

ЕС-2420/P002

ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ

ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ
Е14.137.058 ТБ

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

Рама В

IA*I-07PA

БМІ [0] 1	01-1	ПП-07		IC-08PT04	ПП-23	
БМІ [0] 2	01-2	ПП-07		IC-08PT06	ПП-23	
БМІ [1] 1	01-3	ПП-07		IC-08PT40	ПП-23	
БМІ [1] 2	01-4	ПП-07		IC-08PT42	ПП-23	
БМІ [62] 1	01-5	ПП-07		5C-19PT04	ПП-30	
БМІ [62] 2	01-6	ПП-07		5C-19PT06	ПП-30	
БМІ [63] 1	02-1	ПП-07		5C-19PT40	ПП-30	
БМІ [63] 2	02-2	ПП-07		5C-19PT42	ПП-30	
БМІ [63] 3	02-5	ПП-07		5C-19PT44	ПП-30	
БМІ [6 3] 4	02-6	ПП-07		5C-19PT46	ПП-30	
БМІ [0] 3	03-1	ПП-07		IC-08PT08	ПП-23	
БМІ [0] 4	03-2	ПП-07		IC-08PT10	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты -	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*1-07PA</u>						
БМ1 [1] 3	03-3	ПП-07		IC-08PT44	ПП-23	
БМ1 [1] 4	03-4	ПП-07		IC-08PT46	ПП-23	
БМ1 [62] 3	03-5	ПП-07		5C-19PT08	ПП-30	
БМ1 [62] 4	03-6	ПП-07		5C-19PT10	ПП-30	
<u>IA*1-08PA</u>						
БМ1 [2] 1	01-1	ПП-07		IC-09PT04	ПП-23	
БМ1 [2] 2	01-2	ПП-07		IC-09PT06	ПП-23	
БМ1 [3] 1	01-3	ПП-07		IC-09PT40	ПП-23	
БМ1 [3] 2	01-4	ПП-07		IC-09PT42	ПП-23	
БМ1 [60] 1	01-5	ПП-07		5C-18PT04	ПП-30	
БМ1 [60] 2	01-6	ПП-07		5C-18PT06	ПП-30	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAЖI-08PA</u>						
БМI [6I] I	02-I	ПП-07		5C-I8PT40	ПП-30	
БМI [6I] 2	02-2	ПП-07		5C-I8PT42	ПП-30	
БМI [6I] 3	02-5	ПП-07		5C-I8PT44	ПП-30	
БМI [6I] 4	02-6	ПП-07		5C-I8PT46	ПП-30	
БМI [2] 3	03-I	ПП-07		IC-09PT08	ПП-23	
БМI [2] 4	03-2	ПП-07		IC-09PT10	ПП-23	
БМI [3] 3	03-3	ПП-07		IC-09PT44	ПП-23	
БМI [3] 4	03-4	ПП-07		IC-09PT46	ПП-23	
БМI [60] 3	03-5	ПП-07		5C-I8PT08	ПП-30	
БМI [60] 4	03-6	ПП-07		5C-I8PT10	ПП-30	
<u>IAЖI-09PA</u>						
БМI [4] I	0I-I	ПП-07		IC-10PT04	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
	<u>IA*1-09PA</u>					
БМ1 [4] 2	01-2	ПП-07		IC-IOPT06	ПП-23	
БМ1 [5] 1	01-3	ПП-07		IC-IOPT40	ПП-23	
БМ1 [5] 2	01-4	ПП-07		IC-IOPT42	ПП-23	
БМ1 [58] 1	01-5	ПП-07		5C-I7PT04	ПП-30	
БМ1 [58] 2	01-6	ПП-07		5C-I7PT06	ПП-30	
БМ1 [59] 1	02-1	ПП-07		5C-I7PT40	ПП-30	
БМ1 [59] 2	02-2	ПП-07		5C-I7PT42	ПП-30	
БМ1 [59] 3	02-5	ПП-07		5C-I7PT44	ПП-30	
БМ1 [59] 4	02-6	ПП-07		5C-I7PT46	ПП-30	
БМ1 [4] 3	03-1	ПП-07		IC-IOPT08	ПП-23	
БМ1 [4] 4	03-2	ПП-07		IC-IOPT10	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
IA*I-09PA						
БМІ [5] 3	03-3	ПП-07		IC-IOPT44	ПП-23	
БМІ [5] 4	03-4	ПП-07		IC-IOPT46	ПП-23	
БМІ [58] 3	03-5	ПП-07		5C-I7PT08	ПП-30	
БМІ [58] 4	03-6	ПП-07		5C-I7PT10	ПП-30	
IA*I-IOPA						
БМІ [6] I	0I-I	ПП-07		IC-IIPT04	ПП-23	
БМІ [6] 2	0I-2	ПП-07		IC-IIPT06	ПП-23	
БМІ [7] I	0I-3	ПП-07		IC-IIPT40	ПП-23	
БМІ [7] 2	0I-4	ПП-07		IC-IIPT42	ПП-23	
БМІ [56] I	0I-5	ПП-07		5C-I6PT04	ПП-30	
БМІ [56] 2	0I-6	ПП-07		5C-I6PT06	ПП-30	
БМІ [57] I	02-I	ПП-07		5C-I6PT40	ПП-30	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*1-IOPA</u>						
БМ1 [57] 2	02-2	ПП-07		5C-I6PT42	ПП-30	
БМ1 [57] 3	02-5	ПП-07		5C-I6PT44	ПП-30	
БМ1 [57] 4	02-6	ПП-07		5C-I6PT48	ПП-30	
БМ1 [6] 3	03-1	ПП-07		IC-IIPT08	ПП-23	
БМ1 [6] 4	03-2	ПП-07		IC-IIPT10	ПП-23	
БМ1 [7] 3	03-3	ПП-07		IC-IIPT44	ПП-23	
БМ1 [7] 4	03-4	ПП-07		IC-IIPT46	ПП-23	
БМ1 [56] 3	03-5	ПП-07		5C-I6PT08	ПП-30	
БМ1 [56] 4	03-6	ПП-07		5C-I6PT10	ПП-30	
<u>IA*1-IIPA</u>						
БМ1 [8] 1	01-1	ПП-08		IC-I2PT04	ПП-24	
БМ1 [8] 2	01-2	ПП-08		IC-I2PT06	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
	<u>ІАЖІ-ІІРА</u>					
БМІ [9] 1	01-3	ПП-08		ІС-І2РТ40	ПП-24	
БМІ [9] 2	01-4	ПП-08		ІС-І2РТ42	ПП-24	
БМІ [54] 1	01-5	ПП-08		5С-І5РТ04	ПП-29	
БМІ [54] 2	01-6	ПП-08		5С-І5РТ06	ПП-29	
БМІ [55] 1	02-1	ПП-08		5С-І5РТ40	ПП-29	
БМІ [55] 2	02-2	ПП-08		5С-І5РТ42	ПП-29	
БМІ [55] 3	02-5	ПП-08		5С-І5РТ44	ПП-29	
БМІ [55] 4	02-6	ПП-08		5С-І5РТ46	ПП-29	
БМІ [8] 3	03-1	ПП-08		ІС-І2РТ08	ПП-24	
БМІ [8] 4	03-2	ПП-08		ІС-І2РТ10	ПП-24	
БМІ [9] 3	03-3	ПП-08		ІС-І2РТ44	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA* I-IIPA</u>						
БМ I [9] 4	03-4	ПП-08		IC-I2PT46	ПП-24	
БМ I [54] 3	03-5	ПП-08		5C-I5PT08	ПП-29	
БМ I [54] 4	03-6	ПП-08		5C-I5PT10	ПП-29	
<u>IA* I-I2PA</u>						
БМ I [10] 1	01-1	ПП-08		IC-I3PT04	ПП-24	
БМ I [10] 2	01-2	ПП-08		IC-I3PT06	ПП-24	
БМ I [11] 1	01-3	ПП-08		IC-I3PT40	ПП-24	
БМ I [11] 2	01-4	ПП-08		IC-I3PT42	ПП-24	
БМ I [52] 1	01-5	ПП-08		5C-I4PT04	ПП-29	
БМ I [52] 2	01-6	ПП-08		5C-I4PT06	ПП-29	
БМ I [53] 1	02-1	ПП-08		5C-I4PT40	ПП-29	
БМ I [53] 2	02-2	ПП-08		5C-I4PT42	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAЖI-I2PA</u>						
БМI [53] 3	02-5	ПП-08		5C-I4PT44	ПП-29	
БМI [53] 4	02-6	ПП-08		5C-I4PT46	ПП-29	
БМI [I0] 3	03-1	ПП-08		IC-I3PT08	ПП-24	
БМI [I0] 4	03-2	ПП-08		IC-I3PTI0	ПП-24	
БМI [II] 3	03-3	ПП-08		IC-I3PT44	ПП-24	
БМI [II] 4	03-4	ПП-08		IC-I3PT46	ПП-24	
БМI [52] 3	03-5	ПП-08		5C-I4PT08	ПП-29	
БМI [52] 4	03-6	ПП-08		5C-I4PTI0	ПП-29	
<u>IAЖI-I3PA</u>						
БМI [I2] I	0I-I	ПП-08		IC-I4PT04	ПП-24	
БМI [I2] 2	0I-2	ПП-08		IC-I4PT06	ПП-24	
БМI [I3] I	0I-3	ПП-08		IC-I4PT40	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
	<u>IAжI-13PA</u>					
БМI [13] 2	0I-4	ПП-08		IC-I4PT42	ПП-24	
БМI [50] I	0I-5	ПП-08		5C-I3PT04	ПП-29	
БМI [50] 2	0I-6	ПП-08		5C-I3PT06	ПП-29	
БМI [5I] I	02-I	ПП-08		5C-I3PT40	ПП-29	
БМI [5I] 2	02-2	ПП-08		5C-I3PT42	ПП-29	
БМI [5I] 3	02-5	ПП-08		5C-I3PT44	ПП-29	
БМI [5I] 4	02-6	ПП-08		5C-I3PT46	ПП-29	
БМI [I2] 3	03-I	ПП-08		IC-I4PT08	ПП-24	
БМI [I2] 4	03-2	ПП-08		IC-I4PTIO	ПП-24	
БМI [I3] 3	03-3	ПП-08		IC-I4PT44	ПП-24	
БМI [I3] 4	03-4	ПП-08		IC-I4PT46	ПП-24	
БМI [50] 3	03-5	ПП-08		5C-I3PT08	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
БМІ [50] 4	<u>ІА*І-ІЗРА</u>			5С-ІЗРТІО	ПП-29	
	03-6	ПП-08				
БМІ [І4] І	<u>ІА*І-І4РА</u>			ІС-І5РТ04	ПП-24	
	0І-І	ПП-08				
БМІ [І4] 2	0І-2	ПП-08		ІС-І5РТ06	ПП-24	
БМІ [І5] І	0І-3	ПП-08		ІС-І5РТ40	ПП-24	
БМІ [І5] 2	0І-4	ПП-08		ІС-І5РТ42	ПП-24	
БМІ [48] І	0І-5	ПП-08		5С-І2РТ04	ПП-29	
БМІ [48] 2	0І-6	ПП-08		5С-І2РТ06	ПП-29	
БМІ [49] І	02-І	ПП-08		5С-І2РТ40	ПП-29	
БМІ [49] 2	02-2	ПП-08		5С-І2РТ42	ПП-29	
БМІ [49] 3	02-5	ПП-08		5С-І2РТ44	ПП-29	
БМІ [49] 4	02-6	ПП-08		5С-І2РТ48	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAЖI-I4PA</u>						
БМИ [I4] 3	03-1	ПП-08		IC-I5PT08	ПП-24	
БМИ [I4] 4	03-2	ПП-08		IC-I5PT10	ПП-24	
БМИ [I5] 3	03-3	ПП-08		IC-I5PT44	ПП-24	
БМИ [I5] 4	03-4	ПП-08		IC-I5PT46	ПП-24	
БМИ [48] 3	03-5	ПП-08		5C-I2PT-08	ПП-29	
БМИ [48] 4	03-6	ПП-08		5C-I2PT10	ПП-29	
<u>IAЖI-I5PA</u>						
БМИ [I6] 1	01-1	ПП-09		IC-I6PT04	ПП-25	
БМИ [I6] 2	01-2	ПП-09		IC-I6PT06	ПП-25	
БМИ [I] 1	01-3	ПП-09		IC-I6PT40	ПП-25	
БМИ [I7] 2	01-4	ПП-09		IC-I6PT42	ПП-25	
БМИ [46] 1	01-5	ПП-09		5C-I1PT04	ПП-28	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*I-I5PA</u>						
БМІ [46] 2	01-6	ПП-09		5C-IIPT06	ПП-28	
БМІ [47] I	02-1	ПП-09		5C-IIPT40	ПП-28	
БМІ [47] 2	02-2	ПП-09		5C-IIPT42	ПП-28	
БМІ [47] 3	02-5	ПП-09		5C-IIPT44	ПП-28	
БМІ [47] 4	02-6	ПП-09		5C-IIPT46	ПП-28	
БМІ [16] 3	03-1	ПП-09		IC-I6PT08	ПП-25	
БМІ [16] 4	03-2	ПП-09		IC-I6PT10	ПП-25	
БМІ [17] 3	03-3	ПП-09		IC-I6PT44	ПП-25	
БМІ [17] 4	03-4	ПП-09		IC-I6PT46	ПП-25	
БМІ [46] 3	03-5	ПП-09		5C-IIPT08	ПП-28	
БМІ [46] 4	03-6	ПП-09		5C-IIPT10	ПП-28	
<u>IA*I-I6PA</u>						
БМІ [18] I	01-1	ПП-09		IC-I7PT04	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
БМІ [18] 2	<u>ІАЖІ-І6РА</u> 0І-2	ПП-09		ІС-І7РТ06	ПП-25	
БМІ [19] 1	0І-3	ПП-09		ІС-І7РТ40	ПП-25	
БМІ [19] 2	0І-4	ПП-09		ІС-І7РТ42	ПП-25	
БМІ [44] 1	0І-5	ПП-09		5С-ІОРТ04	ПП-28	
БМІ [44] 2	0І-6	ПП-09		5С-ІОРТ06	ПП-28	
БМІ [45] 1	02-1	ПП-09		5С-ІОРТ40	ПП-28	
БМІ [45] 2	02-2	ПП-09		5С-ІОРТ42	ПП-28	
БМІ [45] 3	02-5	ПП-09		5С-ІОРТ44	ПП-28	
БМІ [45] 4	02-6	ПП-09		5С-ІОРТ46	ПП-28	
БМІ [18] 3	03-1	ПП-09		ІС-І7РТ08	ПП-25	
БМІ [18] 4	03-2	ПП-09		ІС-І7РТ10	ПП-25	
БМІ [19] 3	03-3	ПП-09		ІС-І7РТ44	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
БМІ [19] 4	ІАЖІ-І6РА 03-4	ПП-09		ІС-І7РТ46	ПП-25	
БМІ [44] 3	03-5	ПП-09		5С-І0РТ08	ПП-28	
БМІ [44] 4	03-6	ПП-09		5С-І0РТ10	ПП-28	
БМІ [20] 1	<u>ІАЖІ-І7РА</u> 01-1	ПП-09		ІС-І8РТ04	ПП-25	
БМІ [20] 2	01-2	ПП-09		ІС-І8РТ06	ПП-25	
БМІ [21] 1	01-3	ПП-09		ІС-І8РТ40	ПП-25	
БМІ [21] 2	01-4	ПП-09		ІС-І8РТ42	ПП-25	
БМІ [42] 1	01-5	ПП-09		5С-09РТ04	ПП-28	
БМІ [42] 2	01-6	ПП-09		5С-09РТ06	ПП-28	
БМІ [43] 1	02-1	ПП-09		5С-09РТ40	ПП-28	
БМІ [43] 2	02-2	ПП-09		5С-09РТ42	ПП-28	
БМІ [43] 3	02-5	ПП-09		5С-09РТ44	ПП-28	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAЖI-I7PA</u>						
БМI [43] 4	02-6	ПП-09		5C-09PT46	ПП-28	
БМI [20] 3	03-1	ПП-09		IC-I8PT08	ПП-25	
БМI [20] 4	03-2	ПП-09		IC-I8PT10	ПП-25	
БМI [21] 3	03-3	ПП-09		IC-I8PT44	ПП-25	
БМI [21] 4	03-4	ПП-09		IC-I8PT46	ПП-25	
БМI [42] 3	03-5	ПП-09		5C-09PT08	ПП-28	
БМI [42] 4	03-6	ПП-09		5C-09PT10	ПП-28	
<u>IAЖI-I8PA</u>						
БМI [22] 1	01-1	ПП-09		IC-I9PT04	ПП-25	
БМI [22] 2	01-2	ПП-09		IC-I9PT06	ПП-25	
БМI [23] 1	01-3	ПП-09		IC-I9PT40	ПП-25	
БМI [23] 2	01-4	ПП-09		IC-I9PT42	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
	<u>IAЖI-I8PA</u>					
БМI [40] I	0I-5	ПП-09		5C-08PT04	ПП-28	
БМI [40] 2	0I-6	ПП-09		5C-08PT06	ПП-28	
БМI [4I] I	02-I	ПП-09		5C-08PT40	ПП-28	
БМI [4I] 2	02-2	ПП-09		5C-08PT42	ПП-28	
БМI [4I] 3	02-5	ПП-09		5C-08PT44	ПП-28	
БМI [4I] 4	02-6	ПП-09		5C-08PT46	ПП-28	
БМI [22] 3	03-I	ПП-09		IC-I9PT08	ПП-25	
БМI [22] 4	03-2	ПП-09		IC-I9PTIO	ПП-25	
БМI [23] 3	03-3	ПП-09		IC-I9PT44	ПП-25	
БМI [23] 4	03-4	ПП-09		IC-I9PT46	ПП-25	
БМI [40] 3	03-5	ПП-09		5C-08PT08	ПП-28	
БМI [40] 4	03-6	ПП-09		5C-08PTIO	ПП-28	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAЖI-I9PA</u>						
БМI [24] I	0I-I	ПП-I0		IC-20PT04	ПП-26	
БМI [24] 2	0I-2	ПП-I0		IC-20PT06	ПП-26	
БМI [25] I	0I-3	ПП-I0		IC-20PT40	ПП-26	
БМI [25] 2	0I-4	ПП-I0		IC-20PT42	ПП-26	
БМI [38] I	0I-5	ПП-I0		5C-07PT04	ПП-27	
БМI [38] 2	0I-6	ПП-I0		5C-07PT06	ПП-27	
БМI [39] I	02-I	ПП-I0		5C-07PT40	ПП-27	
БМI [39] 2	02-2	ПП-I0		5C-07PT42	ПП-27	
БМI [39] 3	02-5	ПП-I0		5C-07PT44	ПП-27	
БМI [39] 4	02-6	ПП-I0		5C-07PT46	ПП-27	
БМI [24] 3	03-I	ПП-I0		IC-20PT08	ПП-26	
БМI [24] 4	03-2	ПП-I0		IC-20PT10	ПП-26	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAЖI-I9PA</u>						
БМI [25] 3	03-3	ПП-I0		IC-20PT44	ПП-26	
БМI [25] 4	03-4	ПП-I0		IC-20PT46	ПП-26	
БМI [38] 3	03-5	ПП-I0		5C-07PT08	ПП-27	
БМI [38] 4	03-6	ПП-I0		5C-07PT10	ПП-27	
<u>IAЖI-20PA</u>						
БМI [26] I	0I-I	ПП-I0		IC-2IPT04	ПП-26	
БМI [26] 2	0I-2	ПП-I0		IC-2IPT06	ПП-26	
БМI [27] I	0I-3	ПП-I0		IC-2IPT40	ПП-26	
БМI [27] 2	0I-4	ПП-I0		IC-2IPT42	ПП-26	
БМI [36] I	0I-5	ПП-I0		5C-06PT04	ПП-27	
БМI [36] 2	0I-6	ПП-I0		5C-06PT06	ПП-27	
БМI [37] I	02-I	ПП-I0		5C-06PT40	ПП-27	
БМI [37] 2	02-2	ПП-I0		5C-06PT42	ПП-27	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*1-20PA</u>						
БМ1 [37] 3	02-5	ПП-10		5С-06РТ44	ПП-27	
БМ1 [37] 4	02-6	ПП-10		5С-06РТ46	ПП-27	
БМ1 [26] 3	03-1	ПП-10		1С-21РТ08	ПП-26	
БМ1 [26] 4	03-2	ПП-10		1С-21РТ40	ПП-26	
БМ1 [27] 3	03-3	ПП-10		1С-21РТ44	ПП-26	
БМ1 [27] 4	03-4	ПП-10		1С-21РТ46	ПП-26	
БМ1 [36] 3	03-5	ПП-10		5С-06РТ08	ПП-27	
БМ1 [36] 4	03-6	ПП-10		5С-06РТ10	ПП-27	
<u>IA*1-21PA</u>						
БМ1 [28] 1	01-1	ПП-10		1С-22РТ04	ПП-26	
БМ1 [28] 2	01-2	ПП-10		1С-22РТ06	ПП-26	
БМ1 [29] 1	01-3	ПП-10		1С-22РТ40	ПП-26	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAЖI-2IPA</u>						
БМI [29] 2	0I-4	ПП-I0		IC-22PT42	ПП-26	
БМI [34] I	0I-5	ПП-I0		5C-05PT04	ПП-27	
БМI [34] 2	0I-6	ПП-I0		5C-05PT06	ПП-27	
БМI [35] I	02-I	ПП-I0		5C-05PT40	ПП-27	
БМI [35] 2	02-2	ПП-I0		5C-05PT42	ПП-27	
БМI [35] 3	02-5	ПП-I0		5C-05PT44	ПП-27	
БМI [35] 4	02-6	ПП-I0		5C-05PT48	ПП-27	
БМI [28] 3	03-I	ПП-I0		IC-22PT08	ПП-26	
БМI [28] 4	03-2	ПП-I0		IC-22PTI0	ПП-26	
БМI [29] 3	03-3	ПП-I0		IC-22PT44	ПП-26	
БМI [29] 4	03-4	ПП-I0		IC-22PT46	ПП-26	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечания
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*1-21PA</u>						
БМ1 [34] 3	03-5	ПП-10		5C-05PT08	ПП-27	
БМ1 [34] 4	03-6	ПП-10		5C-05PT10	ПП-27	
<u>IA*1-22PA</u>						
БМ1 [30] 1	01-1	ПП-10		1C-23PT04	ПП-26	
БМ1 [30] 2	01-2	ПП-10		1C-23PT06	ПП-26	
БМ1 [31] 1	01-3	ПП-10		1C-23PT40	ПП-26	
БМ1 [31] 2	01-4	ПП-10		1C-23PT42	ПП-26	
БМ1 [32] 1	01-5	ПП-10		5C-04PT04	ПП-27	
БМ1 [32] 2	01-6	ПП-10		5C-04PT06	ПП-27	
БМ1 [33] 1	02-1	ПП-10		5C-04PT40	ПП-27	
БМ1 [33] 2	02-2	ПП-10		5C-04PT42	ПП-27	
БМ1 [33] 3	02-5	ПП-10		5C-04PT44	ПП-27	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*1-22PA</u>						
БМ1 [33] 4	02-6	ПП-10		5C-04PT46	ПП-27	
БМ1 [30] 3	03-1	ПП-10		1C-23PT08	ПП-26	
БМ1 [30] 4	03-2	ПП-10		1C-23PT10	ПП-26	
БМ1 [51] 3	03-3	ПП-10		1C-23PT44	ПП-26	
БМ1 [31] 4	03-4	ПП-10		1C-23PT46	ПП-26	
БМ1 [32] 3	03-5	ПП-10		5C-04PT08	ПП-27	
БМ1 [32] 4	03-6	ПП-10		5C-04PT10	ПП-27	
<u>IA*2-07PA</u>						
БМ2 [0] 1	01-1	ПП-11		1C-08PT04	ПП-23	
БМ2 [0] 2	01-2	ПП-11		1C-08PT06	ПП-23	
БМ2 [1] 1	01-3	ПП-11		1C-08PT40	ПП-23	
БМ2 [1] 2	01-4	ПП-11		1C-08PT42	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAж2-07PA</u>						
БМ2 [62] I	0I-5	ПП-II		5C-I9PT04	ПП-30	
БМ2 [62] 2	0I-6	ПП-II		5C-I9PT06	ПП-30	
БМ2 [63] I	02-I	ПП-II		5C-I9PT40	ПП-30	
БМ2 [63] 2	02-2	ПП-II		5C-I9PT42	ПП-30	
БМ2 [63] 3	02-5	ПП-II		5C-I9PT44	ПП-30	
БМ2 [63] 4	02-6	ПП-II		5C-I9PT46	ПП-30	
БМ2 [0] 3	03-I	ПП-II		IC-08PT08	ПП-23	
БМ2 [0] 4	03-2	ПП-II		IC-08PT10	ПП-23	
БМ2 [I] 3	03-3	ПП-II		IC-08PT44	ПП-23	
БМ2 [I] 4	03-4	ПП-II		IC-08PT46	ПП-23	
БМ2 [62] 3	03-5	ПП-II		5C-I9PT08	ПП-30	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAж2-07PA</u>						
БМ2 [62] 4	03-6	ПП-II		5C-I9PT10	ПП-30	
<u>IAж2-08PA</u>						
БМ2 [2] I	0I-I	ПП-II		IC-09PT04	ПП-23	
БМ2 [2] 2	0I-2	ПП-II		IC-09PT06	ПП-23	
БМ2 [3] I	0I-3	ПП-II		IC-09PT40	ПП-23	
БМ2 [3] 2	0I-4	ПП-II		IC-09PT42	ПП-23	
БМ2 [60] I	0I-5	ПП-II		5C-I8PT04	ПП-30	
БМ2 [60] 2	0I-6	ПП-II		5C-I8PT06	ПП-30	
БМ2 [6I] I	02-I	ПП-II		5C-I8PT40	ПП-30	
БМ2 [6I] 2	02-2	ПП-II		5C-I8PT42	ПП-30	
БМ2 [6I] 3	02-5	ПП-II		5C-I8PT44	ПП-30	
БМ2 [6I] 4	02-6	ПП-II		5C-I8PT46	ПП-30	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечания
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAж2-08PA</u>						
БМ2 [2] 3	03-1	ПП-II		IC-09PT08	ПП-23	
БМ2 [2] 4	03-2	ПП-II		IC-09PT10	ПП-23	
БМ2 [3] 3	03-3	ПП-II		IC-09PT44	ПП-23	
БМ2 [3] 4	03-4	ПП-II		IC-09PT46	ПП-23	
БМ2 [60] 3	03-5	ПП-II		5C-18PT08	ПП-30	
БМ2 [60] 4	03-6	ПП-II		5C-18PT10	ПП-30	
<u>IAж2-09PA</u>						
БМ2 [4] I	01-1	ПП-II		IC-10PT04	ПП-23	
БМ2 [4] 2	01-2	ПП-II		IC-10PT06	ПП-23	
БМ2 [5] I	01-3	ПП-II		IC-10PT40	ПП-23	
БМ2 [5] 2	01-4	ПП-II		IC-10PT42	ПП-23	
БМ2 [58] I	01-5	ПП-II		5C-17PT04	ПП-30	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
IA#2-09PA						
БМ2 [58] 2	01-6	ПП-II		5C-I7PT06	ПП-30	
БМ2 [59] 1	02-1	ПП-II		5C-I7PT40	ПП-30	
БМ2 [59] 2	02-2	ПП-II		5C-I7PT42	ПП-30	
БМ2 [59] 3	02-5	ПП-II		5C-I7PT44	ПП-30	
БМ2 [59] 4	02-6	ПП-II		5C-I7PT46	ПП-30	
БМ2 [4] 3	03-1	ПП-II		IC-IOPT08	ПП-23	
БМ2 [4] 4	03-2	ПП-II		IC-IOPT10	ПП-23	
БМ2 [5] 3	03-3	ПП-II		IC-IOPT44	ПП-23	
БМ2 [5] 4	03-4	ПП-II		IC-IOPT46	ПП-23	
БМ2 [58] 3	03-5	ПП-II		5C-I7PT08	ПП-30	
БМ2 [58] 4	03-6	ПП-II		5C-I7PT10	ПП-30	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAж2-IOPA</u>						
БМ2 [6] I	OI-I	ПП-II		IC-IIPT04	ПП-23	
БМ2 [6] 2	OI-2	ПП-II		IC-IIPT06	ПП-23	
БМ2 [7] I	OI-3	ПП-II		IC-IIPT40	ПП-23	
БМ2 [7] 2	OI-4	ПП-II		IC-IIPT42	ПП-23	
БМ2 [56] I	OI-5	ПП-II		5C-I6PT04	ПП-30	
БМ2 [56] 2	OI-6	ПП-II		5C-I6PT06	ПП-30	
БМ2 [57] I	O2-I	ПП-II		5C-I6PT40	ПП-30	
БМ2 [57] 2	O2-2	ПП-II		5C-I6PT42	ПП-30	
БМ2 [57] 3	O2-5	ПП-II		5C-I6PT44	ПП-30	
БМ2 [57] 4	O2-6	ПП-II		5C-I6PT46	ПП-30	
БМ2 [6] 3	O3-I	ПП-II		IC-IIPT08	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*2-IOPA</u>						
БМ2 [6] 4	03-2	ПП-II		IC-IIPT10	ПП-23	
БМ2 [7] 3	03-3	ПП-II		IC-IIPT44	ПП-23	
БМ2 [7] 4	03-4	ПП-II		IC-IIPT46	ПП-23	
БМ2 [56] 3	03-5	ПП-II		5C-I6PT08	ПП-30	
БМ2 [56] 4	03-6	ПП-II		6C-I6PT10	ПП-30	
<u>IA*2-IIPA</u>						
БМ2 [8] I	0I-I	ПП-I2		IC-I2PT04	ПП-24	
БМ2 [8] 2	0I-2	ПП-I2		IC-I2PT06	ПП-24	
БМ2 [9] I	0I-3	ПП-I2		IC-I2PT40	ПП-24	
БМ2 [9] 2	0I-4	ПП-I2		IC-I2PT48	ПП-24	
БМ2 [54] I	0I-5	ПП-I2		5C-I5PT04	ПП-29	
БМ2 [54] 2	0I-6	ПП-I2		5C-I5PT06	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAж2-IIPA</u>						
БМ2 [55] 1	02-1	ПП-12		5C-I5PT40	ПП-29	
БМ2 [55] 2	02-2	ПП-12		5C-I5PT42	ПП-29	
БМ2 [55] 3	02-5	ПП-12		5C-I5PT44	ПП-29	
БМ2 [55] 4	02-6	ПП-12		5C-I5PT46	ПП-29	
БМ2 [8] 3	03-1	ПП-12		IC-I2PT08	ПП-24	
БМ2 [8] 4	03-2	ПП-12		IC-I2PT10	ПП-24	
БМ2 [9] 3	03-3	ПП-12		IC-I2PT44	ПП-24	
БМ2 [9] 4	03-4	ПП-12		IC-I2PT46	ПП-24	
БМ2 [54] 3	03-5	ПП-12		5C-I5PT08	ПП-29	
БМ2 [54] 4	03-6	ПП-12		5C-I5PT10	ПП-29	
<u>IAж2-I2PA</u>						
БМ2 [10] 1	01-1	ПП-12		IC-I3PT04	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAж2-I2PA</u>						
БМ2 [I0] 2	0I-2	ПП-I2		IC-I3PT06	ПП-24	
БМ2 [II] 1	0I-3	ПП-I2		IC-I3PT40	ПП-24	
БМ2 [II] 2	0I-4	ПП-I2		IC-I3PT42	ПП-24	
БМ2 [52] 1	0I-5	ПП-I2		5C-I4PT04	ПП-29	
БМ2 [52] 2	0I-6	ПП-I2		5C-I4PT06	ПП-29	
БМ2 [53] 1	02-I	ПП-I2		5C-I4PT40	ПП-29	
БМ2 [53] 2	02-2	ПП-I2		5C-I4PT42	ПП-29	
БМ2 [53] 3	02-5	ПП-I2		5C-I4PT44	ПП-29	
БМ2 [53] 4	02-6	ПП-I2		5C-I4PT46	ПП-29	
БМ2 [I0] 3	03-I	ПП-I2		IC-I3PT08	ПП-24	
БМ2 [I0] 4	03-2	ПП-I2		IC-I3PT10	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечан
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*2-I2PA</u>						
БМ2 [I1] 3	03-3	ПП-I2		IC-I3PT44	ПП-24	
БМ2 [II] 4	03-4	ПП-I2		IC-I3PT46	ПП-24	
БМ2 [52] 3	03-5	ПП-I2		5C-I4PT08	ПП-29	
БМ2 [52] 4	03-6	ПП-I2		5C-I4PT10	ПП-29	
<u>IA*2-I3PA</u>						
БМ2 [I2] I	0I-I	ПП-I2		IC-I4PT04	ПП-24	
БМ2 [I2] 2	0I-2	ПП-I2		IC-I4PT06	ПП-24	
БМ2 [I3] I	0I-3	ПП-I2		IC-I4PT40	ПП-24	
БМ2 [I3] 2	0I-4	П-I2		IC-I4PT42	ПП-24	
БМ2 [50] I	0I-5	ПП-I2		5C-I3PT04	ПП-29	
БМ2 [50] 2	0I-6	ПП-I2		5C-I3PT06	ПП-29	
БМ2 [5I] I	02-I	ПП-I2		5C-I3PT40	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*2-I3PA</u>						
БМ2 [5I] 2	02-2	ПП-I2		5C-I3PT42	ПП-29	
БМ2 [5I] 3	02-5	ПП-I2		5C-I3PT44	ПП-29	
БМ2 [5I] 4	02-6	ПП-I2		5C-I3PT46	ПП-29	
БМ2 [I2] 3	03-I	ПП-I2		IC-I4PT08	ПП-24	
БМ2 [I2] 4	03-2	ПП-I2		IC-I4PTIO	ПП-24	
БМ2 [I3] 3	03-3	ПП-I2		IC-I4PT44	ПП-24	
БМ2 [I3] 4	03-4	ПП-I2		IC-I4PT46	ПП-24	
БМ2 [50] 3	03-5	ПП-I2		5C-I3PT08	ПП-29	
БМ2 [50] 4	03-6	ПП-I2		5C-I3PTIO	ПП-29	
<u>IA*2-I4PA</u>						
БМ2 [I4] I	0I-I	ПП-I2		IC-I5PT04	ПП-24	
БМ2 [I4] 2	0I-2	ПП-I2		IC-I5PT06	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAж2-I4PA</u>						
БМ2 [15] 1	01-3	ПП-12		IC-I5PT40	ПП-24	
БМ2 [15] 2	01-4	ПП-12		IC-I5PT42	ПП-24	
БМ2 [48] 1	01-5	ПП-12		5C-I2PT04	ПП-29	
БМ2 [48] 2	01-6	ПП-12		5C-I2PT06	ПП-29	
БМ2 [49] 1	02-1	ПП-12		5C-I2PT40	ПП-29	
БМ2 [49] 2	02-2	ПП-12		5C-I2PT42	ПП-29	
БМ2 [49] 3	02-5	ПП-12		5C-I2PT44	ПП-29	
БМ2 [49] 4	02-6	-12		5C-I2PT46	ПП-29	
БМ2 [14] 3	03-1	ПП-12		IC-I5PT08	ПП-24	
БМ2 [14] 4	03-2	ПП-12		IC-I5PT10	ПП-24	
БМ2 [15] 3	03-3	ПП-12		IC-I5PT44	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAж2-I4PA</u>						
БМ2 [15] 4	03-4	ПП-I2		IC-I5PT46	ПП-24	
БМ2 [48] 3	03-5	ПП-I2		5C-I2PT08	ПП-29	
БМ2 [48] 4	03-6	ПП-I2		5C-I2PT10	ПП-29	
<u>IAж2-I5PA</u>						
БМ2 [16] I	0I-I	ПП-I3		IC-I6PT04	ПП-25	
БМ2 [16] 2	0I-2	ПП-I3		IC-I6PT06	ПП-25	
БМ2 [17] I	0I-3	ПП-I3		IC-I6PT40	ПП-25	
БМ2 [17] 2	0I-4	ПП-I3		IC-I6PT42	ПП-25	
БМ2 [46] I	0I-5	ПП-I3		5C-IIPT04	ПП-28	
БМ2 [46] 2	0I-6	ПП-I3		5C-IIPT06	ПП-28	
БМ2 [47] I	02-I	ПП-I3		5C-IIPT40	ПП-28	
БМ2 [47] 2	02-2	ПП-I3		5C-IIPT42	ПП-28	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

IA*2-I5PA

БМ2 [47] 3	02-5	ПП-13		5С-11РТ44	ПП-28	
БМ2 [47] 4	02-6	ПП-13		5С-11РТ46	ПП-28	
БМ2 [16] 3	03-1	ПП-13		1С-16РТ08	ПП-25	
БМ2 [16] 4	03-2	ПП-13		1С-16РТ10	ПП-25	
БМ2 [17] 3	03-3	ПП-13		1С-16РТ44	ПП-25	
БМ2 [17] 4	03-4	ПП-13		1С-16РТ46	ПП-25	
БМ2 [46] 3	03-5	ПП-13		5С-11РТ08	ПП-28	
БМ2 [46] 4	03-6	ПП-13		5С-11РТ10	ПП-28	

IA*2-I6PA

БМ2 [18] 1	01-1	ПП-13		1С-17РТ04	ПП-25	
БМ2 [18] 2	01-2	ПП-13		1С-17РТ06	ПП-25	
БМ2 [19] 1	01-3	ПП-13		1С-17РТ40	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAЖ2-I6PA</u>						
БМ2 [19] 2	ОI-4	ПП-I3		IC-I7PT42	ПП-25	
БМ2 [44] I	ОI-5	ПП-I3		5C-IOPT04	ПП-28	
БМ2 [44] 2	ОI-6	ПП-I3		5C-IOPT06	ПП-28	
БМ2 [45] I	О2-I	ПП-I3		5C-IOPT40	ПП-28	
БМ2 [45] 2 •	О2-2	ПП-I3		5C-IOPT42	ПП-28	
БМ2 [45] 3	О2-5	ПП-I3		5C-IOPT44	ПП-28	
БМ2 [45] 4	О2-6	ПП-I5		5C-IOPT46	ПП-28	
БМ2 [18] 3	О3-I	ПП-I5		IC-I7PT08	ПП-25	
БМ2 [18] 4	О3-2	ПП-I3		IC-I7PT10	ПП-25	
БМ2 [19] 3	О3-3	ПП-I3		IC-I7PT44	ПП-25	
БМ2 [19] 4	О3-4	ПП-I3		IC-I7PT46	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечания
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAж2-I6PA</u>						
БМ2 [44] 3	03-5	ПП-I3		5C-I0PT08	ПП-28	
БМ2 [44] 4	03-6	ПП-I3		5C-I0PT10	ПП-28	
<u>IAж2-I7PA</u>						
БМ2 [20] I	0I-I	ПП-I3		IC-I8PT04	ПП-25	
БМ2 [20] 2	0I-2	ПП-I3		IC-I8PT06	ПП-25	
БМ2 [2I] I	0I-3	ПП-I3		IC-I8PT40	ПП-25	
БМ2 [2I] 2	0I-4	ПП-I3		IC-I8PT42	ПП-25	
БМ2 [42] I	0I-5	ПП-I3		5C-09PT04	ПП-28	
БМ2 [42] 2	0I-6	ПП-I3		5C-09PT06	ПП-28	
БМ2 [43] I	02-I	ПП-I3		5C-09PT40	ПП-28	
БМ2 [43] 2	02-2	ПП-I3		5C-09PT42	ПП-28	
БМ2 [43] 3	02-5	ПП-I3		5C-09PT44	ПП-28	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

IA#2-I7PA

БМ2 [43] 4	02-6	ПП-I3		5C-09PT46	ПП-28	
БМ2 [20] 3	03-I	ПП-I3		IC-I8PT08	ПП-25	
БМ2 [20] 4	03-2	ПП-I3		IC-I8PTIO	ПП-25	
БМ2 [2I] 3	03-3	ПП-I3		IC-I8PT44	ПП-25	
БМ2 [2I] 4	03-4	ПП-I3		IC-I8PT46	ПП-25	
БМ2 [42] 3	03-5	ПП-I3		5C-09PT08	ПП-28	
БМ2 [42] 4	03-6	ПП-I3		5C-09PTIO	ПП-28	

IA#2-I8PA

БМ2 [22] I	0I-I	ПП-I3		IC-I9PT04	ПП-25	
БМ2 [22] 2	0I-2	ПП-I3		IC-I9PT06	ПП-25	
БМ2 [23] I	0I-3	ПП-I3		IC-I9PT40	ПП-25	
БМ2 [23] 2	0I-4	ПП-I3		IC-I9PT42	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечания
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA2-I8PA</u>						
БМ2 [40] 1	01-5	ПП-13		5C-08PT04	ПП-28	
БМ2 [40] 2	01-6	ПП-13		5C-08PT06	ПП-28	
БМ2 [41] 1	02-1	ПП-13		5C-08PT40	ПП-28	
БМ2 [41] 2	02-2	ПП-13		5C-08PT42	ПП-28	
БМ2 [41] 3	02-5	ПП-13		5C-08PT44	ПП-28	
БМ2 [41] 4	02-6	ПП-13		5C-08PT46	ПП-28	
БМ2 [22] 3	03-1	ПП-13		IC-19PT08	ПП-25	
БМ2 [22] 4	03-2	ПП-13		IC-19PT10	ПП-25	
БМ2 [23] 3	03-3	ПП-13		IC-19PT44	ПП-25	
БМ2 [23] 4	03-4	ПП-13		IC-19PT46	ПП-25	
БМ2 [40] 3	03-5	ПП-13		5C-08PT08	ПП-28	
БМ2 [40] 4	03-6	ПП-13		5C-08PT10	ПП-28	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

IA#2-I9PA

БМ2 [24] I	ОI-I	ПП-I4		IC-20PT04	ПП-26	
БМ2 [24] 2	ОI-2	ПП-I4		IC-20PT06	ПП-26	
БМ2 [25] I	ОI-3	ПП-I4		IC-20PT40	ПП-26	
БМ2 [25] 2	ОI-4	ПП-I4		IC-20PT42	ПП-26	
БМ2 [38] I	ОI-5	ПП-I4		5C-07PT04	ПП-27	
БМ2 [38] 2	ОI-6	ПП-I4		5C-07PT06	ПП-27	
БМ2 [39] I	02-I	ПП-I4		5C-07PT40	ПП-27	
БМ2 [39] 2	02-2	ПП-I4		5C-07PT42	ПП-27	
БМ2 [39] 3	02-5	ПП-I4		5C-07PT44	ПП-27	
БМ2 [39] 4	02-6	ПП-I4		5C-07PT46	ПП-27	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечания
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

IAж2-19PA

БМ2 [24] 3	03-1	ПП-14		IC-20PT08	ПП-26	
БМ2 [24] 4	03-2	ПП-14		IC-20PT10	ПП-26	
БМ2 [25] 3	03-3	ПП-14		IC-20PT44	ПП-26	
БМ2 [25] 4	03-4	ПП-14		IC-20PT46	ПП-26	
БМ2 [38] 3	03-5	ПП-14		5C-07PT08	ПП-27	
БМ2 [38] 4	03-6	ПП-14		5C-07PT10	ПП-27	

IAж2-20PA

БМ2 [26] 1	01-1	ПП-14		IC-2IPT04	ПП-26	
БМ2 [26] 2	01-2	ПП-14		IC-2IPT06	ПП-26	
БМ2 [27] 1	01-3	ПП-14		IC-2IPT40	ПП-26	
БМ2 [27] 2	01-4	ПП-14		IC-2IPT42	ПП-26	
БМ2 [36] 1	01-5	ПП-14		5C-06PT04	ПП-27	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*2-20PA</u>						
БМ2 [36] 2	01-6	ПП-I4		5C-06PT06	ПП-27	
БМ2 [37] I	02-I	ПП-I4		5C-06PT40	ПП-27	
БМ2 [37] 2	02-2	ПП-I4		5C-06PT42	ПП-27	
БМ2 [37] 3	02-5	ПП-I4		5C-06PT44	ПП-27	
БМ2 [37] 4	02-6	ПП-I4		5C-06PT46	ПП-27	
БМ2 [26] 3	03-I	ПП-I4		IC-2IPT08	ПП-26	
БМ2 [26] 4	03-2	ПП-I4		IC-2IPT10	ПП-26	
БМ2 [27] 3	03-3	ПП-I4		IC-2IPT44	ПП-26	
БМ2 [27] 4	03-4	ПП-I4		IC-2IPT46	ПП-26	
БМ2 [36] 3	03-5	ПП-I4		5C-06PT08	ПП-27	
БМ2 [36] 4	03-6	ПП-I4		5C-06PT10	ПП-27	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечания
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IAж2-2IPA</u>						
БМ2 [28] I	OI-I	ПП-I4		IC-22PT04	ПП-26	
БМ2 [28] 2	OI-2	ПП-I4		IC-22PT06	ПП-26	
БМ2 [29] I	OI-3	ПП-I4		IC-22PT40	ПП-26	
БМ2 [29] 2	OI-4	ПП-I4		IC-22PT42	ПП-26	
БМ2 [34] I	OI-5	ПП-I4		5C-05PT04	ПП-27	
БМ2 [34] 2	OI-6	ПП-I4		5C-05PT06	ПП-27	
БМ2 [35] I	O2-I	ПП-I4		5C-05PT40	ПП-27	
БМ2 [35] 2	O2-2	ПП-I4		5C-05PT42	ПП-27	
БМ2 [35] 3	O2-5	ПП-I4		5C-05PT44	ПП-27	
БМ2 [35] 4	O2-6	ПП-I4		5C-05PT46	ПП-27	
БМ2 [28] 3	O3-I	ПП-I4		IC-22PT08	ПП-26	
БМ2 [28] 4	O3-2	ПП-I4		IC-22PT10	ПП-26	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>IA*2-21PA</u>						
БМ2 [29] 3	03-3	ПП-I4		IC-22PT44	ПП-26	
БМ2 [29] 4	03-4	ПП-I4		IC-22PT46	ПП-26	
БМ2 [34] 3	03-5	ПП-I4		5C-05PT08	ПП-27	
БМ2 [34] 4	03-6	ПП-I4		5C-05PT10	ПП-27	
<u>IA*2-22PA</u>						
БМ2 [30] I	0I-I	ПП-I4		IC-23PT04	ПП-26	
БМ2 [30] 2	0I-2	ПП-I4		IC-23PT06	ПП-26	
БМ2 [31] I	0I-3	ПП-I4		IC-23PT40	ПП-26	
БМ2 [31] 2	0I-4	ПП-I4		IC-23PT42	ПП-26	
БМ2 [32] I	0I-5	ПП-I4		5C-04PT04	ПП-27	
БМ2 [32] 2	0I-6	ПП-I4		5C-04PT06	ПП-27	
БМ2 [33] I	02-I	ПП-I4		5C-04PT40	ПП-27	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечания
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>1А*2-22РА</u>						
БМ2 [33] 2	02-2	ПП-14		5С-04РТ42	ПП-27	
БМ2 [33] 3	02-5	ПП-14		5С-04РТ44	ПП-27	
БМ2 [33] 4	02-6	ПП-14		5С-04РТ46	ПП-27	
БМ2 [30] 3	03-1	ПП-14		1С-23РТ08	ПП-26	
БМ2 [30] 4	03-2	ПП-14		1С-23РТ10	ПП-26	
БМ2 [31] 3	03-3	ПП-14		1С-23РТ44	ПП-26	
БМ2 [31] 4	03-4	ПП-14		1С-23РТ46	ПП-26	
БМ2 [32] 3	03-5	ПП-14		5С-04РТ08	ПП-27	
БМ2 [32] 4	03-6	ПП-14		5С-04РТ10	ПП-27	
<u>5А*1-07РА</u>						
БМ3 [0] 1	01-1	ПП-15		1С-08РТ04	ПП-23	
БМ3 [0] 2	01-2	ПП-15		1С-08РТ06	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
5АжI-07РА						
БМЗ [I] I	0I-3	ПП-I5		IC-08PT40	ПП-23	
БМЗ [I] 2	0I-4	ПП-I5		IC-08PT42	ПП-23	
БМЗ [62] I	0I-5	ПП-I5		5C-I9PT04	ПП-30	
БМЗ [62] 2	0I-6	ПП-I5		5C-I9PT06	ПП-30	
БМЗ [63] I	02-I	ПП-I5		5C-I9PT40	ПП-30	
БМЗ [63] 2	02-2	ПП-I5		5C-I9PT42	ПП-30	
БМЗ [63] 3	02-5	ПП-I5		5C-I9PT44	ПП-30	
БМЗ [63] 4	02-6	ПП-I5		5C-I9PT46	ПП-30	
БМЗ [0] 3	03-I	ПП-I5		IC-08PT08	ПП-23	
БМЗ [0] 4	03-2	ПП-I5		IC-08PT10	ПП-23	
БМЗ [I] 3	03-3	ПП-I5		IC-08PT44	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5АжI-07РА</u>						
БМЗ [I] 4	03-4	ПП-I5		IC-08PT46	ПП-23	
БМЗ [62] 3	03-5	ПП-I5		5C-I9PT08	ПП-30	
БМЗ [62] 4	03-6	ПП-I5		5C-I9PTI0	ПП-30	
<u>5АжI-08РА</u>						
БМЗ [2] I	0I-I	ПП-I5		IC-09PT04	ПП-23	
БМЗ [2] 2	0I-2	ПП-I5		IC-09PT06	ПП-23	
БМЗ [3] I	0I-3	ПП-I5		IC-09PT40	ПП-23	
БМЗ [3] 2	0I-4	ПП-I5		IC-09PT42	ПП-23	
БМЗ [60] I	0I-5	ПП-I5		5C-I8PT04	ПП-30	
БМЗ [60] 2	0I-6	ПП-I5		5C-I8PT06	ПП-30	
БМЗ [6I] I	02-I	ПП-I5		5C-I8PT40	ПП-30	
БМЗ [6I] 2	02-2	ПП-I5		5C-I8PT42	ПП-30	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5А*І-08РА</u>						
БМЗ [6І] 3	02-5	ПП-І5		5С-І8РТ44	ПП-30	
БМЗ [6І] 4	02-6	ПП-І5		5С-І8РТ46	ПП-30	
БМЗ [2] 3	03-І	ПП-І5		ІС-09РТ08	ПП-23	
БМЗ [2] 4	03-2	ПП-І5		ІС-09РТ10	ПП-23	
БМЗ [3] 3	03-3	ПП-І5		ІС-09РТ44	ПП-23	
БМЗ [3] 4	03-4	ПП-І5		ІС-09РТ46	ПП-23	
БМЗ [60] 3	03 -5	ПП-І5		5С-І8РТ08	ПП-30	
БМЗ [60] 4	03-6	ПП-І5		5С-І8РТ10	ПП-30	
<u>5А*І-09РА</u>						
БМЗ [4] І	0І-І	ПП-І5		ІС-І0РТ04	ПП-23	
БМЗ [4] 2	0І-2	ПП-І5		ІС-І0РТ06	ПП-23	
БМЗ [5] І	0І-3	ПП-І5		ІС-І0РТ40	ПП-23	
БМЗ [5] 2	0І-4	ПП-І5		ІС-І0РТ42	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5А*І-09РА</u>						
БМЗ [58] 1	0І-5	ПП-І5		5С-І7РТ04	ПП-30	
БМЗ [58] 2	0І-6	ПП-І5		5С-І7РТ06	ПП-30	
БМЗ [59] 1	02-І	ПП-І5		5С-І7РТ40	ПП-30	
БМЗ [59] 2	02-2	ПП-І5		5С-І7РТ42	ПП-30	
БМЗ [59] 3	02-5	ПП-І5		5С-І7РТ44	ПП-30	
БМЗ [59] 4	02-6	ПП-І5		5С-І7РТ46	ПП-30	
БМЗ [4] 3	03-І	ПП-І5		ІС-І0РТ08	ПП-23	
БМЗ [4] 4	03-2	ПП-І5		ІС-І0РТ10	ПП-23	
БМЗ [5] 3	03-3	ПП-І5		ІС-І0РТ44	ПП-23	
БМЗ [5] 4	03-4	ПП-І5		ІС-І0РТ46	ПП-23	
БМЗ [58] 3	03-5	ПП-І5		5С-І7РТ08	ПП-30	
БМЗ [58] 4	03-6	ПП-І5		5С-І7РТ10	ПП-30	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
5АЖІ-ІОРА						
БМЗ [6] I	ОІ-І	ПП-І5		ІС-ІІРТ04	ПП-23	
БМЗ [6] 2	ОІ-2	ПП-І5		ІС-ІІРТ06	ПП-23	
БМЗ [7] I	ОІ-3	ПП-І5		ІС-ІІРТ40	ПП-23	
БМЗ [7] 2	ОІ-4	ПП-І5		ІС-ІІРТ42	ПП-23	
БМЗ [56] I	ОІ-5	ПП-І5		5С-І6РТ04	ПП-30	
БМЗ [56] 2	ОІ-6	ПП-І5		5С-І6РТ06	ПП-30	
БМЗ [57] I	02-І	ПП-І5		5С-І6РТ40	ПП-30	
БМЗ [57] 2	02-2	ПП-І5		5С-І6РТ42	ПП-30	
БМЗ [57] 3	02-5	ПП-І5		5С-І6РТ44	ПП-30	
БМЗ [57] 4	02-6	ПП-І5		5С-І6РТ46	ПП-30	
БМЗ [6] 3	03-І	ПП-І5		ІС-ІІРТ08	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

5АЖІ-ІОРА

БМЗ [6] 4	03-2	ПП-15		IC-IIPT10	ПП-23	
БМЗ [7] 3	03-3	ПП-15		IC-IIPT44	ПП-23	
БМЗ [7] 4	03-4	ПП-15		IC-IIPT46	ПП-23	
БМЗ [56] 3	03-5	ПП-15		5C-I6PT08	ПП-30	
БМЗ [56] 4	03-6	ПП-15		5C-I6PT10	ПП-30	

5АЖІ-ІІРА

БМЗ [8] 1	01-1	ПП-16		IC-I2PT04	ПП-24	
БМЗ [8] 2	01-2	ПП-16		IC-I2PT06	ПП-24	
БМЗ [9] 1	01-3	ПП-16		IC-I2PT40	ПП-24	
БМЗ [9] 2	01-4	ПП-16		IC-I2PT42	ПП-24	
БМЗ [54] 1	01-5	ПП-16		5C-I5PT04	ПП-29	
БМЗ [54] 2	01-6	ПП-16		5C-I5PT06	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

5А*І-ІІРА

БМЗ [55] I	02-1	ПП-16		5С-15РТ40	ПП-29	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [55] 2	02-2	ПП-16		5С-15РТ42	ПП-29	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [55] 3	02-5	ПП-16		5С-15РТ44	ПП-29	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [55] 4	02-6	ПП-16		5С-15РТ46	ПП-29	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [8] 3	03-1	ПП-16		ІС-І2РТ08	ПП-24	
-----------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [8] 4	03-2	ПП-16		ІС-І2РТ10	ПП-24	
-----------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [9] 3	03-3	ПП-16		ІС-І2РТ44	ПП-24	
-----------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [9] 4	03-4	ПП-16		ІС-І2РТ46	ПП-24	
-----------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [54] 3	03-5	ПП-16		5С-15РТ08	ПП-29	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [54] 4	03-6	ПП-16		5С-15РТ10	ПП-29	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

5А*І-І2РА

БМЗ [10] I	01-1	ПП-16		ІС-І3РТ04	ПП-24	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5А*І-І2РА</u>						
БМЗ [10] 2	0І-2	ПП-І6		ІС-І3РТ06	ПП-24	
БМЗ [11] 1	0І-3	ПП-І6		ІС-І3РТ40	ПП-24	
БМЗ [11] 2	0І-4	ПП-І6		ІС-І3РТ42	ПП-24	
БМЗ [52] 1	0І-5	ПП-І6		5С-І4РТ04	ПП-29	
БМЗ [52] 2	0І-6	ПП-І6		5С-І4РТ06	ПП-29	
БМЗ [53] 1	02-1	ПП-І6		5С-І4РТ40	ПП-29	
БМЗ [53] 2	02-2	ПП-І6		5С-І4РТ42	ПП-29	
БМЗ [53] 3	02-5	ПП-І6		5С-І4РТ44	ПП-29	
БМЗ [53] 4	02-6	ПП-І6		5С-І4РТ46	ПП-29	
БМЗ [10] 3	03-1	ПП-І6		ІС-І3РТ08	ПП-24	
БМЗ [10] 4	03-2	ПП-І6		ІС-І3РТ10	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5АЖІ-І2РА</u>						
БМЗ [ІІ] 3	03-3	ПП-І6		ІС-І3РТ44	ПП-24	
БМЗ [ІІ] 4	03-4	ПП-І6		ІС-І3РТ46	ПП-24	
БМЗ [52] 3	03-5	ПП-І6		5С-І4РТ08	ПП-29	
БМЗ [52] 4	03-6	ПП-І6		5С-І4РТ10	ПП-29	
<u>5АЖІ-І3РА</u>						
БМЗ [І2] І	0І-І	ПП-І6		ІС-І4РТ04	ПП-24	
БМЗ [І2] 2	0І-2	ПП-І6		ІС-І4РТ06	ПП-24	
БМЗ [І3] І	0І-3	ПП-І6		ІС-І4РТ40	ПП-24	
БМЗ [І3] 2	0І-4	ПП-І6		ІС-І4РТ42	ПП-24	
БМЗ [50] І	0І-5	ПП-І6		5С-І3РТ04	ПП-29	
БМЗ [50] 2	0І-6	ПП-І6		5С-І3РТ06	ПП-29	
БМЗ [5І] І	02-І	ПП-І6		5С-І3РТ40	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

5А*І-ІЗРА

БМЗ [5І] 2	02-2	ПП-І6		5С-ІЗРТ42	ПП-29	
БМЗ [5І] 3	02-5	ПП-І6		5С-ІЗРТ44	ПП-29	
БМЗ [5І] 4	02-6	ПП-І6		5С-ІЗРТ46	ПП-29	
БМЗ [І2] 3	03-І	ПП-І6		ІС-І4РТ08	ПП-24	
БМЗ [І2] 4	03-2	ПП-І6		ІС-І4РТІ0	ПП-24	
БМЗ [І3] 3	03-3	ПП-І6		ІС-І4РТ44	ПП-24	
БМЗ [І3] 4	03-4	ПП-І6		ІС-І4РТ46	ПП-24	
БМЗ [50] 3	03-5	ПП-І6		5С-І5РТ08	ПП-29	
БМЗ [50] 4	03-6	ПП-І6		5С-ІЗРТІ0	ПП-29	

5А*І-І4РА

БМЗ [І4] І	0І-І	ПП-І6		ІС-І5РТ04	ПП-24	
БМЗ [І4] 2	0І-2	ПП-І6		ІС-І5РТ06	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
5АЖІ-І4РА						
БМЗ [15] I	0І-3	ПП-І6		ІС-І5РТ40	ПП-24	
БМЗ [15] 2	0І-4	ПП-І6		ІС-І5РТ42	ПП-24	
БМЗ [48] I	0І-5	ПП-І6		5С-І2РТ04	ПП-29	
БМЗ [48] 2	0І-6	ПП-І6		5С-І2РТ06	ПП-29	
БМЗ [49] I	02-І	ПП-І6		5С-І2РТ40	ПП-29	
БМЗ [49] 2	02-2	ПП-І6		5С-І2РТ42	ПП-29	
БМЗ [49] 3	02-5	ПП-І6		5С-І2РТ44	ПП-29	
БМЗ [49] 4	02-6	ПП-І6		5С-І2РТ46	ПП-29	
БМЗ [І4] 3	03-І	ПП-І6		ІС-І5РТ08	ПП-24	
БМЗ [І4] 4	03-2	ПП-І6		ІС-І5РТІ0	ПП-24	
БМЗ [15] 3	03-3	ПП-І6		ІС-І5РТ44	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

5А*І-І4РА

БМЗ [15] 4	03-4	ПП-І6		ІС-І5РТ46	ПП-24	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [48] 3	03-5	ПП-І6		5С-І2РТ08	ПП-29	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [48] 4	03-6	ПП-І6		5С-І2РТ10	ПП-29	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

5А*І-І5РА

БМЗ [16] І	0І-І	ПП-І7		ІС-І6РТ04	ПП-25	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [16] 2	0І-2	ПП-І7		ІС-І6РТ06	ПП-25	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [17] І	0І-3	ПП-І7		ІС-І6РТ40	ПП-25	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [17] 2	0І-4	ПП-І7		ІС-І6РТ42	ПП-25	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [46] І	0І-5	ПП-І7		5С-ІІРТ04	ПП-28	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [46] 2	0І-6	ПП-І7		5С-ІІРТ06	ПП-28	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [47] І	02-І	ПП-І7		5С-ІІРТ40	ПП-28	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМЗ [47] 2	02-2	ПП-І7		5С-ІІРТ42	ПП-28	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5А*І-І5РА</u>						
БМЗ [47] 3	02-5	ПП-І7		5С-ІІРТ44	ПП-28	
БМЗ [47] 4	02-6	ПП-І7		5С-ІІРТ46	ПП-28	
БМЗ [16] 3	03-1	ПП-І7		ІС-І6РТ08	ПП-25	
БМЗ [16] 4	03-2	ПП-І7		ІС-І6РТ10	ПП-25	
БМЗ [17] 3	03-3	ПП-І7		ІС-І6РТ44	ПП-25	
БМЗ [17] 4	03-4	ПП-І7		ІС-І6РТ46	ПП-25	
БМЗ [46] 3	03-5	ПП-І7		5С-ІІРТ08	ПП-28	
БМЗ [46] 3	03-6	ПП-І7		5С-ІІРТ10	ПП-28	
<u>5А*І-І6РА</u>						
БМЗ [18] 1	01-1	ПП-І7		ІС-І7РТ04	ПП-25	
БМЗ [18] 2	01-2	ПП-І7		ІС-І7РТ06	ПП-25	
БМЗ [19] 1	01-3	ПП-І7		ІС-І7РТ40	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5АЖІ-І6РА</u>						
БМЗ [19] 2	01-4	ПП-17		IC-17PT42	ПП-25	
БМЗ [44] 1	01-5	ПП-17		5C-1OPT04	ПП-28	
БМЗ [44] 2	01-6	ПП-17		5C-1OPT06	ПП-28	
БМЗ [45] 1	02-1	ПП-17		5C-1OPT40	ПП-28	
БМЗ [45] 2	02-2	ПП-17		5C-1OPT42	ПП-28	
БМЗ [45] 3	02-5	ПП-17		5C-1OPT44	ПП-28	
БМЗ [45] 4	02-6	ПП-17		5C-1OPT46	ПП-28	
БМЗ [18] 3	03-1	ПП-17		IC-17PT08	ПП-25	
БМЗ [18] 4	03-2	ПП-17		IC-17PT10	ПП-25	
БМЗ [19] 3	03-3	ПП-17		IC-17PT44	ПП-25	
БМЗ [19] 4	03-4	ПП-17		IC-17PT46	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5А*І-І6РА</u>						
БМЗ [44] 3	03-5	ПП-І7		5С-І0РТ08	ПП-28	
БМЗ [44] 4	03-6	ПП-І7		5С-І0РТІ0	ПП-28	
<u>5А*І-І7РА</u>						
БМЗ [20] І	0І-І	ПП-І7		ІС-І8РТ04	ПП-25	
БМЗ [20] 2	0І-2	ПП-І7		ІС-І8РТ06	ПП-25	
БМЗ [2І] І	0І-3	ПП-І7		ІС-І8РТ40	ПП-25	
БМЗ [2І] 2	0І-4	ПП-І7		ІС-І8РТ42	ПП-25	
БМЗ [42] І	0І-5	ПП-І7		5С-09РТ04	ПП-28	
БМЗ [42] 2	0І-6	ПП-І7		5С-09РТ06	ПП-28	
БМЗ [43] І	02-І	ПП-І7		5С-09РТ40	ПП-28	
БМЗ [43] 2	02-2	ПП-І7		5С-09РТ42	ПП-28	
БМЗ [43] 3	02-5	ПП-І7		5С-09РТ44	ПП-28	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

5АЖІ-І7РА

БМЗ [] 4	02-6	ПП-І7		5С-09РТ46	ПП-28	
БМЗ [20] 3	03-І	ПП-І7		ІС-І8РТ08	ПП-25	
БМЗ [20] 4	03-2	ПП-І7		ІС-І8РТІ0	ПП-25	
БМЗ [2І] 3	03-3	ПП-І7		ІС-І8РТ44	ПП-25	
БМЗ [2І] 4	03-4	ПП-І7		ІС-І8РТ46	ПП-25	
БМЗ [42] 3	03-5	ПП-І7		5С-09РТ08	ПП-28	
БМЗ [42] 4	03-6	ПП-І7		5С-09РТІ0	ПП-28	

5АЖІ-І8РА

БМЗ [22] І	0І-І	ПП-І7		ІС-І9РТ04	ПП-25	
БМЗ [22] 2	0І-2	ПП-І7		ІС-І9РТ06	ПП-25	
БМЗ [23] І	0І-3	ПП-І7		ІС-І9РТ40	ПП-25	
БМЗ [23] 2	0І-4	ПП-І7		ІС-І9РТ42	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5АЖІ-І8РА</u>						
БМЗ [40] I	0І-5	ПП-І7		5С-08РТ04	ПП-28	
БМЗ [40] 2	0І-6	ПП-І7		5С-08РТ06	ПП-28	
БМЗ [4І] I	02-І	ПП-І7		5С-08РТ40	ПП-28	
БМЗ [4І] 2	02-2	ПП-І7		5С-08РТ42	ПП-28	
БМЗ [4І] 3	02-5	ПП-І7		5С-08РТ44	ПП-28	
БМЗ [4І] 4	02-6	ПП-І7		5С-08РТ46	ПП-28	
БМЗ [22] 3	03-І	ПП-І7		ІС-І9РТ08	ПП-25	
БМЗ [22] 4	03-2	ПП-І7		ІС-І9РТІ0	ПП-25	
БМЗ [23] 3	03-3	ПП-І7		ІС-І9РТ44	ПП-25	
БМЗ [23] 4	03-4	ПП-І7		ІС-І9РТ46	ПП-25	
БМЗ [40] 3	03-5	ПП-І7		5С-08РТ08	ПП-28	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5АЖІ-І8РА</u>						
БМЗ [40] 4	03-6	ПП-І7		5С-08РТІ0	ПП-28	
<u>5АЖІ-І9РА</u>						
БМЗ [24] І	0І-І	ПП-І8		ІС-20РТ04	ПП-26	
БМЗ [24] 2	0І-2	ПП-І8		ІС-20РТ06	ПП-26	
БМЗ [25] І	0І-3	ПП-І8		ІС-20РТ40	ПП-26	
БМЗ [25] 2	0І-4	ПП-І8		ІС-20РТ42	ПП-26	
БМЗ [38] І	0І-5	ПП-І8		5С-07РТ04	ПП-27	
БМЗ [38] 2	0І-6	ПП-І8		5С-07РТ06	ПП-27	
БМЗ [39] І	02-І	ПП-І8		5С-07РТ40	ПП-27	
БМЗ [39] 2	02-2	ПП-І8		5С-07РТ42	ПП-27	
БМЗ [39] 3	02-5	ПП-І8		5С-07РТ44	ПП-27	
БМЗ [39] 4	02-6	ПП-І8		5С-07РТ46	ПП-27	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5А*І-І9РА</u>						
БМЗ [24] 3	03-І	ПП-І8		ІС-20РТ08	ПП-26	
БМЗ [24] 4	03-2	ПП-І8		ІС-20РТ10	ПП-26	
БМЗ [25] 3	03-3	ПП-І8		ІС-20РТ44	ПП-26	
БМЗ [25] 4	03-4	ПП-І8		ІС-20РТ46	ПП-26	
БМЗ [38] 3	03-5	ПП-І8		5С-07РТ08	ПП-27	
БМЗ [38] 4	03-6	ПП-І8		5С-07РТ10	ПП-27	
<u>5А*І-20РА</u>						
БМЗ [26] І	0І-І	ПП-І8		ІС-2ІРТ04	ПП-26	
БМЗ [26] 2	0І-2	ПП-І8		ІС-2ІРТ06	ПП-26	
БМЗ [27] І	0І-3	ПП-І8		ІС-2ІРТ40	ПП-26	
БМЗ [27] 2	0І-4	ПП-І8		ІС-2ІРТ42	ПП-26	
БМЗ [36] І	0І-5	ПП-І8		5С-06РТ04	ПП-27	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
5АЖІ-20РА						
БМЗ [36] 2	01-6	ПП-18		5С-06РТ06	ПП-27	
БМЗ [37] 1	02-1	ПП-18		5С-06РТ40	ПП-27	
БМЗ [37] 2	02-2	ПП-18		5С-06РТ42	ПП-27	
БМЗ [37] 3	02-5	ПП-18		5С-06РТ44	ПП-27	
БМЗ [37] 4	02-6	ПП-18		5С-06РТ46	ПП-27	
БМЗ [26] 3	03-1	ПП-18		1С-2ІРТ08	ПП-26	
БМЗ [26] 4	03-2	ПП-18		1С-2ІРТ10	ПП-26	
БМЗ [27] 3	03-3	ПП-18		1С-2ІРТ44	ПП-26	
БМЗ [27] 4	03-4	ПП-18		1С-2ІРТ46	ПП-26	
БМЗ [36] 3	03-5	ПП-18		5С-06РТ08	ПП-27	
БМЗ [36] 4	03-6	ПП-18		5С-06РТ10	ПП-27	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5АжI-2IPa</u>						
БМЗ [28] I	0I-I	ПП-I8		IC-22PT04	ПП-26	
БМЗ [28] 2	0I-2	ПП-I8		IC-22PT06	ПП-26	
БМЗ [29] I	0I-3	ПП-I8		IC-22PT40	ПП-26	
БМЗ [29] 2	0I-4	ПП-I8		IC-22PT42	ПП-26	
БМЗ [34] I,	0I-5	ПП-I8		5C-05PT04	ПП-27	
БМЗ [34] 2	0I-6	ПП-I8		5C-05PT06	ПП-27	
БМЗ [35] I	02-I	ПП-I8		5C-05PT40	ПП-27	
БМЗ [35] 2	02-2	ПП-I8		5C-05PT42	ПП-27	
БМЗ [35] 3	02-5	ПП-I8		5C-05PT44	ПП-27	
БМЗ [35] 4	02-6	ПП-I8		5C-05PT46	ПП-27	
БМЗ [28] 3	03-I	ПП-I8		IC-22PT08	ПП-26	
БМЗ [28] 4	03-2	ПП-I8		IC-22PT10	ПП-26	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5АЖІ-2ІРА</u>						
БМЗ [29] 3	03-3	ПП-І8		ІС-22РТ44	ПП-26	
БМЗ [29] 4	03-4	ПП-І8		ІС-22РТ46	ПП-26	
БМЗ [34] 3	03-5	ПП-І8		5С-05РТ08	ПП-27	
БМЗ [34] 4	03-6	ПП-І8		5С-05РТ10	ПП-27	
<u>5АЖІ-22РА</u>						
БМЗ [30] І	0І-І	ПП-І8		ІС-23РТ04	ПП-26	
БМЗ [30] 2	0І-2	ПП-І8		ІС-23РТ06	ПП-26	
БМЗ [31] І	0І-3	ПП-І8		ІС-23РТ40	ПП-26	
БМЗ [31] 2	0І-4	ПП-І8		ІС-23РТ42	ПП-26	
БМЗ [32] І	0І-5	ПП-І8		5С-04РТ04	ПП-27	
БМЗ [32] 2	0І-6	ПП-І8		5С-04РТ06	ПП-27	
БМЗ [33] І	02-І	ПП-І8		5С-04РТ40	ПП-27	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж1-22РА</u>						
БМЗ [33] 2	02-2	ПП-18		5С-04РТ42	ПП-27	
БМЗ [33] 3	02-5	ПП-18		5С-04РТ44	ПП-27	
БМЗ [33] 4	02-6	ПП-18		5С-04РТ46	ПП-27	
БМЗ [30] 3	03-1	ПП-18		1С-23РТ08	ПП-26	
БМЗ [30] 4	03-2	ПП-18		1С-23РТ10	ПП-26	
БМЗ [31] 3	03-3	ПП-18		1С-23РТ44	ПП-26	
БМЗ [31] 4	03-4	ПП-18		1С-23РТ46	ПП-26	
БМЗ [32] 3	03-5	ПП-18		5С-04РТ08	ПП-27	
БМЗ [32] 4	03-6	ПП-18		5С-04РТ10	ПП-27	
<u>5Аж2-07РА</u>						
БМ4 [0] 1	01-1	ПП-19		1С-08РТ04	ПП-23	
БМ4 [0] 2	01-2	ПП-19		1С-08РТ06	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж2-07РА</u>						
БМ4 [I] 1	0I-3	ПП-19		IC-08PT40	ПП-23	
БМ4 [I] 2	0I-4	ПП-19		IC-08PT42	ПП-23	
БМ4 [62] 1	0I-5	ПП-19		5C-19PT04	ПП-30	
БМ4 [62] 2	0I-6	ПП-19		5C-19PT06	ПП-30	
БМ4 [63] 1	02-1	ПП-19		5C-19PT40	ПП-30	
БМ4 [63] 2	02-2	ПП-19		5C-19PT42	ПП-30	
БМ4 [63] 3	02-5	ПП-19		5C-19PT44	ПП-30	
БМ4 [63] 4	02-6	ПП-19		5C-19PT46	ПП-30	
БМ4 [0] 3	03-1	ПП-19		IC-08PT08	ПП-23	
БМ4 [0] 4	03-2	ПП-19		IC-08PT10	ПП-23	
БМ4 [I] 3	03-3	ПП-19		IC-08PT44	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

5Аж2-07РА

БМ4 [1] 4	03-4	ПП-19		IC-08PT46	ПП-23
-----------	------	-------	--	-----------	-------

БМ4 [62] 3	03-5	ПП-19		5C-19PT08	ПП-30
------------	------	-------	--	-----------	-------

БМ4 [62] 4	03-6	ПП-19		5C-19PT10	ПП-30
------------	------	-------	--	-----------	-------

5Аж2-08РА

БМ4 [2] I	0I-1	ПП-19		IC-09PT04	ПП-23
-----------	------	-------	--	-----------	-------

БМ4 [2] 2	0I-2	ПП-19		IC-09PT06	ПП-23
-----------	------	-------	--	-----------	-------

БМ4 [3] I	0I-3	ПП-19		IC-09PT40	ПП-23
-----------	------	-------	--	-----------	-------

БМ4 [3] 2	0I-4	ПП-19		IC-09PT42	ПП-23
-----------	------	-------	--	-----------	-------

БМ4 [60] I	0I-5	ПП-19		5C-18PT04	ПП-30
------------	------	-------	--	-----------	-------

БМ4 [60] 2	0I-6	ПП-19		5C-18PT06	ПП-30
------------	------	-------	--	-----------	-------

БМ4 [61] I	02-I	ПП-19		5C-18PT40	ПП-30
------------	------	-------	--	-----------	-------

БМ4 [61] 2	02-2	ПП-19		5C-18PT42	ПП-30
------------	------	-------	--	-----------	-------

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж2-08РА</u>						
БМ4 [6I] 3	02-5	ПП-19		5С-18РТ44	ПП-30	
БМ4 [6I] 4	02-6	ПП-19		5С-18РТ46	ПП-30	
БМ4 [2] 3	03-1	ПП-19		1С-09РТ08	ПП-23	
БМ4 [2] 4	03-2	ПП-19		1С-09РТ10	ПП-23	
БМ4 [3] 3	03-3	ПП-19		1С-09РТ44	ПП-23	
БМ4 [3] 4	03-4	ПП-19		1С-09РТ46	ПП-23	
БМ4 [60] 3	03-5	ПП-19		5С-18РТ08	ПП-30	
БМ4 [60] 4	03-6	ПП-19		5С-18РТ10	ПП-30	
<u>5Аж2-09РА</u>						
БМ4 [4] I	0I-1	ПП-19		1С-10РТ04	ПП-23	
БМ4 [4] 2	0I-2	ПП-19		1С-10РТ06	ПП-23	
БМ4 [5] I	0I-3	ПП-19		1С-10РТ40	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж2-09РА</u>						
БМ4 [5] 2	0I-4	ПП-19		IC-IOPT42	ПП-23	
БМ4 [58] I	0I-5	ПП-19		5C-I7PT04	ПП-30	
БМ4 [58] 2	0I-6	ПП-19		5C-I7PT06	ПП-30	
БМ4 [59] I	02-I	ПП-19		5C-I7PT40	ПП-30	
БМ4 [59] 2	02-2	ПП-19		5C-I7PT42	ПП-30	
БМ4 [59] 3	02-5	ПП-19		5C-I7PT44	ПП-30	
БМ4 [59] 4	02-6	ПП-19		5C-I7PT46	ПП-30	
БМ4 [4] 3	03-I	ПП-19		IC-IOPT08	ПП-23	
БМ4 [4] 4	03-2	ПП-19		IC-IOPT10	ПП-23	
БМ4 [5] 3	03-3	ПП-19		IC-IOPT44	ПП-23	
БМ4 [5] 4	03-4	ПП-19		IC-IOPT46	ПП-23	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5А*2-09РА</u>						
БМ4 [58] 3	03-5	ПП-19		5С-17РТ08	ПП-30	
БМ4 [58] 4	03-6	ПП-19		5С-17РТ10	ПП-30	
<u>5А*2-10РА</u>						
БМ4 [6] 1	01-1	ПП-19		1С-11РТ04	ПП-23	
БМ4 [6] 2	01-2	ПП-19		1С-11РТ06	ПП-23	
БМ4 [7] 1	01-3	ПП-19		1С-11РТ40	ПП-23	
БМ4 [7] 2	01-4	ПП-19		1С-11РТ42	ПП-23	
БМ4 [56] 1	01-5	ПП-19		5С-16РТ04	ПП-30	
БМ4 [56] 2	01-6	ПП-19		5С-16РТ06	ПП-30	
БМ4 [57] 1	02-1	ПП-19		5С-16РТ40	ПП-30	
БМ4 [57] 2	02-2	ПП-19		5С-16РТ42	ПП-30	
БМ4 [57] 3	02-5	ПП-19		5С-16РТ44	ПП-30	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж2-ІОРА</u>						
БМ4 [57] 4	02-6	ПП-І9		5С-І6РТ46	ПП-30	
БМ4 [6] 3	03-І	ПП-І9		ІС-ІІРТ08	ПП-23	
БМ4 [6] 4	03-2	ПП-І9		ІС-ІІРТІ0	ПП-23	
БМ4 [7] 3	03-3	ПП-І9		ІС-ІІРТ44	ПП-23	
БМ4 [7] 4	03-4	ПП-І9		ІС-ІІРТ46	ПП-23	
БМ4 [56] 3	03-5	ПП-І9		5С-І6РТ08	ПП-30	
БМ4 [56] 4	03-6	ПП-І9		5С-І6РТІ0	ПП-30	
<u>5Аж2-ІІРА</u>						
БМ4 [8] І	0І-І	ПП-20		ІС-І2РТ04	ПП-24	
БМ4 [8] 2	0І-2	ПП-20		ІС-І2РТ06	ПП-24	
БМ4 [9] І	0І-3	ПП-20		ІС-І2РТ40	ПП-24	
БМ4 [9] 2	0І-4	ПП-20		ІС-І2РТ42	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж2-ІІРА</u>						
БМ4 [54] I	0I-5	ПП-20		5C-I5PT04	ПП-29	
БМ4 [54] 2	0I-6	ПП-20		5C-I5PT06	ПП-29	
БМ4 [55] I	02-I	ПП-20		5C-I5PT40	ПП-29	
БМ4 [55] 2	02-2	ПП-20		5C-I5PT42	ПП-29	
БМ4 [55] 3	02-5	ПП-20		5C-I5PT44	ПП-29	
БМ4 [55] 4	02-6	ПП-20		5C-I5PT46	ПП-29	
БМ4 [8] 3	03-I	ПП-20		IC-I2PT08	ПП-24	
БМ4 [8] 4	03-2	ПП-20		IC-I2PT10	ПП-24	
БМ4 [9] 3	03-3	ПП-20		IC-I2PT44	ПП-24	
БМ4 [9] 4	03-4	ПП-20		IC-I2PT46	ПП-24	
БМ4 [54] 3	03-5	ПП-20		5C-I5PT08	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж2-ІІРА</u>						
БМ4 [54] 4	03-6	ПП-20		5С-І5РТ10	ПП-29	
<u>5Аж2-І2РА</u>						
БМ4 [10] 1	01-1	ПП-20		ІС-І3РТ04	ПП-24	
БМ4 [10] 2	01-2	ПП-20		ІС-І3РТ06	ПП-24	
БМ4 [11] 1	01-3	ПП-20		ІС-І3РТ40	ПП-24	
БМ4 [11] 2	01-4	ПП-20		ІС-І3РТ42	ПП-24	
БМ4 [52] 1	01-5	ПП-20		5С-І4РТ04	ПП-29	
БМ4 [52] 2	01-6	ПП-20		5С-І4РТ06	ПП-29	
БМ4 [53] 1	02-1	ПП-20		5С-І4РТ40	ПП-29	
БМ4 [53] 2	02-2	ПП-20		5С-І4РТ42	ПП-29	
БМ4 [53] 3	02-5	ПП-20		5С-І4РТ44	ПП-29	
БМ4 [53] 4	02-6	ПП-20		5С-І4РТ46	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

5Аж2-12РА

БМ4 [10] 3	03-1	ПП-20		IC-13PT08	ПП-24	
БМ4 [10] 4	03-2	ПП-20		IC-13PT10	ПП-24	
БМ4 [11] 3	03-3	ПП-20		IC-13PT44	ПП-24	
БМ4 [11] 4	03-4	ПП-20		IC-13PT46	ПП-24	
БМ4 [52] 3	03-5	ПП-20		5C-14PT08	ПП-29	
БМ4 [52] 4	03-6	ПП-20		5C-14PT10	ПП-29	

5Аж2-13РА

БМ4 [12] 1	01-1	ПП-20		IC-14PT04	ПП-24	
БМ4 [12] 2	01-2	ПП-20		IC-14PT06	ПП-24	
БМ4 [13] 1	01-3	ПП-20		IC-14PT40	ПП-24	
БМ4 [13] 2	01-4	ПП-20		IC-14PT42	ПП-24	
БМ4 [50] 1	01-5	ПП-20		5C-13PT04	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	П р и е м н и к сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж2-ІЗРА</u>						
БМ4 [50] 2	0І-6	ПП-20		5С-І3РТ06	ПП-29	
БМ4 [5І] І	02-І	ПП-20		5С-І3РТ40	ПП-29	
БМ4 [5І] 2	02-2	ПП-20		5С-І3РТ42	ПП-29	
БМ4 [5І] 3	02-5	ПП-20		5С-І3РТ44	ПП-29	
БМ4 [5І] 4	02-6	ПП-20		5С-І3РТ46	ПП-29	
БМ4 [І2] 3	03-І	ПП-20		ІС-І4РТ08	ПП-24	
БМ4 [І2] 4	03-2	ПП-20		ІС-І4РТІ0	ПП-24	
БМ4 [І3] 3	03-3	ПП-20		ІС-І4РТ44	ПП-24	
БМ4 [І3] 4	03-4	ПП-20		ІС-І4РТ46	ПП-24	
БМ4 [50] 3	03-5	ПП-20		5С-І3РТ08	ПП-29	
БМ4 [50] 4	03-6	ПП-20		5С-І3РТІ0	ПП-29	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
5Аж2-14РА						
БМ4 [14] 1	01-1	ПП-20		IC-15PT04	ПП-24	
БМ4 [14] 2	01-2	ПП-20		IC-15PT06	ПП-24	
БМ4 [15] 1	01-3	ПП-20		IC-15PT40	ПП-24	
БМ4 [15] 2	01-4	ПП-20		IC-15PT42	ПП-24	
БМ4 [48] 1	01-5	ПП-20		5C-12PT04	ПП-29	
БМ4 [48] 2	01-6	ПП-20		5C-12PT06	ПП-29	
БМ4 [49] 1	02-1	ПП-20		5C-12PT40	ПП-29	
БМ4 [49] 2	02-2	ПП-20		5C-12PT42	ПП-29	
БМ4 [49] 3	02-5	ПП-20		5C-12PT44	ПП-29	
БМ4 [49] 4	02-6	ПП-20		5C-12PT46	ПП-29	
БМ4 [14] 3	03-1	ПП-20		IC-15PT08	ПП-24	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж2-14РА</u>						
БМ4 [14] 4	03-2	ПП-20		IC-15PT10	ПП-24	
БМ4 [15] 3	03-3	ПП-20		IC-15PT44	ПП-24	
БМ4 [15] 4	03-4	ПП-20		IC-15PT46	ПП-24	
БМ4 [48] 3	03-5	ПП-20		5C-12PT08	ПП-29	
БМ4 [48] 4	03-6	ПП-20		5C-12PT10	ПП-29	
<u>5Аж2-15РА</u>						
БМ4 [16] 1	01-1	ПП-21		IC-16PT04	ПП-25	
БМ4 [16] 2	01-2	ПП-21		IC-16PT06	ПП-25	
БМ4 [17] 1	01-3	ПП-21		IC-16PT40	ПП-25	
БМ4 [17] 2	01-4	ПП-21		IC-16PT42	ПП-25	
БМ4 [46] 1	01-5	ПП-21		5C-11PT04	ПП-28	
БМ4 [46] 2	01-6	ПП-21		5C-11PT06	ПП-28	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
5Аж2-15РА						
БМ4 [47] I	02-1	ПП-2I		5С-ИIPT40	ПП-28	
БМ4 [47] 2	02-2	ПП-2I		5С-ИIPT42	ПП-28	
БМ4 [47] 3	02-5	ПП-2I		5С-ИIPT44	ПП-28	
БМ4 [47] 4	02-6	ПП-2I		5С-ИIPT46	ПП-28	
БМ4 [16] 3	03-1	ПП-2I		IC-I6PT08	ПП-25	
БМ4 [16] 4	03-2	ПП-2I		IC-I6PT10	ПП-25	
БМ4 [17]3	03-3	ПП-2I		IC-I6PT44	ПП-25	
БМ4 [17] 4	03-4	ПП-2I		IC-I6PT46	ПП-25	
БМ4 [46] 3	03-5	ПП-2I		5С-ИIPT08	ПП-28	
БМ4 [46] 4	03-6	ПП-2I		5С-ИIPT10	ПП-28	
5Аж2-16РА						
БМ4 [18] I	0I-I	ПП-2I		IC-I7PT04	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж2-16РА</u>						
БМ4 [18] 2	01-2	ПП-21		IC-17PT06	ПП-25	
БМ4 [19] 1	01-3	ПП-21		IC-17PT40	ПП-25	
БМ4 [19] 2	01-4	ПП-21		IC-17PT42	ПП-25	
БМ4 [44] 1	01-5	ПП-21		5C-10PT04	ПП-28	
БМ4 [44] 2	01-6	ПП-21		5C-10PT06	ПП-28	
БМ4 [45] 1	02-1	ПП-21		5C-10PT40	ПП-28	
БМ4 [45] 2	02-2	ПП-21		5C-10PT42	ПП-28	
БМ4 [45] 3	02-5	ПП-21		5C-10PT44	ПП-28	
БМ4 [45] 4	02-6	ПП-21		5C-10PT46	ПП-28	
БМ4 [18] 3	03-1	ПП-21		IC-17PT08	ПП-25	
БМ4 [18] 4	03-2	ПП-21		IC-17PT10	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	

5Аж2-16РА

БМ4 [19] 3	03-3	ПП-2I		IC-I7PT44	ПП-25	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМ4 [19] 4	03-4	ПП-2I		IC-I7PT46	ПП-25	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМ4 [44] 3	03-5	ПП-2I		5C-I0PT08	ПП-28	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМ4 [44] 4	03-6	ПП-2I		5C-I0PT10	ПП-28	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

5Аж2-17РА

БМ4 [20] I	0I-I	ПП-2I		IC-I8PT04	ПП-25	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМ4 [20] 2	0I-2	ПП-2I		IC-I8PT06	ПП-25	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМ4 [2I] I	0I-3	ПП-2I		IC-I8PT40	ПП-25	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМ4 [2I] 2	0I-4	ПП-2I		IC-I8PT42	ПП-25	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМ4 [42] I	0I-5	ПП-2I		5C-09PT04	ПП-28	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМ4 [42] 2	0I-6	ПП-2I		5C-09PT06	ПП-28	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

БМ4 [43] I	02-I	ПП-2I		5C-09PT40	ПП-28	
------------	------	-------	--	-----------	-------	--

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5Аж2-17РА</u>						
БМ4 [43] 2	02-2	ПП-2I		5С-09РТ42	ПП-28	
БМ4 [43] 3	02-5	ПП-2I		5С-09РТ44	ПП-28	
БМ4 [43] 4	02-6	ПП-2I		5С-09РТ46	ПП-28	
БМ4 [20] 3	03-1	ПП-2I		IC-18РТ08	ПП-25	
БМ4 [20] 4	03-2	ПП-2I		IC-18РТ10	ПП-25	
БМ4 [21] 3	03-3	ПП-2I		IC-18РТ44	ПП-25	
БМ4 [21] 4	03-4	ПП-2I		IC-18РТ46	ПП-25	
БМ4 [42] 3	03-5	ПП-2I		5С-09РТ08	ПП-28	
БМ4 [42] 4	03-6	ПП-2I		5С-09РТ10	ПП-28	
<u>5Аж2-18РА</u>						
БМ4 [22] I	0I-I	ПП-2I		IC-19РТ04	ПП-25	
БМ4 [22] 2	0I-2	ПП-2I		IC-19РТ06	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
5А*2-18РА						
БМ4 [23] 1	01-3	ПП-21		1С-19РТ40	ПП-25	
БМ4 [23] 2	01-4	ПП-21		1С-19РТ42	ПП-25	
БМ4 [40] 1	01-5	ПП-21		5С-08РТ04	ПП-28	
БМ4 [40] 2	01-6	ПП-21		5С-08РТ06	ПП-28	
БМ4 [41] 1	02-1	ПП-21		5С-08РТ40	ПП-28	
БМ4 [41] 2	02-2	ПП-21		5С-08РТ42	ПП-28	
БМ4 [41] 3	02-5	ПП-21		5С-08РТ44	ПП-28	
БМ4 [41] 4	02-6	ПП-21		5С-08РТ46	ПП-28	
БМ4 [22] 3	03-1	ПП-21		1С-19РТ08	ПП-25	
БМ4 [22] 4	03-2	ПП-21		1С-19РТ10	ПП-25	
БМ4 [23] 3	03-3	ПП-21		1С-19РТ44	ПП-25	

Идентификатор сигнала	Источник сигнала		Переходные контакты	Приемник сигнала		Примечание
	конструктивный адрес	схемный адрес		конструктивный адрес	схемный адрес	
<u>5А*2-18РА</u>						
БМ4 [23] 4	03-4	ПП-21		IC-19PT46	ПП-25	
БМ4 [40] 3	03-5	ПП-21		5C-08PT08	ПП-28	
БМ4 [40] 4	03-6	ПП-21		5C-08PT10	ПП-28	
<u>5А*2-19РА</u>						
БМ4 [24] 1	01-1	ПП-22		IC-20PT04	ПП-26	
БМ4 [24] 2	01-2	ПП-22		IC-20PT06	ПП-26	
БМ4 [25] 1	01-3	ПП-22		IC-20PT40	ПП-26	
БМ4 [25] 2	01-4	ПП-22		IC-20PT42	ПП-26	
БМ4 [38] 1	01-5	ПП-22		5C-07PT04	ПП-27	
БМ4 [38] 2	01-6	ПП-22		5C-07PT06	ПП-27	
БМ4 [39] 1	02-1	ПП-22		5C-07PT40	ПП-27	
БМ4 [39] 2	02-2	ПП-22		5C-07PT42	ПП-27	
БМ4 [39] 3	02-5	ПП-22		5C-07PT44	ПП-27	