

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ЕС-1030

ПРОЦЕССОР ЕС-2030

КНИГА 10

Рама В ЕС-2030/P001
Таблица цепей и адресов
ЩКЗ.055.070 ТБ1

№ стро- ки	Входной сигнал		Вход- ной кон- такт РТ	Идентификатор выходного сигнала	Вы- ход- ной кон- такт РТ	Куда поступает выходной сигнал (конструктивные адреса)							
	Констр. адрес	Идентификатор				7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-03PT35	"I"PC2" [0]	04	"I"PC2 [0]	06	IE-06PT04	IE-IOPT46						
2	2E-I6PTI6	"I"PMДЗУД [48]	05	"0"PC2 [0]	08	IE-05PT05	IE-06PT08	IE-IOPT44	IE-03PT36				
3	2H-02PT2I	"I"P5 [28]	07	"I"PC2 [1]	27	IE-06PT03	IE-IOPT42						
4	IH-I7PT24	-PC2:+=I	09	"0"PC2 [1]	29	IE-05PT06	IE-06PTI2	IE-03PT42	IE-IOPT45				
5	IE-06PT3I	PC2" [2/3]=00	10	"I"PC2 [2]	28	IE-06PT05	IE-IOPT43						
6	2E-I4PT22	-PC2:=-I	11	"0"PC2 [2]	30	IE-05PT04	IE-06PTI0	IE-IOPT38	IE-03PT40				
7	IE-03PT3I	"0"PC2" [0]	12	"I"PC2 [3]	33	IE-06PT07	IE-IOPT4I						
8	IH-I7PTI4	-PC2:=0	13	"0"PC2 [3]	42	IE-06PT06	IE-IOPT36	IE-03PT29	IE-05PT09				
9	IE-03PT4I	"I"PC2" [1]	14										
10	2H-02PT27	"I"P5 [29]	15										
11	IE-03PT44	"0"PC2" [1]	16										
12	2H-I9PTI2	-PC2:=KONCT	17										
13	2E-I4PT29	-PC2:=P5 [28/3I]	19										
14	2E-I6PT22	"I"PMДЗУД [49]	22										
15	IE-06PT33	PC2" [2/3]=II	24										
16	IE-03PT37	"0"PC2" [3]	31										
17	IE-03PT39	"0"PC2" [2]	32										
18	IE-03PT43	"I"PC2" [2]	34										
19	2H-02PTI7	"I"P5 [3I]	35										
20	IE-03PT45	"I"PC2" [3]	36										
21	2E-I6PT2I	"I"PMДЗУД [50]	37										
22	2H-02PT25	"I"P5 [30]	39										
23	2E-I7PT3I	"I"PMДЗУД [5I]	40										
24	2H-I9PTI2	-PC2:=KONCT	4I										
25	2E-I4PT29	-PC2:=P5 [28/3I]	43										
26	2E-I4PT22	-PC2:=-I	44										
27	IH-I7PT24	-PC2:+=I	45										
28	IH-I7PTI4	-PC2:=0	46										

Имфр ТЭЭ		2030/0010		Констр.адрес ТЭЭ ОИВ ИЗОИ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1E-08PT23	C2	25										
2	2E-02PT29	ПОД.ПОТ	21										
3	2E-02PT29	ПОД. ПОТ	38										
4	2E-02PT29	ПОД.ПОТ	26										
5	2E-02PT29	ПОД.ПОТ	03										
6	2E-02PT29	ПОД.ПОТ	18										

№ФР ТЭЭ 2030/0010				Констр.адрес ТЭЭ ОIВ IE02									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	IE-03PT07	"I"PC3" [0]	04	"I"PC3 [0]	06	IE-09PT09	2H-16PT3I						
2	IE-04PT28	"I"PC6 [0]	05	"O"PC3 [0]	08	IE-06PT2I	IE-05PTI3	IE-09PT07	IE-03PT06				
3	2H-02PT25	"I"PC5 [30]	07	"I"PC3 [I]	27	IE-09PT08	2H-13PT3I						
4	IH-16PT35	-PC3:=+I	09	"O"PC3 [I]	29	IE-06PTI7	IE-05PT2I	IE-09PT05	IE-03PT04				
5	IH-17PTI6	-PC3:=-I	II	"I"PC4 [0]	28	2H-07PT38	IE-09PTI9						
6	IE-03PT08	"O"PC3 [0]	12	"O"PC4 [0]	30	IE-03PTI2	IE-09PT24	IE-05PTI9	IE-06PTI9				
7	IE-15PT35	-PC3:=0	I3	"I"PC4 [I]	33	2H-13PT40	IE-09PT2I						
8	IE-03PT05	"I"PC3" [I]	I4	"O"PC4 [I]	42	IE-03PTI0	IE-05PT20	IE-09PT22	IE-06PTI6				
9	2H-02PTI7	"I"PC5 [3I]	I5										
10	IE-03PT03	"O"PC3" [I]	I6										
11	2E-I4PT43	-PC3:=PC6	I7										
12	2E-I4PT3I	-PC3:=P5 [30/3I]	I9										
13	IE-04PT33	"I"PC6 [I]	22										
14	IE-03PT09	"O"PC4" [I]	3I										
15	IE-03PTI4	"O"PC4" [0]	32										
16	IE-03PTII	"I"PC4" [0]	34										
17	2H-02PTI7	"I"PC5 [3I]	35										
18	IE-03PTI3	"I"PC4" [I]	36										
19	IE-04PT06	"I"PC5 [0]	37										
20	2H-02PT25	"I"PC5 [30]	39										
21	IE-04PT27	"I"PC5 [I]	40										
22	2E-I4PT45	-PC4:=PC5	4I										
23	IE-16PT35	-PC4:=P5 [30/3I]	43										
24	2E-I4PT23	-PC4:=-I	44										
25	IE-I4PTI6	-PC4:=+I	45										
26	IH-17PTI8	-PC4:=0	46										
27	IE-08PT23	C2	25										
28	2E-02PT23	ПОЛ.ПОТ	10										
29	2E-02PT23	ПОЛ.ПОТ	38										
30	2E-02PT29	ПОЛ.ПОТ	24										
31	2E-02PT29	ПОЛ.ПОТ	26										
32	2E-02PT29	ПОЛ.ПОТ	2I										
33	2E-02PT29	ПОЛ.ПОТ	03										
34	2E-02PT29	ПОЛ.ПОТ	18										

Шифр ТЭБ ТООО/ОООI				Констр. адрес ТЭБ ОIВ IEОЗ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	IE-04PT08	"O"PC5 [0]	19	"O"PC5" [0]	15	IE-04PTI2							
2	IE-04PT29	"O"PC5 [1]	26	"I"PC5" [0]	17	IE-04PT04							
3	IE-04PT30	"O"PC6 [0]	20	"O"PC5" [1]	16	IE-04PTI6		IH-02PT30					
4	IE-04PT42	"O"PC6 [1]	30	"I"PC5" [1]	24	IE-04PTI4	IH-02PT44						
5	IE-02PT08	"O"PC3 [0]	06	"O"PC6" [0]	22	IE-04PT32							
6	IE-02PT29	"O"PC3 [1]	04	"I"PC6" [0]	18	IE-04PT34							
7	IE-02PT30	"O"PC4 [0]	12	"O"PC6" [1]	21	IE-04PT3I	IH-03PTII						
8	IE-02PT42	"O"PC4 [1]	10	"I"PC6" [1]	27	IE-04PT36							
9	IE-0IPT08	"O"PC2 [0]	36	"O"PC3" [0]	08	IE-02PTI2							
10	IE-0IPT29	"O"PC2 [1]	42	"I"PC3" [0]	07	IE-02PT04							
11	IE-0IPT30	"O"PC2 [2]	40	"O"PC3" [1]	03	IE-02PTI6	IH-0IPT30						
12	IE-0IPT42	"O"PC2 [3]	29	"I"PC3" [1]	05	IE-02PTI4	IH-0IPT44						
13	IE-08PT04	CI	25	"O"PC4" [0]	14	IE-02PT32							
14		Земля	28	"I"PC4" [0]	11	IE-02PT34							
15		Земля	32	"O"PC4" [1]	09	IE-02PT3I	IH-02PTII						
16		Земля	34	"I"PC4" [1]	13	IE-02PT36	IH-02PT24	IH-02PT2I					
17				"O"PC2" [0]	31	IE-0IPTI2							
18				"I"PC2" [0]	35	IE-0IPT04							
19				"O"PC2" [1]	44	IE-0IPTI6	IE-I2PT22						
20				"I"PC2" [1]	41	IE-0IPTI4	IE-I2PTI4						
21				"O"PC2" [2]	39	IE-0IPT32	IE-06PT29	IE-I2PTI6					
22				"I"PC2" [2]	43	IE-0IPT34	IE-I2PT20						
23				"O"PC2" [3]	37	IE-0IPT3I	IE-06PT20	IE-I2PTI2					
24				"I"PC2" [3]	45	IE-0IPT36	IE-I2PT24						

Шифр ТЭЗ 2030/0010				Констр. адрес ТЭЗ ОИБ ИЕ04									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-03PTI7	"I"PC5" [0]	04	"I"PC5 [0]	06	IE-02PT37	IE-04PT37	2H-06PTI6	IE-09PT3I				
2	2H-02PT25	"I"P5 [30]	07	"O"PC5 [0]	08	IE-06PT22	IE-05PTI2	IE-03PTI9	IE-09PT29				
3	2E-I4PT39	-PC5:=-I	09	"I"PC5 [I]	27	IE-02PT40	IE-04PT40	2H-I0PT26	IE-09PT27				
4	2E-I4PT28	-PC5:=-I	11	"O"PC5 [I]	29	IE-06PT24	IE-05PTI8	IE-03PT26	IE-09PT30				
5	IE-03PTI5	"O"PC5" [0]	12	"I"PC6 [0]	28	IE-02PT05	2H-I3PT33	IE-09PT42					
6	IE-I4PTI8	-PC5:=0	13	"O"PC6 [0]	30	IE-03PT20	IE-09PT45	IE-05PT29					
7	IE-03PT24	"I"PC5" [I]	14	"I"PC6 [I]	33	IE-02PT22	2H-I7PT03	IE-09PT43					
8	2H-02PTI7	"I"P5 [3I]	15	"O"PC6 [I]	42	IE-03PT30	IE-09PT44	IE-05PT25					
9	IE-03PTI6	"O"PC5" [I]	16										
10	IH-I7PT30	-PC5:=P5 [30/3I]	19										
11	IE-03PT2I	"O"PC6" [I]	31										
12	IE-03PT22	"O"PC6" [0]	32										
13	IE-03PTI8	"I"PC6" [0]	34										
14	2H-02PTI7	"I"P5 [3I]	35										
15	IE-03PT27	"I"PC6" [I]	36										
16	IE-04PT06	"O"PC5 [0]	37										
17	2H-02PT25	"I"P5 [30]	39										
18	IE-04PT27	"I"PC5 [I]	40										
19	IE-I5PT24	-PC6:=PC5	41										
20	2E-I4PT27	-PC6:=P5 [30/3I]	43										
21	2E-02PT23	ПОЛ.ПОТ	44										
22	IH-I6PTI8	-PC6:=-I	45										
23	IE-I4PT24	-PC6:=0	46										
24	IE-08PT23	C2	25										
25	2E-02PT23	ПОЛ.ПОТ.	10										
26	2E-02PT23	ПОЛ.ПОТ.	18										
27	2E-02PT23	ПОЛ.ПОТ.	24										
28	2E-02PT23	ПОЛ.ПОТ.	26										
29	2E-02PT23	ПОЛ.ПОТ.	38										
30	2E-02PT29	ПОЛ.ПОТ.	21										
31	2E-02PT29	ПОЛ.ПОТ.	03										
32	2E-02PT29	ПОЛ.ПОТ.	17										

Шифр ТЭЭ		2030/006I		Констр. адрес ТЭЭ ОIВ IE05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	IE-0IPT08	"O"PC2 [0]	05	"I"PC2 [0]	IO	I6PPI7-4							
2	IE-0IPT29	"O"PC2 [1]	06	"I"PC2 [1]	08	I6PPI7-6							
3	IE-0IPT30	"O"PC2 [2]	04	"I"PC2 [2]	03	I6PPI8-I							
4	IE-0IPT42	"O"PC2 [3]	09	"I"PC2 [3]	I4	I6PPI8-3							
5	IE-04PT08	"O"PC5 [0]	I2	"I"PC5 [0]	II	I6PP20-3							
6	IE-02PT08	"O"PC3 [0]	I3	"I"PC3 [0]	I6	I6PPI8-6							
7	IE-02PT29	"O"PC3 [1]	2I	"I"PC3 [1]	23	I6PPI9-I							
8	IE-02PT30	"O"PC4 [0]	I9	"I"PC4 [0]	24	I6PPI9-4							
9	IE-02PT42	"O"PC4 [1]	20	"I"PC4 [1]	22	I6PPI9-6							
IO	IE-04PT29	"O"PC5 [1]	I8	"I"PC5 [1]	I7	I6PP20-4							
II	IE-04PT30	"O"PC6 [0]	29	"I"PC6 [0]	30	I6PPI3-6							
I2	IE-04PT42	"O"PC6 [1]	25	"I"PC6 [1]	28	I6PPI4-I							
I3		Земля	35	ПОЛ.ПОТ.	37	IE-IOPT22	IE-IOPT30	IE-IOPT3I	IE-IOPT35	IH-I7PTIO			
I4													

Шифр ТЭБ		2030/0077		Констр.адрес ТЭБ ОИБ ИЕ06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-0IPT08	"0"PC2 [0]	08	PC2≠0	09	2H-I6PT44							
2	IE-0IPT29	"0"PC2 [1]	12	PC2=I000	11	2H-I6PT39							
3	IE-0IPT30	"0"PC2 [2]	10	PC2≠IIII	13	2H-I3PT39							
4	IE-0IPT42	"0"PC2 [3]	06	PC2" [2/3]=II	33	IE-0IPT24							
5	IE-0IPT06	"I"PC2 [0]	04	PC2" [2/3]=00	31	IE-0IPT10							
6	IE-0IPT27	"I"PC2 [1]	03	PC3 =II	15	2H-09PT27							
7	IE-0IPT28	"I"PC2 [2]	05	PC3 ≠0	27	2H-04PT38							
8	IE-0IPT33	"I"PC2 [3]	07	PC4=II	14	2H-04PT44							
9	IE-03PT37	"0"PC2" [3]	20	PC4 ≠0	18	2H-I3PT27							
10	IE-03PT39	"0"PC2" [2]	29	PC5 ≠0	26	2H-I3PT26							
11	IE-02PT08	"0"PC3 [0]	21	~ РИМП: =P5, 3П	41	1A-0IPB34							
12	IE-02PT29	"0"PC3 [1]	17	-CЧ	35	1A-0IPB45							
13	IE-02PT30	"0"PC4 [0]	19										
14	IE-02PT42	"0"PC4 [1]	16										
15	IE-04PT08	"0"PC5 [0]	22										
16	IE-04PT29	"0"PC5 [1]	24										
17	2E-02PT46	РИМП: =P5, 3П	40										
18	IE-08PT25	C2	38										
19	2E-02PT45	CЧ (МП)	37										
20	IE-08PT25	C2	39										
21	IE-05PT37	ПОЛ.ПОТ.	23										
22	IE-05PT37	ПОЛ.ПОТ.	25										
23	IE-05PT37	ПОЛ.ПОТ.	28										
24	IE-05PT38	ПОЛ.ПОТ.	30										
25	IE-05PT38	ПОЛ.ПОТ.	32										
26	IE-05PT38	ПОЛ.ПОТ.	34										
27	IE-05PT38	ПОЛ.ПОТ.	36										
28	IE-05PT38	ПОЛ.ПОТ.	42										
29	IE-05PT38	ПОЛ.ПОТ.	43										
30	IE-05PT38	ПОЛ.ПОТ.	44										
31	IE-05PT38	ПОЛ.ПОТ.	45										
32	IE-05PT38	ПОЛ.ПОТ.	46										

[illegible]

Шифр ТЭБ 2030/0103				Констр.адрес ТЭБ 01Б 1Е08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23PP02-2 CI		14 CI		04	1E-03PT25		1H-04PT25	1H-12PT42	1H-10PT23	1H-11PT23	1H-13PT23	1H-14PT23
2	23PP02-2 CI		15										
3	23PP04-2 C2		21 C2		23	1E-01PT25	1E-02PT25		1E-04PT25	1E-12PT23	1E-13PT23		
4	23PP04-2 C2		30										
5	23PP04-2 C2		36 C2		25	1E-06PT38	1H-07PT23	1H-08PT23	1H-09PT23	1H-15PT25	1E-06PT39		
6	23PP04-2 C2		37										
7			C2		26	1H-01PT23	1H-02PT23	1H-03PT23	1H-05PT23				

Шифр ТЭЗ		2030/0052		Констр. адрес ТЭЗ ОИВ ИЕ09									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-02PT06	"I"PC3 [0]	09	СБОЙ PC3	16	IE-IIPT30							
2	IE-02PT08	"O"PC3 [0]	07	СБОЙ PC3	18	IE-IIPT32							
3	IE-02PT27	"I"PC3 [1]	08	СБОЙ PC4	13	IE-IIPT28							
4	IE-02PT29	"O"PC3 [1]	05	СБОЙ PC4	14	IE-IIPT26							
5	IH-0IPT38	"I"PC3 [2]	06	СБОЙ PC5	35	IE-IIPT15							
6	IH-0IPT39	"O"PC3 [2]	10	СБОЙ PC5	37	IE-IIPT17							
7	IE-02PT28	"I"PC4 [0]	19	СБОЙ PC6	34	IE-IIPT13							
8	IE-02PT30	"O"PC4 [0]	24	СБОЙ PC6	36	IE-IIPT19							
9	IE-02PT33	"I"PC4 [1]	21										
10	IE-02PT42	"O"PC4 [1]	22										
11	IH-02PT15	"I"PC4 [2]	20										
12	IH-02PT10	"O"PC4 [2]	15										
13	IE-04PT06	"I"PC5 [0]	31										
14	IE-04PT08	"O"PC5 [0]	29										
15	IE-04PT27	"I"PC5 [1]	27										
16	IE-04PT29	"O"PC5 [1]	30										
17	IH-02PT38	"I"PC5 [2]	33										
18	IH-02PT39	"O"PC5 [2]	28										
19	IE-04PT28	"I"PC6 [0]	42										
20	IE-04PT30	"O"PC6 [0]	45										
21	IE-04PT33	"I"PC6 [1]	43										
22	IE-04PT42	"O"PC6 [1]	44										
23	IH-03PT15	"I"PC6 [2]	39										
24	IH-03PT10	"O"PC6 [2]	40										

Шифр ТЭЗ		Т000/00II		Констр.адрес ТЭЗ ОIВ IEIO									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	IE-0IPT06	"I" PC2 [0]	46	СБОЙ PC2	15	IE-I2PTI9							
2	IE-0IPT08	"0" PC2 [0]	44	СБОЙ PC2	16	IE-I2PT2I							
3	IE-0IPT27	"I" PC2 [1]	42										
4	IE-0IPT29	"0" PC2 [1]	45										
5	IE-0IPT28	"I" PC2 [2]	43										
6	IE-0IPT30	"0" PC2 [2]	38										
7	IE-0IPT33	"I" PC2 [3]	4I										
8	IE-0IPT42	"0" PC2 [3]	36										
9	IH-0IPTI5	"I" PC2 [4]	27										
IO	IH-0IPTIO	"0" PC2 [4]	18										
II	I2PPI5-6	"0" P5 [35 ^{XX}]	12	ЧЕТН PI [24/3I]	II	IH-05PT28							
I2	I2PPI5-4	"I" P5 [35 ^{XX}]	09										
I3	IH-I5PT45	"I" PI [35 ^X]	07										
I4	IH-I5PT46	"0" PI [35 ^X]	I3										
I5	I6PPOI-6	PI [0] ≠ P5 [0]	04	ЧЕТН PI [0/7]	I4	IH-09PT30							
I6	IH-04PT3I	"I" PI [32]	05										
I7	I6PP02-I	PI [0] = P5 [0]	06										
I8	IH-04PT35	"0" PI [32 ^X]	03										
I9	IH-I2PT39	"0" P4" [32]	I7	ЧЕТН P4 [0/7]	40	IH-08PT28							
20	I2PPI5-3	"I" P5 [32 ^{XX}]	I9	ЧЕТН P4 [24/3I]	32	IH-08PTII							
2I	IH-I2PT46	"I" P4" [32]	2I	ЧЕТН P4 [0/7]	34	IH-08PT32							
22	I2PPI5-I	"0" P5 [32 ^{XX}]	08										
23	IH-04PT43	"0" P4 [35]	24										
24	I2PPI4-I	"I" P6 [4]	26										
25	IH-04PT39	"I" P4 [35]	IO										
26	I2PPI4-3	"0" P6 [4]	28										
27	IE-05PT37	ПОЛ ПОТ	3I										
28	IE-05PT37	ПОЛ ПОТ	35										
29	IE-05PT37	ПОЛ ПОТ	30										
30	IE-05PT37	ПОЛ ПОТ	22										
3I		Земля	33										
32		Земля	37										
33		Земля	39										
34		Земля	20										

Шифр ТЭЗ 2030/0037				Констр.адрес ТЭЗ ОИБ ИВИ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I2PT31	СБОЙ РС1	40	СБОЙ РС1/РС2	37	IE-I3PT08							
2	IE-I2PT33	СБОЙ РС2	42	СБОЙ РС3/РС6	33	IE-I2PT30							
3	IE-09PT16	СБОЙ РС3	30	СБОЙ Р4	35	IE-I3PT16	IE-I3PT14						
4	IE-09PT18	СБОЙ РС3	32	"I" Р3 [32]	27	IH-I4PT04	IH-I4PT09	IH-04PT42					
5	IE-09PT14	СБОЙ РС4	26			IH-I3PT28							
6	IE-09PT13	СБОЙ РС4	28										
7	IE-09PT35	СБОЙ РС5	15										
8	IE-09PT37	СБОЙ РС5	17										
9	IE-09PT34	СБОЙ РС6	13										
10	IE-09PT36	СБОЙ РС6	19										
11	IE-I2PT07	СБОЙ Р4 [0/7]	41										
12	IE-I2PT09	СБОЙ Р4 [8/15]	36										
13	IE-I2PT15	СБОЙ Р4 [16/23]	38										
14	IE-I2PT17	СБОЙ Р4 [24/31]	39										
15	2E-02PT21	ПОД.ПОТ.	04										
16	2E-02PT21	ПОД.ПОТ.	09										
17	2E-02PT21	ПОД.ПОТ.	10										
18	2E-02PT21	ПОД.ПОТ.	20										
19	2E-02PT21	ПОД.ПОТ.	24										
20	2E-02PT21	ПОД.ПОТ.	34										
21	2E-02PT21	ПОД.ПОТ.	43										
22	2E-02PT21	ПОД.ПОТ.	45										
23		Земля	03										
24		Земля	05										
25		Земля	06										
26		Земля	07										
27		Земля	08										
28		Земля	12										
29		Земля	16										
30		Земля	18										
31		Земля	22										
32		Земля	44										
33		Земля	46										
34	IH-09PT38	"O" Р3 [32]	29										
35	2E-02PT21	ПОД.ПОТ.	31										

Шифр ТЭЗ		ТООО/ООІ4		Констр.адрес ТЭЗ ОІВ ІЕІ2									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	І0	ІІ	І2"	І3	І4
1	І6РР05-4	СБОЙ Р4 [0/7]	03	СБОЙ Р4 [0/7]	07	ІЕ-ІІРТ4І							
2	І6РР05-6	СБОЙ Р4 [0/ 7]	05	СБОЙ Р4 [8/І5]	09	ІЕ-ІІРТ36							
3	І6РР05-І	СБОЙ Р4 [8/І5]	04	СБОЙ Р4 [І6/23]	І5	ІЕ-ІІРТ38							
4	І6РР05-3	СБОЙ Р4 [8/І5]	06	СБОЙ Р4 [24/3І]	І7	ІЕ-ІІРТ39							
5	І6РР06-3	СБОЙ Р4 [І6/23]	І0	СБОЙ РСІ	3І	ІЕ-ІІРТ40							
6	І6РР06-6	СБОЙ Р4 [І6/23]	І3	СБОЙ РС2	33	ІЕ-ІІРТ42							
7	І6РР06-І	СБОЙ Р4 [24/3І]	08	СБОЙ РС3/РС6	37	ІЕ-І3РТ06							
8	І6РР06-4	СБОЙ Р4 [24/3І]	ІІ	"І" РІ [32]	40	ІН-04РТ36	ІН-І0РТ28	ІН-І0РТ30	ІН-ІІРТ28				
9	І2РРІ4-4	СБОЙ РСІ	27	-РМО [І6] :=КР4 "І"РС2" [3] V "І"РС" [2] ^	43	ІЕ-І3РТІ2							
І0	І2РРІ4-6	СБОЙ РСІ	29	^ "0"РС2" [І]	26	ІН-0ІРТІІ							
ІІ	ІЕ-І0РТІ5	СБОЙ РС2	І9	"0"РС2" [3] V "0"РС" [0] ^ "І"РС2" [І]	28	ІН-0ІРТ2І	ІН-0ІРТ24						
І2	ІЕ-І0РТІ6	СБОЙ РС2	2І										
І3	ІЕ-ІІРТ33	СБОЙ РС3/РС6	30										
І4	2Е-І4РТ37	-РМО [І6] :=КР4	45										
І5	ІН-09РТ33	"0" РІ [32]	4І										
І6	ІЕ-03РТ4І	"І" РС2" [І]	І4										
І7	ІЕ-03РТ44	"0" РС2" [І]	22										
І8	ІЕ-03РТ43	"І" РС2" [2]	20										
І9	ІЕ-03РТ39	"0" РС2" [2]	І6										
20	ІЕ-03РТ45	"І" РС2" [3]	24										
2І	ІЕ-03РТ37	"0" РС2" [3]	І2										
22	ІЕ-08РТ23	С2	23										
23	2Е-02РТІ9	ПОД. ПОТ.	39										
24	2Е-02РТІ9	ПОД. ПОТ.	46										
25		Земля	32										
26	ІН-І7РТ08	-РМО [І6] :=КР4	44										

Шифр ТЭЭ		Т000/0020		Констр.адрес ТЭЭ ОИБ ИЕІЗ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ІН-І6РТІ6	-РМО [І7]:= =КРСІ/РС6	04	"І" РМО [І7]	03	І2РРІ9-6							
2	ІЕ-І4РТ30	-РМО [І7]:= =КРСІ/РС6	10										
3	ІЕ-І2РТ37	СБОЙ РС3/РС6	06										
4	ІЕ-ІІРТ37	СБОЙ РСІ/РС2	08										
5	ІІРРІ2-3	-РМО [І6/23]:=0	05										
6	ІН-03РТ33	-РМО [І6/23]:=0	27										
7	ІЕ-І2РТ43	-РМО [І6]:=КР4	12	"І" РМО [І6]	07	І2РРІ9-4							
8	ІЕ-ІІРТ35	СБОЙ Р4	14										
9	ІЕ-ІІРТ35	СБОЙ Р4	16										
10	ІЕ-І7РТІ8	-РМО [І8/20]:= = КРИДЗУ	17	"І" РМО [І8]	24	І2РР20-І							
11	ІЕ-І7РТ07	СБОЙ РИДЗУ [0/31]	19										
12		Земля	21										
13	2Е-02РТІ9	ПОД. ПОТ.	33										
14	ІЕ-І7РТІ8	-РМО [І8/20]:= =КРИДЗУ	09	"І" РМО [І9]	18	І2РР20-3							
15	ІЕ-І7РТ09	СБОЙ РИДЗУ [32/63]	11										
16		Земля	13										
17	ІЕ-І7РТІ8	-РМО [І8/20]:= =КРИДЗУ	15	"І" РМО [20]	26	І2РР20-4							
18	ІЕ-І7РТІ5	СБОЙ РИДЗУ [64/71]	20										
19		Земля	22										
20			34	"І" РМО [23]	46	І2РР2І-3							
21			31		40								
22			36		35								
23	2Е-02РТІ9	ПОД. ПОТ.	28	"І" РМО [22]	39	І2РР2І-І							
24			30		37								
25			32										
26	2Е-02РТІ9	ПОД. ПОТ.	38	"І" РМО [21]	41	І2РР20-6							
27			42		43								
28			29										
29				РМО [І6/23]≠0	44	ІІРРІ3-І							
30	ІЕ-08РТ23	С2	23										

Шифр ТЭБ 2030/0072				Констр. адрес ТЭБ ОIВ IEI4									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2E-02PT4I	-БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	12	-(PB [16/31]:= :=P3 [16/31]	06	ИH-13PT4I							
2													
3	2C-08PT36	"I"РИДЗУ [33]	10		08								
4	2C-08PT32	"I"РИДЗУ [34]	05										
5	2C-08PT28	"I"РИДЗУ [35]	07										
6	2C-09PT42	"O"РИДЗУ [36]	09										
7	2C-09PT38	"O"РИДЗУ [37]	03										
8			04										
9													
10	2E-02PT4I	-БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	44	-(PB [8/15]:= :=P3 [8/15]	38	ИH-14PT19							
11	2C-09PT34	"O"РИДЗУ [38]	46										
12	2C-09PT30	"O"РИДЗУ [39]	42	-(PB [8/15]:= :=P3 [8/15]	40	ИH-14PT2I							
13													
14	2C-10PT42	"O"РИДЗУ [40]	41										
15	2C-10PT36	"I"РИДЗУ [41]	45										
16	2C-10PT32	"I"РИДЗУ [42]	37	-РАДЗУ:=КОНСТ	35	2Д-21PT43	2Д-21PT39						
17	2C-10PT34	"O"РИДЗУ [42]	43										
18	2C-10PT38	"O"РИДЗУ [41]	39										
19													
20	2E-02PT2I	ПОД ПОТ	36		33								
21	2E-15PT27	"O"РИДЗУД [31]	29		26								
22	2E-15PT18	"O"РИДЗУД [30]	34	-РМО [17]:= :=KPCI/PC6	30	IE-13PT10							
23	2E-15PT16	"I"РИДЗУД [29]	32										
24	2E-02PT03	"O"РИДЗУД [28]	27										
25	2E-15PT09	"I"РИДЗУД [27]	31										
26	2E-15PT14	"I"РИДЗУД [26]	28										
27	2E-11PT37	БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	25										
28													
29	2E-02PT4I	БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	13										
30	2E-15PT14	"I"РИДЗУД [26]	15	-РИМП:=P5 ЭП	14	2E-02PT44							
31	2E-15PT09	"I"РИДЗУД [27]	17										
32	2E-02PT03	"O"РИДЗУД [28]	23	-PC6:=0	24	IE-04PT46	ИH-03PT12						

Шифр ТЭБ 2030/0072				Констр. адрес ТЭБ 01В 1В14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	2Е-15РТ24	"0"РИДЗУД / 29 /	21	-PC4:=+I	16	1Е-02РТ45	1Н-02РТ04						
34	2Е-15РТ18	"0"РИДЗУД / 30 /	19	-PC5:=0	18	1Н-02РТ40	1Е-04РТ13						
35	2Е-15РТ27	"0"РИДЗУД / 31 /	11										
36	2Е-15РТ21	"1"РИДЗУД / 31 /	22										
37	2Е-15РТ22	"1"РИДЗУД / 30 /	20										

Шифр ТЭЭ 2030/0072				Констр. адрес ТЭЭ ОIВ IEI5									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	2H-I8PT44	-БЛОК. 4	44	-P3 [24/3I]:=	38	IH-I5PT40	IH-I5PT27	IH-07PT29					
2				:=P5 [24/3I]									
3	2E-I7PT05	"O"РИДЗУД [65]	46										
4	2E-I7PTI4	"I"РИДЗУД [66]	42	-P3 [0/7]:=	40	IH-09PT34							
				:=P5 [0/7]									
5	2E-I7PT09	"I"РИДЗУД [67]	4I										
6	2E-I7PTI7	"O"РИДЗУД [68]	45	-PC3:=0	35	IE-02PTI3	IE-02PT40						
7	2E-I7PT24	"O"РИДЗУД [69]	37										
8	2E-I7PTI6	"I"РИДЗУД [69]	43										
9	2E-I7PTI5	"I"РИДЗУД / 68 /	39										
IO													
II	2E-I5PT03	"I"РИДЗУД [I3]	36		33								
I2	2E-I5PT05	"O"РИДЗУД [I3]	29	-P4:=P4"	26	IH-09PT08	IH-08PTI8	IH-08PTI9	IH-08PT4I				
I3	2E-I5PT07	"O"РИДЗУД [I2]	34	-P4:=P4"	30	IH-09PTI8	IH-08PT08	IH-08PT2I	IH-08PT37				
I4	2E-I5PT37	"I"РИДЗУД [II]	32										
I5	2E-I5PT43	"O"РИДЗУД [IO]	27										
I6	2E-I5PT4I	"O"РИДЗУД [9]	3I										
I7	2E-I5PT3I	"I"РИДЗУД [8]	28										
I8	2H-I8PT44	-БЛОК. 4	25										
I9													
20	2E-02PT37	-БЛОК. 2	I2	-PB [I6/3I]:=	06	IH-I3PT36							
2I				:=P3 [0/I5]									
22	2Д-33PT36	"I"РИДЗУ [65]	IO										
23	2Д-33PT34	"O"РИДЗУ [66]	05	-PB [I6/3I]	08	IH-I3PT37							
24				:=P3 [I6/3I]									
25	2Д-33PT30	"O"РИДЗУ [67]	07										
26	2Д-34PT42	"O"РИДЗУ [68]	09										
27	2Д-34PT38	"O"РИДЗУ [69]	03										
28	2Д-34PT36	"I"РИДЗУ [69]	04										
29													
30	2E-IIPT37	-БЛIV ДШ.ЭЛ.ОП	I3	-PI [0/7]:=	I4	IH-09PT2I							
				:=P5 [0/7]									
3I	2E-I5PTII	"O"РИДЗУД [26]	I5	-PC6:=PC5	24	IE-04PT4I	IH-03PT08						
32	2E-I5PTI3	"O"РИДЗУД [27]	I7	-P4 [I6/23]:=	I6	IH-08PT36							
33				:=P5 [I6/23]									
34	2E-02PT03	"O"РИДЗУД [28]	23	-P4 [28/3I]:=P6	I8	IH-08PTIO							

ИИФР ТЭБ 2030/0072				Констр.адрес ТЭБ ОИБ ИЕИ5									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	2E-I5PT16	"I"РИДЗУД / 29 /	2I										
36	2E-I5PT18	"O"РИДЗУД / 30 /	19										
37	2E-I5PT27	"O"РИДЗУД / 31 /	11										

Шифр ТЭЗ 2030/0072				Констр.адрес ТЭЗ ОIВ IBI5									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
1	2E-I5PT2I	"I"PII3YI / 3I /	22										
2	2E-I5PT22	"I"PII3YI / 30 /	20										

Шифр ТЭБ 2030/0072				Констр.адрес ТЭБ ОИБ ИЕ16									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-05РТ25	"I"РИДЗУ [7]	36		33								
2	2Е-05РТ31	"O"РИДЗУ [7]	29	-РА [8/15]:= :=PI [8/15]	26	ИН-IOPTI6							
3	2Е-05РТ23	"I"РИДЗУ [6]	34	-(РА [8/31]:= :=PI [8/31]	30	ИН-IOPT06	ИН-ИIPTI2	ИН-ИIPTI7					
4	2Е-05РТ21	"I"РИДЗУ [5]	32										
5	2Е-05РТ17	"O"РИДЗУ [4]	27										
6	2Е-05РТ11	"I"РИДЗУ [3]	31										
7	2Д-15РТ34	"O"РИДЗУ [2]	28										
8	2Е-02РТ37	-БЛОК. 2	25										
9													
10	2Д-24РТ44	-БЛОК. 6	44	-PI [8/19]:= :=P5 [8/19]	38	ИН-05PT09	ИН-05PT37						
11	2Е-02РТ19	ПОЛ.ПОТ	46	-P3 [1/31]:= :=P5 [1/31]	40	ИН-15PT29	ИН-15PT38	ИН-07PT37	ИН-07PT31	ИН-07PT09			
12	2Е-16РТ24	"O"РИДЗУД [48]	42	-PC4:=P5 [30/31]	35	IE-02PT43	ИН-02PT06						
13	2Е-16РТ22	"I"РИДЗУД [49]	41										
14	2Е-16РТ27	"O"РИДЗУД [50]	45										
15	2Е-17РТ35	"O"РИДЗУД [51]	37										
16	2Е-17РТ31	"I"РИДЗУД [51]	43										
17	2Е-16РТ21	"I"РИДЗУД [50]	39										
18													
19	2Е-02РТ37	-БЛОК. 2	13	-РА:=6	14	ИН-ИIPTI5	ИН-ИIPT24	ИН-IOPT22	ИН-IOPTI5				
20	2Д-15РТ34	"O"РИДЗУ [2]	15	-РА:=IO	24	ИН-ИIPT08	ИН-IOPTI8	ИН-IOPTI9	ИН-ИIPT21				
21	2Е-05РТ11	"I"РИДЗУ [3]	17	-РА:=PI	16	ИН-ИIPTI6	ИН-ИIPT31	ИН-IOPTI0	ИН-IOPT27				
22	2Е-05РТ15	"I"РИДЗУ [4]	23	-РА [16/31]:= :=PI [0/15]	18	ИН-ИIPTI0	ИН-ИIPT27						
23	2Е-05РТ19	"O"РИДЗУ [5]	21										
24	2Е-05РТ26	"O"РИДЗУ [6]	19										
25	2Е-05РТ31	"O"РИДЗУ [7]	11										
26	2Е-05РТ25	"I"РИДЗУ [7]	22										
27	2Е-05РТ23	"I"РИДЗУ [6]	20										
28													
29	2Е-02РТ41	-БЛПУ ДШ.ЭД.ОП	12		06								
30	2Е-02РТ19	ПОЛ.ПОТ	10	-РАДЗУ:=КОНСТ	08	2Д-2IPT27							
31	2С-10РТ30	"O"РИДЗУ [43]	05										

Шифр ТЭБ 2030/0072				Констр.адрес ТЭБ ОИБ ИЕИ6									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	2С-ИРТ40	"I"РМДЗУ [44]	07										
33	2С-ИРТ38	"O"РМДЗУ [45]	09										
34	2С-ИРТ34	"O"РМДЗУ [46]	03										
35	2С-ИРТ32	"I"РМДЗУ [46]	04										

Шифр ТЭЗ ТООО/0068				Констр.адрес ТЭЗ ОИБ ИБИ7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I8PTI5	СБОЙ РИДЗУ [0/31]	03	СБОЙ РИДЗУ [0/31]	07	IE-I3PTI9							
2	IE-I8PTI6	СБОЙ РИДЗУ [0/31]	05										
3	IE-I8PTII	СБОЙ РИДЗУ [32/63]	04	СБОЙ РИДЗУ [32/63]	09	IE-I3PTII							
4	IE-I8PTI4	СБОЙ РИДЗУ [32/63]	06										
5	IN-20PTI4	СБОЙ РИДЗУ [64/71]	10	СБОЙ РИДЗУ [64/71]	15	IE-I3PT20							
6	IN-20PTII	СБОЙ РИДЗУ [64/71]	13										
7	IN-I9PT40	-ЧЕТН РИДЗУ [48/51]	08	ЧЕТН.РИДЗУ [48/51]	17	IN-OIPT05							
8	IN-I9PT40	-ЧЕТН РИДЗУ [48/51]	11										
9			27		31								
10			29										
11			21		33								
12			19										
13			30		37								
14			32										
15				СБОЙ РИДЗУ [0/71]	25	IIPPI4- 6							
16	IIPPI2-3	-РМО [16/23]:=0	14	-РМО [18/20]:= :=КРИДЗУ	18	IE-I3PT09	IE-I3PTI5	IE-I3PTI7					
17	IN-03PT33	-РМО [16/23]:=0	16										
18	2E-02PT26	ПОЛ.ПОТ	24	БЛПУ ДШ. ЭЛ. ОП	26	IE-I7PT45							
19	I7PP20-I	-БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	20										
20	2E-02PT26	ПОЛ.ПОТ	22										
21			12		28								
22	2E-02PT26	ПОЛ.ПОТ	44		18								
23	IN-I2PT44	-ОИ	23										
24	I7FFI9-6	-БЛПУ ДШ. АН	39	БЛОК. 7	40	2E-IIPT30	2E-IIPT32	2E-IIPT34	2E-IIPT36				
25	2Д-24PT43	-ПР. ФИКС. АДР. Д	41	-БЛОК. 7	36	2H-20PT39	2Д-23PT41						
26	IE-I7PT26	-БЛПУ ДШ. ЭЛ. ОП	45	-БЛПУ ДШ. ЭЛ. ОП	43	2E-02PT40	2Д-24PT41						
27	2E-02PT26	ПОЛ.ПОТ.	46										

Шифр ТЭБ 2030/0056				Констр.адрес ТЭБ ОИБ ИЕИ8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Земля	03	СБОЙ РИДЗУ [0/31]	15	IE-I7PT03							
2	2Е-02РТИ9	ПОД.ПОТ.	04	СБОЙ РИДЗУ [0/31]	16	IE-I7PT05							
3	2С-11РТ40	"1"РИДЗУ [44]	08	СБОЙ РИДЗУ [32/63]	11	IE-I7PT04							
4	2С-11РТ42	"0"РИДЗУ [44]	17	СБОЙ РИДЗУ [32/63]	14	IE-I7PT06							
5	2С-11РТ36	"1"РИДЗУ [45]	19										
6	2С-11РТ38	"0"РИДЗУ [45]	21										
7		Земля	27										
8	2Е-02РТИ9	ПОД.ПОТ.	18										
9	IE-I9PT40	ЧЕТН.РИДЗУ [0/3]	44										
10	IE-I9PT42	-ЧЕТН.РИДЗУ [0/3]	46										
11	IE-I9PT44	ЧЕТН.РИДЗУ [4/7]	45										
12	IE-I9PT46	-ЧЕТН.РИДЗУ [4/7]	42										
13	IE-I9PTI4	ЧЕТН.РИДЗУ [8/11]	38										
14	IE-I9PTI2	-ЧЕТН.РИДЗУ [8/11]	43										
15	IE-I9PT22	ЧЕТН.РИДЗУ [12/15]	36										
16	IE-I9PT26	-ЧЕТН.РИДЗУ [12/15]	41										
17	IE-20PT40	ЧЕТН.РИДЗУ [16 /19]	35										
18	IE-20PT42	-ЧЕТН.РИДЗУ [16/19]	39										
19	IE-20PT44	ЧЕТН.РИДЗУ [20/23]	30										
20	IE-20PT46	-ЧЕТН.РИДЗУ [20/23]	37										
21	IE-20PTI4	ЧЕТН.РИДЗУ [24/27]	22										
22	IE-20PTI2	-ЧЕТН.РИДЗУ [24/27]	33										
23	IE-20PT22	ЧЕТН.РИДЗУ [28/31]	31										
24	IE-20PT26	-ЧЕТН.РИДЗУ [28/31]	20										
25	ИН-18РТ40	ЧЕТН.РИДЗУ [32/35]	13										
26	ИН-18РТ42	-ЧЕТН.РИДЗУ [32/35]	07										
27	ИН-18РТ44	ЧЕТН.РИДЗУ [36/39]	09										
28	ИН-18РТ46	-ЧЕТН.РИДЗУ [36/39]	12										
29	ИН-18PTI4	ЧЕТН.РИДЗУ [40/43]	06										
30	ИН-18PTI2	-ЧЕТН.РИДЗУ [40/43]	05										
31	ИН-18PT22	ЧЕТН.РИДЗУ [46/55]	34										
32	ИН-18PT26	-ЧЕТН.РИДЗУ [46/55]	32										
33	ИН-19PT22	ЧЕТН.РИДЗУ [56/59]	24										
34	ИН-19PT26	-ЧЕТН.РИДЗУ [56/59]	28										
35	ИН-19PTI4	ЧЕТН.РИДЗУ [60/63]	10										
36	ИН-19PTI2	-ЧЕТН.РИДЗУ [60/63]	26										

Шифр ТЭБ		2030/0051		Констр.адрес ТЭБ ОИБ ИЕ19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-15РТ40	"1"РИДЗУ [0]	32	ЧЕТН.РИДЗУ [0/3]	40	1Е-18РТ44							
2	2Д-15РТ42	"0"РИДЗУ [0]	27	-ЧЕТН.РИДЗУ [0/3]	42	1Е-18РТ46							
3	2Д-15РТ36	"1"РИДЗУ [1]	29	ЧЕТН.РИДЗУ [4/7]	44	1Е-18РТ45							
4	2Д-15РТ38	"0"РИДЗУ [1]	34	-ЧЕТН.РИДЗУ [4/7]	46	1Е-18РТ42							
5	2Д-15РТ32	"1"РИДЗУ [2]	38	ЧЕТН.РИДЗУ [8/11]	14	1Е-18РТ38							
6	2Д-15РТ34	"0"РИДЗУ [2]	36	-ЧЕТН.РИДЗУ [8/11]	12	1Е-18РТ43							
7	2Е-05РТИ1	"1"РИДЗУ [3]	28	ЧЕТН.РИДЗУ [12/15]	22	1Е-18РТ36							
8	2Д-15РТ30	"0"РИДЗУ [3]	30	-ЧЕТН.РИДЗУ [12/15]	26	1Е-18РТ41							
9	2Е-05РТИ5	"1"РИДЗУ [4]	45										
10	2Е-05РТИ7	"0"РИДЗУ [4]	43										
11	2Е-05РТ21	"1"РИДЗУ [5]	39										
12	2Е-05РТ19	"0"РИДЗУ [5]	41										
13	2Е-05РТ23	"1"РИДЗУ [6]	37										
14	2Е-05РТ26	"0"РИДЗУ [6]	35										
15	2Е-05РТ25	"1"РИДЗУ [7]	31										
16	2Е-05РТ31	"0"РИДЗУ [7]	33										
17	2С-01РТ40	"1"РИДЗУ [8]	10										
18	2С-01РТ42	"0"РИДЗУ [8]	08										
19	2С-01РТ36	"1"РИДЗУ [9]	04										
20	2С-01РТ38	"0"РИДЗУ [9]	06										
21	2С-01РТ32	"1"РИДЗУ [10]	09										
22	2С-01РТ34	"0"РИДЗУ [10]	05										
23	2С-01РТ28	"1"РИДЗУ [11]	07										
24	2С-01РТ30	"0"РИДЗУ [11]	03										
25	2С-02РТ40	"1"РИДЗУ [12]	24										
26	2С-02РТ42	"0"РИДЗУ [12]	21										
27	2С-02РТ36	"1"РИДЗУ [13]	17										
28	2С-02РТ38	"0"РИДЗУ [13]	19										
29	2С-02РТ32	"1"РИДЗУ [14]	15										
30	2С-02РТ34	"0"РИДЗУ [14]	13										
31	2С-02РТ28	"1"РИДЗУ [15]	16										
32	2С-02РТ30	"0"РИДЗУ [15]	11										

Шифр ТЭБ 2030/0051				Констр. адрес ТЭБ ОИБ IE20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-03PT40	"I"РИДЗУ / 16 /	32	ЧЕТН.РИДЗУ/ 16/19 /	40	IE-I8PT35							
2	2C-03PT42	"O"РИДЗУ / 16 /	27	-ЧЕТН.РИДЗУ/ 16/19 /	42	IE-I8PT39							
3	2C-03PT36	"I"РИДЗУ / 17 /	29	ЧЕТН.РИДЗУ/ 20/23 /	44	IE-I8PT30							
4	2C-03PT38	"O"РИДЗУ / 17 /	34	-ЧЕТН.РИДЗУ/ 20/23 /	46	IE-I8PT37							
5	2C-03PT32	"I"РИДЗУ / 18 /	38	ЧЕТН.РИДЗУ/ 24/27 /	14	IE-I8PT22							
6	2C-03PT34	"O"РИДЗУ / 18 /	36	-ЧЕТН.РИДЗУ/ 24/27 /	12	IE-I8PT33							
7	2C-03PT28	"I"РИДЗУ / 19 /	28	ЧЕТН.РИДЗУ/ 28/31 /	22	IE-I8PT31							
8	2C-03PT30	"O"РИДЗУ / 19 /	30	-ЧЕТН.РИДЗУ/ 28/31 /	26	IE-I8PT20							
9	2C-04PT40	"I"РИДЗУ / 20 /	45										
10	2C-04PT42	"O"РИДЗУ / 20 /	43										
11	2C-04PT36	"I"РИДЗУ / 21 /	39										
12	2C-04PT38	"O"РИДЗУ / 21 /	41										
13	2E-I1PT07	"I"РИДЗУ / 22 /	37										
14	2C-04PT34	"O"РИДЗУ / 22 /	35										
15	2E-I1PT09	"I"РИДЗУ / 23 /	31										
16	2C-04PT30	"O"РИДЗУ / 23 /	33										
17	2E-I1PT15	"I"РИДЗУ / 24 /	10										
18	2C-05PT42	"O"РИДЗУ / 24 /	08										
19	2E-I1PT21	"I"РИДЗУ / 25 /	04										
20	2E-I1PT19	"O"РИДЗУ / 25 /	06										
21	2C-05PT32	"I"РИДЗУ / 26 /	09										
22	2C-05PT34	"O"РИДЗУ / 26 /	05										
23	2C-05PT28	"I"РИДЗУ / 27 /	07										
24	2C-05PT30	"O"РИДЗУ / 27 /	03										
25	2C-06PT40	"I"РИДЗУ / 28 /	24										
26	2C-06PT42	"O"РИДЗУ / 28 /	21										
27	2C-06PT36	"I"РИДЗУ / 29 /	17										
28	2C-06PT38	"O"РИДЗУ / 29 /	19										
29	2C-06PT32	"I"РИДЗУ / 30 /	15										
30	2C-06PT34	"O"РИДЗУ / 30 /	13										
31	2C-06PT28	"I"РИДЗУ / 31 /	16										
32	2C-06PT30	"O"РИДЗУ / 31 /	11										

Шифр ТЭБ Т000/0027				Констр.адрес ТЭБ ОІВ ІНОІ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	І0	ІІ	І2	І3	І4
1	ІН-І7РТІ4	-PC2:=0	12	"I"PC2 [4]	15	ІН-04РТ06	ІЕ-І0РТ27						
2	2Е-І4РТ22	-PC2:=-I	14	"0"PC2 [4]	10	ІЕ-І0РТІ8							
3	ІН-04РТ07	"0"PC2" [4]	22	"I"PC2 [4]	19	І6РРІ8-4							
4	ІЕ-І2РТ28	"0"PC2" [3] ∨	24										
5		∨ "0"PC2" [2] ∧											
6		∧ "I"PC2" [1]											
7	ІН-І7РТ24	-PC2:+=I	04										
8	ІН-04РТ07	"0"PC2" [4]	09										
9	ІЕ-І2РТ26	"I"PC2" [3] ∨	11										
10		∨ "I"PC2" [2] ∧											
11		∧ "0"PC2" [1]											
12	2Е-І4РТ29	-PC2:=P5 [28/31]	06										
13	І2РРІ3-3	ЧЕТН.Р5 [28/31]	03										
14	2Н-02РТ07	ПОЛ.ПОТ.	08										
15	2Н-02РТ07	ПОЛ.ПОТ.	17										
16	2Н-І9РТІ2	-PC2:=КОНСТ.	16										
17	ІЕ-І7РТІ7	ЧЕТН РИДІУ [48/51]	05										
18	ІЕ-08РТ26	С2	23										
19	ІЕ-І5РТ35	-PC3:=0	40	"I"PC3 [2]	37	І6РРІ9-3							
20	2Е-І4РТ43	-PC3:=PC6	35	"I"PC3 [2]	38	ІЕ-09РТ06	ІН-04РТ04						
21	ІН-03РТІ5	"I"PC6 [2]	46	"0"PC3 [2]	39	ІЕ-09РТІ0							
22	2Н-02РТ07	ПОЛ.ПОТ.	26	"0"PC3 [2]	41	І2РРІ2-6							
23	2Н-02РТ07	ПОЛ.ПОТ.	29										
24	ІН-І6РТ35	-PC3:+=I	32										
25	ІН-04РТ05	"0"PC3" [2]	31										
26	І"-03РТ03	"0"PC3" [1]	30										
27	ІН-І7РТІ6	-PC3:=-I	36										
28	ІН-04РТ05	"0"PC3" [2]	45										
29	ІЕ-03РТ05	"I"PC3" [1]	44										
30	2Е-І4РТ31	-PC3:=P5 [30/31]	34										
31	ІН-06РТ03	ЧЕТН Р5 [30/31]	43										
32	2Н-02РТ07	ПОЛ.ПОТ.	07										
33	2Н-02РТ07	ПОЛ.ПОТ.	18										
34	ІЕ-І2РТ28	"0" PC2" [3] ∨	21										
35		∨ "I"PC2" [1] ∧											
36		∧ "0"PC2" [2]											

№№ ТЭТ Т000/0027				Констр.адрес ТЭТ ОИБ ИМО2									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИИ-17ПТ18	-PC4:=0	12	"I"PC4 [2]	15	IE-09PT20	ИИ-04ПТ12						
2	2E-14PT23	-PC4:=1	14	"O"PC4 [2]	13	I2PPI2-4							
3	ИИ-04ПТ11	"O"PC4" [2]	22	"O"PC4 [2]	10	IE-09ПТ15							
4	IE-03ПТ13	"I"PC4" [1]	24	"I"PC4 [2]	19	I6PP20-I							
5	IE-14ПТ16	-PC4:=+I	04										
6	ИИ-04ПТ11	"O"PC4" [2]	09										
7	IE-03ПТ09	"O"PC4" [1]	11										
8	IE-16ПТ35	-PC4:=P5 [30/31]	06										
9	ИИ-06ПТ03	ЧЕТН.Р5 [30/31]	03										
10	2H-02ПТ07	ПОД.ПОТ.	08										
11	2H-02ПТ07	ПОД.ПОТ.	07										
12	2H-02ПТ07	ПОД.ПОТ.	17										
13	2E-14ПТ45	-PC4:=PC5	16										
14	IE-08ПТ26	C2	23										
15	IE-14ПТ18	-PC5:=0	40	"I"PC5 [2]	37	I6PP20-6							
16	2H-02ПТ07	ПОД.ПОТ.	35	"I"PC5 [2]	38	ИИ-02ПТ05	IE-09ПТ33	ИИ=03ПТ18	ИИ-04ПТ10				
17	2H-02ПТ07	ПОД.ПОТ.	26	"O"PC5 [2]	39	IE-09ПТ28							
18	2H-02ПТ07	ПОД.ПОТ.	29										
19	2E-14ПТ39	-PC5:=+I	32										
20	ИИ-04ПТ13	"O"PC5" [2]	31										
21	IE-03ПТ16	"O"PC5" [1]	30										
22	2E-14ПТ28	-PC5:=-I	36										
23	IE-03ПТ24	"I"PC5" [1]	44										
24	ИИ-04ПТ13	"O"PC5" [2]	45										
25	ИИ-17ПТ30	-PC5:=P5 [30/31]	34										
26	ИИ-06ПТ08	ЧЕТН Р5 [30/31]	43										
27	ИИ-02ПТ38	"I"PC5 [2]	05										
28	IE-03ПТ13	"I"PC4" [1]	21										

Шифр ТЭЗ ТООО/0027				Констр. адрес ТЭЗ ОИБ ИНОЗ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I4PT24	-PC6:=0	12	"I" PC6 [2]	15	IH-0IPT46	IH-04PT19	IE-09PT39					
2	2H-02PT07	ПОЛ.ПОТ.	14	"I" PC6 [2]	19	I6PPI4-3							
3	IH-I6PTI8	-PC6:=+I	04	"0" PC6 [2]	10	IE-09PT40							
4	IH-04PTI7	"0" PC6" [2]	09										
5	IE-03PT2I	"0" PC6" [I]	11										
6	2E-I4PT27	-PC6:=P5 [30/3I]	06										
7	IH-06PT08	ЧЕТН. P5 [30/3I]	03										
8	IE-I5PT24	-PC6:=PC5	08										
9	IH-02PT38	"I" PC5 [2]	18										
10	2H-02PT07	ПОЛ. ПОТ.	20										
11	2H-02PT07	ПОЛ. ПОТ.	16										
12	2H-02PT07	ПОЛ. ПОТ.	17										
13	IE-08PT26	C2	23										
14	2E-I5PT05	"0"РИДЗУД [13]	33	-PMO [16/23]:=0	33	IE-I3PT27	IE-I7PTI6						
15	IH-I2PT08	"0"РИДЗУД [10]	26										
16	2E-02PT07	"0"РИДЗУД [8]	29										
17	2E-I5PT44	"I" РИДЗУД [9]	32										
18	2E-I5PT37	"I" РИДЗУД [11]	36										
19	2E-02PT05	"0" РИДЗУД [12]	34										
20													
21													
22	2H-20PT07	-БЛОК. I	07										
23													

Шифр ТЭБ ТООО/ОООI				Констр.адрес ТЭБ ОIВ IH04									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1		Земля	28	"I"PI [32 [*]]	31	IE-IOPT05							
2		Земля	33	"O"PI [32 [*]]	35		IE-IOPT03						
3		Земля	38	"O"PI [32 [*]]	41	IH-06PT26							
4	IE-IIPT27	"I"PI [32]	42	"I"PI [32 ^{**}]	44	IH-06PT25							
5	IE-I2PT40	"I"PI [32]	36	"I"PI [35]	39	IE-IOPTIO							
6	IE-08PT04	CI	25	"O"PI [35]	43	IE-IOPT24							
7	IH-I2PT07	"I"PI [35]	40	"O"PI4" [2]	II	IH-02PT09	IH-02PT22						
8		Земля	34	"O"PI5" [2]	I3	IH-02PT3I	IH-02PT45						
9		Земля	32	"O"PI6" [2]	I7	IH-03PT09							
IO		Земля	46	"O"PI3" [2]	05	IH-0IPT3I	IH-0IPT45						
II	IH-02PTI5	"I"PI4 [2]	I2	"O"PI2" [4]	07	IH-0IPT09	IH-0IPT22						
I2	IH-02PT38	"I"PI5 [2]	IO										
I3	IH-03PTI5	"I"PI6 [2]	I9										
I4	IH-0IPTI5	"I"PI2 [4]	06										
I5	IH-0IPT38	"I"PI3 [2]	04										

Шифр ТЭЗ ТОО0/0015			Констр.адрес ТЭЗ ОИБ ИНО5										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ.	11	"I"PI [33]	12	IH-IOPT04	IH-IOPTII	IH-IIPTII					
2	2E-I4PT35	-PI [8/15]:= :=P5 [8/15]	05	"0"PI [33]	14	IH-06PT09							
3	IH-06PTI5	"I"PI [33]	20										
4	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ.	16										
5	IE-I6PT38	-PII [8/19]:= :=P5 [8/19]	09										
6	IH-06PTI5	"I"PI [33]	18										
7	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ.	08										
8	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ.	07										
9	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ.	35	"I"PI [34]	42	IH-IIPT30	IH-IIPT32						
10	I2PPI7-4	-PI [8/19]:= :=P5 [8/19] ^	33	"0"PI [34]	40	IH-06PT40							
11		PI [20/23]:=											
12		P5 [20/23]											
13	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ.	43										
14	I2PPI3-I	ЧЕТН.Р5 [20/23]	45										
15	IE-I6PT38	-PI [8/19]:= :=P5 [8/19]	37										
16	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ.	44										
17	IH-06PT3I	"I"PI [34]	46										
18	IH-I6PT06	-PI [16/23]:=	19										
19		:=P5 [16/23]											
20	IH-06PT3I	"I"PI [34]	41										
21	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ.	21	"I"PI [35]	24	IH-IIPT04	IH-IIPT07						
22	I2PPI8-I	-(PI [24/27]:=	27	"0"PI [35]	22	IH-06PT20							
23		:=P5 [24/27] ^											
24		PI [28/31]:=											
25		P5 [28/31])											
26	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ.	13										
27	IE-IOPTII	ЧЕТН.PI [24/31]	28										
28	I2PPI7-6	-(PI [24/27]:=	31										
29		P5 [24/27] ^											
30		PI [28/31]:=											
31		P5 [28/31])											
32	IH-06PT37	"I"PI [35]	17										
33	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ.	15										
34	IH-I6PT38	-PI [20/31]:=	29										
35		P5 [20/31]											

Шифр ТЭБ Т000/0015			Констр.адрес ТЭБ О1В И05										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИН-06РТ37	"I"Р5 [35]	39										
2	2Н-02РТ09	ПОД.ПОТ.	38										
3	2Н-02РТ09	ПОД.ПОТ.	26										
4	ИЕ-08РТ26	С2	23										

Шифр ТЭЗ		2030/0061		Констр. адрес ТЭЗ ОИБ ИНО6									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IH-05PTI4	"0" PI [33]	09	"I" PI [33]	14	I6PPI4-6							
2	IH-05PT40	"0" PI [34]	40	"I" PI [34]	39	I6PPI5-I							
3	IH-05PT22	"0" PI [35]	20	"I" PI [35]	22	I6PPI5-3							
4	IH-07PTI4	"0" P3 [33]	12	"I" P3 [33]	11	I6PPI5-6							
5	IH-07PT22	"0" P3 [35]	21	"I" P3 [35]	23	I6PPI6-3							
6	IH-04PT44	"I" P3 [32]	25	"I" P3 [32]	28	I6PP07-3							
7	IH-04PT4I	"0" P3 [32]	26	"0" P3 [32]	27	I6PP07-4							
8	IH-07PT40	"0" P3 [34]	41	"I" P3 [34]	46	I6PPI6-I							
9	IH-09PT05	"0" P4 [34]	18	"I" P4 [34]	45	IH-I3PT30	IH-I4PT46						
10	IH-09PT05	"0" P4 [34]	19	"I" P4 [34]	44	I6PPII-6							
11	IH-08PT33	"0" P4 [32]	32	"I" P4 [32]	33	I6PP09-4	IH-I4PT07						
12	IH-08PT33	"0" P4 [32]	34	"I" P4 [32]	36	I6PPI0-6							
13	IH-08PT38	"0" P4 [34]	42	"I" P4 [33]	17	I6PPII-3							
14	IH-08PT38	"0" P4 [34]	43	"I" P4 [33]	24	IH-IOPT46	IH-I4PTI3						
15	I6PPI3-3	"0" P5 [32]	05	"I" P5 [32]	07	IH-09PT26	IH-09PT46	IH-08PT30	IH-I5PT03				
16	I6PPI3-4	"0" P5 [33]	13	"I" P5 [32]	10	IA-04PB38							
17	OIPP09-4	"0" P5 [34]	29	"I" P5 [33]	15	IH-05PT20	IH-05PTI8	IH-07PT20	IH-07PTI8	IH-I5PT04	IH-09PT04		
18	OIPP09-6	"0" P5 [35]	35	"I" P5 [33]	16	IA-04PB40							
19	I6PP07-I	ЧЕТН P5 [30/31]	04	"I" P5 [34]	30	IA-04PB26							
20	I6PP07-I	ЧЕТН P5 [30/31]	06	"I" P5 [34]	31	IH-05PT4I	IH-I5PT46	IH-07PT20	IH-07PT4I	IH-07PT46	IH-08PT46		
21				"I" P5 [35]	37	IH-05PTI7	IH-05PT39	IH-I5PT35	IH-07PTI7	IH-07PT39	IH-08PT04		
22				"I" P5 [35]	38	IA-04PB28							
23				ЧЕТН P5 [30/31]	03	IH-0IPT43	IH-02PT03						
24				ЧЕТН P5 [30/31]	08	IH-02PT43	IH-03PT03						

Шифр ТЭЗ Т000/0015				Констр.адрес ТЭЗ ОИБ ИНО7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	11	"I"Р3 / 33 /	12	ИН-14РТ26	ИН-14РТ30	ИН-13РТ22					
2	2Е-14РТ21	-Р3 / 8/15 /:= :=Р5 / 8/15 /	05	"0"Р3 / 33 /	14	ИН-06РТ12							
3	ИН-06РТ15	"I"Р5 / 33 /	20										
4	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	16										
5	1Е-16РТ40	-Р3 / 1/31 /:= :=Р5 / 1/31 /	09										
6	ИН-06РТ15	"I"Р5 / 33 /	18										
7	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	08										
8	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	07										
9	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	35	"I" Р3 / 34 /	42	ИН-13РТ24	ИН-13РТ26						
10	12РР18-4	(Р3 / 16/19 /:=	33	"0"Р3 / 34 /	40	ИН-06РТ41							
11		Р5 / 16/19 / ^											
12		Р3 / 20/23 /:=											
13		Р5 / 20/23 /)											
14	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	43										
15	12РР13-1	ЧЕТН. Р5 / 20/23 /	45										
16	1Е-16РТ40	-Р3 / 1/31 /:= :=Р5 / 1/31 /	37										
17	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	44										
18	ИН-06РТ31	"I"Р5 / 34 /	46										
19	12РР18-3	-(Р3 / 16/19 /:=	19										
20		Р5 / 16/19 / ^											
21		Р3 / 20/23 /:=											
22		Р5 / 20/ 23 /)											
23	ИН-06РТ31	"I"Р5 / 34 /	41										
24	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	21	"I"Р3 / 35 /	24	ИН-13РТ16	ИН-13РТ18	IC-02РВ40					
25	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	27	"0"Р3 / 35 /	22	ИН-06РТ21							
26	1Е-16РТ40	-Р3 / 1/31 /:= :=Р5 / 1/31 /	31										
27	ИН-06РТ37	"I"Р5 / 35 /	17										
28	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	15										
29	1Е-15РТ38	-Р3 / 24/31 /:=	29										
30		:= Р5 / 24/31 /											
31	ИН-06РТ37	"I"Р5 / 35 /	39										
32	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	38										
33	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	26										
34	1Е-08РТ25	С2	23										
35	2Н-02РТ11	ПОЛ.ПОТ.	28										

Шифр ТЭЗ		Т000/0012		Констр. ТЭЗ О1В ИНО8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-14РТ33	-P4:=0	39	"I" P4 [34]	40	ИН-12РТ35							
2	2Е-14РТ26	-P4:=P5	34	"0" P4 [34]	38	ИН-06РТ42	ИН-06РТ43						
3	1Е-15РТ16	-P4 [16/23]:= :=P5 [16/23]	36										
4	2Н-02РТ03	ПОЛ.ПОТ.	44										
5	ИН-06РТ31	"I" P5 [34]	46										
6	1Е-15РТ30	-P4:=P4"	37										
7	2Н-02РТ03	ПОЛ.ПОТ.	42										
8	ИН-14РТ40	"I" P4" [34]	43										
9	1Е-15РТ26	-P4:=P4"	41										
10	ИН-14РТ40	"I" P4" [34]	45										
11	2Н-02РТ03	ПОЛ.ПОТ.	22	"I" P4 [32]	35	ИН-12РТ25	ИН-12РТ26						
12	2Е-14РТ33	-P4:=0	24	"0" P4 [32]	33	ИН-06РТ32	ИН-06РТ34						
13	12РР19-1	-P4 [0/3]:= :=P5 [0/3] ^ P4 [4/7]:= 6=P5 [4/7])	29										
14													
15	2Е-14РТ26	-P4:=P5	31										
16	ИН-06РТ07	"I" P5 [32]	30										
17	12РР18-6	-(P4 [0/3]:= :=P5 [0/3] ^ P4 [4/7]:= := P5 [4 / 7]	27										
18													
19	1Е-10РТ40	ЧЕТН. P4 [0/7]	28										
20	1Е-15РТ26	-P4:=P4"	19										
21	1Е-15РТ30	-P4:=P4"	21										
22	16РР01-3	"I" P4" [32]	26										
23	ИН-17РТ06	-P4 [0/1]:= :=P6 [0 / 1]	17										
24	1Е-10РТ34	ЧЕТН. P4 [0/7]	32										
25	2Н-02РТ03	ПОЛ.ПОТ.	20										
26	2Е-14РТ33	-P4:=0	15	"I" P4 [35]	03	ИН-12РТ13							
27	2Н-02РТ03	ПОЛ.ПОТ.	14	"0" P4 [35]	05	ИН-12РТ05							
28	1Е-15РТ18	-P4 [28/31]:=P6	10										
29	1Е-10РТ32	ЧЕТН. P4 [24/31]	11										
30	1Е-15РТ26	-P4:=P4"	18										

Шифр ТЭБ Т000/00I2			Констр. ТЭБ ОIВ IH08										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
31	IE-I5PT30	-P4:=P4"	08										
32	IH-IIPT40	"I" P4" [35]	09										
33	2E-I4PT26	-P4:=P5	I6										
34	IH-I6PT24	-P4 [24/3I]:= :=P5 [24/3I]	06										
35	IH-06PT37	"I" P5 [35]	04										
36	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	I2										
37	IE-08PT25	C2	23										

Шифр ТЭЭ		Т000/0012		Констр. адрес ТЭЭ ОИБ ИНО9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	39	"I" P3 [32]	40	I6PPI5-4							
2	IE-I5PT40	-P3 [0/7]:=	34	"0" P3 [32]	38	I6PP08-4	IE-IIPT29						
3	I2PPI7-I	(P3 [0]:=P5 [0] ^	36										
4		P3 / I/3I/:=											
		:=P5 [I/3I]											
5	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	44										
6	IH-06PT07	"I" P5 [32]	46										
7	I2PPI6-6	-(P3 [0]:=P5[0] ^	37										
8		P3 [I/3I]:=											
		:=P5 [I/3I])											
9	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	42										
10	I6PP02-6	ЧЕТН. P3 [0/7]	43										
11	I2PPI7-3	-(P3 [0]:=P5[0] ^	41										
12		P3 [I/3I]:=											
		:=P5 [I/3I]											
13	I6PP02-4	ЧЕТН. P3 [0/7]	45										
14	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	22	"I" PI [32]	35	I6PPI4-4							
15	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	24	"0" PI [32]	33	IE-I2PT4I	I6PPI0-4						
16	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	29										
17	I2PPI6-4	-(PI [0]:=P5 [0] ^	31										
18		PI [I/3]:=											
		:=P5 [I/3] ^											
		PI [4/7]:=P5[4/7/)											
20	IE-I0PTI4	ЧЕТН. PI [0/7]	30										
21	I2PPI6-3	-(PI [I/3]:=	27										
		:=P5 [I/3] ^											
22		PI [I/4]:=											
		:= P5 [I/4])											
23	I2PPI3-4	ЧЕТН. P5 [4/7]	28										
24	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	19										
25	IE-I5PTI4	-PI [0/7]:=	21										
		:=P5 [0/7]											
26	IH-06PT07	"I" P5 [32]	26										
27	I2PPI6-I	-PI [0]:=P5 [0] ^	17										
28		PI [I/3]:=											
		:=P5 [I/3] ^											

Шифр ТЭБ Т000/0012				Констр. адрес ТЭБ О1В ИНО9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2	I3	I4
29		PI [4/7]:= :=P5 [4/7])											
30	I6PP02-3	ЧЕТН. PI [0/7]	32										
31	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	20										
32	2E-I4PT33	-P4:=0	I5	"I"P4 [33]	03	IH-I2PT29							
33	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	I4	"0"P4 [33]	05	IH-06PTI8	IH-06PTI9						
34	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	I0										
35	IЕ-I5PT30	-P4:=P4"	I8										

Шифр ТЭБ				Т000/0012									
				Констр.адрес ТЭБ ОIВ ИНО9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I5PT26	-P4:=P4"	08										
2	IH-I0PT40	"I" P4" [33]	09										
3	2E-I4PT30	-P4 [8 / 15]:= :=P5 [8/15]	16										
4	2E-I4PT26	-P4:=P5	06										
5	IH-06PT15	"I" P5 [33]	04										
6	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	12										
7	IE-08PT25	C2	23										

Шифр ТЭЗ ТООО/ООИ2				Констр.адрес ТЭЗ ОИВ ИИО									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-02РТ21	ПОЛ.ПОТ.	39	"I"Р4" [33]	40	ИН-09РТ09							
2	2Е-02РТ21	ПОЛ.ПОТ.	34										
3	2Е-14РТ04	-Р4":=ПР [2] Р4	36										
4	16РР04-4	ЧЕТН.Р4 [6/7,14/15]	44										
5	ИН-06РТ24	"I"Р4 [33]	46										
6	2Е-14РТ04	-Р4":=ПР (2)Р4	37										
7	16РР04-3	-ЧЕТН.Р4 [6/7,14/15]	42										
8	ИН-12РТ31	"O"Р4 [33]	43										
9	2Е-14РТ03	-Р4":=ЛВ(4)Р4	41										
10	16РР01-1	ЧЕТН.Р4 [12/19]	45										
11	ИН-17РТ38	-РА:=0	24	"I"РА [32]	35	16РР16-4							
12	1Е-16РТ14	-РА:=6	22	"O"РА [32]	33	16РР09-6							
13	ИН-17РТ40	-РА [0/7]:= :=PI [0/7]	29										
14	ИН-17РТ35	-(РА [0/7]:= :=PI [0/7])	31										
15	1Е-12РТ40	"I"PI [32]	30										
16	1Е-16РТ16	-РА:=PI	27										
17	1Е-12РТ40	"I"PI [32]	28										
18	1Е-16РТ24	-РА:=10	19										
19	2Н-02РТ09	ПОЛ.ПОТ.	21										
20	2Н-02РТ09	ПОЛ.ПОТ.	26										
21	2Е-02РТ21	ПОЛ.ПОТ.	17										
22	2Е-02РТ21	ПОЛ.ПОТ.	20										
23	ИН-17РТ38	-РА:=0	14	"I"РА [33]	03	16РР16-6							
24	1Е-16РТ14	-РА:=6	15	"O"РА [33]	05	16РР07-6							
25	1Е-16РТ16	-РА:=PI	10										
26	ИН-05РТ12	"I"PI [33]	11										
27	1Е-16РТ24	-РА:=10	18										
28	2Н-02РТ09	ПОЛ.ПОТ.	08										
29	2Н-02РТ09	ПОЛ.ПОТ.	09										
30	1Е-16РТ26	-РА [8/15]:= :=PI [8/15]	16										
31	1Е-16РТ30	-РА [8/31]:= :=PI [8/31])	06										
32	ИН-05РТ12	"I"PI [33]	04										
33	2Е-02РТ21	ПОЛ.ПОТ.	12										
34	1Е-08РТ04	CI	23										

Шифр ТЭЗ ТООО/0012				Констр.адрес ТЭЗ ОИВ ИИИ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-02РТ03	ПОЛ.ПОТ.	39	"I"Р4" [35]	40	ИН-08РТ09							
2	2Н-02РТ03	ПОЛ.ПОТ.	34										
3	2Е-14РТ04	-Р4":=ПР(2)Р4	36										
4	16РР04-1	ЧЕТН.Р4 [22/23,	44										
5		30/31]											
6	ИН-12РТ07	"I"Р4 [35]	46										
7	2Е-14РТ04	-Р4":=ПР(2)Р4	37										
8	16РР03-3	-ЧЕТН.Р4 [22/23,	42										
9		30/31]											
10	ИН-12РТИ5	"O"Р4 [35]	43										
11	2Е-14РТ03	-Р4":=ЛВ(4)Р4	41										
12	16РР04-6	ЧЕТН.Р4 [28/31]	45										
13	ИН-17РТ38	-РА:=0	22	"I"РА [34]	35	16РР17-1							
14	1Е-16РТИ4	-РА:=6	24	"O"РА [34]	33	ИН-12РТ32							
15	2Н-19РТ21	-РА [16/31]:=	29										
16		:=Р1 [16/31]											
17	1Е-16РТИ6	-РА:=Р1	31										
18	ИН-05РТ42	"I"Р1 [34]	30										
19	1Е-16РТИ8	-РА [16/31]:=	27										
20		:=Р1 [0/15]											
21	1Е-12РТ40	"I"Р1 [32]	28										
22	2Н-02РТ09	ПОЛ.ПОТ.	19										
23	1Е-16РТ24	-РА:=10	21										
24	2Н-02РТ09	ПОЛ.ПОТ.	26										
25	1Е-16РТ30	-РА [8/31]:=	17										
26		-Р1 [8/31])											
27	ИН-05РТ42	"I"Р1 [34]	32										
28	2Н-02РТ03	ПОЛ.ПОТ.	20										
29	1Е-16РТИ4	-РА:=6	15	"I"РА [35]	03	16РР17-3							
30	ИН-17РТ38	-РА:=0	14	"O"РА [35]	05	ИН-12РТ04							
31	1Е-16РТИ8	-РА [16/31]:=	10										
		:=Р1 [0/15]											
32	ИН-05РТИ2	"I"Р1 [33]	11										
33	2Н-02РТ09	ПОЛ.ПОТ.	18										
34	1Е-16РТ24	-РА:=10	08										

Шифр ТЭБ Т000/00I2			Констр.адрес ТЭБ 0IB IHII										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	2H-02PT09	ПОЛ.ПОТ:	09										
36	IE-I6PTI6	--PA:=PI	I6										
37	2H-I9PT2I	-PA [I6/3I]:= :=PI [I6/3I]	06										
38	IH-05PT24	"I"PI [35]	04										

Шифр ТЭЭ Т000/0012			Констр.адрес ТЭЭ ОИБ ИНИ										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I6PT30	-(PA /8/31]:= !=PI [8/31])	I2										
2	IH-05PT24	"I"PI [35]	07										
3	IE-08PT04	CI	23										

ИИФР ТЭЗ 2030/0061				Констр.адрес ТЭЗ 01В ИИ2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИИ-08РТ35	"I"Р4 / 32 /	25	"O"Р4 / 32 /	27	16РР12-6							
2	ИИ-08РТ35	"I"Р4 / 32 /	26	"O"Р4 / 32 /	28	16РР09-1							
3	ИИ-09РТ03	"I"Р4 / 33 /	29	"O"Р4 / 33 /	30	16РР11-1							
4	ИИ-08РТ05	"O"Р4 / 35 /	05	"O"Р4 / 33 /	31	ИИ-10РТ43	ИИ-12РТ21						
5	ИИ-08РТ03	"I"Р4 / 35 /	13	"I"Р4 / 35 /	07	ИИ-13РТ20	ИИ-11РТ46	ИИ-04РТ40					
6	16РР01-3	"I"Р4" / 32 /	40	"I"Р4 / 35 /	10	16РР13-1							
7	16РР01-4	"O"Р4" / 32 /	41	"O"Р4 / 35 /	15	ИИ-11РТ43	ИИ-12РТ18						
8	ИИ-18РТ20	-ЧЕТН.РМД8У / 48/55 /	43	"I"Р4 / 35 /	16	16РР12-1							
9	ИИ-11РТ05	"O"Р4 / 35 /	04	"I"Р4" / 32 /	46	1Е-10РТ21							
10	ИИ-11РТ33	"O"Р4 / 34 /	32	ЧЕТН.РМД8У / 48/55 /	45	11РР13-3							
11	ИИ-13РТ09	"O"РВ / 34 /	09	"I"Р4 / 35 /	03	16РР08-6							
12	ИИ-13РТ09	"O"РВ / 34 /	12	"I"Р4 / 34 /	33	16РР08-3							
13	ИИ-13РТ13	"O"РВ / 35 /	19	"I"Р4 / 34 /	36	16РР12-3							
14	ИИ-13РТ13	"O"РВ / 35 /	20	"I"РВ / 34 /	11	16РР21-4							
15	ИИ-08РТ40	"I"Р4 / 34 /	35	"I"РВ / 34 /	14	16РР12-4							
16	ИИ-12РТ31	"O"Р4 / 33 /	21	"I"РВ / 35 /	22	16РР09-3							
17	ИИ-12РТ15	"O"Р4 / 35 /	18	"I"РВ / 35 /	24	16РР21-6							
18	ИИ-12РТ37	"O"Р4 / 34 /	34	"O"Р4 / 34 /	38	16РР11-4							
19	1Е-08РТ04	CI	42	"O"Р4 / 34 /	37	ИИ-14РТ43	ИИ-12РТ34						
20	2Е-15РТ39	"I"РМД8УД / 10 /	06	"I"Р4 / 33 /	23	16РР08-1							
21				"I"Р4 / 35 /	17	12РР21-6							
22				"O"Р4" / 32 /	39	1Е-10РТ17							
23				- CI	44	1Е-17РТ23							
24				"O"РМД8УД / 10 /	08	ИИ-03РТ26							

Шифр ТЭЭ Т000/0004				Констр.адрес ТЭЭ ОIВ IHI3									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
1	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	05	"0"PB [34]	09	IH-I2PT09	IH-I2PTI2						
2	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	07	"0"PB [35]	13	IH-I2PTI9	IH-I2PT20						
3	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	08										
4	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	10										
5	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	12										
6	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	14										
7	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	15										
8	IH-07PT24	"I"Р3 [35]	16										
9	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	17										
I0	IH-07PT24	"I"Р3 [35]	18										
II	IH-I2PT07	"I"Р4 [35]	20										
I2	IH-I5PT28	"I"Р2 [35]	21										
I3	IH-07PTI2	"I"Р3 [33]	22										
I4	IE-08PT04	CI	23										
15	IH-07PT42	"I"Р3 [34]	24										
16	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	25										
17	IH-07PT42	"I"Р3 [34]	26										
18	IH-I5PTI5	"I"Р2 [34]	27										
19	IE-IIPT27	"I"Р3 [32]	28										
20	IH-06PT45	"I"Р4 [34]	30										
21	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	31										
22	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	32										
23	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	33										
24	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	34										
25	2E-I4PTI7	-PB:=P2	35										
26	IE-I5PT06	-PB [I6/3I]:=	36										
27		P3 [0/I5]											
28	IE-I5PT08	-PB [I6/3I]:=	37										
29		:= P3 [I6/3I]											
30	2E-I4PT07	-PB [0/3I]:= P4	38										
31	2H-I9PT3I	-PB:=P3	39										
32	2H-02PT05	ПОЛ.ПОТ.	40										
33	IE-I4PT06	-(PB [I6/3I]:=	41										
34		:= P3 [I6/3I])											
35	IH-I8PTI8	ЧЕТН.РИД3У [48/55]	42										

Шифр ТЭЗ ТООО/0004			Констр.адрес ТЭЗ ОИБ ИНИЗ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2П-25РТ11	-РВ [8/31]:=0	43										
2	1Н-16РТ30	-РВ:=0	44										
3	2Е-14РТ18	-РВ [24/30]:=	45										
4		РВД3У [48/55]											
5	2Н-02РТ05	ПОЛ.ПОТ.	46										

Шифр ТЭБ ТООО/ООИ2				Констр.адрес ТЭБ ОИБ ИИ14									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-02РТО3	ПОЛ.ПОТ.	39	"I"Р4" [34]	40	ИН-08РТ43	ИН-08РТ45						
2	2Н-02РТО3	ПОЛ.ПОТ.	34										
3	2Е-14РТО4	-Р4" := ПР(2)Р4	36										
4	16РР03-6	ЧЕТН.Р4 [14/15,	44										
5		22/23]											
6	ИН-06РТ45	"I"Р4 [34]	46										
7	2Е-14РТО4	-Р4" := ПР(2)Р4	37										
8	16РР03-4	ЧЕТН.Р4 [14/15,	42										
9		22/23]											
10	ИН-12РТ37	"0"Р4 [34]	43										
11	2Е-14РТО3	-Р4" := ЛВ(4)Р4	41										
12	16РР03-1	ЧЕТН.Р4 [20/27]	45										
13	ИН-16РТ30	-РВ6=0	24	"I"РВ [33]	35	16РР21-3							
14	2Л-25РТИ1	-РВ [8/31] := 0	22	"0"РВ [33]	33	16РР10-1							
15	2Н-02РТО3	ПОЛ.ПОТ.	29										
16	2Н-19РТ31	-РВ := Р3	31										
17	ИН-07РТИ2	"I"Р3 [33]	30										
18	2Е-14РТИ7	-РВ := Р2	27										
19	ИН-15РТО7	"I"Р2 [33]	28										
20	1Е-14РТ38	-РВ [8/15] :=	19										
21	1Е-14РТ40	:= Р3 [8/15]											
22		-(РВ [8/15] :=	21										
23	ИН-07РТИ2	-Р3 [8/15])											
24	2Н-02РТО3	"I"Р3 [33]	26										
25	2Е-14РТО7	ПОЛ.ПОТ.	17										
26	ИН-06РТ24	-РВ := Р4	20										
27	2Н-02РТО3	"I"Р4 [33]	13										
28	ИН-16РТ30	ПОЛ.ПОТ.	15	"I"РВ [32]	03	16РР21-1							
		-РВ := 0	14	"0"РВ [32]	05	16РР10-3							

Шифр ТЭЗ		ТООО/ООИ2		Констр.адрес ТЭЗ ОИВ ИИ14									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2E-I4PTI7	-PB:=P2	10										
2	IH-I5PTI7	"I"P2 [32]	11										
3	2E-I4PTI9	-(PB [0/7]:=	18										
		:= -P3 [0/7]											
4	2E-I4PT05	-PB [0/7]:=	08										
		:= P3 [0/7]											
5	IE-IIPT27	"I"P3 [32]	09										
6	2H-02PT03	ПОЛ.ПОТ.	16										
7	2H-I9PT3I	-PB:=P3	06										
8	IE-IIPT27	"I"P3 [32]	04										
9	2E-I4PT07	-PB:=P4	12										
10	IH-06PT33	"I"P4 [32]	07										
11	IE-08PT04	CI	23										

ИИФР ТЭБ		ТООО/ООІ6		Констр. адрес ТЭБ ОІВ ІНІ5									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	І0	ІІ	І2	І3	І4
1	ІН-І6РТ08	-P2 [0/7]:= :=P5 [0/7]	09	"I"P2 [32]	І7	ІН-І4РТІІ							
2	ІН-06РТ07	"I"P5 [32]	03										
3	ІН-І6РТ40	-P2 [8/3І]:= :=P5 [8/3І]	ІІ	"I"P2 [33]	07	ІН-І4РТ28							
4	ІН-06РТІ5	"I"P5 [33]	04	"I"P2 [34]	І5	ІН-І3РТ27							
5	ІН-06РТ3І	"I"P5 [34]	20	"I"P2 [35]	28	ІН-І3РТ2І							
6	ІН-06РТ37	"I"P5 [35]	35										
7	І2РРІ7-6	-(PI [24/27]:= :=P5 [24/27]	43	"I"PI [35 ^ж]	45	ІЕ-І0РТ07							
8		PI [28/3І]:= :=P5 [28/3І]		"0"PI [35 ^ж]	46	ІЕ-І0РТІ3							
9	ІН-І6РТ38	PI [20/3І]:= :=P5 [20/3І]	37										
І0	І2РРІ3-6	ЧЕТН P5 [24/27]	44										
ІІ	ІЕ-І5РТ38	-P3 [24/3І]:= :=P5 [24/3І]	40	"I"P3 [35 ^ж]	І8	І2РРІ2-3							
І2	ІЕ-І6РТ40	-P3 [1/3І]:= :=P5 [1/3І]	38										
І3	І2РРІ3-6	ЧЕТН P5 [24/27]	24										
І4	ІЕ-І5РТ38	-P3 [24/3І]:= :=P5 [24/3І]	27	"I"P3 [35 ^{жж}]	39	І2РРІ9-3							
І5	ІЕ-І6РТ40	-P3 [1/3І]:= :=P5 [1/3І]	29										
І6	І2РРІ3-3	ЧЕТН P5 [28/3І]	4І										
І7	ІЕ-08РТ25	С2	25										

Шифр ТЭЭ 2030/0072				Констр. адрес ТЭЭ ОІВ ІНІ6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-ІІРТ37	-БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	44	-РІ [20/3І]	38	ІН-І5РТ37	ІН-05РТ29						
2		.		:=Р5 [20/3І]									
3	2Е-02РТ19	ПОД.ПОТ.	46	-Р2 [8/3І]:=	40	ІН-І5РТ11							
				:=Р5 [8/3І]									
4	2Е-І6РТ03	"І" РИДЗУД [43]	42	РС3:=+І	35	ІЕ-02РТ09	ІН-0ІРТ32						
5	2Е-І6РТ14	"І"РИДЗУД [44]	41										
6	2Е-І6РТ13	"0"РИДЗУД [45]	45										
7	2Е-І6РТ17	"0"РИДЗУД [46]	37										
8	2Е-І6РТ15	"І"РИДЗУД [46]	43										
9	2Е-І6РТ09	"І"РИДЗУД [45]	39										
10													
11	2Е-ІІРТ21	"І"РИДЗУ [25]	36	-РАДЗУ:=РВ0	33	2Н-06РТ4І 2Н-І9РТ13	2Н-07РТ4І	2Н-І4РТ22	2Н-І7РТ22	2Н-І8РТ03	2Н-І8РТ13	2Н-І8РТ28	2Е-І8РТ38
12													
13	2Е-ІІРТ19	"0"РИДЗУ [25]	29										
14	2Е-ІІРТ15	"І"РИДЗУ [24]	34	-РАДЗУ:=РВ0	26	2Д-2ІРТ35	2Д-22РТ35	2Д-25РТ37					
15	2Е-ІІРТ09	"І"РИДЗУ [23]	32	-РВ:=0	30	ІН-І4РТ24	ІН-І4РТ24	ІН-І3РТ44					
16	2Е-ІІРТ07	"І"РИДЗУ [22]	27										
17	2Е-08РТ46	"0"РИДЗУ [21]	31										
18	2Е-08РТ33	"0"РИДЗУ [20]	28										
19	2Е-02РТ4І	- БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	25										
20													
21	2Н-І8РТ44	- БЛОК. 4	13		14								
22	2Е-02РТ07	"0"РИДЗУД [8]	15	-Р4 [24/3І]	24	ІН-08РТ06							
23				:=Р5 [24/3І]									
24	2Е-І5РТ4І	"0"РИДЗУД [9]	17	-РМО [І7 7:=	16	ІЕ-І3РТ04							
				:= КРСІ/РС6									
25	2Е-І5РТ39	"І"РИДЗУД [10]	23	-РС6:=+І	18	ІЕ-04Р45	ІН-03РТ04						
26	2Е-І5РТ37	"І"РИДЗУД [11]	21										
27	2Е-02РТ05	"0"РИДЗУД [12]	19										
28	2Е-І5РТ05	"0"РИДЗУД [13]	11										
29	2Е-І5РТ03	"І"РИДЗУД [13]	22										
30	2Е-І5РТ08	"І"РИДЗУД [12]	20										
31													
32													

Шифр ТЭБ 2030/0072			Констр.адрес ТЭБ ОИБ ИНИ6										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	2Д-24РТ44	-БЛОК. 6	12	-P1 [16/ 23]	06	ИН-05РТ19							
2		.		:=P5 [16/23]									
3	2Е-02РТ19	ПОЛ.ПОТ.	10	-P2 [0/7]:=	08	ИН-15РТ09							
				:=P5 [0/7]									
4	2Е-17РТ44	"I"РИДЗУД [52]	05										
5	2Е-17РТ39	"I"РИДЗУД [53]	07										
6	2Е-17РТ45	"O"РИДЗУД [54]	09										
7	2Е-17РТ07	"O"РИДЗУД [55]	03										
8	2Е-17РТ08	"I"РИДЗУД [55]	04										

Шифр ТЭБ		2030/0072		Констр.адрес ТЭБ ОІВ ІНІ7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-23РТ44	БЛОК. 3	44	-РА:=0	38	ІН-ІІРТ22	ІН-ІОРТ24	ІН-ІІРТ14	ІН-ІОРТ14				
2	2Е-02РТ19	ПОЛ.ПОТ.	46	-РА [0/7]:=	40	ІН-ІОРТ29							
				:=PI [0/7]									
3	2С-І3РТ42	"0"РИДЗУ [52]	42	-(РА [0/7]:=	35	ІН-ІОРТ3І							
				:=PI [0/7])									
4	2С-І3РТ38	"0"РИДЗУ [53]	4І										
5	2С-І3РТ32	"І"РИДЗУ [54]	45										
6	2С-І3РТ28	"І"РИДЗУ [55]	37										
7	2С-І3РТ30	"0"РИДЗУ [55]	43										
8	2С-І3РТ34	"0"РИДЗУ [54]	39										
9													
10	2Е-02РТ19	ПОЛ.ПОТ.	36		33								
11	2Е-І5РТ05	"0"РИДЗУД [І3]	29		26								
12	2Е-02РТ05	"0"РИДЗУД [І2]	34	-РС5:=Р5 [30/3І]	30	ІЕ-04РТ19	ІН-02РТ34						
13	2Е-І5РТ37	"І"РИДЗУД [ІІ]	32										
14	2Е-І5РТ43	"0"РИДЗУД [І0]	27										
15	2Е-І5РТ44	"І"РИДЗУД [9]	3І										
16	2Е-02РТ07	"0"РИДЗУД [8]	28										
17	2Н-І9РТ44	- БЛОК. 4	25										
18													
19	2Н-І9РТ44	- БЛОК. 4	І3	-РС2:=0	І4	ІЕ-0ІРТ13	ІЕ-0ІРТ46	ІН-0ІРТ12					
20	2Е-02РТ07	"0"РИДЗУД [8]	15	-РС2:=+І	24	ІЕ-0ІРТ09	ІЕ-0ІРТ45	ІН-0ІРТ04					
21	2Е-І5РТ44	"І"РИДЗУД [9]	17	-РС3:=-І	16	ІЕ-02РТ11	ІН-0ІРТ36						
22	2Е-І5РТ43	"0"РИДЗУД [І0]	23	-РС4:=0	18	ІЕ-02РТ46	ІН-02РТ12						
23	2Е-І5РТ45	"0"РИДЗУД [ІІ]	2І										
24	2Е-02РТ05	"0"РИДЗУД [І2]	19										
25	2Е-І5РТ05	"0"РИДЗУД [І3]	11										
26	2Е-І5РТ03	"І"РИДЗУД [І3]	22										
27	2Е-І5РТ08	"І"РИДЗУД [І2]	20										
28													
29	2Д-24РТ44	- БЛОК. 6	12	-Р4 [0/І]:=	06	ІН-08РТ17							
				:=Р6 [0/І]									
30	ІЕ-05РТ37	ПОЛ.ПОТ.	10	-РМО [І6]:=КР4	08	ІЕ-І2РТ44							
31	2Е-І7РТ14	"І"РИДЗУД [52]	05										
32	2Е-І7РТ39	"І"РИДЗУД [53]	07										
33	2Е-І7РТ37	"І"РИДЗУД [54]	09										

Шифр ТЭБ		Констр.адрес ТЭБ ОІВ ІНІ?											
2030/0072													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	2E-I7PT07	"0"РІДЗУД [55]	03										
35	2E-I7PT08	"1"РІДЗУД [55]	04										
36													

Шифр ТЭБ 2030/005I				Констр.адрес ТЭБ ОIВ IHI8									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	2C-08PT40	"I"РИДЗУ / 32 /	32	ЧЕТН.РИДЗУ / 32/35/	40	IE-I8PTI3							
2	2C-08PT42	"O"РИДЗУ / 32 /	27	-ЧЕТН.РИДЗУ / 32/35/	42	IE-I8PT07							
3	2C-08PT36	"I"РИДЗУ / 33 /	29	ЧЕТН.РИДЗУ / 36/39/	44	IE-I8PT09							
4	2C-08PT38	"O"РИДЗУ / 33 /	34	-ЧЕТН.РИДЗУ / 36/39/	46	IE-I8PTI2							
5	2C-08PT32	"I"РИДЗУ / 34 /	38	ЧЕТН.РИДЗУ / 40/43/	14	IE-I8PT06							
6	2C-08PT34	"O"РИДЗУ / 34 /	36	-ЧЕТН.РИДЗУ / 40/43/	12	IE-I8PT05							
7	2C-08PT28	"I"РИДЗУ / 35 /	28	ЧЕТН.РИДЗУ / 46/55/	22	IE-I8PT34							
8	2C-08PT30	"O"РИДЗУ / 35 /	30	-ЧЕТН.РИДЗУ / 46/55/	26	IE-I8PT32							
9	2C-09PT40	"I"РИДЗУ / 36 /	45	ЧЕТН.РИДЗУ / 48/55/	18	IH-I3PT42							
10	2C-09PT42	"O"РИДЗУ / 36 /	43	-ЧЕТН.РИДЗУ / 48/55/	20	IH-I2PT43							
11	2C-09PT36	"I"РИДЗУ / 37 /	39										
12	2C-09PT38	"O"РИДЗУ / 37 /	41										
13	2C-09PT32	"I"РИДЗУ / 38 /	37										
14	2C-09PT34	"O"РИДЗУ / 38 /	35										
15	2C-09PT28	"I"РИДЗУ / 39 /	31										
16	2C-09PT30	"O"РИДЗУ / 39 /	33										
17	2C-I0PT40	"I"РИДЗУ / 40 /	10										
18	2C-I0PT42	"O"РИДЗУ / 40 /	08										
19	2C-I0PT36	"I"РИДЗУ / 41 /	04										
20	2C-I0PT38	"O"РИДЗУ / 41 /	06										
21	2C-I0PT32	"I"РИДЗУ / 42 /	09										
22	2C-I0PT34	"O"РИДЗУ / 42 /	05										
23	2C-I0PT28	"I"РИДЗУ / 43 /	07										
24	2C-I0PT30	"O"РИДЗУ / 43 /	03										
25	2C-I1PT32	"I"РИДЗУ / 46 /	24										
26	2C-I1PT34	"O"РИДЗУ / 46 /	21										
27	2C-I1PT28	"I"РИДЗУ / 47 /	17										
28	2C-I1PT30	"O"РИДЗУ / 47 /	19										
29	IH-I9PT42	-ЧЕТН.РИДЗУ / 48/51 /	15										
30	IH-I9PT40	ЧЕТН.РИДЗУ / 48/51 /	13										
31	IH-I9PT46	-ЧЕТН.РИДЗУ / 52/55 /	16										
32	IH-I9PT44	ЧЕТН.РИДЗУ / 52/55 /	11										

Шифр ТЭЗ 2030/005I				Констр.адрес ТЭЗ ОIВ ИИ9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I	2C-I2PT40	"I"РИДЗУ [48]	32	ЧЕТН.РИДЗУ [48/5I]	40	ИИ-И8PTI3	IE-I7PT08	IE-I7PTII					
2	2C-I2PT42	"O"РИДЗУ [48]	27	-ЧЕТН.РИДЗУ [48/5I]	42	ИИ-И8PTI5							
3	2C-I2PT36	"I"РИДЗУ [49]	29	ЧЕТН.РИДЗУ [52/55]	44	ИИ-И8PTII							
4	2C-I2PT38	"O"РИДЗУ [49]	34	-ЧЕТН.РИДЗУ [52/55]	46	ИИ-И8PTI6							
5	2C-I2PT32	"I"РИДЗУ [50]	38	ЧЕТН.РИДЗУ [56/59]	22	IE-И8PT24							
6	2C-I2PT34	"O"РИДЗУ [50]	36	-ЧЕТН.РИДЗУ [56/59]	26	IE-И8PT28							
7	2C-I2PT28	"I"РИДЗУ [5I]	28	ЧЕТН.РИДЗУ [60/63]	I4	IE-И8PTIO							
8	2C-I2PT30	"O"РИДЗУ [5I]	30	-ЧЕТН.РИДЗУ [60/63]	I2	IE-И8PT26							
9	2C-I3PT40	"I"РИДЗУ [52]	45										
IO	2C-I3PT42	"O"РИДЗУ [52]	43										
II	2C-I3PT36	"I"РИДЗУ [53]	39										
I2	2C-I3PT38	"O"РИДЗУ [53]	4I										
I3	2C-I3PT32	"I"РИДЗУ [54]	37										
I4	2C-I3PT34	"O"РИДЗУ [54]	35										
I5	2C-I3PT28	"I"РИДЗУ [55]	3I										
I6	2C-I3PT30	"O"РИДЗУ [55]	33										
I7	2C-I4PT40	"I"РИДЗУ [56]	24										
I8	2C-I4PT42	"O"РИДЗУ [56]	2I										
I9	2C-I4PT36	"I"РИДЗУ [57]	I7										
20	2C-I4PT38	"O" РИДЗУ [57]	I9										
2I	2C-I4PT32	"I"РИДЗУ [58]	I5										
22	2C-I4PT34	"O"РИДЗУ [58]	I3										
23	2C-I4PT28	"I"РИДЗУ [59]	I6										
24	2C-I4PT30	"O"РИДЗУ [59]	II										
25	2Д-32PT40	"I"РИДЗУ [60]	IO										
26	2Д-32PT42	"O"РИДЗУ [60]	08										
27	2Д-32PT36	"I"РИДЗУ [6I]	04										
28	2Д-32PT38	"O"РИДЗУ [6I]	06										
29	2Д-32PT32	"I"РИДЗУ [62]	09										
30	2Д-32PT34	"O"РИДЗУ [62]	05										
3I	2Д-32PT28	"I"РИДЗУ [63]	07										
32	2Д-32PT30	"O"РИДЗУ [63]	03										

Шифр ТЭБ 2030/007I				Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Е03									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2Е-1IPT26	-БЛОК. 9	32	-Т40= I	2I	2Н-04PTI9							
2	2Е-05PT03	"I" РИДЗУ [2]	46	-Т3НI = I	33	2Н-04PT2I							
3	2Е-05PT09	"O" РИДЗУ [3]	38	-ТВ ≠ 0	26	2Н-04PTI8							
4	2Е-05PTI7	"O" РИДЗУ [4]	42	-ПЕР [0] ПЕР [I] ≠ = 0I ∨ IO	30	2Н-04PT20							
5	2Е-05PTI9	"O" РИДЗУ [5]	25	-СМ [I] = I	35	2Н-04PT22							
6	2Е-05PT26	"O" РИДЗУ [6]	40	-РС [0/ 3] >9	4I	2Н-04PT24							
7	2Е-05PT3I	"O" РИДЗУ [7]	36	-PI [I6] = I	29	2Н-04PTI3							
8	2Е-05PT25	"I" РИДЗУ [7]	44	-P5 [2I] = I	22	2Н-04PTI5							
9	2Е-05PT23	"I" РИДЗУ [6]	34	-PC3 ≠ 0	3I	2Н-04PT29							
10	2Е-05PT2I	"I" РИДЗУ [5]	24	-PC4 = II	23	2Н-04PT28							
1I	2Е-05PTI5	"I" РИДЗУ [4]	20	-PCCH [38] = I	45	2Н-04PT30							
12	2Е-1IPT38	-БЛОК. 8	15	-PCCH [39] = I	39	2Н-04PT32							
13	2Е-05PT07	"I" РИДЗУ [2]	10	-P8 [0/3] ∧ PCCH [34/35/428	28	2Н-04PT36							
14	2Е-05PTI3	"O" РИДЗУ [3]	1I	-POЦ [I/IO] = 0	27	2Н-04PT34							
15	2Е-05PTI7	"O" РИДЗУ [4]	13	-POЦ [I] = I	37	2Н-04PT43							
16	2Е-05PTI9	"O" РИДЗУ [5]	09	-P3 [0/I] = 0I ∨ IO	43	2Н-04PT4I							
17	2Е-05PT26	"O" РИДЗУ [6]	08	-P4 [28] = I	07	2Н-06PTI9							
18	2Е-05PT3I	"O" РИДЗУ [7]	12	-PC5 [0] = I	19	2Н-06PTI8							
19	2Е-05PT25	"I" РИДЗУ [7]	06	-POБ [I] = I	18	2Н-06PT20							
20	2Е-05PT23	"I" РИДЗУ [6]	14	-T2 = I	04	2Н-06PT22							
21	2Е-05PT2I	"I" РИДЗУ [5]	16		03								
22					I7								

Шифр ТЭЭ 2030/0056				Констр. адрес ТЭЭ ОИВ ИН20									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-33РТ40	"I"РИДЗУ [64]	07	СБОЙ РИДЗУ [64/71]	II	IE-I7PTI3							
2	2Д-33РТ42	"O"РИДЗУ [64]	13	СБОЙ РИДЗУ [64/71]	I4	IE-I7PTIO							
3	2Д-33РТ36	"I"РИДЗУ [65]	12										
4	2Д-33РТ38	"O"РИДЗУ [65]	09										
5	2Д-33РТ32	"I"РИДЗУ [66]	05										
6	2Д-33РТ34	"O"РИДЗУ [66]	06										
7	2Д-33РТ28	"I"РИДЗУ [67]	03										
8	2Д-33РТ30	"O"РИДЗУ [67]	04										
9	2Д-34РТ40	"I"РИДЗУ [68]	08										
10	2Д-34РТ42	"O"РИДЗУ [68]	17										
11	2Д-34РТ36	"I"РИДЗУ [69]	19										
12	2Д-34РТ38	"O"РИДЗУ [69]	21										
13	2Д-34РТ32	"I"РИДЗУ [70]	28										
14	2Д-34РТ34	"O"РИДЗУ [70]	24										
15	2Д-34РТ28	"I"РИДЗУ [71]	26										
16	2Д-34РТ30	"O"РИДЗУ [71]	10										
17		Земля	32										
18	2Н-02РТ05	ПОЛ.ПОТ.	34										

Шифр: ТЭЗ		2030/0061		Констр.адрес ТЭЗ ОИБ 2Е01									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-22РТ28	"0"РАДЗУ [5]	05	"1"РАДЗУ [5]	07	I1PP02-3							
2					10								
3	2Д-22РТ14	"0"РАДЗУ [6]	06	"1"РАДЗУ [6]	08	I1PP02-4							
4	2Д-22РТ14	"0"РАДЗУ [6]	04	"1"РАДЗУ [6]	03	I2PP02-4							
5	2Д-22РТ08	"0"РАДЗУ [7]	09	"1"РАДЗУ [7]	14	I1PP02-6							
6	2Д-22РТ28	"0"РАДЗУ [5]	12	"1"РАДЗУ [5]	11	I2PP02-3							
7	2Д-22РТ08	"0"РАДЗУ [7]	13	"1"РАДЗУ [7]	16	I2PP02-6							
8					15								
9	2Д-23РТ21	"0"РАДЗУ [8]	21	"1"РАДЗУ [8]	23	I1PP03-1							
10	2Д-23РТ21	"0"РАДЗУ [8]	19	"1"РАДЗУ [8]	24	I2PP03-1							
11	2Д-23РТ12	"0"РАДЗУ [9]	20	"1"РАДЗУ [9]	22	I1PP03-3							
12	2Д-23РТ12	"0"РАДЗУ [9]	18	"1"РАДЗУ [9]	17	I2PP03-3							
13	2Д-21РТ42	"0"РАДЗУ [0]	29	"1"РАДЗУ [0]	30	I1PP01-1							
14					31								
15	2Д-21РТ42	"0"РАДЗУ [0]	25	"1" РАДЗУ [0]	28	I2PP01-1							
16	2Д-21РТ28	"0"РАДЗУ [1]	26	"1"РАДЗУ [1]	27	I1PP01-3							
17	2Д-21РТ28	"0"РАДЗУ [1]	32	"1"РАДЗУ [1]	36	I2PP01-3							
18	2Д-21РТ14	"0"РАДЗУ [2]	34	"1"РАДЗУ [2]	33	I1PP01-4							
19	2Д-21РТ14	"0"РАДЗУ [2]	35	"1"РАДЗУ [2]	38	I2PP01-4							
20					37								
21	2Д-21РТ08	"0"РАДЗУ [3]	43	"1"РАДЗУ [3]	45	I1PP01-6							
22	2Д-21РТ08	"0"РАДЗУ [3]	41	"1"РАДЗУ [3]	46	I2PP01-6							
23	2Д-22РТ42	"0"РАДЗУ [4]	42	"1"РАДЗУ [4]	44	I1PP02-1							
24	2Д-22РТ42	"0"РАДЗУ [4]	40	"1"РАДЗУ [4]	39	I2PP02-1							

Шифр ТЭБ		2030/0064		Констр.адрес ТЭБ ОИВ 2Ю2									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-01РТ42	"0" РИДЗУ 8	12	"1" РИДЗУ 8	09	2Е-14РТ10							
2	2Е-15РТ31	"1" РИДЗУД 8	08	"0" РИДЗУД 8	07	1Н-03РТ29	1Н-16РТ15	1Н-17РТ15	1Н-17РТ28				
3	2Д-23РТ39	БЛОК. 9	10	-БЛОК. 9	11	2Е-04РТ32							
4	2Е-15РТ08	"1" РИДЗУД 12	06	"0" РИДЗУД 12	05	1Н-03РТ34	1Н-16РТ19	1Н-17РТ19	1Н-17РТ34				
5	2Е-15РТ15	"1" РИДЗУД 28	04	"0" РИДЗУД 28	03	1Е-14РТ23	1Е-14РТ23	1Е-15РТ23					
6	2Н-18РТ39	- "0" РИДЗУ 14	27	"0" РИДЗУ 14	27	2Н-18РТ19							
7		"0" РИДЗУ 15		"0" РИДЗУ 15									
8	2Н-20РТ29	- "0" РИДЗУ 20	30	"0" РИДЗУ 20	25	2Н-18РТ08							
9		"0" РИДЗУ 21		"0" РИДЗУ 21									
10	2Д-24РТ39	БЛОК. 2	35	-БЛОК. 2	37	2Е-14РТ15	1Е-16РТ13	1Е-16РТ25	1Е-15РТ12	2Н-19РТ09			
11	1Е-17РТ43	-БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	40	БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	33	2Е-11РТ35		2Е-19РТ45	2Д-23РТ45	2Н-18РТ45	2Д-24РТ45		
12	2Е-02РТ33	БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	39	БЛПУ	41	1Н-16РТ25	2Н-19РТ28	1Е-14РТ12	1Е-14РТ44	1Е-16РТ12	1Е-14РТ13	2Д-25РТ18	
13	2Е-16РТ35	"0" РИДЗУД 38	42	"1" РИДЗУД 38	38	2Е-14РТ38							
14		Земля	22	ПОЛ.ПОТ.	19	1Е-12РТ46	1Н-16РТ10	1Н-16РТ46	1Н-17РТ46	1Н-17РТ36	1Н-18РТ04	1Е-18РТ18	1Е-16РТ46
15						1Е-16РТ10	1Е-13РТ38	1Е-13РТ33	1Е-13РТ28	1Е-12РТ39	2Н-20РТ08	2Н-20РТ13	
16		Земля	18	ПОЛ.ПОТ.	17	2Д-21РТ36	2Д-21РТ33	2Д-21РТ29	2Д-21РТ19	2Д-21РТ25	2Д-21РТ15	2Д-25РТ29	
17						2Д-25РТ32	2Н-15РТ07	2Н-15РТ10	2Н-15РТ11	2Н-15РТ35	2Н-15РТ37	2Н-15РТ42	2Н-16РТ07
18						2Н-16РТ10	2Н-16РТ11	2Н-16РТ35	2Н-16РТ37	2Н-16РТ42	2Н-17РТ05	2Н-17РТ16	2Н-17РТ37
19						2Н-17РТ41	2Н-18РТ05	2Н-18РТ17		2Н-19РТ17	2Н-19РТ19		
20		Земля	20	ПОЛ.ПОТ.	21	1Е-14РТ36	1Е-11РТ04	1Е-11РТ09	1Е-11РТ10	1Е-11РТ20	1Е-11РТ24	1Е-11РТ34	1Е-11РТ43
21						1Е-11РТ45	1Н-10РТ12	1Н-10РТ17	1Н-10РТ34	1Н-10РТ20	1Н-10РТ39	1Е-11РТ31	
22		Земля	16	ПОЛ.ПОТ.	15	2Н-10РТ05	2Н-10РТ35	2Н-10РТ37	2Н-10РТ42	2Н-11РТ11	2Н-11РТ15	2Н-11РТ35	2Н-11РТ37
23						2Н-11РТ42	2Н-12РТ35	2Н-12РТ11	2Н-12РТ10	2Н-12РТ07	2Н-13РТ07	2Н-13РТ11	2Н-13РТ10
24						2Н-13РТ35	2Н-13РТ37	2Н-13РТ42	2Н-14РТ42	2Н-14РТ37	2Н-14РТ35	2Н-14РТ16	2Н-14РТ05
25						2Н-12РТ42	2Н-14РТ24	2Н-10РТ09	2Н-10РТ03				
26		Земля	24	ПОЛ.ПОТ.	23	1Е-04РТ10	1Е-04РТ18	1Е-04РТ24	1Е-04РТ26	1Е-04РТ38	1Е-04РТ44	1Е-02РТ38	1Е-02РТ10
27		Земля	14	ПОЛ.ПОТ.	13	2Н-04РТ07	2Н-04РТ10	2Н-04РТ16	2Н-04РТ35	2Н-04РТ37	2Н-04РТ42	2Н-05РТ41	2Н-05РТ10
28						2Н-05РТ11	2Н-05РТ07	2Н-05РТ37	2Н-06РТ43	2Н-06РТ42	2Н-06РТ33	2Н-07РТ42	2Н-07РТ33
29						2Н-07РТ37	2Н-07РТ07	2Н-07РТ05	2Н-07РТ16	2Н-08РТ07	2Н-08РТ10	2Н-08РТ37	2Н-09РТ37
30						2Н-09РТ35	2Н-09РТ42	2Н-09РТ10	2Н-09РТ07	2Н-07РТ09	2Н-07РТ14		
31		Земля	28	ПОЛ. ПОТ .	26	2Е-14РТ46	2Н-19РТ07	2Д-21РТ34	2Д-21РТ22	2Д-21РТ11	2Д-21РТ03	2Д-22РТ22	2Д-22РТ25
32						2Д-22РТ29	2Д-22РТ33	2Д-22РТ27	2Д-25РТ19	2Д-25РТ20	2Н-19РТ10	2Н-19РТ26	2Н-19РТ33
33						2Н-19РТ35	2Н-19РТ36	2Д-22РТ34	2Н-18РТ37	1Е-17РТ24	1Е-17РТ22	1Е-17РТ44	1Е-17РТ46
34		Земля	34	ПОЛ ПОТ	29	1Е-10РТ03	1Е-01РТ18	1Е-01РТ21	1Е-01РТ26	1Е-01РТ38	1Е-04РТ03	1Е-04РТ21	1Е-04РТ17
35	1Е-14РТ14	-РИМП:=Р5, 3П	44	РИМП:=Р5, 3П	46	1Е-06РТ40							
36	2Е-14РТ41	-СЧ	43	СЧ	45	1Е-06РТ37							
37					29	1Е-02РТ03	1Е-02РТ18	1Е-02РТ21	1Е-02РТ24	1Е-02РТ26			

Шифр ТЭЗ 2030/0071				Констр.адрес ТЭЗ 01В 2Ю4									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-02РТ11	- БЛОК. 9	32	-РОЦ [3] = I	21	2Н-05РТ19							
2	2Е-05РТ05	"I" РИДЗУ [2]	46	-РСІ [0/1] ≠ 0	33	2Н-05РТ21							
3	2Е-05РТ11	"I" РИДЗУ [3]	38	-ЕТК В/В = I	26	2Н-05РТ18							
4	2Е-05РТ17	"0" РИДЗУ [4]	42	-РОЦ [7] = I	30	2Н-05РТ20							
5	2Е-05РТ19	"0" РИДЗУ [5]	25	-РОЦ [8] = I	35	2Н-05РТ22							
6	2Е-05РТ26	"0" РИДЗУ [6]	40	-РВО = 44	41	2Н-05РТ24							
7	2Е-05РТ31	"0" РИДЗУ [7]	36	-РОЦ [11] = I	29	2Н-05РТ13							
8	2Е-05РТ25	"I" РИДЗУ [7]	44	-ОЧ ≠ 2	22	2Н-05РТ15							
9	2Е-05РТ23	"I" РИДЗУ [6]	34	-РОЦ [13] = I	31	2Н-05РТ29							
10	2Е-05РТ21	"I" РИДЗУ [5]	24	-РОЦ [14] = I	23	2Н-05РТ28							
11	2Е-05РТ15	"I" РИДЗУ [4]	20	-РССП / 36 / =0	45	2Н-05РТ30							
12				РСМВ / 0 / = I									
13	2Е-11РТ38	- БЛОК. 8	15	-РОЦ [16] = I	39	2Н-05РТ32							
14	2Е-05РТ07	"I" РИДЗУ [2]	10	-РОЦ [19] = I	28	2Н-05РТ36							
15	2Е-05РТ13	"0" РИДЗУ [3]	11	-РОЦ [2] = I	37	2Н-05РТ43							
16	2Е-05РТ15	"I" РИДЗУ [4]	13	НЕ ИСП.	07								
17	2Е-05РТ19	"0" РИДЗУ [5]	09	НЕ ИСП.	05								
18	2Е-05РТ26	"0" РИДЗУ [6]	08	-НВП = ОП.	18	2Н-06РТ30							
19	2Е-05РТ31	"0" РИДЗУ [7]	12	НЕ ИСП.	04								
20	2Е-05РТ25	"I" РИДЗУ [7]	06	-РОЦ [16,19,21] ≠ 0	03	2Н-06РТ36							
21	2Е-05РТ23	"I" РИДЗУ [6]	14										
22	2Е-05РТ21	"I" РИДЗУ [5]	16										

Шифр ТЭЗ 2030/0064				Констр.адрес ТЭЗ ОИВ 2В05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2П-15РТ28	"I" РИДЗУ [3]	12	"0" РИДЗУ [3]	09	2Е-03РТ38							
2	2П-15РТ34	"0" РИДЗУ [2]	08	"I" РИДЗУ [2]	07	2Е-03РТ10	2Е-04РТ10						
3	2П-15РТ30	"0" РИДЗУ [3]	10	"I" РИДЗУ [3]	11	2Е-04РТ38	1Е-16РТ17	1Е-16РТ31	1Е-19РТ28				
4	2П-15РТ34	"0" РИДЗУ [2]	06	"I" РИДЗУ [2]	05	2Е-04РТ46							
5	2П-15РТ28	"I" РИДЗУ [3]	14	"0" РИДЗУ [3]	13	2Е-03РТ11	2Е-04РТ11						
6	2П-15РТ34	"0" РИДЗУ [2]	04	"I" РИДЗУ [2]	03	2Е-03РТ46							
7	2П-16РТ36	"I" РИДЗУ [5]	22	"0" РИДЗУ [5]	19	2Е-03РТ25	2Е-04РТ25	2Е-04РТ09	2Е-03РТ09	1Е-16РТ21	1Е-19РТ41		
8	2П-16РТ40	"I" РИДЗУ [4]	18	"0" РИДЗУ [4]	17	2Е-03РТ13	2Е-03РТ42	2Е-04РТ42	1Е-16РТ27	1Е-19РТ43			
9	2П-16РТ38	"0" РИДЗУ [5]	20	"I" РИДЗУ [5]	21	2Е-04РТ16	2Е-03РТ24	2Е-03РТ16	2Е-04РТ24	1Е-16РТ32	1Е-19РТ39		
10	2П-16РТ42	"0" РИДЗУ [4]	16	"I" РИДЗУ [4]	15	2Е-03РТ20	2Е-04РТ20	2Е-04РТ13	1Е-16РТ23	1Е-19РТ45			
11	2П-16РТ34	"0" РИДЗУ [6]	24	"I" РИДЗУ [6]	23	2Е-03РТ34	2Е-03РТ14	2Е-04РТ34	2Е-04РТ14	1Е-16РТ20	1Е-16РТ34	1Е-19РТ37	
12	2С-01РТ34	"0" РИДЗУ [10]	36	"I" РИДЗУ [10]	27	2Е-07РТ13	2Е-06РТ20		2Е-07РТ20				
13	2П-16РТ30	"0" РИДЗУ [7]	30	"I" РИДЗУ [7]	25	2Е-03РТ44	2Е-03РТ06	2Е-04РТ44	2Е-04РТ06	1Е-16РТ22	1Е-16РТ36	1Е-19РТ31	
14	2С-01РТ42	"0" РИДЗУ [8]	34	"I" РИДЗУ [8]	29	2Е-07РТ46	2Е-07РТ10						
15	2П-16РТ32	"I" РИДЗУ [6]	28	"0" РИДЗУ [6]	26	2Е-03РТ40	2Е-03РТ08	2Е-04РТ40	2Е-04РТ08	1Е-16РТ19	1Е-19РТ35		
16	2П-16РТ28	"I" РИДЗУ [7]	32	"0" РИДЗУ [7]	31	2Е-03РТ36	2Е-03РТ12	2Е-04РТ36	2Е-04РТ12	1Е-16РТ11	1Е-16РТ29	1Е-19РТ33	
17	2С-01РТ42	"0" РИДЗУ [8]	35	"I" РИДЗУ [8]	37	2Е-06РТ38	2Е-06РТ10						
18	2С-01РТ38	"0" РИДЗУ [9]	40	"I" РИДЗУ [9]	33	2Е-07РТ38							
19	2С-01РТ38	"0" РИДЗУ [9]	39	"I" РИДЗУ [9]	41	2Е-06РТ46							
20	2С-01РТ32	"I" РИДЗУ [10]	42	"0" РИДЗУ [10]	38	2Е-07РТ42	2Е-06РТ42	2Е-06РТ13	2Е-14РТ13				
21	2С-01РТ30	"0" РИДЗУ [11]	43	"I" РИДЗУ [11]	45	2Е-07РТ16	2Е-06РТ24	2Е-06РТ16	2Е-07РТ24	2Е-14РТ16			
22	2С-01РТ28	"I" РИДЗУ [11]	44	"0" РИДЗУ [11]	46	2Е-07РТ09	2Е-07РТ25	2Е-06РТ09	2Е-06РТ25		2Е-14РТ09		

Шифр ТЭЗ		2030/0070		Конструкт.адрес ТЭЗ ОИВ 2Е06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-11РТ33	-БЛОК. 8	32	-ЕТКНЗ=I	21	2Н-08РТ19							
2	2Е-05РТ41	"I" РИДЗУ [9]	46	-РМО = 0	33	2Н-08РТ21							
3	2Е-05РТ37	"I" РИДЗУ [8]	38	НЕ ИСП.	26								
4	2Е-05РТ38	"O" РИДЗУ [10]	42	-РСТ = 0	30	2Н-08РТ20							
5	2Е-05РТ46	"O" РИДЗУ [11]	25	-НУСП ^ ОСТАНОВ	35	2Н-08РТ22							
6	2Е-08РТ05	"O" РИДЗУ [12]	40	-ОСТАНОВ.ПО УСП.	41	2Н-08РТ24							
7	2Е-08РТ11	"O" РИДЗУ [13]	36	^ ПУСК									
8	2Е-08РТ07	"I" РИДЗУ [13]	44	-ОСТАНОВ.ПО УСП.	29	2Н-08РТ13							
9	2Е-08РТ03	"I" РИДЗУ [12]	34	-ТУСП = I	22	2Н-08РТ15							
10	2Е-05РТ45	"I" РИДЗУ [11]	24	-ТНУСП = I	31	2Н-08РТ29							
11	2Е-05РТ27	"I" РИДЗУ [10]	20	-ТРТЛНК = I	23	2Н-08РТ28							
12				-ТПКТ= I	45	2Н-08РТ30							
13	2Е-05РТ45	"I" РИДЗУ [11]	16	-(КОН.ТЕСТV ОШ) ^ ПУСК	39	2Н-08РТ32							
14	2Е-05РТ37	"I" РИДЗУ [8]	10										
15	2Е-11РТ23	"O" РИДЗУ [9]	11	-ТРТЛН = I	28	2Н-08РТ36							
16	2Е-05РТ38	"O" РИДЗУ [10]	13	-ТВМП = I	27	2Н-08РТ34							
17	2Е-05РТ46	"O" РИДЗУ [11]	09	НЕ ИСП.	37								
18	2Е-08РТ05	"O" РИДЗУ [12]	08	НЕ ИСП.	43								
19	2Е-08РТ11	"O" РИДЗУ [13]	12	-РС1 [4/7] ≠ 1001	07	2Н-10РТ29							
20	2Е-08РТ07	"I" РИДЗУ [13]	06	-Р4 [28/31] = 0001	05	2Н-10РТ28							
21	2Е-08РТ03	"I" РИДЗУ [12]	14	-Р4 [29/30] = 01	19	2Н-10РТ30							
22				-Р4 [29/30] = 11	18	2Н-10РТ32							
23				-РС5 [1] = I	04	2Н-10РТ36							
24				-ПВП = ПКЗ	03	2Н-10РТ34							
25				-ПВП = МП	17	2Н-10РТ43							
26				-РВО [6] = I	15	2Н-10РТ41							

Шифр ТЭЗ 2030/007I				Констр. адрес ТЭЗ 01В 2Е07										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	2Н-20РТ27	-БЛОК. 9	32	-ТРС = I	21	2Н-09РТ19	01РР13-I-Ⓢ							
2	2Е-05РТ29	"I" РИДЗУ [8]	46	-PI [8/II] ≠ 0	33	2Н-09РТ21								
3	2Е-05РТ33	"I" РИДЗУ [9]	38	-P8 [4,7] = 00	26	2Н-09РТ18								
4	2Е-05РТ38	"0" РИДЗУ [10]	42	-P8 [5] = I	30	2Н-09РТ20								
5	2Е-05РТ46	"0" РИДЗУ [11]	25	-P3 [0] = I	35	2Н-09РТ22								
6	2Е-08РТ05	"0" РИДЗУ [12]	40	-P4 [3I] = I	41	2Н-09РТ24								
7	2Е-08РТ11	"0" РИДЗУ [13]	36	-ТПЕРП= I	29	2Н-09РТ13								
8	2Е-08РТ07	"I" РИДЗУ [13]	44	-Т30 = I	22	2Н-09РТ15								
9	2Е-08РТ03	"I" РИДЗУ [12]	34	-Т3Н2 = I	31	2Н-09РТ29								
10	2Е-05РТ45	"I" РИДЗУ [11]	24	-СМ [8/II] = 0	23	2Н-09РТ28								
11	2Е-05РТ27	"I" РИДЗУ / 10 /	20	-ПЕР [0] ПЕР [I]	45	2Н-09РТ30								
12				РССП [36] ≠ 101V 011										
13	2Е-11РТ38	-БЛОК. 8	15	-РС1 [4] = I	39	2Н-09РТ32								
14	2Е-05РТ29	"I" РИДЗУ [8]	10	-РС1 [3/5] = III	28	2Н-09РТ36								
15	2Е-11РТ23	"0" РИДЗУ [9]	11	-РС3 = II	27	2Н-09РТ34								
16	2Е-05РТ27	"I" РИДЗУ [10]	13	-РССП [15] = I	37	2Н-09РТ43								
17	2Е-05РТ46	"0" РИДЗУ [11]	09	НЕ ИСП.	43									
18	2Е-08РТ05	"0" РИДЗУ [12]	08	- ОЧ ≠ 4	07	2Н-09РТ41								
19	2Е-08РТ11	"0" РИДЗУ [13]	12	НЕ ИСП.	05									
20	2Е-08РТ07	"I" РИДЗУ [13]	06	НЕ ИСП.	19									
21	2Е-08РТ03	"I" РИДЗУ [12]	14	НЕ ИСП.	18									
22	2Е-05РТ45	"I" РИДЗУ [11]	16	НЕ ИСП.	04									
23				НЕ ИСП.	03									
24				-РВСЛ [2] = 0	17	2Н-07РТ32								

Шифр ТЭЗ 2030/0064					Констр.адрес ТЭЗ ОИВ 2Е08								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-02РТ34	"0" РИДЗУ [14]	12	"1" РИДЗУ [14]	09	2Е-09РТ10	2Е-10РТ10						
2	2С-02РТ38	"0" РИДЗУ [13]	08	"1" РИДЗУ [13]	07	2Е-06РТ44	2Е-07РТ44	2Е-06РТ06	2Е-07РТ06		2Е-14РТ06		
3	2С-02РТ36	"1" РИДЗУ [13]	10	"0" РИДЗУ [13]	11	2Е-06РТ36	2Е-07РТ36	2Е-06РТ12	2Е-07РТ12	2Е-14РТ12			
4	2С-02РТ40	"1" РИДЗУ [12]	06	"0" РИДЗУ [12]	05	2Е-06РТ40	2Е-07РТ40	2Е-06РТ08	2Е-07РТ08		2Е-14РТ08		
5	2С-02РТ34	"0" РИДЗУ [14]	14	"1" РИДЗУ [14]	13	2Е-10РТ46							
6	2С-02РТ42	"0" РИДЗУ [12]	04	"1" РИДЗУ [12]	03	2Е-06РТ34	2Е-06РТ14	2Е-07РТ34	2Е-07РТ14	2Е-14РТ14			
7	2С-02РТ28	"1" РИДЗУ [15]	22	"0" РИДЗУ [15]	19	2Е-09РТ11	2Е-10РТ11	2Н-18РТ41					
8	2С-02РТ30	"0" РИДЗУ [15]	18	"1" РИДЗУ [15]	17	2Е-09РТ38							
9	2С-02РТ30	"0" РИДЗУ [15]	20	"1" РИДЗУ [15]	21	2Е-10РТ38							
10	2С-02РТ32	"1" РИДЗУ [14]	16	"0" РИДЗУ [14]	15	2Е-09РТ46	2Н-18РТ40						
11	2С-03РТ42	"0" РИДЗУ [16]	24	"1" РИДЗУ [16]	23	2Е-09РТ20	2Е-10РТ20	2Е-10РТ13					
12	2С-03РТ28	"1" РИДЗУ [19]	36	"0" РИДЗУ [19]	27	2Е-09РТ36	2Е-09РТ12	2Е-10РТ36	2Е-10РТ12				
13	2С-03РТ38	"0" РИДЗУ [17]	30	"1" РИДЗУ [17]	25	2Е-09РТ24	2Е-09РТ16	2Е-10РТ24	2Е-10РТ16				
14	2С-03РТ34	"0" РИДЗУ [18]	34	"1" РИДЗУ [18]	29	2Е-09РТ34	2Е-09РТ14	2Е-10РТ34	2Е-10РТ14				
15	2С-03РТ40	"1" РИДЗУ [16]	28	"0" РИДЗУ [16]	26	2Е-09РТ42	2Е-09РТ13	2Е-10РТ42					
16	2С-03РТ36	"1" РИДЗУ [17]	32	"0" РИДЗУ [17]	31	2Е-09РТ25	2Е-09РТ09	2Е-10РТ25	2Е-10РТ09				
17	2С-03РТ32	"1" РИДЗУ [18]	35	"0" РИДЗУ [18]	37	2Е-09РТ40	2Е-10РТ40	2Е-10РТ08	2Е-09РТ08				
18	2С-04РТ40	"1" РИДЗУ [20]	40	"0" РИДЗУ [20]	33	1Н-16РТ28							
19	2С-04РТ42	"0" РИДЗУ [20]	39	"1" РИДЗУ [20]	41	2Е-12РТ10	2Е-12РТ10	2Е-13РТ46					
20	2С-03РТ30	"0" РИДЗУ [19]	42	"1" РИДЗУ [19]	38	2Е-10РТ44	2Е-09РТ44	2Е-10РТ06	2Е-09РТ06				
21	2С-04РТ38	"0" РИДЗУ [21]	43	"1" РИДЗУ [21]	45	2Е-12РТ38	2Е-13РТ38						
22	2С-04РТ36	"1" РИДЗУ [21]	44	"0" РИДЗУ [21]	46	1Н-16РТ31							

Шифр ТЭБ 20/30/0070				Констр. адрес ТЭБ 01В 2Е09									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-11РТ29	-БЛОК. 7	32	-РССП [14] = 0	21	2Н-11РТ19							
2	2Е-08РТ15	"0" РИДЗУ [14]	46	-РОЦ [12] = 1	33	2Н-11РТ21							
3	2Е-08РТ17	"1" РИДЗУ [15]	38	-РОЦ [15] = 1	26	2Н-11РТ18							
4	2Е-08РТ26	"0" РИДЗУ [16]	42	-РАДЗУ [9/10]	30	2Н-11РТ20	2Н-07РТ28						
5	2Е-08РТ31	"0" РИДЗУ [17]	25	:= РЮП [0/1]									
6	2Е-08РТ37	"0" РИДЗУ [18]	40	-РАДЗУ [9/10]	35	2Н-11РТ22	2Н-07РТ43						
7	2Е-08РТ27	"0" РИДЗУ [19]	36	:= РЮП [16/ 17]									
8	2Е-08РТ38	"1" РИДЗУ [19]	44	НЕ ИСП.	41								
9	2Е-08РТ29	"1" РИДЗУ [18]	34	-РОЦ [16,19,21] ≠ 0	29	2Н-11РТ13							
10	2Е-08РТ25	"1" РИДЗУ [17]	24	- АН. РФЦ	22	2Н-10РТ15	2Н-14РТ15	2Н-17РТ15					
11	2Е-08РТ23	"1" РИДЗУ [16]	20	-РВО [2] = 1	31	2Н-11РТ29							
12				-РВО [5] = 1	23	2Н-11РТ28							
13	2Е-08РТ09	"1" РИДЗУ [14]	10	-РВО [1] = 1	45	2Н-11РТ30							
14	2Е-08РТ19	"0" РИДЗУ [15]	11	-РВО [7] = 1	39	2Н-11РТ32							
15	2Е-08РТ26	"0" РИДЗУ [16]	13	-РОБ [0] = 1	28	2Н-11РТ36							
16	2Е-08РТ31	"0" РИДЗУ [17]	09	-ТИБ = 1	27	2Н-11РТ34							
17	2Е-08РТ37	"0" РИДЗУ [18]	08	-РЗ [8/ 11] ≠ 0	37	2Н-11РТ43							
18	2Е-08РТ27	"0" РИДЗУ [19]	12	-КЛ2=1	43	2Н-11РТ41							
19	2Е-08РТ38	"1" РИДЗУ [19]	06	-ТПЕРЕКР1 =1	07	2Н-12РТ19							
20	2Е-08РТ29	"1" РИДЗУ [18]	14	-РОЦ [5] = 1	05	2Н-12РТ21							
21	2Е-08РТ25	"1" РИДЗУ [17]	16	-Т20=1	19	2Н-12РТ18							
22				-СМ [12] =1	18	2Н-12РТ20							
23				-СМ [1/31] ≠ 0	04	2Н-12РТ22							
24				-СМ ≠ 0	03	2Н-12РТ24							
25				-СМ [8/31] ≠ 0	17	2Н-12РТ13							
26				РС1 [5] = 1	15	2Н-12РТ15							

Шифр ТЭЗ 2030/0070				Констр. адрес ТЭЗ ОИБ 2Е10									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-11РТ27	-БЛОК. 7	32	-P4 [30] = I	21	2H-13PT19							
2	2Е-08РТ13	"I"РИДЗУ [14]	46	-P4 [29/31] = 011V 101	33	2H-13PT21							
3	2Е-08РТ21	"I"РИДЗУ [15]	38	-P6=0	26	2H-13PT18							
4	2Е-08РТ26	"0"РИДЗУ [16]	42	-P6 [3] = I	30	2H-13PT20							
5	2Е-08РТ31	"0"РИДЗУ [17]	25	-P5 [0] = I	35	2H-13PT22							
6	2Е-08РТ37	"0"РИДЗУ [18]	40	-P5 [8/31] = 0	41	2H-13PT24							
7	2Е-08РТ27	"0"РИДЗУ [19]	36	-P1 [16] = I	29	2H-13PT13							
8	2Е-08РТ38	"I"РИДЗУ [19]	44	-PC > PD	22	2H-13PT15							
9	2Е-08РТ29	"I"РИДЗУ [18]	34	-PD [7] = I	31	2H-13PT29							
10	2Е-08РТ25	"I"РИДЗУ [17]	24	-PCI [4/5] ≠ II	23	2H-13PT28							
11	2Е-08РТ23	"I"РИДЗУ [16]	20	-PC2≠IIII	45	2H-13PT30							
12				-PC3 [1] = I	39	2H-13PT32							
13	2Е-08РТ09	"I"РИДЗУ [14]	10	-PC5 ≠ 0	28	2H-13PT36							
14	2Е-08РТ19	"0"РИДЗУ [15]	11	-PC4 ≠ 0	27	2H-13PT34							
15	2Е-08РТ23	"I"РИДЗУ [16]	13	-РАДЗУ [9/10]	37	2H-13PT43	2H-07PT29						
16	2Е-08РТ31	"0"РИДЗУ [17]	09	:=PC4									
17	2Е-08РТ37	"0"РИДЗУ [18]	08	-РАДЗУ [10/11]	43	2H-13PT41	2H-17PT24						
18	2Е-08РТ27	"0"РИДЗУ [19]	12	:=PC6									
19	2Е-08РТ38	"I"РИДЗУ [19]	06	-PCI [4/7] ≠ 0	07	2H-12PT29							
20	2Е-08РТ29	"I"РИДЗУ [18]	14	PCI [2/7] = 0	05	2H-12PT28							
21	2Е-08РТ25	"I"РИДЗУ [17]	16	-P8 [0,3] = 00	19	2H-12PT30							
22				-P8 [4/7] ≠ 0	18	2H-12PT32							
23				-P7 [0] = I	04	2H-12PT36							
24				-P7 [4/7] ≠ 0	03	2H-12PT34							
25				-P4 [29/31] = 0	17	2H-12PT43							
26				-P4 [29/31] = III	15	2H-12PT41							
27				✓ P4 [28/31] = 1001									

Иифр ТЭЗ 2030/0064				Констр.адрес ТЭЗ ОИВ ЗКИИ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-04РТ30	"0"РИДЗУ [23]	12	"1"РИДЗУ [23]	09	2Е-12РТ24	2Е-12РТ16	2Е-13РТ24	2Е-13РТ16	1Н-16РТ32	1Е-20РТ31		
2	2С-04РТ34	"0"РИДЗУ [22]	08	"1"РИДЗУ [22]	07	2Е-12РТ20	2Е-13РТ20	2Е-13РТ13	1Н-16РТ27	1Е-20РТ39			
3	2С-04РТ32	"1"РИДЗУ [22]	10	"0"РИДЗУ [22]	11	2Е-12РТ42	2Е-12РТ13	2Е-13РТ42					
4	2С-04РТ36	"1"РИДЗУ [21]	06	"0"РИДЗУ [21]	05	2Е-12РТ11	2Е-13РТ11		2Н-20РТ33				
5	2С-04РТ28	"1"РИДЗУ [23]	14	"0"РИДЗУ [23]	13	2Е-12РТ25	2Е-12РТ09	2Е-13РТ25	2Е-13РТ09				
6	2С-04РТ40	"1"РИДЗУ [20]	04	"0"РИДЗУ [20]	03	2Е-12РТ46	2Н-20РТ31						
7	2С-05РТ36	"1"РИДЗУ [25]	22	"0"РИДЗУ [25]	19	2Е-12РТ36	2Е-12РТ12	2Е-13РТ36	2Е-13РТ12	1Н-16РТ29	1Е-20РТ06		
8	2С-05РТ40	"1"РИДЗУ [24]	18	"0"РИДЗУ [24]	17	2Е-12РТ40	2Е-12РТ08	2Е-13РТ40	2Е-13РТ08				
9	2С-05РТ38	"0"РИДЗУ [25]	20	"1"РИДЗУ [25]	21	2Е-12РТ44	2Е-12РТ06	2Е-13РТ44	2Е-13РТ06	1Н-16РТ36	1Е-20РТ04		
10	2С-05РТ42	"0"РИДЗУ [24]	16	"1"РИДЗУ [24]	15	2Е-12РТ34	2Е-12РТ14	2Е-13РТ34	2Е-13РТ14	1Н-16РТ34	1Е-20РТ10		
11	2С-01РТ36	"1"РИДЗУ [9]	24	"0"РИДЗУ [9]	23	2Е-07РТ11	2Е-06РТ11	2Е-14РТ11					
12	1Е-17РТ40	БЛОК. 7	36	-БЛОК. 7	27	2Е-10РТ32							
13	1Е-17РТ40	БЛОК. 7	30	-БЛОК. 7	25	2Е-13РТ32							
14	1Е-17РТ40	БЛОК. 7	34	-БЛОК. 7	29	2Е-09РТ32							
15	2Д-28РТ39	БЛОК. 9	28	-БЛОК. 9	26	2Е-03РТ32							
16	1Е-17РТ40	БЛОК. 7	32	-БЛОК. 7	31	2Е-12РТ32							
17	2Е-02РТ33	БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	35	БЛПУ ДШ. ЭЛ. ОП	37	2Е-14РТ32	1Е-15РТ13	1Е-14РТ25	1Н-16РТ44				
18	2Н-20РТ36	БЛОК. 8	40	-БЛОК. 8	33	2Е-06РТ32	1Н-03РТ07						
19	11РР08-1	РАДЗУ:=РИОП [19/30]	39	-РАДЗУ:=РИОП	41	2Н-18РТ35	2Н-07РТ15	2Н-14РТ19	2Н-17РТ19	2Н-18РТ04	2Н-18РТ26	2Н-07РТ30	2Н-18РТ14
20						2Д-25РТ34	2Н-19РТ14	2Д-22РТ37	2Д-21РТ37				
21	2Н-20РТ36	БЛОК. 8	42	-БЛОК. 8	38	2Е-07РТ15	2Е-03РТ15	2Е-04РТ15					
22	2Н-19РТ43	РАДЗУ:=РАПУ	43	-РАДЗУ:=РАПУ	45	2Н-19РТ16	2Н-18РТ16	2Н-18РТ25	2Н-18РТ34	2Н-07РТ20	2Н-10РТ20	2Н-14РТ20	2Н-17РТ20
23						2Д-21РТ45	2Д-22РТ45	2Д-25РТ33	2Н-18РТ09				
24	17РР19-3	ПР.ФИКС.АДР.ОТ.ПУ	44	-ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	46	2Н-07РТ13	2Н-18РТ33	2Н-10РТ13	2Н-18РТ15	2Н-19РТ15	2Н-14РТ13	2Н-18РТ06	2Д-25РТ36
						2Н-17РТ13	2Н-18РТ24	2Д-21РТ41	2Д-22РТ41				

Инфр ТЭБ		2030/0070		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Е12									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2Е-ИРТ31	-БЛОК. 7	32	-P5=0	21	2Н-14РТ29							
2	2Е-ИРТ03	"0"РМД3У [20]	46	-PCI [0/1] =11	33	2Н-14РТ28							
3	2Е-08РТ45	"1"РМД3У [21]	38	-P5 [0/15] = 0	26	2Н-14РТ30							
4	2Е-ИРТ11	"0"РМД3У [22]	42	-P5 [0/3] =0	30	2Н-12РТ32							
5	2Е-ИРТ13	"0"РМД3У [23]	25	-P5 [8/31] =0	35	2Н-12РТ36							
6	2Е-ИРТ17	"0"РМД3У [24]	40	-P5 [0/23] =0	41	2Н-14РТ34							
7	2Е-ИРТ19	"0"РМД3У [25]	36	-P5 [0/7] = 0	29	2Н-14РТ43							
8	2Е-ИРТ21	"1"РМД3У [25]	44	-ПЕР [0] =1	22	2Н-14РТ41							
9	2Е-ИРТ15	"1"РМД3У [24]	34	-PC ≠ P D	31	2Н-15РТ19							
10	2Е-ИРТ09	"1"РМД3У [23]	24	-CM [7] =1	23	2Н-15РТ21							
11	2Е-ИРТ07	"1"РМД3У [22]	20	-CM [0] =1	45	2Н-15РТ18							
12				-PCI [0] =1	39	2Н-15РТ20							
13	2Е-08РТ41	"1"РМД3У [20]	10	-PCI [2] =0	28	2Н-15РТ22							
14	2Е-ИРТ05	"0"РМД3У [21]	11	-PCI [0/3] =0	27	2Н-15РТ24							
15	2Е-ИРТ11	"0"РМД3У [22]	13	-PCI=0	37	2Н-15РТ13							
16	2Е-ИРТ13	"0"РМД3У [23]	09	-PCI [3] =1	43	2Н-15РТ15							
17	2Е-ИРТ17	"0"РМД3У [24]	08	-PI [0] =1	07	2Н-15РТ29							
18	2Е-ИРТ19	"0"РМД3У [25]	12	-PI [8/11] ≠0	05	2Н-15РТ28							
19	2Е-ИРТ21	"1"РМД3У [25]	06	-CM [8/31] ≠ 0	19	2Н-15РТ30							
20	2Е-ИРТ15	"1"РМД3У [24]	14	-P7 [5] = 1	18	2Н-15РТ32							
21	2Е-ИРТ09	"1"РМД3У [23]	16	-P7 [4/7] ≠ 0111	04	2Н-15РТ36							
22				-P7 ≠ 0	03	2Н-15РТ34							
23				-P4 [28/31] ≠ 0001	17	2Н-15РТ43							
24				∧ P4 [29/31] ≠ 010∨100									
25				-P4=0	15	2Н-15РТ41							

Шифр ТЭБ 2030/0070				Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2БИ3									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-ИРТ25	-БЛОК. 7	32	-КЛ.0,1 = 1	21	2Н-16РТ29							
2	2Е-08РТ41	"I"РИДЗУ [20]	46	-PC2≠1	33	2Н-16РТ28							
3	2Е-08РТ45	"I"РИДЗУ [21]	38	-PC2=1000	26	2Н-16РТ30							
4	2Е-ИРТ11	"O"РИДЗУ [22]	42	-PC3 [0] = I	30	2Н-16РТ32							
5	2Е-ИРТ13	"O"РИДЗУ [23]	25	-РОЦ [9] = I	35	2Н-16РТ36							
6	2Е-ИРТ17	"O"РИДЗУ [24]	40	-РВО [3] = I	41	2Н-16РТ34							
7	2Е-ИРТ19	"O"РИДЗУ [25]	36	-РВО [5/6] ≠ 0	29	2Н-16РТ43							
8	2Е-ИРТ21	"I"РИДЗУ [25]	44	-РВО [0] = I	22	2Н-16РТ41							
9	2Е-ИРТ15	"I"РИДЗУ [24]	34	-РОЦ [4] = I	31	2Н-17РТ29							
10	2Е-ИРТ09	"I"РИДЗУ [23]	24	-РОЦ [6] = I	23	2Н-17РТ28							
11	2Е-ИРТ07	"I"РИДЗУ [22]	20	-РОЦ [4,6] ≠ 0	45	2Н-17РТ30							
12				-РОЦ [4/6] ≠ 0	39	2Н-17РТ32							
13	2Е-08РТ41	"I"РИДЗУ [20]	10	-РССП [37] = I	28	2Н-17РТ36							
14	2Е-ИРТ05	"O"РИДЗУ [21]	11	-РССП [62] = I	27	2Н-17РТ34							
15	2Е-ИРТ07	"I"РИДЗУ [22]	13	-ОЧ ≠ 4	37	2Н-17РТ43							
16	2Е-ИРТ13	"O"РИДЗУ [23]	09	НЕ ИСП.	43								
17	2Е-ИРТ17	"O"РИДЗУ [24]	08	-Р4 [29] = I	07	2Н-16РТ19							
18	2Е-ИРТ19	"O"РИДЗУ [25]	12	-Р3 [16/19] = 0	05	2Н-16РТ21							
19	2Е-ИРТ21	"I"РИДЗУ [25]	06	-Р8 [7] = 0	19	2Н-16РТ18							
20	2Е-ИРТ15	"I"РИДЗУ [24]	14	-ТПЕРЕКР 2=I	18	2Н-16РТ20							
21	2Е-ИРТ09	"I"РИДЗУ [23]	16	-ТИНД.=I	04	2Н-16РТ22							
22				-ТИО=I	03	2Н-16РТ24							
23				-Р6=0	17	2Н-16РТ13							
24				-ДАнные =I	15	2Н-16РТ15							

Шифр ТЭЗ 2030/0071					Констр.адрес ТЭЗ ОИВ 2Е14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-11РТ37	-БЛПУ ДШ. ЭЛ. ОП	32	-P3 [8/ 15]:=P5 [8/15]	21	ИН-07РТ05							
2	2Е-02РТ38	"I"РИДЗУД [38]	38	-P4:= 0	33	ИН-08РТ24	ИН-09РТ15	ИН-08РТ39	ИН-08РТ15				
3	2Е-16РТ41	"O"РИДЗУД [39]	42	-P4:=P5	26	ИН-08РТ31	ИН-09РТ06	ИН-08РТ16	ИН-08РТ34				
4	2Е-16РТ43	"O"РИДЗУД [40]	25	-P4 [8/15]:=P5 [8/15]	30	ИН-09РТ16							
5	2Е-16РТ45	"O"РИДЗУД [41]	40	-P1 [8/15]:=P5 [8/15]	35	ИН-05РТ05							
6	2Е-16РТ07	"O"РИДЗУД [42]	36	СЧ.	41	2Е-02РТ43							
7	2Е-16РТ08	"I"РИДЗУД [42]	44	-PC2:=P5 [28/ 31]	29	ИН-01РТ06	ИЕ-01РТ19	ИЕ-01РТ43					
8	2Е-16РТ37	"I"РИДЗУД [41]	34	-PC2:=I	22	ИЕ-01РТ11	ИЕ-01РТ44	ИН-01РТ14					
9	2Е-16РТ39	"I"РИДЗУД [40]	24	-PC3:=P5 [30/31]	31	ИЕ-02РТ19	ИН-01РТ34						
10	2Е-16РТ44	"I"РИДЗУД [39]	20	-PC4:= -I	23	ИЕ-02РТ44	ИН-02РТ14						
11	2Е-02РТ37	-БЛОК. 2	15	-PC4:=PC5	45	ИЕ-02РТ41	ИН-02РТ16						
12	2Е-02РТ09	"I"РИДЗУ [8]	10	-PC5:=+I	39	ИЕ-04РТ09	ИН-02РТ32						
13	2Е-11РТ23	"O"РИДЗУ [9]	11	-PC5:= -I	28	ИЕ-04РТ11	ИН-02РТ36						
14	2Е-05РТ38	"O"РИДЗУ [10]	13	-PC6:=P5 [30/31]	27	ИЕ-04РТ43	ИН-03РТ06						
15	2Е-05РТ46	"O"РИДЗУ [11]	09	-PMO [16]:= KP4	37	ИЕ-12РТ45							
16	2Е-08РТ05	"O"РИДЗУ [12]	08	-PC3:=PC6	43	ИЕ-02РТ17	ИН-01РТ35						
17	2Е-08РТ11	"O"РИДЗУ [13]	12	-PB:=P4	07	ИН-14РТ12	ИН-14РТ20	ИН-13РТ38					
18	2Е-08РТ07	"I"РИДЗУ [13]	06	-PB [0/7]:=P3 [0/7]	05	ИН-14РТ08							
19	2Е-08РТ03	"I"РИДЗУ [12]	14	-PB [0/7]:=P3 [0/7]	19	ИН-14РТ18							
20	2Е-05РТ45	"I"РИДЗУ [11]	16	PB [24/31]	18	ИН-13РТ45							
21	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ	46	:PРИДЗУ [48/55]									
22				-P4":=ПР [2] P4	04	ИН-14РТ36	ИН-14РТ37	ИН-11РТ36	ИН-11РТ37	ИН-10РТ36	ИН-10РТ37		
23				-P4":=ДВ [2] P4	03	ИН-14РТ41	ИН-10РТ41	ИН-11РТ41					
24				-PB:=P2	17	ИН-14РТ10	ИН-14РТ27	ИН-13РТ35					

Шифр ТЭЗ ТООО/0001				Констр. адрес ТЭЗ ОИВ 2К15									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-01РТ40	"I"РИДЗУ [8]	36	"I"РИДЗУ [8]	31	2Е-18РТ26	1Е-15РТ28	2Е-02РТ08					
2	2С-01РТ36	"I"РИДЗУ [9]	42	"O"РИДЗУ [8]	35	2Е-18РТ25							
3	2С-01РТ32	"I"РИДЗУ [10]	40	"I"РИДЗУ [9]	44	1Н-17РТ17	1Н-17РТ31	1Н-03РТ32	2Е-18РТ34				
4	2С-01РТ28	"I"РИДЗУ [11]	29	"O"РИДЗУ [9]	41	1Е-15РТ31	1Н-16РТ17	2Е-18РТ32					
5	2С-02РТ40	"I"РИДЗУ [12]	06	"I"РИДЗУ [10]	39	1Н-16РТ23	1Н-12РТ06	2Е-18РТ41					
6	2С-02РТ36	"I"РИДЗУ [13]	04	"O"РИДЗУ [10]	43	1Е-15РТ27	1Н-17РТ23	1Н-17РТ27	2Е-18РТ43				
7	2С-05РТ32	"I"РИДЗУ [26]	12	"I"РИДЗУ [11]	37	1Е-15РТ32	1Н-16РТ21	1Н-17РТ32	1Н-03РТ36	2Е-18РТ40			
8	2С-05РТ28	"I"РИДЗУ [27]	10	"O"РИДЗУ [11]	45	1Н-17РТ21	2Е-18РТ42						
9	2С-06РТ40	"I"РИДЗУ [28]	19	"I"РИДЗУ [12]	08	1Н-17РТ20	1Н-16РТ20	2Е-18РТ04	2Е-02РТ06				
10	2С-06РТ36	"I"РИДЗУ [29]	26	"O"РИДЗУ [12]	07	1Е-15РТ34	2Е-18РТ06						
11	2С-06РТ32	"I"РИДЗУ [30]	20	"I"РИДЗУ [13]	03	1Е-15РТ36	1Н-17РТ22	1Н-16РТ22	2Е-18РТ12				
12	2С-06РТ28	"I"РИДЗУ [31]	30	"O"РИДЗУ [13]	05	1Н-17РТ11	1Н-16РТ11	1Н-17РТ29	1Н-03РТ35	2Е-18РТ09	1Е-15РТ29		
13	2Н-03РТ22	СИ	25	"I"РИДЗУ [26]	14	1Е-14РТ15	1Е-14РТ28	2Е-18РТ19					
14		Земля	32	"O"РИДЗУ [26]	11	1Е-15РТ15	2Е-18РТ21						
15		Земля	46	"I" РИДЗУ [27]	09	1Е-14РТ17	1Е-14РТ31	2Е-18РТ18					
16		Земля	34	"O" РИДЗУ [27]	13	1Е-15РТ17	2Е-18РТ20						
17		Земля	38	"I"РИДЗУ [28]	15	2Е-02РТ04	2Е-19РТ26						
18		Земля	28	"O"РИДЗУ [28]	17	2Е-19РТ25							
19		Земля	33	"I"РИДЗУ [29]	16	1Е-14РТ32	1Е-15РТ21	2Е-19РТ34					
20				"O"РИДЗУ [29]	24	1Е-14РТ21	2Е-19РТ32						
21				"I"РИДЗУ [30]	22	1Е-14РТ20	1Е-15РТ20	2Е-19РТ41					
22				"O"РИДЗУ [30]	18	1Е-14РТ19	1Е-14РТ34	1Е-15РТ19	2Е-19РТ43				
23				"I"РИДЗУ [31]	21	1Е-14РТ22	1Е-15РТ22	2Е-19РТ40					
24				"O"РИДЗУ [31]	27	1Е-14РТ11	1Е-14РТ29	1Е-15РТ11	2Е-19РТ42				

Шифр ТЭЗ ТООО/0001				Констр. адрес ТЭЗ ОИБ 2Е16									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-09РТ32	"I"РИДЗУ [38]	36	"I"РИДЗУ [38]	31	2Е-19РТ04							
2	2С-09РТ28	"I"РИДЗУ [39]	42	"O"РИДЗУ [38]	35	2Е-02РТ42	2Е-19РТ06						
3	2С-10РТ40	"I"РИДЗУ [40]	40	"I"РИДЗУ [39]	44	2Е-14РТ20	2Е-19РТ12						
4	2С-10РТ36	"I"РИДЗУ [41]	29	"O"РИДЗУ [39]	41	2Е-14РТ42	2Е-19РТ09						
5	2С-10РТ32	"I"РИДЗУ [42]	06	"I"РИДЗУ [40]	39	2Е-14РТ24	2Е-19РТ19						
6	2С-10РТ28	"I"РИДЗУ [43]	04	"O"РИДЗУ [40]	43	2Е-14РТ25	2Е-19РТ21						
7	2С-11РТ40	"I"РИДЗУ [44]	12	"I"РИДЗУ [41]	37	2Е-14РТ34	2Е-19РТ18						
8	2С-11РТ36	"I"РИДЗУ [45]	10	"O"РИДЗУ [41]	45	2Е-14РТ40	2Е-19РТ20						
9	2С-11РТ32	"I"РИДЗУ [46]	19	"I"РИДЗУ [42]	08	2Е-14РТ44	2Е-20РТ26						
10	2С-12РТ40	"I"РИДЗУ [48]	26	"O"РИДЗУ [42]	07	2Е-14РТ36	2Е-20РТ25						
11	2С-12РТ36	"I"РИДЗУ [49]	20	"I"РИДЗУ [43]	03	1Н-16РТ42	2Е-18РТ29	17РР10-1					
12	2С-12РТ32	"I"РИДЗУ [50]	30	"O"РИДЗУ [43]	05	2Е-18РТ05		17РР10-3					
13	2Н-03РТ22	СИ	25	"I"РИДЗУ [44]	14	1Н-16РТ41	17РР10-4	18РР10-4					
14		Земля	32	"O"РИДЗУ [44]	11	18РР10-6	17РР10-6						
15		Земля	46	"I"РИДЗУ [45]	09	1Н-16РТ39	18РР11-1	17РР11-1					
16		Земля	34	"O"РИДЗУ [45]	13	1Н-16РТ45	18РР11-3	17РР11-3					
17		Земля	38	"I"РИДЗУ [46]	15	1Н-16РТ43	18РР11-4	17РР11-4					
18		Земля	28	"O"РИДЗУ [46]	17	1Н-16РТ37	18РР11-6	17РР11-6					
19		Земля	33	"I"РИДЗУ [48]	16	2Е-19РТ29	17РР12-4	1Е-01РТ05					
20				"O"РИДЗУ [48]	24	2Е-18РТ13	1Е-16РТ42	17РР12-6					
21				"I"РИДЗУ [49]	22	1Е-16РТ41	18РР13-1	17РР13-1	1Е-01РТ22				
22				"O"РИДЗУ [49]	18	18РР13-3	17РР13-3						
23				"I"РИДЗУ [50]	21	1Е-16РТ39	18РР13-4	17РР13-4	1Е-01РТ37				
24				"O"РИДЗУ [50]	27	1Е-16РТ45	18РР13-6	17РР13-6					

Шифр ТЭЭ		ТООО/0001		Констр.адрес ТЭЭ ОИВ 2Э17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-12РТ28	"I"РИДЗУ [51]	36	"I"РИДЗУД [51]	31	IE-16РТ43	I8PPI4-I	I7PPI4-I	IE-0IPT40				
2	2С-13РТ40	"I"РИДЗУ [52]	42	"O"РИДЗУД [51]	35	IE-16РТ37	I8PPI4-3	I7PPI4-3					
3	2С-13РТ36	"I"РИДЗУ [53]	40	"I"РИДЗУД [52]	44	2E-19РТ35	I8PPI4-4	IH-16РТ05	IH-17РТ05				
4	2С-13РТ32	"I"РИДЗУ [54]	29	"O"РИДЗУД [52]	41	2E-18РТ35	I8PPI4-6						
5	2С-13РТ28	"I"РИДЗУ [55]	06	"I"РИДЗУД [53]	39	I8PPI5-I	I7PPI5-I	IH-16РТ07	IH-17РТ07				
6	2Д-33РТ36	"I"РИДЗУ [65]	04	"O"РИДЗУД [53]	43	I8PPI5-3	I7PPI5-3						
7	2Д-33РТ32	"I"РИДЗУ [66]	12	"I"РИДЗУД [54]	37	IH-17РТ09	I8PPI5-4	I7PPI5-4					
8	2Д-33РТ28	"I"РИДЗУ [67]	10	"O"РИДЗУД [54]	45	IH-16РТ09	I8PPI5-6	I7PPI5-6					
9	2Д-34РТ40	"I"РИДЗУ [68]	19	"I"РИДЗУД [55]	08	IH-17РТ04	IH-16РТ04	I8PPI6-I	I7PPI6-I				
10	2Д-34РТ36	"I"РИДЗУ [69]	26	"O"РИДЗУД [55]	07	IH-17РТ03	IH-16РТ03	I7PPI6-3	I8PPI6-3				
11	2Д-15РТ36	"I"РИДЗУ [1]	20	"I"РИДЗУД [65]	03	2E-20РТ34							
12	2С-11РТ28	"I"РИДЗУ [47]	30	"O"РИДЗУД [65]	05	2E-20РТ32	2H-19РТ06	IE-15РТ46					
13	2H-03РТ22	CI	25	"I"РИДЗУД [66]	14	2E-20РТ41	2H-19РТ04	IE-15РТ42					
14		Земля	32	"O"РИДЗУД [66]	11	2E-20РТ43							
15		Земля	46	"I"РИДЗУД [67]	09	2E-20РТ40	2H-19РТ08	IE-15РТ41					
16		Земля	34	"O"РИДЗУД [67]	13	2E-20РТ42							
17		Земля	38	"I"РИДЗУД [68]	15	2E-20РТ04	2H-19РТ05	IE-15РТ39					
18		Земля	28	"O"РИДЗУД [68]	17	2E-20РТ06	IE-15РТ45						
19		Земля	33	"I"РИДЗУД [69]	16	2E-20РТ12	2H-19РТ03	IE-15РТ43					
20				"O"РИДЗУД [69]	24	2E-20РТ09	IE-15РТ37						
21				"I"РИДЗУД [1]	22	2E-20РТ19	2H-18РТ46	2H-19РТ46					
22				"O"РИДЗУД [1]	18	2E-20РТ21							
23				"I"РИДЗУД [47]	21	2E-20РТ18	2Д-24РТ46						
24													

Иифр Т88 2030/006I				Констр.адрес Т88 ОIВ 2E18										
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2E-I5PT3I	"I"РИДЗУД [8]	26	"O"РИДЗУД [8]	27	I8PP0I-6	I7PP0I-6							
2	2E-I5PT35	"O"РИДЗУД [8]	25	"I"РИДЗУД [8]	28	I8PP0I-4	I7PP0I-4							
3	2E-I5PT44	"I"РИДЗУД [9]	34	"O"РИДЗУД [9]	33	I8PP02-3	I7PP02-3							
4	2E-I5PT4I	"O"РИДЗУД [9]	32	"I"РИДЗУД [9]	36	I8PP02-I	I7PP02-I							
5	2E-I5PT39	"I"РИДЗУД [10]	4I	"O"РИДЗУД [10]	46	I8PP02-6	I7PP02-6							
6	2E-I5PT43	"O"РИДЗУД [10]	43	"I"РИДЗУД [10]	45	I8PP02-4	I7PP02-4							
7	2E-I5PT37	"I"РИДЗУД [11]	40	"O"РИДЗУД [11]	39	I8PP03-3	I7PP03-3							
8	2E-I5PT45	"O"РИДЗУД [11]	42	"I"РИДЗУД [11]	44	I8PP03-I	I7PP03-I							
9	2E-I5PT08	"I"РИДЗУД [12]	04	"O"РИДЗУД [12]	03	I8PP03-6	I7PP03-6							
10	2E-I5PT07	"O"РИДЗУД [12]	06	"I"РИДЗУД [12]	08	I8PP03-4	I7PP03-4							
11	2E-I5PT03	"I"РИДЗУД [13]	12	"O"РИДЗУД [13]	11	I8PP04-3	I7PP04-3							
12	2E-I5PT05	"O"РИДЗУД [13]	09	"I"РИДЗУД [13]	14	I8PP04-I	I7PP04-I							
13	2E-I5PTI4	"I"РИДЗУД [26]	19	"O"РИДЗУД [26]	24	I8PP04-6	I7PP04-6							
14	2E-I5PTII	"O"РИДЗУД [26]	21	"I"РИДЗУД [26]	23	I8PP04-4	I7PP04-4							
15	2E-I5PT09	"I"РИДЗУД [27]	18	"O"РИДЗУД [27]	17	I8PP05-3	I7PP05-3							
16	2E-I5PTI3	"O"РИДЗУД [27]	20	"I"РИДЗУД [27]	22	I8PP05-I	I7PP05-I							
17	2E-I6PT24	"O"РИДЗУД [48]	13	"I"РИДЗУД [48]	15	I8PPI2-4								
18	2E-I6PT03	"I"РИДЗУД [43]	29	"O"РИДЗУД [43]	31	I8PPI0-3								
19	2E-I6PT05	"O"РИДЗУД [43]	05	"I"РИДЗУД [43]	07	I8PPI0-I								
20	2E-I7PT4I	"O"РИДЗУД [52]	35	"I"РИДЗУД [52]	37	I7PPI4-4								

Шифр ТЭЭ 2030/0061				Констр.адрес ТЭЭ ОИБ 2Е19									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-15РТ15	"I"РИДЗУД [28]	26	"O"РИДЗУД [28]	27	18РР05-6	17РР05-6						
2	2Е-15РТ17	"O"РИДЗУД [28]	25	"I"РИДЗУД [28]	28	18РР05-4	17РР05-4						
3	2Е-15РТ16	"I"РИДЗУД [29]	34	"O"РИДЗУД [29]	33	18РР06-3	17РР06-3						
4	2Е-15РТ24	"O"РИДЗУД [29]	32	"I"РИДЗУД [29]	36	18РР06-1	17РР06-1						
5	2Е-15РТ22	"I"РИДЗУД [30]	41	"O"РИДЗУД [30]	46	18РР06-6	17РР06-6						
6	2Е-15РТ18	"O"РИДЗУД [30]	43	"I"РИДЗУД [30]	45	18РР06-4	17РР06-4						
7	2Е-15РТ21	"I"РИДЗУД [31]	40	"O"РИДЗУД [31]	39	18РР07-3	17РР07-3						
8	2Е-15РТ27	"O"РИДЗУД [31]	42	"I"РИДЗУД [31]	44	18РР07-1	17РР07-1						
9	2Е-16РТ31	"I"РИДЗУД [38]	04	"O"РИДЗУД [38]	03	18РР07-6	17РР07-6						
10	2Е-16РТ35	"O"РИДЗУД [38]	06	"I"РИДЗУД [38]	08	18РР07-4	17РР07-4						
11	2Е-16РТ44	"I"РИДЗУД [39]	12	"O"РИДЗУД [39]	11	18РР08-3	17РР08-3						
12	2Е-16РТ41	"O"РИДЗУД [39]	09	"I"РИДЗУД [39]	14	18РР08-1	17РР08-1						
13	2Е-16РТ39	"I"РИДЗУД [40]	19	"O"РИДЗУД [40]	24	18РР08-6	17РР08-6						
14	2Е-16РТ43	"O"РИДЗУД [40]	21	"I"РИДЗУД [40]	23	18РР08-4	17РР08-4						
15	2Е-16РТ37	"I"РИДЗУД [41]	18	"O"РИДЗУД [41]	17	18РР09-3	17РР09-3						
16	2Е-16РТ45	"O"РИДЗУД [41]	20	"I"РИДЗУД [41]	22	18РР09-1	17РР09-1						
17	2Е-16РТ16	"I"РИДЗУД [48]	29	"O"РИДЗУД [48]	31	18РР12-6							
18	2Е-17РТ44	"I"РИДЗУД [52]	35	"O"РИДЗУД [52]	37	17РР14-6							

Шифр ТЭЗ 2030/0061				Констр. адрес ТЭЗ ОИВ 2Е20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	2Е-16РТ08	"I"РИДЗУД [42]	26	"O"РИДЗУД [42]	27	18РР09-6	17РР09-6						
2	2Е-16РТ07	"O"РИДЗУД [42]	25	"I"РИДЗУД [42]	28	18РР09-4	17РР09-4						
3	2Е-17РТ15	"I"РИДЗУД [68]	04	"O"РИДЗУД [68]	03	18РР18-3	17РР18-3						
4	2Е-17РТ17	"O"РИДЗУД [68]	06	"I"РИДЗУД [68]	08	18РР18-1	17РР18-1						
5	2Е-17РТ16	"I"РИДЗУД [69]	12	"O"РИДЗУД [69]	11	18РР18-6	17РР18-6						
6	2Е-17РТ24	"O"РИДЗУД [69]	09	"I"РИДЗУД [69]	14	18РР18-4	17РР18-4						
7	2Е-17РТ22	"I"РИДЗУД [1]	19	"O"РИДЗУД [1]	24	18РР01-3	17РР01-3						
8	2Е-17РТ18	"O"РИДЗУД [1]	21	"I"РИДЗУД [1]	23	17РР01-1	18РР01-1						
9	2Е-17РТ21	"I"РИДЗУД [47]	18	"O"РИДЗУД [47]	17	18РР12-3	17РР12-3						
10		НЕ ИСП.	20	НЕ ИСП.	22								
11	2Е-17РТ03	"I"РИДЗУД [65]	34	"O"РИДЗУД [65]	33	18РР16-6	17РР16-6						
12	2Е-17РТ05	"O"РИДЗУД [65]	32	"I"РИДЗУД [65]	36	18РР16-4	17РР16-4						
13	2Е-17РТ14	"I"РИДЗУД [66]	41	"O"РИДЗУД [66]	46	18РР17-3	17РР17-3						
14	2Е-17РТ11	"O"РИДЗУД [66]	43	"I"РИДЗУД [66]	45	18РР17-1	17РР17-1						
15	2Е-17РТ09	"I"РИДЗУД [67]	40	"O"РИДЗУД [67]	39	18РР17-6	17РР17-6						
16	2Е-17РТ13	"O"РИДЗУД [67]	42	"I"РИДЗУД [67]	44	18РР17-4	17РР17-4						
17	2Д-24РТ21	"O"РАДЗУ [10]	29	"I"РАДЗУ [10]	30	11РР03-4							
18	2Д-24РТ21	"O"РАДЗУ [10]	35	"I"РАДЗУ [10]	38	12РР03-4							
19	2Д-24РТ12	"O"РАДЗУ [11]	05	"I"РАДЗУ [11]	10	11РР03-6							
20	2Д-24РТ12	"O"РАДЗУ [11]	13	"I"РАДЗУ [11]	16	12РР03-6							

[illegible]

Шифр ТЭЗ 2030/0064				Констр.адрес ТЭЗ ОИБ 2Н02									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01PP08-I	"I" P5 [28]	22	"0" P5 [28]	19	2H-04PT20							
2	01PP08-3	"I" P5 [29]	24	"0" P5 [29]	23	2H-02PT36							
3	01PP08-4	"I" P5 [30]	28	"0" P5 [30]	26	2H-02PT30							
4	01PP08-6	"I" P5 [31]	16	"0" P5 [31]	15	2H-02PT18							
5	2H-02PT19	"0" P5 [28]	20	"I" P5 [28]	21	IE-0IPT07							
6	2H-02PT23	"0" P5 [29]	36	"I" P5 [29]	27	IE-0IPT15							
7	2H-02PT26	"0" P5 [30]	30	"I" P5 [30]	25	IE-0IPT39	IE-02PT07	IE-02PT39	IE-04PT07	IE-04PT39			
8	2H-02PT15	"0" P5 [31]	18	"I" P5 [31]	17	IE-0IPT35	IE-02PT15	IE-02PT35	IE-04PT15	IE-04PT35			
9		Земля	04	ПОД.ПОТ.	03	IH-08PT12	IH-08PT14	IH-08PT20	IH-08PT22	IH-08PT42	IH-08PT44	IH-09PT10	IH-09PT12
10		Земля	06			IH-09PT14	IH-09PT19	IH-09PT20	IH-09PT22	IH-09PT24	IH-09PT29	IH-09PT39	IH-09PT42
11		Земля	08			IH-09PT44	IH-1IPT20	IH-1IPT34	IH-14PT15	IH-14PT16	IH-14PT17	IH-14PT29	IH-14PT34
12		Земля	10			IH-14PT33							
13		Земля		ПОД.ПОТ.	05	IH-13PT05	IH-13PT07	IH-13PT08	IH-13PT10	IH-13PT12	IH-13PT14	IH-13PT15	IH-13PT17
14						IH-13PT25	IH-13PT31	IH-13PT32	IH-13PT33	IH-13PT34	IH-13PT40	IH-13PT46	IH-20PT34
15				ПОД.ПОТ.	07	IH-0IPT07	IH-0IPT08	IH-0IPT18	IH-0IPT26	IH-0IPT29	IH-02PT07	IH-02PT08	IH-02PT17
16						IH-02PT26	IH-02PT29	IH-02PT35				IH-03PT16	IH-03PT17
17						IH-03PT20	IH-0IPT17				IH-03PT14		
18				ПОД.ПОТ.	09	IH-05PT07	IH-05PT08	IH-05PT11	IH-05PT13	IH-05PT15	IH-05PT16	IH-05PT21	IH-05PT26
19						IH-05PT35	IH-05PT38	IH-05PT43	IH-05PT14	IH-10PT08	IH-10PT09	IH-10PT21	IH-10PT26
2P						IH-1IPT09	IH-1IPT17	IH-1IPT19	IH-1IPT26				
2I													
22													

Шифр ТЭБ 2030/0103					Констр.адрес ТЭБ 01В 2Н03								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23PP02-4	CI	36	CI	25	2Н-04PT23	2Н-05PT23	2Н-06PT23	2Н-07PT23	2Н-08PT23			
2	23PP02-4	CI	24	CI	23	2Н-09PT23	2Н-10PT23	2Н-11PT23	2Н-12PT23	2Н-13PT23			
3	23PP02-4	CI	30	CI	20	2Н-14PT23	2Н-15PT23	2Н-16PT23	2Н-17PT23				
4	23PP02-4	CI	21	CI	22	2Н-15PT25	2Н-16PT25	2Н-17PT25	2Д-21PT23	2Д-22PT23	2Д-25PT41		
5			38		08								
			07		04								
			03		26								
			14		06								
			09										
			16										
			11										
			19										
			15										
			17										
			37										
			35										

Импр Т38 2030/0047				Констр.адрес Т38 ОИВ 2Н04									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2E-03PT35	-CM [I] =I	22	ПР "I" РАДЗУ / 8 /	06	2Д-23РТ37							
2	2E-03PT41	-PC [0/3] > 9	24	ПР "O" РАДЗУ / 8 /	04	2Д-23РТ27							
3	2E-03PT22	-P5 [2I] =I	15										
4	2E-03PT29	-PI [I6] =I	13										
5	I9PPOI-I	"I" T40	09										
6	I9PPOI-3	"I" T3HI	14										
7	I9PPOI-4	"I" TBAP	11										
8	2E-02PTI3	ПОЛ.ПОТ.	16										
9	I9PPOI-6	ПЕР [0] ПЕР [I]#	17										
		≠OI ∨ IO											
10	I9PPO2-I	"I" CM [I]	08										
11	I9PPO2-3	PC [0/3] > 9	03										
12	I9PPO2-4	"I" PI [I6]	12										
13	2E-02PTI3	ПОЛ.ПОТ.	10										
14	2E-02PTI3	ПОЛ.ПОТ.	07										
15	I9PPO2-6	P5 [2I] =I	05										
16	2E-03PT21	-T40 =I	19										
17	2E-03PT33	-T3HI =I	21										
18	2E-03PT26	-TBAP =I	18										
19	2E-03PT30	-ПЕР [0] ПЕР [I]#											
		≠ OI ∨ IO	20										
20	2H-03PT25	CI	23										

ШИФР ТЭБ 2030/0047				Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н04									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-03РТ23	-РС4=11	28	-ПР"1"РАДЗУ [8]	46	2Д-23РТ38							
2	2Е-03РТ31	-РС3≠0	29	-ПР"0"РАДЗУ [8]	45	2Д-23РТ28							
3	2Е-03РТ45	-РССП [38] =1	30										
4	2Е-03РТ39	-РССП [39] =1	32										
5	2Е-03РТ27	-РОЦ [1/10] =0	34										
6	2Е-03РТ28	-Р8 [0/3] ∧ РССП [34/35] =1	36										
7	2Е-03РТ37	-РОЦ [1] =1	43										
8	2Е-03РТ43	-Р3 [0/1] =01 ∨ 10	41										
9	1Е-06РТИ4	РС4=11	44										
10	1Е-06РТ27	РС3≠0	38										
11	2Е-02РТИ3	ПОЛ.ПОТ.	37										
12	22РР01-1	"1" РССП [38]	39										
13	22РР01-3	"1" РССП [39]	31										
14	22РР01-4	Р8 [0/3] ∧ РССП [34/35] =1	26										
15	22РР01-6	РОЦ [1/10] =0	27										
16	22РР02-1	"1" РОЦ [1]	40										
17	2Е-02РТИ3	ПОЛ.ПОТ.	35										
18	2Е-02РТИ3	ПОЛ.ПОТ.	42										
19	19РР06-6	Р3 [0/1] =01 ∨ 10	33										
20	2Н-03РТ25	С1	23										

Шифр ТЭЗ 2030/0047				Констр.адрес ТЭЗ ОIВ 2Н05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	2Е-04РТ30	-РОЦ [7] =I	20	ПР"И" РАДЗУ [8]	06	2Д-23РТ35							
2	2Е-04РТ35	-РОЦ [8] =I	22	ПР"О" РАДЗУ [8]	04	2Д-23РТ25							
3	2Е-04РТ4I	-РВО=44	24										
4	2Е-04РТ22	-ОЧ#2	I5										
5	2Е-04РТ29	-РОЦ [II] =I	I3										
6	22Р02-4	"I" РОЦ [3]	09										
7	I9РР06-4	РСI [0/I] ≠0	I4										
8	2Е-02РТИ3	ПОЛ.ПОТ.	II										
9	22РР03-I	"I" ЕТКВ/В	I6										
IO	22РР03-3	"I" РОЦ [7]	I7										
II	22РР03-4	"I" РОЦ [8]	08										
I2	22РР03-6	РВО=44	03										
I3	22РР04-I	"I" РОЦ [II]	I2										
I4	2Е-02РТИ3	ПОЛ.ПОТ.	IO										
I5	2Е-02РТИ3	ПОЛ.ПОТ.	07										
I6	22РР04-3	-ОЧ=2	05										
I7	2Е-04РТ2I	-РОЦ [3] =I	I9										
I8	2Е-04РТ33	-РСI [0/I] ≠0	2I										
I9	2Е-04РТ26	-ЕТКВ/В =I	I8										
20	2Н-03РТ25	СИ	23										

№№ ТЭБ 2030/0047				Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Б-04РТ45	-РССП [36] =0	30	ПР "I" РАДЗУ [8]	46	2Д-23РТ36							
2	2Б-04РТ39	-РОЦ [16] =I	32	ПР"О" РАДЗУ [8]	45	2Д-23РТ26							
3	2Б-04РТ28	-РОЦ [19] =I	36										
4	2Б-04РТ37	-РОЦ [2] = I	43										
5	2Б-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	41										
6	22РР04-6	"I" РОЦ [14]	44										
7	22РР04-4	"I" РОЦ [13]	38										
8	2Б-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	37										
9	22РР05-1	"О" РССП [36]	39										
10	22РР05-3	"I" РОЦ [16]	31										
11	22РР05-4	"I" РОЦ [19]	26										
12		Земля	27										
13	22РР10-6	"I" РОЦ [2]	40										
14			35										
15		Земля	42										
16			33										
17	2Б-04РТ23	РОЦ [14] =I	28										
18	2Б-04РТ31	РОЦ [13] =I	29										
19	2Н-03РТ25	СИ	23										
20			34										

Шифр ТЭБ 2030/0047				Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Б-03РТ19	-РС5 [0] =I	18	-ПР"0" РАДЗУ [8]	04	2Д-23РТ23							
2	2Б-03РТ18	-РОБ [1] =I	20										
3	2Б-03РТ04	-Т2=I	22										
4	19РР03-1	"I" Р4 [28]	09										
5	1Б-04РТ06	"I" РС5 [0]	16										
6		Земля	17										
7	22РР16-1	Т2=I	08										
8	2Б-03РТ07	-Р4 [28] =I	19										
9	2Н-03РТ25	СИ	23										
10		НЕ ИСП.											
11		Земля	14	-ПР "I" РАДЗУ [8]	06	2Д-23РТ33							
12		Земля	03										
13		Земля	12										
14		Земля	10										
15		Земля	07										
16		Земля	05										
17		НЕ ИСП.	21										
18		НЕ ИСП.	24										
19		НЕ ИСП.	15										
20		НЕ ИСП.	13										
21													
22													
23													

Шифр ТЭБ 2030/0047				Констр. адрес ТЭБ ОИБ 2Н06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-04РТ18	-ПВП=ОП	30										
2	2Е-04РТ03	-РОЦ [16,19,21] ≠0	36										
3	1Н-16РТ33	-РАДЗУ:=РВО	41										
4	14РР19-1	ПВП=ОП	39										
5	22РР08-4	РОЦ [16,19,21] ≠0	26										
6	22РР02-3	"Г" РВО [4]	35										
7	2Н-03РТ25	СИ	23										
8	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	43										
9		НЕ ИСП.											
10	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	42										
11	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	33										
12		Земля	44										
13		Земля	38										
14		Земля	31										
15		Земля	27										
16		Земля	40										
17		НЕ ИСП.	28	-ПР"Г" РАДЗУ [8]	46	2Д-23РТ34							
18		НЕ ИСП.	29	-ПР"О" РАДЗУ [8]	45	2Д-23РТ24							
19		НЕ ИСП.	32										
20		НЕ ИСП.	34										

Шифр ТЭЗ 2030/0047				Констр. адрес ТЭЗ ОИВ 2Н07									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-20РТ18	-РАДЗУ [0/11] =4040	21	-ПР"1" РАДЗУ [8]	06	2Д-23РТ32							
2	2Е-11РТ45	-РАДЗУ:=РАПУ	20	-ПР"0" РАДЗУ [8]	04	2Д-23РТ22							
3	2Н-20РТ40	-РАДЗУ [0/11]:= 4036	22										
4	2Н-18РТ43	-РАДЗУ [0/ 11]:=4032	24										
5	2Е-11РТ41	-РАДЗУ:=РИОН [19/30]	15										
6	2Е-11РТ46	-ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	13										
7	2Д-32РТ40	"1" РИДЗУ [60]	11										
8	14РР15-5	"1" РАПУ [20]	17										
9	22РР07-4	"1" ТЗ "ПОВТ.РССП"	12										
10	11РР06-1	"1" РИОН [27]	10										
11	2Н-20РТ04	- "1" БТКОПР (P)	19										
12	2Н-18РТ31	-РАЗР.ПР.ИЗ РИДЗУ	18										
13	2Н-03РТ25	СИ	23										
14	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	16										
15	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	07										
16	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	05										
17	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	09										
18	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	14										
19		Земля	08										
20		Земля	03										

Шифр ТЭБ		2030/0047		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-09РТ30	-РАДЗУ [9/10]	28	-ПР "I"РАДЗУ [9]	46	2Д-23РТ20							
2		:=РМОП [0/1]											
3	2Е-10РТ37	-РАДЗУ [9/10] :=РСЧ	29	-ПР"0" РАДЗУ [9]	45	2Д-23РТ09							
4		:=РСЧ [0/1]											
5	2Е-07РТ17	-РВСМ [2] =I	32										
6	2Е-09РТ35	-РАДЗУ [9/10]	43										
7		:=РМОП [16/17]											
8	1Н-16РТ33	-РАДЗУ:=РВО	41										
9	1ПРР07-3	"I" РМОП [0]	44										
10	1Е-02РТ28	"I" РСЧ [0]	38										
11	1ПРР06-3	"I" РМОП [28]	39										
12	22РР02-6	РВСМ [2] =0	31										
13	1ПРР07-6	"I" РМОП [16]	40										
14	22РР11-4	"I" РВО [5]	35										
15	2Е-1ПРТ41	-РАДЗУ:=РМОП [19/30]	30										
16	2Н-03РТ25	СИ	23										
17	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	37										
18	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	42										
19	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	33										
20		Земля	26										
21		Земля	27										
22		НЕ ИСП.	34										
23		НЕ ИСП.	36										

Иифр ТЭБ		2030/0047		Констр.адрес ТЭБ ОІВ 2Н08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-06РТ21	-ЕТКНЗ=1	19	-ПР"1" РАДЗУ [9]	06	2Д-23РТ18							
2	2Е-06РТ33	-РМО=0	21	-ПР"0" РАДЗУ [9]	04	2Д-23РТ07							
3	2Е-06РТ30	-РСТ=0	20										
4	2Е-06РТ35	-НУСП ^ ОСТАНОВ	22										
5	2Е-06РТ41	-ОСТАНОВ ПО УСП ^ ПУСК	24										
6	2Е-06РТ22	-ТУСП=1	15										
7	2Е-06РТ29	-ОСТАНОВ ПО УСП	13										
8	22РР06-1	"1" ЕТКНЗ	09										
9	11РР15-1	РМО=0	14										
10	11РР09-3	РСТ=0	17										
11	11РР09-4	НУСП ^ ОСТАНОВ	08										
12	11РР09-6	ОСТАНОВ ПО УСП ^ ПУСК	03										
13	11РР10-1	ОСТАНОВ ПО УСП	12										
14	11РР10-3	ТУСП=1	05										
15	2Н-03РТ25	СІ	23										
16	2Е-02РТ13	ПОД.ПОТ.	10										
17	2Е-02РТ13	ПОД.ПОТ.	07										
18		Земля	11										
19		Земля	16										
20		НЕ ИСП.	18										

Шифр ТЭБ		2030/0047		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-06РТ23	-ТРТЛНН=I	28	-ПР"1" РАДЗУ [9]	46	2Д-23РТ19							
2	2Е-06РТ31	-ТНУСП=I	29	-ПР"0" РАДЗУ [9]	45	2Д-23РТ08							
3	2Е-06РТ45	-ТПКТ=I	30										
4	2Е-06РТ39	-(КОН.ТЕСТ V ОШ) ^ ПУСК	32										
5	2Е-06РТ27	-ТВМП=I	34										
6	2Е-06РТ28	-ТРТЛН=I	36										
7	11РР10-6	ТРТЛНН=I	44										
8	11РР10-4	ТНУСП=I	38										
9	11РР11-I	ТПК=I	39										
10	11РР11-3	(КОН.ТЕСТ V ОШ) ^ ПУСК	31										
11	11РР11-4	ТРТЛН=I	26										
12	11РР11-6	ТВМП=I	27										
13	2Н-03РТ25	СИ	23										
14	2Е-02РТ13	ПОД.ПОТ.	37										
15		Земля	40										
16		Земля	35										
17		Земля	42										
18		Земля	33										
19		НЕ ИСП.	43										
20		НЕ ИСП.	41										

Шяфр	ТЭБ	2030/0047	Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н09										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-07РТ21	-ТРС=I	19	-ПР"1" РАДЗУ [9]	06	2Д-23РТ16							
2	2Е-07РТ33	-Р1 [8/11] ≠0	21	-ПР"0" РАДЗУ [9]	04	2Д-23РТ05							
3	2Е-07РТ26	-Р8 [4,7] =00	18										
4	2Е-07РТ30	-Р8 [5] =I	20										
5	2Е-07РТ35	-Р3 [0] =I	22										
6	2Е-07РТ41	-Р4 [31] =I	24										
7	2Е-07РТ22	-Т30=I	15										
8	2Е-07РТ29	-ТТЕРЕП=I	13										
9	22РР07-6	ТРС=I	09										
10	19РР03-4	Р1 [8/11] ≠0	14										
11	19РР03-6	Р8 [4] =0	11										
12	19РР04-1	Р8 [7] =0	16										
13	19РР04-3	Р8 [5] =0	17										
14	19РР04-4	Р3 [0] =I	08										
15	19РР04-6	Р4 [31] =I	03										
16	19РР05-1	ТТЕРЕП=I	12										
17	19РР05-3	Т30=I	05										
18	2Н-03РТ23	СИ	23										
19	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	10										
20	2Е-02РТ13	ПОЛ.ПОТ.	07										
21													
22													

Инд. ТЭБ		2030/0047	Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н09										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-07РТ23	-СМ [8/11] =0	28	-ПР*1" РАДЗУ [9]	46	2Д-23РТИ7							
2	2Е-07РТ31	-Т3Н2=1	29	-ПР*0" РАДЗУ [9]	45	2Д-23РТ06							
3	2Е-07РТ45	-ПЕР [0], ПЕР / 1 /,	30										
4		РССП [36] ≠101 ∨ 011											
5	2Е-07РТ39	-РС1 [4] =1	32										
6	2Е-07РТ27	-РС3=11	34										
7	2Е-07РТ28	-РС1 [3/5] ≠111	36										
8	2Е-07РТ37	-РССП [15] =1	43										
9	19РР05-6	СМ [8/11] =0	44										
10	19РР05-4	Т3Н2=1	38										
11	19РР14-6	ПЕР [0] ПЕР [1]	39										
12		ΛРССП [36] ≠101 ∨ 011											
13	19РР06-1	РС1 [4] =1	31										
14	19РР06-3	РС1 [3/5] ≠111	26										
15	1Е-06РТИ5	РС3=11	27										
16	22РР08-6	РССП [15] =1	40										
17	22РР09-6	-ОЧ=4	33										
18	2Н-03РТ23	С1	23										
19	2Е-02РТИ3	ПОЛ.ПОТ.	37										
20	2Е-02РТИ3	ПОЛ.ПОТ.	35										
21	2Е-02РТИ3	ПОЛ.ПОТ.	42										
22	2Е-07РТ07	-ОЧ ≠ 4	41										

Шифр ТЭБ		2030/0047		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-11РТ45	-РАДЗУ:-РАПУ	20	-ПР"Г" РАДЗУ [9]	06	2Д-23РТ14							
2	2Е-09РТ22	-АН РФЦД	15	-ПР"Г" РАДЗУ [9]	04	2Д-23РТ03							
3	2Д-32РТ36	"Г"РМДЗУ [6Г]	11										
4	14РР16-Г	"Г" РАПУ [2Г]	17										
5	22РР06-4	"Г" Т2 "ВВОД	12										
6	17РР20-6	-РФЦД=Г	10										
7	17РР21-Г	-РФЦД=2	07										
8	2Н-18РТ21	-РАЗР.ПР.ИЗ РГ"У	18										
9	2Е-11РТ46	-ПР.ФИКС.АДР ОТ ПУ	13										
10		НЕ ИСП	16										
11													
12	2Н-18РТ43	-РАДЗУ [0/11]:=4032	22										
13	2Н-20РТ04	- "Г" ЕТКОПР -⊖	19										
14	2Н-20РТ18	-РАДЗУ [0/11]:=4040	21										
15	2Н-20РТ40	-РАДЗУ [0/11]:=4036	24										
16	2Н-03РТ23	СИ	23										
17	2Е-02РТ15	ПОД.ПОТ.	05										
18	2Е-02РТ15	ПОД.ПОТ.	09										
19		Земля	14										
20		Земля	08										
21	2Е-02РТ15	ПОД.ПОТ.	03										

Шифр ТЭБ		2030/0047		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н10									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-06РТ05	-Р4 [28 / 31] =000I	28	-ПР"Г"РАДЗУ [9]	46	2Д-23РТ15							
2	2Е-06РТ07	-РС1 [4/7] ≠100I	29	-ПР"О"РАДЗУ [9]	45	2Д-23РТ04							
3	2Е-06РТ19	-Р4 [29/30] =0I	30										
4	2Е-06РТ18	-Р4 [29/30] =1I	32										
5	2Е-06РТ03	-ПВП = ПКЗ	34										
6	2Е-06РТ04	-РС5 [1] =I	36										
7	2Е-06РТ17	-ПВП=МП	43										
8	2Е-06РТ15	-РВ0 [6] =I	41										
9	19РР07-3	Р4 [28/31] =000I	44										
10	19РР07-1	РС1 [4/7] ≠100I	38										
11	19РР07-4	Р4 [29/30] =0I	39										
12	19РР07-6	Р4 [29/30] =1I	31										
13	1Е-04РТ27	РС5 [1] =I	26										
14	14РР19-5	ПВП = ПКЗ	27										
15	14РР19-3	ПВП=МП	40										
16	22РР09-4	РВ0 [6] =I	33										
17	2Н-03РТ23	С1	23										
18	2Е-02РТ15	ПОЛ.ПОТ.	37										
19	2Е-02РТ15	ПОЛ.ПОТ.	35										
20	2Е-02РТ15	ПОЛ.ПОТ.	42										
21													

Шифр ТЭБ		2030/0047		Констр.адрес ТЭБ ОИБ ЗНII									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-09РТ21	-РССП [14] =0	19	-ПР"1"РАДЗУ [10]	06	2Д-24РТ37							
2	2Е-09РТ33	-РОЦ [12] =1	21	-ПР"0"РАДЗУ [10]	04	2Д-24РТ27							
3	2Е-09РТ26	"РОЦ [15] =1	18										
4	2Е-09РТ30	-РАДЗУ [9/10]	20										
5		:=РИОП [0/1]											
6	2Е-09РТ35	-РАДЗУ [9/10]	22										
7		:=РИОП [16/17]											
8	2Е-09РТ29	-РОЦ [16,19,21] ≠0	13										
9	22РР10-1	"0" РССП [14]	09										
10	22РР10-3	"1"РОЦ [12]	14										
11	22РР10-4	"1"РОЦ [15]	16										
12	11РР07-1	"1" РИОП [1]	17										
13	11РР07-4	"1" РИОП [17]	08										
14	22РР08-4	РОЦ [16,19,21] ≠0	12										
15	2Н-03РТ23	СИ	23										
16	2Е-02РТ15	ПОЛ.ПОТ.	15										
17	2Е-02РТ15	ПОЛ.ПОТ.	11										
18		Земля	03										
19		Земля	10										
20		Земля	07										
21		Земля	05										
22		НЕ ИСП.	24										

Шифр ТЭБ		2030/0047		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2НII									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-09PT23	-РВО [5] =I	28	-ПР"Г"РАДЗУ [10]	46	2Д-24PT38							
2	2Е-09PT31	-РВО [2] =I	29	-ПР"О"РАДЗУ [10]	45	2Д-24PT28							
3	2Е-09PT45	-РВО [1] =I	30										
4	2Е-09PT39	-РВО [7] =I	32										
5	2Е-09PT27	-ТИБ=I	34										
6	2Е-09PT28	-РОБ [0] =I	36										
7	2Е-09PT37	-РЗ [8/II] ≠0	43										
8	2Е-09PT43	-КЛ2=I	41										
9	22PPII-4	"Г"РВО [5]	44										
10	22PPII-3	"Г"РВО [2]	38										
11	2Е-02PT15	ПОЛ.ПОТ.	37										
12	22PPII-6	"Г"РВО [1]	39										
13	22PPI2-I	"Г"РВО [7]	31										
14	22PPI2-3	РОБ [0] =I	26										
15	22PPI2-4	"Г" ТИБ	27										
16	19PPO8-I	РЗ [8/II] ≠0	40										
17	2Е-02PT15	ПОЛ.ПОТ.	35										
18	2Е-02PT15	ПОЛ.ПОТ.	42										
19	19PPO8-3	КЛ2= I	33										
20	2Н-03PT23	СИ	23										

Шифр ТЭБ		2030/0047	Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н12										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-09РТ07	-ТПЕРЕКРІ=І	19	-ПР"І"РАДЗУ [10]	06	2Д-24РТ35							
2	2Е-09РТ05	-РОЦ [5] =І	21	-ПР"О"РАДЗУ [10]	04	2Д-24РТ25							
3	2Е-09РТІ9	-Т20 =І	18										
4	2Е-09РТІ8	-СМ [12] =І	20										
5	2Е-09РТ04	-СМ [1/3І] ≠0	22										
6	2Е-09РТ03	-СМ≠0	24										
7	2Е-09РТІ5	-РСІ [5] =І	15										
8	2Е-09РТІ7	-СМ [8/3І] ≠0	13										
9	І9РР08-4	"І" ТПЕРЕКРІ	09										
10	22РРІ5-3	"І"РОЦ [5]	14										
11	2Е-02РТІ5	ПОЛ.ПОТ.	11										
12	І9РР08-6	"І" Т20	16										
13	І9РР09-І	"І"СМ [12]	17										
14	І9РР09-3	СМ [1/3І] ≠0	08										
15	І9РР09-4	СМ ≠0	03										
16	І9РР09-6	СМ [8/3І] ≠0	12										
17	2Е-02РТІ5	ПОЛ.ПОТ.	10										
18	2Е-02РТІ5	ПОЛ.ПОТ.	07										
19	І9РРІ0-І	"І" РСІ [5]	05										
20	2Н-03РТ23	СІ	23										

Шифр ТЭЗ		2030/0047		Констр.адрес ТЭЗ ОИВ 2Н12									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2Е-ІОРТО5	-РСІ [2/7] =0	28	-ПР"І"РАДЗУ [ІО]	46	2Д-24РТ36							
2	2Е-ІОРТО7	-РСІ [4/7] ≠0	29	-ПР"О"РАДЗУ [ІО]	45	2Д-24РТ26							
3	2Е-ІОРТИ9	-Р8 [0;3] =00	30										
4	2Е-ІОРТИ8	-Р8 [4/7] ≠0	32										
5	2Е-ІОРТО3	-Р7 [4/7] ≠0	34										
6	2Е-ІОРТО4	-Р7 [0] =І	36										
7	2Е-ІОРТИ7	-Р4 [29/3І] =0	43										
8	2Е-ІОРТИ5	-Р4 [29/3І] ≠ІІІ	4І										
9		∧Р4 [28/3І] ≠І00І											
І0	І9РРІО-4	РСІ [2/7] =0	44										
І1	І9РРІО-3	РСІ [4/7] ≠0	38										
І2	І9РРІО-6	"0" Р8 [0]	37										
І3	І9РРІІ-І	"0" Р8 [3]	39										
І4	І9РРІІ-3	Р8 [4/7] ≠0	3І										
І5	І9РРІІ-4	"І" Р7 [0]	26										
І6	І9РРІІ-6	Р7 [4/7] ≠0	27										
І7	І9РРІ2-І	Р4 [29/3І] =0	40										
І8	І9РРІ2-3	Р4 [29/3І] ≠ ІІІ	33										
І9		∧ Р4 [28/3І] ≠І00І											
20	2Н-03РТ23	СІ	23										
21	2Е-02РТІ5	ПОЛ.ПОТ.	35										
22	2Е-02РТІ5	ПОЛ.ПОТ.	42										
23													

Шифр ТЭБ		2030/0047		Констр.адрес ТЭБ ОІВ 2НІЗ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	І0	ІІ	І2	І3	І4
1	2Е-ІОРТ2І	-P4 [30] =I	19	-ПР"І"РАДЗУ [І0]	06	2Д-24РТ32							
2	2Е-ІОРТ33	-P4 [29/3І]=0ІІ ∨ І0І	21	-ПР"О"РАДЗУ [І0]	04	2Д-24РТ23							
3	2Е-ІОРТ26	-P6=0	18										
4	2Е-ІОРТ30	-P6 [3] =I	20										
5	2Е-ІОРТ35	-P5 [0] =I	22										
6	2Е-ІОРТ4І	-P5 [8/3І] =0	24										
7	2Е-ІОРТ22	-PC > PD	15										
8	2Е-ІОРТ29	-PI [І6] =I	13										
9	І9РРІ2-4	"І" P4 [30]	09										
І0	І9РРІ2-6	P4 [29/3І]=0ІІ ∨ І0І	14										
І1	І9РРІ3-І	P6=0	16										
І2	І9РРІ3-3	"І" P6 [3]	17										
І3	І9РРІ3-4	"І" P5 [0]	08										
І4	І2РР05-І	P5 [8/3І] =0	03										
І5	І9РРІ4-І	"І" PI [І6]	12										
І6	І9РРІ4-3	PC > PD	05										
І7	2Н-03РТ23	CI	23										
І8	2Е-02РТІ5	ПОЛ.ПОТ.	11										
І9	2Е-02РТІ5	ПОЛ.ПОТ.	10										
20	2Е-02РТІ5	ПОЛ.ПОТ.	07										

Шифр ТЭЗ		2030/0047		Констр.адрес ТЭЗ ОИВ 2Н13									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-10РТ23	-РС1 [4/5] #11	28	-ПР"1"РАД3У [10]	46	2Д-24РТ34							
2	2Е-10РТ31	-Р D [7] =1	29	-ПР"0"РАД3У [10]	45	2Д-24РТ24							
3	2Е-10РТ45	-РС2 #1111	30										
4	2Е-10РТ39	-РС3 [1] = 1	32										
5	2Е-10РТ27	-РС4#0	34										
6	2Е-10РТ28	-РС5#0	36										
7	2Е-10РТ37	-РАД3У [9/10]	43										
8		:=РС4											
9	2Е-10РТ43	-РАД3У [10/11]	41										
10		:=РС6											
11	12РР21-4	РС1 [4/5] #11	44										
12	19РР14-4	"1" РD [7]	38										
13	1Е-06РТ13	РС2#1111	39										
14	1Е-02РТ27	"1" РС3 [1]	31										
15	1Е-06РТ26	РС5#0	26										
16	1Е-05РТ18	РС4#0	27										
17	1Е-02РТ33	"1" РС4 [1]	40										
18	1Е-04РТ28	"1" РС6 [0]	33										
19	2Н-03РТ23	С1	23										
20	2Е-02РТ15	ПОЛ.ПОТ.	37										
21	2Е-02РТ15	ПОЛ.ПОТ.	35										
22	2Е-02РТ15	ПОЛ.ПОТ.	42										
23													
24													

Инд. ТЭЗ		2030/0047		Констр. адрес ТЭЗ ОИВ 2Н14									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-11РТ41	-РАДЗУ:=РИОП	19	-ПР"1"РАДЗУ [10]	06	2Д-24РТ33							
2	2Н-20РТ19	-ПР.ФИКС.АДР.Д	21	-ПР"0"РАДЗУ [10]	04	2Д-24РТ22							
3	2Н-18РТ11	-РАЗР.ПР.ИЗ РИДЗУ	18										
4	2Е-11РТ45	-РАДЗУ:=РАПУ	20										
5	1Н-16РТ33	-РАДЗУ:=РВО-	22										
6	2Е-09РТ22	-АН.РФЦД	15										
7	2Е-11РТ46	-ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	13										
8	11РР06-4	"1"РИОП [29]	09										
9	2Д-32РТ32	"1" РИДЗУ [62]	11										
10	14РР16-3	"1" РАПУ [22]	17										
11	22РР09-4	"1" РВО [6]	08										
12	17РР20-4	"1" Т1 "СБРОС СИСТЕМЫ"	12										
13	17РР20-6	-РФЦД=1	10										
14	17РР21-3	-РФЦД=3	07										
15	2Н-03РТ20	01	23										
16	2Е-02РТ15	ПОД.ПОТ.	24										
17	2Е-02РТ15	ПОД.ПОТ.	16										
18	2Е-02РТ15	ПОД.ПОТ.	05										
19		Земля	14										
20		Земля	03										

Шифр ТЭБ		2030/0047		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н14									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2Е-12РТ33	-PCI [0/1] =II	28	-ПР"1"РАД3У [II]	46	2Д-24РТ20							
2	2Е-12РТ21	-P5 =0	29	-ПР"0"РАД3У [II]	45	2Д-24РТ09							
3	2Е-12РТ26	-P5 [0/15] =0	30										
4	2Е-12РТ30	-P5 [0/3] =0	32										
5	2Е-12РТ41	-P5 [0/23] =0	34										
6	2Е-12РТ35	-P5 [8/31] =0	36										
7	2Е-12РТ29	-P5 [0/7] =0	43										
8	2Е-12РТ22	-ПЕР [0] =I	41										
9	I2PP04-3	PCI [0/1] =II	44										
10	I2PP04-I	P5=0	38										
11	I2PP04-4	P5 [0/15] =0	39										
12	I2PP04-6	P5 [0/3] =0	31										
13	I2PP05-I	P5 [8/31] =0	26										
14	I2PP05-3	P5 [0/23] =0	27										
15	I2PP05-4	P5 [0/7] =0	40										
16	I2PP05-6	"1" ПЕР [0]	33										
17	2Н-03РТ20	CI	23										
18	2Е-02РТ15	ПОД.ПОТ.	37										
19	2Е-02РТ15	ПОД.ПОТ.	35										
20	2Е-02РТ15	ПОД.ПОТ.	42										

Шифр ТЭБ		2030/0047		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н15									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-12РТ31	-PC 4 PD	19	-ПР"1"РАДЗУ [II]	06	2Д-24РТИ8							
2	2Е-12РТ23	-CM [7] =I	21	-ПР"0"РАДЗУ [II]	04	2Д-24РТО7							
3	2Е-12РТ45	-CM [0] =I	18										
4	2Е-12РТ39	-PCI [0] =I	20										
5	2Е-12РТ28	-PCI [2] =0	22										
6	2Е-12РТ27	-PCI [0/3] =0	24										
7	2Е-12РТ43	-PCI [3] =I	15										
8	2Е-12РТ37	-PCI=0	13										
9	12РР06-1	PC 4 PD	09										
10	12РР06-3	"I" CM [7]	14										
11	12РР06-4	"I" CM [0]	16										
12	12РР06-6	"I" PCI [0]	17										
13	12РР07-1	"0" PCI [2]	08										
14	12РР07-3	PCI [0/3] =0	03										
15	12РР07-4	PCI=0	12										
16	12РР07-6	"I" PCI [3]	05										
17	2Н-03РТ20	CI	23										
18	2Е-02РТИ7	ПОЛ.ПОТ.	11										
19	2Е-02РТИ7	ПОЛ.ПОТ.	10										
20	2Е-02РТИ7	ПОЛ.ПОТ.	07										

Шифр ТЭБ		2030/0047	Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н15										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-12РТ05	-PI [8/II] ≠0	28	-ПР"1" РАДЗУ [II]	46	2Д-24РТ19							
2	2Е-12РТ07	-"I" PI [0]	29	-ПР"0" РАДЗУ [II]	45	2Д-24РТ08							
3	2Е-12РТ19	-CM [8/3I] ≠0	30										
4	2Е-12РТ18	-"I" P7 [5]	32										
5	2Е-12РТ03	-P7=0	34										
6	2Е-12РТ04	-P7 [4/7] ≠0III	36										
7	2Е-12РТ17	-P4 [28/3I] ≠000I	43										
8		∧ P4 [29/3I] ≠0I0 ∨ I00											
9	2Е-12РТ15	-"0" P4	41										
10	I2РР08-3	PI [8/II] ≠0	44										
11	I2РР08-I	"P" PI [0]	38										
12	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	37										
13	I9РР09-6	CM [8/3I] ≠0	39										
14	I2РР08-6	"I" P7 [5]	31										
15	I2РР09-I	P7 [4/7] ≠0III	26										
16	I2РР09-3	P7≠0	27										
17	I2РР09-4	P4 [28/3I] ≠000I	40										
18		∧ P4 [29/3I] ≠0I0 ∨ I00											
19	I2РР09-6	"0" P4	33										
20	2Н-03РТ20	CI	23										
21	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	35										
22	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	42										

Шифр ТЭЗ		2030/0047		Констр. адрес ТЭЗ ОIВ 2НI6									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-13РТ07	-Р4 [29] =I	19	-ПР"1"РАДЗУ [11]	06	2Д-24РТ16							
2	2Е-13РТ05	-Р3 [16/19] ≠0	21	-ПР"0"РАДЗУ [11]	04	2Д-24РТ05							
3	2Е-13РТ19	-Р8 [7] =0	18										
4	2Е-13РТ18	-ТПЕРЕКР2=I	20										
5	2Е-13РТ04	-ТИНД=I	22										
6	2Е-13РТ03	-Т10=I	24										
7	2Е-13РТ15	-ДАННЫЕ =I	15										
8	2Е-13РТ17	-Р6=0	13										
9	12РР10-1	"1" Р4 [29]	09										
10	12РР10-3	Р3 [16/19] ≠ 0	14										
11	12РР10-4	"0" Р8 [7]	16										
12	12РР10-6	"1"ТПЕРЕКР2	17										
13	12РР11-1	"1"ТИНДИК.	08										
14	12РР11-3	"1" Т10	03										
15	19РР13-1	Р6= 0	12										
16	12РР11-6	ДАННЫЕ=I	05										
17	2Н-03РТ20	СИ	23										
18	2Е-02РТ17	ПОД.ПОТ.	11										
19	2Е-02РТ17	ПОД.ПОТ.	10										
20	2Е-02РТ17	ПОД.ПОТ.	07										

Инд. ТЭЗ		2030/0047	Констр.адрес ТЭЗ ОИВ 2Н16										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-13РТ33	-PC2≠0	28	-ПР"1"РАДЗУ [II]	46	2Д-24РТИ7							
2	2Е-13РТ21	-КЛ 0, I=I	29	-ПР"0"РАДЗУ [II]	45	2Д-24РТ06							
3	2Е-13РТ26	-PC2=I000	30										
4	2Е-13РТ30	-PC3 [0] =I	32										
5	2Е-13РТ41	-РВ0 [3] =I	34										
6	2Е-13РТ35	-РОЦ [9] =I	36										
7	2Е-13РТ29	-РВ0 [5/6] ≠0	43										
8	2Е-13РТ22	-РВ0 [0] =I	41										
9	1Е-06РТ09	PC2≠0	44										
10	12РР12-I	"I" КЛ 0, I	38										
11	1Е-06РТИ1	PC2=I000	39										
12	1Е-02РТ06	"I" PC3 [0]	31										
13	22РР12-6	"I" РОЦ [9]	26										
14	22РР13-I	"I" РВ0 [3]	27										
15	22РР13-3	РВ0 [5/6] ≠0	40										
16	22РР13-4	"I" РВ0 [0]	33										
17	2Н-03РТ20	CI	23										
18	2Е-02РТИ7	ПОЛ.ПОТ.	37										
19	2Е-02РТИ7	ПОЛ.ПОТ.	35										
20	2Е-02РТИ7	ПОЛ.ПОТ.	42										

Шифр ТЭЗ		2030/0047		Констр. адрес ТЭЗ ОИВ 2Н17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-18РТ12	-РАЗР.ПР.ИЗ РИДЗУ	18	-ПР"И"РАДЗУ [II]	06	2Д-24РТ14							
2	1Н-16РТ33	-РАДЗУ:=РВО	22										
3	2Н-20РТ19	-ПР.ФИКС.АДР.Д.	21										
4	2Е-11РТ41	-РАДЗУ:=РИОП	19										
5	2Е-11РТ46	-ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	13										
6	2Е-11РТ45	-РАДЗУ:=РАПУ	20										
7	2Е-10РТ43	-РАДЗУ [10/11]	24										
8		:=РС6											
9	2Е-09РТ22	-АН.РФЦД	15										
10	11РР06-6	"И"РИОП [30]	09										
11		Земля	14										
12	2Д-32РТ28	"И"РИДЗУ [63]	11										
13	14РР16-5	"И" РАПУ [23]	17										
14	22РР12-1	"И" РВО [?]	08										
15	1Е-04РТ33	"И" РС6 [1]	03										
16	22РР07-1	"И"ТО "ВКЛ.ПИТ"	12										
17	17РР21-4	-РФЦД=4	10										
18	17РР21-1	-РФЦД=2	07										
19	2Н-03РТ20	СИ	23										
20	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	16	-ПР"О"РАДЗУ [II]	04	2Д-24РТ03							
21	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	05										

Инфр ТЭЗ		2030/0047		Констр. адрес ТЭЗ ОИВ 2Н17									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2Е-13РТ23	-РОЦ [6] =I	28	-ПР"И" РАДЗУ [II]	46	2Д-24РТ15							
2	2Е-13РТ31	-РОЦ [4] =I	29	-ПР"О" РАДЗУ [II]	45	2Д-24РТ04							
3	2Е-13РТ45	-РОЦ [4,6] ≠0	30										
4	2Е-13РТ39	-РОЦ [4/ 6] ≠0	32										
5	2Е-13РТ27	-РССП [62] =I	34										
6	2Е-13РТ28	-РССП [37] =I	36										
7	22РР13-6	"I" РОЦ [4]	38										
8	2Е-13РТ37	-ОЧ≠4	43										
9	22РР14-I	"I" РОЦ [6]	44										
10	22РР14-3	РОЦ [4,6] ≠0	39										
11	22РР14-4	РОЦ [4/6] ≠0	31										
12	22РР14-6	"I" РССП [37]	26										
13	22РР15-I	"I" РССП [62]	27										
14	22РР09-6	-ОЧ=4	40										
15	2Н-03РТ20	СИ	23										
16	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	41										
17	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	37										
18		Земля	35										
19		Земля	42										
20		Земля	33										

Шифр ТЭБ		2030/0063		Констр.адрес ТЭБ ОІВ 2НІ8									
І	2	3	4	5	6	7	8	9	І0	ІІ	І2	І3	І4
1	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	37	-РАЗР ПР ИЗ РИДЗУ	3І	2Н-07РТ18							
2	2Н-20РТ19	-ПР.ФИКС.АДР.Д.	32										
3	2Н-20РТ20	ПР.РАДЗУ	29										
4	2Е-ІІРТ4І	-РАДЗУ:=РИОП	35										
5	2Е-ІІРТ45	-РАДЗУ:=РАПУ	34										
6	2Е-ІІРТ46	-ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	33										
7	2Н-І6РТ33	-РАДЗУ:=РВО	38										
8	2Д-І5РТ34	"0" РИДЗУ [2]	36										
9	2Н-20РТ19	-ПР.ФИКС.АДР.Д.	22	-РАЗР ПР ИЗ РИДЗУ	2І	2Н-І0РТ18							
І0	ІН-І6РТ33	-РАДЗУ:=РВО	28										
ІІ	2Н-20РТ20	ПР.РАДЗУ	23										
І2	2Н-20РТ10	-ЗАПР.ПР.РАДЗУ	30										
І3		ИЗ РИДЗУ											
І4													
І5	2Н-І9РТ39	ЗАПР.ПР.РАДЗУ ИЗ РИДЗУ	27										
І6	2Е-ІІРТ4І	-РАДЗУ:=РИОП	26										
І7	2Е-ІІРТ46	-ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	24										
І8	2Е-ІІРТ45	-РАДЗУ:=РАПУ	25										
І9	2Е-02РТ27	"0" РИДЗУ [І4]	І9	-РАЗР ПР ИЗ РИДЗУ	ІІ	2Н-І4РТ18							
20		^"0" РИДЗУ [І5]											
21	2Н-20РТ20	ПР.РАДЗУ	І8										
22	2Е-ІІРТ4І	-РАДЗУ:=РИОП	І4										
23	2Н-20РТ19	-ПР.ФИКС.АДР.Д.	20										
24	2Е-ІІРТ45	-РАДЗУ:=РАПУ	І6										
25	ІН-І6РТ33	-РАДЗУ:=РВО	І3										
26	2Е-ІІРТ46	-ПР ФИКС.АДР.ОТ ПУ	І5										
27	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	І7										
28	2Е-02РТ25	"0" РИДЗУ [20]	08	-РАЗР ПР ИЗ РИДЗУ	І2	2Н-І7РТ18							
29		^"0" РИДЗУ [2І]											
30	2Н-20РТ20	ПР.РАДЗУ	07										
31	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	05										
32	ІН-І6РТ33	-РАДЗУ:=РВО	03										
33	2Н-20РТ19	-ПР.ФИКС.АДР.Д	І0										
34	2Е-ІІРТ4І	-РАДЗУ:=РИОП	04										
35	2Е-ІІРТ46	-ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	06										
36	2Е-ІІРТ45	-РАДЗУ:=РАПУ	09										

Шифр ТЭБ		2030/0063		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н18									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IIPPO9-I	РАДЗУ [0/II]:=4032	42	-РАДЗУ [0/II]:=4032	43	2Н-20РТ41	2Н-07РТ24	2Н-10РТ22					
2	2Е-08РТ15	"0"РИДЗУ [I4]	40	- "0" РИДЗУ [I4]	39	2Е-02РТ36							
3				^ "0" РИДЗУ [I5]									
4	2Е-08РТ19	"0" РИДЗУ [I5]	41										
5	2Е-17РТ22	"1" РИДЗУД [I]	46	-БЛОК. 4	44	1Е-15РТ25	1Е-15РТ44	1Н-16РТ13					
6	2Е-02РТ33	БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	45										

Шифр ТЭЭ		2030/0063		Констр.адрес ТЭЭ ОИБ 2Н19									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	26	РА [16/31]	21	ИН-11РТ06	ИН-11РТ29						
2				: =PI [16/31]									
3	2Е-02РТ41	-БЛПУ ДШ. ЭЛ. ОП	28										
4	2С-06РТ28	"I" РИДЗУ [31]	27										
5	2С-06РТ34	"O" РИДЗУ [30]	30										
6	2С-06РТ38	"O" РИДЗУ [29]	25										
7	2С-06РТ42	"O" РИДЗУ [28]	23										
8	2С-05РТ28	"I" РИДЗУ [27]	22										
9	2С-05РТ34	"O" РИДЗУ [26]	24										
10	2Д-23РТ44	-БЛОК. 3	38	PВ: =P3	31	ИН-14РТ06	ИН-14РТ31	ИН-13РТ39					
11	2С-12РТ28	"I" РИДЗУ [51]	37										
12	2С-12РТ34	"O" РИДЗУ [50]	34										
13	2С-12РТ36	"I" РИДЗУ [49]	32										
14	2С-12РТ40	"I" РИДЗУ [48]	29										
15	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	33										
16	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	36										
17	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	35										
18	2Е-02РТИ7	ПОЛ.ПОТ.	19	РАВР.ПР.ИЗ РИДЗУ	11	2Д-22РТ43	2Д-22РТ39						
19	2Е-02РТИ7	ПОЛ.ПОТ.	17										
20	2Н-20РТ20	ПР.РАДЗУ	18										
21	ИН-16РТ33	РАДЗУ: =РВО	13										
22	2Е-11РТ41	РАДЗУ: =РИОП	14										
23	2Е-11РТ46	ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	15										
24	2Н-20РТИ9	ПР.ФИКС:АДР.Д	20										
25	2Е-11РТ45	РАДЗУ: =РАПУ	16										
26	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	10	РС2: =КОНСТ	12	ИН-01РТИ6	ИЕ-01РТИ7	ИЕ-01РТ41					
27	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	07										
28	2Е-02РТ37	-БЛОК. 4	09										
29	2Е-17РТИ6	"I" РИДЗУД [69]	03										
30	2Е-17РТИ5	"I" РИДЗУД [68]	05										
31	2Е-17РТ09	"I" РИДЗУД [67]	08										
32	2Е-17РТИ4	"I" РИДЗУД [66]	04										
33	2Е-17РТ05	"O" РИДЗУД [65]	06										

Шифр ТЭБ		Констр.адрес ТЭБ ОІВ 2НІ9											
І	2	3	4	5	6	7	8	9	І0	ІІ	І2	І3	І4
1	2Е-І7РТ22	"І" РИДЗУД [І]	46	БЛПУ √ "І" У	44	ІН-І7РТІ3	ІН-І7РТ25						
2	2Е-02РТ33	БЛПУ ДШ. ЭЛ. ОП	45										
3	2С-0ІРТ40	"І" РИДЗУ [8]	4І	- "І" РИДЗУ [І]	39	2Н-І8РТ27							
4				^ "І" РИДЗУ [8]									
5	2Д-І5РТ36	"І" РИДЗУ [І]	40										
6	І7РРІ9-І	РАДЗУ:=РАПУ	42	-РАДЗУ:=РАПУ	43	2Е-ІІРТ43							

Иифр ТЭБ		4430/0049		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Н20									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11РР08-6	РАДЗУ [0/11]:=4036	37	-РАДЗУ [0/11]:=4036	40	2Н-07РТ22	2Н-10РТ24	2Н-20РТ43					
2	11РР08-4	РАДЗУ [0/11]:=4040	11	-РАДЗУ [0/11]:=4040	18	2Н-20РТ44	2Н-10РТ21	2Н-07РТ21					
3	2Д-25РТ43	-РАДЗУ:=РИДЗУ	21										
4	2Н-20РТ46	ПР.ФИКС.АДР.Д.	22	-ПР.ФИКС.АДР.Д.	19	2Н-18РТ32	2Н-18РТ22	2Н-14РТ21	2Н-18РТ20	2Н-19РТ20	2Н-17РТ21	2Н-18РТ10	2Д-25РТ38
5													
6	11РР08-3	"1" ЕТКОПР	05	- "1" ЕТКОПР	04	2Д-22РТ31	2Д-21РТ31	2Н-07РТ19					
7	2Н-20РТ40	-РАДЗУ [0/11]:=4036	43	ПР.ФИКС.АДР.Д.	46	2Н-20РТ45	2Н-10РТ19						
8	2Н-20РТ18	-РАДЗУ [0/11]:=4040	44			2Н-20РТ22	2Д-24РТ42						
9	2Н-20РТ04	- "1" ЕТКОПР	45										
10	2Н-18РТ43	-РАДЗУ [0/11]:=4032	41										
11	1Е-17РТ36	-БЛОК. 7	39	БЛОК. 8	36	2Е-11РТ42	2Е-11РТ40						
12	2Д-15РТ36	"1" РИДЗУ [1]	42										
13	2Д-23РТ39	БЛОК. 9	30	-БЛОК. 9	27	2Е-07РТ32							
14	2Е-11РТ03	"0" РИДЗУ [20]	31	- "0" РИДЗУ [20]	29	2Е-02РТ30							
15				^ "0" РИДЗУ [21]									
16	2Е-11РТ05	"0" РИДЗУ [21]	33										
17	2Д-15РТ38	"0" РИДЗУ [1]	16	- "0" РИДЗУ [1]	10	2Н-18РТ30							
18				^ "1" РИДЗУ [8]									
19				^ "1" РИДЗУ [9]									
20	2С-01РТ36	"1" РИДЗУ [9]	14										
21	2С-01РТ40	"1" РИДЗУ [8]	12										
22		Земля	26	ПР.РАДЗУ	20	2Н-19РТ18	2Н-18РТ18	2Н-18РТ23	2Н-18РТ29	2Н-18РТ07			
23	2Е-02РТ38	БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	06	-БЛОК. 1	07	1Н-03РТ07							
24	2Е-17РТ18	"0" РИДЗУ [1]	15										
25	2Е-02РТ19	ПОЛ.ПОТ.	08										
26	2Е-02РТ19	ПОЛ.ПОТ.											

Шифр ТЭЭ		2030/0005		Констр.адрес ТЭЭ ОИВ 2Д21									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1Е-14РТ35	-РАДЗУ:=КОНСТ.	43	"1" РАДЗУ [0]	32	2Д-26РТ20	2Д-26РТ22	2Д-27РТ20	2Д-27РТ22				
2	2С-13РТ40	"1" РИДЗУ [52]	44	"0" РАДЗУ [0]	42	2Е-01РТ29	2Д-28РТ20	2Д-28РТ22	2Д-29РТ20	2Д-29РТ22	2Е-01РТ25		
3	1Е-14РТ35	-РАДЗУ:=КОНСТ	39	"1" РАДЗУ [1]	20	2Д-26РТ18	2Д-26РТ24	2Д-28РТ18	2Д-28РТ24				
4	1Е-16РТ08	-РАДЗУ:=КОНСТ	27	"0" РАДЗУ [1]	28	2Е-01РТ26	2Д-27РТ18	2Д-27РТ24	2Д-29РТ18	2Д-29РТ24	2Е-01РТ32		
5	2С-13РТ36	"1" РИДЗУ [53]	26	"1" РАДЗУ [2]	12	2Д-26РТ33	2Д-27РТ33	2Д-28РТ33	2Д-29РТ33				
6	2С-13РТ32	"1" РИДЗУ [54]	18	"0" РАДЗУ [2]	14	2Е-01РТ34	2Д-26РТ31	2Д-27РТ31	2Д-28РТ31	2Д-29РТ31	2Е-01РТ35		
7	2С-13РТ28	"1" РИДЗУ [55]	06	"1" РАДЗУ [3]	04	2Д-26РТ35	2Д-27РТ35	2Д-28РТ35	2Д-29РТ35				
8	2Е-11РТ45	-РАДЗУ:=РАПУ	45	"0" РАДЗУ [3]	08	2Е-01РТ43	2Д-26РТ37	2Д-27РТ37	2Д-28РТ37	2Д-29РТ37	2Е-01РТ41		
9	14РР13-1	"1" РАПУ [12]	46										
10	14РР13-3	"1" РАПУ [13]	30										
11	14РР13-5	"1" РАПУ [14]	16										
12	14РР14-1	"1" РАПУ [15]	10										
13	2Е-11РТ46	-ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	41										
14	2Е-11РТ41	-РАДЗУ:=РИОП	37										
15	11РР04-1	"1" РИОП [27]	38										
16	11РР04-3	"1" РИОП [28]	21										
17	11РР04-4	"1" РИОП [29]	17										
18	11РР04-6	"1" РИОП [30]	05										
19	1Н-16РТ26	-РАДЗУ:=РВО	35										
20	2Н-20РТ19	-ПР.ФИКС.АДР.Д.	31										
21	2Н-03РТ22	СИ	23										
22	2Е-02РТ17	ПОЛ ПОТ	29										
23	2Е-02РТ17	ПОЛ ПОТ	36										
24	2Е-02РТ17	ПОЛ ПОТ	19										
25	2Е-02РТ17	ПОЛ ПОТ	15										
26	2Е-02РТ26	ПОЛ ПОТ	34										
27	2Е-02РТ26	ПОЛ ПОТ	22										
28	2Е-02РТ26	ПОЛ ПОТ	11										
29	2Е-02РТ26	ПОЛ ПОТ	03										
30	2Е-02РТ17	ПОЛ ПОТ	33										
31	2Е-02РТ17	ПОЛ ПОТ	25										
32		Земля	07										
33		Земля	40										
34		Земля	24										
35		Земля	13										
36		Земля	09										
37													

Шифр ТЭЗ		2030/0005		Констр.адрес ТЭЗ ОИВ 2Д22									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-19РТ11	-РАЗР.ПР.ИЗ РИДЗУ	43	"I" РАДЗУ [4]	32	2Д-26РТ39	2Д-27РТ39	2Д-28РТ39	2Д-29РТ39				
2	2С-14РТ40	"I" РИДЗУ [56]	44	"0" РАДЗУ [4]	42	2Е-01РТ42	2Д-26РТ38	2Д-27РТ38	2Д-28РТ38	2Д-29РТ38	2Е-01РТ40		
3	2Н-19РТ11	-РАЗР.ПР.ИЗ РИДЗУ	39	"I" РАДЗУ [5]	20	2Д-26РТ46	2Д-27РТ46	2Д-28РТ46	2Д-29РТ46				
4	2С-14РТ36	"I" РИДЗУ [57]	26	"I" РАДЗУ [6]	12	2Д-19РТ20	2Д-20РТ20	2Д-19РТ22	2Д-20РТ22				
5	2С-14РТ32	"I" РИДЗУ [58]	18	"0" РАДЗУ [6]	14	2Е-01РТ04	2Д-17РТ20	2Д-17РТ22	2Д-18РТ20	2Д-18РТ22	2Е-01РТ06		
6	2С-14РТ28	"I" РИДЗУ [59]	06	"I" РАДЗУ [7]	04	2Д-18РТ18	2Д-18РТ24	2Д-20РТ18	2Д-20РТ24				
7	2Е-11РТ45	-РАДЗУ:=РАПУ	45	"0" РАДЗУ [7]	08	2Е-01РТ09	2Д-17РТ18	2Д-17РТ24	2Д-19РТ18	2Д-19РТ24	2Е-01РТ13		
8	14РР14-3	"I" РАПУ [16]	46										
9	14РР14-5	"I" РАПУ [17]	30										
10	14РР15-1	"I" РАПУ [18]	16										
11	14РР15-3	"I" РАПУ [19]	10										
12	2Е-11РТ46	-ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	41										
13	22РР06-6	"I"Т6 "СЧИТ"	19										
14	17РР20-3	"I" Т5 "ЗАПИСЬ"	15										
15	22РР07-3	"I" Т4 "УСТ РССП"	07										
16		[40/63]											
17	2Е-11РТ41	-РАДЗУ:=РИОП	37										
18	11РР05-1	"I" РИОП [23]	38										
19	11РР05-3	"I" РИОП [24]	21										
20	11РР05-4	"I" РИОП [25]	17										
21	11РР05-6	"I" РИОП [26]	05										
22	1Н-16РТ26	-РАДЗУ:=РВО	35										
23	22РР13-4	"I" РВО [0]	40										
24	22РР11-6	"I" РВО [1]	24										
25	22РР11-3	"I" РВО [2]	13										
26	22РР13-1	"I" РВО [3]	09										
27	2Н-20РТ19	-ПР.ФИКС.АДР.Д.	31										
28	2Н-03РТ22	СИ	23										
29	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	27	"0" РАДЗУ [5]	28	2Е-01РТ12	2Д-26РТ45	2Д-27РТ45	2Д-28РТ45	2Д-29РТ45			
30	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	29										
31	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	34										
32	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	22										
33	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	33										
34	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	25										
35		Земля	36										
36		Земля	11										
37		Земля	03										

Шифр ТЭБ		2030/0063		Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Д23									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-06РТ46	-ПР"И"РАДЗУ [8]	34	"И" РАДЗУ [8]	31	2Д-17РТ30	2Д-18РТ33	2Д-19РТ33	2Д-20РТ33	2Д-23РТ30			
2	2Н-06РТ06	-ПР"И"РАДЗУ [8]	33	"О" РАДЗУ [8]	21	2Е-01РТ21	2Д-17РТ31	2Д-18РТ31	2Д-19РТ31	2Д-20РТ31	2Д-23РТ29	2Е-01РТ19	
3	2Н-05РТ46	-ПР"И" РАДЗУ [8]	36	"И" РАДЗУ [9]	11	2Д-18РТ35	2Д-18РТ35	2Д-19РТ35	2Д-20РТ35	2Д-23РТ10			
4	2Н-04РТ46	-ПР"И"РАДЗУ [8]	38	"О" РАДЗУ [9]	12	2Е-01РТ20	2Д-17РТ37	2Д-18РТ37	2Д-19РТ37	2Д-20РТ37	2Д-23РТ13	2Е-01РТ18	
5	2Н-07РТ06	-ПР"И" РАДЗУ [8]	32										
6	2Н-04РТ06	-ПР"И"РАДЗУ [8]	37										
7	2Н-05РТ06	-ПР"И" РАДЗУ [8]	35										
8	2Н-06РТ45	-ПР"О" РАДЗУ [8]	24										
9	2Н-06РТ04	-ПР"О" РАДЗУ [8]	23										
10	2Н-04РТ45	-ПР"О"РАДЗУ [8]	28										
11	2Н-07РТ04	-ПР"О"РАДЗУ [8]	22										
12	2Н-05РТ45	-ПР"О"РАДЗУ [8]	26										
13	2Н-04РТ04	-ПР"О"РАДЗУ [8]	27										
14	2Н-05РТ04	-ПР"О"РАДЗУ [8]	25										
15	2Н-10РТ06	-ПР"И"РАДЗУ [9]	14										
16	2Н-09РТ46	-ПР"И"РАДЗУ [9]	17										
17	2Н-09РТ06	-ПР"И"РАДЗУ [9]	16										
18	2Н-10РТ46	-ПР"И"РАДЗУ [9]	15										
19	2Н-08РТ46	-ПР"И"РАДЗУ [9]	19										
20	2Н-08РТ06	-ПР"И"РАДЗУ [9]	18										
21	2Н-07РТ46	-ПР"И"РАДЗУ [9]	20										
22	2Н-10РТ04	-ПР"О"РАДЗУ [9]	03										
23	2Н-09РТ45	-ПР"О"РАДЗУ [9]	06										
24	2Н-09РТ04	-ПР"О"РАДЗУ [9]	05										
25	2Н-10РТ45	-ПР"О"РАДЗУ [9]	04										
26	2Н-08РТ45	-ПР"О"РАДЗУ [9]	08										
27	2Н-08РТ04	-ПР"О"РАДЗУ [9]	07										
28	2Н-07РТ45	-ПР"О"РАДЗУ [9]	09										
29	2С-11РТ28	"И"РИДЗУ [47]	46	- БЛОК. 3	44	2Н-19РТ38	1Н-17РТ44						
30	2Е-02РТ33	БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	45										
31	1Е-17РТ36	-БЛОК. 4	41	БЛОК. 9	39	2Н-20РТ30	2Е-11РТ28	2Е-02РТ10					
32	2Д-15РТ38	"О"РИДЗУ [1]	40										
33	2Д-23РТ21	"О" РАДЗУ [8]	29										
34	2Д-23РТ31	"И" РАДЗУ [8]	30										
35	2Д-23РТ12	"О"РАДЗУ [9]	13										
36	2Д-23РТ11	"И" РАДЗУ [9]	10										

Шифр ТЭБ 2030/0063				Констр.адрес ТЭБ ОИБ 2Д24									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-11РТ46	-ПР"1"РАДЗУ [10]	38	"1"РАДЗУ [10]	31	2Д-17РТ39	2Д-18РТ39	2Д-19РТ39	2Д-20РТ39	2Д-24РТ30			
2	2Н-11РТ06	-ПР"1"РАДЗУ [10]	37	"0"РАДЗУ [10]	21	2Е-20РТ29	2Д-18РТ38	2Д-19РТ38	2Д-20РТ38	2Д-17РТ38	2Д-24РТ29	2Е-20РТ35	
3	2Н-12РТ46	-ПР"1"РАДЗУ [10]	36	"1"РАДЗУ [11]	11	2Д-17РТ46	2Д-18РТ46	2Д-19РТ46	2Д-20РТ46	2Д-24РТ10			
4	2Н-12РТ06	-ПР"1"РАДЗУ [10]	35	"0"РАДЗУ [11]	12	2Е-20РТ05	2Д-17РТ45	2Д-18РТ45	2Д-19РТ45	2Д-20РТ45	2Д-24РТ13	2Е-20РТ13	
5	2Н-13РТ46	-ПР"1"РАДЗУ [10]	34										
6	2Н-13РТ06	-ПР"1"РАДЗУ [10]	32										
7	2Н-14РТ06	-ПР"1"РАДЗУ [10]	33										
8	2Н-11РТ45	-ПР"0"РАДЗУ [10]	28										
9	2Н-11РТ04	-ПР"0"РАДЗУ [10]	27										
10	2Н-12РТ45	-ПР"0"РАДЗУ [10]	26										
11	2Н-12РТ04	-ПР"0"РАДЗУ [10]	25										
12	2Н-13РТ45	-ПР"0"РАДЗУ [10]	24										
13	2Н-13РТ04	-ПР"0"РАДЗУ [10]	23										
14	2Н-14РТ04	-ПР"0"РАДЗУ [10]	22										
15	2Н-15РТ46	-ПР"1"РАДЗУ [11]	19										
16	2Н-15РТ06	-ПР"1"РАДЗУ [11]	18										
17	2Н-16РТ46	-ПР"1"РАДЗУ [11]	17										
18	2Н-16РТ06	-ПР"1" РАДЗУ [11]	16										
19	2Н-17РТ46	-ПР"1" РАДЗУ [11]	15										
20	2Н-14РТ46	-ПР"1" РАДЗУ [11]	20										
21	2Н-17РТ06	-ПР"1" РАДЗУ [11]	14										
22	2Н-15РТ45	-ПР"0"РАДЗУ [11]	08										
23	2Н-15РТ04	-ПР"0" РАДЗУ [11]	07										
24	2Н-16РТ04	-ПР"0"РАДЗУ [11]	05										
25	2Н-16РТ45	-ПР"0"РАДЗУ [11]	06										
26	2Н-17РТ45	-ПР"0"РАДЗУ [11]	04										
27	2Н-14РТ45	-ПР"0"РАДЗУ [11]	09										
28	2Н-17РТ04	-ПР"0"РАДЗУ [11]	03										
29	2Е-17РТ21	"1"РИДЗУД [47]	46	БЛПУ V "1"С'	44	1Е-16РТ44	1Н-16РТ12	1Н-17РТ12					
30	2Е-02РТ33	-БЛПУ	45										
31	17РР19-6	БЛПУ	42	-БЛПУ	43	2Е-11РТ30	2Е-11РТ32	2Е-11РТ34	2Е-11РТ36				
32	2Д-15РТ38	"0"РИДЗУ [1]	40-	БЛПУ V "0" У	39	2Е-02РТ35							
33	17РР20-1	БЛПУ	41										
34	2Д-24РТ21	"0"РАДЗУ [10]	29										
35	2Д-24РТ31	"1"РАДЗУ [10]	30										
36	2Д-24РТ12	"0"РАДЗУ [11]	13										
37	2Д-24РТ11	"1"РАДЗУ [11]	10										

Шифр ТЭЗ		2030/0063		Констр. адрес ТЭЗ 01В 2Д25									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2С-08РТ36	"I"РИДЗУ [33]	I3	-РВ [8/3I]:=0	II	ИИЗРТ43	ИИ-14РТ22						
2	2С-08РТ32	"I"РИДЗУ [34]	I4										
3	2С-08РТ30	"0"РИДЗУ [35]	I5										
4	2С-09РТ40	"I"РИДЗУ [36]	I6										
5	2С-09РТ36	"I"РИДЗУ [37]	I7										
6	2Е-02РТ4I	-БЛПУ	I8										
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14	ИИ-16РТ26	-РАДЗУ:=РВО	37	РАЗР.ПР.ИЗ РИДЗУ	3I	2Д-25РТ40							
15	2Е-11РТ45	-РАДЗУ:=РАПУ	33										
16	2Е-11РТ46	-ПР.ФИКС.АДР.ОТ ПУ	36										
17	2Е-11РТ4I	-РАДЗУ:=РИОП	34										
18	2Н-20РТ19	-ПР.ФИКС.АДР.Д.	38										
19	2Д-25РТ43	-РАДЗУ=РИДЗУ	35										
20	2Д-25РТ3I	РАЗР.ПР.ИЗ РИДЗУ	40	"ЧТЕНИЕ"	39	2Д-30РТ24	2Д-30РТ19	2Д-30РТ30					
21	17РР19-4	РАДЗУ:=РИДЗУ	42	-РАДЗУ:=РИДЗУ	43	2Н-20РТ2I	2Д-25РТ35						
22	2Н-03РТ22	СИ	4I										
23	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	19										
24	2Е-02РТ26	ПОЛ.ПОТ.	20										
25													
26	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	29										
27	2Е-02РТ17	ПОЛ.ПОТ.	32										

Перечень и расшифровка сокращений

БАЛ - блок арифметический логический
 БМУ - блок микропрограммного управления
 БООП - блок обращения к оперативной памяти
 БУР - блок управляющих регистров
 БПУ - блок пульта управления
 БПРУ - блок прямого управления
 БДРП - блок динамического распределения памяти
 БСИ - блок синхронизации
 БК - блок контроля
 БД - блок диагностики
 ДЗУ - долговременное запоминающее устройство
 МП - местная память
 ПКЗ - память ключей защиты
 ТЭВ - типовой элемент замены
 РАМП - регистр адреса местной памяти
 РИМП - регистр информации местной памяти
 РСА - регистр счета адреса
 ГОБ - узел обработки байтов
 Р1 - регистр 1
 Р2 - регистр 2
 Р3 - регистр 3
 Р4 - регистр 4
 Р4" - регистр 4"
 Р5 - регистр 5
 Р6 - регистр 6
 Р6" - регистр 6"
 Р7 - регистр 7
 Р8 - регистр 8
 РХ - регистр X
 СМ - сумматор
 ПЕРЗ - перенос в группу 3 и 4
 РА - входной регистр A
 RB - входной регистр B
 PC - входной регистр C
 PD - входной регистр D
 PCI - регистр счета I

PC2 - регистр счета 2
 PC3 - регистр счета 3
 PC4 - регистр счета 4
 PC5 - регистр счета 5
 PC6 - регистр счета 6
 СМД - сумматор дополнительный
 ЗАПРЕТ - десятичный запрет переноса
 ПОЛ.ПОТ. - положит.потенц.
 ТКОРР - триггер коррекции
 ТЭН1 - триггер знака первого операнда
 Т20 - триггер 20
 Т10 - триггер 10
 CI, C2 - полутакты синхронизации
 Т30 - триггер 30
 ТЭН2 - триггер знака второго операнда
 ТВАР - триггер варианта
 ТПЕРЕП - триггер переполнения
 ТПЕРЕКР1 - триггер перекрытия полей операндов первый
 ТИНДИК - триггер индикации
 ТПЕРЕКР2 - триггер перекрытия полей операндов второй
 КЛО, I - класс знака образца 0 или 1
 ПЕР [0] - перенос из нулевого разряда сумматора
 ПЕР [1] - перенос из первого разряда сумматора
 МОД2 - модуль два
 ТЦИФР - триггер цифры
 ЛВ (1) - сдвиг левый на один разряд
 ПР (2) - сдвиг правый на два разряда
 ПЕР - перенос
 8ПЕР - перенос из 8-ой группы
 КЛ2 - класс знака образца 2
 ТЭН - триггер знака
 КОНСТ - константа
 ДШАН - дешифратор анализа
 ДШЭЛОП - дешифраторы элементарных операций
 ГВРА - узел входов регистра адреса ДЗУ
 РАДЗУ - регистр адреса долговременного запоминающего устройства

РИДЗУ - регистр информации ДЗУ
 РИДЗУД - дополнительный регистр информации ДЗУ
 РАОП - регистр адреса оперативной памяти
 РИОП - регистр информации оперативной памяти
 РАСП - регистр адресного слова памяти
 ПКЗ - память ключей защиты
 РКЗ - регистр ключей защиты
 РИПКЗ - регистр информации ПКЗ
 ДШАПКЗ - дешифратор адреса ПКЗ
 АП - ассоциативная память
 РІАП - регистр первый АП
 КАП - коммутатор АП
 РТАБ - регистр табличный
 РДШ - регистр дешифрации
 ТДАН - триггер данных
 ТДАН* - триггер данных (при динамическом распределении памяти)
 ТЭП - триггер записи
 ТДБ - триггер длины байтов
 ТФАЦ - триггер фиксированного адреса процессора
 ТИТУ - триггер инструкции "Тестировать и установить"
 ПРИЗН.ДРП - признак динамического распределения памяти
 ТПРЕФ - триггер префикса
 ОПРЕФ - основной префикс
 ДПРЕФ - дополнительный префикс
 РСДР - регистр счета динамического распределения
 РОП - регистр ошибок памяти
 ТСБР - триггер сброса
 ТХР (ОЧ=4*) - триггер хранения очередности процессора при динамическом распределении
 НОЗ - признак наличия оборудования защиты;
 ЕОП - признак емкости ОП
 ТИ - тактовые импульсы ОП
 ТСС - триггер синхронизации системы
 ПР.АІ - прием адреса ОПІ
 СЧ.ПКЗ - считывание ПКЗ
 ЗП.ПКЗ - запись в ПКЗ
 ВЧ.ОПІ - выдача числа ОПІ

ПОЗ.ІБ - позиция первого байта
 БЛ.ЗП - блокировка записи
 ОП - оперативная память
 БЛ.ПОЗ.Б. - блокировка позиции байта
 СТОП УПР.ОП - стоп управления ОП
 ТБЛ.УПР.ОП - триггер блокировки управления ОП
 СХ.СР.РІАП - выход схемы сравнения РІАП
 СХ.СР.АП - выход схемы сравнения АП
 ПУСК УПР.ОП - пуск управления ОП
 БЛ.ТИ "СІ" - блокировка ТИ, работающих синхросигналом СІ
 БЛ.ТИ "С2" - блокировка ТИ, работающих синхросигналом С2
 РЭПР - регистр запроса
 РОЧ - регистр очередности
 ОЧ - очередность
 ТРС - триггер рабочего состояния
 ТИВ - триггер интервалов времени
 ТАСВ - триггер аварийного счета времени
 РФП - регистр фиксации прерываний
 РФПД - регистр фиксации прерываний дополнительный
 РИПУ - регистр информации пульта управления
 РАПУ - регистр адреса пульта управления
 ШАГ - шаговый
 АВТ - автоматический
 РВО - регистр выполняемой операции
 ТИС - триггер индикации состояния
 НАЧ - начать
 РУЧ - ручная
 ОДИН - одиночный
 ПРОВ - проверка
 РССП - регистр слова состояния программы
 СХ.СР - схема сравнения
 КН - кнопка
 ОСТ ДЗУ/ОБР - останов ДЗУ/обработка
 БЛОК - блокировка
 ЧТ/СЕР - чтение/серия
 ЕТК В/В - единый триггер юнца ввода-вывода
 ИНДИК - индикация
 ОСТ - останов

РОЦ - регистр ошибок процессора
 РОБ - регистр общей блокировки
 Т В/В - триггер ввода/вывода
 ЕТК.НЗ - единый триггер конца начальной загрузки
 РАПВ - регистр адресных переключателей ввода
 РВЛ - регистр внешних линий
 РВСЛ - регистр внешних сигнальных линий
 ТПШУ - триггер прерывания пульта управления
 ПЕРЕКЛ - переключатель
 КПУ - коммутатор пульта управления
 ЦИКЛ - циклический
 ТАКТ - тактовый
 ПВП - переключатель выборки памяти
 УСТ.РССП [40/63] - установить РССП [40/63]
 "ОЖИД" - ожидание
 ТИВП - триггер индикации ввода программы
 ТП - триггер занятости процессора
 ТЗ - триггер занятости ОП
 З-ОП - занятость ОП
 УС - предупреждающий сигнал
 ТУС - триггер предупреждающего сигнала
 РСП [0/2] - регистр счета последовательности
 РМО [0/31] - регистр машинных отказов
 РТУ [0/11] - регистр тактов управления
 ТБИРТУ - триггер блокировки I РТУ разрядов 0,2,4,6,8,10,11
 ТБ2РТУ - триггер блокировки 2РТУ разрядов 1,3,5,7,9,11
 ТРРСП - триггер режима регистра счета последовательности
 ТРРОТЛН - триггер режима РОТЛН
 ТБУОП - триггер блокировки управления ОП
 ТИОП1 - триггер игнорирования ошибок П1
 ТИОП2 - триггер игнорирования ошибок П2
 ТРТУ - триггер регистра тактов управления
 ТС1 - триггер счета 1
 ТПА1 - триггер прямого адреса 1
 ТПА2 - триггер прямого адреса 2
 ТЗАП1 - триггер записи
 ТПУ"0" - триггер 1 установки "0"

Т2У"0" - триггер 2 установки "0"
 РХР04 [0/5] - регистр хранения регистра РО4
 ТРСМК - триггер режима счета микроинструкций
 ТВМП - триггер выхода микропрограммы
 ДШРСП - дешифратор режима счета последовательности
 ТС2 - триггер счета 2
 ТРП1 - триггер регистра - коммутатора процессора
 РКП - регистр - коммутатор процессора
 ТРТЛН - триггер режима ТЛН
 ТРТЛНК - триггер режима ТЛН канала
 ТУСП - триггер успеха
 ТНУСП - триггер неуспеха
 ТПКТ - триггер признака конечного теста
 ТПОТ - триггер признака останова теста
 ТОУСПТ - триггер останова успешного прохождения теста
 ТЗП - триггер задержки пуска
 ТБ"+2" РССП - триггер блокировки "+2" РССП [40/63]
 [40/63]
 ТРДЗУ - триггер режима ДЗУ
 ТВС - триггер записи ситуации
 ТЧДЗУ - триггер часов ДЗУ
 ТЧП - триггер часов процессора
 ТПК - триггер приема коммутатора
 ТСУСП - триггер счета успеха
 ТСЗТ - триггер сигнала загрузки тестов
 ТРОП - триггер режима ОП
 ТЗАПР - триггер запроса
 ТНИ - триггер наложения информации
 ТМО - триггер машинных отказов
 ТОКК - триггер образования контрольного кода
 ТЗАП2 - триггер записи 2
 ТПРИОП - триггер приема РИО [32/35]
 [32/35]
 ТПРИОП - триггер приема РИО [0/31]
 [0/31]
 ТКЗС - триггер конца записи ситуации
 ТПАО - триггер прямого адреса 1 дополнит

ТОЖУТДН - триггер ожидания 8 управления ТДН
 ТБСАДЗУ - триггер блокировки схемного адреса ДЗУ
 ТБРСП - триггер блокировки регистра счета последовательно-
 сти
 ТВТЧП - триггер включения триггера часов ЦОУ
 ТВТЧДЗУ - триггер включения триггера часов ЦЗУ
 РОТДН - регистр операции ТДН
 ТЭТДН - триггер загрузки ТДН
 РСИА [0/14] - регистр счета имитатора адреса
 КЭС - конец записи ситуации
 УУС - установка управляющего слова
 УКК - установка контрольного кода
 СБРОС БД - сброс блока диагностики
 СБРОС СИСТ.- сброс системы
 ЗАП.СИТ. - запись ситуации
 ТРВЧ - триггер разрешения выдачи числа
 КР ПР БАЙТА - контрольный разряд признака байта
 ПР БАЙТА - признак байта
 БЛОК.РСИА - блокировка РСИА
 Эп/Чт - запись/чтение
 РПА - разрешение с приема адреса
 РВЧ - разрешение выдачи числа
 КР РСИА - контрольный разряд РСИА
 Обраб. - обработка
 4т/32т - 4 тысячи/32 тысячи (объем ОП)
 ТБС - триггер блокировки счета
 Прод/Повт - продолжение/повторение
 ОТК - обратный тяжелый код
 ТК - тяжелый код
 ТПУСК - триггер пуска проверки ОП
 ЧТ ТК/ОТК - чтение тяжелого кода/обратного тяжелого кода
 РМО [0/3] - проверка полусумматора
 РМО [4] - проверка переноса
 РМО [5/8] - проверка выходов сумматора
 РМО [9] - проверка полусумматора ГОБ
 РМО [11] - проверка выхода РСШ [40/63]
 РМО [15] - фальшивая ошибка (Ф.О.)
 РМО [16] - проверка выходов сдвигающего регистра Р4

РМО [17] - проверка выходов РС1-РС6
 РМО [18] - проверка выходов РИДЗУ [0/31]
 РМО [19] - проверка выходов РИДЗУ [32/63]
 РМО [20] - проверка выходов РИДЗУ [64/71]
 РМО [24] - проверка информации РИОП-1
 РМО [25] - проверка информации РИОП-2
 РМО [26] - проверка информации РИОП-3
 РМО [27] - проверка информации РИОП-4
 РМО [28] - проверка адреса РАОП-1
 РМО [29] - проверка адреса РАОП-2
 РМО [30] - проверка адреса РАОП-3
 РМО [31] - проверка адреса РАОП-4
 Т1ХО - триггер 1 хранения операции
 Т2ХО - триггер 2 хранения операции
 Р1 [32/35] - контрольные разряды Р1
 Р2 [32/35] - контрольные разряды Р2
 Р3 [32/35] - контрольные разряды Р3
 Р4 [32/35] - контрольные разряды Р4
 Р4" [32/35] - контрольные разряды Р4"
 РА [32/35] - контрольные разряды РА
 РВ [32/35] - контрольные разряды РВ
 РС [8/9] - контрольные разряды РС
 РД [8/9] - контрольные разряды РД
 РС1 [8/9] - контрольные разряды РС1
 РС2 [4] - контрольный разряд РС2
 РС3 [3] - контрольный разряд РС3
 РС4 [3] - контрольный разряд РС4
 РС5 [3] - контрольный разряд РС5
 РС6 [3] - контрольный разряд РС6
 РИМШ [32/35] - контрольные разряды РИМШ
 Р5 [32/35] - контрольные разряды Р5
 Р6 [4] - контрольный разряд Р6
 Р6" [4] - контрольный разряд Р6"
 Р7 [8/9] - контрольные разряды Р7
 Р8 [8/9] - контрольные разряды Р8
 РАСП [26/28] - контрольные разряды РАСП
 РТАБ [24/26] - контрольные разряды РТ
 РИ [8] - контрольный разряд РИ

РССП [64/66]	- контрольные разряды СЧАК	P5 [35 ^{***}]	- вспомогательный триггер для P5 [35]
РИДЗУ [0]	- контрольный разряд РИДЗУ [1/31]	P3 [35 ^{**}]	- вспомогательный триггер для P3 [35]
РИДЗУ [32]	- контрольный разряд РИДЗУ [33/63]	P3 [35 ^{***}]	- вспомогательный триггер для P3 [35]
РИДЗУ [64]	- контрольный разряд РИДЗУ [65/71]	КСМ	- контроль полусумматора СМ
Т2ПС	- триггер 2 приема сбоя ОП (основной)	КР5	- контроль выходов P5
PX [4]	- контрольный разряд PX	КР4	- контроль выходов P4
P5 [32 ^{**}]	- вспомогательный триггер для P5 [32]	К ГОБ	- контроль полусумматора ГОБ
P5 [32 ^{***}]	- вспомогательный триггер для P5 [32]	К РССП	- контроль выходов РССП [40/63]
P5 [35 ^{**}]	- вспомогательный триггер для P5 [35]	К РС1/РС6	- контроль выходов РС1/РС6