

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ЕС-1030

Книга 11

ПРОЦЕССОР ЕС 2030
РАМА С ЕС-2030/P002
ТАБЛИЦА ЦЕПЕЙ И АДРЕСОВ
ЩКЗ.055.071 ТБ1

Шифр ТЭЗ		2030/0072		Констр. адрес ТЭЗ ОПС 1А01									
№ стро- ки	Входной сигнал		Вход- ной кон- такт РТ	Идентификатор выходного сигнала	Вы- ход- ной кон- такт РТ	Куда поступает выходной сигнал (конструктивные адреса)							
	Констр. адрес	Идентификатор				7	8	9	10	11	12	13	14
1	1Е-11РТ23	"0" РИДЗУ [8]	28	-РОЦ [1/3,7/21]:=0	38	1В-04РТ05	1В-05РТ05						
2	1Е-11РТ38	"1" РИДЗУ [9]	31	-Р1 /Р9АП [24/26]:=0	14								
3	1Е-11РТ41	"1" РИДЗУ [10]	27										
4	1Е-11РТ33	"1" РИДЗУ [11]	32	-РВЛЗ,ТПЛУ: = 0	24	1А-08РТ21	2В-12РТ05						
5	1Е-11РТ21	"0" РИДЗУ [12]	34	-РВСЛ [0]:=1	18	1А-09РТ31							
6	1Е-11РТ17	"0" РИДЗУ [13]	29	-РССП [34/39]:= :=Р5 [2/7]	06	1А-19РТ17	1А-20РТ23						
7	1Е-11РТ17	"0" РИДЗУ [13]	36	-СБРОС	33	1А-05РТ29							
8	1Е-09РТ26	"0" РИДЗУ [8]	15	-СБРОС	26	2А-16РТ05							
9	1Е-09РТ15	"1" РИДЗУ [9]	17	-СБРОС	30		1А-19РТ45						
10	1Е-09РТ17	"1" РИДЗУ [10]	23		40								
11	1Е-09РТ03	"1" РИДЗУ [11]	21		35								
12	1Е-09РТ13	"0" РИДЗУ [12]	19		16								
13	1Е-09РТ05	"1" РИДЗУ [12]	20		08								
14	1Е-09РТ11	"0" РИДЗУ [13]	11										
15	1Е-09РТ07	"1" РИДЗУ [13]	22										
16	1Е-12РТ37	"1" РИДЗУ [33]	10										
17	1Е-12РТ23	"1" РИДЗУ [34]	05										
18	1Е-12РТ15	"1" РИДЗУ [35]	07										
19	1Е-12РТ21	"1" РИДЗУ [36]	09										
20	1Е-12РТ17	"1" РИДЗУ [37]	03										

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Выходы ТЭЗ, обозначенные знаком *, являются элементами ИЛИ-ДОТ.
- При комплектовании процессора без БДРП (ШК4.079.003)
 - взамен ТЭЗ 2030/0067 (1Д16) устанавливается ТЭЗ 2030/0090 (1Д16*);
 - ТЭЗ-ы и их монтаж, описанные на листах 63,131, 133-141, 147-166, 170-177, отсутствуют;
 - конструктивные адреса и идентификаторы, заключенные в круглые скобки; являются недействительными.
- Монтаж на РТ ТЭЗ, обозначенных **, является дополнительным и выполняется только при комплектовании процессора без БДРП (ШК4.079.003).
- РТ ТЭЗ, имеющий идентификатор, обозначенный знаком жжж, заземляется при комплектовании ЭВМ ЕС-1030 без СКЗ.
- РТ ТЭЗ, имеющий идентификатор, обозначенный знаком жжжж, заземляется при комплектовании ЭВМ ЕС-1030 ОП объемом ≤ 256 кбайт.

Шифр ТЭБ		2030/0072		Констр.адрес ТЭБ ОПС ЛАОИ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	IE-I2PTI7	"I" РИДЗУ / 37 /	04										
2	IE-I3PT3I	"I" РИДЗУ / 52 /	42										
3	IE-I3PT26	"O" РИДЗУ / 53 /	41										
4	IE-I3PT29	"O" РИДЗУ / 54 /	45										
5	IE-I3PT29	"O" РИДЗУ / 54 /	39										
6	ИД-I2PT43	"O" РИДЗУ / 55 /	37										
7	ИД-I2PT43	"O" РИДЗУ / 55 /	43										
8	ИН-I8PT05	БЛОК . I	25										
9	ИН-06PT35	БЛОК . 6	44										
10	IE-I1PT25	БЛОК . 5	13										
11	2А-08PT03	БД ПУ ДШ.ЭЛ.ОП	12										
12	ИД-I2PT43	"O" РИДЗУ / 55 /	46										

Иифр ТЭБ		2030/0072		Констр. адрес ТЭБ ОIC IA02									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	IE-09PT26	"0"РИДЗУД / 8 /	28	-РССП / 8/15 /:=	26	IA-I4PT29	IA-I4PT27						
2	IE-09PT26	"0"РИДЗУД / 8 /	15	:=P5 / 8/15 /									
3	IE-09PTI5	"I"РИДЗУД / 9 /	31	-РФПД:=РФП	30	IA-06PT33							
4	IE-09PTI5	"I" РИДЗУД / 9 /	17	-РОБ / 0 /:=0	16	IA-06PT29							
5	IE-09PT2I	"0" РИДЗУД / IO /	23	-РОБ / 0 /:=I	24	IA-06PTI7							
6	IE-09PTI7	"I" РИДЗУД / IO /	27	-РОЦ / 4/6 /:=0	18	IB-06PTI3							
7	IE-09PTI9	"0" РИДЗУД / II /	32	-РОЦ / 6 / = ± (при УСЛ)	06	IB-06PTIO							
8	IE-09PT03	"I" РИДЗУД / II /	21	-РВО:=P5 / 0/7 /	38	IA-07PT26	IA-07PT33						
9	IE-09PTI3	"0" РИДЗУД / I2 /	34		33								
10	IE-09PTI3	"0" РИДЗУД / I2 /	19		08								
11	IE-09PT05	"I" РИДЗУД / I2 /	20		40								
12	IE-09PTII	"0" РИДЗУД / I3 /	29		35								
13	IE-09PTII	"0" РИДЗУД / I3 /	11		14								
14	IE-09PT07	"I" РИДЗУД / I3 /	36										
15	IE-09PT07	"I" РИДЗУД / I3 /	22										
16	IE-IIPTI9	"I" РИДЗУД / 65 /	10										
17	IE-IIPTI9	"I" РИДЗУД / 65 /	46										
18	IE-IIPT03	"I" РИДЗУД / 66 /	05										
19	IE-IIPT03	"I" РИДЗУД / 66 /	42										
20	IE-IIPTI3	"0" РИДЗУД / 67 /	41										
21	IE-IIPT05	"I" РИДЗУД / 67 /	07										
22	IE-IIPT07	"0" РИДЗУД / 68 /	09										
23	IE-IIPT07	"0" РИДЗУД / 68 /	39										
24	IE-IIPTII	"I" РИДЗУД / 68 /	45										
25	IE-IOPT3I	"0" РИДЗУД / 69 /	03										
26	IE-IOPT3I	"0" РИДЗУД / 69 /	43										
27	IE-IIPT09	"I" РИДЗУД / 69 /	04										
28	IE-IIPT09	"I" РИДЗУД / 69 /	37										
29	IE-IIPT29	БЛОК. 4	25										
30	IE-IIPT29	БЛОК. 4	13										
31	IE-IIPT29	БЛОК. 4	12										
32	IE-IIPT29	БЛОК. 4	44										

Имфр ТЭБ		Т000/0045		Констр. адрес ТЭБ ОПС ОПС									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1А-09РТ12	"0"РВЛ2 [0]	05	"1"РВЛ2 [0]	12	ОПР06-2							
2	1А-09РТ14	"0"РВЛ2 [1]	03	СОГЛАСОВ.	10	1А-03РТ12							
3	1А-09РТ03	"0"РВЛ2 [2]	27	ЭКРАН	14	ОПР06-1							
4	1А-09РТ09	"0"РВЛ2 [3]	34	"1"РВЛ2 [1]	18	ОПР06-4							
5	1А-09РТ34	"0"РВЛ2 [4]	07	СОГЛАСОВ.	11	1А-03РТ18							
6	1А-09РТ36	"0"РВЛ2 [5]	09	ЭКРАН	16	ОПР06-3							
7	1А-09РТ35	"0"РВЛ2 [6]	29	"1"РВЛ2 [2]	30	ОПР07-1							
8	1А-09РТ39	"0"РВЛ2 [7]	40	СОГЛАСОВ.	25	1А-03РТ30							
9	1А-09РТ19	"0"РВЛ2 [0]	21	ЭКРАН	32	ОПР07-2							
10	Земля		04	"1"РВЛ2 [3]	44	ОПР07-3							
11	Земля		33	СОГЛАСОВ.	45	1А-03РТ4							
12	Земля		46	ЭКРАН	42	ОПР07-4							
13	Земля		13	"1"РВЛ2 [4]	22	ОПР08-2							
14	Земля		36	СОГЛАСОВ.	20	1А-03РТ22							
15	Земля		38	ЭКРАН	24	ОПР08-1							
16				"1"РВЛ2 [5]	28	ОПР08-4							
17				СОГЛАСОВ.	23	1А-03РТ28							
18				ЭКРАН	26	ОПР08-3							
19				"1"РВЛ2 [6]	35	ОПР09-1							
20				СОГЛАСОВ.	31	1А-03РТ35							
21				ЭКРАН	37	ОПР09-2							
22				"1"РВЛ2 [7]	41	ОПР09-3							
23				СОГЛАСОВ.	43	1А-03РТ41							
24				ЭКРАН	39	ОПР09-4							
25				"1"РВЛ2 [0]	17	ОПР05-3							
26				СОГЛАСОВ	15	1А-03РТ17							
27				ЭКРАН	19	ОПР05-4							

Шифр ТЭБ		ТООО/0045		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИА04									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IA-IIPT12	"0"РВЛО [0]	05	"I"РВЛО [0]	12	ОПР01-1							
2	IA-IIPT14	"0"РВЛО [1]	03	СОГЛАСОВ	10	IA-04PT12							
3	IA-IIPT03	"0"РВЛО [2]	27	ЭКРАН	14	ОПР01-2							
4	IA-IIPT09	"0"РВЛО [3]	34	"I"РВЛО [1]	18	ОПР01-3							
5	IA-IIPT34	"0"РВЛО [4]	07	СОГЛАСОВ	11	IA-04PT18							
6	IA-IIPT36	"0"РВЛО [5]	09	ЭКРАН	16	ОПР01-4							
7	IA-IIPT35	"0"РВЛО [6]	29	"I"РВЛО [2]	30	ОПР02-2							
8	IA-IIPT39	"0"РВЛО [7]	40	СОГЛАСОВ	25	IA-04PT30							
9	IA-2OPT39	"0"РВСЛ [1]	21	ЭКРАН	32	ОПР02-1							
10	Земля		46	"I"РВЛО [3]	44	ОПР02-4							
11	Земля		04	СОГЛАСОВ	45	IA-04PT44							
12	Земля		33	ЭКРАН	42	ОПР02-3							
13	Земля		13	"I"РВЛО [4]	22	ОПР03-1							
14	Земля		36	СОГЛАСОВ	20	IA-04PT22							
15	Земля		38	ЭКРАН	24	ОПР03-2							
16				"I"РВЛО [5]	28	ОПР03-3							
17				СОГЛАСОВ	23	IA-04PT28							
18				ЭКРАН	26	ОПР03-4							
19				"I"РВЛО [6]	35	ОПР04-2							
20				СОГЛАСОВ	31	IA-04PT35							
21				ЭКРАН	37	ОПР04-1							
22				"I"РВЛО [7]	41	ОПР04-4							
23				СОГЛАСОВ	43	IA-04PT41							
24				ЭКРАН	39	ОПР04-3							
25				"I"РВСЛ [1]	17	ОПР10-2							
26				СОГЛАСОВ	15	IA-04PT17							
27				ЭКРАН	19	ОПР10-1							

Шифр ТЭБ		2030/0046		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИА05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	07PPI2-3	"I"PB / 0 /	42	"I"PB / 1 /	27	2A-I7PT04	IA-06PT45						
2	07PPI2-4	"I"PB / 1 /	44	"I"PB / 2 /	38	2A-I7PT27	IA-06PT4I						
3	07PPI2-6	"I"PB / 2 /	43	"I"PB / 4 /	35	2A-I7PTI6	IA-06PT44						
4	07PPI3-I	"I"PB / 3 /	45	PBO / 0/7 / =44	22	05PPO3-6							
5	IA-07PTI2	"O"PB / 0 /	17	PBO / 5/6 / ≠0	08	05PPI3-3							
6	IA-07PTI0	"I"PB / 0 /	09	PBO / 0/3 / *IIII	07	2B-IIPT06							
7	IA-07PTI6	"I"PB / 1 /	04	P8 / 0/3 / ^	40	05PPOI-4							
8	IA-67PT03	"O"PB / 2 /	19	^PCCП / 34,35 / =I									
9	IA-07PT06	"I"PB / 2 /	03	"I"PCП / 38 /	06	05PPOI-I							
10	IA-07PT09	"O"PB / 3 /	20	"I"PCП / 39 /	24	05PPOI-3							
11	IA-07PTII	"I"PB / 3 /	05		17								
12	IA-07PT34	"O"PB / 4 /	13		14								
13	IA-07PT36	"O"PB / 5 /	11										
14	IA-07PT38	"I"PB / 5 /	18										
15	IA-07PT35	"O"PB / 6 /	16										
16	IA-07PT39	"O"PB / 7 /	15										
17	IA-I9PTI8	"O"PCП / 34 /	39										
18	IA-I9PTI6	"I"PCП / 34 /	41										
19	IA-I9PT34	"O"PCП / 35 /	37										
20	IA-I9PT3I	"I"PCП / 35 /	46										
21	IA-20PT03	"O"PCП / 38 /	10										
22	IA-20PT09	"O"PCП / 39 /	21										
23	IB-0IPT35	-PФП / 1 / := 0	31										
24	2A-I0PTI6	-PФП / 1 / := I	28										
25	2A-06PT38	-PФП / 1 / := I (POЦ≠0)	26										
26	IB-0IPT4I	-PФП / 2 / := 0	30										
27	IB-0IPT22	-PФП / 2 / := I	32										
28	IB-0IPT3I	-PФП / 4 / := 0	34										
29	04PPO3-2	PФП / 4 / := I	36										
30	IB-06PT30	POЦ≠0	33										
31	IA-0IPT33	-CBPOC	29										
32	IB-I3PT28	CI	23										

Шифр ТЭЗ		2030/0044		Констр.адрес ТЭЗ ОПС ИА06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IA-05PT27	"I"РФП / 1 /	45	"I"РОб / 0 /	15	05PPI2-3							
2	IA-05PT38	"I"РФП / 2 /	41	"O"РОб / 0 /	21	IB-02PT29							
3	2B-I2PT35	"I"РФП / 3 /	35	"O"РССП / 32 /	36	IA-I9PT44							
4	IA-05PT35	"I"РФП / 4 /	44	"O"РССП / 33 /	30	IA-I9PT29							
5	IA-I2PT40	"I"РССП / 0 /	14	"I"РССП / 33 /	28	IA-I9PT33							
6	IA-I2PT20	"I"РССП / 1 /	09	РФПД=1	42	I9PP20-6							
7	IA-I2PT12	"I"РССП / 2 /	05	РФПД=2	43	I9PP21-I							
8	IA-I2PT04	"I"РССП / 3 /	12	РФПД=3	38	I9PP21-3							
9	IA-I3PT04	"I"РССП / 7 /	31	РФПД=4	20	IB-02PT36							
10	IA-I9PT40	"I"РССП / 32 /	34	РФПД=4	13	I9PP21-4							
11	IA-I9PT24	"I"РССП / 33 /	22	ПОЛ.ПОТ.	03	IA-07PT29	IA-07PT25	IA-07PT27	IA-06PT46	IA-07PT28			
12	IA-02PT16	-РОб / 0 /:=0	29										
13	04PPI5-2	РОб / 0 /:=0 (ОТВ/В)	24		06								
14	IA-02PT24	-РОб / 0 /:=1	17		40								
15	IA-02PT30	-РФПД:=РФП	33		32								
16	IOPP07-4	ПВ8/0	18		16								
17	IOPP09-2	ПВ8/1	11										
18	IOPP09-4	ПВ8/2	07										
19	IOPP10-2	ПВ8/3	10										
20	IN-07PT38	-СБРОС СИСТ.	27										
21	IB-I3PT20	С2	25										
22	2B-I1PT15	ПОЛ.ПОТ.	19										
23	2B-I1PT15	ПОЛ.ПОТ.	26										
24	Земля		08										
25			39										
26			04										
27	IA-05PT03	ПОЛ.ПОТ.	46										

Шифр ТЭЗ		Т000/0002		Констр.адрес ТЭЗ ОПС ИА07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТ09	"I"Р5 [0]	08	"0"РВ0 [0]	12	IA-05PTI7	2A-20PT36	2A-05PT06					
2	2С-06РТ08	"I"Р5 [1]	22	"I"РВ0 [0]	10	IA-05PT09	2B-IIPT09						
3	2С-06PTI7	"I"Р5 [2]	07	"0"РВ0 [1]	14	IA-08PT29	2A-05PT04	2B-IIPTII					
4	2С-06PTI6	"I"Р5 [3]	13	"I"РВ0 [1]	16	IA-05PT04							
5	2С-06РТ25	"I"Р5 [4]	30	"0"РВ0 [2]	03	IA-08PT37	2B-IIPTI3	2A-05PT25	IA-05PTI9				
6	2С-06РТ24	"I"Р5 [5]	42										
7	2С-06РТ33	"I"Р5 [6]	44	"I"РВ0 [2]	06	IA-05PT03							
8	2С-06РТ34	"I"Р5 [7]	45	"0"РВ0 [3]	09	IA-05PT20	2A-20PTI6	2A-05PT09					
9	IA-02PT38	-РВ0:=Р5 [0/7]	26	"I"РВ0 [3]	11	IA-05PT05	2B-IIPT08						
10	IA-02PT38	-РВ0:=Р5 [0/7]	33	"0"РВ0 [4]	34	IA-05PTI3	IA-15PTI3	2A-05PTI2					
11	IB-13PT20	С2	23	"0"РВ0 [5]	36	IA-05PTII	IA-08PT4I	2A-05PT2I					
12	IA-06PT03	ПОД.ПОТ.	25	"I"РВ0 [5]	38	IA-05PTI8							
13	IA-06PT03	ПОД.ПОТ.	29	"0"РВ0 [6]	35	IA-05PTI6	IB-05PTI6	2A-08PT3I	2A-05PTI9				
14	IA-06PT03	ПОД.ПОТ.	27										
15	IA-06PT03	ПОД.ПОТ.	28	"0"РВ0 [7]	39	IA-05PTI5	IB-02PT03	2A-20PTI8	2A-05PT20				
16			04										
17			18		17								
18			05		19								
19			15										
20			32										
21			40										
22			46										
23			43										
24			21										
25			21										
26			31										

Шифр Т98 2030/0068			Констр.адрес Т98 ОПС ІА08										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	І0	ІІ	І2	І3	І4
1	ІА-07РТІ4	"0"РВО [1]	29	"І"РВЛЗ [1]	44	ІА-І7РТІ3							
2	ІА-07РТО3	"0"РВО [2]	37	- "0"РВЛЗ [1]	46	2А-І6РТ20							
3	ІА-07РТ36	"0"РВО [5]	41	"І"РВЛЗ [2]	34	ІА-І7РТО9							
4	ІА-І4РТ37	"І"РССП [14]	33	- "0" РВЛЗ [2]	40	2А-І6РТ22							
5	ІА-І4РТ39	"0"РССП [15]	11	"І"РВЛЗ [3]	26	ІА-І8РТ38							
6			15	- "0"РВЛЗ [3]	32	2А-І6РТІ4							
7	ІА-І7РТІ2	"І"РССП [26]	45	"І"РВЛЗ [4]	18	ІА-І8РТ24							
8	ІА-І7РТО4	"І"РССП [27]	38	- "0"РВЛЗ [4]	24	2А-І6РТІ2							
9	ІА-І8РТ40	"І"РССП [28]	30	"І"РВЛЗ [5]	10	ІА-І8РТІ3							
10	ІА-І8РТ20	"І"РССП [29]	22	- "0"РВЛЗ [5]	16	2А-І6РТО8							
11	ІА-І8РТІ2	"І"РССП [30]	14	"І"РВЛЗ [6]	04	ІА-І8РТО9							
12	ІА-І8РТО4	"І"РССП [31]	06	- "0"РВЛЗ [6]	08	2А-І6РТІ0							
13	ІЕ-І4РТІ9	-ТІВЛІ:=0	07	"0"РССП [14]	35	05РРІ0-І							
14	ІА-0ІРТ24	-РВЛЗ:=0; ТІВЛІ:=0	21	"І"РССП [15]	09	05РР08-6							
15	02РР07-І	BC2	42	"І"РВО [1]	31	05РРІІ-6							
16	02РР07-3	BC3	36	"І"РВО [2]	39	05РРІІ-3							
17	02РР08-2	BC4	28	"І"РВО [5]	43	05РРІІ-4							
18	02РР08-4	BC5	20		13								
19	02РР09-І	BC6	12	ТІВЛІ:=0	05	2А-І6РТ37							
20	02РР09-3	BC7	03										
21			19										
22	ІВ-І3РТ26	СІ	23										
23	ІВ-І3РТ20	С2	25										
24	Земля		27										

Шифр ТЭБ		Т000/0002		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИАО9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	07PPI2-3	"I" P8 / 0 /	04	"0" PBL2 / 0 /	12	IA-03PT05							
2	07PPI2-4	"I" P8 / 1 /	18	"0" PBL2 / 1 /	14	IA-03PT03							
3	07PPI2-6	"I" P8 / 2 /	05	"0" PBL2 / 2 /	03	IA-03PT27							
4	07PPI3-1	"I" P8 / 3 /	15	"0" PBL2 / 3 /	09	IA-03PT34							
5	07PPI3-3	"I" P8 / 4 /	32	"0" PBL2 / 4 /	34	IA-03PT07							
6	07PPI3-4	"I" P8 / 5 /	40	"0" PBL2 / 5 /	36	IA-03PT09							
7	07PPI3-6	"I" P8 / 6 /	46	"0" PBL2 / 6 /	35	IA-03PT29							
8	07PPI4-1	"I" P8 / 7 /	43	"0" PBL2 / 7 /	39	IA-03PT40							
9	IE-I4PT43	-PBL2 :=P8	29	"I" PBCЛ / 0 /	19	IA-03PT2I							
10	IE-I4PT43	-PBL2 :=P8	27		10								
11	IA-OIPTI8	-PBCЛ / 0 /:=I	31		16								
12	IB-OIPTI7	-PBL2 :=0, PBCЛ / 0 /:=0	28		06								
13	IB-I3PT20	C2	23		11								
14	ЗЕМЛЯ		21		24								
15	IA-I8PT3I	ПОЛ.ПОТ.	25		38								
16	IA-I8PT3I	ПОЛ.ПОТ.	33		37								
17	IA-I8PT3I	ПОЛ.ПОТ.	26		4I								
18			08		I7								
19			22										
20			07										
21			13										
22			30										
23			42										
24			44										
25			45										
26			20										

Шифр ТЭБ		Т000/0002		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИАИО									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02РР01-1	ВЗ.М0	04	"О"РВЛ1 / 0 /	12	1В-06РТ46							
2	02РР01-3	ВХ.М1	18	"О"РВЛ1 / 1 /	14	1В-06РТ41							
3	02РР02-2	ВХ.М2	05	"О"РВЛ1 / 2 /	03	2А-04РТ34							
4	02РР02-4	ВХ.М3	15	"О"РВЛ1 / 3 /	09	2А-04РТ35							
5	02РР03-1	ВХ.М4	32	"О"РВЛ1 / 4 /	34	2А-04РТ43							
6	02РР03-3	ВХ.М5	40	"О"РВЛ1 / 5 /	36	2А-04РТ41							
7	02РР04-2	ВХ.М6	46	"О"РВЛ1 / 6 /	35	2А-04РТ42							
8	02РР04-4	ВХ.М7	43	"О"РВЛ1 / 7 /	39	2А-04РТ40							
9	1В-13РТ20	С2	23		10								
10	1А-18РТ31	ПОЛ.ПОТ.	25		16								
11	1А-18РТ31	ПОЛ.ПОТ.	26		06								
12	1А-18РТ31	ПОЛ.ПОТ.	28		11								
13	1А-18РТ31	ПОЛ.ПОТ.	33		24								
14	Земля		29		38								
15	Земля		27		37								
16			22		41								
17			07		17								
18			13		19								
19			30										
20			42										
21			44										
22			45										
23			31										
24			20										
25			08										
26			21										

Шифр ТЭБ		Т000/0002		Констр.адрес ТЭБ ОПС IAI									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТ09	"I"Р5 / 0 /	04	"O"РВЛО / 0 /	12	1А-04РТ05							
2	2С-06РТ08	"I"Р5 / 1 /	18	"O"РВЛО / 1 /	14	1А-04РТ03							
3	2С-06РТ17	"I"Р5 / 2 /	05	"O"РВЛО / 2 /	03	1А-04РТ27							
4	2С-06РТ16	"I"Р5 / 3 /	15	"O"РВЛО / 3 /	09	1А-04РТ34							
5	2С-06РТ25	"I"Р5 / 4 /	32	"O"РВЛО / 4 /	34	1А-04РТ07							
6	2С-06РТ24	"I"Р5 / 5 /	40	"O"РВЛО / 5 /	36	1А-04РТ09							
7	2С-06РТ33	"I"Р5 / 6 /	46	"O"РВЛО / 6 /	35	1А-04РТ29							
8	2С-06РТ34	"I"Р5 / 7 /	43	"O"РВЛО / 7 /	39	1А-04РТ40							
9	1В-01РТ03	-РВЛО:=Р5 / 0/7 /	29		10								
10	1В-01РТ03	-РВЛО:=Р5 / 0/7 /	27		06								
11	1В-13РТ22	С2	23		24								
12	1А-18РТ31	ПОЛ.ПОТ.	25		38								
13	2В-11РТ07	ПОЛ.ПОТ.	26		37								
14	2В-11РТ07	ПОЛ.ПОТ.	28		41								
15	2В-11РТ07	ПОЛ.ПОТ.	33		17								
16			08		19								
17			22		16								
18			07		11								
19			13										
20			30										
21			42										
22			44										
23			45										
24			31										
25			20										
26			21										

Шифр ТЭЗ		2030/0013		Констр. адрес ТЭЗ ОЦ ИАИ2									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-06PT09	"I"P5 [0]	36	"O"PCCH [0]	42	IB-02PT27	2A-0IPT05						
2	2C-06PT08	"I"P5 [1]	19	"I"PCCH [0]	40	IA-06PT14							
3	2C-06PTI7	"I"P5 [2]	15	"O"PCCH [1]	28	IB-02PT34	2A-0IPT06						
4	2C-06PTI6	"I"P5 [3]	07	"I"PCCH [1]	20	IA-06PT09							
5	2C-07PT09	"I"P5 [8]	34	"O"PCCH [2]	14	IB-02PT07	2A-0IPT04						
6	2C-07PT08	"I"P5 [9]	21	"I"PCCH [2]	12	IA-06PT05							
7	2C-07PTI7	"I"P5 [10]	17	"O"PCCH [3]	08	IB-02PT09	2A-0IPT09						
8	2C-07PTI6	"I"P5 [11]	05	"I"PCCH [3]	04	IA-06PTI2							
9	2C-08PT09	"I"P5 [16]	38		16								
10	2C-08PT08	"I"P5 [17]	24		44								
11	2C-08PTI7	"I"P5 [18]	13		06								
12	2C-08PTI6	"I"P5 [19]	09		26								
13	2C-09PT09	"I"P5 [24]	32	ПОЛ.ПОТ.	31	IA-I2PT45	IA-I3PT35	IA-I3PT37	IA-I3PT45	IB-06PT27	IB-05PT27	IB-04PT27	
14	2C-09PT08	"I"P5 [25]	22			IB-06PT09	IB-06PT26						
15	2C-09PTI7	"I"P5 [26]	11										
16	2C-09PTI6	"I"P5 [27]	03										
17	IE-I4PT29	-PCCH [0/7]:=P5 [0/7]	43										
18	IE-I4PT22	-PCCH [0/1]:=P5 [8/15]	33										
19	IE-I5PT3I	-PCCH [0/7]:=P5 [16/23]	39										
20	IE-I4PT23	-PCCH [0/7]:=P5 [24/31]	41										
21	IB-I3PT22	C2	23										
22	IA-I7PT3I	ПОЛ.ПОТ.	25										
23	IA-I9PT03	ПОЛ.ПОТ.	35										
24	IA-I9PT03	ПОЛ.ПОТ.	37										
25			18										
26			10										
27			46										
28			30										
29	IA-I2PT3I	ПОЛ.ПОТ.	45										
30			27										
31	Земля		29										

Шифр ТЭБ		2030/0013		Констр. адрес ТЭБ ОIC IAI3									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	2C-06PT25	"I" P5 / 4 /	36	"O" PCCП / 4 /	42	2A-0IPTI2							
2	2C-06PT24	"I" P5 / 5 /	19	"O" PCCП / 5 /	28	2A-0IPTI3							
3	2C-06PT33	"I" P5 / 6 /	15	"O" PCCП / 6 /	14	2A-0IPT2I							
4	2C-06PT34	"I" P5 / 7 /	07	"I" PCCП / 6 /	12								
5	2C-07PT25	"I" P5 / 12 /	34										
6	2C-07PT24	"I" P5 / 13 /	21	"O" PCCП / 7 /	08	2A-0IPTI9							
7	2C-07PT33	"I" P5 / 14 /	17	"I" PCCП / 7 /	04	1A-06PT3I	2B-12PT33						
8	2C-07PT34	"I" P5 / 15 /	05										
9	2C-08PT25	"I" P5 / 20 /	38		44								
I0	2C-08PT24	"I" P5 / 21 /	24		06								
II	2C-08PT33	"I" P5 / 22 /	13		20								
I2	2C-08PT34	"I" P5 / 23 /	09		26								
I3	2C-09PT25	"I" P5 / 28 /	32		31								
I4	2C-09PT24	"I" P5 / 29 /	22		40								
I5	2C-09PT33	"I" P5 / 30 /	11										
I6	2C-09PT34	"I" P5 / 31 /	03										
I7	IE-I4PT29	-PCCП / 0/7 / :=P5 / 0/7 /	43										
I8	IE-I4PT22	-PCCП / 0/7 / :=P5/8/15 /	33										
I9	IE-I4PT3I	-PCCП / 0/7 / :=P5/16/23 /	39										
20	IE-I4PT23	-PCCП / 0/7 / :=P5/24/31 /	41										
21	IB-I3PT22	C2	23										
22	1A-I7PT3I	ПОД.ПОТ.	25										
23			18										
24			10										
25			46										
26	1A-I2PT3I	ПОД.ПОТ.	37										
27	1A-I2PT3I	ПОД.ПОТ.	35										
28			35										
29	1A-I2PT3I	ПОД.ПОТ.	45										
30			27										
31			29										

№фр ТЭБ		Т000/0002		Констр. адрес ТЭБ ОIC IAI4									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-07PT09	"I"P5 / 8 /	04	"O"PCCH / 8 /	12	2A-0IPT20							
2	2C-07PT08	"I"P5 / 9 /	18	"I"PCCH / 8 /	10	IB-06PT17	II-06PT15						
3	2C-07PT17	"I"P5 / 10 /	05	"O"PCCH / 9 /	14	2A-0IPT18							
4	2C-07PT16	"I"P5 / 11 /	15	"I"PCCH / 9 /	16	IB-06PT22	II-06PT19						
5	2C-07PT25	"I"P5 / 12 /	32	"O"PCCH / 10 /	03	2A-0IPT29							
6	2C-07PT24	"I"P5 / 13 /	40	"I"PCCH / 10 /	06	IB-06PT19	II-06PT37						
7	2C-07PT33	"I"P5 / 14 /	46	"O"PCCH / 11 /	09	2A-0IPT25							
8	2C-07PT34	"I"P5 / 15 /	43	"I"PCCH / 11 /	11	IB-06PT15	II-06PT43						
9	IA-02PT26	-PCCH / 8 / 15 /:=	29	"O"PCCH / 12 /	34	2A-0IPT26							
10		:=P5 / 8/15 /		"O"PCCH / 13 /	36	2A-0IPT32	IE-I7PT22						
11	IA-02PT26	-PCCH / 8 / 15 /:=	27	"O"PCCH / 14 /	35	2A-0IPT34	2B-I2PT37	2A-08PT32					
12		:=P5 / 8 / 15 /		"I"PCCH / 14 /	37	IA-08PT33	IB-06PT29	2A-I9PT34	2B-IIPT43				
13	IB-I3PT22	G2	23										
14	IA-I9PT03	ПОЛ.ПОТ.	26	"O"PCCH / 15 /	39	IA-08PT11	2A-0IPT35						
15	IA-I7PT31	ПОЛ.ПОТ.	25	"I"PCCH / 13 /	38		IH-IOPT26						
16	IA-I9PT03	ПОЛ.ПОТ.	28		24								
17	IA-I9PT03	ПОЛ.ПОТ.	33		41								
18			08		19								
19			22		17								
20			07										
21			13										
22			30										
23			42										
24			44										
25			45										
26			21										
27			20										
28			31										

Шифр ТЭБ		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИА15											
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Шифр ТЭБ		ТООО/0002		Констр. адрес ТЭБ ОПС IAI6									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-08PT09	"I"P5 / 16 /	04	"O"PCCH / 16 /	12	2A-0IPT43							
2	2С-08PT08	"I"P5 / 17 /	18	"O"PCCH / 17 /	14	2A-0IPT41							
3	2С-08PTI7	"I"P5 / 18 /	05	"O"PCCH / 18 /	03	2A-0IPT42							
4	2С-08PTI6	"I"P5 / 19 /	15	"O"PCCH / 19 /	09	2A-0IPT40							
5	2С-08PT25	"I"P5 / 20 /	32	"O"PCCH / 20 /	34	2A-02PT05							
6	2С-08PT24	"I"P5 / 21 /	40	"O"PCCH / 21 /	36	2A-02PT06							
7	2С-08PT33	"I"P5 / 22 /	46	"O"PCCH / 22 /	35	2A-02PT04							
8	2С-08PT34	"I"P5 / 23 /	43	"O"PCCH / 23 /	39	2A-02PT09							
9	04PP05-4	"I"PAK / 1 /	44										
10	04PP06-2	"I"PAK / 2 /	45		38								
11	04PPII-4	"O"TT* -5* ССК -8АНОI	33		37								
12	1H-10PT09	-PCCH / 16/31 /:=0	28		10								
13	2A-06PT08	-PCCH / 16/31 /:=	29										
14		:=P5 / 16/31 /											
15	2A-06PT08	"PCCH / 16/31 /:=	27		06								
16		:=P5 / 16/31 /			11								
17	04PPII-4	"O"TT* -5* ССК	26		19								
18	1B-13PT22	C2	23		17								
19	1A-17PT31	ПОЛ.ПОТ.	25		41								
20	Земля		30		16								
21	Земля		42										
22	Земля		08										
23	Земля		22										
24	Земля		07										
25	Земля		13										
26	Земля		21										
27			31										
29			20										

Шифр ТЭБ		2030/0013		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИАИ7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-09РТО9	"I"П5 / 24 /	36	"O"ПССП / 24 /	42	2А-02РТИ2							
2	2С-09РТО8	"I"П5 / 25 /	19	"I"ПССП / 24 /	40		2В-05РТИ0						
3	2С-09РТИ7	"I"П5 / 26 /	15	"O"ПССП / 25 /	28	2А-02РТИ3							
4	2С-09РТИ6	"I"П5 / 27 /	07	"I"ПССП / 25 /	20		2В-12РТИ26						
5	2В-11РТИ4	"I"ТАСВ / 3 /	38	"O"ПССП / 26 /	14	2А-02РТИ21							
6	2А-15РТИ0	"I"ТППУ	24	"I"ПССП / 26 /	12	1А-08РТИ45							
7	1А-08РТИ44	"I"РВЛЗ / 1 /	13	"O"ПССП / 27 /	08	2А-02РТИ9							
8	1А-08РТИ34	"I"РВЛЗ / 2 /	09	"I"ПССП / 27 /	04	1А-08РТИ38							
9	04РПИ-4	"O"ТИ ² -5 ² ССК -3АППИ	33	ПОЛ.ПОТ.	31	1А-13РТИ25	1А-14РТИ25	1А-16РТИ25	1А-17РТИ25	1А-18РТИ25	1А-20РТИ25	1А-12РТИ25	1А-20РТИ45
10	1Н-10РТО9	-РССП / 16/31 /:=0	35			1А-17РТИ45							
11	2А-06РТО8	РССП / 16/31 /:=	43		44								
12		:=Р5 / 16/31 /			06								
13	1В-01РТО7	-РССП / 16/31 /:=РВЛЗ,	39		26								
14		ТППУ, ТАСВ			16								
15	04РРО6-4	НАВУ / 0 /	34										
16	04РРО7-2	НАВУ / 1 /	21										
17	04РРО7-4	НАВУ / 2 /	17										
18	04РРО9-2	ПАВУ / 3 /	05										
19	1В-13РТИ22	С2	23										
20	1А-19РТО3	ПОЛ.ПОТ.	41										
21	1П-17РТИ31	ПОЛ.ПОТ.	25										
22	1А-19РТО3	ПОЛ.ПОТ.	37										
23	Земля		27										
24	Земля		29										
25			18										
26			11										
27			10										
28			03										
29			46										
30			32										
31			30										
32	1А-17РТИ31	ПОЛ.ПОТ.	45										
33			23										

Шифр ТЭБ 2030/0013			Констр.адрес ТЭБ ОПС ИА18										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-09РТ25	"I" P5 / 28 /	36	"0" РССП / 28 /	42	2А-02РТ20							
2	2С-09РТ24	"I" P5 / 29 /	19	"I" РССП / 28 /	40	1А-08РТ30							
3	2С-09РТ33	"I" P5 / 30 /	15	"0" РССП / 29 /	28	2А-02РТ18							
4	2С-09РТ34	"I" P5 / 31 /	07	"I" РССП / 29 /	20	1А-08РТ22							
5	1А-08РТ26	"I" РВЛ8 / 3 /	38	"0" РССП / 30 /	14	2А-02РТ29							
6	1А-08РТ18	"I" РВЛ8 / 4 /	24	"I" РССП / 30 /	12	1А-08РТ14							
7	1А-08РТ10	"I" РВЛ8 / 5 /	13	"0" РССП / 31 /	08	2А-02РТ25							
8	1А-08РТ04	"I" РВЛ8 / 6 /	09	"I" РССП / 31 /	04	1А-08РТ06							
9	04РР11-4	"0" ТТ* -5* ССК	33	ПОЛ.ПОТ.	31	1А-09РТ25	1А-10РТ25	1А-10РТ26	1А-10РТ28	1А-11РТ25	1А-09РТ26	1А-09РТ33	1А-10РТ33
10	2А-06РТ08	-РССП / 16/31 /:=	43			1А-18РТ45							
11		:=P5 / 16/31 /			16								
12	1В-01РТ07	-РССП / 16/31 /:=РВЛ8,	39		44								
13		ТППУ, ТАСВ			06								
14	1Н-10РТ09	-РССП / 16/31 /:=0	35		26								
15	04РР09-4	ПАВУ / 4 /	34										
16	04РР10-2	ПАВУ / 5 /	21										
17	04РР10-4	ПАВУ / 6 /	17										
18	04РР11-2	ПАВУ / 7 /	05										
19	1В-13РТ22	С2	23										
20	Земля		27										
21	1А-19РТ03	ПОЛ.ПОТ.	41										
22	1А-17РТ31	ПОЛ.ПОТ.	25										
23	1А-19РТ03	ПОЛ.ПОТ.	37										
24			29										
25			18										
26			11										
27			10										
28			03										
29			46										
30			32										
31			30										
32	1А-18РТ31	ПОЛ.ПОТ.	45										
33			22										

Шифр ТЭБ		2030/0045		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИА19									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-06PT09	"I" P5 / 0 /	38	"O" PCCH / 32 /	42	2A-02PT26							
2	2C-06PT08	"I" P5 / 1 /	35	"I" PCCH / 32 /	40	IA-06PT34							
3	2C-06PT17	"I" P5 / 2 /	22	"O" PCCH / 33 /	27	2A-02PT32							
4	2C-06PT16	"I" P5 / 3 /	20	"I" PCCH / 33 /	24	IA-06PT22							
5	04PPI2-2	"I" PKY / 0 /	39	"O" PCCH / 34 /	18	IA-05PT39	2A-02PT34						
6	04PPI2-4	"I" PKY / 1 /	21	"I" PCCH / 34 /	16	IA-05PT41							
7	IE-I3PT46	"I" PИДЗУ / 54 /	19	"O" PCCH / 35 /	34	IA-05PT37	2A-02PT35						
8	IE-I3PT45	"I" PИДЗУ / 55 /	32	"I" PCCH / 35 /	31	IA-05PT46							
9	IA-06PT36	"O" PCCH / 32 /	44	"O" ТВ/В	46	IB-02PT38							
10	IA-06PT30	"O" PCCH / 33 /	29	ПОД.ПОТ.	03	IA-I8PT37	IA-I8PT41	IA-I7PT37	IA-I7PT41	IA-I4PT33	IA-I4PT28	IA-I4PT26	IA-I2PT37
11	IA-06PT28	"I" PCCH / 33 /	33			IA-I2PT35	IA-20PT26	IA-20PT28					
12	2B-I2PT40	-PCCH / 32 / 33 / :=0	28		04								
13	2C-I0PT08	-PCCH/32/33 / :=P5 / 0 / 1 /	36	"O" T" "СБРОС ПИТ."	08	2E-06PT30	2E-06PT36	2E-06PT24	2E-04PT24				
14					14								
15	2A-06PT40	PCCH / 32/33 / :=+I	30		12								
16	IA-01PT06	-PCCH / 34/39 / :=P5 / 2 / 7 /	17		11								
17	04PPI3-2	PCCH / 34/35 / :=PKY	15		13								
18	2A-I0PT08	-PCCH / 34/35 / :=конст.	26		09								
19	IE-I4PT04	-ТВ/В:=0	41										
20	IE-I4PT18	-ТВ/В:=I	43										
21	IA-01PT30	-СБРОС	45										
22	IB-I3PT23	CI	23										
23	Земля		05										
24			37										
25	2A-I4PT34	"I" "I" "СБРОС ПИТ."	06										
26			10										
27	16PPI5-6	"I" PИДЗУ / 67 /	07										

Идентиф. ТЭБ		Т000/0002		Констр. адрес ТЭБ ОЦ IA20									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-06PT25	"I" P5 [4]	04	"I" PCCП [10]	10	2A-05PT18							
2	2C-06PT24	"I" P5 [5]	18	"0" PCCП [36]	12	2A-02PT43							
3	2C-06PT33	"I" P5 [6]	05	"0" PCCП [37]	14	2A-02PT41	2A-20PT40						
4	2C-06PT34	"I" P5 [7]	15	"0" PCCП [38]	03	IA-05PT10	2A-02PT42						
5	2A-10PT30	-PBCЛ [1] :=I	33	"0" PCCП [39]	09	IA-05PT21	2A-02PT40						
6	IE-I4PT17	-PBCЛ [1] :=0	27	"0" PBCЛ [1]	39	IA-04PT21							
7	IA-01PT06	-PCCП [34/39] :=	29		16								
8		:=P5 [2/7]			06								
9	IB-I3PT23	CI	23		11								
10	IA-I9PT03	ПОЛ.ПОТ.	26		24								
11	IA-I7PT31	ПОЛ.ПОТ.	25		34								
12	IA-I9PT03	ПОЛ.ПОТ.	28		38								
13	IA-I7PT31	ПОЛ.ПОТ.	45		36								
14	Земля		43		37								
15			08		35								
16			22		41								
17			07		19								
18			13		17								
19			32										
20			30										
21			40										
22			42										
23			44										
24			31										
25			46										
26			21										
27			20										

Шифр ТЗБ		2030/007I		Констр. адрес ТЗБ ОИС ИБОИ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-09PT45	"0"РИДЗУ / 20 /	46	-РФП / 0 / :=0	23	IE-04PT16							
2	IE-09PT38	"0"РИДЗУ / 21 /	38	-РФП / 1 / :=0	35	IA-05PT31							
3	IE-09PT41	"0"РИДЗУ / 22 /	42	-РФП / 2 / :=0	41	IA-05PT30							
4	IE-09PT29	"1"РИДЗУ / 22 /	20	-РФП / 2 / :=1	22	IA-05PT32							
5	IE-09PT33	"0"РИДЗУ / 23 /	25	-РФП / 3 / :=0	29	2A-I6PT07							
6	IE-09PT25	"1"РИДЗУ / 23 /	24	-РФП / 4 / :=0	31	IA-05PT34							
7	IE-09PT37	"0"РИДЗУ / 24 /	40	-РВЛО :=P5 / 0/7 /	03	IA-I1PT29	IA-I1PT27						
8	IE-09PT27	"1"РИДЗУ / 24 /	34	-РВЛ2 :=0,РВСЛ / 0 / :=0	17	IA-09PT28							
9	IE-09PT09	"0"РИДЗУ / 25 /	36	-ТИТУ:=1	26	ИД-09PT27							
10	IE-09PT46	"1"РИДЗУ / 25 /	44										
11	IE-I1PT19	"1"РИДЗУД / 65 /	11	-РССП / 40/63 / :=	30	IB-I2PT43	IB-I7PT43	IB-I5PT43	IB-07PT43	IB-09PT43	IB-I0PT43	IB-I8PT05	IB-I8PT33
12	IE-I1PT03	"1"РИДЗУД / 66 /	13	:=P5 / 8/31 /		IB-I8PT27							
13	IE-I1PT13	"0"РИДЗУД / 67 /	16		21								
14	IE-I1PT05	"14"РИДЗУД / 67 /	09		33								
15	IE-I1PT07	"0"РИДЗУД / 68 /	14		45								
16	IE-I1PT11	"1"РИДЗУД / 68 /	08		39								
17	IE-I0PT31	"0"РИДЗУД / 69 /	06		28								
18	IE-I1PT09	"1"РИДЗУД / 69 /	12		27								
19	IE-I1PT27	-БЛНУ ДМ. ВЛ.ОН	32		37								
20	IB-I1PT25	БЛОК.5	15		43								
21	IE-I1PT25	БЛОК.5	10		05								
22					19								
23					18								
24					04								
25				-РССП / 16/31 / :=РВЛЗ,	07	IA-I7PT39	IA-I8PT39						
26				ТИТУ,ТАСВ									

Инфр ТЭЭ		Т000/0045		Констр. адрес ТЭЭ ОIC IB02 -									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IA-I2PT42	"0" PCCH [0]	27	"I" PCCH [0]	30	09PPI0-4							
2	IA-I2PT28	"0" PCCH [1]	34	COГЛАСОВ.	25	IB-02PT30							
3	IA-I2PT14	"0" PCCH [2]	07	ЭКРАН	32	09PPI0-5							
4	IA-I2PT08	"0" PCCH [3]	09	"I" PCCH [1]	44	09PPII-2							
5	IA-07PT35	"0" PCCH [6]	05	COГЛАСОВ.	45	IB-02PT44							
6	IA-07PT39	"0" PCCH [7]	03	ЭКРАН	42	09PPII-3							
7	IA-06PT21	"0" POB [0]	29	"I" PCCH [2]	22	09PPII-4							
8	IA-I9PT46	"0" TB/B	38	COГЛАСОВ.	20	IB-02PT22							
9	IA-06PT20	-PФНД=4	36	ЭКРАН	24	09PPII-5							
10	ЗЕМЛЯ		33	"I" PCCH [3]	28	09PPI2-2							
11	ЗЕМЛЯ		13	COГЛАСОВ.	23	IB-02PT28							
12	ЗЕМЛЯ		04	ЭКРАН	26	09PPI2-3							
13	ЗЕМЛЯ		40	PФНД=4^"I"POB [0]	35	09PPI3-2							
14	ЗЕМЛЯ		46	COГЛАСОВ.	31	IB-02PT35							
15	2C-09PT38	"0" P5 [35]	21	ЭКРАН	37	09PPI3-3							
16				"I" PBO [6]	12	09PP09-4							
17				COГЛАСОВ.	10	IB-02PT12							
18				ЭКРАН	14	09PP09-5							
19				"I" PBO [7]	18	09PPI0-2							
20				COГЛАСОВ.	11	IB-02PT18							
21				ЭКРАН	16	09PPI0-3							
22				"I" TB/B	41	09PPI2-4							
23				COГЛАСОВ.	43	IB-02PT41							
24				ЭКРАН	39	09PPI2-5							
25				"I" P5 [35]	17	09PPI3-4							
26				COГЛАСОВ.	15	IB-02PT17							
27				ЭКРАН	19	09PPI3-5							

Шифр ТЭЗ		Т000/0004		Констр.адрес ТЭЗ ОIC IB03									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2C-09PT37)	("I" P5 [35])	29	"I" РАСП [28]	03	IC-0IPTI4							
2	2C-08PT39	"I" CM [35]	27	"O" РАСП [28]	09	IC-0IPT05	IB-20PT35						
3	IB-18PT24	"I" PCCH [66]	24										
4	IBPPI3-3	ЧЕТН РИДЗУ [48/55]	26										
5	IOPP05-2	АДР КАН [KP/2]	40										
6	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	07										
7	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	05										
8	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	10										
9	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	12										
10	IB-13PT26	CI	23										
11	IC-09PTI4	-РАСП [0/23]:=	35										
12		CM [8 /31]											
13	IC-09PT2I	-РАСП [12/23]:=	39										
14		PCCH [52/63]											
15	IC-07PTI2	-РАСП [16/23]:=	41										
16		РИДЗУ [48/55]											
17	IC-07PT32	-РАСП [16/23]:=	37										
18		РИДЗУ [48/55]											
19	IC-09PT03	-РАСП [0/23]:=	45										
20		АДР КАН [0/23]											
21	IC-07PT03	-РАСП [0/23]:=	31										
22ч		P5 [8/31]											
23	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	38										
24	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	36										
25	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	33										
26	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	43										
27	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	44										
28	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	46										
29	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	25										

Шифр ТЭБ		Т000/0020		Констр.адрес ТЭБ ОПС ГВ04									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-20РТ33	-РОЦ / 1 /: =I	38	"I" РОЦ / 1 /	41	07РР07-6	05РР02-1						
2	2Н-20РТ26	-РОЦ / 2 /: =I	15	"I" РОЦ / 2 /	26	07РР08-1	05РР10-6						
3	2Н-20РТ30	-РОЦ / 3 /: =I	28	"I" РОЦ / 3 /	39	07РР08-3	05РР02-4						
4	2Н-20РТ22	-РОЦ / 7 /: =I	04	"I" РОЦ / 7 /	03	07РР09-3	05РР03-3						
5	2Н-20РТ22	-РОЦ / 7 /: =I	10	"I" РОЦ / 8 /	07	07РР09-4	05РР03-4						
6	2Н-20РТ31	-РОЦ / 8 /: =I	12	"I" РОЦ / 9 /	24	07РР09-6	05РР12-6						
7	2Н-20РТ23	-РОЦ / 9 /: =I	17	"I" РОЦ / 10 /	18	07РР10-1							
8	2Н-20РТ45	-РОЦ / 10 /: =I	09		44	1В-06РТ36							
9	1А-01РТ38	-РОЦ / 1/3, 7/21 /: =0	05		46								
10	1Д-15РТ30	РОЦ / 1/3, 7/10 /: =конст.	29		45								
11	1Д-15РТ30	РОЦ / 1/3, 7/10 /: =конст.	22		37								
12	1Д-15РТ30	РОЦ / 1/3, 7/10 /: =конст.	32		43								
13	1Д-15РТ30	РОЦ / 1/3, 7/10 /: =конст.	06		40								
14	1Д-15РТ30	РОЦ / 1/3, 7/10 /: =конст.	14		35								
15	1Д-15РТ30	РОЦ / 1/3, 7/10 /: =конст.	21										
16	1Д-15РТ30	РОЦ / 1/3, 7/10 /: =конст.	13										
17	1В-13РТ20	С2	25										
18	ЗЕМЛЯ		42										
19	ЗЕМЛЯ		20										
20	ЗЕМЛЯ		30										
21	ЗЕМЛЯ		08										
22	ЗЕМЛЯ		16										
23	ЗЕМЛЯ		19										
24	ЗЕМЛЯ		11										
25	2В-11РТ15	ПОЛ.ПОТ.	33										
26	1А-12РТ31	ПОЛ.ПОТ.	27										
27			36										
28			31										
29			34										
30			23										

Шифр ТЭБ		Т000/0020		Констр.адрес ТЭБ ОIC IB05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-20РТ39	-РОЦ / II / :=I	15	"I"РОЦ / II /	26	05PP04-I	07PPI0-3						
2	2Н-20РТ28	-РОЦ / I2 / :=I	04	"I"РОЦ / I2 /	03	05PPI0-3	07PPI0-4						
3	2Н-20РТ28	-РОЦ / I2 / :=I	10	"I"РОЦ / I3 /	07	05PP04-4	07PPI0-6						
4	2Н-20РТ27	-РОЦ / I3 / :=I	12	"I"РОЦ / I4 /	24	05PP04-6	07PPII-I						
5	2Н-20РТ37	-РОЦ / I4 / :=I	17	"I"РОЦ / I5 /	18	05PPI0-4	07PPII-3						
6	2Н-20РТ43	-РОЦ / I5 / :=I	09	"I"РОЦ / I6 /	41	05PP05-3	07PPII-4						
7	2С-16РТ24	РОЦ / I6 / :=I	29	"I"РОЦ / I6 /	43	IB-06РТ31							
8	2С-16РТ18	РОЦ / I9 / :=I	31	"I"РОЦ / I9 /	46	05PP05-4	07PPII-6						
9	IB-05РТ40	"I"РОЦ / I9 /	33	"I"РОЦ / I9 /	40	IB-06РТ37	IB-05РТ33						
10	2С-16РТ23	РОЦ / 21 / :=I	32	"I"РОЦ / 21 /	39	05PP05-6	07PPI2-I						
11	2В-12РТ10	РОЦ / II/I5 /:=KONCT.	22	"I"РОЦ / 21 /	37	IB-06РТ34							
12	2В-12РТ10	РОЦ / II/I5 /:=KONCT.	06		44	IB-06РТ32							
13	2В-12РТ10	РОЦ / II/I5 /:=KONCT.	14		45								
14	2В-12РТ10	РОЦ / II/I5 /:=KONCT.	21		35								
15	2В-12РТ10	РОЦ / II/I5 /:=KONCT.	13										
16	II-16РТ07	(-TИ5* / AP /)	38										
17	II-16РТ07	(-TИ5* / AP /)	34										
18	II-16РТ07	(-TИ5* / AP /)	28										
19	IA-01РТ38	-РОЦ / I,3,7/21 /:=0	05										
20	IB-13РТ20	C2	25										
21			23										
22	IA-12РТ31	ПОЛ.ПОТ.	27										
23	Земля		20										
24	Земля		08										
25	Земля		16										
26	Земля		19										
27	Земля		11										
28	Земля		42										
29	Земля		36										
30	Земля		30										
31	2Е-05РТ44	ПОЛ.ПОТ.	38 XX										
32	2Е-05РТ44	ПОЛ.ПОТ.	34 XX										
33	2Е-05РТ44	ПОЛ.ПОТ.	28 XX										

Шифр ТЭЭ		2030/0043		Констр. адрес ТЭЭ ОЦ ИВ06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IA-I0PT12	"0"РВЛІ / 0 /-	46	"I"РВЛІ / 0 /	42	ISPP10-6							
2	IA-I0PT14	"0"РВЛІ / 1 /	41	"I"РВЛІ / 1 /	39	ISPP11-I							
3	IA-07PT14	"I"РОП / 0 /	20	"I"РОП / 4 /	04	05PPI3-6	07PP08-4						
4	IA-07PT10	"I"РОП / 1 /	03	"I"РОП / 5 /	09	05PPI5-3	07PP08-6						
5	IA-06PT45	РОП / 4 /:=I	05	"I"РОП / 6 /	12	05PPI4-I	07PP09-I						
6	IA-I4PT10	"I"РССП / 8 /	17	РОП / 4,6 / ≠0	38	05PPI4-3							
7	IA-I4PT16	"I"РССП / 9 /	22	РОП / 4/6 / ≠0	33	05PPI4-4	2B-05PT20						
8	IA-I4PT06	"I"РССП / 10 /	19	РОП / 1/10 / =0	35	05PPO1-6							
9	IA-I4PT11	"I"РССП / 11 /	15	РОП ≠ 0	30	IA-05PT33							
10	IA-I4PT37	"I"РССП / 14 /	29	РОП / 16, 19, 21 / ≠0	28	05PP08-4							
11	2C-I0PT38	-РОП / 4/6 /:=РОП	24										
12	IA-02PT18	-РОП / 4/6 /:=0	13										
13	IA-02PT06	-РОП / 6 /:=(ПРИ УСЛ)	10										
14	IE-I4PT45	-РОП / 6 /:=I	11										
15	IE-I4PT39	-РОП / 6 /:=0	14										
16	IB-05PT43	"I"РОП / 16 /	31										
17	IB-05PT40	"I"РОП / 19 /	37										
18	IB-05PT37	"I"РОП / 21 /	34										
19	IC-01PT37	"0"РАСП / 27 /	45	"I"РАСП / 27 /	43	2A-I8PT24							
20	IC-01PT10	"0"РАСП / 28 /	44	"I"РАСП / 28 /	40	2A-I9PT24							
21	2B-I1PT15	ПОЛ.ПОТ.	16		08								
22	IB-I3PT20	С2	25		18								
23	IA-I2PT31	ПОЛ.ПОТ.	26		07								
24	IA-I2PT31	ПОЛ.ПОТ.	27										
25	IB-05PT44		32										
26	IB-04PT44		36										

Шифр ТЭБ		Т000/0003		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИВ07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-07РТ09	"I" P5 / 8 /	31	"O" РССП / 40 /	21	2А-03РТ05	ІВ-І4РТ44	2В-08РТ2І					
2	2С-07РТ08	"I" P5 / 9 /	11	"I" РССП / 40 /	18	ІС-20РТ34	2А-І7РТ05	ІВ-І4РТ46	ІВ-08РТ08	ІС-06РТ34	(2Д-І9РТ30)	(2Д-20РТ19)	
3	2С-07РТ17	"I" P5 / 10 /	30	"O" РССП / 41 /	20	2А-03РТ06	ІВ-І4РТ45	2В-08РТ19					
4	2С-07РТ16	"I" P5 / 11 /	28	"I" РССП / 41 /	07	2А-І7РТ14	ІВ-І4РТ42	ІВ-08РТ22	ІС-20РТ32	ІС-06РТ32	(2Д-І9РТ24)	(2Д-20РТ26)	
5	ІВ-02РТ04	"I" РИОП / 8 /	32	"O" РССП / 42 /	22	2А-03РТ04	ІВ-І4РТ38	2В-08РТ22					
6	ІН-02РТ24	"I" РИОП / 9 /	09	"I" РССП / 42 /	24	2А-І7РТ07	ІВ-І4РТ43	ІВ-08РТ07	ІС-І9РТ34	ІС-05РТ34	(2Д-І9РТ36)	(2Д-20РТ20)	
7	ІВ-02РТ08	"I" РИОП / 10 /	41	"O" РССП / 43 /	26	2А-03РТ09	ІВ-І4РТ36	2В-08РТ24					
8	ІН-02РТ32	"I" РИОП / 11 /	45	"I" РССП / 43 /	16	2А-І7РТ03	ІВ-І4РТ41	ІВ-08РТ13	ІС-І9РТ32	ІС-05РТ32	(2Д-І9РТ39)	(2Д-20РТ30)	
9	ІВ-08РТ12	"O" РССП / 40 /	19	РССП / 42/63 / = I	15	ІВ-І9РТ10							
10	ІВ-03РТ10	"I" РССП / 40 /	03		06								
11	ІВ-08РТ14	"O" РССП / 41 /	05		04								
12	ІВ-08РТ16	"I" РССП / 41 /	17										
13	ІВ-08РТ03	"O" РССП / 42 /	12										
14	ІВ-08РТ06	"I" РССП / 42 /	13										
15	ІВ-08РТ09	"O" РССП / 43 /	14										
16	ІВ-08РТ11	"I" РССП / 43 /	08										
17	ІП-І8РТ18	-РССП / 40/63 / := РСІП	40										
18	2А-06РТ40	-РССП / 40/63 / := +2	42										
19	ІН-І9РТ07	-РССП / 40/63 / := +2	44										
20	ІН-ІІРТ23	-РССП / 40/63 / := І44	46										
21	ІВ-01РТ30	-РССП / 40/63 / :=	43										
22		:= P5 / 8/31 /											
23	2А-06РТ14	-РССП / 40/63 / := 0	36										
24	2Е-09РТ15	-РССП / 40/63 / := 0	34										
25	ІВ-09РТ04	РССП / 44/63 / = I	10										
26	ІВ-І3РТ26	СІ	23										
27	ЗЕМЛЯ		35										
28	ЗЕМЛЯ		29										
29	ЗЕМЛЯ		39										
30	ЗЕМЛЯ		25										

Шифр ТЭБ			Т000/0018			Констр. адрес ТЭБ ОПС ИВ08							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2	I3	I4
1	IB-07PT18	"I" РССП / 40 /	08	"O" РССП" / 40 /	12	IB-07PT19							
2	IB-07PT07	"I" РССП / 41 /	22	"I" РССП" / 40 /	10	IB-07PT03							
3	IB-07PT24	"I" РССП / 42 /	07	"O" РССП" / 41 /	14	IB-07PT05	IB-19PT12						
4	IB-07PT16	"I" РССП / 43 /	13	"I" РССП" / 41 /	16	IB-07PT17							
5	IB-09PT18	"I" РССП / 44 /	30	"O" РССП / 42 /	03	IB-07PT12							
6	IB-09PT07	"I" РССП / 45 /	42	"I" РССП" / 42 /	06	IB-07PT13							
7	IB-09PT24	"I" РССП / 46 /	44	"O" РССП" / 43 /	09	IB-07PT14	IB-19PT09						
8	IB-09PT16	"I" РССП / 47 /	45	"I" РССП" / 43 /	11	IB-07PT08							
9	IB-18PT12	"I" РССП / 64 /	20	"O" РССП / 44 /	34	IB-09PT19							
				"I" РССП" / 44 /	24	IB-09PT03							
				"O" РССП" / 45 /	36	IB-09PT05	IB-19PT08						
				"I" РССП" / 45 /	38	IB-09PT17							
13	IB-13PT26	СИ	23	"O" РССП" / 46 /	35	IB-09PT12							
14	2В-11PT07	ПОЛ.ПОТ.	28	"I" РССП" / 46 /	37	IB-09PT13							
15	2В-11PT07	ПОЛ.ПОТ.	29	"O" РССП" / 47 /	39	IB-09PT14	IB-19PT06						
16	2В-11PT07	ПОЛ.ПОТ.	31	"I" РССП" / 47 /	41	IB-09PT08							
17	2В-11PT07	ПОЛ.ПОТ.	27	"O" РССП" / 64 /	17	IB-18PT18							
18	ЗЕМЛЯ		21	"I" РССП" / 64 /	19								
19	ЗЕМЛЯ		15										
20	ЗЕМЛЯ		43										
21	ЗЕМЛЯ		05										
22	ЗЕМЛЯ		46										
23	ЗЕМЛЯ		40										
24	ЗЕМЛЯ		18										
25	ЗЕМЛЯ		32										
26	ЗЕМЛЯ		04										
27			06										
28	2А-06PT30	-РССП " / 40 / 63 / :=	26										
29		РССП / 40 / 63 /											
30	2А-06PT30	-РССП" / 40 / 63 / :=	33										
31		РССП / 40 / 63 /											
32	ИВ-19PT04	-РССП" / 40 / 63 / :=	25										
33		РССП / 40 / 63 /											

Шифр ТЭЭ		ТООО/0003		Констр. адрес ТЭЭ ОИС ИВ09									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-07РТ25	"I" P5 / 12 /	31	"O" PCCП / 44 /	21	2А-03РТ12	IB-14РТ35	2В-08РТ26	IC-17РТ34	IC-11РТ20	(2Д-19РТ46)	(2Д-20РТ06)	2В-08РТ35
2	2С-07РТ24	"I" P5 / 13 /	11	"I" PCCП / 44 /	18	2А-17РТ20	IB-14РТ39	IB-08РТ30					
3	2С-07РТ33	"I" P5 / 14 /	30	"O" PCCП / 45 /	20	2А-03РТ13	IB-14РТ30	2В-08РТ17					
4	2С-07РТ34	"I" P5 / 15 /	28	"I" PCCП / 45 /	07	IC-17РТ32	2А-17РТ28	IB-14РТ37	IB-08РТ42	IC-08РТ30	(2Д-19РТ43)	(2Д-20РТ04)	2В-08РТ35
5	IH-02РТ41	"I" PИОП / 12 /	32	"O" PCCП / 46 /	22	2А-03РТ21	IB-14РТ22	2В-08РТ20	IB-08РТ44	IC-08РТ20	(2Д-19РТ42)	(2Д-20РТ12)	
6	IH-02РТ45	"I" PИОП / 13 /	09	"I" PCCП / 46 /	24	IC-16РТ34	2А-17РТ29	IB-14РТ33					
7	IH-03РТ17	"I" PИОП / 14 /	41	"O" PCCП / 47 /	26	2А-03РТ19	IB-14РТ31	2В-08РТ28					
8	IH-03РТ04	"I" PИОП / 15 /	45	"I" PCCП / 47 /	16	IC-16РТ32	2А-17РТ32	2В-14РТ20	IB-08РТ45	IC-02РТ24	IC-06РТ30	(2Д-19РТ38)	(2Д-20РТ10)
9	IB-08РТ34	"O" PCCП / 44 /	19	PCCП / 44/63/=I	04	IB-07РТ10	IB-PT07						
10	IB-08РТ24	"I" PCCП / 44 /	03	PCCП / 46/63/=I	15	IB-19РТ04							
11	IB-08РТ36	"O" PCCП / 45 /	05										
12	IB-08РТ38	"I" PCCП / 45 /	17										
13	IB-08РТ35	"O" PCCП / 46 /	12										
14	IB-08РТ37	"I" PCCП / 46 /	13										
15	IB-08РТ39	"O" PCCП / 47 /	14										
16	IB-08РТ41	"I" PCCП / 47 /	08										
17	IH-18РТ18	-PCCП / 40/63 /:=PИОП	40										
18	2А-06РТ40	-PCCП / 40/63 /:=+2	42										
19	IH-19РТ07	-PCCП / 40/63 /:=+2	44										
20	IH-11РТ23	-PCCП / 40/63 /:=I44	46										
21	IB-01РТ30	-PCCП / 40/63 /:=	43										
22		=P5 / 8/31 /											
23	2А-06РТ14	-PCCП / 40/63 /:=0	35										
24	2В-09РТ15	-PCCП / 40/63 /:=0	34										
25	IB-10РТ04	-PCCП / 48/63 /:=I	10										
26	IB-13РТ26	CI	23										
27	ЗЕМЛЯ		35										
28	ЗЕМЛЯ		29										
29	ЗЕМЛЯ		39										
30	ЗЕМЛЯ		25										

Шифр ТЭБ		Т000/0003		Констр. адрес ТЭБ ОIC IBIO									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-08PT09	"I" P5 / 16 /	31	"0" PCCH / 48 /	21	IB-I4PT13	2A-03PT20	2B-08PT30					
2	2C-03PT03	"I" P5 / 17 /	11	"I" PCCH / 48 /	18	IC-I5PT34	2A-I8PT05	IB-I4PT07	IB-I1PT08	IC-06PT20	(2A-I9PT18)	(2A-20PT36)	
3	2C-08PT17	"I" P5 / 18 /	30	"0" PCCH / 49 /	20	2A-03PT18	IB-I4PT09	2B-08PT32					
4	2C-08PT16	"I" P5 / 9 /	28	"I" PCCH / 49 /	07	IC-I5PT32	2A-I8PT14	IB-I4PT12	IB-I1PT22	(2A-I9PT27)	(2A-20PT42)	IC-05PT30	
5	IH-03PT24	"I" PИОП / 16 /	32	"0" PCCH / 50 /	22	2A-03PT29	IB-I4PT06	2B-08PT34					
6	IH-03PT08	"I" PИОП / 17 /	09	"I" PCCH / 50 /	24	IC-I3PT34	2A-I8PT07	IB-I4PT05	IB-I1PT07	IC-05PT20	(2A-I9PT33)	(2A-20PT40)	
7	IH-03PT32	"I" PИОП / 18 /	41	"0" PCCH / 51 /	26	2A-03PT25	IB-I4PT04	(IC-09PT28)	(2C-I4PT46)	(2C-I6PT12)	2B-08PT36		
8	IH-03PT41	"I" PИОП / 19 /	45	"I" PCCH / 51 /	16	IC-I3PT32	2A-I8PT03	IB-I4PT03	IB-I1PT13	IC-04PT30	IC-09PT26	2C-I4PT42)	(2C-I6PT11)
9	IB-I1PT12	"0" PCCH / 48 /	19			(2A-I9PT31)	(2A-20PT29)						
10	IB-I1PT10	"I" PCCH / 48 /	03	PCCH / 48/63 / =I	04	IB-09PT10	IB-I9PT05						
11	IB-I1PT14	"0" PCCH / 49 /	05	PCCH / 50/63 / =I	15	IB-I9PT17							
12	IB-I1PT16	"I" PCCH / 49 /	17		06								
13	IB-I1PT03	"0" PCCH / 50 /	12										
14	IB-I1PT06	"I" PCCH / 50 /	13										
15	IB-I1PT09	"0" PCCH / 51 /	14										
16	IB-I1PT11	"I" PCCH / 51 /	08										
17	IH-I8PT18	-PCCH 40/63 :=PИОП	40										
18	2A-06PT40	-PCCH 40/63 :=+2	42										
19	IH-I9PT07	-PCCH / 40/63 / :=+2	44										
20	IH-I1PT23	-PCCH / 40/63 / :=I44	46										
21	IB-01PT30	-PCCH / 40/63 / :=	43										
22		:=P5 / 8/31 /											
23	2A-06PT14	-PCCH / 40/63 / :=0	36										
24	2E-09PT15	-PCCH / 40/63 / :=0	34										
25	IB-I2PT04	PCCH / 52/63 / =I	10										
26	IB-I3PT26	CI	23										
27	ЗЕМЛЯ		35										
28	ЗЕМЛЯ		29										
29	ЗЕМЛЯ		39										
30	ЗЕМЛЯ		38										
			25										

Шифр ТЭЗ		Т000/0018		Констр.адрес ТЭЗ ОПС ИВЛ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IB-IOP18	"I" РССП / 48 /	08	"0" РССП" / 48 /	12	IB-IOP19							
2	IB-IOP07	"I" РССП / 49 /	22	"I" РССП" / 48 /	10	IB-IOP03							
3	IB-IOP24	"I" РССП / 50 /	07	"0" РССП" / 49 /	14	IB-IOP05	IB-I9PT20						
4	IB-IOP16	"I" РССП / 51 /	13	"I" РССП" / 49 /	16	IB-IOP17							
5	IB-I2PT18	"I" РССП / 52 /	30	"0" РССП" / 50 /	03	IB-IOP12							
6	IB-I2PT07	"I" РССП / 53 /	42	"I" РССП" / 50 /	06	IB-IOP13							
7	IB-I2PT24	"I" РССП / 54 /	44	"0" РССП" / 51 /	09	IB-IOP14	IB-I9PT15						
8	IB-I2PT16	"I" РССП / 55 /	45	"I" РССП" / 51 /	11	IB-IOP08							
9	IB-I8PT42	"I" РССП / 65 /	20	"0" РССП" / 52 /	34	IB-I2PT19							
				"I" РССП" / 52 /	24	IB-I2PT03							
				"0" РССП" / 53 /	36	IB-I2PT05	IB-I9PT03						
				"I" РССП" / 53 /	38	IB-I2PT17							
I3	2B-I1PT07	ПОЛ.ПОТ.	28	"0" РССП" / 54 /	35	IB-I2PT12							
I4	2B-I1PT07	ПОЛ.ПОТ.	29	"I" РССП" / 54 /	37	IB-I2PT13							
I5	2B-I1PT07	ПОЛ.ПОТ.	31	"0" РССП" / 55 /	39	IB-I2PT14	IB-I9PT16						
I6	2B-I1PT07	ПОЛ.ПОТ.	27	"I" РССП" / 55 /	41	IB-I2PT08							
I7	IB-I3PT26	СИ	23	"0" РССП" / 65 /	17	IB-I8PT46							
I8	ЗЕМЛЯ		46	"I" РССП" / 65 /	19								
I9	ЗЕМЛЯ		40										
20	ЗЕМЛЯ		18										
21	ЗЕМЛЯ		32										
22	ЗЕМЛЯ		04										
23	ЗЕМЛЯ		21										
24	ЗЕМЛЯ		15										
25	ЗЕМЛЯ		43										
26	ЗЕМЛЯ		05										
27			06										
28	2A-06PT30	-РССП" /40/63/ :=	26										
29		/40/63/											
30	2A-06PT30	-РССП" /40/63/: =	33										
31		/40/63/											
32	IH-I9PT04	-РССП" /40/63/: =	25										
33		РССП /40/63/											

Шифр ТЭБ		Т000/0003		Констр. адрес ТЭБ ОIC IBI2									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	2C-08PT25	"I" P5 / 20 /	31	"O" PCCП / 52 /	21	2A-03PT26	IB-I4PTI7						
2	2C-08PT24	"I" P5 / 21 /	11	"I" PCCП / 52 /	18	IC-I2PT29	2A-I8PT20	IB-I4PT08	IB-IIPT30				
3	2C-08PT33	"I" P5 / 22 /	30	"O" PCCП / 53 /	20	2A-03PT32	IB-I4PT2I						
4	2C-08PT34	"I" P5 / 23 /	28	"I" PCCП / 53 /	07	IC-I2PTI9	2A-I8PT28	IB-I4PTI9	IB-IIPT42				
5	IH-03PT45	"I" PИОП / 20 /	32	"O" PCCП / 54 /	22	2A-03PT34	IB-I4PT24						
6	IH-04PTI7	"I" PИОП / 21 /	09	"I" PCCП / 54 /	24	IC-IIPT29	2A-I8PT29	IB-I4PT28	IB-IIPT44				
7	IH-04PT04	"I" PИОП / 22 /	41	"O" PCCП / 55 /	26	2A-03PT35	IB-I4PTIO						
8	IH-04PT24	"I" PИОП / 23 /	45	"I" PCCП / 55 /	16	IC-IIPTI9	2A-I8PT43	IB-I4PT26	IB-IIPT45				
9	IB-IIPT34	"O" PCCП / 52 /	19	PCCП / 52/63 / =I	04	IB-IOPTIO	IB-I9PT22						
10	IB-IIPT24	"I" PCCП / 52 /	03	PCCП / 54/63 / =I	15	IB-I9PTI8							
11	IB-IIPT36	"O" PCCП / 53 /	05		06								
12	IB-IIPT38	"I" PCCП / 53 /	17										
13	IB-IIPT35	"O" PCCП / 54 /	12										
14	IB-IIPT37	"I" PCCП / 54 /	13										
15	IB-IIPT39	"O" PCCП / 55 /	14										
16	IB-IIPT4I	"I" PCCП / 55 /	08										
17	IH-I8PTI8	-PCCП / 40/63 / :=PИОП	40										
18	2A-06PT40	-PCCП / 40/63 / :=+2	42										
19	IH-I9PT07	-PCCП / 40/63 / :=+2	44										
20	IH-IIPT23	-PCCП / 40/63 / :=I44	46										
21	IB-0IPT30	-PCCП / 40/63 / :=	43										
22		:=P5 / 8/3I /											
23	2A-06PTI4	-PCCП / 40/63 / :=0	36										
24	2E-09PTI5	-PCCП / 40/63 / :=0	34										
25	IB-I5PT04	PCCП / 56/63 / =I	10										
26	IB-I3PT26	CI	23										
27	ЗЕМЛЯ		35										
28	ЗЕМЛЯ		29										
29	ЗЕМЛЯ		39										
30	ЗЕМЛЯ		38										
31			25										

№фр ТЭБ		2030/0103		Констр.адрес ТЭБ ОЦС ИВЛЗ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	26PP02-2	CI	37	CI	23	IA-19PT23	IA-20PT23	IB-15PT23	IB-16PT23	IB-17PT23	IB-18PT23		
2	26PP02-2	CI	30	CI	26	IA-05PT23	IA-08PT23	IB-07PT23	IB-08PT23	IB-09PT23	IB-10PT23	IB-11PT23	IB-12PT23
3			14			IB-03PT23							
4			16	C2		IA-11PT23	IA-12PT23	IA-13PT23	IA-14PT23	IA-16PT23	IA-17PT23	IA-18PT23	
5	26PP04-2	C2	19	C2	20	IB-06PT25	IA-07PT23	IA-08PT25	IA-09PT23	IA-10PT23	IB-04PT25	IB-05PT25	
6	25PP04-2	C2	24			IA-06PT25							
7			36		06								
8			38		25								
9			07		08								
10			03		04								
11			09										
12			11										
13			15										
14			17										
15			35										
16			21										

№фр ТЭБ		2030/0056		Констр.адрес ТЭБ ОЦ ИВ14									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IB-07PT18	"I" РССП / 40 /	46	СБОЙ РССП / 40/ 47 /	15	IB-19PT37							
2	IB-07PT21	"O" РССП / 40 /	44	СБОЙ РССП / 40/47 /	16	IB-19PT39							
3	IB-07PT07	"I" РССП / 41 /	42	СБОЙ РССП / 48/55 /	11	IB-19PT35							
4	IB-07PT20	"O" РССП / 41 /	45	СБОЙ РССП / 48/55 /	14	IB-19PT31							
5	IB-07PT24	"I" РССП / 42 /	43										
6	IB-07PT22	"O" РССП / 42 /	38										
7	IB-07PT16	"I" РССП / 43 /	41										
8	IB-07PT26	"O" РССП / 43 /	36										
9	IB-09PT18	"I" РССП / 44 /	39										
10	IB-09PT21	"O" РССП / 44 /	35										
11	IB-09PT07	"I" РССП / 45 /	37										
12	IB-09PT20	"O" РССП / 45 /	30										
13	IB-09PT24	"I" РССП / 46 /	33										
14	IB-09PT22	"O" РССП / 46 /	22										
15	IB-09PT16	"I" РССП / 47 /	20										
16	IB-09PT26	"O" РССП / 47 /	31										
17	IB-10PT18	"I" РССП / 48 /	07										
18	IB-10PT21	"O" РССП / 48 /	13										
19	IB-10PT07	"I" РССП / 49 /	12										
20	IB-10PT20	"O" РССП / 49 /	09										
21	IB-10PT24	"I" РССП / 50 /	05										
22	IB-10PT22	"O" РССП / 50 /	06										
23	IB-10PT16	"I" РССП / 51 /	03										
24	IB-10PT26	"O" РССП / 51 /	04										
25	IB-12PT18	"I" РССП / 52 /	08										
26	IB-12PT21	"O" РССП / 52 /	17										
27	IB-12PT07	"I" РССП / 53 /	19										
28	IB-12PT20	"O" РССП / 53 /	21										
29	IB-12PT24	"I" РССП / 54 /	28										
30	IB-12PT22	"O" РССП / 54 /	24										
31	IB-12PT16	"I" РССП / 55 /	26										
32	IB-12PT26	"O" РССП / 55 /	10										
33	IB-18PT12	"I" РССП / 64 /	27										
34	IB-18PT14	"O" РССП / 64 /	18										
35	IB-18PT42	"I" РССП / 65 /	32										
36	IB-18PT40	"O" РССП / 65 /	34										

№№ Т88		Т000/0003		Констр. адрес Т88 ОIC IBIS									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-09PT09	"I" P5 [24]	31	"0" PCCП [56]	21	2A-03PT43	2B-06PT13						
2	2C-09PT08	"I" P5 [25]	11	"I" PCCП [56]	18	IC-08PT29	2A-1BPT05	2B-06PT07	IB-16PT08				
3	2C-09PT17	"I" P5 [26]	30	"0" PCCП [57]	20	2A-03PT41	2B-06PT09						
4	2C-09PT16	"I" P5 [27]	28	"I" PCCП [57]	07	IC-08PT19	2A-19PT14	2B-06PT12	IB-16PT22				
5	IB-16PT12	"0" PCCП [56]	19	"0" PCCП [58]	22	2A-03PT42	2B-06PT06						
6	IB-16PT10	"I" PCCП [56]	03	"I" PCCП [58]	24	IC-06PT29	2A-19PT07	2B-06PT05	IB-16PT07				
7	IB-16PT14	"0" PCCП [57]	05	"0" PCCП [59]	26	2A-03PT40	2B-06PT04						
8	IB-16PT16	"I" PCCП [57]	17	"I" PCCП [59]	16	IC-06PT19	2A-19PT03	2B-06PT03	IB-16PT13				
9	IB-16PT03	"0" PCCП [58]	12	PCCП [56/63]=I	04	IB-12PT10	IB-19PT14						
10	IB-16PT06	"I" PCCП [58]	13	PCCП [58/63]=I	15	IB-19PT38							
11	IB-16PT09	"0" PCCП [59]	14		06								
12	IB-16PT11	"I" PCCП [59]	08										
13	IB-04PT08	"I" PИОП [24]	32										
14	IB-04PT32	"I" PИОП [25]	09										
15	IB-04PT41	"I" PИОП [26]	41										
16	IB-04PT45	"I" PИОП [27]	45										
17	IB-18PT18	-PCCП [40/63]:=	40										
18		:=PИОП [8/31]											
19	2A-06PT40	-PCCП [40/63]:=+2	42										
20	IB-19PT07	-PCCП [40/63]:=+2	44										
21	IB-11PT23	-PCCП [40/63]:=I44	46										
22	IB-01PT30	-PCCП [40/63]:=	43										
23		:=P5 [8/31]											
24	2A-06PT14	-PCCП [40/63]:=0	36										
25	2B-09PT15	-PCCП [40/63]:=0	34										
26	IB-17PT04	PCCП [60/63] =I	10										
27	ЗЕМЛЯ		29										
28	ЗЕМЛЯ"		39										
29	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	35										
30	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	38										
31	IB-13PT23	CI	23										
32			25										

Инд. ТЭЗ		ТОО/ООИ8		Констр. адрес ТЭЗ ОПС ИВ16									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
1	IB-I5PTI8	"I" ПССП / 56 /	08	"0" ПССП" / 56 /	12	IB-I5PTI9							
2	IB-I5PT07	"I" ПССП / 57 /	22	"I" ПССП" / 56 /	10	IB-I5PT03							
3	IB-I5PT24	"I" ПССП / 58 /	07	"0" ПССП" / 57 /	14	IB-I5PT05							
4	IB-I5PTI6	"I" ПССП / 59 /	13	"I" ПССП" / 57 /	16	IB-I5PTI7	IB-I9PT36						
5	IB-I7PTI8	"I" ПССП / 60 /	30	"0" ПССП" / 58 /	03	IB-I5PTI2	IB-I9PT44						
6	IB-I7PT07	"I" ПССП / 61 /	42	"I" ПССП" / 58 /	06	IB-I5PTI3							
7	IB-I7PT24	"I" ПССП / 62 /	44	"0" ПССП" / 59 /	09	IB-I5PTI4							
8	IB-I7PTI6	"I" ПССП / 63 /	45	"I" ПССП" / 59 /	11	IB-I5PT08	IB-I9PT43						
9	IB-I8PT24	"I" ПССП / 66 /	20	"0" ПССП" / 60 /	34	IB-I7PTI9	IB-I9PT32						
				"I" ПССП" / 60 /	24	IB-I7PT03							
				"0" ПССП" / 61 /	36	IB-I7PT05							
				"I" ПССП" / 61 /	38	IB-I7PTI7	IB-I9PT33						
13	IB-I3PT23	СИ	23	"0" ПССП" / 62 /	35	IB-I7PTI2	IB-I9PT25						
14	2B-IIPT07	ПОЛ.ПОТ.	29	"I" ПССП" / 62 /	37	IB-I7PTI3							
15	2B-IIPT07	ПОЛ.ПОТ.	31	"I" ПССП" / 63 /	41	IB-I7PTI4							
16	2B-IIPT07	ПОЛ.ПОТ.	27	"0" ПССП" / 66 /	17	IB-I8PTI7							
17	2B-IIPT07	ПОЛ.ПОТ.	28		19								
18	ЗЕМЛЯ		21		39								
19	ЗЕМЛЯ		15										
20	ЗЕМЛЯ		43										
21	ЗЕМЛЯ		05										
22	ЗЕМЛЯ		46										
23	ЗЕМЛЯ		40										
24	ЗЕМЛЯ		18										
25	ЗЕМЛЯ		32										
26	ЗЕМЛЯ		04										
27			06										
28	2A-06PT30	-ПССП" /40/63/:=	26										
29		ПССП /40/63/											
30	2A-06PT30	-ПССП" /40/63/:=	33										
31		ПССП /40/63/											
32	IB-I9PT04	-ПССП" /40/63/:=	25										
33		ПССП /40/63/											

Шифр ТЭЭ		Т000/0003		Констр. адрес ТЭЭ ОИС ИБИ7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-09РТ25	"I" P5 / 28 /	31	"0" РССП / 60 /	21	2А-04РТ05	2В-06РТ17						
2	2С-09РТ24	"I" P5 / 29 /	11	"I" РССП / 60 /	18	1С-05РТ29	2А-19РТ20	2В-06РТ08	1В-16РТ30				
3	2С-09РТ33	"I" P5 / 30 /	30	"0" РССП / 61 /	20	2А-04РТ06	2В-06РТ21						
4	2С-09РТ34	"I" P5 / 31 /	28	"I" РССП / 61 /	07	1С-05РТ19	2А-19РТ28	2В-06РТ19	1В-16РТ42				
5	1В-16РТ34	"0" РССП / 60 /	19	"0" РССП / 62 /	22	2А-04РТ04	2В-06РТ24	2А-20РТ44					
6	1В-16РТ24	"I" РССП / 60 /	03	"I" РССП / 62 /	24	1С-04РТ29	2А-19РТ29	2В-06РТ28	1В-16РТ44				
7	1В-16РТ36	"0" РССП / 61 /	05	"0" РССП / 63 /	26	2А-04РТ09	2В-06РТ10						
8	1В-16РТ38	"I" РССП / 61 /	17	"I" РССП / 63 /	16	1С-04РТ19	2А-19РТ43	1В-16РТ45	2В-06РТ26				
9	1В-16РТ35	"0" РССП / 62 /	12	РССП / 58/63 / = I	15	1В-19РТ30							
10	1В-16РТ37	"I" РССП / 62 /	13	РССП / 60/63 / = I	04	1В-15РТ10	1В-19РТ42						
11	1В-16РТ41	"I" РССП / 63 /	14		06								
12	1Н-05РТ17	"I" РИОН / 28 /	32										
13	1Н-05РТ04	"I" РИОН / 29 /	09										
14	1Н-05РТ24	"I" РИОН / 30 /	41										
15	1Н-18РТ18	-РССП / 40/63 / :=	40										
16		: = РИОН / 8/31 /											
17	2А-06РТ40	-РССП / 40/63 / := +2	42										
18	1Н-19РТ07	-РССП / 40/63 / := +2	44										
19	1Н-11РТ23	-РССП / 40/63 / := I44	46										
20	1В-01РТ30	-РССП / 40/63 / :=	43										
21		: = P5 / 8/31 /											
22	2А-06РТ14	-РССП / 40/63 / := 0	36										
23	2В-09РТ15	-РССП / 40/63 / := 0	34										
24	1В-13РТ23	CI	23										
25	ЗЕМЛЯ		35										
26	ЗЕМЛЯ		29										
27	ЗЕМЛЯ		39										
28	ЗЕМЛЯ		38										
29			08										
30	ЗЕМЛЯ		45										
31			10										
32			25										

Шифр ТЭБ		Т000/0015		Констр. адрес ТЭБ ОЦ IB18									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2E-09PT15	РССП / 40/63]:=0	11	"I" РССП / 64 /	12	IB-I4PT27	IB-08PT20	2A-I7PT22					
2	IB-I9PT28	ПОЛ.ПОТ.	10	"0" РССП / 64 /	14	IB-I4PT18							
3	IB-01PT30	РССП / 40/63 /	05										
4		:=P5 / 8/31 /											
5	IB-I9PT28	ПОЛ.ПОТ.	16										
6	2C-07PT37	"I" P5 / 33 /	20										
7	2A-06PT40	РССП / 40/63]:=+2	09										
8	IB-I9PT11	КОРР.РССП / 64 /	08										
9													
10	IB-08PT17	"0" РССП / 64 /	18										
11	IH-I8PT18	РССП / 40/63]:=	07	"0" РССП / 65 /	40	IB-I4PT34							
12		РНОП / 8/31 /											
13	IH-05PT41	"I" РНОП / 33 /	03	"I" РССП / 65 /	42	IB-I4PT32	IC-02PT16	IB-I1PT20	2A-I8PT22				
14	2E-09PT15	РССП / 40/63]:=0	55										
15	IB-I9PT28	ПОЛ.ПОТ.	34										
16	IB-01PT30	РССП / 40/63]:=	33										
17		P5 / 8/31 /											
18	2C-08PT37	"I" P5 / 34 /	45										
19	IB-I9PT28	ПОЛ.ПОТ.	43										
20	2A-06PT40	РССП / 40/63]:=+2	37										
21	IB-I1PT17	"0" РССП" / 65 /	46										
22	IB-I9PT03	КОРР РССП / 65 /	44										
23													
24	IH-I8PT13	РССП / 40/63]:=	19										
25		РНОП / 8/31 /											
26	IH-05PT45	"I" РНОП / 34 /	41										
27	2E-09PT15	РССП / 40/63]:=0	21	"0" РССП / 66 /	22	2B-06PT34							
28	IB-01PT30	РССП / 40/63]:=	27										
29		P5 / 8/31 /		"I" РССП / 66 /	24	IB-03PT24		2B-06PT32	2A-I9PT22	IB-I6PT20			
30	IB-I9PT28	ПОЛ.ПОТ.	13										
31	2C-09PT37	"I" P5 / 35 /	28										
32	2A-06PT40	РССП / 40/63]:=+2	31										
33	IB-I9PT45	КОРР РССП / 65 /	15										
34													
35	IB-I6PT17	"0" РССП / 66 /	17										

Иифр ТЭБ		Т000/0015		Констр.адрес ТЭБ ОIC ИВ18									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
36	ИВ-И8PT18	РССП / 40/63 / :=	29										
37		РМО / 8/31 /											
38	ИВ-И9PT24	-(РССП / 40/63 / :=0V	26										
		РССП / 40/63 / :=I44)											
39	ИВ-И1PT14	"I" РМОП / 35 /	39										
40	ИВ-И3PT23	CI	23										
41	ИВ-И9PT07	РССП / 40/63 / :=+2	38										

Шифр ТЭБ		ТООО/ООЮ		Констр. адрес ТЭБ ОЦ ИВЮ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИД-09РТИ	"I" ТДАН	21	"O" ТДАН "O" ТФАН	19	IC-09PT15							
2	ИД-09РТИО	"I" ТФАН	23										
3	(2C-16PT46)	(PCCП / 40/63 J:=0 V VPCCП / 40/63 J:=I44)	26	-(PCCП / 40/63 J:=0 V VPCCП / 40/63 J:=I44)	24	IB-18PT26							
4	IB-07PT15	PCCП / 42/63 J=I	10	KOPP.PCCП / 64 /	11	IB-18TT08							
5	IB-08PT14	"O" PCCП / 41 /	12	ПОЛ.ПОТ.	46	IC-12PT07	IC-12PT05	IC-12PT10	IC-12PT12	IC-12PT15	IC-12PT08	IC-12PT14	IC-12PT17
6	IB-09PT04	PCCП / 44/63 J=I	07			IC-12PT38	IC-12PT44	IC-12PT25	IC-11PT07	IC-11PT05	IC-11PT10	IC-11PT12	IC-11PT15
7	IB-08PT09	"O" PCCП / 43 /	09			IC-11PT08	IC-11PT14	IC-11PT17	IC-11PT44	IC-11PT25	IC-08PT05	IC-08PT08	IC-08PT12
8	IB-09PT15	PCCП / 46/63 J=I	04			IC-08PT25	IC-08PT43	IC-08PT44	IC-08PT46	IC-08PT14	IC-10PT11		
9	IB-08PT36	"O" PCCП / 45 /	08										
10	IB-10PT04	PCCП / 48/63 J=I	05										
11	IB-08PT39	"O" PCCП / 47 /	06										
12	IB-10PT15	PCCП / 50/63 J=I	17	KOPP PCCП / 65 /	03	IB-18PT14							
13	IB-11PT14	"O" PCCП / 49 /	20										
14	IB-12PT04	PCCП / 52/63 J=I	22										
15	IB-11PT09	"O" PCCП / 51 /	15										
16	IB-12PT15	PCCП / 54/63 J=I	18										
17	IB-11PT36	"O" PCCП / 53 /	13										
18	IB-15PT04	PCCП / 56/63 J=I	14										
19	IB-11PT39	"O" PCCП / 55 /	16										
20	IB-16PT16	"I" PCCП / 57 /	36	KOPP PCCП / 66 /	45	IB-18PT15							
21	IB-15PT15	PCCП / 58/63 J=I	38										
22	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	40										
23	IB-16PT11	"I" PCCП / 59 /	43										
24	IB-17PT04	PCCП / 60/63 J=I	42										
25	IB-16PT03	"O" PCCП / 58 /	44										
26	IB-16PT38	"I" PCCП / 61 /	33										
27	IB-17PT15	PCCП / 62/63 J=I	30										
28	IB-16PT34	"O" PCCП / 60 /	32										
29	IB-19PT28	ПОЛ.ПОТ.	34										
30	IB-16PT35	"O" PCCП / 62 /	25										
31	IB-14PT15	СВОЙ PCCП / 40/47 /	37	СВОЙ PCCП / 40/63 /	41	06PP04-4							
32	IB-14PT16	СВОЙ PCCП / 40/47 /	39	ПОЛ.ПОТ.	28	IB-18PT10	IB-18PT16	IB-18PT43	IB-18PT34	IB-18PT13	IB-19PT34	IB-19PT40	IC-02PT46
33	IB-14PT11	СВОЙ PCCП / 48/55 /	35			IB-03PT25	IB-03PT46	IB-03PT44	IB-03PT43	IB-03PT33	IB-03PT36	IB-03PT38	IB-03PT12
34	IB-14PT14	СВОЙ PCCП / 48/55 /	31			IB-03PT10	IB-03PT05	IB-03PT07	IB-15PT35	IB-15PT38			
35	2B-06PT11	СВОЙ PCCП / 56/63 /	27										
36	2B-06PT14	СВОЙ PCCП / 56/63 /	29										
37	ИД-16PT38	PCCП / 40/63 J:=0 V VPCCП / 40/63 J:=I44	26										

Шифр ТЭБ		2030/0061		Констр. адрес ТЭБ ОИС ИБ20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-I2PTI3	"0" ПАСП / 13 /	05	"0" ПАСП / 13 /	10	06PPI5-I							
2	IC-I1PT09	"0" ПАСП / 14 /	06	"0" ПАСП / 14 /	08	06PPI5-3							
3	IC-I1PTI3	"0" ПАСП / 15 /	04	"0" ПАСП / 15 /	03	06PPI5-4							
4	IC-08PT09	"0" ПАСП / 16 /	09	"0" ПАСП / 16 /	14	06PPI5-6							
5	IC-08PTI3	"0" ПАСП / 17 /	12	"0" ПАСП / 17 /	11	06PPI6-I							
6	IC-06PT09	"0" ПАСП / 18 /	13	"0" ПАСП / 18 /	16	06PPI6-3							
7	IC-06PTI3	"0" ПАСП / 19 /	21	"0" ПАСП / 19 /	23	06PPI6-4							
8	IC-05PT09	"0" ПАСП / 20 /	19	"0" ПАСП / 20 /	24	06PPI6-6							
9	IC-05PTI3	"0" ПАСП / 21 /	20	"0" ПАСП / 21 /	22	06PPI7-I							
10	IC-04PT09	"0" ПАСП / 22 /	18	"0" ПАСП / 22 /	17	06PPI7-3							
11	IC-04PTI3	"0" ПАСП / 23 /	29	"0" ПАСП / 23 /	30	06PPI7-4							
12	IC-03PT09	"0" ПАСП / 24 /	25	"0" ПАСП / 24 /	28	06PPI7-6							
13	IC-03PTI3	"0" ПАСП / 25 /	26	"0" ПАСП / 25 /	27	06PPI8-I							
14	IC-02PT09	"0" ПАСП / 26 /	32	"0" ПАСП / 26 /	36	06PPI8-3							
15	IB-03PT09	"0" ПАСП / 27 /	35	"0" ПАСП / 27 /	38	06PPI8-6							
16	IC-02PTI3	"0" ПАСП / 28 /	34	"0" ПАСП / 28 /	33	06PPI8-4							
17	2C-09PT46	"I" ПКЗ / 0 /	43	"I" ПКЗ / 0 /	45	06PPI9-I							
18	2C-09PT44	"I" ПКЗ / 1 /	41	"I" ПКЗ / 1 /	46	06PPI9-3							
19	2C-09PT42	"I" ПКЗ / 2 /	42	"I" ПКЗ / 2 /	44	06PPI9-4							
20	2C-09PT39	"I" ПКЗ / 3 /	40	"I" ПКЗ / 3 /	39	06PPI9-6							
					07								
					15								
					31								
					37								

№фр ТЭБ 2030/0061				Констр. адрес ТЭБ ОЦ 2АО1									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IA-I2PT42	"0" PCCП / 0 /	05	"I" PCCП / 0 /	10	08PPI6-6							
2	IA-I2PT28	"0" PCCП / 1 /	06	"I" PCCП / 1 /	08	08PPI7-1							
3	IA-I2PTI4	"0" PCCП / 2 /	04	"I" PCCП / 2 /	03	08PPI7-3							
4	IA-I2PT08	"0" PCCП / 3 /	09	"I" PCCП / 3 /	14	08PPI7-4							
5	IA-I3PT42	"0" PCCП / 4 /	12	"I" PCCП / 4 /	11	08PPI7-6							
6	IA-I3PT28	"0" PCCП / 5 /	13	"I" PCCП / 5 /	16	08PPI8-1							
7	IA-I3PTI4	"0" PCCП / 6 /	21	"I" PCCП / 6 /	23	08PPI8-3							
8	IA-I3PT08	"0" PCCП / 7 /	19	"I" PCCП / 7 /	24	08PPI8-4							
9	IA-I4PTI2	"0" PCCП / 8 /	20	"I" PCCП / 8 /	22	08PPI8-6							
10	IA-I4PTI4	"0" PCCП / 9 /	18	"I" PCCП / 9 /	17	08PPI9-1							
11	IA-I4PT03	"0" PCCП / 10 /	29	"I" PCCП / 10 /	30	08PPI9-3							
12	IA-I4PT09	"0" PCCП / 11 /	25	"I" PCCП / 11 /	28	08PPI9-4							
13	IA-I4PT34	"0" PCCП / 12 /	26	"I" PCCП / 12 /	27	08PPI9-6							
14	IA-I4PT36	"0" PCCП / 13 /	32	"I" PCCП / 13 /	36	08PP20-1							
15	IA-I4PT35	"0" PCCП / 14 /	34	"I" PCCП / 14 /	33	08PP20-3							
16	IA-I4PT39	"0" PCCП / 15 /	35	"I" PCCП / 15 /	38	08PP20-4							
17	IA-I6PTI2	"0" PCCП / 16 /	43	"I" PCCП / 16 /	45	08PP20-6							
18	IA-I6PTI4	"0" PCCП / 17 /	41	"I" PCCП / 17 /	46	08PP21-1							
19	IA-I6PT03	"0" PCCП / 18 /	42	"I" PCCП / 18 /	44	08PP21-3							
20	IA-I6PT09	"0" PCCП / 19 /	40	"I" PCCП / 19 /	39	08PP21-4							
21			07										
22			15										
23			31										
24			37										

Иифр ТЭБ 2030/0061				Констр.адрес ТЭБ ОIC 2А02									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IA-I6PT34	"0" PCCП / 20 /	05	"I" PCCП / 20 /	10	08PP2I-6							
2	IA-I6PT36	"0" PCCП / 21 /	06	"I" PCCП / 21 /	08	03PP01-I							
3	IA-I6PT35	"0" PCCП / 22 /	04	"I" PCCП / 22 /	03	03PP01-3							
4	IA-I6PT39	"0" PCCП / 23 /	09	"I" PCCП / 23 /	14	03PP01-4							
5	IA-I7PT42	"0" PCCП / 24 /	12	"I" PCCП / 24 /	11	03PP01-6							
6	IA-I7PT28	"0" PCCП / 25 /	13	"I" PCCП / 25 /	16	03PP02-I							
7	IA-I7PTI4	"0" PCCП / 26 /	21	"I" PCCП / 26 /	23	03PP03-3							
8	IA-I7PT08	"0" PCCП / 27 /	19	"I" PCCП / 27 /	24	03PP02-4							
9	IA-I8PT42	"0" PCCП / 28 /	20	"I" PCCП / 28 /	22	03PP02-6							
10	IA-I8PT28	"0" PCCП / 29 /	18	"I" PCCП / 29 /	17	03PP03-I							
11	IA-I8PTI4	"0" PCCП / 30 /	29	"I" PCCП / 30 /	30	03PP03-3							
12	IA-I8PT08	"0" PCCП / 31 /	25	"I" PCCП / 31 /	28	03PP03-4							
13	IA-I9PT42	"0" PCCП / 32 /	26	"I" PCCП / 32 /	27	03PP03-6							
14	IA-I9PT27	"0" PCCП / 33 /	32	"I" PCCП / 33 /	36	03PP04-I							
15	IA-I9PTI8	"0" PCCП / 34 /	34	"I" PCCП / 34 /	33	03PP04-3							
16	IA-I9PT34	"0" PCCП / 35 /	35	"I" PCCП / 35 /	38	03PP04-4							
17	IA-20PTI2	"0" PCCП / 36 /	43	"I" PCCП / 36 /	45	03PP04-6							
18	IA-20PTI4	"0" PCCП / 37 /	41	"I" PCCП / 37 /	46	03PP05-I							
19	IA-20PT03	"0" PCCП / 38 /	42	"I" PCCП / 38 /	44	03PP05-3							
20	IA-20PT09	"0" PCCП / 39 /	40	"I" PCCП / 39 /	39	03PP05-4							
21					07								
22					15								
23					31								
24					37								

№п/п ТЭБ		2030/0061		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2А03									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IB-07PT2I	"0" ПССП / 40 /	05	"I" ПССП / 40 /	10	03PP05-6							
2	IB-07PT20	"0" ПССП / 41 /	06	"I" ПССП / 41 /	08	03PP06-I							
3	IB-07PT22	"0" ПССП / 42 /	04	"I" ПССП / 42 /	03	03PP06-3							
4	IB-07PT26	"0" ПССП / 43 /	09	"I" ПССП / 43 /	14	03PP06-4							
5	IB-09PT2I	"0" ПССП / 44 /	12	"I" ПССП / 44 /	11	03PP06-6							
6	IB-09PT20	"0" ПССП / 45 /	13	"I" ПССП / 45 /	16	03PP07-I							
7	IB-09PT22	"0" ПССП / 46 /	21	"I" ПССП / 46 /	23	03PP07-3							
8	IB-09PT26	"0" ПССП / 47 /	19	"I" ПССП / 47 /	24	03PP07-4							
9	IB-10PT2I	"0" ПССП / 48 /	20	"I" ПССП / 48 /	22	03PP07-6							
10	IB-10PT20	"0" ПССП / 49 /	18	"I" ПССП / 49 /	17	03PP08-I							
11	IB-10PT22	"0" ПССП / 50 /	29	"I" ПССП / 50 /	30	03PP08-3							
12	IB-10PT26	"0" ПССП / 51 /	25	"I" ПССП / 51 /	28	03PP08-4							
13	IB-12PT2I	"0" ПССП / 52 /	26	"I" ПССП / 52 /	27	03PP08-6							
14	IB-12PT20	"0" ПССП / 53 /	32	"I" ПССП / 53 /	36	03PP09-I							
15	IB-12PT22	"0" ПССП / 54 /	34	"I" ПССП / 54 /	33	03PP09-3							
16	IB-12PT26	"0" ПССП / 55 /	35	"I" ПССП / 55 /	38	03PP09-4							
17	IB-15PT2I	"0" ПССП / 56 /	43	"I" ПССП / 56 /	45	03PP09-6							
18	IB-15PT20	"0" ПССП / 57 /	41	"I" ПССП / 57 /	46	03PP10-I							
19	IB-15PT22	"0" ПССП / 58 /	42	"I" ПССП / 58 /	44	03PP10-3							
20	IB-15PT26	"0" ПССП / 59 /	40	"I" ПССП / 59 /	39	03PP10-4							
21					07								
22					15								
23					31								
24					37								

Шифр ТЭБ		2030/0061		Констр. адрес ТЭБ ОЦ 2А04									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1А-1ОРТО3	"0" РВЛ1 [2]	34	"1" РВЛ1 [2]	33	15РР11-3							
2	1А-1ОРТО9	"0" РВЛ1 [3]	35	"1" РВЛ1 [3]	38	15РР11-4							
3	1А-1ОРТ34	"0" РВЛ1 [4]	43	"1" РВЛ1 [4]	45	15РР11-6							
4	1А-1ОРТ36	"0" РВЛ1 [5]	41	"1" РВЛ1 [5]	46	15РР12-1							
5	1А-1ОРТ35	"0" РВЛ1 [6]	42	"1" РВЛ1 [6]	44	15РР12-3							
6	1А-1ОРТ39	"0" РВЛ1 [7]	40	"1" РВЛ1 [7]	39	15РР12-4							
7	1В-17РТ21	"0" РССП [60]	05	"1" РССП [60]	10	03РР10-6							
8	1В-17РТ20	"0" РССП [61]	06	"1" РССП [61]	08	03РР11-1							
9	1В-17РТ22	"0" РССП [62]	04	"1" РССП [62]	03	03РР11-3							
10	1В-17РТ26	"0" РССП [63]	09	"1" РССП [63]	14	03РР11-4							
11	25РР13-1	"1" РАПУ [23]	19	"0" РАПУ [23]	24	2А-07РТ31							
12	1Д-11РТ34	0Ч = 2	20	-0Ч = 2	22	20РР04-6							
13	2А-08РТ03	-БЛ.ПУДШ ЭЛ.ОП.	25	БЛ.ПУДШ ЭЛ.ОП.	28	2В-12РТ30							
14	2А-15РТ13	"1" Т2	26	"0" Т2	27	05РР16-1							
15			18		17								
16			29		31								
17			32		36								
18					37								
19					15								
20					07								
:					30								

ИИФР ТЭБ 2030/006I				Констр. адрес ТЭБ ОИС 2А05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1A-07PTI2	"0" PBO / 0 /	06	"I" PBO / 0 /	08	20PPI2-3							
2	1A-07PTI4	"0" PBO / 1 /	04	"I" PBO / 1 /	03	20PPI2-4							
3	1A-07PTO3	"0" PBO / 2 /	25	"I" PBO / 2 /	28	07PTI4-3							
4	1A-07PTO9	"0" PBO / 3 /	09	"I" PBO / 3 /	14	20PPI3-I							
5	1A-07PT34	"0" PBO / 4 /	12	"I" PBO / 4 /	11	20PPI3-3							
6	1A-07PT36	"0" PBO / 5 /	21	"I" PBO / 5 /	23	20PPI3-4							
7	1A-07PT35	"0" PBO / 6 /	19	"I" PBO / 6 /	24	20PPI3-6							
8	1A-07PT39	"0" PBO / 7 /	20	"I" PBO / 7 /	22	20PPI4-I							
9	2A-I2PT32	"I" PABY / 12 /	05	"0" PABY / 12 /	10	2A-07PT30							
10	2A-I2PT34	"I" PABY / 13 /	13	"0" PABY / 13 /	16	2A-07PT24							
11	2A-I2PT36	"I" PABY / 14 /	29	"0" PABY / 14 /	30	2A-07PT36							
12	2A-I2PT30	"I" PABY / 15 /	26	"0" PABY / 15 /	27	2A-07PT39							
13	2A-I3PTI8	"I" PABY / 16 /	32	"0" PABY / 16 /	36	2A-07PT46							
14	2A-I3PTI6	"I" PABY / 17 /	34	"0" PABY / 17 /	33	2A-07PT43							
15	2A-I3PTI2	"I" PABY / 18 /	35	"0" PABY / 18 /	38	2A-07PT42							
16	2A-I3PTI4	"I" PABY / 19 /	43	"0" PABY / 19 /	45	2A-07PT38							
17	2A-I3PT32	"I" PABY / 20 /	41	"0" PABY / 20 /	46	2A-07PTI8							
18	2A-I3PT34	"I" PABY / 21 /	42	"0" PABY / 21 /	44	2A-07PT27							
19	2A-I3PT36	"I" PABY / 22 /	40	"0" PABY / 22 /	39	2A-07PT33							
20	1A-20PTI0	"I" PCCN / 36 /	18	"0" PCCN / 36 /	17	05PP05-I							
21					07								
22					15								
23					31								
24					37								

Идентификатор ТЭС		2030/0072		Констр. адрес ТЭС ОПС 2А06									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-IIPТ45	"I" РИДЗУ / 8 /	28	-РССП / 40/63 /:=0	14	IB-I7PT36	IB-I5PT36	IB-I2PT36	IB-I0PT36	IB-09PT36	IB-07PT36	(2С-I6PT42)	ИД-I6PT10
2	IE-IIPТ15	"0" РИДЗУ / 9 /	31	- БМ.ТМВ	24								
3	IE-IIPТ41	"I" РИДЗУ / 10 /	27	-ТМС: =TRC	16	2А-I6PT03							
4	IE-IIPТ33	"I" РИДЗУ / 11 /	32	-РЗНР / 4 / :=I	18	ИД-I3PT39	ИД-I4PT42						
5	IE-IIPТ37	"I" РИДЗУ / 12 /	34	-РФП / 1 /: =И(Р0Ц#0)	38	IA-05PT26							
6	IE-IIPТ17	"0" РИДЗУ / 13 /	29										
7	IE-IIPТ17	"0" РИДЗУ / 13 /	36	-РССП / 16/31 /:=	08	IA-I6PT27	IA-I6PT29	IA-I7PT43	IA-I8PT43				
8	IE-I2PT11	"0" РИДЗУ / 14 /	15	:=P5 / 16/31 /									
9	IE-I2PT07	"0" РИДЗУ / 15 /	17	-РССП" / 40/63 /:=	30	IB-IIPТ26	IB-I6PT26	IB-IIPТ33	IB-08PT26	IB-08PT33	IB-I6PT33		
10	IE-I2PT19	"I" РИДЗУ / 16 /	23	:=РССП / 40/63 /									
11	IE-I2PT03	"I" РИДЗУ / 17 /	21	-РССП / 40/63 /:=+2	40	IB-I7PT42	IB-I5PT42	IA-I9PT30	IB-I0PT42	IB-09PT42	IB-07PT42	IB-I8PT37	IB-I8PT31
12	ИД-I5PT20	"0" РИДЗУ / 18 /	19	-РССП / 32/33 /:=+1		IB-I8PT09	IB-I2PT42						
13	IE-I2PT13	"I" РИДЗУ / 18 /	20		35								
14	IE-I2PT09	"0" РИДЗУ / 19 /	11		06								
15	IE-I2PT05	"I" РИДЗУ / 19 /	22		33								
16	IE-I3PT21	"I" РИДЗУ / 48 /	42		26								
17	IE-I3PT17	"I" РИДЗУ / 49 /	41										
18	IE-I3PT19	"I" РИДЗУ / 50 /	45										
19	IE-I3PT19	"I" РИДЗУ / 50 /	39										
20	IE-I3PT13	"0" РИДЗУ / 51 /	43										
21	IE-I3PT03	"I" РИДЗУ / 51 /	37										
22	IE-I3PT33	"0" РИДЗУ / 48 /	05										
23	IE-I3PT37	"I" РИДЗУ / 49 /	07										
24	IE-I3PT23	"I" РИДЗУ / 50 /	09										
25	IE-I3PT15	"I" РИДЗУ / 51 /	03										
26	IE-I3PT15	"I" РИДЗУ / 51 /	04										
27	2А-08PT03	БЛЗУД.ЭЛ.ОП	13										
28	ИН-06PT29	-БЛОК. 3	44										
29	ИН-06PT29	-БЛОК. 3	46										
30	ИН-06PT35	-БЛОК. 6	12										
31	ИН-06PT35	-БЛОК. 6	10										
32	IE-IIPТ26	-БЛОК. 2	25										

Шифр ТЭБ		2030/0034		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2А07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18PP01-1	"I" РАДЗУ [0]	28	СХ.СР.РАДЗУ	37	2А-08РТ26							
2	18PP01-3	"I" РАДЗУ [1]	22		10								
3	18PP01-4	"I" РАДЗУ [2]	41		17								
4	18PP01-6	"I" РАДЗУ [3]	34		13								
5	18PP02-1	"I" РАДЗУ [4]	45		09								
6	18PP02-3	"I" РАДЗУ [5]	44		07								
7	18PP02-4	"I" РАДЗУ [6]	40		04								
8	18PP02-6	"I" РАДЗУ [7]	32		03								
9	18PP03-1	"I" РАДЗУ [8]	29		12								
10	18PP03-3	"I" РАДЗУ [9]	16										
11	18PP03-4	"I" РАДЗУ [10]	35										
12	18PP03-6	"I" РАДЗУ [11]	26										
13	2А-05РТ10	- "О" РАПУ [12]	30										
14	2А-05РТ16	- "О" РАПУ [13]	24										
15	2А-05РТ30	- "О" РАПУ [14]	36										
16	2А-05РТ27	- "О" РАПУ [15]	39										
17	2А-05РТ36	- "О" РАПУ [16]	46										
18	2А-05РТ33	- "О" РАПУ [17]	43										
19	2А-05РТ38	- "О" РАПУ [18]	42										
20	2А-05РТ45	- "О" РАПУ [19]	38										
21	2А-05РТ46	- "О" РАПУ [20]	18										
22	2А-05РТ44	- "О" РАПУ [21]	27										
23	2А-05РТ39	- "О" РАПУ [22]	33										
24	2А-04РТ24	- "О" РАПУ [23]	31										
25	Земля		14										
26	Земля		20										
27			23										
28			25										
29			08										
30			06										
31			15										
32			11										
33			05										

Шифр ТЭБ		2030/0062		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2А08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23PPI7-6	"ОДИН."	12	БЛ.ПУ ДМ.АН	42	19PPI9-6							
2	2А-15PT03	БЛ.ПР.ФНКС.АДР	07	-РАДЗУ:=РАПУ	18	19PPI9-1							
3	2А-07PT37	СХ.СР.РАДЗУ	26	СИСТЕМА	40	14PPO3-3							
4	2В-13PT40	-"О" ТЧП	15	АДР.КАН. [0]	46	2А-12PT38							
5	23PPI5-5	"ОБР."	24	АДР.КАН. [1]	35	2А-12PT40							
6	23PPI6-3	"ЦИКЛ."	33	ТРС=1	43	05PPO7-6							
7	2В-13PT30	-"О" ТЧДЗУ	08	"Т" РВО [6]	30	05PPO9-4							
8	23PPI6-1	"АДР.ПУ"	22	РАДЗУ :=РМДЗУ	09	19PPI9-4							
9	25PPI4-4	"ЧТ.СЕР."	44	-БЛ.ПУ ДМ ЭЛ.ОП.	05	20PPO9-6							
10	23PPI2-2	"НАЧ."	20	-БЛ.ПУ ДМ ЭЛ.ОП.	21	19PPI20-1							
11	23PPI6-2	"НАЧ."	38	-БЛ.ПУ ДМ ЭЛ.ОП.	03	2А-10PT12	2А-06PT13	2А-10PT28	2А-10PT31		1А-01PT12		1Н-06PT22
12	25PPI4-3	"БЛ.ДМ"	28			1Н-06PT42	1Н-06PT37	1Н-06PT03	2Н-20PT15	2С-10PT13	1Н-18PT25	2А-04PT25	1-06PT43
13	1А-14PT35	"О" РССП [14]	32			2В-12PT22							
14	2А-16PT15	"О" ТРС	27										
15	04PPI6-4	ИЗМ."А"	29										
16	14PPO1-1	СК1	37										
17	14PPO1-2	СК2	41										
18	14PPO1-3	СК3	45										
19	2А-16PT15	"О" ТРС	39										
20	1А-07PT35	"О" РВО [6]	31										
21	23PPI5-3	"С1" [ПЕРЕКИ.]	16										
22	23PPI5-4	"С2" [ПЕРЕКИ.]	14										
23	2В-13PT23	С1	23										
24	2В-13PT22	С2	25										
25	2В-11PT15	ПОД.ПОТ.	10										
26	2В-11PT15	ПОД.ПОТ.	06										
27	2В-11PT15	ПОД.ПОТ.	04										
28	2В-11PT15	ПОД.ПОТ.	11										
29	2В-11PT15	ПОД.ПОТ.	17										
30	2В-11PT15	ПОД.ПОТ.	13										
31	2В-11PT15	ПОД.ПОТ.	19										
32			34										
33			36										

Шифр ТЭЗ					Констр. адрес ТЭЗ ОПС 2А09								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Шифр ТЭБ		2030/0072		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2АГО									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I2PT45	"0" РИДЗУ / 38 /	10	-РССП / 34,35 /:=КОНСТ	08	1A-I9PT26							
2	IE-I2PT46	"1" РИДЗУ / 39 /	05	-ТФАЦ :=I	26	1D-09PT20							
3	IE-I2PT38	"0" РИДЗУ / 40 /	07	-РВСЛ / I /:=I	30	1A-20PT33							
4	IE-I2PT41	"0" РИДЗУ / 41 /	09	-РССП / 32,33 /:=0	14	2B-I2PT39	2B-I2PT42						
5	IE-I2PT33	"0" РИДЗУ / 42 /	03	- Т 8 П :=0	24	1D-09PT38	1D-09PT40						
6	IE-I2PT33	"0" РИДЗУ / 42 /	04	- РФП / I /:=I	16	1A-05PT28							
7	IE-I3PT38	"0" РИДЗУ / 52 /	27	-ТДАН :=I	18	1D-09PT18							
8	IE-I3PT27	"1" РИДЗУ / 53 /	32	-ТРС:=0	38	2A-I6PT30							
9	IE-I3PT46	"1" РИДЗУ / 54 /	34	-ТРС:=I	40	2A-I6PT04							
10	IE-I3PT41	"0" РИДЗУ / 55 /	29	-КПУ:=РАПВ	35	2A-I2PT39	2A-I3PT39						
11	IE-I3PT45	"1" РИДЗУ / 55 /	36		06								
12	IE-08PT23	"1" РИДЗУ / 65 /	17		33								
13	IE-08PT23	"1" РИДЗУ / 65 /	46										
14	IE-08PT37	"0" РИДЗУ / 66 /	42										
15	IE-08PT15	"1" РИДЗУ / 66 /	23										
16	IE-08PT21	"1" РИДЗУ / 67 /	21										
17	IE-08PT21	"1" РИДЗУ / 67 /	41										
18	IE-08PT41	"0" РИДЗУ / 68 /	19										
19	IE-08PT41	"0" РИДЗУ / 68 /	39										
20	IE-08PT17	"1" РИДЗУ / 68 /	20										
21	IE-08PT17	"1" РИДЗУ / 68 /	45										
22	IE-08PT38	"0" РИДЗУ / 69 /	11										
23	IE-08PT38	"0" РИДЗУ / 69 /	43										
24	IE-08PT19	"1" РИДЗУ / 69 /	22										
25	IE-08PT19	"1" РИДЗУ / 69 /	37										
26	2A-08PT03	БД.ПУ ДШ ЭЛ.ОП.	12										
27	2A-08PT03	БД.ПУ ДШ ЭЛ.ОП.	31										
28	2A-08PT03	БД.ПУ ДШ ЭЛ.ОП.	28										
29	1H-06PT29	-БЛОК . 3	25										
30	IE-I1PT26	-БЛОК . 2	13										
31	IE-I1PT26	-БЛОК . 2	15										
32	1H-I8PT05	-БЛОК . 1	44										

Иифр ТЭБ		4430/0008		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2А12									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25PP06-1	РИПУ / 16 /	09	КПУ / 8 /	13	03PP21-3							
2	25PP06-2	РИПУ / 17 /	07	КПУ / 9 /	05	03PP21-4							
3	25PP06-3	РИПУ / 18 /	20	КПУ / 10 /	22	03PP21-6							
4	25PP06-4	РИПУ / 19 /	03	КПУ / 11 /	29	15PP01-1							
5	25PP06-5	РИПУ / 20 /	21	КПУ / 12 /	15	15PP01-3							
6	25PP07-1	РИПУ / 21 /	27	КПУ / 13 /	11	15PP01-4							
7	25PP07-2	РИПУ / 22 /	17	КПУ / 14 /	24	15PP01-6							
8	25PP07-3	РИПУ / 23 /	19	КПУ / 15 /	26	15PP02-1							
9	ИН-07РТ30	-КПУ:=РИПУ / 8/31 /	35		28								
10	25PP10-3	РАПУ / 8 /	18										
11	26PP10-4	РАПУ / 9 /	16										
12	25PP10-5	РАПУ / 10 /	12										
13	25PP10-6	РАПУ / 11 /	14										
14	25PP11-1	РАПУ / 12 /	32										
15	25PP11-2	РАПУ / 13 /	34										
16	25PP11-3	РАПУ / 14 /	36										
17	25PP11-4	РАПУ / 15 /	30										
18	ИН-07РТ18	-КПУ:=РАПУ	41										
19	2А-08РТ46	АДР.КАН. / 0 /	38										
20	2А-08РТ35	АДР.КАН. / 1 /	40										
21	2А-10РТ35	-КПУ:=РАПУ	39										
22	Земля		43										
23	Земля		10										
24	Земля		08										
25	Земля		04										
26	Земля		06										
27	Земля		42										
28	Земля		44										
29	Земля		45										
30			37										
31			33										
32			31										

Инфр Т88 4430/0008				Констр.адрес Т88 ОГС 2А13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25PP07-4	РПНУ / 24 /	09	КНУ / 16 /	13	15PP02-3							
2	25PP07-5	РПНУ / 25 /	07	КНУ / 17 /	05	15PP02-4							
3	25PP07-6	РПНУ / 26 /	20	КНУ / 18 /	22	15PP02-6							
4	25PP08-1	РПНУ / 27 /	03	КНУ / 19 /	29	15PP03-1							
5	25PP08-2	РПНУ / 28 /	21	КНУ / 20 /	15	15PP03-3							
6	25PP08-3	РПНУ / 29 /	27	КНУ / 21 /	11	15PP03-4							
7	25PP08-4	РПНУ / 30 /	17	КНУ / 22 /	24	15PP03-6							
8	25PP08-5	РПНУ / 31 /	19	КНУ / 23 /	26	15PP04-1							
9	2Н-07РТ30	-КНУ:=РПНУ / 8/31 /	35		28								
10	25РР11-5	РАПУ / 16 /	18										
11	25РР11-6	РАПУ / 17 /	16										
12	25РР12-1	РАПУ / 18 /	12										
13	25РР12-2	РАПУ / 19 /	14										
14	25РР12-3	РАПУ / 20 /	32										
15	25РР12-4	РАПУ / 21 /	34										
16	25РР12-5	РАПУ / 22 /	36										
17	25РР13-1	РАПУ / 23 /	30										
18	1Н-07РТ18	-КНУ:=РАПУ	41										
19	14РР04-1	РАПВ / 0 /	10										
20	14РР04-3	РАПВ / 1 /	08										
21	14РР04-5	РАПВ / 2 /	04										
22	14РР05-1	РАПВ / 3 /	06										
23	14РР05-3	РАПВ / 4 /	42										
24	14РР05-5	РАПВ / 5 /	44										
25	14РР06-1	РАПВ / 6 /	38										
26	14РР06-3	РАПВ / 7 /	40										
27	2А-10РТ35	-КНУ:=РАПВ	39										
28	Земля		43										
29	Земля		45										
30			37										
31			33										
32			31										

№фр Т88		2030/0022		Констр. адресс Т88 ОIC 2AI4 -									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	25PP2I-3	"СБРОС ВКЛ.ПИТ."	22	"I"Т"СБРОС ПИТ."	34	2A-I5PTI8	2B-I2PTI7	2B-I2PT2I	IA-I9PT06				
2	2A-I5PT28	"I" ТО "ВКЛ.ПИТ."	32	"I" "Т" СБРОС СИСТ."	45	2A-I5PT22							
3	23PPI6-4	"СБРОС СИСТ."	30	"I" Т "ВВОД"	37	2A-I5PTI7							
4	2A-I5PT20	"O" TI "СБРОС СИСТ."	26	"I" Т "ПОВТ.РССП"	39	2A-I5PTII							
5	I4PP02-I	"ВВОД"	29	"I" ТППУ	42	2A-I5PTI2							
6	2A-I5PT24	"O" T2 "ВВОД"	36	"I"Т"УСТ.РССП"	07	2A-I5PT40							
7	23PPI6-5	"ПОВТ.РССП"	40	"I"Т"ОСТ".	16	2A-I5PT29							
8	2A-I5PT09	"O" T3 "ПОВТ.РССП"	38	"I" Т "ПУСК"	05	2A-I5PT33							
9	I4PP02-3	"ПРЕРЫВАНИЕ"	3I	"I" Т "ЗАП".	17	2A-I5PT37							
IO	2A-I5PTI4	"O" ТППУ	27	"I" Т "СЧИТ".	28	2A-I5PT43							
II	23PPI6-6	"УСТ.РССП"	II		33								
I2	2A-I6PTI3	"I" ТРС	IO		19								
I3	2A-I5PT44	"O" T4 "УСТ.РССП/ 40/63 /	09										
I4	23PPI7-I	ОСТАНОВ	2I										
I5	2A-I5PT36	"O" Т "ОСТ."	I8										
I6	23PPI7-2	"ПУСК"	I3										
I7	2A-I5PT3I	"O" Т "ПУСК"	I5										
I8	23PPI7-3	"ЗАПИСЬ"	I4										
I9	2A-I5PT46	"O" T5 "ЗАП."	I2										
20	23PPI7-4	"СЧИТ."	20										
2I	2A-I5PT4I	"O" T6 "СЧИТ."	24										
22	2B-I3PT23	CI	23										

Шифр ТЭБ		2030/0023		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2А15									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2А-14РТ34	"I" Т "СБРОС ПИТ."	18	"I" ТО "ВКЛ.ПИТ."	28	05РР07-1	2А-14РТ32	2В-05РТ08					
2	2А-14РТ45	"I" СБРОС СИСТ."	22	"I" Т1 "СБРОС СИСТ."	26	19РР20-4							
3	2А-14РТ37	"I" Т "ВВОД"	17	"I" Т1 "СБРОС СИСТ."	20	2А-14РТ26							
4	2А-14РТ39	"I" Т "ПОВТ.РССП"	11	"I" Т2 "ВВОД"	13	05РР06-4	2А-04РТ26						
5	2А-14РТ42	"I" ТППУ	12	"O" Т2 "ВВОД"	24	2А-16РТ28	2А-16РТ26	2А-14РТ36	1Е-07РТ03				
6	2В-13РТ22	С2	06	"I" Т3 "ПОВТ.РССП"	07	05РР07-4							
7	2В-12РТ20	ТППУ :=0	05	"O" Т3 "ПОВТ.РССП"	09	2А-14РТ38							
8	2А-14РТ07	"I" Т "УСТ.РССП"	40	"I" ТППУ	10	1А-17РТ24							
9	2А-14РТ16	"I" Т "ОСТ."	29	"O" ТППУ	14	2А-16РТ16	2А-14РТ27						
10	2А-14РТ05	"I" Т "ПУСК"	33	"I" Т4 "УСТ."	42	05РР07-3							
11	2А-14РТ17	"I" Т5 "ЗАП"	37	РССП" [40/63]									
12	2А-14РТ28	"I" Т6 "СЧИТ."	43	"O" Т4 "УСТ."	44	2А-14РТ09							
13	23РР17-5	БЛОКИРОВКА	32	РССП" [40/63]									
14	23РР17-5	БЛОКИРОВКА	27	"I" Т "ОСТ"	38	2А-16РТ21							
15	2В-13РТ22	С2	25	"O" Т "ОСТ"	36	2А-14РТ18							
16	3ЕМЛЯ		21	"I" Т "ПУСК"	35		2А-16РТ27						
17			19	"O" Т "ПУСК"	31		2А-14РТ15						
18			04	"I" Т5 "ЗАП."	39	19РР20-3							
19				"O" Т5 "ЗАП."	46	2А-14РТ12							
20				"I" Т6 "СЧИТ."	45	05РР06-6							
21				"O" Т6 "СЧИТ."	41	2А-14РТ24							
22				БЛОК.АДР.ДЗУ	03	2А-08РТ07							
23				ПР.ФИКС.АДР	15	19РР19-3							
24				В РАДЗУ ОТ ПУ									
25				"O" ТО "ВКЛ.ПИТ"	30	2Е-15РТ31	2Е-15РТ27						
26					16								
27					08								

№фр ТЭБ 2030/0025			Констр. адрес ТЭБ ОЦ 2А16										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1А-08РТ46	-0" РВЛЗ [1]	20	"I" ТИВП	41	14РР02-5							
2	1А-08РТ40	-0" РВЛЗ [2]	22	"0" ТПРЕФ	35	1С-14РТ20	1С-18РТ20	1А-15РТ09					
3	1А-08РТ32	-0" РВЛЗ [3]	14	"I" ТРС	13	2А-14РТ10	2В-11РТ41	2В-15РТ13	2В-15РТ15				
4	1А-08РТ24	-0" РВЛЗ [4]	12	"0" ТРС	15	2А-08РТ27	2А-08РТ39	1А-06РТ40					
5	1А-08РТ16	-0" РЕДЗ [5]	08	"I" РФП [3]	09	2В-12РТ31	2А-17РТ09						
6	1А-08РТ08	-0" РВЛЗ [6]	10	"РУЧ"	06	14РР03-1							
7	1А-09РТ11	"I"ТДАН	43										
8	1А-09РТ13	"0" ТДАН	42										
9	2А-15РТ14	"0" ТППУ	16										
10	2В-11РТ12	"0" ТА СБ	18										
11	2А-15РТ24	"0" Т2"ВВОД"	26										
12	2А-15РТ24	"0" Т2"ВВОД"	28										
13	1А-08РТ05	ТИВП:=I	37										
14	2А-10РТ38	-ТРС:=0	30										
15	2А-10РТ40	-ТРС:=I	04										
16	2А-15РТ38	ТРС:=I	21										
17	2Н-20РТ18	-ТРС:=I/ПЕРКЛ.≠АВТ./	19										
18	2А-06РТ16	-ТИС:=ТРС	03										
19		Т ПРЕФ:=0	36										
20		Т ПРЕФ:=I	29										
21	14РР06-5	"ПРЕФ"	33										
22	14РР07-1	"ПРЕФ"	32										
23	25РР14-5	АВТ.	11										
24	2В-03РТ37	СХ.СР.РАСП [0/23]	38										
25	1А-15РТ29	ТИЗ	44										
26	25РР13-2	"КОМ" ПУ	46										
27	25РР13-3	"ДАН" ПУ	40										
28	2А-15РТ35	ПУСК (ТРС:=0)	27										
29	1В-01РТ29	-РФП [3]:=0	07										
30	1А-01РТ26	-СБРОС СИСТ.	05										
31	2В-13РТ23	СИ	23										
32			24										
33			31										
34			34										

Шифр ТЭБ		2030/0049		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2АТ7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-20PT03	РАСП [0]	08	ИНДИК АДР [0]	31	23РР10-5							
2	IC-20PT11	РАСП [1]	06	ИНДИК АДР [1]	33	23РР10-6							
3	IC-19PT03	РАСП [2]	21	ИНДИК АДР [2]	30	23РР11-1							
4	IC-19PT11	РАСП [3]	11	ИНДИК АДР [3]	32	23РР11-2							
5	IC-17PT03	РАСП [4]	18	ИНДИК АДР [4]	36	23РР11-3							
6	IC-17PT11	РАСП [5]	13	ИНДИК АДР [5]	38	23РР11-4							
7	IC-16PT03	РАСП [6]	42	ИНДИК АДР [6]	39	23РР11-5							
8	IC-16PT11	РАСП [7]	44	ИНДИК АДР [7]	35	23РР11-6							
9	IC-03PT03	РАСП [24]	34										
10	IC-01PT27	РАСП [26]	24	ИНДИК РАСП [26],	41	23РР12-1							
11				РССП [64]									
12	IB-07PT18	РССП [40]	05		37								
13	IB-07PT07	РССП [41]	14										
14	IB-07PT24	РССП [42]	07										
15	IB-07PT16	РССП [43]	03										
16	IB-09PT18	РССП [44]	20										
17	IB-09PT07	РССП [45]	28										
18	IB-09PT24	РССП [46]	29										
19	IB-09PT16	РССП [47]	43										
20	IB-18PT12	РССП [64]	22										
21	IA-05PT27	РФП [1]	04										
22	IA-05PT38	РФП [2]	27										
23	2A-16PT09	РФП [3]	09										
24	IA-05PT35	РФП [4]	16										
25	2A-20PT25	ИНДИК РАСП	17										
26	2A-20PT19	ИНДИК РССП	19										
27	15РР12-6	РАМП [0]	40										
28	15РР13-1	РАМП [1]	46										
29	2A-20PT29	ИНДИК РАДЗУ,	10										
30		РАМП, РФП [1 /"]											
31	Земля		26										
32	Земля		15										
33	Земля		12										

Шифр ТЭБ		2030/0049		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2А18									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-15PT03	РАСП / 8 /	08	ИНДИК АДР / 8 /	31	23РР12-2							
2	IC-15PT11	РАСП / 9 /	06	ИНДИК АДР / 9 /	33	23РР12-3							
3	IC-13PT03	РАСП / 10 /	21	ИНДИК АДР / 10 /	30	23РР12-4							
4	IC-13PT11	РАСП / 11 /	11	ИНДИК АДР / 11 /	32	23РР12-5							
5	IC-12PT03	РАСП / 12 /	18	ИНДИК АДР / 12 /	36	23РР13-1							
6	IC-12PT11	РАСП / 13 /	13	ИНДИК АДР / 13 /	38	23РР13-2							
7	IC-11PT03	РАСП / 14 /	42	ИНДИК АДР / 14 /	39	23РР13-3							
8	IC-11PT11	РАСП / 15 /	44	ИНДИК АДР / 15 /	35	23РР13-4							
9	IC-03PT11	РАСП / 25 /	34										
10	IB-06PT43	РАСП / 27 /	24	ИНДИК РАСП / 27 /, РССП / 65 /	41	23РР13-5							
11													
12	IB-10PT18	РССП / 48 /	05		37								
13	IB-10PT07	РССП / 49 /	14										
14	IB-10PT24	РССП / 50 /	07										
15	IB-10PT16	РССП / 51 /	03										
16	IB-12PT18	РССП / 52 /	20										
17	IB-12PT07	РССП / 53 /	28										
18	IB-12PT24	РССП / 54 /	29										
19	IB-12PT16	РССП / 55 /	43										
20	IB-18PT42	РССП / 65 /	22										
21	ISPP13-3	РАМП / 2 /	12										
22	ISPP13-4	РАМП / 3 /	04										
23	ISPP13-6	РАМП / 4 /	27										
24	ISPP14-1	РАМП / 5 /	09										
25	2A-07PT28	РАДЗУ / 0 /	16										
26	2A-07PT22	РАДЗУ / 1 /	15										
27	2A-07PT41	РАДЗУ / 2 /	40										
28	2A-07PT34	РАДЗУ / 3 /	46										
29	2A-20PT21	ИНДИК РАСП	17										
30	2A-20PTX1	ИНДИК РССП	19										
31	2A-20PT27	ИНДИК РАДЗУ, РАМП, РФН / 1/4 /	10										
32													
33	Земля		26										

№фр ТЭБ		2030/0049		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2А19									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	IC-08PT03	"I" РАСП / 16 /	08	ИНДИК АДР / 16 /	31	23PPI3-6							
2	IC-08PT11	"I" РАСП / 17 /	06	ИНДИК АДР / 17 /	33	23PPI4-I							
3	IC-06PT03	"I" РАСП / 18 /	21	ИНДИК АДР / 18 /	30	23PPI4-2							
4	IC-06PT11	"I" РАСП / 19 /	11	ИНДИК АДР / 19 /	32	23PPI4-3							
5	IC-05PT03	"I" РАСП / 20 /	18	ИНДИК АДР / 20 /	36	23PPI4-4							
6	IC-05PT11	"I" РАСП / 21 /	13	ИНДИК АДР / 21 /	38	23PPI4-5							
7	IC-04PT03	"I" РАСП / 22 /	42	ИНДИК АДР / 22 /	39	23PPI4-6							
8	IC-04PT11	"I" РАСП / 23 /	44	ИНДИК АДР / 23 /	35	23PPI6-I							
9	IB-06PT40	"I" РАСП / 28 /	24	ИНДИК РАСП / 28 /,	41	23PPI5-2							
10				РССП / 66 /									
11	IA-I4PT37	"I" РССП / 14 /	34	ОЖИД.	37	I4PPO3-5							
12	IB-I5PT16	"I" РССП / 56 /	05										
13	IB-I5PT07	"I" РССП / 57 /	14										
14	IB-I5PT24	"I" РССП / 58 /	07										
15	IB-I5PT16	"I" РССП / 59 /	03										
16	IB-I7PT18	"I" РССП / 60 /	20										
17	IB-I7PT07	"I" РССП / 61 /	28										
18	IB-I7PT24	"I" РССП / 62 /	29										
19	IB-I7PT16	"I" РССП / 63 /	43										
20	IB-I8PT24	"I" РССП / 66 /	22										
21	2A-07PT45	"I" РАДЗУ / 4 /	12										
22	2A-07PT44	"I" РАДЗУ / 5 /	04										
23	2A-07PT40	"I" РАДЗУ / 6 /	27										
24	2A-07PT32	"I" РАДЗУ / 7 /	09										
25	2A-07PT29	"I" РАДЗУ / 8 /	16										
26	2A-07PT16	"I" РАДЗУ / 9 /	15										
27	2A-07PT35	"I" РАДЗУ / 10 /	40										
28	2A-07PT26	"I" РАДЗУ / 11 /	46										
29	2A-20PT17	ИНДИК РАСП	17										
30	2A-20PT28	ИНДИК РССП	19										
31	2A-20PT15	ИНДИК РАДЗУ, РАМП,	10										
32		РФП / 1/4 /											
33	Земля		26										

Иифр ТЭБ		2030/0069		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2A20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25PPI3-5	ПЕРЕКЛ.=РАСП [0/23]	23	ИНДИК.: =РАСП [0/23]	25	2A-I7PTI7							
2	25PPI3-4	ПЕРЕКЛ.=РССП [40/63]	30	ИНДИК.: =РАСП [0/23]	21	2A-I8PTI7							
3	25PPI3-6	ПЕРЕКЛ.=РФП [1/3],	26	ИНДИК.: =РАСП [0/23]	17	2A-I9PTI7							
4		РАМП [0/5],		"I" РВО [0]	38	05 PPI3-4							
5		РАДЗУ [0/II]		"I" РВО [3]	35	05PPI3-I							
6	IA-07PTI2	"O" РВО [0]	36	"I" РВО [7]	33	05PPI2-I							
7	IA-07PTO9	"O" РВО [3]	16	"I" РССП [37]	37	05PPI4-6							
8	IA-07PT39	"O" РВО [7]	18	"I" РССП [62]	42	05PPI5-I							
9	IA-20PTI4	"O" РССП [37]	40	ЧЕТН.:P5 [0/7]	11	06PPO3-4							
10	IB-I7PTI22	"O" РССП [62]	44	ЧЕТН.:P5 [8/15]	12	06PPO3-3							
11	I5PPI4-3	ЧЕТН.:P5 [0/7]	07	ЧЕТН.:P5 [16/23]	09	06PPO4-I							
12	I5PPI4-4	ЧЕТН.:P5 [8/15]	10	ЧЕТН.:P5 [24/31]	06	06PPO3-6							
13	I5PPI5-I	ЧЕТН.:P5 [24/31]	03		20								
14	I5PPI4-6	ЧЕТН.:P5 [16/23]	04	ИНДИК.: =РССП [40/63]	19	2A-I7PTI9							
15	23PPO4-I	"ПР.ЧЕТН."	13	ИНДИК.: =РССП [40/63]	31	2A-I8PTI9							
16	23PPO4-2	"ОБР.ЧЕТН."	08	ИНДИК.: =РССП [40/63]	28	2A-I9PTI9							
17			43	ИНДИК.: =РФП [1/3],	29	2A-I7PTI10							
18			45	РАМП [0/5],									
19			41	РАДЗУ [0/II]									
20			39	ИНДИК.: =РФП [2/3],	27	2A-I8PTI10							
21			32	РАМП [0/5],									
22			34	РАДЗУ [0/II]									
23			22	ИНДИК.: =РФП [1/3],	15	2A-I9PTI10							
24			24	РАМП [0/5],									
25				РАДЗУ [0/II]									

Шифр ТЭЗ		2030/0061		Констр. адрес ТЭЗ ОПС ЗВОИ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-20PT09	"0" РАСП / 0 /	19	"I" РАСП / 0 /	24	06PPII-6							
2	IC-20PT13	"0" РАСП / 1 /	20	"I" РАСП / 1 /	22	06PPI2-I							
3	IC-19PT09	"0" РАСП / 2 /	18	"I" РАСП / 2 /	17	06PPI2-3							
4	IC-19PT13	"0" РАСП / 3 /	29	"I" РАСП / 3 /	30	06PPI2-4							
5	IC-17PT09	"0" РАСП / 4 /	25	"I" РАСП / 4 /	28	06PPI2-6							
6	IC-17PT13	"0" РАСП / 5 /	26	"I" РАСП / 5 /	27	06PPI3-I	I7PPI9-I						
7	IC-16PT09	"0" РАСП / 6 /	32	"I" РАСП / 6 /	36	06PPI3-3	I7PPI9-3						
8	IC-16PT13	"0" РАСП / 7 /	34	"I" РАСП / 7 /	33	06PPI3-4	I7PPI9-4						
9	IC-15PT09	"0" РАСП / 8 /	35	"I" РАСП / 8 /	38	06PPI3-6	I7PPI9-6						
10	IC-15PT13	"0" РАСП / 9 /	43	"I" РАСП / 9 /	45	06PPI4-I	I7PP20-I						
11	IC-13PT09	"0" РАСП / 10 /	41	"I" РАСП / 10 /	46	06PPI4-3	I7PP20-3						
12	IC-13PT13	"0" РАСП / 11 /	42-	"I" РАСП / 11 /	44	06PPI4-4	I7PP20-4						
13	IC-12PT09	"0" РАСП / 12 /	40	"I" РАСП / 12 /	39	06PPI4-6	I7PP20-6						
14	(2C-19PT34)	("0" РТАБ / 20 /)	05	("I" РТАБ / 20 /)	10	(03PPI8-I)							
15	(2C-19PT36)	("0" РТАБ / 21 /)	06	("I" РТАБ / 21 /)	08	(03PPI8-3)							
16	(2C-19PT35)	("0" РТАБ / 22 /)	04	("I" РТАБ / 22 /)	03	(03PPI8-4)							
17	(2C-19PT39)	("0" РТАБ / 23 /)	09	("I" РТАБ / 23 /)	14	(03PPI8-6)							
18	(2C-17PT17)	("0" РТАБ / 24 /)	12	("I" РТАБ / 24 /)	11	(03PPI4-4)							
19	(2C-18PT18)	("0" РТАБ / 25 /)	13	("I" РТАБ / 25 /)	16	(03PPI6-6)							
20	(2C-19PT17)	("0" РТАБ / 26 /)	21	("I" РТАБ / 26 /)	23	(03PPI9-I)							
					07								
					15								
					31								
					37								

Шифр ТЭБ 2030/0061				Констр. адрес ТЭБ ОПС 2802									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-17РТ12	"0" РТАБ / 0 /	05	"1" РТАБ / 0 /	10	03РР12-4							
2	2С-17РТ14	"0" РТАБ / 1 /	06	"1" РТАБ / 1 /	08	03РР12-6							
3	2С-17РТ03	"0" РТАБ / 2 /	04	"1" РТАБ / 2 /	03	03РР13-1							
4	2С-17РТ09	"0" РТАБ / 3 /	09	"1" РТАБ / 3 /	14	03РР13-3							
5	2С-17РТ34	"0" РТАБ / 4 /	12	"1" РТАБ / 4 /	11	03РР13-4							
6	2С-17РТ36	"0" РТАБ / 5 /	13	"1" РТАБ / 5 /	16	03РР13-6							
7	2С-17РТ35	"0" РТАБ / 6 /	21	"1" РТАБ / 6 /	23	03РР14-1							
8	2С-17РТ39	"0" РТАБ / 7 /	19	"1" РТАБ / 7 /	24	03РР14-3							
9	2С-18РТ12	"0" РТАБ / 8 /	20	"1" РТАБ / 8 /	22	03РР14-6							
10	2С-18РТ14	"0" РТАБ / 9 /	18	"1" РТАБ / 9 /	17	03РР15-1							
11	2С-18РТ03	"0" РТАБ / 10 /	29	"1" РТАБ / 10 /	30	03РР15-3							
12	2С-18РТ09	"0" РТАБ / 11 /	25	"1" РТАБ / 11 /	28	03РР15-4							
13	2С-18РТ34	"0" РТАБ / 12 /	26	"1" РТАБ / 12 /	27	03РР15-6							
14	2С-18РТ35	"0" РТАБ / 14 /	34	"1" РТАБ / 14 /	33	03РР16-3							
15	2С-18РТ36	"0" РТАБ / 13 /	32	"1" РТАБ / 13 /	36	03РР16-1							
16	2С-18РТ39	"0" РТАБ / 15 /	35	"1" РТАБ / 15 /	38	03РР16-4							
17	2С-19РТ12	"0" РТАБ / 16 /	43	"1" РТАБ / 16 /	45	03РР17-1							
18	2С-19РТ14	"0" РТАБ / 17 /	41	"1" РТАБ / 17 /	46	03РР17-3							
19	2С-19РТ03	"0" РТАБ / 18 /	42	"1" РТАБ / 18 /	44	03РР17-4							
20	2С-19РТ09	"0" РТАБ / 19 /	40	"1" РТАБ / 19 /	39	03РР17-6							
21					07								
22					15								
23					31								
24					37								

Шифр ТЭЗ		2030/0034		Констр.адрес ТЭЗ ОIC 2B03									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-20PT09	"O"РАСП / 0 /	28	СХ.СР.РАСП / 0/23 /	37	2A-I6PT38							
2	IC-20PT13	"O"РАСП / 1 /	22		17								
3	IC-I9PT09	"O"РАСП / 2 /	41		13								
4	IC-I9PT13	"O"РАСП / 3 /	34		09								
5	IC-I7PT09	"O"РАСП / 4 /	45		07								
6	IC-I7PT13	"O"РАСП / 5 /	44		04								
7	IC-I6PT09	"O"РАСП / 6 /	40		03								
8	IC-I6PT13	"O"РАСП / 7 /	32		12								
9	IC-I5PT09	"O"РАСП / 8 /	29		10								
10	IC-I5PT13	"O"РАСП / 9 /	16										
11	IC-I3PT09	"O"РАСП / 10 /	35										
12	IC-I3PT13	"O"РАСП / 11 /	26										
13	2A-I1PT18	"I"РАПУ / 0 /	30										
14	2A-I1PT16	"I"РАПУ / 1 /	24										
15	2A-I1PT12	"I"РАПУ / 2 /	36										
16	2A-I1PT14	"I"РАПУ / 3 /	39										
17	2A-I1PT32	"I"РАПУ / 4 /	46										
18	2A-I1PT34	"I"РАПУ / 5 /	43										
19	2A-I1PT36	"I"РАПУ / 6 /	42										
20	2A-I1PT30	"I"РАПУ / 7 /	38										
21	2A-I2PT18	"I"РАПУ / 8 /	18										
22	2A-I2PT16	"I"РАПУ / 9 /	27										
23	2A-I2PT12	"I"РАПУ / 10 /	33										
24	2A-I2PT14	"I"РАПУ / 11 /	31										
25	2B-04PT12	СХ.СР.РАСП / 12/23 /	14										
26	Земля		20										
27			23										
28			25										
29			08										
30			06										
31			15										
32			11										
33			05										

Инфр ТЭБ		2030/0034		Констр. адрес ТЭБ ОИС 2В04									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-I2PT09	"0"РАСП / I2 /	28	CX.CP.РАСП / I2/23 /	12	2B-03PTI4							
2	IC-I2PTI3	"0"РАСП / I3 /	22		17								
3	IC-IIPPT09	"0"РАСП / I4 /	41		13								
4	IC-IIPPTI3	"0"РАСП / I5 /	34		09								
5	IC-08PT09	"0"РАСП / I6 /	45		07								
6	IC-08PTI3	"0"РАСП / I7 /	44		04								
7	IC-06PT09	"0"РАСП / I8 /	40		03								
8	IC-06PTI3	"0"РАСП / I9 /	32		10								
9	IC-05PT09	"0"РАСП / 20 /	29		37								
10	IC-05PTI3	"0"РАСП / 21 /	16										
11	IC-04PT09	"0"РАСП / 22 /	35										
12	IC-04PTI3	"0"РАСП / 23 /	26										
13	2A-I2PT32	"I"РАПУ / I2 /	30										
14	2A-I2PT34	"I"РАПУ / I3 /	24										
15	2A-I2PT36	"I"РАПУ / I4 /	36										
16	2A-I2PT30	"I"РАПУ / I5 /	39										
17	2A-I3PTI8	"I"РАПУ / I6 /	46										
18	2A-I3PTI6	"I"РАПУ / I7 /	43										
19	2A-I3PTI2	"I"РАПУ / I8 /	42										
20	2A-I3PTI4	"I"РАПУ / I9 /	38										
21	2A-I3PT32	"I"РАПУ / 20 /	18										
22	2A-I3PT34	"I"РАПУ / 21 /	27										
23	2A-I3PT36	"I"РАПУ / 22 /	33										
24	2A-I3PT30	"I"РАПУ / 23 /	31										
25	Земля		14										
26	Земля		20										
27			23										
28			25										
29			08										
30			06										
31			15										
32			11										
33			05										

Инфр Т98		2030/009I		Констр.адрес Т98 01С 2В05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	22PP07-2	"I"РМОП / 32 /	12	"I" РМОП / 32 /	36	06PP02-3							
2	22PP07-4	"I"РМОП / 33 /	14	"I" РМОП / 33 /	38	06PP02-4							
3	22PP09-2	"I"РМОП / 34 /	16	"I"РМОП / 34 /	40	06PP02-6							
4	1E-04PT26	"O"РМОП / 35 /	18	"I"РМОП / 35 /	42	06PP03-I							
5	1E-06PT33	РОП / 4/6 / ≠ 0	20	"СБРОС"	43	1Д-13PT2I	1Д-14PT15	1Д-15PT18	(1Д-16PT2I)	(2С-17PT28)	(2С-18PT28)	(2С-19PT28)	
6	25PPI5-I	УС1	03	(-PI/P9 АП / 24/26 / : = 0)	41	(2Д-01PT08)	(2Д-03PT08)	(2Д-05PT08)	(2Д-07PT08)	(2Д-09PT08)	(2Д-13PT08)	(2Д-15PT08)	(2Д-17PT08)
7	25PPI5-2	УС2	05			(2Д-19PT08)							
8	25PPI5-3	УС3	07	"СБРОС"	45	1Д-09PT06	1Д-12PT27	(2С-16PT3I)		(2С-15PT24)	(1Д-18PT29)	2В-07PT24	2В-09PT38
9	25PPI5-4	УС4	09	БЛ.ПРА	39	1Д-08PT13	1Д-08PT17						
10	25PPI5-5	УС5	11	"O"ТУС	37	2В-05PT2I							
11	25PPI6-I	УС6	13	ТАСВ : = 0	46	2В-05PT30							
12	25PPI6-2	УС7 ТАСВ	15	БЛ.ОМ 8АЦ	32	1Д-06PT38							
13	25PPI6-3	УС8	17	"I" ТУС	35								
14	2В-05PT37	"O" ТУС	21	ТАСВ : = 0	34	2В-11PT19							
15	1Д-07PT08	"O" РОП / I /	23	Т2НС : = I	44	1E-17PT08							
16	25PPI6-5	УС9 ТАСВ	27										
17	23PPI6-4	СБРОС СИСТ.	29										
18	14PP02-I	"ВВОД"	31										
19	23PPI6-5	ПОВТ.РССП	33										
20	25PP2I-3	СБРОС ВКЛ.ПИТ.	19										
21	2В-13PT22	С2	25										
22	1Д-09PT44	ТФАН √ ТФАН = I	04										
23	2E-06PT06	"I" ТРТИН	06										
24	2А-15PT28	"I" ТО ВКЛ.ПИТ.	08										
25	1А-17PT40	"I" РССП / 24 /	10										
26	2В-05PT46	ТАСВ : = 0	30										
27	1А-01PT24	ТАСВ : = 0	28										
28	2E-05PT44	ПОД.ПОТ	24										
29	1E-16PT40	-ПРИЕМ СВОЯ ОП	26										
30	1H-14PT23	"O" ТИНС	22										

Шифр ТЭБ		2030/0056		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2В06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IB-I5PTI8	"I" РССП / 56 /	07	СВОЙ РССП / 56/63 /	II	IB-I9PT27							
2	IB-I5PT2I	"O" РССП / 56 /	13	СВОЙ РССП / 56 /63 /	I4	IB-I9PT29							
3	IB-I5PT07	"I" РССП / 57 /	12										
4	IB-I5PT20	"O" РССП / 57 /	09										
5	IB-I5PT24	"I" РССП / 58 /	05										
6	IB-I5PT22	"O" РССП / 58 /	06										
7	IB-I5PTI6	"I" РССП / 59 /	03										
8	IB-I5PT26	"O" РССП / 59 /	04										
9	IB-I7PTI8	"I" РССП / 60 /	08										
10	IB-I7PT2I	"O" РССП / 60 /	I7										
11	IB-I7PT07	"I" РССП / 61 /	I9										
12	IB-I7PT20	"O" РССП / 61 /	2I										
13	IB-I7PT24	"I" РССП / 62 /	28										
14	IB-I7PT22	"O" РССП / 62 /	24										
15	IB-I7PTI6	"I" РССП / 63 /	26										
16	IB-I7PT26	"O" РССП / 63 /	10										
17	IB-I8PT24	"I" РССП / 66 /	32										
18	IB-I8PT22	"O" РССП / 66 /	34										

Шифр ТЭБ		2030/0204		Констр. адрес ТЭБ ОИС 2В07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-11РТ26	"0" СМ / 13 /	14	"1" РОЧ / 0 /	20	1С-18РТ08	1С-09РТ06	1С-14РТ08	1Д-12РТ19	1С-01РТ35	1Д-09РТ32	07РР01-4	
2	2Д-11РТ20	"1" СМ / 13 /	04	РОЧ / 0/4 / =0	21	1Д-15РТ38	1Д-05РТ29						
3	1Д-12РТ10	"0" РОЧ / 0 /	33	РОЧ / 0/4 / ≠0	22		1Д-15РТ34						
4	1Д-12РТ24	"0" РОЧ / 2 /	19	СМ / 18 / =0 √ "1"ТФАЦ	16	2В-08РТ37							
5	1Д-12РТ41	"0" РОЧ / 4 /	15	СМ / 13 / =1 √ "1"ТФАЦ	03	2В-08РТ09							
6	2В-08РТ45	АДР.П (ОП1)	37	ТЭ-П1-ОП1 : =1	11	2В-09РТ04							
7	2В-08РТ43	АДР.П (ОП2)	31	ТЭ-П1-ОП2 : = 1	18	2В-09РТ14							
8	2В-09РТ28	АДР.КАН.(ОП1)	41	З-ОП1	28	1Д-01РТ41							
9	2В-09РТ29	АДР.КАН.(ОП2)	39	ПОЛ.ПОТ.	05	1Д-01РТ33	1Д-01РТ40	1Д-01РТ42	1Д-01РТ43	1Д-14РТ35	1Д-13РТ17	1Д-11РТ39	1Д-11РТ43
10	2В-09РТ42	З-ОП	45			1Д-11РТ44							
11	14РР12-2	З-ОП2	26										
12	2В-09РТ31	ТЭ-П2-ОП1=0	43										
13	2В-10РТ38	"1"ТФАЦ	12										
14	2В-05РТ45	"СБРОС"	24										
15	2В-10РТ41	ТН1 ^к	29										
16	2В-13РТ23	С1	23										
17	2В-13РТ22	С2	25										

Иифр ТЭБ		2030/0201		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2B08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Л-ИПТ07	"0"CM / 8 /	07	АДР.П (ОН1)	45	2В-07РТ37							
2	2Л-ИПТ10	"0"CM / 9 /	05	АДР.П (ОН2)	43	2В-07РТ31							
3	2Л-ИПТ15	"0"CM / 10 /	03										
4	2Л-ИПТ18	"0"CM / 11 /	08										
5	2Л-ИПТ23	"0"CM / 12 /	10										
6	2Л-ИПТ31	"0"CM / 14 /	04										
7	2Л-ИПТ32	"0"CM / 15 /	16										
8	2Л-ИПТ38	"0"CM / 16 /	14										
9	2Л-И2РТ07	"0"CM / 17 /	12										
10	2Л-И2РТ10	"0"CM / 18 /	15										
11	2Л-И2РТ15	"0"CM / 19 /	13										
12	2В-07РТ16	CM / 13 / ± 0 V "I"ТФАН	37										
13	2В-07РТ03	CM / 13 / ± 1 V "I"ТФАН	09										
14	1В-07РТ21	"0"PCCP / 40 /	21										
15	1В-07РТ20	"0"PCCP / 41 /	19										
16	1В-07РТ22	"0"PCCP / 42 /	22										
17	1В-07РТ26	"0"PCCP / 43 /	24										
18	1В-09РТ21	"0"PCCP / 44 /	26										
19	1В-09РТ20	"0"PCCP / 45 /	17										
20	1В-09РТ22	"0"PCCP / 46 /	20										
21	1В-09РТ26	"0"PCCP / 47 /	28										
22	1В-10РТ21	"0"PCCP / 48 /	30										
23	1В-10РТ20	"0"PCCP / 49 /	32										
24	1В-10РТ22	"0"PCCP / 50 /	34										
25	1В-10РТ26	"0"PCCP / 51 /	36										
26	1В-09РТ07	"I"PCCP / 46 /	35										
27	2В-10РТ27	"0"ТДАН	39										
28	2В-10РТ25	"I"ТДАН	33										
29	2В-10РТ38	"I"ТФАН	41										
30	25РПИ4-1	ЕС-1030	31										
31	25РПИ4-2	ВК-1010-2	06										
32													
33													
34													
35													

№фр ТЭБ		2030/0202		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2В09									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2В-10РТО7	АДР.КАН / 0 /	19	Адр.КАН { ОП1 }	28	2В-07РТ41							
2	2В-10РТИ1	АДР.КАН / 1 /	17	АДР.КАН (ОП2)	29	2В-07РТ39							
3	2В-10РТО5	АДР.КАН / 2 /	15	ТЭ - ОП1 = 0	34	ИД-05РТ09							
4	2В-10РТО9	АДР.КАН / 3 /	21	ТЭ - П1 - ОП1 = 0	05	ИД-05РТ07							
5	2В-10РТИ3	АДР.КАН / 4 /	11	ТЭ-П1-ОП2=0	09	ИД-01РТ44	ИД-05РТ05						
6	2В-10РТО3	АДР.КАН / 5 /	43	ТЭ-П2-ОП1=0	31	2В-07РТ43							
7	2В-10РТ33	АДР.КАН / 5 /	30	ТЭ-ОП1=1	36	ИД-05РТ34							
8	2В-10РТИ9	АДР.КАН / 6 / =0	41	3-ОП	42	2В-07РТ45							
9	2В-10РТИ7	АДР.КАН / 7 /	39										
10	2В-10РТ21	АДР.КАН / 8 /	45										
11	2В-10РТИ5	АДР.КАН / 9 /	46										
12	2В-10РТ23	АДР.КАН / 10 /	37										
13	2В-10РТ37	АДР.КАН / 11 /	35										
14	2В-07РТИ1	ТЭ-П1-ОП1:=1	04										
15	2В-07РТИ8	ТЭ-П1-ОП2:=1	14										
16	14РПИ2-4	ТЭ-П2-ОП1 =1	33										
17	25РПИ4-1	ЕС-1030	27										
18	25РПИ4-2	ВК-1010-2	13										
19	ИД-15РТ45	ТИ2	08										
20	2В-10РТ45	ТИ3*	24										
21	2В-10РТ46	ТИ4	12										
22	2В-05РТ45	"СБРОС"	38										
23	2В-13РТ23	С1	23										
24	2В-13РТ22	С2	25										

Иифр ТЭБ		2030/0074		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2В10									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИПР05-2	АДР.КАН / 0 /	08	"О"АДР.КАН / 0 /	07	2В-09РТ19							
2	ИПР05-4	АДР.КАН / 1 /	10	"О"АДР.КАН / 1 /	11	2В-09РТ17							
3	ИПР06-2	АДР.КАН / 2 /	06	"О"АДР.КАН / 2 /	05	2В-09РТ15							
4	ИПР06-4	АДР.КАН / 3 /	12	"О"АДР.КАН / 3 /	09	2В-09РТ21							
5	ИПР07-2	АДР.КАН / 4 /	14	"О"АДР.КАН / 4 /	13	2В-09РТ11							
6	ИПР07-4	АДР.КАН / 5 /	04	"О"АДР.КАН / 5 /	03	2В-09РТ43	2В-10РТ40						
7	ИПР09-2	АДР.КАН / 6 /	22	"Г"АДР.КАН / 5 /	33	2В-09РТ30							
8	ИПР09-4	АДР.КАН / 7 /	18	АДР.КАН / 6 / =0	19	2В-09РТ41							
9	ИПР10-2	АДР.КАН / 8 /	20	"О"АДР.КАН / 7 /	17	2В-09РТ39							
10	ИПР10-4	АДР.КАН / 9 /	16	"О"АДР.КАН / 8 /	21	2В-09РТ45							
11	ИПР11-2	АДР.КАН / 10 /	24	"О"АДР.КАН / 9 /	15	2В-09РТ46							
12	ИПР11-4	АДР.КАН / 11 /	35	"О"АДР.КАН / 10 /	23	2В-09РТ37							
13	2В-10РТ03	АДР.КАН / 5 / =0	40	"О"АДР.КАН / 11 /	37	2В-09РТ35							
14	ЦД-09РТ13	"О"ТДАН	30	"О"ТДАН	27	2В-08РТ39							
15	2В-10РТ25	"Г"ТДАН	36	"Г"ТДАН	25	2В-08РТ33	2В-10РТ36						
16	ЦД-09РТ15	"О"ТФАЦ	42	"Г"ТФАЦ	38	2В-08РТ41	2В-07РТ12						
17	ЦД-14РТ12	-ТИ1 ^ж	39	ТИ1 ^ж	41	2В-07РТ29							
18	ЦД-15РТ12	-ТИ3 ^ж	43	ТИ3 ^ж	45	2В-09РТ24							
19	ЦД-15РТ33	-ТИ4	44	ТИ4	46	2В-09РТ12							

Шифр ТЭБ		2030/0048		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2В11									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1A-07PT10	"I" PBO / 0 /	09	"I" TACB	14	1A-17PT38							
2	1A-07PT14	"O" PBO / 1 /	11	"O" TACB	12	2A-16PT18							
3	1A-07PT03	"O" PBO / 2 /	13	"I" THB	36	05PPI2-4							
4	1A-07PT11	"I" PBO / 3 /	08	"I" PИЗУД 47	30								
5	1A-05PT07	PBO / 0/3 / =IIII	06	PBO / 0/3 / = =IIII √	04	07PPI4-4							
6	2B-12PT07	-TACB:=I	17	√IOOI									
7	1A-14PT37	"I" PCCП / 14 /	43	ИЗМ.К	39	1A-02PT34							
8	2A-16PT13	"I" TPC	41	СМС-К	42	09PPI6-4							
9	2B-05PT34	-TACB:=0	19	ПОЛ.ПОТ.	15	2A-08PT17	2A-08PT04	2A-08PT10	2A-08PT11	2A-08PT13	2A-08PT19	2A-08PT06	IB-06PT16
10	1E-14PT15	-TACB:=I	10			IB-04PT33	2H-20PT46	1A-06PT19	1A-06PT26				
11	2H-19PT15	-THB:=0	35	ПОЛ.ПОТ	07	IB-11PT29	IB-11PT27	IB-11PT28	IB-11PT31	IB-08PT27	IB-08PT28	IB-08PT29	IB-08PT31
12			32			IB-16PT27	IB-16PT28	IB-16PT29	IB-16PT31	1A-11PT33	1A-11PT26	1A-11PT28	
13	2B-15PT20	Абз ^ "I" TPC √ ИЗМ.А	37	ПОЛ.ПОТ.	05	IC-17PT12	IC-17PT41	IC-17PT46	IC-17PT44	IC-17PT14	IC-17PT25	IC-13PT05	IC-16PT25
14	23PP21-3	ПЕРЕКЛ.ТАЙМЕР	45			IC-13PT46	IC-13PT41	IC-13PT44	IC-13PT12	IC-13PT08	IC-13PT14	IC-16PT05	IC-16PT25
15	2A-16PT11	ПЕРЕКЛ.=АВТ.	38			IC-16PT46	IC-16PT41	IC-16PT44	IC-16PT12	IC-16PT08	IC-16PT14	IC-16PT05	IC-15PT25
16	22PPI0-2	ЧАСЫ	16			IC-15PT46	IC-15PT41	IC-15PT44	IC-15PT12	IC-15PT08	IC-15PT14		
17	2A-06PT24	БЛ.ТИБ	18	ПОЛ.ПОТ.	03	(2C-17PT31)	(2C-17PT29)	(2C-17PT27)	(2C-18PT27)	(2C-18PT29)	(2C-18PT31)	(2C-19PT27)	(2C-19PT29)
18			20			(2C-19PT31)	2H-20PT38	1H-06PT41	1H-06PT44	1H-06PT45			
19	2B-13PT23	C1	23										
20	2B-13PT22	C2	25										
21													
22			22										
23			27										
24			29										
25			26										
26			28										
27			33										
28			31										

Иифр ТЭБ 4430/0049				Констр. адрес ТЭБ ОПС 2В12									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТО7	"0"Р5 [0]	08	"I"РССП [7]^	29	2В-12РТ32	2В-12РТ34						
2	2С-06РТО7	"0"Р5 [0]	06	^"I"РФП [3]									
3	20РР10-3	"I"Р2 [0]	13	РССП [32/33] :=0	36	2В-12РТ38							
4	20РР10-3	"I"Р2 [0]	15	ТАСВ:=I	07	2В-11РТ17							
5	1А-13РТ04	"I"РССП [7]	33	- "0"РССП [14]^	40	1А-19РТ28							
6	1А-14РТ35	"0"РССП [14]	37	РССП [32/33]:=0									
7	2В-12РТ29	- "I"РССП [7]^	32	РФП:=РФП [3]	35	1А-06РТ35							
8		^"I"РФП [3]		БЛ.ПУ ДН.ЭЛ.ОН	27	2Н-20РТ32							
9	2А-16РТ09	РФП [3]=I	31										
10	2А-10РТ14	-РССП [32/33]:=0	39										
11	2В-12РТ29	- "I"РССП [7]^	34	ТППУ : = 0	04	2В-12РТ24							
12		^"I"РФП [3]			18								
13	2А-10РТ14	-РССП [32/33]:=0	42	-РОЦ [11/15]:=КОНСТ	10	1В-05РТ22	1В-05РТ06	1В-05РТ14	1В-05РТ21	1В-05РТ13			
14	2В-12РТ36	РССП [32/33]:=0	38	ПОЛ.ПОТ.	28	2В-12РТ23	2В-12РТ25	2В-12РТ03		2В-11РТ46			
15	2А-04РТ28	БЛ.ДН.ЭЛ.ОН	30	ТППУ:=0	20	2А-15РТ05							
16	2А-14РТ34	"I"ТСБРОС ВКЛ.ПИТ.	17	БЛ ПУ ДН.ЭЛ.ОН	19	1В-11РТ36							
17	2А-14РТ34	"I"ТСБРОС ВКЛ.ПИТ.	21	-СБРОС ВКЛ.ПИТ	46	1В-07РТ40							
18	2В-12РТ04	ТППУ:=0	24										
19	1А-17РТ20	"I" РССП [25]	26										
20	1А-01РТ24	ТППУ:=0	05										
21	2В-12РТ28	ПОЛ.ПОТ.	03										
22			11										
23													
24	1В-14РТ37	-РОЦ [11/15]:=КОНСТ	12										
25	1В-14РТ37	-РОЦ [11/15]:=КОНСТ	14										
26	1В-14РТ37	-РОЦ [11/15]:=КОНСТ	16										
27	2А-08РТ03	-БЛ.ПУ ДН.=Л.ОН	22										
28	2В-12РТ28	ПОЛ.ПОТ.	23										
29	2В-12РТ28	ПОЛ.ПОТ.	25										
30	25РР21-3	"СБРОС ВКЛ.ПИТ"	45										
31	25РР21-3	"СБРОС ВКЛ.ПИТ"	43										
32	25РР21-3	"СБРОС ВКЛ.ПИТ"	41										
33	25РР21-3	"СБРОС ВКЛ.ПИТ"	44										

№фр ТЭБ		2030/0103		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2В13									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	26PP02-2	CI	37	CI	23	2A-08PT23	2A-I4PT23	2A-I6PT23	2B-IIPT23	2B-07PT23	2B-09PT23		
2	26PP02-2	CI	30	(CI)	26	(2C-I5PT23)	(2C-I7PT23)	(2C-I8PT23)	(2C-I9PT23)				
3	26PP02-2	CI	35	C2	22	2A-08PT25	2A-I5PT25	2B-IIPT25	2B-07PT25	2B-09PT25	2B-05PT25	2A-I5PT06	
4	26PP04-2	C2	24	C2	08								
5	26PP04-2	C2	17	CI	20								
6			36		06								
7			38		25								
8			07		04								
9			03										
10			14										
11			09										
12			16										
13			11										
14			19										
15			15										
16			21										

№фр ТЭБ		ТООО/0045		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2614									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-08РТ32	"0" Р5 / 23 /	05	"I" Р5 / 23 /	12	09РР03-4							
2	2С-09РТ07	"0" Р5 / 24 /	03	СОГЛАСОВ.	10	2В-14РТ12							
3	2С-09РТ10	"0" Р5 / 25 /	27	ЭКРАН	14	09РР03-5							
4	2С-09РТ15	"0" Р5 / 26 /	34	"I" Р5 / 24 /	18	09РР04-2							
5	2С-09РТ18	"0" Р5 / 27 /	07	СОГЛАСОВ.	11	2В-14РТ18							
6	2С-09РТ23	"0" Р5 / 28 /	09	ЭКРАН	16	09РР04-3							
7	2С-09РТ26	"0" Р5 / 29 /	29	"I" Р5 / 25 /	30	09РР04-4							
8	2С-09РТ31	"0" Р5 / 30 /	40	СОГЛАСОВ.	25	2В-14РТ30							
9	2С-09РТ32	"0" Р5 / 31 /	21	ЭКРАН	32	09РР04-5							
10	ЗЕМЛЯ		04	"I" Р5 / 26 /	44	09РР05-2							
11	ЗЕМЛЯ		13	СОГЛАСОВ.	45	2В-14РТ44							
12	ЗЕМЛЯ		33	ЭКРАН	42	09РР05-3							
13	ЗЕМЛЯ		36	"I" Р5 / 27 /	22	09РР05-4							
14	ЗЕМЛЯ		38	СОГЛАСОВ.	20	2В-14РТ22							
15	ЗЕМЛЯ		46	ЭКРАН	24	09РР05-5							
16				"I" Р5 / 28 /	28	09РР06-2							
17				СОГЛАСОВ.	23	2В-14РТ28							
18				ЭКРАН	26	09РР06-3							
19				"I" Р5 / 29 /	35	09РР06-4							
20				СОГЛАСОВ.	31	2В-14РТ35							
21				ЭКРАН	37	09РР06-5							
22				"I" Р5 / 30 /	41	09РР07-2							
23				СОГЛАСОВ.	43	2В-14РТ41							
24				ЭКРАН	39	09РР07-3							
25				"I" Р5 / 31 /	17	09РР07-4							
26				СОГЛАСОВ.	15	2В-14РТ17							
27				ЭКРАН	19	09РР07-5							

Инд. ТЭБ		4430/0049		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2В15									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25PPI4-5	ПЕРЕКИ ="АВТ"	08	"АВТ" ^ "I" ТРС	07	2В-15РТ24	2В-15РТ26						
2	25PPI4-5	ПЕРЕКИ ="АВТ"	06	"АВТ" ^ "I" ТРС ^ ИЗМ.А	20	2В-11РТ37							
3	2А-16РТ13	"I" ТРС	13	ТАЙМЕР ^ БЛ.ТИБ	40	2В-15РТ32	2В-15РТ34						
4	2А-16РТ13	"I" ТРС	15	ТАЙМЕР ^ БЛ.ТИБ	35	2В-11РТ18							
5	04PPI6-4	ИЗМ.А	21										
6	04PPI6-4	ИЗМ.А	17										
7	2В-15РТ07	АВТ ^ "I" ТРС	24										
8	2В-15РТ07	"АВТ" ^ "I" ТРС	26										
9			05										
10			03										
11			11										
12			09										
13			12										
14			14										
15			16										
16			22										
17			25										
18			23										
19	2А-06РТ24	БЛ.ТИБ	37										
20	23PP2I-3	"ТАЙМЕР"	38										
21			42										
22			39										
23			31										
24			33										
25	2В-15РТ40	"ТАЙМЕР" ^ БЛ.ТИБ	32										
26	2В-15РТ40	"ТАЙМЕР" ^ БЛ.ТИБ	34										
27			45										
28			43										
29			41										
30			44										
31			30										

Инфр ТЭ8				Констр.адрес ТЭ8 ОIC 2BI6									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Идфр ТЭБ				Констр. адрес ТЭБ ОЦ 2В17									
I	2	3	4	5	6	7-	8	9	10	11	12	13	14

Иифр Т98				Констр. адрес Т98 ОIC 2B18									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Инд. ТЭБ				Констр. адрес ТЭБ ОПС 2В19									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Шифр ТЭБ				Констр. адрес ТЭБ ОПС 2В20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Инд. ТЭБ ТООО/0022				Констр.адрес ТЭБ ОIC ICQI									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-0IPT12	"I" PACH [26]	45	"O" PACH [26]	40	ИД-02PT03	IC-0IPT25						
2	IC-0IPT21	"I" PACH [26]	46	"O" PACH [27]	37	ИД-02PT05	IB-06PT45						
3	IC-0IPT29	"I" PACH [27]	44	"I" PACH [26]	21	IC-0IPT46							
4	IC-02PT11	"I" PACH [27]	41	"I" PACH [27]	29	IC-0IPT44							
5	IC-IOPT14	ЧЕТН. PACH [16/19]	43	"I" PACH [26]	27	2A-17PT24							
6	IC-IOPT22	ЧЕТН PACH [7,20/21]	34	"I" PACH [26]	12	IC-0IPT45							
7	IC-IOPT12	-ЧЕТН PACH [16/19]	42	"O" PACH [28]	10	ИД-02PT21	IB-06PT44						
8	IC-IOPT26	-ЧЕТН PACH [7,20/21]	23										
9	IC-IOPT40	ЧЕТН PACH [8/11]	38										
10	IC-IOPT44	ЧЕТН PACH [12/15]	32										
11	IC-IOPT42	-ЧЕТН PACH [8/11]	39										
12	IC-IOPT46	-ЧЕТН PACH [12/15]	30										
13	IC-0IPT40	"O" PACH [26]	25										
14	IC-04PT09	"O" PACH [22]	04										
15	IC-04PT11	"I" PACH [23]	08										
16	IC-04PT13	"O" PACH [23]	06										
17	IC-04PT03	"I" PACH [22]	07										
18	IC-02PT09	"O" PACH [26]	09										
19	IB-03PT09	"O" PACH [28]	05										
20	IB-03PT03	"I" PACH [28]	14										
21	IC-02PT03	"I" PACH [26]	03										
22	2B-07PT20	"I" POC [0]	35										
23	ИД-1IPT34	0Ч=2	33										
24	ИД-09PT44	ТФАКУТФАЦ=1	36										
25	ИД-13PT27	-ПРИЗН.ДРН	31										
26	ИД-07PT43	-ПОЗ. 1 Б	15										
27	ИД-07PT41	-ПОЗ. 2 Б	17										
28	ИД-07PT44	-ПОЗ. 3 Б	22										
29	ИД-07PT45	-ПОЗ. 4 Б	24										

№ФР ТЭБ		Т000/0004		Констр. адрес ТЭБ ОIC IC02									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ	07	"0" РАСП [28]	13	IB-20РТ34							
2	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	05	"I" РАСП [26]	03	IC-0IPT03							
3	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	12	"I" РАСП [27]	11	IC-0IPT4I							
4	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	08	"0" РАСП [26]	09	IC-0IPT09	IB-20РТ32						
5	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	15										
6	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	18										
7	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	14										
8	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	17										
9	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	44										
10	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	38										
11	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	36										
12	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ	33										
13	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	43										
14	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	25										
15	2Е-04РТ44	ПОЛ.ПОТ.	10										
16	IIРР09-4	АДР.КАН. [7]	40										
17	IB-09PTI6	"I" РССН [47]	24										
18	2Д-IIPT34	"I" СМ [15]	27										
19	(2C-07PT34)	("I" P5 [15])	29										
20	II-IOPT26	CI	23										
21	(2C-08PT37)	("I" P5 [34])	19										
22	2C-07PT46	"I" СМ [34]	21										
23	IB-I8PT42	"I" РССН [65]	16										
24	IOРР04-4	АДР КАН [КР/1]	42										
25	IC-09PTI4	-РАСП [0/23]:=	35										
26		СМ [8/31]											
27	IC-09PT2I	-РАСП [12/23]:=	39										
28		РССН [52/63]											
29	IC-07PTI2	-РАСП [16/23]:=	41										
30		РМДЗУ [48/55]											
31	IC-07PT32	-РАСП [16/23]:=	37										
32		РМДЗУ [48/55]											
33	IC-09PT03	-РАСП [0/23]:=	45										
34		АДР КАН [0/23]											
35	IC-07PT0	-РАСП [0/23]:=	31										
36		P5 [8/31]											
37	IB-I9PT28	ПОЛ.ПОТ.	46										
38		ЗЕМЛЯ	26										

ТЭ №пр ТЭ8 Т000/0004				Констр. адрес ТЭ8 ОIC IC03									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	04PP04-4	МКР [0]	40	"I" РАСП [24]	03	ИД-07РТ36	2А-17РТ34						
2	04PP05-2	МКР [1]	42	"0" РАСП [24]	09	ИБ-20РТ25	ИД-07РТ42						
3	IE-I3PT46	"I" РИДЗУ [54]	24	"I" РАСП [25]	11	ИД-07РТ37	2А-18РТ34						
4	IE-I3PT46	"I" РИДЗУ [54]	26	"0" РАСП [25]	13	ИД-07РТ38	ИБ-20РТ26						
5	IE-I3PT46	"I" РИДЗУ [54]	29		04								
6	IE-I3PT45	"I" РИДЗУ [55]	16		06								
7	IE-I3PT45	"I" РИДЗУ [55]	19										
8	IE-I3PT45	"I" РИДЗУ [55]	18										
9	IC-09PTI4	-РАСП [0/23]	37										
10		:= СМ [8/31]											
11	IC-07PT03	-РАСП [0/23]	39										
12		:= P5 [8/31]											
13	IC-09PT2I	-РАСП [12/23]	46										
14		:= РССП [52/63]											
15	IC-09PT03	" РАСП [0/23]	45										
16		:= АДР КАН [0/23]											
17	IC-07PT32	-РАСП [18/23]	31										
18		:= РИДЗУ [48/55]											
19	IC-07PTI2	-РАСП [18/23]	33										
20		:= РИДЗУ [48/55]											
21	ИД-10PT26	СИ	23										
22	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	05										
23	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	07										
24	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	08										
25	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	10										
26	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	12										
27	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	14										
28	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	15										
29	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	17										
30	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	25										
31	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	35										
32	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	36										
33	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	38										
34	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	43										
35	2E-04PT44	ПОД.ПОТ.	44										

Шифр ТЭБ		Т000/0004		Констр.адрес ТЭБ ОIC IC08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2E-04PT44	ПОЛ.ПОТ.	4I										
2		.	20										
3			21										
4			22										
5			27										
6			28										
7			30										
8			32										
9			34										

Шифр ТЭБ ТООО/0004				Констр. адрес ТЭБ ОПС ИСО4									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2С-09РТ33)	("I" P5 [30])	24	"I" PАСП [22]	03	ИД-07РТ34	2А-19РТ42	IC-01РТ07	ИД-11РТ06	ИД-11РТ03			
2	(2С-09РТ34)	("I" P5 [31])	16	"O" PАСП [22]	09	ИД-07РТ39	IB-20РТ18	2В-04РТ35	IC-01РТ04				
3	2Д-12РТ17	"I" CM [19]	27	"I" PАСП [23]	11	ИД-07РТ32	ИД-07РТ12	2А-19РТ44	IC-01РТ08				
4	2С-06РТ39	"I" CM [30]	26	"O" PАСП [23]	13	ИД-07РТ40	IB-20РТ29	2В-04РТ26	IC-01РТ06				
5	2С-06РТ46	"I" CM [31]	18		04								
6	IB-10РТ16	"I" PССП [51]	30		06								
7	IB-17РТ24	"I" PССП [62]	29										
8	IB-17РТ16	"I" PССП [63]	19										
9	IC-07РТ22	-PАСП [22]:= "O" PИД3У [54]	10										
10	IC-07РТ20	-PАСП [22]:= "I" PИД3У [54]	07										
11	IC-07РТ29	-PАСП [23]:= "O" PИД3У [55]	17										
12	IC-07РТ18	-PАСП [23]:= "I" PИД3У [55]	18										
13	04РР03-4	АДР KAH [22]	40										
14	04РР04-2	АДР KAH [23]	42										
15	IC-07РТ03	-PАСП [0/23]	39										
16		:= P5 [8/31]											
17	IC-09РТ37	-PАСП [15 /22]	35										
18		:= CM [12/19]											
19	IC-09РТ18	-PАСП [12/23]	41										
20		:= CM [20/31]											
21	IC-09РТ14	-PАСП [0/23]	37										
22		:= CM [8/31]											
23	IC-09РТ36	-PАСП [15/22]	38										
24		:= PССП [44/51]											
25	IC-09РТ20	-PАСП [12/23]	31										
26		:= PССП [52/63]											
27	IC-09РТ21	-PАСП [12/23]	33										
28		:= PССП [52/63]											
29	IC-09РТ03	-PАСП [0/23]	45										
30		:= АДР KAH [0/23]											
31	IC-09РТ32	-PАСП [0/17]:=	46										
32		PТАБ [0/17]											

Иифр ТЭЗ		Т000/0004		Констр. адрес ТЭЗ ОIC IC04									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ИД-10PT26	CI	23										
34	ЗЕМЛЯ	.	20										
35	ЗЕМЛЯ		21										
36	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	05										
37	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	08										

Инфр ТЭБ		ТООО/ООО4	Констр. адрес ТЭБ ОIC IC04										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	I2										
2	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	I4										
3	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	25									.	
4	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	36										
5	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	43										
6	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	44										
7			22										
8			28										
9			32										
IO			34										

Импорт ТЭБ		ТООО/0004		Констр. адрес ТЭБ ОИС ИСО5									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2С-09РТ25)	"I" P5 [28]	24	"I" PACH [20]	03	IC-IOPT24	2A-I9PTI8						
2	(2С-09РТ24	"I" P5 [29])	16	"O" PACH [20]	09	IB-20PTI9	IA-03PT27	2B-04PT29	IC-IOPT2I				
3	2A-IIPTI7	"I" CM [10]	28	"I" PACH [21]	11	IA-IIPT07	2A-I9PTI3	IC-IOPTI7					
4	2A-IIPTI6	"I" CM [11]	22	"O" PACH [21]	13	IB-20PT20	IA-03PT34	2B-04PTI6	IC-IOPTI9				
5	2A-I2PT09	"I" CM [17]	27		04								
6	2A-I2PT08	"I" CM [18]	21		06								
7	2A-IIPT39	"I" CM [28]	26										
8	2A-IIPT46	"I" CM [29]	18										
9	IB-07PT24	"I" PCCP [42]	34										
10	IB-07PTI6	"I" PCCP [43]	32										
11	IB-IOPT07	"I" PCCP [49]	30										
12	IB-IOPT24	"I" PCCP [50]	20										
13	IB-I7PTI8	"I" PCCP [60]	29										
14	IB-I7PT07	"I" PCCP [61]	19										
15	IC-07PT28	-PACH [20]:=	10										
16		"O" PИДЗУ [52]											
17	IC-07PT30	-PACH [20]:=	07										
18		"I" PИДЗУ [52]											
19	IC-07PT33	-PACH [21]:=	17										
20		"O" PИДЗУ [53]											
21	IC-07PT26	-PACH [21]:=	15										
22		"I" PИДЗУ [53]											
23	IOPP03-2	АДР КАН [20]	40										
24	IOPP03-4	АДР КАН [21]	42										
25	IC-07PT03	-PACH [0/23]	39										
26		:= P5 [8/31]											
27	IC-09PT4I	-PACH [18/21]	36										
28		:= CM [8/11]											
29	IC-09PT37	-PACH [15/22]	35										
30		:= CM [12/19]											
31	IC-09PTI8	-PACH [12/23]	41										
32		:= CM [20/31]											
33	IC-09PTI4	-PACH [0/23]	37										
34		:= CM [8/31]											
35	IC-09PT40	-PACH [18/21]	43										
36		:= PACH [40/43]											

№№п/п ТЭБ		ТООО/0004	Констр. адрес ТЭБ ОПС ИСО5										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-09PT36	-РАСП [15/22]	38										
2		:= РССП [44/51]											
3	IC-09PT20	-РАСП [12/23]	31										
4		:= РССП [52/63]											
5	IC-09PT21	-РАСП [12/23]	33										
6		:= РССП [52/63]											
7	IC-09PT03	-РАСП [0/23]	45										
8		:= АДР.КАН [0/23]											
9	ИД-10PT26	СИ	23										
10	2Е-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	05										
11	2Е-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	08										
12	2Е-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	12										
13	2Е-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	14										
14	2Е-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	25										
15	2Е-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	44										
16	2Е-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	46										

№№п/р ТЭБ		ТООО/ООО4		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИОО6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2С-09РТИ7)	("I" P5 [26])	24	"I" PACH [18]	03	2А-19РТ21	IC-10РТ09						
2	(2С-09РТИ6)	("I" P5 [27])	16	"0" PACH [18]	09	IB-20РТИ3	ИД-03РТ05	2В-04РТ40	IC-10РТ05				
3	2Д-11РТ09	"I" CM [8]	28	"I" PACH [19]	11	2А-19РТИ1	IC-10РТ07						
4	2Д-11РТ08	"I" CM [9]	22	"0" PACH [19]	13	IB-20РТ21	ИД-03РТ03	2В-04РТ32	IC-10РТ03				
5	2Д-11РТ34	"I" CM [15]	27										
6	2Д-11РТ37	"I" CM [16]	21										
7	2Д-12РТ39	"I" CM [26]	26										
8	2Д-12РТ46	"I" CM [27]	18										
9	IB-07РТИ8	"I" PCCП [40]	34										
10	IB-07РТИ7	"I" PCCП [41]	32										
11	IB-09РТИ6	"I" PCCП [47]	30										
12	IB-10РТИ8	"I" PCCП [48]	20										
13	IB-15РТИ24	"I" PCCП [58]	29										
14	IB-15РТИ6	"I" PCCП [59]	19										
15	ИПРПИ6-2	АДР КАН [18]	40										
16	ИПРПИ6-4	АДР КАН [19]	42										
17	IC-07РТ38	-PACH [18] :=	07										
18		"I" PИДЗУ [50]											
19	IC-07РТ36	-PACH [18] :=	10										
20		"0" PИДЗУ [50]											
21	IC-07РТ34	-PACH [19] :=	15										
22		"I" PИДЗУ [51]											
23	IC-07РТ37	-PACH [19] :=	17										
24		"0" PИДЗУ [51]											
25	IC-09 PT20	-PACH [12/23]	31										
26		:= PCCП [52/63]											
27	IC-09РТ21	-PACH [12/23]	33										
28		:=PCCП [52/63]											
29	IC-09РТ37	-PACH [15/22]	35										
30		:= CM [12/19]											
31	IC-09РТ41	-PACH [18/21]	36										
32		:= CM [8/11]											
33	IC-09РТИ4	-PACH [0/23]	37										
34		:= CM [8/31]											
35	IC-07РТ03	-PACH [0/23]	39										
36		:= P5 [8 /31]											

Шифр ТЭБ		Т000/0004		Констр.адрес ТЭБ ОIC IC06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	IC-09PT36	-РАСП [15 / 22]	38										
2		:= PCCH [44/51]											
3	IC-09PTI8	-РАСП [I2 / 23]	41										
4		:= CM [23/31]											
5	IC-09PT40	-РАСП [I8/21]	43										
6		:= PCCH [40/43]											
7	IC-09PT03	-РАСП [0/23]:=	45										
8		АДР КАН [0/23]											
9	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	08										
IO	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	I2										
II	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	I4										
I2	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	25										
I3	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	44										
I4	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	46										
I5	2E-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	05										
I6	II-I0PT26	CI	23										

Шифр ТЭЗ		2030/0040		Констр. адрес ТЭЗ ОIG IC07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I3PT2I	"I" РИДЗУ [48]	45	-РАСП [0/23]:=	03	IC-03PT39	IC-IIPT39	IC-I2PT39	IC-06PT39	IC-08PT39	IC-04PT39	IC-05PT39	IB-03PT3I
2	IE-I3PTI7	"I" РИДЗУ [49]	43	P5 [8/3I]		IC-02PT3I							
3	IE-I3PTI9	"I" РИДЗУ [50]	39	-РАСП [0/23]:=	05	IC-I9PT33	IC-20PT33	IC-I6PT33	IC-I7PT33	IC-I3PT33	IC-I5PT33		
4	IE-I3PT03	"I" РИДЗУ [5I]	4I	P5 [8/3I]									
5	IE-I3PT3I	"I" РИДЗУ [52]	35	-РАСП [16/23]: =	12	IC-03PT33	IC-IIPT43	IC-I2PT43	IC-02PT4I	IB-03PT4I			
6	IE-I3PT27	"I" РИДЗI [53]	24	РИДЗУ [48/55]									
7	IE-I3PT46	"I" РИДЗУ [54]	3I	-РАСП [16/23]:=	32	IC-IIPT46	IC-I2PT46	IC-03PT3I	IC-02PT37	IB-03PT37			
8	IE-I3PT45	"I" РИДЗУ [55]	27	РИДЗУ [48/55]									
9	ИД-IIPT34	0Ч=2	06	-РАСП [0/II]:=	10	IC-I9PT38	IC-20PT33	IC-I6PT38	IC-I7PT38	IC-I3PT38	IC-I5PT38		
10	ИД-IIPTI4	0Ч=4	13	КАП [0/II]									
11	ИД-IIPTI9	0Ч=0 V 2 V 4 V 4*	09	-РАСП [16]:=	44	IC-08PTI0							
12	(2Д-04PT46)	(СХ.СР.АН)	08	"0" РИДЗУ [48]									
13	ИД-09PTI0	"I" ТФДЦ	14	-РАСП [17]:=	40	IC-08PTI7							
14	ИД-09PTI3	"0" ТДАН	16	"0" РИДЗУ [49]									
15	ИД-07PT03	БЛ.ПОЗ.Б	17	-РАСП [18]:=	36	IC-06PTI0							
16	ИД-I5PT39	ТИ2	07	"0" РИДЗУ [50]									
17	ИД-I0PT26	СИ	23	-РАСП [19]: =	37	IC-06PTI7							
18	ЗЕМЛЯ		11	"0" РИДЗУ [5I]									
19	ЗЕМЛЯ		21	-РАСП [20]:=	28	IC-05PTI0							
20	ИД-I5PT04*	ЗЕМЛЯ	08	"0" РИДЗУ [52]									
21				-РАСП [2I]:=	33	IC-05PTI7							
22				"0" РИДЗУ [53]									
23				-РАСП [22]:=	22	IC-04PTI0							
24				"0" РИДЗУ [54]									
25				-РАСП [23]:=	29	IC-04PTI7							
26				"0" РИДЗУ [55]									
27				-РАСП [16]:=	46	IC-08PT07							
28				"I" РИДЗУ [48]									
29				-РАСП [17]: =	42	IC-08PTI5							
30				"I" РИДЗУ [49]									
31				-РАСП [18]: =	38	IC-06PT07							
32				"I" РИДЗУ [50]									
33				-РАСП [19]: =	34	IC-06PTI5							
34				"I" РИДЗУ [5I]									
35				-РАСП [20]: =	30	IC-05PT07							
36				"I" РИДЗУ [52]									

№№ ТЭБ		2030/0040		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИСО7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				-РАСП [21] : =	26	IC-05PT15							
2				"I" РИД8У [53]									
3				-РАСП [22] : =	20	IC-04PT07							
4				"I" РИД8У [54]									
5				-РАСП [23] : =	18	IC-04PT15							
6				"I" РИД8У [55]									
7				-БЛ.ПОС.Б	15	ИД-07РТ46							
8				ПОД.ПОТ.	19	ИД-07РТ20							

Инфр ТЭБ		Т000/0004		Констр. адрес ТЭБ ОIC IC08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	(2C-09PT09)	("I" P5 [24])	24	"O" PACП [16]	09	IB-20PT09	ИД-04PT40	2B-04PT45	IC-IOPT08				
2	(2C-09PT08)	("I" P5 [25])	16	"O" PACП [17]	13	IB-20PT12	ИД-04PT21	2B-04PT44	IC-IOPT06				
3	2Д-11PT33	"I" CM [14]	21	"I" PACП [16]	03	2A-19PT08	IC-IOPT10						
4	2Д-11PT24	"I" CM [23]	27	"I" PACП [17]	11	2A-19PT06	IC-IOPT04						
5	2Д-12PT34	"I" CM [24]	26		04								
6	2Д-12PT37	"I" CM [25]			06								
7	IC-07PT03	-PACП [0/23]: =	39										
8		P5 [8/31]											
9	IC-09PT37	-PACП [15/22]: =	35										
10		= CM [12/19]											
11	IC-09PT14	-PACП [0/23]: =	37										
12		CM [8/31]											
13	IC-09PT18	-PACП [12/23]: =	41										
14		CM [20/31]											
15	IC-07PT44	-PACП [16]: =	10										
16		"O" PИДЗУ [48]											
17	IC-07PT40	-PACП [17]: =	17										
18		"O" PИДЗУ [49]											
19	IC-07PT46	-PACП [16]: =	07										
20		"I" PИДЗУ [48]											
21	IC-07PT42	-PACП [17]: =	15										
22		"I" PИДЗУ [49]											
23	IC-09PT20	-PACП [12/23]: =	31										
24		=PCCП [52/63]											
25	IC-09PT21	-PACП [12/23]: =	33										
26		PCCП [52/63]											
27	IC-09PT36	-PACП [15/22]: =	38										
28		PCCП [44/51]											
29	IC-09PT32	-PACП [0/17]: =	36										
30		PТАБ [0/17]											
31	IC-09PT03	-PACП [0/23]: =	45										
32		АДР.КАН [0/23]											
33	IB-09PT07	"I" PCCП [45]	30										
34	IB-09PT24	"I" PCCП [46]	20										
35	IB-15PT18	"I" PCCП [56]	29										
36	IB-15PT07	"I" PCCП [57]	19										
37	IIPPI5-2	АДР.КАН [16]	40										

Шифр ТЭБ Т000/0004			Констр.адрес ТЭБ ОПС КОБ										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IIPPI5-4	АДР.КАН [I7]	42										
2	(2C-I9PT10)	("I" РТАБ [I6]	28										
3	(2C-I9PT16)	("I" РТАБ [I7])	22										
4	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	05										
5	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	08										
6	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	12										
7	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	14										
8	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	25										
9	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	43										
10	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	44										
11	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	46										
12	ИД-IOPT26	СИ	23										
13			32										
14			34										

Иифр ТЭБ		2030/0033		Констр.адрес ТЭБ ОIC IC09									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2Д-12PT15)	("0" CM [19])	17	-РАСП [0/23]: =	03	IC-03PT45	IC-11PT45	IC-12PT45	IC-06PT45	IC-08PT45	IC-04PT45	IC-05PT45	IB-03PT45
2	2Д-12PT17	"1" CM [19]	19	АДР.КАН [0/23]		IC-02PT45							
3	(1В-10PT26)	("0"РССП [51]	28	-РАСП [0/23]:=	09	IC-19PT45	IC-20PT45	IC-16PT45	IC-17PT45	IC-13PT45	IC-15PT45		
4	1В-10PT16	"1" РССП [51]	26	АДР.КАН [0/23]									
5	1Д-11PT17	0Ч=0√2√4√4 [*]	13	-РАСП [0/23]:=	05	IC-19PT37	IC-20PT37	IC-16PT37	IC-17PT37	IC-13PT37	IC-15PT37		
6	1Д-11PT16	0Ч=0√2√4√4 [*]	30	CM [8/31]									
7	1Д-11PT11	0Ч=4	25	-РАСП [0/23]: =	14	IC-11PT37	IC-12PT37	IC-06PT37	IC-08PT37	IC-04PT37	IC-05PT37	IC-02PT35	IB-03PT35
8	1Д-11PT30	0Ч=4 [*]	35	CM [8 / 31]		IC-03PT37							
9	(2Д-02PT46)	0Ч=4∧ ПРИЗН:ДРП)	07	-РАСП [12/23]: =	18	IC-11PT41	IC-12PT41	IC-06PT41	IC-08PT41	IC-04PT41	IC-05PT41		
10	(2С-16PT44)	(РЦДР=00)	43	CM [20/31]									
11	(2С-16PT41)	(РЦДР=01)	33	-РАСП [15/22]:=	37	IC-06PT35	IC-08PT35	IC-04PT35	IC-05PT35	IC-11PT35			
12	(2С-16PT39)	(РЦДР=10)	10	CM [12/19]									
13	(2Д-04PT46)	(СХ.СР.АП)	12	-РАСП [18/21]:=	41	IC-06PT36	IC-05PT36						
14	(2Д-06PT46)	(-СХ.СР.АП)	45	CM [8/11]									
15	(2С-07PT23)	("0" P5 [12])	08	-РАСП [12/23]: =	20	IC-11PT31	IC-12PT31	IC-06PT31	IC-08PT31	IC-04PT31	IC-05PT31		
16	(2С-09PT23)	("0" P5 [28])	29	РССП [52/63]									
17	(2С-09PT32)	("0" P5 [31])	31	-РАСП [12/23]: =	21	IC-11PT33	IC-12PT33	IC-06PT33	IC-08PT33	IC-04PT33	IC-05PT33	IC-03PT46	IC-02PT39
18	1Д-09PT17	ТФАК:=1	11	РССП [52/63]		IB-03PT39							
19	1Д-09PT11	"1"ТДАН	16	-РАСП [15/22]:=	36	IC-11PT39	IC-06PT38	IC-08PT38	IC-04PT38	IC-05PT38			
20	1Д-09PT15	"0"ТФАЦ	44	РССП [44 /51]									
21	1В-19PT19	"0"ТДАН∧ "0"ТФАЦ	15	-РАСП [18/21]:=	40	IC-06PT43	IC-05PT43						
22	(2С-16PT22)	(РТАБ [18/23] =0)	46	РССП [40/43]									
23	2В-07PT20	"1"РОЧ [0]	06	-РАСП [0/11]:=	42	IC-19PT43	IC-20PT43	IC-16PT43	IC-17PT43	IC-13PT43	IC-15PT43		
24	1Д-15PT37	ТИ2	04	РССП [40/51]									
25	1Д-15PT45	ТИ2	27	-РАСП [0/11]:=	24	IC-19PT39	IC-20PT39	IC-16PT39	IC-17PT39	IC-13PT39	IC-15PT39		
26	1Д-16 [*] PT08	ЗЕМЛЯ	10	P5 [16/27]									
27	1Д-16 [*] PT36	ЗЕМЛЯ	45	-РАСП [0/11]:=	34	IC-20PT35	IC-19PT35	IC-16PT35	IC-17PT35	IC-13PT35	IC-15PT35		
28	1Д-16 [*] PT04	ЗЕМЛЯ	12 ^{***}	P5 [0/11]									
29	1Д-16 [*] PT44	0Ч=4∧ПРИЗН.ДРП	07 ^{***}	-РАСП [0/14]:=	38	IC-19PT31	IC-20PT31	IC-16PT31	IC-17PT31	IC-13PT31	IC-15PT31		IC-12PT35
30				P5 [8/22]									
31				-РАСП [0/17]:=	32	IC-19PT36	IC-20PT36	IC-16PT36	IC-17PT36	IC-13PT36	IC-15PT36	IC-11PT36	IC-12PT36
32				РТАБ [0/17]		IC-08PT36	IC-04PT46						
33					22								
34													
35													
36													

№№ ТЭЭ		2030/005I		Констр. адрес ТЭЭ ОIС ICIO									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	IC-I6PTII	"I" PACH [7]	15	-ЧЕТН PACH [16/19]	12	IC-OIPT42							
2	IC-I6PTI3	"O" PACH [7]	13	ЧЕТН PACH [16/19]	14	IC-OIPT43							
3	IC-I5PT03	"I" PACH [8]	32	ЧЕТН PACH [7,20/21]	22	IC-OIPT34							
4	IC-I5PT09	"O" PACH [8]	27	-ЧЕТН PACH [7,20/21]	26	IC-OIPT23							
5	IC-I5PTII	"I" PACH [9]	29	ЧЕТН PACH [8 / II]	40	IC-OIPT38							
6	IC-I5PTI3	"O" PACH [19]	34	-ЧЕТН PACH [8/II]	42	IC-OIPT39							
7	IC-I3PT03	"I" PACH [10]	38	ЧЕТН PACH [12/15]	44	IC-OIPT32							
8	IC-I3PT09	"O" PACH [10]	36	-ЧЕТН PACH [12/5]	46	IC-OIPT30							
9	IC-I3PTII	"I" PACH [11]	28										
10	IC-I3PTI3	"O" PACH [11]	30										
11	IC-I2PT03	"I" PACH [12]	45										
12	IC-I2PT09	"O" PACH [12]	43										
13	IC-I2PTII	"I" PACH [13]	39										
14	IC-I2PTI3	"O" PACH [13]	41										
15	IC-IIPT03	"I" PACH [14]	37										
16	IC-IIPT09	"O" PACH [14]	35										
17	IC-IIPTII	"I" PACH [15]	31										
18	IC-IIPTI3	"O" PACH [15]	33										
19	IC-08PT03	"I" PACH [16]	10										
20	IC-08PT09	"O" PACH [16]	08										
21	IC-08PTII	"I" PACH [17]	04										
22	IC-08PTI3	"O" PACH [17]	06										
23	IC-06PT03	"I" PACH [18]	09										
24	IC-06PT09	"O" PACH [18]	05										
25	IC-06PTII	"I" PACH [19]	07										
26	IC-06PTI3	"O" PACH [19]	03										
27	IC-05PT03	"I" PACH [20]	24										
28	IC-05PT09	"O" PACH [20]	21										
29	IC-05PTII	"I" PACH [21]	17										
30	IC-05PTI3	"O" PACH [21]	19										
31	IB-I9PT46	ПОД.ПОТ.	11										
32		Земля	16										

Шифр ТЭБ		ТООО/0004		Констр. адрес ТЭБ ОIC ICII									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2C-08PT33)	("I" P5 [22])	24	"0" PACП [I4]	09	IB-20PT06	ИД-04PT09	2B-04PT4I	IC-IOPT35				
2	(2C-08PT33)	("I" P5 [22])	27	"0" PACП [I5]	13	IB-20PT04	ИД-04PT29	2B-04PT34	IC-IOPT33				
3	(2C-08PT33)	("I" P5 [22])	30	"I" PACП [I4]	03	2A-I8PT42	IC-IOPT37						
4	(2C-08PT34)	("I" P5 [23])	16	"I" PACП [I5]	11	2A-I8PT44	IC-IOPT3I						
5	2Д-IIPPT25	"I" CM [I2]	21		04								
6	2Д-I2PT24	"I" CM [22]	26		06								
7	2Д-I2PT33	"I" CM [23]	18										
8	IC-09PT37	-PACП [I5/22]: =	35										
9		CM [I2/I9]											
10	IC-07PT03	-PACП [0/23]: =	39										
11		P5 [8/3I]											
12	IC-09PTI4	-PACП [0/23]: =	37										
13		CM [8/3I]											
14	IC-09PTI8	-PACП [I2/23]: =	41										
15		CM [20/3I]											
16	IC-09PT20	-PACП [I2/23]: =	31										
17		PCCH [52/63]											
18	IC-09PT2I	-PACП [I2/23]: =	33										
19		PCCH [52/63]											
20	IC-09PT36	-PACП [I5/22]: =	38										
21		PCCH [44 / 5I]											
22	IC-09PT32	-PACП [0/I7]: =	36										
23		PTAB [0/I7]											
24	IC-07PT32	-PACП [I2/I5]: =0	46										
25	IC-09PT03	-PACП [0/23]: =	45										
26		АДР.КАН [0/23]											
27	IC-07PTI2	-PACП [I2/I5]: =0	43										
28	IB-09PTI8	"I" PCCH [44]	20										
29	IB-I2PT24	"I" PCCH [54]	29										
30	IB-I2PTI6	"I" PCCH [55]	19										
31	(2C-I8PT37)	("I" PTAB [I4])	28										
32	(2C-I8PT4I)	("I" PTAB [I5])	22										
33	IIPPI3-2	АДР.КАН [I4]	40										
34	IIPPI3-4	АДР.КАН [I5]	42										
35	ИД-IOPT26	CI	23										

Шифр ТЭБ		ТООО/0004												Констр.адрес ТЭБ ОПС ОСИ			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	05														
2	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	07														
3	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	08														
4	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	10														
5	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	12														
6	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	14														
7	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	16														
8	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	17														
9	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	25														
10	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	44														
11	ЗЕМЛЯ		32														
12	ЗЕМЛЯ		34														

Идентификатор ТЭБ		Т000/0004		Констр.адрес ТЭБ ОIC ICI2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2C-08PT25)	("I" P5 [20])	24	"O" PACП [I2]	09	2B-0IPT40	ИД-04PT34	IC-IOPT43	2B-04PT28				
2	(2C-08PT25)	("I" P5 [20])	27	"O" PACП [I3]	13	IB-2OPT05	ИД-04PT07	IC-IOPT41	2B-04PT22				
3	(2C-08PT24)	("I" P5 [21])	16	"I" PACП [I2]	03	ИД.0IPT16	2A-18PT18	IC-IOPT45					
4	(2C-08PT24)	("I" P5 [21])	21	"I" PACП [I3]	11	2A-18PT13	IC-IOPT39						
5	2Д-12PT16	"I" CM [20]	26		04								
6	2Д-12PT25	"I" CM [25]	18		06								
7	IC-09PT38	-PACП [0/I4]: =	35										
8		P5 [8/22]											
9	IC-07PT03	-PACП [0/23]: =	39										
10		P5 [8/31]											
11	IC-09PT14	-PACП [0/23]: =	37										
12		CM [8/31]											
13	IC-09PT18	-PACП [I2/23]: =	41										
14		CM [20/31]											
15	IC-09PT20	-PACП [I2/23]: =	31										
16		PCCП [52/63]											
17	IC-09PT21	-PACП [I2/23]: =	33										
18		PCCП [52/63]											
19	IC-09PT32	-PACП [0/I7]: =	36										
20		РТАБ [0/I7]											
21	IC-09PT03	-PACП [0/23]: =	45										
22		АДР.КАН [0/23]											
23	IC-07PT12	-PACП [I2/I5]: = 0	43										
24	IC-07PT32	-PACП [I2/I5]: = 0	46										
25	IB-12PT18	"I" PCCП [52]	29										
26	IB-12PT07	"I" PCCП [53]	19										
27	(2C-18PT24)	("I" РТАБ [I2])	28										
28	(2C-18PT38)	("I" РТАБ [I3])	22										
29	IIPPI2-2	АДР.КАН [I2]	40										
30	IIPPI2-4	АДР.КАН [I3]	42										
31	ИД-IOPT22	CI	23										
32	IB-19PT46	ПОД.ПОТ.	05										
33	IB-19PT46	ПОД.ПОТ.	07										
34	IB-19PT46	ПОД.ПОТ.	08										
35	IB-19PT46	ПОД.ПОТ.	10										

Идфр ТЭБ		Т000/0004		Констр. адрес ТЭБ ОIC ICI2									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	I2										
2	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	I4										
3	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	I5										
4	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	I7										
5	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	25										
6	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	38										
7	IB-I9PT46	ПОЛ.ПОТ.	44										
8	ЗЕМЛЯ		32										
9	ЗЕМЛЯ		34										
IO			20										
II			30										

Инфр ТЭБ		Т000/0004		Констр.адрес ТЭБ ОIC IC13									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2C-07PTI7)	("I" P5 [10])	27	"0" PACП [10]	09	2B-0IPT4I	ИД-04PT03	2B-03PT35	IC-10PT36				
2	(2C-07PTI6)	("I" P5 [11])	21	"0" PACП [11]	13	2B-0IPT42	ИД-04PT27	2B-03PT26	IC-10PT30				
3	(2C-08PTI7)	("I" P5 [18])	29	"I" PACП [10]	03	ИД-0IPT23	2A-18PT2I	IC-10PT38					
4	(2C-08PTI6)	("I" P5 [19])	19	"I" PACП [11]	11	ИД-0IPT06	2A-18PTII	IC-10PT28					
5	(2C-09PTI7)	("I" P5 [26])	24		04								
6	(2C-09PTI6)	("I" P5 [27])	16		06								
7	2A-12PT08	"I" CM [13]	26										
8	2A-12PTI7	"I" CM [19]	18										
9	IC-14PT38	-PACП [10]: =	07										
10		"I" ПPEФ [10]											
11	IC-14PT36	-PACП [10]: =	10										
12		"0" ПPEФ [10]											
13	IC-14PT44	-PACП [11]: =	15										
14		"I" ПPEФ [11]											
15	IC-14PT46	-PACП [11]: =	17										
16		"0" ПPEФ [11]											
17	IC-09PT38	-PACП [0/14]: =	31										
18		P5 [8/22]											
19	IC-07PT05	-PACП [0/23]: =	33										
20		= P5 [8/31]											
21	IC-09PT34	-PACП [0/11]: =	35										
22		P5 [0/11]											
23	IC-09PT32	-PACП [0/17]: =	36										
24		PTAB [0/17]											
25	IC-09PT05	-PACП [0/23]: =	37										
26		CM [8/31]											
27	IC-07PT10	-PACП [0/11]: =	38										
28		KAП [0/11]											
29	IC-09PT24	-PACП [0/11]: =	39										
30		P5 [16/27]											
31	IC-09PT42	-PACП [0/11]: =	43										
32		PACП [40/51]											
33	IC-09PT09	-PACП [0/23]: =	45										
34		ADP.KAH [0/23]											
35	IB-10PT24	"I" PCCH [50]	34										
36	IB-10PT16	"I" PCCH [51]	32										
37	IIPPII-2	ADP.KAH [10]	40										

Инфр ТЭБ				Констр. адрес ТЭБ ОIО ОIС ICI3 -									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I	IIPPII-4	АДР.КАН / II /	42										
2	(2C-I8PT06)	("I" РТАБ / IO /)	28										
3	(2C-I8PTII)	("I" РТАБ / II /)	22										
4	(II-2OPT37)	(КАН / IO /)	30										
5	(II-2OPT33)	(КАП / II /)	20										
6	2B-IIPT05	ПОЛ.ПОТ.	05										
7	2B-IIPT05	ПОЛ.ПОТ.	08										
8	2B-IIPT05	ПОЛ.ПОТ.	12										
9	2B-IIPT05	ПОЛ.ПОТ.	14										
IO	2B-IIPT05	ПОЛ.ПОТ.	25										
II	2B-IIPT05	ПОЛ.ПОТ.	4I										
I2	2B-IIPT05	ПОЛ.ПОТ.	44										
I3	2B-IIPT05	ПОЛ.ПОТ.	46										
I4	II-IOPT22	CI	23										

Инфр ТЭБ		2030/0032		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИС И4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2А-16РТ35	"О" ТПРЕФ	20	-РАСП [6]: =	03	IC-16PT10							
2	ЦД-15РТ11	"И" ТПРЕФ	11	"О" ПРЕФ [6]									
3	ЦД-09РТ13	"О" ТДАН	22	-РАСП [7]: =	13	IC-16PT17							
4	ЦД-09РТ11	"И" ТДАН	24	"О" ПРЕФ [7]									
5	ЦД-11РТ34	ОЧ = 2	12	-РАСП [8]: =	19	IC-15PT10							
6	ЦД-11РТ14	ОЧ = 4	30	= ОПРЕФ [8]									
7	ЦД-09РТ10	"И" ТФАЦ	29	-РАСП [9]: =	31	IC-15PT17							
8	10РР06-4	ТФАК : = 1	10	"О" ПРЕФ [9]									
9	2В-07РТ20	"И" РОЧ [0]	08	-РАСП [10]: =	36	IC-13PT10							
10	ЦД-15РТ42	-ТИ2	18	"О" ПРЕФ [10]									
11	ЦД-10РТ22	СИ	23	-РАСП [11]: =	46	IC-13PT17							
12	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [6]	04	"О" ПРЕФ [11]									
13	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [7]	14	-РАСП [6]: =	07	IC-16PT07							
14	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [8]	26	"И" ПРЕФ [6]									
15	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [9]	32	-РАСП [7]: =	17	IC-16PT15							
16	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [10]	39	"И" ПРЕФ [7]									
17	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [11]	41	-РАСП [8]: =	21	IC-15PT07							
18	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [6]	06	"И" ПРЕФ [8]									
19	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [7]	16	-РАСП [9] =	33	IC-15PT15							
20	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [8]	28	"И" ПРЕФ [9]									
21	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [9]	34	-РАСП [10]: =	38	IC-13PT07							
22	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [10]	42	"И" ПРЕФ [10]									
23	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [11]	27	-РАСП [11]: =	44	IC-13PT15							
24	ЗЕМЛЯ		40	"И" ПРЕФ [11]									

Иифр ТЭБ		Т000/0004		Констр. адрес ТЭБ ОIC ICIS									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2C-07PT09)	("I" P5 [8])	27	"0" PACH [8]	09	2B-0IPT35	ИД-05PT21	2B-03PT29	IC-IOPT27				
2	(2C-07PT08)	("I" P5 [9])	21	"0" PACH [9]	13	2B-0IPT43	ИД-04PT05	2B-03PT16	IC-IOPT34				
3	(2C-08PT09)	("I" P5 [16])	29	"I" PACH [8]	03	ИД-0IPT26	2A-18PT08	IC-IOPT32					
4	(2C-08PT08)	("I" P5 [17])	19	"I" PACH [9]	11	ИД-0IPT20	2A-18PT06	IC-IOPT29					
5	(2C-09PT09)	("I" P5 [24])	24		04								
6	(2C-09PT08)	("I" P5 [25])	16		06								
7	2Д-1IPT37	"I" CM [16]	26										
8	2Д-12PT09	"I" CM [17]	18										
9	IC-I4PT19	-PACH [8]: =	10										
10		"0" ПРЕФ [8]											
11	IC-I4PT31	-PACH [9]: =	17										
12		"0" ПРЕФ [9]											
13	IC-I4PT21	-PACH [8]: =	07										
14		"I" ПРЕФ [8]											
15	IC-I4PT33	-PACH [9]	15										
16		"I" ПРЕФ [9]											
17	IC-09PT38	-PACH [0/14]: =	31										
18		P5 [8/22]											
19	IC-07PT05	-PACH [0/23]: =	33										
20		P5 [8/31]											
21	IC-09PT34	-PACH [0/11]: =	35										
22		P5 [0/11]											
23	IC-09PT24	-PACH [0/11]: =	39										
24		P5 [16/27]											
25	IC-09PT05	-PACH [0/23]: =	37										
26		CM [8/31]											
27	IC-09PT32	-PACH [0/11]: =	36										
28		PTAB [0/17]											
29	IC-07PT10	-PACH [0/11]: =	38										
30		КАП [0/11]											
31	IC-09PT42	-PACH [0/11]: =	43										
32		PCCH [40/51]											
33	IC-09PT09	-PACH [0/23]: =	45										
34		АДР.КАН [0/23]											
35	IB-IOPT18	"I" PCCH [48]	34										
36	IB-IOPT07	"I" PCCH [49]	32										
37	(ИД-19PT33)	(КАП [8])	30										

Имрф ТЭБ		ТООО/ООО4		Констр. адрес ТЭБ ОIC IC15									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(1А-20РТ35)	(КАП [9])	20										
2	11РР10-2	АДР.КАН. [8]	40										
3	11РР10-4	АДР.КАН. [9]	42										
4	(2С-18РТ10)	("I" РТАБ [8])	28										
5	(2С-18РТ16)	("I" РТАБ [9])	22										
6	1А-10РТ22	СИ	23										
7	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	05										
8	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	08										
9	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	12										
10	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	14										
11	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	25										
12	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	41										
13	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	44										
14	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	46										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	(2C-06PT33)	("I" P5 [6])	27	"O" PACП [6]	09	IA-08PT35	2B-0IPT32	2B-03PT40					
2	(2C-06PT34)	("I" P5 [7])	21	"O" PACП [7]	I3	2B-0IPT34	IA-05PT40	2B-03PT32	IC-IOPTI3				
3	(2C-07PT33)	("I" P5 [14])	29	"I" PACП [6]	03	IA-0IPT45	IA-07PT33	IA-08PT46	2A-I7PT42				
4	(2C-07PT34)	("I" P5 [15])	19	"I" PACП [7]	II	IA-0IPT25	2A-I7PT44	IC-IOPTI5					
5	(2C-08PT33)	("I" P5 [22])	24		04								
6	(2C-08PT34)	("I" P5 [23])	16		06								
7	2M-IIPT33	"I" CM [14]	26										
8	2M-IIPT34	"I" CM [15]	18										
9	IC-09PT38	-PACП [0/I4]: =	31										
IO		P5 [8/23]											
II	IC-07PT05	-PACП [0/23]: =	33										
I2		P5 [8/31]											
I3	IC-09PT34	-PACП [0/II]: =	35										
I4		P5 [0/II]											
I5	IC-09PT24	-PACП [0/II]: =	39										
I6		P5 [16/27]											
I7	IC-09PT05	-PACП [0/23]: =	37										
I8		CM [8/31]											
I9	IC-09PT32	-PACП [0/I7]: =	36										
20		PTAB [0/I7]											
21	IC-07PTI0	-PACП [0/II]: =	38										
22		КАП [0/II]											
23	IC-09PT42	-PACП [0/II]: =	43										
24		PCCП [40/51]											
25	IC-09PT09	-PACП [0/23]: =	45										
26		АДР.КАН. [0/23]											
27	IC-I4PT03	-PACП [6]: =	10										
28		"O" ПРЕФ [6]											
29	IC-I4PTI3	-PACП [7]: =	17										
30		"O" ПРЕФ [7]											
31	IC-I4PT07	-PACП [6]: =	07										
32		"I" ПРЕФ [6]											
33	IC-I4PTI7	-PACП [7]: =	15										
34		"I" ПРЕФ [7]											
35	IB-09PT24	"I" PCCП [46]	34										
36	IB-09PTI6	"I" PCCП [47]	32										
37	(IA-I9PT35)	(КАП [6])	30										

Шифр ТЭБ		ТООО/ООО4	Констр. адрес ТЭБ ОIC IC16 -										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	(ИД-19PT37)	(КАП [7])	20										
2	IIPO9-2	АДР.КАН. [6]	40										
3	IIPO9-4	АДР.КАН. [7]	42										
4	(2C-17PT37)	("I" РТАБ [6])	28										
5	(2C-17PT41)	("I" РТАБ [7])	22										
6	ИД-10PT22	СИ	23										
7	2В-ИПТО5	ПОЛ.ПОТ.	05										
8	2В-ИПТО5	ПОЛ.ПОТ.	08										
9	2В-ИПТО5	ПОЛ.ПОТ.	12										
10	2В-ИПТО5	ПОЛ.ПОТ.	14										
11	2В-ИПТО5	ПОЛ.ПОТ.	25										
12	2В-ИПТО5	ПОЛ.ПОТ.	41										
13	2В-ИПТО5	ПОЛ.ПОТ.	44										
14	2В-ИПТО5	ПОЛ.ПОТ.	46										

№№ ТЭБ		Т000/0004		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИСИ7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2С-06РТ25)	("I" P5 [4])	27	"O" PACH [4]	09	2В-01РТ25	2В-03РТ45						
2	(2С-06РТ24)	("I" P5 [5])	21	"O" PACH [5]	13	2В-01РТ26	И-08РТ33	2В-03РТ44					
3	(2С-07РТ25)	("I" P5 [12])	29	"I" PACH [4]	03	И-07РТ28	2А-17РТ18						
4	(2С-07РТ24)	("I" P5 [13])	19	"I" PACH [5]	11	И-01РТ30	И-07РТ22	И-08РТ37	2А-17РТ13				
5	(2С-08РТ25)	("I" P5 [20])	24		04								
6	(2С-08РТ24)	("I" P5 [21])	16		06								
7	2Д-11РТ25	"I" CM [12]	26										
8	2Д-11РТ24	"I" CM [13]	18										
9	IC-18РТ36	-PACH [4]: =	10										
10		"O" ПРФ [4]											
11	IC-18РТ46	-PACH [5]: =	17										
12		"O" ПРФ [5]											
13	IC-18РТ38	-PACH [4]: =	07										
14		"I" ПРФ [4]											
15	IC-18РТ44	-PACH [5]: =	15										
16		"I" ПРФ [5]											
17	IC-09РТ38	-PACH [0/14]: =	31										
18		P5 [8/22]											
19	IC-07РТ05	-PACH [0/23]: =	33										
20		P5 [8/31]											
21	IC-09РТ34	-PACH [0/11]: =	35										
22		P5 [0/11]											
23	IC-09РТ24	-PACH [0/11]: =	39										
24		P5 [16/27]											
25	IC-09РТ32	-PACH [0/17]: =	36										
26		РТАБ [0/17]											
27	IC-09РТ05	-PACH [0/23]: =	37										
28		CM [8/31]											
29	IC-07РТ10	-PACH [0/11]: =	38										
30		КАП [0/11]											
31	IC-09РТ42	-PACH [0/11]: =	43										
32		PCCH [40/51]											
33	IC-09РТ09	-PACH [0/23]: =	45										
34		АДР.КАН. [0/23]											
35	IB-09РТ18	"I" PCCH [44]	34										
36	IB-09РТ07	"I" PCCH [45]	32										
37	IIPPO7-2	АДР.КАН [4]											

Шифр ТЭБ		Т000/0004		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИСИ7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИПР07-4	АДР.КАН [5]	42										
2	(2С-17РТ24)	("I" РТАБ [4])	28										
3	(2С-17РТ38)	("I" РТАБ [5])	22										
4	(ИД-18РТ37)	(КАП [4])	30										
5	(ИД-18РТ33)	(КАП [5])	20										
6	ИД-10РТ22	СИ	23										
7	2Е-14РТ21	ПОЛ.ПОТ.	05										
8	2Е-14РТ21	ПОЛ.ПОТ.	08										
9	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	12										
10	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	14										
11	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	25										
12	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	41										
13	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	44										
14	2В-11РТ05	ПОЛ.ПОТ.	46										

Инфр ТЭБ		2030/0032		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИСБ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2А-16РТ35	"О" ТПРЕФ	20	-РАСП [0] :=	03	IC-20PT10							
2	1Д-15РТ11	"I" ТПРЕФ	11	"О" ПРЕФ [0]									
3	1Д-09РТ13	"О" ТДАН	22	-РАСП [1] :=	13	IC-20PT17							
4	1Д-09РТ11	"I" ТДАН	24	"О" ПРЕФ [1]									
5	1Д-11РТ34	ОЧ = 2	12	-РАСП [2] :=	19	IC-19PT10							
6	1Д-11РТ14	ОЧ = 4	30	"I" ПРЕФ [2]									
7	1Д-09РТ10	"I" ТФАН	29	-РАСП [3] :=	31	IC-19PT17							
8	10РР06-4	ТФАК : = 1	10	"О" ПРЕФ [3]									
9	2В-07РТ20	"I" РОЧ [0]	08	-РАСП [4] :=	36	IC-17PT10							
10	1Д-15РТ42	-ТИ2	18	"О" ПРЕФ [4]									
11	1Д-10РТ22	СИ	23	-РАСП [5] :=	46	IC-17PT17							
12	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [0]	04	"О" ПРЕФ [5]									
13	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [1]	14	-РАСП. [0] :=	07	IC-20PT07							
14	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [2]	26	"I" ПРЕФ [0]									
15	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [3]	32	-РАСП [1] :=	17	IC-20PT15							
16	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [4]	39	"I" ПРЕФ [1]									
17	ЗЕМЛЯ	ОПРЕФ [5]	41	-РАСП [2] :=	21	IC-19PT07							
18	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [0]	06	"I" ПРЕФ [2]									
19	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [1]	16	-РАСП [3] :=	33	IC-19PT15							
20	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [2]	28	"I" ПРЕФ [3]									
21	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [3]	34	-РАСП [4] :=	38	IC-17PT07							
22	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [4]	42	"I" ПРЕФ [4]									
23	ЗЕМЛЯ	ДПРЕФ [5]	27	-РАСП [5] :=	44	IC-17PT15							
24	ЗЕМЛЯ		40	"I" ПРЕФ [5]									

№фр ТЭБ		ТООО/ООО4		Констр. адрес ТЭБ ОЦС ИС19									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2С-06РТИ7)	("I" P5 [2])	27	"0" PACП [2]	09	2В-01РТИ8	2В-03РТ4I						
2	(2С-06РТИ6)	("I" P5 [3])	21	"0" PACП [3]	13	2В-01РТ29	2В-03РТ34						
3	(2С-07РТИ7)	("I" P5 [10])	29	"I" PACП [2]	03	1А-07РТ30	2А-17РТ2I						
4	(2С-07РТИ6)	("I" P5 [11])	19	"I" PACП [3]	11	1А-07РТ27	2А-17РТИI						
5	(2С-08РТИ7)	("I" P5 [18])	24		04								
6	(2С-08РТИ6)	("I" P5 [19])	16		06								
7	2Д-11РТИ7	"I" CM [10]	26										
8	2Д-11РТИ6	"I" CM [11]	18										
9	1С-18РТИ9	-PACП [2]: =	10										
10		"0" ПРЕРФ [2]											
11	1С-18РТ3I	-PACП [3]: =	17										
12		"0" ПРЕРФ [3]											
13	1С-18РТ2I	-PACП [2]: =	07										
14		"I" ПРЕРФ [2]											
15	1С-18РТ33	-PACП [3]: =	15										
16		"I" ПРЕРФ [3]											
17	1С-09РТ38	-PACП [0/14]: =	31										
18		P5 [8/22]											
19	1С-07РТ05	-PACП [0/23]: =	33										
20		=P5 [8/31]											
21	1С-09РТ34	-PACП [0/11]: =	35										
22		P5 [0/11]											
23	1С-09РТ24	-PACП [0/11]: =	39										
24		P5 [16/27]											
25	1С-09РТ32	-PACП [0/17]: =	36										
26		РТАБ [0/17]											
27	1С-09РТ05	-PACП [0/23]: =	37										
28		CM [8/31]											
29	1С-07РТИ0	-PACП [0/11]: =	38										
30		КАП [0/11]											
31	1С-09РТ42	-PACП [0/11]: =	43										
32		PCCH [40/51]											
33	1С-09РТ09	-PACП [0/23]: =	45										
34		АДР.КАН [0/23]											
35	1В-07РТ24	"I" PCCH [42]	34										
36	1В-07РТИ6	"I" PCCH [43]	32										
37	11РР06-2	АДР.КАН. [2]	40										

Шифр ТЭБ		ТООО/ООО4		Констр. адрес ТЭБ ОПС ОПС9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I	IIPT06-4	АДР.КАН. [3]	42										
2	(2C-I7PT06)	("I" РТАБ [2])	28										
3	(2C-I7PTII)	("I" РТАБ [3])	22										
4	(II-I7PT33)	(КАП [2])	30										
5	(II-I8PT35)	(КАП [8])	20										
6	II-I0PT22	СИ	23										
7	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	05										
8	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	08										
9	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	I2										
IO	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	I4										
II	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	25										
I2	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	4I										
I3	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	44										
I4	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	46										

№ п/п ТЭБ		Т000/0004		Констр. адрес ТЭБ ОIC IC20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2C-06PT09)	("I" P5 [0])	27	"O" РАСП [0]	09	2B-0IPT19	2B-03PT28						
2	(2C-06PT08)	("I" P5 [1])	21	"O" РАСП [1]	13	2B-0IPT20	2B-03PT22						
3	(2C-07PT09)	("I" P5 [8])	29	"I" РАСП [0]	03	1A-07PT29	2A-17PT08						
4	(2C-07PT08)	("I" P5 [9])	19	"I" РАСП [1]	11	1A-07PT31	2A-17PT06						
5	(2C-08PT09)	("I" P5 [16])	24		04								
6	(2C-08PT08)	("I" P5 [17])	16		06								
7	2Д-1IPT09	"I" CM [8]	26										
8	2Д-1IPT08	"I" CM [9]	18										
9	IC-18PT03	-РАСП [0]: =	10										
10		"O" ПРЕФ [0]											
11	IC-18PT13	-РАСП [1]: =	17										
12		"O" ПРЕФ [1]											
13	IC-18PT07	-РАСП [0]: =	07										
14		"I" ПРЕФ [0]											
15	IC-18PT17	-РАСП [1]: =	15										
16		"I" ПРЕФ [1]											
17	IC-09PT38	-РАСП [0/14]: =	31										
18		"P5 [8 / 22]											
19	IC-07PT05	-РАСП [0/23]: =	33										
20		P5 [8/31]											
21	IC-09PT34	-РАСП [0/11]: =	35										
22		P5 [0/11]											
23	IC-09PT24	-РАСП [0/11]: =	39										
24		P5 [16/27]											
25	IC-09PT32	-РАСП [0/17]: =	36										
26		РТАБ [0/17]											
27	IC-09PT05	-РАСП [0/23]: =	37										
28		CM [8/31]											
29	IC-07PT10	-РАСП [0/11]: =	38										
30		КАП [0/11]											
31	IC-09PT42	-РАСП [0/11]: =	43										
32		РССП [40/51]											
33	IC-09PT09	-РАСП [0/23]: =	45										
34		АДР.КАН. [0/23]											
35	1B-07PT18	"I" РССП [40]	34										
36	1B-07PT07	"I" РССП [41]	32										
37	11PPO5-2	АДР.КАН. [0]	40										

Иифр ТЭБ		ТООО/ООО4		Констр.адрес ТЭБ ОIC IC20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IIPP05-4	АДР.КАН [I]	42										
2	(2C-I7PT10)	("I" РТАБ [0])	28										
3	(2C-I7PT16)	("I" РТАБ [I])	22										
4	(II-I7PT35)	(КАП [0])	30										
5	(II-I7PT37)	(КАП [I])	20										
6	II-I0PT22	CI	23										
7	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	05										
8	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	08										
9	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	12										
10	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	14										
11	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	25										
12	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	41										
13	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	44										
14	2E-I4PT2I	ПОЛ.ПОТ.	46										

Шифр ТЭБ		2030/004I		Констр. адрес ТЭБ ОПС ДДОI -									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-I7PTII	"I" РАСП [5]	30	"O" РАСП [5]	46	I7PP2I-I							
2	IC-I6PT03	"I" РАСП [6]	45	"O" РАСП [6]	28	I7PP2I-3							
3	IC-I6PTII	"I" РАСП [7]	25	"O" РАСП [7]	24	I7PP2I-4							
4	IC-I5PT03	"I" РАСП [8]	26	"O" РАСП [8]	22	I7PP2I-6							
5	IC-I5PTII	"I" РАСП [9]	20	"O" РАСП [9]	18	I8PPI3-4							
6	IC-I3PT03	"I" РАСП [10]	23	"O" РАСП [10]	12	I8PPI3-6							
7	IC-I3PTII	"I" РАСП [11]	06	"O" РАСП [11]	14	I8PPI4-I							
8	IC-I2PT03	"I" РАСП [12]	16	"O" РАСП [12]	08	I8PPI4-3							
9	ДД-I3PT06	"O" РОП [0] ^ "O" = РОП [1]	10	ВЧ.ОПИ	11*	I3PPI0-4							
10	ДД-07PT05	"I" РОП [2]	03	ЭКРАН	13*	I3PPI0-5							
11	ДД-08PT44	-РДШ=00	15	ВЧ.ОП2	29*	I3PPII-2							
12	ДД-08PT45	-РДШ=0I	17	ЭКРАН	31	I3PPII-3							
13	ДД-08PT43	-РДШ=10-	27	ВЧ.ОП3	19	I3PPII-4							
14	ДД-08PT39	-РДШ-II	09	ЭКРАН	21	I3PPII-5							
15	2В-09PT09	ТЗ-П1-ОП2=0	44	ВЧ.ОП4	05	I3PPI2-2							
16	2В-07PT28	З-ОПИ	41	ЭКРАН	07	I3PPI2-3							
17	2В-07PT05	ПОЛ.ПОТ.	33	З-ОПИ	35	I4PPI0-2							
18	2В-07PT05	ПОЛ.ПОТ.	40	ЭКРАН	37	I4PPI0-3							
19	2В-07PT05	ПОЛ.ПОТ.	42	ТЗ-П1-ОП2=I	39	I4PPI0-4							
20	2В-07PT05	ПОЛ.ПОТ.	43										
21	2В-17PT44	-СБРОС БД	32	СБРОС БД √ СБРОС СИСТЕМЫ	38	ИН-10PT15							
22	2В-17PT44	-СБРОС БД	34										
23	ИН-07PT06	-СБРОС СИСТЕМЫ	36										

Инфр ТЭБ Т000/0045			Констр. адрес										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-01PT40	"0" РАСП [26]	03	"I" РАСП [26]	I2	I2PPII-4							
2	IC-01PT10	"0" РАСП [28]	21	ЭКРАН	I4	I2PPII-5							
3	IC-01PT37	"0" РАСП [27]	05	СОГЛАСОВАНИЕ	I0	ИД-02PTI2							
4	ЗЕМЛЯ		04	"I" РАСП [27]	I8*	I2PPI2-2							
5	ЗЕМЛЯ		46	ЭКРАН	I6*	I2PPI2-3							
6				СОГЛАСОВАНИЕ	11	ИД-02PTI8							
7				"I" РАСП [28]	I7*	I2PPI5-4							
8				ЭКРАН	I9*	I2PPI5-5							
9				СОГЛАСОВАНИЕ	I5	ИД-02PTI7							
I0	ИИ-09PTI9	-СБРОС КАНАЛОВ	40	СБРОС КАНАЛОВ	41*	09PPI5-2							
I1	25PPI6-4	НАЧ.ЗАГР.	38	СОГЛАСОВАНИЕ	43	ИД-02PT4I							
I2				ЭКРАН	39*	09PPI5-3							
I3	2B-IIPT39	ИЗМ.К.	34										
I4				ИЗМ.К	44								
I5				ЭКРАН	42								
I6				СОГЛАСОВАНИЕ	45								

Шифр ТЭБ		Т000/0045		Констр.адрес ТЭБ ОПС ЦОЗ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
1	IC-06PT09	"0" РАСП [18]	05	"I" РАСП [18]	12*	I2PP09-4							
2	IC-06PT13	"0" РАСП [19]	03	СОГЛАСОВ.	10	ЦД-03PT12							
3	IC-05PT09	"0" РАСП [20]	27	ЭКРАН	14*	I2PP09-5							
4	IC-05PT13	"0" РАСП [21]	34	"I" РАСП [19]	18*	I2PP10-2							
5	ЦД-07PT43	-П03. 1Б	07	СОГЛАСОВ.	11	ЦД-03PT18							
6	ЦД-07PT41	-П03.2Б	09	ЭКРАН	16*	I2PP10-3							
7	ЦД-07PT44	-П03. 3Б	29	"I" РАСП [20]	30*	I2PP10-4							
8	ЦД-07PT45	-П03. 4Б	40	СОГЛАСОВ.	25	ЦД-03PT30							
9	IE-I7PT11	"I" ТБУОП	13	ЭКРАН	32*	I2PP10-5							
10	IE-I7PT11	"I" ТБУОП	36	"I" РАСП [21]	44*	I2PP11-2							
11	IE-I7PT11	"I" ТБУОП	38	СОГЛАСОВ.	45	ЦД-03PT44							
12	IE-I7PT11	"I" ТБУОП	46	ЭКРАН	42*	I2PP11-3							
13	ЦД-09PT36	"I" ТЭП	21	П03.1Б	22*	I2PP12-4							
14	Земля		04	СОГЛАСОВ.	20	ЦД-03PT22							
15	Земля		33	ЭКРАН	24*	I2PP12-5							
16				П03.2Б	28*	I2PP13-2							
17				СОГЛАСОВ.	23	ЦД-03PT28							
18				ЭКРАН	26*	I2PP13-3							
19				П03. 3Б	35*	I2PP13-4							
20				СОГЛАСОВ.	31	ЦД-03PT35							
21				ЭКРАН	37*	I2PP13-5							
22				П03. 4Б	41*	I2PP15-2							
23				СОГЛАСОВ.	43	ЦД-03PT41							
24				ЭКРАН	39*	I2PP15-3							
25				"0"ТЭП	17*	I2PP16-4							
26				СОГЛАСОВ.	15	ЦД-03PT17							
27				ЭКРАН	19	I2PP16-5							

Шифр ТЭБ		Т000/0045		Констр. адрес ТЭБ ОПС ЦО4									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-I5PTI3	"0" РАСП [9]	05	"I" РАСП [9]	I2 ^ж	I2PP04-2							
2	IC-I3PT09	"0" РАСП [10]	03	СОГЛАСОВ.	I0	ЦД-04PTI2							
3	IC-I3PTI3	"0" РАСП [11]	27	ЭКРАН	I4 ^ж	I2PP04-3							
4	IC-I2PT09	"0" РАСП [12]	34	"I" РАСП [10]	I8 ^ж	I2PP04-4							
5	IC-I2PTI3	"0" РАСП [13]	07	СОГЛАСОВ.	II	ЦД-04PTI8							
6	IC-I1PT09	"0" РАСП [14]	09	ЭКРАН	I6 ^ж	I2PP04-5							
7	IC-I1PTI3	"0" РАСП [15]	29	"I" РАСП [11]	30 ^ж	I2PP05-2							
8	IC-08PT09	"0" РАСП [16]	40	СОГЛАСОВ.	25	ЦД-04PT30							
9	IC-08PTI3	"0" РАСП [17]	21	ЭКРАН	32 ^ж	I2PP05-2							
10	ЗЕМЛЯ		04	"I" РАСП [12]	44 ^ж	I2PP05-4							
11	ЗЕМЛЯ		13	СОГЛАСОВ.	45	ЦД-04PT44							
12	ЗЕМЛЯ		33	ЭКРАН	42 ^ж	I2PP05-5							
13	ЗЕМЛЯ		36	"I" РАСП [13]	22 ^ж	I2PP06-2							
14	ЗЕМЛЯ		38	СОГЛАСОВ.	20	ЦД-04PT22							
15	ЗЕМЛЯ		46	ЭКРАН	24 ^ж	I2PP06-3							
16				"I" РАСП [14]	28 ^ж	I2PP06-4							
17				СОГЛАСОВЫ	23	ЦД-04PT28							
18				ЭКРАН	26 ^ж	I2PP06-5							
19				"I" РАСП [15]	35 ^ж	I2PP07-2							
20				СОГЛАСОВ.	31	ЦД-04PT35							
21				ЭКРАН	37 ^ж	I2PP07-3							
22				"I" РАСП [16]	41 ^ж	I2PP07-4							
23				СОГЛАСОВ.	43	ЦД-04PT41							
24													
25				ЭКРАН	39 ^ж	I2PP07-5							
26				"I" РАСП [17]	I7 ^ж	I2PP09-2							
27				СОГЛАСОВ.	I5	ЦД-04PTI7							
28				ЭКРАН	I9 ^ж	I2PP09-3							

Шифр ТЭБ		Т000/0045		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИД05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-I6PTI3	"0" РАСП [7]	40	"I" РАСП [7]	41*	I2PP03-2							
2	IC-I5PT09	"0" РАСП [8]	21	СОГЛАСОВ.	43	ИД-05PT4I							
3	2B-09PT34	ТЗ-ПИ=0	09	ЭКРАН	39*	I2PP03-3							
4	2B-09PT36	ТЗ-ПИ=I	34	"I" РАСП [8]	17*	I2PP03-4							
5	2B-09PT05	ТЗ-ПИ-ОПИ=0	07	СОГЛАСОВ.	15	ИД-05PTI7							
6	2B-09PT09	ТЗ-ПИ-ОП2=0	05	ЭКРАН	19*	I2PP03-5							
7	ИД-I2PT03	"0" РОЧ [0]	36	"I" P5 [22]	18	09PP03-2							
8	ИД-09PT09	"0"ТИТУ	27	СОГЛАСОВ.	11	ИД-05PTI8							
9	2C-03PT3I	"0" P5 [22]	03	ЭКРАН	16	09PP03-3							
10	ЗЕМЛЯ		13	ОЧ=0	35	09PP09-2							
11	ЗЕМЛЯ		04	СОГЛАСОВ.	31	ИД-05PT35							
12	ЗЕМЛЯ		33	ЭКРАН	37	09PP09-3							
13	ЗЕМЛЯ		38	ТЗ-ПИ=0	44	ИД-05PT45	I3PPI6-2						
14	2B-07PT2I	РОЧ [0/4] =0	29	ЭКРАН	42	I3PPI6-3							
15	ЗЕМЛЯ		46	ТЗ-ПИ=I	23	ИД-05PT28	I3PPI5-4						
16				ЭКРАН	26	I3PPI5-5							
17				ТЗ-ПИ-ОПИ=I	20	ИД-05PT22	I2PPI7-2						
18				ЭКРАН	24	I2PPI7-3							
19				ТЗ-ПИ-ОП2=I	10	ИД-05PTI2	I2PPI7-4						
20				ЭКРАН	14	I2PPI7-5							
21				ТИТУ=I	30	I3PPI2-4							
22				ЭКРАН	32	I3PPI2-5							
23				СОГЛАСОВ.	25	ИД-05PT30							
24				СОГЛАСОВ.	45	ИД-05PT44							
25				СОГЛАСОВ.	28	ИД-05PT23							
26				СОГЛАСОВ.	22	ИД-05PT20							
27				СОГЛАСОВ.	12	ИД-05PTI0							

Шифр ТЭЭ		2030/0026		Констр.адрес ТЭЭ ОПС ЦОБ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I6PPI7-I	ВЫХ.РИ [1]	12	"I" РКЗ [0]	11	2C-09PT45							
2	I6PPI7-3	ВЫХ.РИ [2]	16	"I" РКЗ [1]	09	2C-09PT43							
3	I6PPI7-4	ВЫХ.РИ [3]	29	"I" РКЗ [2]	32	2C-09PT40							
4	I6PPI7-6	ВЫХ.РИ [4]	31	"I" РКЗ [3]	30	2C-09PT41							
5	I6PPI8-I	ВЫХ.РИ [5]	34	"I" РОП [1]	05	10PPI0-4							
6	I6PPI9-3	-ВЫХ.РИ [1]	14	ЭКРАН	07	10PPI0-5							
7	I6PPI9-4	-ВЫХ.РИ [2]	10	РОП [2]: = I	42	10PPII-2							
8	I6PPI9-6	-ВЫХ.РИ [3]	33	ЭКРАН	44	10PPII-3							
9	I6PP20-I	-ВЫХ.РИ [4]	27	БЛ.ЗП	26	I2PPI6-2							
10	IA-I4PTIO	"I" РССП [8]	15	ЭКРАН	28	I2PPI6-3							
11	IA-I4PTI6	"I" РССП [9]	19	РОП [4]: = I	45	IB-06PT05							
12	IA-I4PT06	"I" РССП [10]	37	РОП [2]: = I	46	IA-07PT06							
13	IA-I4PTII	"I" РССП [11]	43										
14	IIPPO3-2	КЗ КАН [0]	13										
15	IIPPO3-4	КЗ КАН [1]	17										
16	IIPPO4-2	КЗ КАН [2]	35										
17	IIPPO4-4	КЗ КАН [3]	41										
18	IA-07PTI4	"I" РОП [0]	24										
19	IA-07PTIO	"I" РОП [1]	18										
20	IA-I2PT03	"O" РОЧ [0]	04										
21	IA-09PT46	"O" ТЭП	22										
22	IA-09PT36	"I" ТЭП	36										
23	IA-I5PT42	-ТИ2	06										
24	IA-I5PT33	-ТИ4	20										
25	IA-I5PT33	-ТИ4	21										
26	IA-I0PT23	CI	23										
27	2B-05PT32	ТФАН А ТФАН = 0	38										
28	IA-I4PTI7	"O" ТХР (04 = 4*)	39										
29	2A-I6PTI5	"O" ТРС	40										
30	IA-IIPPTIO	-ОЧ=4	03										

Шифр ТЭБ		2030/0027		Констр. адрес ТЭБ ОИС ИО7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	IC-20PT03	"I" РАСП [0]	29										
2	IC-20PTII	"I" РАСП [1]	31										
3	IC-19PT03	"I" РАСП [2]	30										
4	IC-19PTII	"I" РАСП [3]	27	"I" РОП [0]	14		ИД-06PT24	IB-06PT20	06PP20-4				
5	IC-17PT03	"I" РАСП [4]	28	"I" РОП [1]	10	IB-06PT03	ИД-06PT18	06PP20-I					
6	IC-17PTII	"I" РАСП [5]	22	"I" РОП [2]	05	ИД-01PT03	06PP20-3						
7	IC-16PT03	"I" РАСП [6]	33	-ПОЗ.1Б	43	IC-01PT15	ИД-03PT07						
8	IC-04PT09	"O" РАСП [22]	39	-ПОЗ.2Б	41	IC-01PT17	ИД-03PT09						
9	IC-04PTI3	"O" РАСП [23]	40	-ПОЗ.3Б	44	IC-01PT22	ИД-03PT29						
10	IC-03PT09	"O" РАСП [24]	42	-ПОЗ.4Б	45	IC-01PT24	ИД-03PT40						
11	IC-03PTI3	"O" РАСП [25]	38	БЛ.ПОЗ.Б	03	IC-07PTI7							
12	IC-04PT03	"I" РАСП [22]	34										
13	IC-04PTII	"I" РАСП [23]	32	"O" РОП [0]	16	ИД-13PT09							
14	IC-04PTII	"I" РАСП [23]	12	"O" РОП [1]	08	2В-05PT23	ИД-13PTII						
15	IC-03PT03	"I" РАСП [24]	36		07								
16	IC-03PTII	"I" РАСП [25]	37										
17	IE-14PT28	-РОП [0]: = 0 H60	17										
18	ИД-11PT08	РОП [0]: = I	15										
19	IE-14PT27	-РОП [0]: = 0 H6I	04										
20	ИД-06PT46	РОП [2]: =I	06										
21	ИД-12PT03	"O" РОЧ [0]	11										
22	ИД-09PTI5	"O" ТДАН	13										
23	2Н-09PT39	"I" ТДАН ^ -РОЧ [0]=0	18										
24	ИД-14PT21	"I" ТХР (0Ч= 4 [*])	21										
25	ИД-09PT44	ТФАК V ТФАЦ =I	26										
26	2Н-20PT03	-БЛ.ПОЗ.Б H37	23										
27	ИД-15PTI6	-ТИ2 [*]	19										
28	ИД-15PTI2	-ТИ3 [*]	09										
29	ИД-10PT20	C2	25										
30	IC-07PTI9	ПОЛ.ПОТ.	20										
31	IC-07PTI5	-БЛ.ПОЗ.Б	46										
32	ЗЕМЛЯ		24										
33	ЗЕМЛЯ		35										

Шифр ТЭЗ		2030/0028		Констр.адрес ТЭЗ ОПС ЦОБ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-	13	14
1	IC-I7PTI3	"O" PACH [5]	33	-PДШ = 00	44	ЦД-0IPTI5	IE-I5PT3I						
2	IC-I6PT09	"O" PACH [6]	35	-PДШ = 0I	45	ЦД-0IPTI7	IE-I5PT43						
3	IC-I7PTII	"I" PACH [5]	37	-PДШ = IO	43	ЦД-0IPT27	IE-I5PT42						
4	IC-I6PT03	"I" PACH [6]	46	-PДШ = II	39	ЦД-0IPT09	IE-I5PT45						
5	ЦД-I5PT42	-TИ2	06	ЭП.ПКЗ	03	I6PP2I-6							
6	ЦД-I5PT3I	-TИЗ	26	СЧ ПКЗ	15	I6PP2I-4							
7	IE-I4PT07	-PИПКЗ:=PЗ [24/3I]	27	ПР.АI	12*	I3PP07-4							
8	ЦД-I0PT23	CI	23	ЭКРАН	14*	I3PP07-5							
9	2B-05PT39	БЛ.ПР.А	13	ПР.А2	24*	I3PP09-2							
10	2B-05PT39	БЛ.ПР.А	17	ЭКРАН	22*	I3PP09-3							
11				ПР.А3	32*	I3PP09-4							
12				ЭКРАН	34*	I3PP09-5							
13				ПР.А4	40*	I3PP10-2							
14				ЭКРАН	38*	I3PP10-3							
15					29								
16					3I								
17					36								
18					4I								
19					42								
20					05								

Шифр ТЭЗ		2030/0029		Констр. адрес ТЭЗ ОПС ИО9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИД-14РТ12	-ТИ1*	16	("И"ТДАН*)	05	(2С-15РТ20)	(2С-16РТ09)	(06РР21-3)					
2	ИД-15РТ42	-ТИ2	22	"И"ТДАН	11	ИД-12РТ37	IC-09PT16	IC-18PT24	IC-14PT24	IB-19PT21	(2Д-01РТ20)	(2Д-03РТ20)	(2Д-05РТ20)
3	ИД-15РТ12	-ТИ3*	28			(2Д-07РТ20)	(2Д-09РТ20)	(2Д-13РТ20)	(2Д-15РТ20)	(2Д-17РТ20)	06-РР21-1	2А-16РТ43	
4	(ИД-16РТ18)	(-ТИ6)	30	"О"ТДАН*	07	(2С-15РТ18)	(2С-16РТ04)						
5	2А-10РТ18	-ТДАН:=I E3I	18	"О"ТДАН	13	ИД-07РТ13	IC-18PT22	IC-14PT22	IC-07PT16	(2Д-19РТ20)	2В-10РТ30	2А-16РТ42	
6	10РР06-4	ТФАК:=I	19	"И"ТИТУ	03	07РР01-1							
7	2А-10РТ26	-ТФАЦ:=I E7	20	"О"ТИТУ	09	ИД-05РТ27							
8	ИН-11РТ46	-ТФАЦ:=I Л7	24	"И"ТФАЦ	10	ИД-11РТ41	IC-18PT29	IC-14PT29	IC-07PT14	IB-19PT23	06РР20-6		
9	10РР06-4	ТФАК:=I	29	"О"ТФАЦ	15	ИД-15РТ43	ИД-16РТ33	IC-09PT44	(2С-15РТ38)	2В-10РТ42			
10	IE-14РТ03	-ТДБ:=I H42	28	ТФАК:=I	17	IC-09PT11							
11	IB-01РТ26	-ТИТУ:=I A2	27	"И"ТФАК	39	06РР21-6							
12	ИД-12РТ09	ТФАЦ ^ ТДАН:=0	12	ТФАК ^ ТФАЦ=0	37								
13	ИН-11РТ27	ТЭП:=0	35	ТФАК V ТФАЦ=I	44	ИД-07РТ26	IC-01PT36	IC-01PT36	2В-05РТ04				
14	2А-10РТ24	-ТЭП:=0 E29	38	"И"ТДБ	42	ИД-11РТ06	07РР01-3						
15	2А-10РТ24	-ТЭП:=0 E29	40	"О"ТДБ	33	ИД-11РТ04							
16	10РР06-2	ТЭП:=0	43	"И"ТЭП	36	ИД-06РТ36	ИД-03РТ21	06РР21-4					
17	2В-05РТ45	СБРОС	06	"О"ТЭП	46	ИД-06РТ22							
18	IE-04РТ14	СТОП.УПР.ОП	14	-РЭНП [4]:=I	26	ИД-13РТ41	ИД-14РТ40						
19	2Е-05РТ44	ПОЛ.ПОТ.	21										
20	ИД-10РТ23	С1	23										
21	ИД-10РТ20	С2	25										
22	ИД-11РТ09	ОЧ=4 V 4*	31										
23	2В-07РТ20	"И"РОЧ [0]	32										
24	ИД-11РТ31	-ОЧ=2	41										
25	ИД-11РТ34	ОЧ=2	45										

Шифр ТЭЗ		2030/ОИОЗ		Констр.адрес ТЭЗ ОИС ИИО									
1	2	3	4	5	6								
1	26PP02-4	CI	24	CI	22	IC-I6PT23	IC-I2PT23	IC-I3PT23	IC-I4PT23	IC-I5PT23	IC-I7PT23	IC-I8PT23	IC-I9PT23
2	26PP02-4	CI	30			IC-20PT23							
3	26PP02-4	CI	37	CI	23	ИД-09PT23	ИД-08PT23	ИД-06PT23	ИД-13PT23	ИД-14PT23	ИД-15PT23	(ИД-16PT23)	
4	26PP04-2	G2	19	CI	26	IC-06PT23	IC-07PT23	IC-08PT23	IC-11PT23	IC-05PT23	IC-04PT23	IC-03PT23	IC-02PT23
5			03	G2	20	ИД-09PT25	ИД-07PT25	ИД-12PT25	ИД-15PT25	(ИД-16PT25)			
6			07		04								
7			09		06								
8			11		08								
9			14		25								
10			15										
11			16										
12			17										
13			21										
14			35										
15			36										
16	ИДИОПТ37	CI	38 ^{ЖЖ}										

Шифр ТЭБ 2030/0031				Констр.адрес ТЭБ ОПС ДПП									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IC-05PT11	"Г"РАСП [21]	07	0Ч=4	11	IC-09PT25							
2	IC-04PT03	"Г"РАСП [22]	05	0Ч=4	14	IC-18PT30	IC-14PT30	IC-07PT13	(2C-16PT35)				
3	IC-04PT11	"Г"РАСП [23]	03	-0Ч=4	10	(2Д-02PT28)	Д-16*PT40	ИН-20PT22	Д-06PT03				
4	Д-13PT27	ПРИЗН.ДРП	27	-0Ч=4	12	ИН-13PT18	05PP09-6						
5	25-PP02-4	-ПРИЗН.ДРП	24	-0Ч=4	13	20PPI0-I							
6	Д-12PT03	"О"РОЧ [0]	21	0Ч=4*	30	Д-12PT16	IC-09PT35	Д-14PT19	(2C-16PT38)				
7	Д-12PT10	"О"РОЧ [0]	42	0Ч=2	34	Д-13PT26	IC-18PT12	IC-14PT12	IC-07PT06	IC-01PT33	2A-04PT20	Д-109PT45	
8	Д-12PT20	"О"РОЧ [2]	45	-0Ч=2	31	Д-09PT41	ИН-13PT08	05PP04-3					
9	Д-12PT41	"О"РОЧ [4]	46	0Ч=0 ∨ 2 ∨ 4 ∨ 4*	16	IC-09PT30	Д-15PT40	(Д-16PT46)					
10	Д-12PT22	"Г"РОЧ [2]	35	0Ч=0 ∨ 2 ∨ 4 ∨ 4*	17	IC-09PT13							
11	Д-12PT45	"Г"РОЧ [4]	29	0Ч=0 ∨ 2 ∨ 4 ∨ 4*	19	IC-07PT09							
12	2В-07PT22	ПОЛ.ПОТ.	44	0Ч=4 ∨ 4*	09	Д-09PT31							
13	Д-09PT33	"О"ТДБ	04	0Ч=4 ∨ 4*	18	Д-13PT44							
14	Д-09PT42	"Г"ТДБ	06	РОП [0] := I	08	Д-07PT15							
15	(2C-16PT39)	(РСДР=10)	22	-РОЧ [0/5] = 0	37	Д-14PT28							
16	(2C-16PT37)	(РСДР=00 ∨ 01)	20		15								
17	(2Д-04PT46)	(Сх.Ср.АП)	26		23								
18	(2Д-06PT46)	(-Сх.Ср.АП)	25		32								
19	Д-09PT10	"Г"ТФАЦ	41		33								
20	2В-07PT05	ПОЛ.ПОТ.	39		38								
21	2В-07PT05	ПОЛ.ПОТ.	43										
22			36										
23	Д-16*PT08	ЗЕМЛЯ	22										
24	Д-16*PT36	ЗЕМЛЯ	25										
25	Д-16*PT04	ЗЕМЛЯ	26										

Шифр ТЭБ		2030/0039		Констр.адрес ТЭБ ОПС ДД12									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Д-13РТ10	РЭПР [0]=1	04	"0"Р0Ч [0]	03	Д-05РТ36	Д-11РТ21	Д-06РТ04	Д-07РТ11	ДН-13РТ37	Д-12РТ39		
2	Д-13РТ24	РЭПР [2]=1	18	"0"Р0Ч [0]	10	Д-11РТ42	2В-07РТ33						
3	Д-13РТ40	РЭПР [4]=1	42	"0"Р0Ч [2]	20	Д-11РТ45							
4	Д-12РТ03	"0"Р0Ч [0]	39	"0"Р0Ч [2]	24	28-07РТ19							
5	2В-07РТ20	"1"Р0Ч [0]	19	"0"Р0Ч [4]	41	Д-11РТ46	2В-07РТ15						
6	Д-11РТ30	0Ч=4*	16	Р0Ч [0]=0^	35	2Н-09РТ40							
7	2В-05РТ45	"СБРОС"	27	ТДАН=1									
8	1В-17РТ11	"1" ТБУОП	28										
9	Д-14РТ04	-ТИ1*	30	"1"Р0Ч [2]	22	Д-11РТ35	07РР02-1						
10	Д-09РТ11	"1"ТДАН	37	"1"Р0Ч [4]	45	Д-11РТ29	07РР02-4						
11	19РР16-1	"1" РИДЗУД [65]	46	ТФАН. ^ ТДАН:=0	09	Д-09РТ12							
12	Д-10РТ20	С2	25	"0" РИДЗУД [55]	43	1А-01РТ37	1А-01РТ43	1А-01РТ46					
13	1А-12РТ31	ПОЛ.ПОТ.	44		11								
14	Земля				13								
15	Земля		26		15								
16					21								
17					29								
18					31								
19					36								
20					07								

Шифр ТЭЗ 2030/0030				Констр. адрес ТЭЗ ОПС ДИЗ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10PP05-4	РЭПР [0]:=I	08	РЭПР [0]:=I	10	Д-12РТ04	07PP03-I						
2	1E-14РТ05	-РЭПР [2]:=I H46	18	РЭПР [2]:=I	24	Д-12РТ18	07PP03-4						
3	(2C-16РТ13)	(-РЭПР [4]:=I)	37	РЭПР [4]:=I	40	Д-12РТ42	07PP04-I						
4	2A-06РТ18	-РЭПР [4]:=I Б15	39	РЭПР [2]:=I	20	Д-14РТ38							
5	Д-09РТ26	-РЭПР [4]:=I	41	РЭПР [4]:=I	35	Д-14РТ37							
6	2C-10РТ06	-РЭПР [4]:=I И6	43	(РЭПР [0/5]=000010)	30	(Д-16РТ35)							
7	Д-15РТ42	-ТМ2	19	-РЭПР [0/5]=000010	28	Д-15РТ05							
8	2B-05РТ43	"СБРОС"	21		03								
9	Д-10РТ23	СИ	23		04								
10	Д-11РТ34	ОЧ=2	26	"0"РОП [0] "0"	06	Д-01РТ10							
				РОП [1]									
11	Д-11РТ18	ОЧ=4 V 4*	44		12								
12	2B-07РТ05	ПОЛ.ПОТ.	17		16								
13	Земля		15		22								
14	Земля		05	-ПРИЗН.ДРП	27	Д-11РТ27	1C-01РТ31						
15	Д-07РТ16	"0" РОП [0]	09		32								
16	Земля		07		38								
17	Д-07РТ08	"0" РОП [1]	11		42								
18	Земля		14		45								
19	Земля		34										
20	Земля		46										
21	23PP18-3	ОБРАБ	13										
22	25PP02-4	+ПРИЗН.АРП	29										
23			31										
24			33										
25			36										
26	2E-05РТ44	ПОЛ.ПОТ	37										

Шифр ТЭЗ		2030/0065		Констр.адрес ТЭЗ ОПС ИДІ4									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10PP05-4	P3ПР [0]:=I	33	-БЛ.ТИ "С2"	03	ІД-І5РТІ4							
2	ІД-І3РТ20	P3ПР [2]:=I	38	-ТИІ*	04	ІД-І5РТ08	(ІД-І6РТ26)	ІД-І2РТ30					
3	ІЕ-І4РТ05	-P3ПР [2]:=I Н46	43	-ТИІ*	12	ІД-09РТ16	(2С-І6РТ33)		2В-І0РТ39				
4	(2С-І6РТ13)	(-P3ПР [4]:=I)	36	ТИІ*	14	ІД-І5РТ03	(ІД-І6РТ28)	07PP04-6					
5	ІД-І3РТ35	P3ПР [4]:=I	37	"0"ТХР (0Ч=4*)	17	ІД-06РТ39							
6	ІД-09РТ26	-P3ПР [4]:=I	40	"1"ТХР (0Ч=4*)	21	(ІД-І6РТ06)	ІД-07РТ21						
7	2А-06РТ18	-P3ПР [4]:=I БІ5	42	ТИ2	24	ІД-І5РТ32							
8	2С-І0РТ06	-P3ПР [4]:=I И6	44		05								
9	Земля	БЛ.ТИ "С2"	06										
10	2В-05РТ43	"СБРОС"	15										
11	ІД-І6РТ41	(ТИ2 (ДР)); Земля	16										
12	ІД-І6РТ12	(ТИ5 (ДР)); Земля	18										
13	ІД-І1РТ30	0Ч=4*	19										
14	ІД-І5РТ42	-ТИ2	22										
15	ІД-І0РТ23	СІ	23										
16	ІД-І5РТ36	ТИ2	26										
17	ІД-І5РТ35	ТИ4	27										
18	ІД-І1РТ37	РОЧ [0/5]=0	28										
19	ІЕ-04РТ14	СТОП.УПР.ОП	32										
20	Земля	ТИІ*:=I	34										
21	2В-07РТ05	ПОЛ.ПОТ.	35										
22	ІЕ-04РТ14	СТОП.УПР.ОП	39										
23	ІЕ-04РТ42	ПУСК УПР.ОП	45										
24	Земля		30										
25	Земля		31										
26	Земля		41										
27	Земля		46										
28	Земля		09										
29	Земля		11										
30	2В-05РТ44	ПОЛ.ПОТ.	36**										

Шифр ТЭЗ				Констр. адрес ТЭЗ ОПС ИД15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2В-07РТ21	Р0Ч [0/4] = 0	38	ТИ-2	36	(ИД-16РТ24)	ИД-14РТ26	07РР05-1					
2	2В-07РТ22	Р0Ч [0/4] ≠ 0	34	ТИ2	37	IC-09РТ04							
3	ИД-11РТ16	0Ч=0V2 V 4 V 4*	40	ТИ2	39	IC-07РТ07							
4	2С-10РТ26	Р0Ц [1/3, 7/10] :=	26	ТИ2	45	IC-09РТ27	2В-09РТ08						
5		КОНСТ.		ТИ2	42	ИД-14РТ22	IC-18РТ18	IC-14РТ18	ИД-13РТ19	ИД-09РТ22	ИД-06РТ06	ИД-08РТ06	
6	ИД-13РТ28	-РЭПР [0/5] = 000010	05	ТИ2*	17	(2С-16РТ36)	07РР05-3	ИД-15РТ43					
7	2С-16РТ44	РСДР=00	41	-ТИ2	16	ИД-07РТ19							
8	25РР02-4	+ПРИЗН.ДРП	44	ТИ3	29	07РР05-4	2А-16РТ44						
9	16РР05-4	"I"РИДЗУ [18]	22	-ТИ3	31	ИД-08РТ26							
10	(2Д-06РТ46	(-Сх.Ср.АП)	46	ТИ3*	10	(2С-16РТ45)	07РР05-6	ИД-13РТ20					
11	2В-05РТ43	"СБРОС"	18	-ТИ3*	12	ИД-07РТ09	IE-16РТ45	ИД-09РТ08	2В-10РТ43				
12	2А-16РТ35	"0" ТПРЕФ	09	ТИ4	35	(ИД-16РТ16)	ИД-14РТ27	07РР06-1					
13	1А-07РТ34	"0"РВО [4]	13	-ТИ4	33	ИД-06РТ21	ИД-06РТ20	2В-10РТ44					
14	ИД-09РТ15	"0" ТФАЦ	43	"I"ТПРЕФ	11	IC-18РТ11	IC-14РТ11						
15	ИД-14РТ04	-ТИ1*	08	"I"РВО [4]	15	05РР02-3							
16	ИД-14РТ24	ТИ2	32	"0"РИДЗУ [18]	20	2А-06РТ19							
17	ИД-16РТ13	(ТИ2* (ДР)); ЗЕМЛЯ	07	Р0Ц [1, 3, 7/10] :=	30	IB-04РТ22	IB-04РТ06	IB-04РТ13	IB-04РТ14	IB-04РТ21	IB-04РТ29	IB-04РТ32	
18	ИД-10РТ23	СИ	23	КОНСТ.									
19	Земля	БЛ.ТИ "СИ"	06										
20	ИД-10РТ20	С2	25										
21	ИД-14РТ03	-БЛ.ТИ "С2"	14										
22			24										
23			28										
24	ИД-14РТ14	ТИ1*	03										
25	ИД-16*РТ36	Земля	46										

Шифр ТЭЗ		2030/0067		Констр. адрес ТЭЗ ОПС ИД16									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИД-14РТИ4	ТИ1*	28	ТИ2 (ДР)	41	ИД-14РТИ6	07РР06-3						
2	ИД-14РТО4	-ТИ1*	26	ТИ2* (ДР)	13	ИД-15РТО7	07РР06-4						
3	ИД-15РТИ36	ТИ2	24	ТИ4* (ДР)	09	07РР06-6							
4	ИД-15РТИ35	ТИ4	16	ТИ5 (ДР)	12	ИД-14РТИ8	07РР07-1						
5	ИД-16РТИ29	ТИ6 (ДР)	20	ТИ5* (ДР)	15	2С-15РТИ2	07РР07-3						
6	ЗЕМЛЯ	-БЛ.ТИ "С1"	37	-ТИ5* (ДР)	07	ИБ-05РТИ28	ИБ-05РТИ34	ИБ-05РТИ38					
7	ЗЕМЛЯ	-БЛ.ТИ "С2"	31	ТИ6 (ДР)	29	ИД-16РТИ20	2С-16РТИ4	07РР07-4					
8	2С-16РТИ44	РСДР=00	30	-ТИ6 (ДР)	18	ИД-09РТИ30							
9	2С-16РТИ41	РСДР=01	14		11								
10	2С-16РТИ39	РСДРП=10	08		03								
11	ИД-14РТИ21	"1"ТХР (ОЧ=4*)	06		17								
					19								
12	2В-05РТИ45	"СБРОС"	21		39								
13	25РР02-4	+ПРИЗН.ДРП	32		45								
14	ИД-09РТИ5	"0" ТФАЦ	33										
15	ИД-13РТИ30	РЗПР / 0/5]=000010	35										
16	2Д-06РТИ46	-Сх.Ср.АП	36										
17	ИД-11РТИ6	ОЧ=0 ∨ 2 ∨ 4 ∨ 4*	46										
18	2Е-05РТИ44	ПОД.ПОТ.	22										
19	ИД-10РТИ23	С1	23										
20	ИД-10РТИ20	С2	25										

Шифр ТЭЗ		2030/0090		Констр.адрес ТЭЗ ОПС Д16*									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Д-ИПТИ0	-ОЧ=4	40	-ПРИЗН.ДРП А -ОЧ=4	44	IC-09PT07							
2	25PP02-4	ПРИЗН:ДРП	42	РССП [40/63]:=0 V	38	IB-19PT26							
3	2A-06PTI4	-РССП [40/63]:=0 БИ2	10	РССП [40/63]:=I44									
4	ИН-ИПТИ23	-РССП [40/63]:=I44	34	ЗЕМЛЯ	04	IC-09PTI2	IC-07PT08	Д-ИПТИ26					
5	25PP02-4	+ПРИЗН.ДРП	32	ЗЕМЛЯ	08	Д-ИПТИ22	IC-09PTI0						
6	Д-09PTI5	"0" ТФАЦ	33	ЗЕМЛЯ	12	Д-14PTI8	07PP07-I						
7	2E-05PT44	ПОД.ПОТ.	07 ^{ЖЖ}	ЗЕМЛЯ	13	Д-15PT07							
8				ЗЕМЛЯ	36	Д-15PT46	Д-ИПТИ25	IC-09PT45					
9				ЗЕМЛЯ	41	Д-14PTI6							

Шифр ТЭЗ		2030/0037		Констр. адрес ТЭЗ ОПС ДДТ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-01РТ07	"I"PIAΠ / I2 /	41	КАΠ / 0 /	37	IC-20PT20							
2	2С-01РТ05	"I"PIAΠ / I3 /	46	КАΠ / 1 /	35	IC-20PT30							
3	2С-01РТ26	"I"PIAΠ / I4 /	32	КАΠ / 2 /	33	IC-19PT30							
4	2С-02РТ07	"I"P2AΠ / I2 /	36										
5	2С-02РТ05	"I"P2AΠ / I3 /	44										
6	2С-02РТ26	"I"P2AΠ / I4 /	30										
7	2С-03РТ07	"I"P3AΠ / I2 /	38										
8	2С-03РТ05	"I"P3AΠ / I3 /	42										
9	2С-03РТ26	"I"P3AΠ / I4 /	28										
10	2С-04РТ07	"I"P4AΠ / I2 /	39										
11	2С-04РТ05	"I"P4AΠ / I3 /	40										
12	2С-04РТ26	"I"P4AΠ / I4 /	26										
13	2С-05РТ07	"I"P5AΠ / I2 /	07										
14	2С-05РТ05	"I"P5AΠ / I3 /	12										
15	2С-05РТ26	"I"P5AΠ / I4 /	15										
16	2С-11РТ07	"I"P6AΠ / I2 /	18										
17	2С-11РТ05	"I"P6AΠ / I3 /	03										
18	2С-11РТ26	"I"P6AΠ / I4 /	17										
19	2С-12РТ07	"I"P7AΠ / I2 /	22										
20	2С-12РТ05	"I"P7AΠ / I3 /	08										
21	2С-12РТ26	"I"P7AΠ / I4 /	19										
22	2С-13РТ07	"I"P8AΠ / I2 /	05										
23	2С-13РТ05	"I"P8AΠ / I3 /	06										
24	2С-13РТ26	"I"P8AΠ / I4 /	13										
25	2С-14РТ07	"I"P9AΠ / I2 /	21										
26	2С-14РТ05	"I"P9AΠ / I3 /	14										
27	2С-14РТ26	"I"P9AΠ / I4 /	11										
28	2Д-01РТ37	СХ.СР.Р1AΠ	43										
29	2Д-03РТ37	СХ.СР.Р2AΠ	34										
30	2Д-05РТ37	СХ.СР.Р3AΠ	45										
31	2Д-07РТ37	СХ.СР.Р4AΠ	24										
32	2Д-09РТ37	СХ.СР.Р5AΠ	09										
33	2Д-13РТ37	СХ.СР.Р6AΠ	20										
34	2Д-15РТ37	СХ.СР.Р7AΠ	10										
35	2Д-17РТ37	СХ.СР.Р8AΠ	04										
36	2Д-19РТ37	СХ.СР.Р9AΠ	16										
37			31										
38													
39			29										

Иифр ТЭБ		2030/0037		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИИ8									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-01PT24	"I" P1AΠ [15]	41	КАΠ [3]	35	IC-19PT20							
2	2C-01PT17	"I" P1AΠ [16]	46	КАΠ [4]	37	IC-17PT30							
3	2C-01PT15	"I" P1AΠ [17]	32	КАΠ [5]	33	IC-17PT20							
4	2C-02PT24	"I" P2AΠ [15]	36	PI/P9AΠ [25]:=0	27	2A-01PT05	2A-03PT05	2A-05PT05	2A-07PT05	2A-09PT05	2A-13PT05	2A-15PT05	2A-17PT05 2A-19PT05
5	2C-02PT17	"I" P2AΠ [16]	44										
6	2C-02PT15	"I" P2AΠ [17]	30										
7	2C-03PT24	"I" P3AΠ [15]	38										
8	2C-03PT17	"I" P3AΠ [16]	42										
9	2C-03PT15	"I" P3AΠ [17]	28										
10	2C-04PT24	"I" P4AΠ [15]	39										
11	2C-04PT17	"I" P4AΠ [16]	40										
12	2C-04PT15	"I" P4AΠ [17]	26										
13	2C-05PT24	"I" P5AΠ [15]	07										
14	2C-05PT17	"I" P5AΠ [16]	12										
15	2C-05PT15	"I" P5AΠ [17]	15										
16	2C-11PT24	"I" P6AΠ [15]	18										
17	2C-11PT17	"I" P6AΠ [16]	03										
18	2C-11PT15	"I" P6AΠ [17]	17										
19	2C-12PT24	"I" P7AΠ [15]	22										
20	2C-12PT17	"I" P7AΠ [16]	08										
21	2C-12PT15	"I" P7AΠ [17]	19										
22	2C-13PT24	"I" P8AΠ [15]	05										
23	2C-13PT17	"I" P8AΠ [16]	06										
24	2C-13PT15	"I" P8AΠ [17]	13										
25	2C-14PT24	"I" P9AΠ [15]	21										
26	2C-14PT17	"I" P9AΠ [16]	14										
27	2C-14PT15	"I" P9AΠ [17]	11										
28	2A-01PT37	OX.CP.P1AΠ	43										
29	2A-03PT37	OX.CP.P2AΠ	34										
30	2A-05PT37	OX.CP.P3AΠ	45										
31	2A-07PT37	OX.CP.P4AΠ	24										
32	2A-09PT37	OX.CP.P5AΠ	09										
33	2A-13PT37	OX.CP.P6AΠ	20										
34	2A-15PT37	OX.CP.P7AΠ	10										
35	2A-17PT37	OX.CP.P8AΠ	04										
36	2A-19PT37	OX.CP.P9AΠ	16										
37	2B-05PT45	-PI/P9AΠ [25]:=0	29										
38	2B-05PT44	ΠΟΛ.ΠΟΤ.	31										

Шифр ТЭБ		2030/0037		Констр. адрес ТЭБ ОПС ДД19									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10-	11	12	13	14
1	2С-01РТ35	"I" Р1АП / 18 /	41	КАП / 6 /	35	IC-16РТ30							
2	2С-01РТ33	"I" Р1АП / 19 /	46	КАП / 7 /	37	IC-16РТ20							
3	2С-01РТ03	"I" Р1АП / 20 /	32	КАП / 8 /	33	IC-15РТ30							
4	2С-02РТ35	"I" Р2АП / 18 /	36	"I" СМ / 19 /	27	2С-01РТ42	2С-02РТ42	2С-03РТ42	2С-04РТ42	2С-05РТ42	2С-11РТ42	2С-12РТ42	2С-13РТ42 2С-16РТ06
5	2С-02РТ33	"I" Р2АП / 19 /	44										
6	2С-02РТ05	"I" Р2АП / 20 /	30										
7	2С-03РТ35	"I" Р3АП / 18 /	38										
8	2С-03РТ33	"I" Р3АП / 19 /	42										
9	2С-03РТ03	"I" Р3АП / 20 /	28										
10	2С-04РТ35	"I" Р4АП / 18 /	39										
11	2С-04РТ33	"I" Р4АП / 19 /	40										
12	2С-04РТ03	"I" Р4АП / 20 /	26										
13	2С-05РТ35	"I" Р5АП / 18 /	07										
14	2С-05РТ33	"I" Р5АП / 19 /	12										
15	2С-05РТ03	"I" Р5АП / 20 /	15										
16	2С-11РТ35	"I" Р6АП / 18 /	18										
17	2С-11РТ33	"I" Р6АП / 19 /	03										
18	2С-11РТ03	"I" Р6АП / 20 /	17										
19	2С-12РТ35	"I" Р7АП / 18 /	22										
20	2С-12РТ33	"I" Р7АП / 19 /	08										
21	2С-12РТ03	"I" Р7АП / 20 /	19										
22	2С-13РТ35	"I" Р8АП / 18 /	05										
23	2С-13РТ33	"I" Р8АП / 19 /	06										
24	2С-13РТ03	"I" Р8АП / 20 /	13										
25	2С-14РТ35	"I" Р9АП / 18 /	21										
26	2С-14РТ33	"I" Р9АП / 19 /	14										
27	2С-14РТ03	"I" Р9АП / 20 /	11										
28	2Д-01РТ10	СХ.СР.Р1АП	43										
29	2Д-03РТ10	СХ.СР.Р2АП	34										
30	2Д-05РТ10	СХ.СР.Р3АП	45										
31	2Д-07РТ10	СХ.СР.Р4АП	24										
32	2Д-09РТ10	СХ.СР.Р5АП	09										
33	2Д-13РТ10	СХ.СР.Р6АП	20										
34	2Д-15РТ10	СХ.СР.Р7АП	10										
35	2Д-17РТ10	СХ.СР.Р8АП	04										
36	2Д-19РТ10	СХ.СР.Р9АП	16										
37	2Д-12РТ15	"0" СМ / 19 /	29										
38	2Е-05РТ44	ПОЛ.ПОТ.	31										

Шифр ТЭБ		2030/0037		Констр. адрес ТЭБ ОПС ПД20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-0IPTII	"I" P1 AP [21]	41	КАП [9]	35	IC-I5PT20							
2	2C-0IPT45	"I" P1 AP [22]	46	КАП [10]	37	IC-I3PT30							
3	2C-0IPT4I	"I" P1 AP [23]	32	КАП [11]	33	IC-I3PT20							
4	2C-02PTII	"I" P2AP [21]	36	"O" CM [19]	27	2C-0IPT46	2C-02PT46	2C-03PT46	2C-04PT46	2C-05PT46	2C-IIPT46	2C-I2PT46	2C-I3PT46
5	2C-02PT45	"I" P2 AP [22]	44										
6	2C-02PT4I	"I" P2 AP [23]	30										
7	2C-03PTII	"I" P3 AP [21]	38										
8	2C-03PT45	"I" P3 AP [22]	42										
9	2C-03PT4I	"I" P3 AP [23]	28										
10	2C-04PTII	"I" P4 AP [21]	39										
11	2C-04PT45	"I" P4 AP [22]	40										
12	2C-04PT4I	"I" P4 AP [23]	26										
13	2C-05PTII	"I" P5 AP [21]	07										
14	2C-05PT45	"I" P5 AP [22]	12										
15	2C-05PT4I	"I" P5 AP [23]	15										
16	2C-IIPTII	"I" P6 AP [21]	18										
17	2C-IIPT45	"I" P6 AP [22]	03										
18	2C-IIPT4I	"I" P6 AP [23]	17										
19	2C-I2PTII	"I" P7 AP [21]	22										
20	2C-I2PT45	"I" P7 AP [22]	08										
21	2C-I2PT4I	"I" P7 AP [23]	19										
22	2C-I3PTII	"I" P8 AP [21]	05										
23	2C-I3PT45	"I" P8 AP [22]	06										
24	2C-I3PT4I	"I" P8 AP [23]	13										
25	2C-I4PTII	"I" P9 AP [21]	21										
26	2C-I4PT45	"I" P9 AP [22]	14										
27	2C-I4PT4I	"I" P9 AP [23]	11										
28	2П-0IPTIO	CX.CP.PI.AP	43										
29	2П-03PTIO	CX.CP.P2.AP	34										
30	2П-05PTIO	CX.CP.P3.AP	45										
31	2П-07PTIO	CX.CP.P4.AP	24										
32	2П-09PTIO	CX.CP.P5.AP	09										
33	2П-13PTIO	CX.CB:P6.AP	20										
34	2П-15PTIO	CX.CP.P7.AP	10										
35	2П-17PTIO	CX.CP.P8.AP	04										
36	2П-19PTIO	CX.CP.P9.AP	16										
37	2П-12PTI7	"I" CM [19]	29										
38	2Е-05PT44	ПОЛ.ПОТ.	31										

Шифр ТЭЗ		2030/0036		Констр.адрес ТЭЗ ОПС 2001									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТ03	"I" P5 [0]	04	"I" PIAП [12]	07	ИД-17РТ41							
2	2С-06РТ04	"I" P5 [1]	12	"I" PIAП [13]	05	ИД-17РТ46							
3	2С-06РТ11	"I" P5 [2]	20	"I" PIAП [14]	26	ИД-17РТ32							
4	2С-06РТ12	"I" P5 [3]	32	"I" PIAП [15]	24	ИД-18РТ41							
5	2С-06РТ19	"I" P5 [4]	09	"I" PIAП [16]	17	ИД-18РТ46							
6	2С-06РТ20	"I" P5 [5]	19	"I" PIAП [17]	15	ИД-18РТ32							
7	2С-06РТ27	"I" P5 [6]	30	"I" PIAП [18]	35	ИД-19РТ41							
8	2С-06РТ30	"I" P5 [7]	37	"I" PIAП [19]	33	ИД-19РТ46							
9	2С-07РТ03	"I" P5 [8]	27	"I" PIAП [20]	03	ИД-19РТ32							
10	2С-07РТ04	"I" P5 [9]	10	"I" PIAП [21]	11	ИД-20РТ41							
11	2С-07РТ11	"I" P5 [10]	29	"I" PIAП [22]	45	ИД-20РТ46							
12	2С-07РТ12	"I" P5 [11]	39	"I" PIAП [23]	41	ИД-20РТ32							
13	2С-08РТ03	"I" P5 [16]	06										
14	2С-08РТ04	"I" P5 [17]	13										
15	2С-08РТ11	"I" P5 [18]	22										
16	2С-08РТ12	"I" P5 [19]	31										
17	2С-08РТ19	"I" P5 [20]	08										
18	2С-08РТ20	"I" P5 [21]	14										
19	2С-08РТ27	"I" P5 [22]	28										
20	2С-08РТ30	"I" P5 [23]	34										
21	2С-09РТ03	"I" P5 [24]	21										
22	2С-09РТ04	"I" P5 [25]	18										
23	2С-09РТ11	"I" P5 [26]	38										
24	2С-09РТ12	"I" P5 [27]	40										
25	2С-08РТ46	"O" P5 [12]	44										
26	2С-08РТ44	"O" P5 [28]	43										
27	ИД-19РТ27	"I" CM [19]	42										
28	ИД-20РТ27	"O" CM [19]	46										
29	2С-15РТ34	ПР.РІАП	36										
30	2С-20РТ26	С2	25										

Шифр ТЭБ		2030/0036		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2С02									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТ03	"I" P5 / 0 /	04	"I" P2АП / 12 /	07	ИД-17РТ36							
2	2С-06РТ04	"I" P5 / 1 /	12	"I" P2АП / 13 /	05	ИД-17РТ44							
3	2С-06РТ11	"I" P5 / 2 /	20	"I" P2 АП / 14 /	26	ИД-17РТ30							
4	2С-06РТ12	"I" P5 / 3 /	32	"I" P2АП / 15 /	24	ИД-18РТ36							
5	2С-06РТ19	"I" P5 / 4 /	09	"I" P2АП / 16 /	17	ИД-18РТ44							
6	2С-06РТ20	"I" P5 / 5 /	19	"I" P2АП / 17 /	15	ИД-18РТ30							
7	2С-06РТ27	"I" P5 / 6 /	30	"I" P2АП / 18 /	35	ИД-19РТ36							
8	2С-06РТ30	"I" P5 / 7 /	37	"I" P2АП / 19 /	33	ИД-19РТ44							
9	2С-07РТ03	"I" P5 / 8 /	27	"I" P2АП / 20 /	03	ИД-19РТ30							
10	2С-07РТ04	"I" P5 / 9 /	10	"I" P2АП / 21 /	11	ИД-20РТ36							
11	2С-07РТ11	"I" P5 / 10 /	29	"I" P2АП / 22 /	45	ИД-20РТ44							
12	2С-07РТ12	"I" P5 / 11 /	39	"I" P2АП / 23 /	41	ИД-20РТ30							
13	2С-08РТ03	"I" P5 / 16 /	06										
14	2С-08РТ04	"I" P5 / 17 /	13										
15	2С-08РТ11	"I" P5 / 18 /	22										
16	2С-03РТ12	"I" P5 / 19 /	31										
17	2С-08РТ-19	"I" P5 / 20 /	08										
18	2С-08РТ20	"I" P5 / 21 /	14										
19	2С-08РТ27	"I" P5 / 22 /	28										
20	2С-08РТ30	"I" P5 / 23 /	34										
21	2С-09РТ03	"I" P5 / 24 /	21										
22	2С-09РТ04	"I" P5 / 25 /	18										
23	2С-09РТ11	"I" P5 / 26 /	38										
24	2С-09РТ12	"I" P5 / 27 /	40										
25	2С-08РТ46	"O" P5 / 12 /	44										
26	2С-08РТ44	"O" P5 / 28 /	43										
27	ИД-19РТ37	"I" CM / 19 /	42										
28	ИД-20РТ27	"O" CM / 19 /	46										
29	2С-15РТ32	ПР.Р2АП	36										
30	2С-20РТ26	02	25										

Шифр ТЭЗ		2030/0036		Констр. адрес ТЭЗ ОПС 2003									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТ03	"I" P5 [0]	04	"I" P3АП [12]	07	ИД-17РТ38							
2	2С-06РТ04	"I" P5 [1]	12	"I" P3АП [13]	05	ИД-17РТ42							
3	2С-06РТ11	"I" P5 [2]	20	"I" P3АП [14]	26	ИД-17РТ28							
4	2С-06РТ12	"I" P5 [3]	32	"I" P3АП [15]	24	ИД-18РТ38							
5	2С-06РТ19	"I" P5 [4]	09	"I" P3АП [16]	17	ИД-18РТ42							
6	2С-06РТ20	"I" P5 [5]	19	"I" P3АП [17]	15	ИД-18РТ28							
7	2С-06РТ27	"I" P5 [6]	30	"I" P3АП [18]	35	ИД-19РТ38							
8	2С-06РТ30	"I" P5 [7]	37	"I" P3АП [19]	33	ИД-19РТ42							
9	2С-07РТ03	"I" P5 [8]	27	"I" P3АП [20]	03	ИД-19РТ28							
10	2С-07РТ04	"I" P5 [9]	10	"I" P3АП [21]	11	ИД-20РТ38							
11	2С-07РТ11	"I" P5 [10]	29	"I" P3АП [22]	45	ИД-20РТ42							
12	2С-07РТ12	"I" P5 [11]	39	"I" P3АП [23]	41	ИД-20РТ28							
13	2С-08РТ03	"I" P5 [16]	06										
14	2С-08РТ04	"I" P5 [17]	13										
15	2С-08РТ11	"I" P5 [18]	14										
16	2С-08РТ12	"I" P5 [19]	31										
17	2С-08РТ19	"I" P5 [20]	08										
18	2С-08РТ20	"I" P5 [21]	14										
19	2С-08РТ27	"I" P5 [22]	28										
20	2С-08РТ30	"I" P5 [23]	34										
21	2С-09РТ03	"I" P5 [24]	21										
22	2С-09РТ04	"I" P5 [25]	18										
23	2С-09РТ11	"I" P5 [26]	38										
24	2С-09РТ12	"I" P5 [27]	40										
25	2С-08РТ46	"O" P5 [12]	44										
26	2С-08РТ44	"O" P5 [28]	43										
27	ИД-19РТ27	"I" CM [19]	42										
28	ИД-20РТ27	"O" CM [19]	46										
29	2С-15РТ33	ПР.Р3АП	36										
30	2С-20РТ26	С2	25										

Шифр ТЭБ		2030/0026		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2004									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТ03	"I" P5 [0]	04	"I" P4АП [12]	07	ИД-17РТ39							
2	2С-06РТ04	"I" P5 [1]	12	"I" P4АП [13]	05	ИД-17РТ40							
3	2С-06РТ11	"I" P5 [2]	20	"I" P4АП [14]	26	ИД-17РТ26							
4	2С-06РТ12	"I" P5 [3]	32	"I" P4АП [15]	24	ИД-18РТ39							
5	2С-06РТ19	"I" P5 [4]	09	"I" P4АП [16]	17	ИД-18РТ40							
6	2С-06РТ20	"I" P5 [5]	19	"I" P4АП [17]	15	ИД-18РТ26							
7	2С-06РТ27	"I" P5 [6]	30	"I" P4АП [18]	35	ИД-19РТ39							
8	2С-06РТ30	"I" P5 [7]	37	"I" P4АП [19]	33	ИД-19РТ40							
9	2С-07РТ03	"I" P5 [8]	27	"I" P4АП [20]	03	ИД-19РТ26							
10	2С-07РТ04	"I" P5 [9]	10	"I" P4 АП [21]	11	ИД-20РТ39							
11	2С-07РТ11	"I" P5 [10]	29	"I" P4АП [22]	45	ИД-20РТ40							
12	2С-07РТ12	"I" P5 [11]	39	"I" P4АП [23]	41	ИД-20РТ26							
13	2С-08РТ03	"I" P5 [16]	06										
14	2С08РТ04	"I" P5 [17]	13										
15	2С-08РТ11	"I" P5 [18]	22										
16	2С-08РТ12	"I" P5 [19]	31										
17	2С-08РТ19	"I" P5 [20]	08										
18	2С-08РТ20	"I" P5 [21]	14										
19	2С-08РТ27	"I" P5 [22]	28										
20	2С-08РТ30	"I" P5 [23]	34										
21	2С-09РТ03	"I" P5 [24]	21										
22	2С-09РТ04	"I" P5 [25]	18										
23	2С-09РТ11	"I" P5 [26]	38										
24	2С-09РТ12	"I" P5 [27]	40										
25	2С-08РТ46	"O" P5 [12]	44										
26	2С-08РТ44	"O" P5 [28]	43										
27	ИД- 19РТ27	"I" CM [19]	42										
28	ИД-20РТ27	"O" CM [19]	46										
29	2С-15РТ37	ПР.Р4АП	36										
30	2С-20РТ26	С2	25										

Шифр ТЭЗ		2030/0036		Констр. адрес ТЭЗ ОПС 2005									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТ03	"I" P5 / 0 /	04	"I" P5АП / 12 /	07	ИД-17РТ07							
2	2С-06РТ04	"I" P5 / 1 /	12	"I" P5АП / 13 /	05	ИД-17РТ12							
3	2С-06РТ11	"I" P5 / 2 /	20	"I" P5АП / 14 /	26	ИД-17РТ15							
4	2С-06РТ12	"I" P5 / 3 /	32	"I" P5АП / 15 /	24	ИД-18РТ07							
5	2С-06РТ19	"I" P5 / 4 /	09	"I" P5АП / 16 /	17	ИД-18РТ12							
6	2С-06РТ20	"I" P5 / 5 /	19	"I" P5АП / 17 /	15	ИД-18РТ15							
7	2С-06РТ27	"I" P5 / 6 /	30	"I" P5АП / 18 /	35	ИД-19РТ07							
8	2С-06РТ30	"I" P5 / 7 /	37	"I" P5АП / 19 /	33	ИД-19РТ12							
9	2С-07РТ03	"I" P5 / 8 /	27	"I" P5АП / 20 /	03	ИД-19РТ15							
10	2С-07РТ04	"I" P5 / 9 /	10	"I" P5АП / 21 /	11	ИД-20РТ07							
11	2С-07РТ11	"I" P5 / 10 /	29	"I" P5АП / 22 /	45	ИД-20РТ12							
12	2С-07РТ12	"I" P5 / 11 /	39	"I" P5АП / 23 /	41	ИД-20РТ15							
13	2С-08РТ03	"I" P5 / 16 /	06										
14	2С-08РТ04	"I" P5 / 17 /	13										
15	2С-08РТ11	"I" P5 / 18 /	22										
16	2С-08РТ12	"I" P5 / 19 /	31										
17	2С-08РТ19	"I" P5 / 20 /	08										
18	2С-08РТ20	"I" P5 / 21 /	14										
19	2С-08РТ27	"I" P5 / 22 /	28										
20	2С-08РТ30	"I" P5 / 23 /	34										
21	2С-09РТ03	"I" P5 / 24 /	21										
22	2С-09РТ04	"I" P5 / 25 /	18										
23	2С-09РТ11	"I" P5 / 26 /	38										
24	2С-09РТ12	"I" P5 / 27 /	40										
25	2С-08РТ46	"O" P5 / 12 /	44										
26	2С-08РТ44	"O" P5 / 28 /	43										
27	ИД-19РТ27	"I" CM / 19 /	42										
28	ИД-20РТ27	"O" CM / 19 /	46										
29	2С-15РТ39	ПР.Р5 АП	36										
30	2С-20РТ26	С2	25										

№№ ТЭБ				Констр. адрес ТЭБ ОИС 2С06									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	08PP01-I	"I"PS [0]	05	"O"PS [0]	07	2B-I2PT08	2B-I2PT06						
2	08PP01-3	"I"PS [1]	06	("I"PS [0])	03	(2C-01PT04)	(2C-02PT04)	(2C-03PT04)	(2C-04PT04)	(2C-05PT04)	(2C-11PT04)	(2C-12PT04)	(2C-13PT04)
3	08PP01-4	"I"PS [2]	13			(2C-14PT04)							
4	08PP01-6	"I"PS [3]	14	"I"PS [0]	09	1A-I2PT36	(1C-20PT27)	1A-I9PT38	1A-11PT04	1A-07PT08			
5	08PP02-I	"I"PS [4]	21	("I"PS [1])	04	(2C-01PT12)	(2C-02PT12)	(2C-03PT12)	(2C-04PT12)	(2C-05PT12)	(2C-11PT12)	(2C-12PT12)	(2C-13PT12)
6	08PT02-3	"I"PS [5]	22			(2C-14PT12)							
7	08PP02-4	"I"PS [6]	29	"I"PS [1]	08	1A-I2PT19	(1C-20PT21)	1A-07PT22	1A-I9PT35	1A-11PT18			
8	08PT02-6	"I"PS [7]	28	("I"PS [2])	11	(2C-01PT20)	(2C-02PT20)	(2C-03PT20)	(2C-04PT20)	(2C-05PT20)	(2C-11PT20)	(2C-12PT20)	(2C-13PT20)
9	08PP03-I	"I"PS [32]	35			(2C-14PT20)							
10	2C-06PT42	"O"CM [30]	41	"I"PS [2]	17	(1C-19PT27)	1A-I2PT15	1A-I9PT22	1A-11PT05	1A-07PT07			
11	2C-06PT44	"O"CM [31]	45	("I"PS [3])	12	(2C-01PT32)	(2C-02PT32)	(2C-03PT32)	(2C-04PT32)	(2C-05PT32)	(2C-11PT32)	(2C-12PT32)	(2C-13PT32)
12	08PPI6-I	CM [30]	40			(2C-14PT32)							
13	08PPI6-3	CM [31]	43	"I"PS [3]	16	(1C-19PT21)	1A-I2PT07	1A-I9PT20	1A-11PT15	1A-07PT13			
14				("I"PS [4])	19	(2C-01PT09)	(2C-02PT09)	(2C-03PT09)	(2C-04PT09)	(2C-05PT09)	(2C-11PT09)	(2C-12PT09)	(2C-13PT09)
15						(2C-14PT09)							
16				"I"PS [4]	25	(1C-17PT27)	1A-I3PT36	1A-20PT04	1A-11PT32	1A-07PT30			
17				("I"PS [4])	20	(2C-01PT19)	(2C-02PT19)	(2C-03PT19)	(2C-04PT19)	(2C-05PT19)	(2C-11PT19)	(2C-12PT19)	(2C-13PT19)
18						(2C-14PT19)							
19				"I"PS [5]	24	(1C-17PT21)	1A-I3PT19	1A-20PT18	1A-11PT40	1A-07PT42			
20				("I"PS [6])	27	(2C-01PT30)	(2C-02PT30)	(2C-03PT30)	(2C-04PT30)	(2C-05PT30)	(2C-11PT30)	(2C-12PT30)	(2C-13PT30)
21-						(2C-14PT30)							
22				"I"PS [6]	33	(1C-16PT27)	1A-I3PT15	1A-20PT05	1A-11PT46	1A-07PT44			
23				("I"PS [7])	30	(2C-01PT37)	(2C-02PT37)	(2C-03PT37)	(2C-04PT37)	(2C-05PT37)	(2C-11PT37)	(2C-12PT37)	(2C-13PT37)
24						(2C-14PT37)							
25				"I"PS [7]	34	(1C-16PT21)	1A-I3PT07	1A-20PT15	1A-11PT43	1A-07PT45			
26				"O"CM [30]	42	2C-06PT41							
27				"O"CM [31]	44	2C-06PT45							
28				"I"CM [30]	39	1C-04PT26							
29				"I"CM [31]	46	1C-04PT18							
30					10								
31					15								
32					18								
33					23								
34					26								
35					31								
36					32								
37					36								

Индп ТЭБ		2030/0042		Констр. адрес ТЭБ ОИС 2С07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	08PP03-3	"I"PS [8]	05	("I"PS [8])	03	(IC-01PT27)	(2C-02PT27)	(2C-03PT27)	(2C-04PT27)	(2C-05PT27)	(2C-11PT27)	(2C-12PT27)	(2C-13PT27)
2	08PP03-4	"I"PS [9]	06			(2C-14PT27)	(2C-17PT08)						
3	08PP03-6	"I"PS [10]	13-	"I"PS [8]	09	IB-07PT31	IA-12PT34	IA-14PT04	(IC-20PT29)	(IC-15PT27)			
4	06PP04-I	"I"PS [11]	14	("I"PS [9])	04	(2C-01PT10)	(2C-02PT10)	(2C-03PT10)	(2C-04PT10)	(2C-05PT10)	(2C-11PT10)	(2C-12PT10)	(2C-13PT10)
5	08PP04-3	"I"PS [12]	21			(2C-14PT10)	(2C-17PT22)						
6	08PP04-4	"I"PS [13]	22	"I"PS [9]	08	(IC-20PT19)	IB-07PT11	IA-12PT21	IA-14PT18	(IC-15PT21)			
7	08PP04-6	"I"PS [14]	29	("I"PS [10])	11	(2C-01PT29)	(2C-02PT29)	(2C-03PT29)	(2C-04PT29)	(2C-05PT29)	(2C-11PT29)	(2C-12PT29)	(2C-13PT29)
8	08PP05-I	"I"PS [15]	28			(2C-14PT29)	(2C-17PT07)						
9	08PP05-3	"I"PS [33]	35	"I"PS [10]	17	(IC-19PT29)	IB-07PT30	IA-12PT17	IA-14PT05	(IC-13PT27)			
10	2C-07PT42	"O"CM [33]	41	("I"PS [11])	12	(2C-01PT39)	(2C-02PT39)	(2C-03PT39)	(2C-04PT39)	(2C-05PT39)	(2C-11PT39)	(2C-12PT39)	(2C-13PT39)
11	2C-07PT44	"O"CM [34]	45			(2C-14PT39)	(2C-17PT13)						
12	08PPI2-I	CM [33]	40	"I"PS [11]	16	IB-07PT28	IA-12PT05	IA-14PT15	(IC-19PT19)	(IC-13PT21)			
13	08PPI4-3	CM [34]	43	("I"PS [12])	19	(2C-17PT30)							
14				("I"PS [12])	23	(2C-16PT10)	(IC-09PT08)						
15				("I"PS [13])	20	(2C-17PT42)							
16				"I"PS [13]	24	(IC-17PT19)	IB-09PT11	IA-13PT21	IA-14PT40				
17				("I"PS [14])	27	(2C-17PT44)							
18				"I"PS [14]	33	(IC-16PT29)	IB-09PT30	IA-13PT17	IA-14PT46				
19				("I"PS [15]	30	(2C-17PT45)							
20				"I"PS [15]	34	(IC-16PT19)	IB-09PT28	IA-13PT05	IA-14PT43	(IC-02PT29)			
21				("I"PS [33])	36	(2C-17PT20)							
22				"I"PS [33]	37	IB-18PT20							
23				"O"CM [33]	42	2C-07PT41							
24				"O"CM [34]	44	2C-07PT45							
25				"I"CM [33]	39								
26				"I"CM [34]	46	IC-02PT21							
27				"I"PS [12]	25	(2C-08PT45)	(2C-16PT03)	(IC-17PT29)	IA-13PT34	IA-14PT32	IB-09PT31		
28					10								
29					15								
30					18								
31					26								
32					31								
33					32								
34					38								

Шифр ТЗБ		2030/0042		Констр. адрес ОИС 2С08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(2C-07PT25)	("I" P5 [12])	45	("O" P5 [12])	46	(2C-0IPT44)	(2C-02PT44)	(2C-03PT44)	(2C-04PT44)	(2C-05PT44)	(2C-1IPT44)	(2C-12PT44)	(2C-13PT44)
2	28PP05-4	"I" P5 [16]	05			(2C-14PT44)							
3	08PP05-6	"I" P5 [17]	06	"O" P5 [22]	31	1A-05PT03							
4	08PP06-1	"I" P5 [18]	13	"O" P5 [23]	32	2B-14PT05							
5	08PP06-3	"I" P5 [19]	14	("O" P5 [28])	44	(2C-0IPT43)	(2C-02PT43)	(2C-03PT43)	(2C-04PT43)	(2C-05PT43)	(2C-1IPT43)	(2C-12PT43)	(2C-13PT43)
6	08PP06-4	"I" P5 [20]	21			(2C-14PT43)							
7	08PP06-6	"I" P5 [21]	22	("I" P5 [16])	03	(2C-0IPT06)	(2C-02PT06)	(2C-08PT06)	(2C-04PT06)	(2C-05PT06)	(2C-1IPT06)	(2C-12PT06)	(2C-13PT06)
8	08PP07-1	"I" P5 [22]	29			(2C-14PT06)	(2C-18PT08)						
9	08PP07-3	"I" P5 [23]	28	"I" P5 [16]	09	(1C-20PT24)	1A-12PT38	1B-10PT31	(1C-15PT29)	1A-16PT04			
10	(2C-09PT25)	("I" P5 [28])	43	("I" P5 [17])	04	(2C-0IPT13)	(2C-02PT13)	(2C-03PT13)	(2C-04PT13)	(2C-05PT13)	(2C-1IPT13)	(2C-12PT13)	(2C-13PT13)
11	08PP07-4	"I" P5 [34]	35			(2C-14PT13)	(2C-18PT22)						
12	2C-08PT42	"O" CM [35]	41	"I" P5 [17]	08	1B-10PT11	1A-12PT24	(1C-20PT16)	(1C-15PT19)	1A-16PT18			
13	08PP16-4	CM [35]	40	("I" P5 [18])	11	(2C-0IPT22)	(2C-02PT22)	(2C-03PT22)	(2C-04PT22)	(2C-05PT22)	(2C-1IPT22)	(2C-12PT22)	(2C-13PT22)
14						(2C-18PT07)	(2C-14PT22)						
15				"I" P5 [18]	17	1A-12PT13	1B-10PT30	(1C-19PT24)	(1C-13PT29)	1A-16PT05			
16				("I" P5 [19])	12	(2C-0IPT31)	(2C-02PT31)	(2C-03PT31)	(2C-04PT31)	(2C-05PT31)	(2C-1IPT31)	(2C-12PT31)	(2C-13PT31)
17						(2C-14PT31)	(2C-18PT13)						
18				"I" P5 [19]	16	1A-12PT09	1B-10PT28	(1C-19PT16)	(1C-13PT19)	1A-16PT15			
19				("I" P5 [20])	19	(2C-0IPT08)	(2C-02PT08)	(2C-03PT08)	(2C-04PT08)	(2C-05PT08)	(2C-1IPT08)	(2C-12PT08)	(2C-13PT08)
20						(2C-14PT08)	(2C-18PT30)						
21				"I" P5 [20]	25	(1C-12PT27)	(1C-12PT24)	1A-13PT38	1B-12PT31	(1C-17PT24)	1A-16PT32)		
22				("I" P5 [21])	20	(2C-0IPT14)	(2C-02PT14)	(2C-03PT14)	(2C-04PT14)	(2C-05PT14)	(2C-1IPT14)	(2C-12PT14)	(2C-13PT14)
23						(2C-14PT14)	(2C-18PT42)						
24				"I" P5 [21]	24	1A-13PT24	1B-12PT11	(1C-12PT21)	(1C-12PT16)	(1C-17PT16)	1A-16PT40		
25				("I" P5 [22])	27	(2C-0IPT28)	(2C-02PT28)	(2C-03PT28)	(2C-04PT28)	(2C-05PT28)	(2C-1IPT28)	(2C-12PT28)	(2C-13PT28)
26						(2C-18PT44)	(2C-14PT28)						
27				"I" P5 [22]	33	(1C-1IPT27)	(1C-1IPT24)	(1C-1IPT30)	1A-13PT13	1B-12PT30	(1C-16PT24)	1A-16PT46	
28				("I" P5 [23])	30	(2C-0IPT34)	(2C-02PT34)	(2C-03PT34)	(2C-04PT34)	(2C-05PT34)	(2C-1IPT34)	(2C-12PT34)	(2C-13PT34)
29						(2C-18PT45)	(2C-14PT34)						
30				"I" P5 [23]	34	(1C-1IPT16)	1A-13PT09	1B-12PT28	(1C-16PT16)	1A-16PT43			
31				("I" P5 [34])	36	(2C-18PT20)							
32				"I" P5 [34]	37	1B-18PT45	(1C-02PT19)						
33				"O" CM [35]	42	2C-08PT41							
34				"I" CM [35]	39	1B-03PT27							
35					07								
36					10								
37					15								

№№ ТЭБ		2030/0042		Констр. адрес ТЭБ ОИС 2009									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	08PP07-6	"I"PS [24]	05	"O"PS [24]	07	2B-I4PT03							
2	08PP08-1	"I"PS [25]	06	"O"PS [25]	10	2B-I4PT27							
3	08PP08-3	"I"PS [26]	13	"O"PS [26]	15	2B-I4PT34							
4	08PP08-4	"I"PS [27]	14	"O"PS [27]	18	2B-I4PT07							
5	08PP08-6	"I"PS [28]	21	"O"PS [28]	23	2B-I4PT09	(2C-I6PT05)	(IC-09PT29)					
6	08PP09-1	"I"PS [29]	22	"O"PS [29]	26	2B-I4PT29							
7	08PP09-3	"I"PS [30]	29	"O"PS [30]	31	2B-I4PT40							
8	08PP09-4	"I"PS [31]	28	"O"PS [35]	38	IB-02PT21							
9	08PP09-6	"I"PS [35]	35	"O"PKB [0]	46	IB-20PT43							
10	IA-06PT11	"I"PKB [0]	45	"O"PKB [1]	44	IB-20PT41							
11	IA-06PT09	"I"PKB [1]	43	"O"PKB [2]	42	IB-20PT42							
12	IA-06PT32	"I"PKB [2]	40	"O"PKB [3]	39	IB-20PT40							
13	IA-06PT30	"I"PKB [3]	41	("I"PS [24])	03	(2C-01PT21)	(2C-02PT21)	(2C-03PT21)	(2C-04PT21)	(2C-I9PT08)	(2C-I4PT21)	(2C-05PT21)	(2C-IIPT21)
14						(2C-I2PT21)	(2C-I3PT21)						
15				"I"PS [24]	09	(IC-08PT24)	(IC-I5PT24)	IA-I2PT32	IB-I5PT31	IA-I7PT36			
16				("I"PS [25])	04	(2C-01PT18)	(2C-02PT18)	(2C-03PT18)	(2C-04PT18)	(2C-05PT18)	(2C-IIPT18)	(2C-I2PT18)	(2C-I2PT18)
17						(2C-I4PT18)	(2C-I9PT22)						
18				"I"PS [25]	08	(IC-I5PT16)	(IC-08PT16)	IA-I2PT22	IB-I5PT11	IA-I7PT19			
19				("I"PS [26])	11	(2C-01PT38)	(2C-02PT38)	(2C-03PT38)	(2C-04PT38)	(2C-I9PT07)	(2C-I4PT38)	(2C-05PT38)	(2C-IIPT38)
20						(2C-I2PT38)	(2C-I3PT38)						
21				"I"PS [26]	17	(IC-06PT24)	(IC-I3PT24)	IA-I2PT11	IB-I5PT30	IA-I7PT16			
22				("I"PS [27])	12	(2C-01PT40)	(2C-02PT40)	(2C-03PT40)	(2C-04PT40)	(2C-I9PT13)	(2C-I4PT40)	(2C-05PT40)	(2C-IIPT40)
23						(2C-I2PT40)	(2C-I3PT40)						
24				"I"PS [27]	16	IA-I2PT03	IB-I5PT28	(IC-I3PT16)	(IC-06PT16)	IA-I7PT07			
25				("I"PS [28])	19	(2C-I9PT30)							
26				"I"PS [28]	25	(2C-08PT43)	(IC-05PT24)	(2C-I6PT08)	IA-I3PT32	IB-I7PT31	IA-I8PT36		
27				("I"PS [29])	20	(2C-I9PT42)							
28				"I"PS [29]	24	(IC-05PT16)	IB-I7PT11	IA-I3PT22	IA-I8PT19				
29				("I"PS [30])	27	(2C-I9PT44)							
30				"I4PS [30]	33	(IC-04PT24)	IB-I7PT30	IA-I3PT11	IA-I8PT15				
31				("I"PS [31])	30	(2C-I6PT19)	(2C-I9PT45)						
32				"I"PS [31]	34	(IC-04PT16)	IA-I3PT03	IB-I7PT28	IA-I8PT07				
33				("I"PS [35])	36	(2C-I9PT20)							
34				"I"PS [35]	37	IB-I8PT28	(IB-03PT29)						
35				"O"PS [31]	32	2B-I4PT21	(IC-09PT31)	(2C-I6PT15)					

Имфр ТЭБ		2030/0072		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2С10									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I0PT23	"I"РИДЗУ [26]	15	-РОЦ [1,3,7/10] :=КОНСТ	26	ИД-I5PT26							
2	IE-I0PT15	"I"РИДЗУ [27]	17	-РОЦ [4/6]:= :=РОЦ	38	ИБ-06PT24							
3	IE-I0PT05	"O"РИДЗУ [28]	23	-РЗПР [4]:=I	06	ИД-I4PT44	ИД-I3PT43						
4	IE-I0PT17	"I"РИДЗУ [29]	21	-РТАБ:=P5 8/3I	24	(2C-I9PT33)	(2C-I7PT26)	(2C-I7PT33)	(2C-I8PT26)	(2C-I8PT33)	(2C-I9PT26)		
5	IE-I0PT07	"O"РИДЗУ [30]	19										
6	IE-I0PT19	"I"РИДЗУ [30]	20	-РССП [32/33]:= := [0/1]	08	IA-I9PT36							
7	IE-I0PT09	"O"РИДЗУ [31]	11		30								
8	IE-I0PT03	"I"РИДЗУ [31]	22		40								
9	IE-I2PT25	"O"РИДЗУ [43]	05		35								
10	IE-I2PT31	"I"РИДЗУ [44]	07		33								
11	IE-I2PT26	"I"РИДЗУ [45]	09		14								
12	IE-I2PT27	"O" РИДЗУ [46]	03		16								
13	IE-I2PT29	"I"РИДЗУ [46]	04		18								
14	IE-I0PT26	"I"РИДЗУ [26]	28										
15	IE-I0PT29	"I"РИДЗУ [27]	31										
16	IE-I0PT25	"I"РИДЗУ [28]	27										
17	IE-I0PT46	"I"РИДЗУ [29]	32										
18	IE-I0PT38	"I"РИДЗУ [30]	34										
19	IE-I0PT37	"O"РИДЗУ [31]	36										
20	IE-I0PT33	"I"РИДЗУ [31]	29										
21	IE-I3PT05	"I"РИДЗУ [43]	42										
22	IE-I3PT11	"I"РИДЗУ [44]	41										
23	IE-I3PT07	"I"РИДЗУ [45]	45										
24	IE-I3PT07	"I"РИДЗУ [45]	39										
25	IE-I3PT09	"I"РИДЗУ [46]	37										
26	IE-I3PT09	"I"РИДЗУ [46]	43										
27	IE-I1PT27	БЛ ПУ ДШ.ЭЛ.ОП	25										
28	IE-I1PT27	-"-	44										
29	IE-I1PT27	-"-	46										
30	IE-I1PT27	-"-	12										
31	IE-I1PT27	-"-	10										
32	2A-03PT03	-"-	13										

Шифр ТЭБ		2030/0036		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2СН									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТ03	"I" P5 [0]	04	"I" P6АП [12]	07	ИД-17РТИ8							
2	2С-06РТ04	"I" P5 [1]	12	"I" P6АП [13]	05	ИД-17РТ03							
3	2С-06РТИ1	"I" P5 [2]	20	"I" P6АП [14]	26	ИД-17РТИ7							
4	2С-06РТИ2	"I" P5 [3]	32	"I" P6АП [15]	24	ИД-18РТИ8							
5	2С-06РТИ9	"I" P5 [4]	09	"I" P6АП [16]	17	ИД-18РТ03							
6	2С-06РТ20	"I" P5 [5]	19	"I" P6АП [17]	15	ИД-18РТИ7							
7	2С-06РТ27	"I" P5 [6]	30	"I" P6АП [18]	35	ИД-19РТИ8							
8	2С-06РТ30	"I" P5 [7]	37	"I" P6АП [19]	33	ИД-19РТ03							
9	2С-07РТ03	"I" P5 [8]	27	"I" P6АП [20]	03	ИД-19РТИ7							
10	2С-07РТ04	"I" P5 [9]	10	"I" P6АП [21]	11	ИД-20РТИ8							
11	2С-07РТИ1	"I" P5 [10]	29	"I" P6АП [22]	45	ИД-20РТ03							
12	2С-07РТИ2	"I" P5 [11]	39	"I" P6АП [23]	41	ИД-20РТИ7							
13	2С-08РТ03	"I" P5 [16]	06										
14	2С-08РТ04	"I" P5 [17]	13										
15	2С-08РТИ1	"I" P5 [18]	22										
16	2С-08РТИ2	"I" P5 [19]	31										
17	2С-08РТИ9	"I" P5 [20]	08										
18	2С-08РТ20	"I" P5 [21]	14										
19	2С-08РТ27	"I" P5 [22]	28										
20	2С-08РТ30	"I" P5 [23]	34										
21	2С-09РТ03	"I" P5 [24]	21										
22	2С-09РТ04	"I" P5 [25]	18										
23	2С-09РТИ1	"I" P5 [26]	38										
24	2С-09РТИ2	"I" P5 [27]	40										
25	2С-08РТ46	"O" P5 [12]	44										
26	2С-08РТ44	"O" P5 [28]	43										
27	ИД-19РТ27	"I" CM [19]	42										
28	ИД-20РТ27	"O" CM [19]	46										
29	2С-15РТ35	ПР.Р6АП	36										
30	2С-20РТ23	С2	25										

Шифр ТЭЭ		2030/0036		Констр. адрес ТЭЭ ОПС 2012									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТ03	"I" P5 [0]	04	"I" P7АП [12]	07	ИД-17РТ22							
2	2С-06РТ04	"I" P5 [1]	12	"I" P7АП [13]	05	ИД-17РТ08							
3	2С-06РТ11	"I" P5 [2]	20	"I" P7АП [14]	26	ИД-17РТ19							
4	2С-06РТ12	"I" P5 [3]	32	"I" P7АП [15]	24	ИД-18РТ22							
5	2С-06РТ19	"I" P5 [4]	09	"I" P7АП [16]	17	ИД-18РТ08							
6	2С-06РТ20	"I" P5 [5]	19	"I" P7АП [17]	15	ИД-18РТ19							
7	2С-06РТ27	"I" P5 [6]	30	"I" P7АП [18]	35	ИД-19РТ22							
8	2С-06РТ30	"I" P5 [7]	37	"I" P7АП [19]	33	ИД-19РТ08							
9	2С-07РТ03	"I" P5 [8]	27	"I" P7АП [20]	03	ИД-19РТ19							
10	2С-07РТ04	"I" P5 [9]	10	"I" P7АП [21]	11	ИД-20РТ22							
11	2С-07РТ11	"I" P5 [10]	29	"I" P7АП [27]	45	ИД-20РТ08							
12	2С-07РТ12	"I" P5 [11]	39	"I" P7АП [23]	41	ИД-20РТ19							
13	2С-08РТ03	"I" P5 [16]	06										
14	2С-08РТ04	"I" P5 [17]	13										
15	2С-08РТ11	"I" P5 [18]	22										
16	2С-08РТ12	"I" P5 [19]	31										
17	2С-03РТ19	"I" P5 [20]	08										
18	2С-08РТ20	"I" P5 [21]	14										
19	2С-08РТ27	"I" P5 [22]	28										
20	2С-08РТ30	"I" P5 [23]	34										
21	2С-09РТ03	"I" P5 [24]	21										
22	2С-09РТ04	"I" P5 [25]	18										
23	2С-09РТ11	"I" P5 [26]	38										
24	2С-09РТ12	"I" P5 [27]	40										
25	2С-08РТ46	"O" P5 [12]	44										
26	2С-08РТ44	"O" P5 [28]	43										
27	ИД-19РТ27	"I" CM [19]	42										
28	ИД-20РТ27	"O" CM [19]	46										
29	2С-15РТ27	ПР.Р7АП	36										
30	2С-20РТ23	С2	25										

Инд. ТЭЗ		2030/0036		Констр. адрес ТЭЗ ОПС 2013									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2C-06PT03	"I" P5 [0]	04	"I" P8 AP [12]	07	ИД-18PT05							
2	2C-06PT04	"I" P5 [1]	12	"I" P8 AP [13]	05	ИД-17PT06							
3	2C-06PT11	"I" P5 [2]	20	"I" P8 AP [14]	26	ИД-17PT13							
4	2C-06PT12	"I" P5 [3]	32	"I" P8 AP [15]	24	ИД-18PT05							
5	2C-06PT19	"I" P5 [4]	09	"I" P8 AP [16]	17	ИД-18PT06							
6	2C-06PT20	"I" P5 [5]	19	"I" P8 AP [17]	15	ИД-18PT13							
7	2C-06PT27	"I" P5 [6]	30	"I" P8 AP [18]	35	ИД-19PT05							
8	2C-06PT30	"I" P5 [7]	37	"I" P8 AP [19]	33	ИД-19PT06							
9	2C-07PT03	"I" P5 [8]	27	"I" P8 AP [20]	03	ИД-19PT13							
10	2C-07PT04	"I" P5 [9]	10	"I" P8 AP [21]	11	ИД-20PT05							
11	2C-07PT11	"I" P5 [10]	29	"I" P8 AP [22]	45	ИД-20PT06							
12	2C-07PT12	"I" P5 [11]	39	"I" P8 AP [23]	41	ИД-20PT13							
13	2C-08PT03	"I" P5 [16]	06										
14	2C-08PT04	"I" P5 [17]	13										
15	2C-08PT11	"I" P5 [18]	22										
16	2C-08PT12	"I" P5 [19]	31										
17	2C-08PT19	"I" P5 [20]	08										
18	2C-08PT20	"I" P5 [21]	14										
19	2C-08PT27	"I" P5 [22]	28										
20	2C-08PT30	"I" P5 [23]	34										
21	2C-09PT03	"I" P5 [24]	21										
22	2C-09PT04	"I" P5 [25]	18										
23	2C-09PT11	"I" P5 [26]	38										
24	2C-09PT12	"I" P5 [27]	40										
25	2C-08PT46	"O" P5 [12]	44										
26	2C-08PT44	"O" P5 [28]	43										
27	ИД-19PT27	"I" CM [19]	42										
28	ИД-20PT27	"O" CM [19]	46										
29	2C-15PT03	ИР. P8 AP	36										
30	2C-20PT23	C2	25										

Инд. ТЭБ		2030/0036		Констр. адрес ТЭБ ОИС 2С14									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-06РТ03	"I" P5 [0]	04	"I" P9АП [12]	07	ИД-17РТ2I							
2	2С-06РТ04	"I" P5 [1]	12	"I" P9АП [13]	05	ИД-17РТ14							
3	2С-06РТ11	"I" P5 [2]	20	"I" P9АП [14]	26	ИД-17РТ11							
4	2С-06РТ12	"I" P5 [3]	32	"I" P9АП [15]	24	ИД-18РТ2I							
5	2С-06РТ19	"I" P5 [4]	09	"I" P9АП [16]	17	ИД-18РТ14							
6	2С-06РТ20	"I" P5 [5]	19	"I" P9АП [17]	15	ИД-18РТ11							
7	2С-06РТ27	"I" P5 [6]	30	"I" P9АП [18]	35	ИД-19РТ2I							
8	2С-06РТ30	"I" P5 [7]	37	"I" P9АП [19]	33	ИД-19РТ14							
9	2С-07РТ03	"I" P5 [8]	27	"I" P9АП [20]	03	ИД-19РТ11							
10	2С-07РТ04	"I" P5 [9]	10	"I" P9АП [21]	11	ИД-20РТ2I							
11	2С-07РТ11	"I" P5 [10]	29	"I" P9АП [22]	45	ИД-20РТ14							
12	2С-07РТ12	"I" P5 [11]	39	"I" P9АП [23]	41	ИД-20РТ11							
13	2С-09РТ03	"I" P5 [16]	06										
14	2С-08РТ04	"I" P5 [17]	13										
15	2С-08РТ11	"I" P5 [18]	22										
16	2С-08РТ12	"I" P5 [19]	31										
17	2С-08РТ19	"I" P5 [20]	08										
18	2С-08РТ20	"I" P5 [21]	14										
19	2С-08РТ27	"I" P5 [22]	28										
20	2С-08РТ30	"I" P5 [23]	34										
21	2С-09РТ03	"I" P5 [24]	21										
22	2С-09РТ04	"I" P5 [25]	18										
23	2С-09РТ11	"I" P5 [26]	38										
24	2С-09РТ12	"I" P5 [27]	40										
25	2С-08РТ46	"O" P5 [12]	44										
26	2С-08РТ14	"O" P5 [28]	43										
27	ИБ-10РТ16	"I" PCCП [51]	42										
28	ИБ-10РТ26	"O" PCCП [51]	46										
29	2С-15РТ14	ПР.Р9 АП	36										
30	2С-20РТ23	С2	25										

Иифр ТЭБ 2030/0035				Констр. адрес ТЭБ ОИС 2С15									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-01РТ13	"0"Р1 АП [24]	45	ПР.Р1 АП	34	2Д-02РТ32	2Д-02РТ34	2Д-02РТ33	2С-01РТ36	2Д-01РТ06			
2	2Д-03РТ13	"0"Р2 АП [24]	30	ПР.Р2 АП	32	2Д-03РТ06	2Д-04РТ32	2Д-04РТ34	2Д-04РТ33	2С-02РТ36			
3	2Д-05РТ13	"0"Р3 АП [24]	43	ПР.Р3 АП	33	2Д-06РТ32	2Д-06РТ34	2Д-06РТ33	2С-03РТ36	2Д-05РТ06			
4	2Д-07РТ13	"0"Р4 АП [24]	28	ПР.Р4 АП	37	2Д-08РТ32	2Д-08РТ34	2Д-08РТ33	2С-04РТ36	2Д-07РТ06			
5	2Д-09РТ13	"0"Р5 АП [24]	26	ПР.Р5 АП	39	2Д-10РТ32	2Д-10РТ34	2Д-10РТ33	2С-05РТ36	2Д-09РТ06			
6	2Д-13РТ13	"0"Р6 АП [24]	04	ПР.Р6 АП	35	2Д-14РТ32	2Д-14РТ34	2Д-14РТ33	2С-11РТ36	2Д-13РТ06			
7	2Д-15РТ13	"0"Р7 АП [24]	31	ПР.Р7 АП	27	2Д-16РТ32	2Д-16РТ34	2Д-16РТ33	2С-12РТ36	2Д-15РТ06			
8	2Д-17РТ13	"0"Р8 АП [24]	29	ПР.Р8 АП	03	2Д-18РТ32	2Д-18РТ34	2Д-18РТ33	2С-13РТ36	2Д-17РТ06			
9	2Д-01РТ12	-Сх.Ср.Р1АП	11	ПР.Р9 АП	14	2Д-20РТ32	2Д-20РТ34	2Д-20РТ33	2С-14РТ36	2Д-19РТ06			
10	2Д-03РТ12	-Сх.Ср.Р2АП	09	Сх.Ср.АП	07	2Д-06РТ28							
11	2Д-05РТ12	-Сх.Ср.Р3АП	13	Сх.Ср.АП	16	2Д-04РТ28							
12	2Д-07РТ12	-Сх.Ср.Р4АП	15	"1"ТСБР	21	2Д-01РТ11	2Д-03РТ11	2Д-05РТ11	2Д-07РТ11	2Д-09РТ11	2Д-13РТ11	2Д-15РТ11	2Д-17РТ11
13	2Д-09РТ12	-Сх.Ср.Р5АП	17	ПРИЗН.ДРП ^ "0"ТФАЦ	46	2Д-06РТ38	2Д-04РТ38						
14	2Д-13РТ12	-Сх.Ср.Р6АП	10										
15	2Д-15РТ12	-Сх.Ср.Р7АП	05		08								
16	2Д-17РТ12	-Сх.Ср.Р8АП	06		36								
17	2Д-19РТ10	Сх.Ср.Р9АП	19										
18	25РР02-4	+ПРИЗН.ДРП	42										
19	1Д-09РТ07	"0"ТДАН ²	18										
20	1Д-09РТ05	"1"ТДАН ²	20										
21	1Д-16РТ15	ТМ5 ² (ДР)	12										
22	2С-16РТ34	-РСДР=10	22										
23	2В-05РТ45	"СБР0С"	24										
24	1Д-09РТ15	"0"ТФАЦ	38										
25	2Е-15РТ21	ПОД.ПОТ.	40										
26	2Е-15РТ21	ПОД.ПОТ.	41										
27	2Е-15РТ21	ПОД.ПОТ.	44										
28	2В-13РТ26	СИ	23										

Шифр ТЭБ		2030/0038		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2С16									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2С-07РТ23	"0"Р5 / 12 /	10	РОЦ / 16 / :=1	24	1В-05РТ29							
2	2С-09РТ23	"0"Р5 / 28 /	05	РОЦ / 19 / :=1	18	1В-05РТ31							
3	2С-09РТ32	"0"Р5 / 31 /	15	РОЦ / 21 / :=1	23	1В-05РТ32							
4	2С-07РТ25	"1"Р5 / 12 /	03	РСДР=00	44	1С-09РТ43	1Д-15РТ41	1Д-16РТ30					
5	2С-09РТ25	"1"Р5 / 28 /	08	РСДР=01	41	2С-16РТ18	1С-09РТ33	1Д-16РТ14					
6	2С-09РТ30	"1"Р5 / 31 /	19	РСДР=10	43	2С-16РТ07							
7	2Д-12РТ15	"0"СМ / 19 /	16	РСДР=10	39	2С-16РТ29	1Д-11РТ22	1С-09РТ10	1Д-16РТ08				
8	1Д-19РТ27	"1"СМ / 19 /	09	-РСДР=10	34	2С-15РТ22							
9	1В-10РТ26	"0"РССН / 51 /	12	РСДР=00 V 01	37	1Д-11РТ20							
10	1В-10РТ16	"1"РССН / 51 /	11	-РОЧ / 4 / :=	13	1Д-14РТ36	1Д-13РТ37						
11	1Н-11РТ23	-РССН / 40/63 / :=144	40	РТАБ / 18/23 / =0	22	1С-09РТ46							
12	2А-06РТ14	-РССН / 40/63 / :=0 Б12	42	РССН / 40/63 / :=144 V	46	1В-19РТ26							
13	2С-19РТ03	"0"РТАБ / 18 /	21	РССН / 40/63 / :=0									
14	2С-19РТ09	"0"РТАБ / 19 /	26										
15	2С-19РТ34	"0"РТАБ / 20 /	28										
16	2С-19РТ36	"0"РТАБ / 21 /	30										
17	2С-19РТ35	"0"РТАБ / 22 /	32										
18	2С-19РТ39	"0"РТАБ / 23 /	20										
19	1Д-09РТ07	"0" ТДАН*	04										
20	1Д-09РТ05	"1"ТДАН *	09										
21	2С-16РТ43	РСДР=10	07										
22	2С-16РТ41	РСДР=01	17										
23	2С-16РТ39	-РСДР=10	29										
24	1Д-14РТ12	-ТН1*	33										
25	1Д-15РТ17	ТН2*	36										
26	1Д-15РТ10	ТН3*	45										
27	1Д-16РТ29	ТН6 (ДР)	14										
28	2В-05РТ45	"СБРОС"	31										
29	1Д-11РТ14	0Ч=4	35										
30	1Д-11РТ30	0Ч=4*	38										
31	2С-20РТ23	С2	25										
32			27										

№ п/п Т88		Т000/0002		Констр. адрес Т88 ОIC 2CI7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-07PT03	"I" P5 [8]	08	"O" PTAБ [0]	12	2B-02PT05							
2	2C-07PT04	"I" P5 [9]	22	"O" PTAБ [1]	14	2B-02PT06							
3	2C-07PT11	"I" P5 [10]	07	"O" PTAБ [2]	03	2B-02PT04							
4	2C-07PT12	"I" P5 [11]	13	"O" PTAБ [3]	09	2B-02PT09							
5	2C-07PT19	"I" P5 [12]	30	"O" PTAБ [4]	34	2B-02PT12							
6	2C-07PT20	"I" P5 [13]	42	"O" PTAБ [5]	36	2B-02PT13							
7	2C-07PT27	"I" P5 [14]	44	"O" PTAБ [6]	35	2B-02PT21							
8	2C-07PT30	"I" P5 [15]	45	"O" PTAБ [7]	39	2B-02PT19							
9	2C-07PT36	"I" P5 [33]	20	"O" PTAБ [24]	17	2B-01PT12							
10	2C-10PT24	-PTAB:=	26	"I" PTAБ [0]	10	IC-20PT28							
11		P5 [8/31] H53		"I" PTAБ [1]	16	IC-20PT22							
12	2C-10PT24	-PTAB:=	33	"I" PTAБ [2]	06	IC-19PT28							
13		P5 [8/31] H53		"I" PTAБ [3]	11	IC-19PT22							
14	2B-05PT43	"СЕРОС"	28	"I" PTAБ [4]	24	IC-17PT28							
15	2B-13PT26	CI	23	"I" PTAБ [5]	38	IC-17PT22							
16	2B-15PT21	ПОЛ.ПОТ.	25	"I" PTAБ [6]	37	IC-16PT28							
17	2B-11PT03	ПОЛ.ПОТ.	27	"I" PTAБ [7]	41	IC-16PT22							
18	2B-11PT03	ПОЛ.ПОТ.	29		19								
19	2B-11PT03	ПОЛ.ПОТ.	31										
20			04										
21			05										
22			15										
23			18										
24			21										
25			32										
26			40										
27			43										
28			46										

Шифр ТЭБ		Т000/0002		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2CIB									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2C-08PT03	"I"P5 [16]	08	"O"PTAB [11]	09	2B-02PT25							
2	2C-08PT04	"I"P5 [17]	22	"O"PTAB [8]	12	2B-02PT20							
3	2C-08PT11	"I"P5 [18]	07	"O"PTAB [9]	14	2B-02PT18							
4	2C-08PT12	"I"P5 [19]	13	"O"PTAB [10]	03	2B-02PT29							
5	2C-08PT19	"I"P5 [20]	30	"O"PTAB [12]	34	2B-02PT26							
6	2C-08PT20	"I"P5 [21]	42	"O"PTAB [13]	36	2B-02PT32							
7	2C-08PT27	"I"P5 [22]	44	"O"PTAB [14]	35	2B-02PT34							
8	2C-08PT30	"I"P5 [23]	45	"O"PTAB [15]	39	2B-02PT35							
9	2C-08PT36	"I"P5 [34]	20	"O"PTAB [25]	17	2B-01PT13							
10	2C-10PT24	-PTAB:=	26	"I"PTAB [8]	10	1C-15PT28							
11		P5 [8/31] H53		"I"PTAB [9]	16	1C-15PT22							
12	2C-10PT24	-PTAB :=	33	"I"PTAB [10]	06	1C-13PT28							
13		P5 [8/31] H53		"I"PTAB [11]	11	1C-13PT22							
14	2B-05PT43	"СБРОС"	28	"I"PTAB [12]	24	1C-12PT28							
15	2B-13PT26	CI	23	"I"PTAB [13]	38	1C-12PT22							
16	2E-15PT21	ПОЛ.ПОТ.	25	"I"PTAB [14]	37	1C-11PT28							
17	2B-11PT03	ПОЛ.ПОТ.	27	"I"PTAB [15]	41	1C-11PT22							
18	2B-11PT03	ПОЛ.ПОТ.	29		19								
19	2B-11PT03	ПОЛ.ПОТ.	31										
20			04										
21			05										
22			15										
23			18										
24			21										
25			32										
26			40										
27			43										
28			46										

Шифр ТЭБ		Т000/0002		Констр. адрес ТЭБ ОIC 2CI9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I	2C-09PT03	"I"Р5 [24]	08	"O"РТАБ [16]-	I2	2B-02PT43							
2	2C-09PT04	"I"Р5 [25]	22	"O"РТАБ [17]	I4	2B-02PT4I							
3	2C-09PTII	"I"Р5 [26]	07	"O"РТАБ [18]	03	2C-I6PT2I	2B-02PT42						
4	2C-09PTI2	"I"Р5 [27]	13	"O"РТАБ [19]	09	2C-I6PT26	2B-02PT40						
5	2C-09PTI9	"I"Р5 [28]	30	"O"РТАБ [20]	34	2C-I6PT28	2B-0IPT05						
6	2C-09PT20	"I"Р5 [29]	42	"O"РТАБ [2I]	36	2C-I6PT30	2B-0IPT06						
7	2C-09PT27	"I"Р5 [30]	44	"O"РТАБ [22]	35	2C-I6PT32	2B-0IPT04						
8	2C-09PT30	"I"Р5 [3I]	45	"O"РТАБ [23]	39	2C-I6PT20	2B-0IPT09						
9	2C-09PT36	"I"Р5 [35]	20	"O"РТАБ [26]	I7	2B-0IPT2I							
IO	2C-IOPT24	-РТАБ [0/23]:=	26	"I"РТАБ [16]	IO	IC-08PT28							
II		Р5 [8/3I] H53		"I"РТАБ [17]	I6	IC-08PT22							
I2	2C-IOPT24	-РТАБ [0/23]:=	33		06								
I3		Р5 [8/3I] H53			II								
I4	2B-I3PT26	CI	23		I9								
I5	2E-I5PT2I	ПОЛ.ПОТ.	25		24								
I6	2B-IIPT03	ПОЛ.ПОТ.	27		37								
I7	2B-IIPT03	ПОЛ.ПОТ.	29		38								
I8	2B-IIPT03	ПОЛ.ПОТ.	3I		4I								
I9	2B-05PT43	"СЕРОС"	28										
20			04										
2I			05										
22			15										
23			18										
24			2I										
25			32										
26			40										
27			43										
28			46										

№№ ТЭБ		2030/0103		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2020									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	26ПФ04-4	С2	35	С1	25	2Д-01РТ23	2Д-03РТ23	2Д-05РТ23	2Д-07РТ23	2Д-09РТ23	2Д-13РТ23	2Д-15РТ23	2Д-17РТ23
2	26ПФ02-4	С1	38			2Д-19РТ23							
3	26ПФ02-4	С1	36	С2	20	2Д-10РТ25	2Д-13РТ25	2Д-14РТ25	2Д-15РТ25	2Д-16РТ25	2Д-17РТ25	2Д-18РТ25	2Д-19РТ25
4	26ПФ04-4	С2	19			2Д-20РТ25							
5	26ПФ04-4	С2	24	С2	22	2Д-01РТ25	2Д-02РТ25	2Д-03РТ25	2Д-04РТ25	2Д-05РТ25	2Д-06РТ25	2Д-07РТ25	2Д-08РТ25
6	26ПФ04-4	С2	30			2Д-09РТ25							
7	26ПФ04-4	С2	37	С2	23	2С-11РТ25	2С-12РТ25	2С-13РТ25	2С-14РТ25	2С-16РТ25			
8			03	С2	26	2С-01РТ25	2С-02РТ25	2С-03РТ25	2С-04РТ25	2С-05РТ25			
9			07		04								
10			09		06								
11			11		08								
12			14										
13			15										
14			16										
15			17										
16			21										

№фр ТЭБ		2030/0034		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Д01									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-02РТ17	"О"РІАН [0]	28	Сх.Ср.РІАН	10	2Д-01РТ15	ІД-І9РТ43	ІД-20РТ43					
2	2Д-02РТ24	"О"РІАН [1]	22	-Сх.Ср.РІАН	12	2С-І5РТ11							
3	2Д-02РТ18	"О"РІАН [2]	41	Сх.Ср.РІАН	37	ІД-І7РТ43	ІД-І8РТ43						
4	2Д-02РТ27	"О"РІАН [3]	34	"О"РІАН [24]	13	2С-І5РТ45							
5	2Д-02РТ07	"О"РІАН [4]	45	"О"РІАН [25]	07	2Д-01РТ14							
6	2Д-02РТ05	"О"РІАН [5]	44		03								
7	2Д-02РТ11	"О"РІАН [6]	40		04								
8	2Д-02РТ13	"О"РІАН [7]	32		09								
9	2Д-02РТ35	"О"РІАН [8]	29		17								
10	2Д-02РТ41	"О"РІАН [9]	16										
11	2Д-02РТ43	"О"РІАН [10]	35										
12	2Д-02РТ45	"О"РІАН [11]	26										
13	2Д-01РТ07	"О"РІАН [25]	14										
14	2Д-І1РТ03	"І"СМ [8]	30										
15	2Д-І1РТ04	"І"СМ [9]	24										
16	2Д-І1РТ11	"І"СМ [10]	36										
17	2Д-І1РТ12	"І"СМ [11]	39										
18	2Д-І1РТ19	"І"СМ [12]	46										
19	2Д-І1РТ20	"І"СМ [13]	43										
20	2Д-І1РТ27	"І"СМ [14]	42										
21	2Д-І1РТ30	"І"СМ [15]	38										
22	2Д-І1РТ36	"І"СМ [16]	18										
23	2Д-І2РТ03	"І"СМ [17]	27										
24	2Д-І2РТ04	"І"СМ [18]	33										
25	2Д-І2РТ11	"І"СМ [19]	31										
26	ІД-І8РТ27	РІ/Р9АН [25]:=0	05										
27	2В-05РТ41	-РІ/Р9АН [24/26]:=0	08										
28	2С-І5РТ34	НР.РІАН	06										
29	2С-І5РТ21	"І"ТСБР	11										
30	2Д-01РТ10	Сх.Ср.РІАН	15										
31	ІД-09РТ11	"І"ТДАН	20										
32	2С-20РТ25	СІ	23										
33	2С-20РТ22	С2	25										

№№ ТЭБ		2030/0079		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Д02									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-11РТ03	"I"CM [8]	19	"O"PIAP [0]	17	2Д-01РТ28							
2	2Д-11РТ04	"I"CM [9]	26	"O"PIAP [1]	24	2Д-01РТ22							
3	2Д-11РТ11	"I"CM [10]	20	"O"PIAP [2]	18	2Д-01РТ41							
4	2Д-11РТ12	"I"CM [11]	30	"O"PIAP [3]	27	2Д-01РТ34							
5	2Д-11РТ19	"I"CM [12]	06	"O"PIAP [4]	07	2Д-01РТ45							
6	2Д-11РТ20	"I"CM [13]	04	"O"PIAP [5]	05	2Д-01РТ44							
7	2Д-11РТ27	"I"CM [14]	12	"O"PIAP [6]	11	2Д-01РТ40							
8	2Д-11РТ30	"I"CM [15]	10	"O"PIAP [7]	13	2Д-01РТ32							
9	2Д-11РТ36	"I"CM [16]	36	"O"PIAP [8]	35	2Д-01РТ29							
10	2Д-12РТ03	"I"CM [17]	42	"O"PIAP [9]	41	2Д-01РТ16							
11	2Д-12РТ04	"I"CM [18]	40	"O"PIAP [10]	43	2Д-01РТ35							
12	2Д-12РТ11	"I"CM [19]	29	"O"PIAP [11]	45	2Д-01РТ26							
13	25РР02-4	+ПРИЗН.ДРП	38	ПРИЗН.ДРП А-0Ч=4	46	1С-09РТ07							
14	2С-15РТ34	ПР.РІАП	32		03								
15	2С-15РТ34	ПР.РІАП	33		08								
16	2С-15РТ34	ПР.РІАП	34		09								
17	1Д-11РТ10	-0Ч=4	28		14								
18	2С-20РТ22	С2	25		15								
19					16								
20					21								
21					22								
22					31								
23					37								
24					39								
25					44								

№№ ТЭБ		2030/0034		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2Д03									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-04PT17	"0"Р2АП / 0 /	28	Сх.Ср.Р2АП	10	2Д-03PT15	1Д-19PT24	1Д-20PT34					
2	2Д-04PT24	"0"Р2АП / 1 /	22	-Сх.Ср.Р2АП	12	2С-15PT09							
3	2Д-04PT18	"0"Р2АП / 2 /	41	Сх.Ср.Р2АП	37	1Д-17PT34	1Д-18PT34						
4	2Д-04PT27	"0"Р2АП / 3 /	34	"0"Р2АП / 24 /	13	2С-15PT30							
5	2Д-04PT07	"0"Р2АП / 4 /	45	"0"Р2АП / 25 /	07	2Д-03PT14							
6	2Д-04PT05	"0"Р2АП / 5 /	44		03								
7	2Д-04PT11	"0"Р2АП / 6 /	40		04								
8	2Д-04PT13	"0"Р2АП / 7 /	32		09								
9	2Д-04PT35	"0"Р2АП / 8 /	29		17								
10	2Д-04PT41	"0"Р2АП / 9 /	16										
11	2Д-04PT43	"0"Р2АП / 10 /	35										
12	2Д-04PT45	"0"Р2АП / 11 /	26										
13	2Д-03PT07	"0"Р2АП / 25 /	14										
14	2Д-11PT03	"1"СМ / 8 /	30										
15	2Д-11PT04	"1"СМ / 9 /	24										
16	2Д-11PT11	"1"СМ / 10 /	36										
17	2Д-11PT12	"1"СМ / 11 /	39										
18	2Д-11PT19	"1"СМ / 12 /	46										
19	2Д-11PT20	"1"СМ / 13 /	43										
20	2Д-11PT27	"1"СМ / 14 /	42										
21	2Д-11PT30	"1"СМ / 15 /	38										
22	2Д-11PT36	"1"СМ / 16 /	18										
23	2Д-12PT03	"1"СМ / 17 /	27										
24	2Д-12PT04	"1"СМ / 18 /	33										
25	2Д-12PT11	"1"СМ / 19 /	31										
26	1Д-18PT27	PI/P9АП / 25 /:=0	05										
27	2В-05PT41	-PI /P9АП / 24/26 /:=0	08										
28	2С-15PT32	ПР.Р2АП	06										
29	2С-15PT21	"1"ТСБР	11										
30	2Д-03PT10	Сх.Ср.Р2АП	15										
31	1Д-09PT11	"1"ТДАН	20										
32	2С-20PT25	С1	23										
33	2С-20PT22	С2	25										

Шифр ТЭБ		2030/0079		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Д04									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-11РТ03	"I"CM [8]	19	"O"Р2АП [0]	17	2Д-03РТ28							
2	2Д-11РТ04	"I"CM [9]	26	"O"Р2АП [1]	24	2Д-03РТ22							
3	2Д-11РТ11	"I"CM [10]	20	"O"Р2АП [2]	18	2Д-03РТ41							
4	2Д-11РТ12	"I"CM [11]	30	"O"Р2АП [3]	27	2Д-03РТ34							
5	2Д-11РТ19	"I"CM [12]	06	"O"Р2АП [4]	07	2Д-03РТ45							
6	2Д-11РТ20	"I"CM [13]	04	"O"Р2АП [5]	05	2Д-03РТ44							
7	2Д-11РТ27	"I"CM [14]	12	"O"Р2АП [6]	11	2Д-03РТ40							
8	2Д-11РТ30	"I"CM [15]	10	"O"Р2АП [7]	13	2Д-03РТ32							
9	2Д-11РТ36	"I"CM [16]	36	"O"Р2АП [8]	35	2Д-03РТ29							
10	2Д-12РТ03	"I"CM [17]	42	"O"Р2АП [9]	41	2Д-03РТ16							
11	2Д-12РТ04	"I"CM [18]	40	"O"Р2АП [10]	43	2Д-03РТ35							
12	2Д-12РТ11	"I"CM [19]	29	"O"Р2АП [11]	45	2Д-03РТ26							
13	2С-15РТ46	ПРИЗН.ДРП А "О"ТФАЦ	38	Сх.Ср.АП	46	1С-09РТ12	1С-07РТ08	1Д-11РТ26					
14	2С-15РТ16	Сх.Ср.АП	28		03								
15	2С-15РТ32	ПР.Р2АП	32		08								
16	2С-15РТ32	ПР:Р2АП	33		09								
17	2С-15РТ32	ПР.Р2АП	34		14								
18	2С-20РТ22	С2	25		15								
19					16								
20					21								
21					22								
22					31								
23					37								
24					39								
25					44								

Импорт ТЭБ		2030/0034		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2Д05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-06РТИ7	"О"РЗАП [0]	28	Сх.Ср.РЗАП	10	2Д-05РТИ5	ИД-19РТ45	ИД-20РТ45					
2	2Д-06РТ24	"А"РЗАП [1]	22	-Сх.Ср.РЗАП	12	2С-15РТИ3							
3	2Д-06РТИ8	"О"РЗАП [2]	41	Сх.Ср.РЗАП	37	ИД-17РТ45	ИД-18РТ45						
4	2Д-06РТ27	"О"РЗАП [3]	34	"О"РЗАП [24]	13	2С-15РТ43							
5	2Д-06РТ07	"О"РЗАП [4]	45	"О"РЗАП [25]	07	2Д-05РТИ4							
6	2Д-06РТ05	"О"РЗАП [5]	44		03								
7	2Д-06РТИ1	"О"РЗАП [6]	40		04								
8	2Д-06РТИ3	"О"РЗАП [7]	32		09								
9	2Д-06РТ35	"О"РЗАП [8]	29		17								
10	2Д-06РТ41	"О"РЗАП [9]	16										
11	2Д-06РТ43	"О"РЗАП [10]	35										
12	2Д-06РТ45	"О"РЗАП [11]	26										
13	2Д-05РТ07	"О"РЗАП [25]	14										
14	2Д-11РТ03	"I"СМ [8]	30										
15	2Д-11РТ04	"I"СМ [9]	24										
16	2Д-11РТИ1	"I"СМ [10]	36										
17	2Д-11РТИ2	"I"СМ [11]	39										
18	2Д-11РТИ9	"I"СМ [12]	46										
19	2Д-11РТ20	"I"СМ [13]	43										
20	2Д-11РТ27	"I"СМ [14]	42										
21	2Д-11РТ30	"I"СМ [15]	38										
22	2Д-11РТ36	"I"СМ [16]	18										
23	2Д-12РТ03	"I"СМ [17]	27										
24	2Д-12РТ04	"I"СМ [18]	33										
25	2Д-12РТИ1	"I"СМ [19]	31										
26	ИД-18РТ27	PI/Р9АП [25]:=0	05										
27	2В-05РТ41	-PI/Р9АП [24/26]:=0	08										
28	2С-15РТ33	НР.РЗАП	06										
29	2С-15РТ21	"I"ТСБР	11										
30	2Д-05РТИ0	Сх.Ср.РЗАП	15										
31	ИД-09РТИ1	"I"ТДАН	20										
32	2С-20РТ25	С1	23										
33	2С-20РТ22	С2	25										

Шифр ТЭБ		2030/0079		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2Д06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-11РТ03	"I"СМ [8]	19	"0"РЗАП [0]	17	2Д-05РТ28							
2	2Д-11РТ04	"I"СМ [9]	26	"0"РЗАП [1]	24	2Д-05РТ22							
3	2Д-11РТ11	"I"СМ [10]	20	"0"РЗАП [2]	18	2Д-05РТ41							
4	2Д-11РТ12	"I"СМ [11]	30	"0"РЗАП [3]	27	2Д-05РТ34							
5	2Д-11РТ19	"I"СМ [12]	06	"0"РЗАП [4]	07	2Д-05РТ45							
6	2Д-11РТ20	"I"СМ [13]	04	"0"РЗАП [5]	05	2Д-05РТ44							
7	2Д-11РТ27	"I"СМ [14]	12	"0"РЗАП [6]	11	2Д-05РТ40							
8	2Д-11РТ30	"I"СМ [15]	10	"0"РЗАП [7]	13	2Д-05РТ32							
9	2Д-11РТ36	"I"СМ [16]	36	"0"РЗАП [8]	35	2Д-05РТ29							
10	2Д-12РТ03	"I"СМ [17]	42	"0"РЗАП [9]	41	2Д-05РТ16							
11	2Д-12РТ04	"I"СМ [18]	40	"0"РЗАП [10]	43	2Д-05РТ35							
12	2Д-12РТ11	"I"СМ [19]	29	"0"РЗАП [11]	45	2Д-05РТ26							
13	2С-15РТ46	ПРИЗН.ДРП ^"0"ТФДЦ	38	-Сх.Ср.АП	46	1С-09РТ45	1Д-11РТ25	1Д-15РТ46	1Д-16РТ36				
14	2С-15РТ07	Сх.Ср.АП	28		03								
15	2С-15РТ33	ПР.РЗАП	32		08								
16	2С-15РТ33	ПР.РЗАП	33		09								
17	2С-15РТ33	ПР.РЗАП	34		14								
18	2С-20РТ22	С2	25		15								
19					16								
20					21								
21					22								
22					31								
23					37								
24					39								
25					44								

Шифр ТЭБ		2030/0034		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Д07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-08РТ17	"О"Р4АП [0]	28	Сх.Ср.Р4АП	10	ИД-19РТ24	ИД-20РТ24	2Д-07РТ15					
2	2Д-08РТ24	"О"Р4АП [1]	22	-Сх.Ср.Р4АП	12	2С-15РТ15							
3	2Д-08РТ18	"О"Р4АП [2]	41	Сх.Ср.Р4АП	37	ИД-17РТ24	ИД-18РТ24						
4	2Д-08РТ27	"О"Р4АП [3]	34	"О"Р4АП [24]	13	2С-15РТ28							
5	2Д-08РТ07	"О"Р4АП [4]	45	"О"Р4АП [25]	07	2Д-07РТ14							
6	2Д-08РТ05	"О"Р4АП [5]	44		03								
7	2Д-08РТ11	"О"Р4АП [6]	40		04								
8	2Д-08РТ13	"О"Р4АП [7]	32		09								
9	2Д-08РТ35	"О"Р4АП [8]	29		17								
10	2Д-08РТ41	"О"Р4АП [9]	16										
11	2Д-08РТ43	"О"Р4АП [10]	35										
12	2Д-08РТ45	"О"Р4АП [11]	26										
13	2Д-07РТ07	"О"Р4АП [25]	14										
14	2Д-11РТ03	"I"СМ [8]	30										
15	2Д-11РТ04	"I"СМ [9]	24										
16	2Д-11РТ11	"I"СМ [10]	36										
17	2Д-11РТ12	"I"СМ [11]	39										
18	2Д-11РТ19	"I"СМ [12]	46										
19	2Д-11РТ20	"I"СМ [13]	43										
20	2Д-11РТ27	"I"СМ [14]	42										
21	2Д-11РТ30	"I"СМ [15]	38										
22	2Д-11РТ36	"I"СМ [16]	18										
23	2Д-12РТ03	"I"СМ [17]	27										
24	2Д-12РТ04	"I"СМ [18]	33										
25	2Д-12РТ11	"I"СМ [19]	31										
26	ИД-18РТ27	Р1/Р9АП [25]:=0	05										
27	2В-05РТ41	-Р1/Р9АП [24/26]:=0	08										
28	2С-15РТ37	НР.Р4АП	06										
29	2С-15РТ21	"I"ТСЕР	11										
30	2Д-07РТ10	Сх.Ср.Р4АП	15										
31	ИД-09РТ11	"I"ТДАН	20										
32	2С-20РТ25	С1	23										
33	2С-20РТ22	С2	25										

№фр ТЭБ		2030/0079		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Д08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-11РТ03	"I"CM [8]	19	"O"Р4АП [0]*	17	2Д-07РТ28							
2	2Д-11РТ04	"I"CM [9]	26	"O"Р4АП [1]	24	2Д-07РТ22							
3	2Д-11РТ11	"I"CM [10]	20	"O"Р4АП [2]	18	2Д-07РТ41							
4	2Д-11РТ12	"I"CM [11]	30	"O"Р4АП [3]	27	2Д-07РТ34							
5	2Д-11РТ19	"I"CM [12]	06	"O"Р4АП [4]	07	2Д-07РТ45							
6	2Д-11РТ20	"I"CM [13]	04	"O"Р4АП [5]	05	2Д-07РТ44							
7	2Д-11РТ27	"I"CM [14]	12	"O"Р4АП [6]	11	2Д-07РТ40							
8	2Д-11РТ30	"I"CM [15]	10	"O"Р4АП [7]	13	2Д-07РТ32							
9	2Д-11РТ36	"I"CM [16]	36	"O"Р4АП [8]	35	2Д-07РТ29							
10	2Д-12РТ03	"I"CM [17]	42	"O"Р4АП [9]	41	2Д-07РТ16							
11	2Д-12РТ04	"I"CM [18]	40	"O"Р4АП [10]	43	2Д-07РТ35							
12	2Д-12РТ11	"I"CM [19]	29	"O"Р4АП [11]	45	2Д-07РТ26							
13	2С-15РТ37	НР.Р4АП	32		03								
14	2С-15РТ37	НР.Р4АП	33		08								
15	2С-15РТ37	НР.Р4АП	34		09								
16	2С-20РТ22	С2	25		14								
17			28		15								
18			38		16								
19					21								
20					22								
21					31								
22					37								
23					39								
24					44								
25					46								

Шифр ТЭЗ		2030/0034		Констр. адрес ТЭЗ ОПС 2Д09									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-10РТ17	"0"Р5АП [0]	28	Сх.Ср.Р5АП	10	2Д-09РТ15	1Д-19РТ09	1Д-20РТ09					
2	2Д-10РТ24	"0"Р5АП [1]	22	-Сх.Ср.Р5АП	12	2С-15РТ17							
3	2Д-10РТ18	"0"Р5АП [2]	41	Сх.Ср.Р5АП	37	1Д-17РТ09	1Д-18РТ09						
4	2Д-10РТ27	"0"Р5АП [3]	34	"0"Р5АП [24]	13	2С-15РТ26							
5	2Д-10РТ07	"0"Р5АП [4]	45	"0"Р5АП [25]	07	2Д-09РТ14							
6	2Д-10РТ05	"0"Р5АП [5]	44		03								
7	2Д-10РТ11	"0"Р5АП [6]	40		04								
8	2Д-10РТ13	"0"Р5АП [7]	32		09								
9	2Д-10РТ35	"0"Р5АП [8]	29		17								
10	2Д-10РТ41	"0"Р5АП [9]	16										
11	2Д-10РТ43	"0"Р5АП [10]	35										
12	2Д-10РТ45	"0"Р5АП [11]	26										
13	2Д-09РТ07	"0"Р5АП [25]	14										
14	2Д-11РТ03	"1"СМ [8]	30										
15	2Д-11РТ04	"1"СМ [9]	24										
16	2Д-11РТ11	"1"СМ [10]	36										
17	2Д-11РТ12	"1"СМ [11]	39										
18	2Д-11РТ19	"1"СМ [12]	46										
19	2Д-11РТ20	"1"СМ [13]	43										
20	2Д-11РТ27	"1"СМ [14]	42										
21	2Д-11РТ30	"1"СМ [15]	38										
22	2Д-11РТ36	"1"СМ [16]	18										
23	2Д-12РТ03	"1"СМ [17]	27										
24	2Д-12РТ04	"1"СМ [18]	33										
25	2Д-12РТ11	"1"СМ [19]	31										
26	1Д-18РТ27	Р1/Р9АП [25]:=0	05										
27	2В-05РТ41	-Р1/Р9АП [24/26]:=0	08										
28	2С-15РТ39	ПР.Р5АП	06										
29	2С-15РТ21	"1"ТСЕР	11										
30	2Д-09РТ10	Сх.Ср.Р5АП	15										
31	1Д-09РТ11	"1"ТДАН	20										
32	2С-20РТ25	С1	23										
33	2С-20РТ22	С2	25										

Иифр ТЭБ		2030/0079		Констр. адрес ТЭБ ОИС ЗЛЮ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-11РТ03	"I"CM [8]	19	"O"Р5АН [0]	17	2Д-09РТ28							
2	2Д-11РТ04	"I"CM [9]	26	"O"Р5АН [1]	24	2Д-09РТ22							
3	2Д-11РТ11	"I"CM [10]	20	"O"Р5АН [2]	18	2Д-09РТ41							
4	2Д-11РТ12	"I"CM [11]	30	"O"Р5АН [3]	27	2Д-09РТ34							
5	2Д-11РТ19	"I"CM [12]	06	"O"Р5АН [4]	07	2Д-09РТ45							
6	2Д-11РТ20	"I"CM [13]	04	"O"Р5АН [5]	05	2Д-09РТ14							
7	2Д-11РТ27	"I"CM [14]	12	"O"Р5АН [6]	11	2Д-09РТ40							
8	2Д-11РТ30	"I"CM [15]	10	"O"Р5АН [7]	13	2Д-09РТ32							
9	2Д-11РТ36	"I"CM [16]	36	"O"Р5АН [8]	35	2Д-09РТ29							
10	2Д-12РТ03	"I"CM [17]	42	"O"Р5АН [9]	41	2Д-09РТ16							
11	2Д-12РТ04	"I"CM [18]	40	"O"Р5АН [10]	43	2Д-09РТ35							
12	2Д-12РТ11	"I"CM [19]	29	"O"Р5АН [11]	45	2Д-09РТ26							
13	2С-15РТ39	ИР.Р5АН	32		03								
14	2С-15РТ39	ИР.Р5АН	33		08								
15	2С-15РТ39	ИР.Р5АН	34		09								
16	2С-20РТ20	С2	25		14								
17			28		15								
18			38		16								
19					21								
20					22								
21					31								
22					37								
23					39								
24					44								
25					46								

№ п/п ТЭБ		2030/0042		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2ДП									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	08ПП10-1	СМ [8]	05	"О"СМ [8]	07	2Б-08РТ07							
2	08ПП10-3	СМ [9]	06	"О"СМ [9]	10	2Б-08РТ05							
3	08ПП10-4	СМ [10]	13	"О"СМ [10]	15	2Б-08РТ03							
4	08ПП10-6	СМ [11]	14	"О"СМ [11]	18	2Б-08РТ08							
5	08ПП11-1	СМ [12]	21	"О"СМ [12]	23	2Б-08РТ10							
6	08ПП11-3	СМ [13]	22	"О"СМ [14]	26	2Б-07РТ14							
7	08ПП11-4	СМ [14]	29	"О"СМ [15]	32	2Б-08РТ16							
8	08ПП11-6	СМ [15]	28	"О"СМ [16]	38	2Б-08РТ14							
9	08ПП12-3	СМ [16]	35	"О"СМ [28]	42	2Д-11РТ41							
10	08ПП15-4	СМ [28]	40	"О"СМ [29]	44	2Д-11РТ45							
11	08ПП15-6	СМ [29]	43	("И"СМ [8])	03	(2Д-01РТ30)	(2Д-02РТ19)	(2Д-03РТ30)	(2Д-04РТ19)	(2Д-05РТ30)	(2Д-06РТ19)	(2Д-07РТ30)	(2Д-08РТ19)
12	2Д-11РТ42	"О"СМ [28]	41			(2Д-10РТ19)	(2Д-09РТ30)						
13	2Д-11РТ44	"О"СМ [29]	45	"И"СМ [8]	09	(2Д-13РТ30)	(2Д-14РТ19)	(2Д-15РТ30)	(2Д-16РТ19)	(2Д-17РТ30)	(2Д-18РТ19)	1С-20РТ26	1С-06РТ28
14				("И"СМ [9]	04	(2Д-01РТ24)	(2Д-02РТ26)	(2Д-03РТ24)	(2Д-04РТ26)	(2Д-05РТ24)	(2Д-06РТ26)	(2Д-07РТ24)	(2Д-08РТ26)
15						(2Д-09РТ24)	(2Д-10РТ26)						
16				"И"СМ [9]	08	(2Д-13РТ24)	(2Д-14РТ26)	(2Д-15РТ24)	(2Д-16РТ26)	(2Д-17РТ24)	(2Д-18РТ26)	1С-20РТ18	1С-06РТ22
17				("И"СМ [10]	11	(2Д-01РТ36)	(2Д-02РТ20)	(2Д-03РТ36)	(2Д-04РТ20)	(2Д-05РТ36)	(2Д-06РТ20)	(2Д-07РТ36)	(2Д-08РТ20)
18						(2Д-10РТ20)	(2Д-09РТ36)						
19				"И"СМ [10]	17	(2Д-13РТ36)	(2Д-14РТ20)	(2Д-15РТ36)	(2Д-16РТ20)	(2Д-17РТ36)	(2Д-18РТ20)	1С-19РТ26	1С-05РТ28
20				("И"СМ [11])	12	(2Д-01РТ39)	(2Д-02РТ30)	(2Д-03РТ39)	(2Д-04РТ30)	(2Д-05РТ39)	(2Д-06РТ30)	(2Д-07РТ39)	(2Д-08РТ30)
21						(2Д-10РТ30)	(2Д-09РТ39)						
22				"И"СМ [11]	16	(2Д-13РТ39)	(2Д-14РТ30)	(2Д-15РТ39)	(2Д-16РТ30)	(2Д-17РТ39)	(2Д-18РТ30)	1С-19РТ18	1С-05РТ22
23				("И"СМ [12]	19	(2Д-01РТ46)	(2Д-02РТ06)	(2Д-03РТ46)	(2Д-04РТ06)	(2Д-05РТ46)	(2Д-06РТ06)	(2Д-07РТ46)	(2Д-08РТ06)
24						(2Д-10РТ06)	(2Д-09РТ46)						
25				"И"СМ [12]	25	1С-11РТ21	(2Д-13РТ46)	(2Д-14РТ06)	(2Д-15РТ46)	(2Д-16РТ06)	(2Д-17РТ46)	(2Д-18РТ06)	1С-17РТ26
26				"И"СМ [13]	20	(2Д-01РТ43)	(2Д-02РТ04)	(2Д-03РТ43)	(2Д-04РТ04)	(2Д-05РТ43)	(2Д-06РТ04)	(2Д-07РТ43)	(2Д-08РТ04)
27						(2Д-10РТ04)	(2Д-09РТ43)	2Б-07РТ04					
28				"И"СМ [13]	24	(2Д-13РТ43)	(2Д-14РТ04)	(2Д-15РТ43)	(2Д-16РТ04)	(2Д-17РТ43)	(2Д-18РТ04)	1С-17РТ18	1С-08РТ27
29				("И"СМ [14])	27	(2Д-01РТ42)	(2Д-02РТ12)	(2Д-03РТ42)	(2Д-04РТ12)	(2Д-05РТ42)	(2Д-06РТ12)	(2Д-07РТ42)	(2Д-08РТ12)
30						(2Д-10РТ12)	(2Д-09РТ42)						
31				"И"СМ [14]	31	2Б-08РТ04							
32				"И"СМ [14]	33	(2Д-13РТ42)	(2Д-14РТ12)	(2Д-15РТ42)	(2Д-16РТ12)	(2Д-17РТ42)	(2Д-18РТ12)	1С-16РТ26	1С-08РТ21
33				("И"СМ [15])	30	(2Д-01РТ38)	(2Д-02РТ10)	(2Д-03РТ38)	(2Д-04РТ10)	(2Д-05РТ38)	(2Д-06РТ10)	(2Д-07РТ38)	(2Д-08РТ10)
34						(2Д-10РТ10)	(2Д-09РТ38)						
35				"И"СМ [15]	34	(2Д-13РТ38)	(2Д-14РТ10)	(2Д-15РТ38)	(2Д-16РТ10)	(2Д-17РТ38)	(2Д-18РТ10)	1С-16РТ18	1С-06РТ27
36						1С-02РТ27							

Шифр ТЭБ		2030/0042		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2П11									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				("I"CM [16])	36	(2Д-01PT18)	(2Д-02PT36)	(2Д-03PT18)	(2Д-04PT36)	(2Д-05PT18)	(2Д-06PT36)	(2Д-07PT18)	(2Д-08PT36)
2						(2Д-10PT36)	(2Д-09PT18)						
3				"I"CM [16]	37	(2Д-13PT18)	(2Д-14PT36)	(2Д-15PT18)	(2Д-16PT36)	(2Д-17PT18)	(2Д-18PT36)	IC-15PT26	IC-06PT21
4				"I"CM [28]	39	IC-05PT26							
5				"I"CM [29]	46	IC-05PT18							

№№ ТЭБ		2030/0042		Констр. адрес ТЭБ ОПС ЗДП2									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	08ПП12-4	СМ [17]	05	"О"СМ [17]	07	2Б-08ПТ12							
2	08ПП12-6	СМ [18]	06	"О"СМ [18]	10	2Б-08ПТ15							
3	08ПП13-1	СМ [19]	13	"О"СМ [19]	15	(1С-09ПТ17) (ПД-19ПТ29)	(2С-16ПТ16)	2Б-08ПТ13					
4	08ПП13-3	СМ [20]	14	"И"СМ [17]	09	(2Д-13ПТ27) (2Д-14ПТ42)	(2Д-15ПТ27) (2Д-16ПТ42)	(2Д-17ПТ27) (2Д-18ПТ42)	1С-15ПТ18	1С-05ПТ27			
5	08ПП13-4	СМ [21]	21	("И"СМ [17]	03	(2Д-01ПТ27) (2Д-02ПТ42)	(2Д-03ПТ27) (2Д-04ПТ42)	(2Д-05ПТ27) (2Д-06ПТ42)	(2Д-07ПТ27) (2Д-08ПТ42)				
6	08ПП13-6	СМ [22]	22			(2Д-09ПТ27) (2Д-10ПТ42)							
7	08ПП14-1	СМ [23]	29	("И"СМ [18])	04	(2Д-01ПТ33) (2Д-02ПТ40)	(2Д-03ПТ33) (2Д-04ПТ40)	(2Д-05ПТ33) (2Д-06ПТ40)	(2Д-07ПТ33) (2Д-08ПТ40)				
8	08ПП14-4	СМ [24]	28			(2Д-09ПТ33) (2Д-10ПТ40)							
9	08ПП14-6	СМ [25]	35	"И"СМ [18]	08	(2Д-13ПТ33) (2Д-14ПТ40)	(2Д-15ПТ33) (2Д-16ПТ40)	(2Д-17ПТ33) (2Д-18ПТ40)	1С-13ПТ26	1С-05ПТ21			
10	08ПП15-1	СМ [26]	40	("И"СМ [19])	11	(2Д-01ПТ31) (2Д-02ПТ29)	(2Д-03ПТ31) (2Д-04ПТ29)	(2Д-05ПТ31) (2Д-06ПТ29)	(2Д-07ПТ31) (2Д-08ПТ29)				
11	2Д-12ПТ42	СМ [26]	41			(2Д-09ПТ31) (2Д-10ПТ29)							
12	08ПП15-3	СМ [27]	43	"И"СМ [19]	17	1С-09ПТ19 (2Д-13ПТ31)	(2Д-14ПТ29) (2Д-15ПТ31)	(2Д-16ПТ29) (2Д-17ПТ31)	(2Д-18ПТ29) (ПД-20ПТ29)				
13	2Д-12ПТ44	СМ [27]	45			1С-04ПТ27 1С-13ПТ18							
14				"И"СМ [20]	16	1С-12ПТ26							
15				"И"СМ [22]	24	1С-11ПТ26							
16				"И"СМ [23]	33	1С-11ПТ18							
17				"И"СМ [24]	34	1С-08ПТ26							
18				"И"СМ [25]	25	1С-12ПТ18							
19				"И"СМ [25]	37	1С-08ПТ18							
20				"И"СМ [26]	39	1С-06ПТ26							
21				"И"СМ [27]	46	1С-06ПТ18							
22													
23				СМ [26]	42	2Д-12ПТ41							
24				СМ [27]	44	2Д-12ПТ45							
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Импорт Т88		2030/0034		Констр. адрес Т88 ОIC 2И3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-14PT17	"0"Р6АП [0]	28	Сх.Ср.Р6АП	10	1Д-19PT20	1Д-20PT20	2Д-13PT15					
2	2Д-14PT24	"0"Р6АП [1]	22	-Сх.Ср.Р6АП	12	2С-15PT10							
3	2Д-14PT18	"0"Р6АП [2]	41	Сх.Ср.Р6АП	37	1Д-17PT20	1Д-18PT20						
4	2Д-14PT27	"0"Р6АП [3]	34	"0"Р6АП [24]	13	2С-15PT04							
5	2Д-14PT07	"0"Р6АП [4]	45	"0"Р6АП [25]	07	2Д-13PT14							
6	2Д-14PT05	"0"Р6АП [5]	44		03								
7	2Д-14PT11	"0"Р6АП [6]	40		04								
8	2Д-14PT13	"0"Р6АП [7]	32		09								
9	2Д-14PT35	"0"Р6АП [8]	29		17								
10	2Д-14PT41	"0"Р6АП [9]	16										
11	2Д-14PT43	"0"Р6АП [10]	35										
12	2Д-14PT45	"0"Р6АП [11]	26										
13	2Д-13PT07	"0"Р6АП [25]	14										
14	2Д-11PT09	"I"CM [8]	30										
15	2Д-11PT08	"I"CM [9]	24										
16	2Д-11PT17	"I"CM [10]	36										
17	2Д-11PT16	"I"CM [11]	39										
18	2Д-11PT25	"I"CM [12]	46										
19	2Д-11PT24	"I"CM [13]	43										
20	2Д-11PT33	"I"CM [14]	42										
21	2Д-11PT34	"I"CM [15]	38										
22	2Д-11PT37	"I"CM [16]	18										
23	2Д-12PT09	"I"CM [17]	27										
24	2Д-12PT08	"I"CM [18]	33										
25	2Д-12PT17	"I"CM [19]	31										
26	1Д-18PT27	PI/P9АП [25]:=0	05										
27	2В-05PT41	-PI/P9АП [24/26]:=0	08										
28	2С-15PT35	Пр.Р6АП	06										
29	2С-15PT21	"I"TCBP	11										
30	2Д-13PT10	Сх.Ср.Р6АП	15										
31	1Д-09PT11	"I"ТДАН	20										
32	2С-20PT25	CI	23										
33	2С-20PT20	G2	25										

Шифр ТЭЗ		2030/0079		Констр. адрес ТЭЗ ОПС 2Д14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-11РТ09	"I"CM / 8 /	19	"O"Р6 АП / 0 /	17	2Д-13РТ28							
2	2Д-11РТ08	"I"CM / 9 /	26	"O"Р6 АП / 1 /	24	2Д-13РТ22							
33	2Д-11РТ17	"I"CM / 10 /	20	"O"Р16 АП / 2 /	18	2Д-13РТ41							
4	2Д-11РТ16	"I"CM / 11 /	30	"O"Р6 АП / 3 /	27	2Д-13РТ34							
5	2Д-11РТ25	"I"CM / 12 /	06	"O"Р6 АП / 4 /	07	2Д-13РТ45							
6	2Д-11РТ24	"I"CM / 13 /	04	"O"Р6 АП / 5 /	05	2Д-13РТ44							
7	2Д-11РТ33	"I"CM / 14 /	12	"O"Р6 АП / 6 /	11	2Д-13РТ40							
8	2Д-11РТ34	"I"CM / 15 /	10	"O"Р6 АП / 7 /	13	2Д-13РТ32							
99	2Д-11РТ37	"I"CM / 16 /	36	"O"Р6 АП / 8 /	35	2Д-13РТ29							
10	2Д-12РТ09	"I"CM / 17 /	42	"O"Р6 АП / 9 /	41	2Д-13РТ16							
11	2Д-12РТ08	"I"CM / 18 /	40	"O"Р6 АП / 10 /	43	2Д-13РТ35							
12	2Д-12РТ17	"I"CM / 19 /	29	"O"Р6 АП / 11 /	45	2Д-13РТ26							
13	2С-15РТ35	ПР.Р6 АП	32		03								
14	2С-15РТ35	ПР.Р6 АП	33		08								
15	2С-15РТ35	ПР.Р6 АП	34		09								
16	2С-20РТ20	С2	25		14								
17			28		15								
18			38		16								
19					21								
20					22								
21					31								
22					37								
23					39								
24					44								
25					46								

Шифр ТЭБ		2030/0034		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2ДИ5									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2	I3	I4
1	2Д-16РТИ7	"О"Р7АП [0]	28	Сх.Ср.Р7АП	10	2Д-15РТИ5	ИД-19РТИ0	ИД-20РТИ0					
2	2Д-16РТИ24	"О"Р7АП [1]	22	-Сх.Ср.Р7АП	12	2С-15РТИ05							
3	2Д-16РТИ8	"О"Р7АП [2]	41	Сх.Ср. Р7АП	37	ИД-17РТИ0	ИД-18РТИ0						
4	2Д-16РТИ27	"О"Р7АП [3]	34	"О"Р7АП [24]	13	2С-15РТИ31							
5	2Д-16РТИ07	"О"Р7АП [4]	45	"О"Р7АП [25]	07	2Д-15РТИ4							
6	2Д-16РТИ05	"О"Р7АП [5]	44		03								
7	2Д-16РТИ11	"О"Р7АП [6]	40		04								
8	2Д-16РТИ3	"О"Р7АП [7]	32		09								
9	2Д-16РТИ35	"О"Р7АП [8]	29		17								
10	2Д-16РТИ41	"О"Р7АП [9]	16										
11	2Д-16РТИ43	"О"Р7АП [10]	35										
12	2Д-16РТИ45	"О"Р7АП [11]	26										
13	2Д-15РТИ07	"О"Р7АП [25]	14										
14	2Д-11РТИ09	"И"СМ [8]	30										
15	2Д-11РТИ08	"И"СМ [9]	24										
16	2Д-11РТИ17	"И"СМ [10]	36										
17	2Д-11РТИ6	"И"СМ [11]	39										
18	2Д-11РТИ25	"И"СМ [12]	46										
19	2Д-11РТИ24	"И"СМ [13]	43										
20	2Д-11РТИ33	"И"СМ [14]	42										
21	2Д-11РТИ34	"И"СМ [15]	38										
22	2Д-11РТИ37	"И"СМ [16]	18										
23	2Д-12РТИ09	"И"СМ [17]	27										
24	2Д-12РТИ08	"И"СМ [18]	33										
25	2Д-12РТИ17	"И"СМ [19]	31										
26	ИД-18РТИ27	Р1/Р9АП [25]:=0	05										
27	2В-05РТИ41	-Р1/Р9АП [24/26]:=0	08										
28	2С-15РТИ27	Пр.Р7АП	06										
29	2С-15РТИ21	"И"ТСБР	11										
30	2Д-15РТИ10	Сх.Ср.Р7АП	15										
31	ИД-09РТИ11	"И"ТДАН	20										
32	2С-20РТИ25	С1	23										
33	2С-20РТИ20	С2	25										

Имя Т88		2030/0079		Констр. адрес Т88 ОПС 2Д16									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2А-11РТ09	"I"CM [8]	19	"O"Р7АП [0]	17	2А-15РТ28							
2	2А-11РТ08	"I"CM [9]	26	"O"Р7АП [1]	24	2А-15РТ22							
3	2А-11РТ17	"I"CM [10]	20	"O"Р7АП [2]	18	2А-15РТ41							
4	2А-11РТ16	"I"CM [11]	30	"O"Р7АП [3]	27	2А-15РТ34							
5	2А-11РТ25	"I"CM [12]	06	"O"Р7АП [4]	07	2А-15РТ45							
6	2А-11РТ24	"I"CM [13]	04	"O"Р7АП [5]	05	2А-15РТ44							
7	2А-11РТ33	"I"CM [14]	12	"O"Р7АП [6]	11	2А-15РТ40							
8	2А-11РТ34	"I"CM [15]	10	"O"Р7АП [7]	13	2А-15РТ32							
9	2А-11РТ37	"I"CM [16]	36	"O"Р7АП [8]	35	2А-15РТ29							
10	2А-12РТ09	"I"CM [17]	42	"O"Р7АП [9]	41	2А-15РТ16							
11	2А-12РТ08	"I"CM [18]	40	"O"Р7АП [10]	43	2А-15РТ35							
12	2А-12РТ17	"I"CM [19]	29	"O"Р7АП [11]	45	2А-15РТ26							
13	2С-15РТ27	HP.P7АП	32		03								
14	2С-15РТ27	HP.P7АП	33		08								
15	2С-15РТ27	HP.P7АП	34		09								
16	2С-20РТ20	С2	25		14								
17			28		15								
18			38		16								
19					21								
20					22								
21					31								
22					37								
23					39								
24					44								
25					46								

Шифр ТЭЗ		2030/0034		Констр. адрес ТЭЗ ОПС 2Д17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-16РТ17	"О"Р8АП [0]	28	Сх.Ср.Р8АП	10	2Д-17РТ15	ЦД-19РТ04	ЦД-20РТ04					
2	2Д-18РТ24	"О"Р8АП [1]	22	-Сх.Ср.Р8АП	12	2С-15РТ06							
3	2Д-18РТ18	"О"Р8АП- [2]	41	Сх.Ср.Р8АП	37	ЦД-17РТ04	ЦД-18РТ04						
4	2Д-18РТ27	"О"Р8АП [3]	34	"О"Р8АП [24]	13	2С-15РТ29							
5	2Д-18РТ07	"О"Р8АП [4]	45	"О"Р8АП [25]	07	2Д-17РТ14							
6	2Д-18РТ05	"О"Р8АП [5]	44		03								
7	2Д-18РТ11	"О"Р8АП [6]	40		04								
8	2Д-18РТ13	"О"Р8АП [7]	32		09								
9	2Д-18РТ35	"О"Р8АП [8]	29		17								
10	2Д-18РТ41	"О"Р8АП [9]	16										
11	2Д-18РТ43	"О"Р8АП [10]	35										
12	2Д-18РТ45	"О"Р8АП [11]	26										
13	2Д-17РТ07	"О"Р8АП [25]	14										
14	2Д-11РТ09	"I"СМ [8]	30										
15	2Д-11РТ08	"I"СМ [9]	24										
16	2Д-11РТ17	"I"СМ [10]	36										
17	2Д-11РТ16	"I"СМ [11]	39										
18	2Д-11РТ25	"I"СМ [12]	46										
19	2Д-11РТ24	"I"СМ [13]	43										
20	2Д-11РТ33	"I"СМ [14]	42										
21	2Д-11РТ34	"I"СМ [15]	38										
22	2Д-11РТ37	"I"СМ [16]	18										
23	2Д-12РТ09	"I"СМ [17]	27										
24	2Д-12РТ08	"I"СМ [18]	33										
25	2Д-12РТ17	"I"СМ [19]	31										
26	2Д-18РТ27	Р1/Р9АП [25]:=0	05										
27	2В-05РТ41	-Р1/Р9АП [24/26]:=0	08										
28	2С-15РТ03	ПР.Р8АП	06										
29	2С-15РТ21	"I"ТСБР	11										
30	2Д-17РТ10	Сх.Ср.Р8АП	15										
31	ЦД-09РТ11	"I"ТДАН	20										
32	2С-20РТ25	СГ	23										
33	2С-20РТ20	С2	25										

Шифр ТЭБ		2030/0079		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2Д18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-11РТ09	"I"CM [8]	19	"O"Р8АП [0]	17	2Д-17РТ28							
2	2Д-11РТ08	"I"CM [9]	26	"O"Р8АП [1]	24	2Д-17РТ22							
3	2Д-11РТ17	"I"CM [10]	20	"O"Р8АП [2]	18	2Д-17РТ41							
4	2Д-11РТ16	"I"CM [11]	30	"O"Р8АП [3]	27	2Д-17РТ34							
5	2Д-11РТ25	"I"CM [12]	06	"O"Р8АП [4]	07	2Д-17РТ45							
6	2Д-11РТ24	"I"CM [13]	04	"O"Р8АП [5]	05	2Д-17РТ44							
7	2Д-11РТ33	"I"CM [14]	12	"O"Р8АП [6]	11	2Д-17РТ40							
8	2Д-11РТ34	"I"CM [15]	10	"O"Р8АП [7]	13	2Д-17РТ32							
9	2Д-11РТ37	"I"CM [16]	36	"O"Р8АП [8]	35	2Д-17РТ29							
10	2Д-12РТ09	"I"CM [17]	42	"O"Р8АП [9]	41	2Д-17РТ16							
11	2Д-12РТ08	"I"CM [18]	40	"O"Р8АП [10]	43	2Д-17РТ35							
12	2Д-12РТ17	"I"CM [19]	29	"O"Р8АП [11]	45	2Д-17РТ26							
13	2С-15РТ03	ПР.Р8АП	32		03								
14	2С-15РТ03	ПР.Р8АП	33		08								
15	2С-15РТ03	ПР.Р8АП	34		09								
16	2С-20РТ20	С2	25		14								
17			28		15								
18			38		16								
19					21								
20					22								
21					31								
22					37								
23					39								
24					44								
25					46								

Шифр ТЭБ		2030/0034		Констр.адрес ТЭБ ОПС ЗДІ9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Д-20PTI7	"0"Р9АП [0]	28	Сх.Ср.Р9АП	10	ІД-І9PTI6	ІД-20PTI6	2С-І5PTI9					
2	2Д-20PT24	"0"Р9АП [1]	22	Сх.Ср.Р9АП	37	ІД-І7PTI6	ІД-І8PTI6						
3	2Д-20PTI8	"0"Р9АП [2]	41	"0"Р9АП [25]	07	2Д-І9PTI4							
4	2Д-20PT27	"0"Р9АП [3]	34		03								
5	2Д-20PT07	"0"Р9АП [4]	45		04								
6	2Д-20PT05	"0"Р9АП [5]	44		09								
7	2Д-20PTII	"0"Р9АП [6]	40		І2								
8	2Д-20PTI3	"0"Р9АП [7]	32		І3								
9	2Д-20PT35	"0"Р9АП [8]	29		І7								
10	2Д-20PT4I	"0"Р9АП [9]	16										
11	2Д-20PT43	"0"Р9АП [10]	35										
12	2Д-20PT45	"0"Р9АП [11]	26										
13	2Д-І9PT07	"0"Р9АП [25]	14										
14	ІВ-08PTI8	"І"РССП [40]	30										
15	ІВ-07PT07	"І"РССП [41]	24										
16	ІВ-07PT24	"І"РССП [42]	36										
17	ІВ-07PTI6	"І"РССП [43]	39										
18	ІВ-09PTI8	"І"РССП [44]	46										
19	ІВ-09PT07	"І"РССП [45]	43										
20	ІВ-09PT24	"І"РССП [46]	42										
21	ІВ-09PTI6	"І"РССП [47]	38										
22	ІВ-І0PTI8	"І"РССП [48]	18										
23	ІВ-І0PT07	"І"РССП [49]	27										
24	ІВ-І0PT24	"І"РССП [50]	33										
25	ІВ-І0PTI6	"І"РССП [51]	31										
26	ІД-І8PT27	РІ/Р9АП [25]:=0	05										
27	2В-05PT4I	-РІ/Р9АП [24/26]:=0	08										
28	2С-І5PTI4	ПР.Р9АП	06										
29	ІД-09PTI3	"0"ТДАН	20										
30	2С-20PT25	СІ	23										
31	2С-20PT20	С2	25										
32			11										
33			15										

Шифр ТЭЭ		2030/0079		Констр. адрес ТЭЭ ОПС 2Д20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IB-07PT18	"I"PCCP [40]	19	"O"PAП [0]	17	2Д-19PT28							
2	IB-07PT07	"I"PCCP [41]	26	"O"PAП [1]	24	2Д-19PT22							
3	IB-07PT24	"I"PCCP [42]	20	"O"PAП [2]	18	2Д-19PT41							
4	IB-07PT16	"I"PCCP [43]	30	"O"PAП [3]	27	2Д-19PT34							
5	IB-09PT18	"I"PCCP [44]	06	"O"PAП [4]	07	2Д-19PT45							
6	IB-09PT07	"I"PCCP [45]	04	"O"PAП [5]	05	2Д-19PT44							
7	IB-09PT24	"I"PCCP [46]	12	"O"PAП [6]	11	2Д-19PT40							
8	IB-09PT16	"I"PCCP [47]	10	"O"PAП [7]	13	2Д-19PT32							
9	IB-10PT18	"I"PCCP [48]	36	"O"PAП [8]	35	2Д-19PT29							
10	IB-10PT07	"I"PCCP [49]	42	"O"PAП [9]	41	2Д-19PT16							
11	IB-10PT24	"I"PCCP [50]	40	"O"PAП [10]	43	2Д-19PT35							
12	IB-10PT16	"I"PCCP [51]	29	"O"PAП [11]	45	2Д-19PT26							
13	2C-15PT14	ПР.Р9АП	32		03								
14	2C-15PT14	ПР.Р9АП	33		08								
15	2C-15PT14	ПР.Р9АП	34		09								
16	2C-20PT20	С2	25		14								
17			28		15								
18			38		16								
19					21								
20					22								
21					31								
22					37								
23					39								
24					44								
25					46								

Шифр ТЭБ		Т000/0045		Констр. адрес ТЭБ ОIC IE01									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-ИРТ26	"О"РСИА [0]	05	"О"РСИА [0] ЭКРАН	12 14	ИД-03РТ44 ИД-03РТ42							
2	2Н-ИРТ22	"О"РСИА [1]	03	"О"РСИА [1] ЭКРАН	18 16	ИД-03РТ30 ИД-03РТ32							
3	2Н-И4РТ33	-КР.ПР.БАЙТА	04										
4	2Н-ИРТ20	"О"РСИА [2]	27	"О"РСИА [2] ЭКРАН	30 32	ИД-03РТ18 ИД-03РТ16							
5	2Н-ИРТ21	"О"РСИА [3]	34	"О"РСИА [3] ЭКРАН	44 42	ИД-03РТ12 ИД-03РТ14							
6	2Н-И4РТ33	-КР.ПР.БАЙТА	33										
7	2Н-ИОРТ26	"О"РСИА [4]	07	"О"РСИА [4] ЭКРАН	22 24	ИД-04РТ17 ИД-04РТ19							
8	2Н-ИОРТ22	"О"РСИА [5]	09	"О"РСИА [5] ЭКРАН	28 26	ИД-04РТ41 ИД-04РТ39							
9	2Н-И4РТ17	-ПР.БАЙТА	13										
10	2Н-ИОРТ20	"О"РСИА [6]	29	"О"РСИА [6] ЭКРАН	35 37	ИД-04РТ35 ИД-04РТ37							
11	2Н-И4РТ17	-ПР.БАЙТА	36	"О"РСИА [7] ЭКРАН	41 39	ИД-04РТ28 ИД-04РТ26							
12	2Н-ИОРТ21	"О"РСИА [7]	40										
13	2Н-И4РТ17	-ПР.БАЙТА	38										
14	2Н-И2РТ17	"О"КР.РСИА [1]	21	"О"КР.РСИА [1] ЭКРАН	17 19	ИД-02РТ18 ИД-02РТ16							
15	2Н-И4РТ33	-КР.ПР.БАЙТА	46										

Шифр ТЭБ		Т000/0045		Констр. адрес ТЭБ ОIC IE02									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-06РТ26	"О"РСИА [8]	05	"О"РСИА [8] ЭКРАН	12 14	ИД-04РТ22 ИД-04РТ24							
2	2Н-06РТ22	"О"РСИА [9]	03	"О"РСИА [9] ЭКРАН	18 16	ИД-04РТ14 ИД-04РТ42							
3	2Н-14РТ24	-ПР.БАЙТА	04										
4	2Н-06РТ20	"О"РСИА [10]	27	"О"РСИА [10] ЭКРАН	30 32	ИД-04РТ30 ИД-04РТ32							
5	2Н-06РТ21	"О"РСИА [11]	34	"О"РСИА [11] ЭКРАН	44 42	ИД-04РТ18 ИД-04РТ16							
6	2Н-14РТ24	-ПР.БАЙТА	33										
7	2Н-05РТ26	"О"РСИА [12]	07	"О"РСИА [12] ЭКРАН	22 24	ИД-04РТ12 ИД-04РТ14							
8	2Н-05РТ22	"О"РСИА [13]	09	"О"РСИА [13] ЭКРАН	28 26	ИД-05РТ17 ИД-05РТ19							
9	2Н-14РТ22	-4Т/32Т	13										
10	2Н-05РТ20	"О"РСИА [14]	29	"О"РСИА [14] ЭКРАН	35 37	ИД-05РТ41 ИД-05РТ39							
11	2Н-14РТ22	-4Т/32Т	36	"О"КР.РСИА [2] ЭКРАН	41 39	ИД-02РТ12 ИД-02РТ14							
12	2Н-14РТ33	-КР.ПР.БАЙТА	38										
13	2Н-07РТ17	"О"КР.РСИА [2]	40										
14	2Н-15РТ21	"О" ТЭП/ЧТ	21	"О" ТЭП/ЧТ	17	ИД-03РТ17							
15	23РР18-2	ОБРАБ.	46	ЭКРАН	19	ИД-03РТ19							

Шифр ТЭБ		ТООО/0045		Констр. адрес ТЭБ										ОГС		ИЕ03	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2Н-16РТ03	-СЧ	04	РВЧ I	12	ИД-01РТ11											
2	2Н-14РТ37	-ОП1	05	ЭКРАН	14	ИД-01РТ13											
3	2Н-14РТ40	-ОП2	03														
4				РВЧ II	18	ИД-01РТ29											
5				ЭКРАН	16	ИД-01РТ31											
6																	
7	2Н-14РТ36	-ОП3	27	РВЧ III	30	ИД-01РТ19											
8	2Н-16РТ03	-СЧ	33	ЭКРАН	32	ИД-01РТ21											
9	2Н-14РТ35	-ОП4	34														
10				РВЧ IV	44	ИД-01РТ05											
11				ЭКРАН	42	ИД-01РТ07											
12																	
13	2Н-14РТ46	-РПА1	07	РПА I	22	ИД-08РТ12											
14	2Н-14РТ42	-РПА2	09	ЭКРАН	24	ИД-08РТ14											
15	2Н-18РТ41	"0"РТУ [3]	13														
16				РПА II	28	ИД-08РТ24											
17				ЭКРАН	26	ИД-08РТ22											
18																	
19	2Н-14РТ43	-РПА3	29	РПА III	35	ИД-08РТ32											
20	2Н-18РТ41	"0"РТУ [3]	36	ЭКРАН	37	ИД-08РТ34											
21	2Н-18РТ41	"0"РТУ [3]	38														
22	2Н-14РТ32	-РПА4	40	РПА IV	41	ИД-08РТ40											
23				ЭКРАН	39	ИД-08РТ38											
24																	
25	2Н-14РТ33	-К.Р.Пр.БАЙТА	46	К.Р.Пр.БАЙТА	17	ИД-02РТ17											
26		Земля	21	ЭКРАН	19	ИД-02РТ19											

Шифр ТЭЗ		Т000/0038		Констр.адрес ТЭЗ										OIC	ИВ04
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		Земля	4	СТОП УПР ОП	14	ИД-14РТ32	ИД-14РТ39	ИД-09РТ14							
2	2Н-18РТ45	ПОЛ.ПОТ.	6												
3	2Н-18РТ45	ПОЛ.ПОТ.	8												
4	ИН-11РТ24	-РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ	9												
5		ОСТАНОВА БУОП													
6	IE-15PTI4	СВОЙ РИОП РАОП	10												
7	IE-15PTI4	СВОЙ РИОП РАОП	12												
8	IE-17PTI7	"0"ТБУОП	27												
9	IE-15PT03	ТБ "+2"РССП/40/63/:=0	21	-ТБ"+2" РССП/40/63/]= 0	19	2Е-11РТ06									
10	ИН-20РТ11	ТЧП:=I, ТЧДЗУ:=I, ТБ2РТУ:=0	17	ТЧП:=I, ТЧДЗУ:=I, ТБ2РТУ:=0	15	2Е-11РТ13	ИН-15РТ15								
11	2Е-10РТ20	СИ	23												
12	ИН-16РТ37	"1"РТУ [1]	32	ПРА1	29	ИД-08РТ12									
13	ИН-14РТ05	ДШРСН=010	34	ЭКРАН	31	ИД-08РТ14									
14	ИН-16РТ12	"0"РТУ [3]	43												
15	ИН-14РТ07	ДШРСН=001	39												
16	ИН-17РТ12	"0"РТУ [9]	41	ПУСК УПР.ОП	42	ИД-14РТ45									
17	ИН-16РТ18	"0"РТУ [1]	45	-РКП:=РИОП	44	20РР07-4									
18	ИН-09РТ28	-ТИОП1:=0	20	ТИОП1:=0	22	ИН-10РТ18									
19	ИВ-01РТ23	-РФП [0]:=0	16	РФП [0]:=0	18	ИН-13РТ27									
20	2Е-01РТ08	ЗАГР. ТЛН	30	ТРОП:=0	28	2Н-03РТ15									
21	22РР09-4	"1"РИОП [35]	24	"0"РИОП [35]	26	ИН-11РТ06	2В-05РТ18	ИН-11РТ09							
22	IE-17PT06	ТИПС:=I	13	-ТИПС:=I	11	IE-16PT43									
23															

Шифр ТЭЗ		Т000/0045		Констр. адрес ТЭЗ									
Шифр ТЭЗ		Т000/0045		Констр. адрес ТЭЗ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1Н-12РТ04	"0" ТЭАП	03	"ЗАПИСЬ"	18	1Д-03РТ17							
2		Земля-	04	ЭКРАН	16	1Д-03РТ19							
3	2Е-06РТ04	"0"ТРТЛН	05	"1"ТРТЛН	12	1ОРР12-2							
4				СОГЛАСОВАНИЕ	10	1Е-05РТ12							
5				ЭКРАН	14	1ОРР12-3							
6	2Н-14РТ17	-ПР.БАЙТА	33	ПОЗ.1Б	30	1Д-03РТ22							
7		Земля	27	ЭКРАН	32	1Д-03РТ24							
8		Земля	34	ПОЗ.2Б	44	1Д-03РТ28							
9				ЭКРАН	42	1Д-03РТ26							
10	2Н-14РТ24	-ПР.БАЙТА	13	ПОЗ.3Б	22	1Д-03РТ35							
11		Земля	07	ЭКРАН	24	1Д-03РТ37							
12		Земля	09	ПОЗ.ЧБ	28	1Д-03РТ41							
13				ЭКРАН	26	1Д-03РТ39							
14	1Н-07РТ26	-ТНОПР2:=1	36	ТНОПР2:=1	35	1ОРР12-4							
15	2Е-04РТ04	"0" ТРТЛНК	29	ЭКРАН	37	1ОРР12-5							
16		Земля	38	СОГЛАСОВАНИЕ	31	1Е-05РТ35							
17	2Е-08РТ20	- НИ	40	НИ	41	1ЗРР05-2	1ОРР16-4						
18				ЭКРАН	39	1ЗРР05-3	1ОРР16-5						
19													
20		Земля	46										
21	2Е-08РТ07	-УКК	21	ЭКРАН	19*	1ЗРР05-5	1ОРР16-3						
				УКК	17*	1ЗРР05-4	1ОРР16-2						

Шифр ТЭБ		7000/0045		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИЕ06									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИН-12РТ08	"0" ТПА2	03	"1" ТПА1	12	13РР03-2							
2		Земля	04	ЭКРАН	14	13РР03-3							
3	ИН-12РТ10	"0" ТПА1	05	СОГЛАСОВАНИЕ	10	1Е-06РТ12							
4				"0" ТПА2	18	13РР03-4	10РР15-4						
5				ЭКРАН	16	13РР03-5	10РР15-5						
6													
7		Земля	33	"1" ТПА1	30	13РР03-2	1Е-06РТ12						
8	2Е-14РТ05	"0" ТПА 0	27	ЭКРАН	32	13РР03-3	1Е-06РТ14						
9	ИН-12РТ04	"0" ТЗАП1	34										
10				"1" РАСП [28]	44	1Д-02РТ17							
11				ЭКРАН	42	1Д-02РТ19							
12													
13		Земля	13	ПОЗ.1Б	22	1Д-03РТ22							
14	ИН-12РТ04	"0" ТЗАП1	07	ЭКРАН	24	1Д-03РТ24							
15	ИН-12РТ04	"0" ТЗАП1	09										
16				ПОЗ.2Б	28	1Д-03РТ28							
17				ЭКРАН	26	1Д-03РТ26							
18													
19		Земля	36	ПОЗ.3Б	35	1Д-03РТ35							
20	ИН-12РТ04	"0" ТЗАП1	29	ЭКРАН	37	1Д-03РТ37							
21		Земля	38										
22	ИН-12РТ04	"0" ТЗАП1	40	ПОЗ.4Б	41	1Д-03РТ41							
23				ЭКРАН	39	1Д-03РТ39							
24													
25		Земля	46	"1" ТЗТЛН	17	10РР13-2							
26	2Е-16РТ40	"0" ТЗТЛН	21	ЭКРАН	19	10РР13-3							
27				СОГЛАСОВАНИЕ	15	1Е-06РТ17							

Шифр ТЭБ		Т000/0045		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИЕ07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИН-07PT24	Земля	04	СОГЛАСОВАНИЕ	10	IE-07PT12	ИОРПИ-4 ИОРПИ-5						
2		-РИИ:=РКИ	05	РИИ:=РКИ	12	09PPI5-4							
3				ЭКРАН	14	09PPI5-5							
4	ИН-13PT31	Земля	13										
5		Земля	36	ЭКРАН	37	09PPI6-3							
6		"0"РХРО4 [4]	29	"1"РХРО4 [4]	35	09PPI6-2							
7				СОГЛАСОВАНИЕ	31	IE-07PT35							
8	2А-15PT24	"0" Т2 "ВВОД"	03	"1" Т2 "ВВОД"	18								
9				ЭКРАН	16								
10				СОГЛАСОВАНИЕ	11	IE-07PT18							
11	2В-12PT46	ЗЕМЛЯ	38	ЭКРАН	39	IE-07PT16							
12		- "СБРОС ВКЛ.ПИТ"	40	"СБРОС ВКЛ.ПИТ"	41	IE-07PT18							
13	ИН-12PT04	ЗЕМЛЯ	33	УКК	44	IE-05PT17							
14		"0" ТЗАП I	34	ЭКРАН	42	IE-05PT19							

Шифр ТЭБ		2030/0064		Констр.адрес ТЭБ ОIC IE08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	I7PP01-4	"O"РИДЗУ [2]	04	"I"РИДЗУ [2]	03	2E-02PT10							
2	I7PP01-6	"O"РИДЗУ [3]	14	"I"РИДЗУ [3]	13	2E-02PT20	IH-09PT11	IH-07PT17	IH-07PT31	IH-07PT36			
3	I7PP02-1	"O"РИДЗУ [4]	06	"I"РИДЗУ [4]	05	2E-02PT13	IH-09PT20	IH-07PT23	IH-07PT27				
4	I7PP02-3	"O"РИДЗУ [5]	10	"I"РИДЗУ [5]	11	2E-02PT27	IH-09PT24	IH-09PT16	IH-07PT32				
5	I7PP02-4	"O"РИДЗУ [6]	08	"I"РИДЗУ [6]	07	2E-02PT39	IH-09PT34	IH-09PT14	IH-07PT20				
6	I7PP02-6	"O"РИДЗУ [7]	12	"I"РИДЗУ [7]	09	2E-02PT43	IH-09PT44	IH-09PT06	IH-07PT22				
7	I6PP02-1	"I"РИДЗУ [4]	36	"O"РИДЗУ [4]	27	IH-09PT42	IH-09PT13						
8	I6PP02-3	"I"РИДЗУ [5]	30	"O"РИДЗУ [5]	25	IH-09PT09	IH-09PT25	IH-07PT21					
9	I6PP02-4	"I"РИДЗУ [6]	34	"O"РИДЗУ [6]	29	IH-09PT40	IH-09PT08	IH-07PT19	IH-07PT34				
10	I6PP02-6	"I"РИДЗУ [7]	28	"O"РИДЗУ [7]	26	IH-09PT36	IH09PT12	IH-07PT11	IH-07PT29				
11	I9PPI4-1	"I"РИДЗУ [51]	32	"O"РИДЗУ [51]	31	2H-20PT36							
12	I6PPI5-4	"I"РИДЗУ [66]	35	"O"РИДЗУ [66]	37	2A-10PT42							
13	I9PPI3-1	"I"РИДЗУ [49]	40	"O"РИДЗУ [49]	33	2H-20PT25							
14	I6PPI6-1	"I"РИДЗУ [68]	39	"O"РИДЗУ [68]	41	2A-10PT39	2A-10PT19						
15	I6PPI6-3	"I"РИДЗУ [69]	42	"O"РИДЗУ [69]	38	2A-10PT43	2A-10PT11						
16	I6PP01-4	"I"РИДЗУ [2]	43	"O"РИДЗУ [2]	45	IH-09PT46	IH-09PT10	IH-07PT15	IH-07PT28				
17	I6PP01-6	"I"РИДЗУ [3]	44	"O"РИДЗУ [3]	46	IH-09PT38							
18	I7PPI6-1	"O"РИДЗУ [68]	18	"I"РИДЗУ [68]	17	2A-10PT45	2A-10PT20						
19	I7PPI6-3	"O"РИДЗУ [69]	22	"I"РИДЗУ [69]	19	2A-10PT37	2A-10PT22						
20	I7PPI5-6	"O"РИДЗУ [67]	20	"I"РИДЗУ [67]	21	2A-10PT41	2A-10PT21						
21	I7PPI5-4	"O"РИДЗУ [66]	16	"I"РИДЗУ [66]	15	2A-10PT23							
22	I7PPI5-3	"O"РИДЗУ [65]	24	"I"РИДЗУ [65]	23	2A-10PT46	2A-10PT17						

Шифр ТЭБ		2030/0064		Констр.адрес ТЭБ ОIC ИЗО9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	I6PP06-I	"I"РИДЗУ [20]	43	"O"РИДЗУ [20]	45	IB-OIPT46							
2	I6PP06-3	"I"РИДЗУ [21]	42	"O"РИДЗУ [21]	38	IB-OIPT38							
3	I7PP06-4	"O"РИДЗУ [22]	34	"I"РИДЗУ [22]	29	IB-OIPT20							
4	I6PP06-4	"I"РИДЗУ [22]	39	"O"РИДЗУ [22]	41	IB-OIPT42							
5	I7PP06-6	"O"РИДЗУ [23]	30	"I"РИДЗУ [23]	25	IB-OIPT24							
6	I6PP06-6	"I"РИДЗУ [23]	40	"O"РИДЗУ [23]	33	IB-OIPT25							
7	I7PP07-I	"O"РИДЗУ [24]	36	"I"РИДЗУ [24]	27	IB-OIPT34							
8	I6PP07-I	"I"РИДЗУ [24]	35	"O"РИДЗУ [24]	37	IB-OIPT40							
9	I7PP07-3	"O"РИДЗУ [25]	44	"I"РИДЗУ [25]	46	IB-OIPT44							
IO	I6PP07-3	"I"РИДЗУ [25]	12	"O"РИДЗУ [25]	09	IB-OIPT36							
II	I9PPOI-4	"I"РИДЗУД [8]	28	"O"РИДЗУД [8]	26	IA-02PT28	2H-I9PTIO	IH-07PT37	IA-0IPTI5	IH-07PT43	2H-I9PT46	IA-02PTI5	
I2	I9PP02-3	"O"РИДЗУД [9]	16	"I"РИДЗУД [9]	15	IA-02PT3I	2H-I9PTII	IA-0IPTI7	IH-07PT45	IA-02PTI7			
I3	I9PP02-I	"I"РИДЗУД [9]	24	"O"РИДЗУД [9]	23	2H-I9PT38							
I4	I9PP02-6	"O"РИДЗУД [IO]	18	"I"РИДЗУД [IO]	17	IA-02PT27	2H-I9PT20	IH-07PT4I	IA-0IPT23				
I5	I9PP02-4	"I"РИДЗУД [IO]	20	"O"РИДЗУД [IO]	2I	IA-02PT23	2H-I9PTI3	2H-I9PT42					
I6	I9PP03-3	"O"РИДЗУД [II]	04	"I"РИДЗУД [II]	03	IA-02PT2I	2H-I9PTI6	IH-07PT42	IA-0IPT2I	2H-I9PT24			
I7M	I9PP03-I	"I"РИДЗУД [II]	22	"O"РИДЗУД [II]	19	IA-02PT32	2H-I9PT09	2H-I9PT25					
I8	I9PP03-6	"O"РИДЗУД [I2]	06	"I"РИДЗУД [I2]	05	IA-02PT20	2H-I9PT34	2H-I9PTI4	IA-0IPT20				
I9	I9PP03-4	"I"РИДЗУД [I2]	I4	"O"РИДЗУД [I2]	I3	IA-02PT34	2H-I9PT08	IA-0IPTI9	IA-02PTI9	2H-I9PT40	IH-07PT46		
20	I9PP04-3	"O"РИДЗУД [I3]	08	"I"РИДЗУД [I3]	07	IA-02PT36	IA-0IPT22	2H-I9PT06	IA-02PT22	2H-I9PT44			
2I	I9PP04-I	"I"РИДЗУД [I3]	IO	"O"РИДЗУД [I3]	II	IA-02PT29	2H-I9PTI2	IH-07PT44	IA-0IPTII	IA-02PTII	2H-I9PT36		
22			32		3I								

Шифр ТЭБ		2030/0064		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИЕIO									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	I7PP07-4	"0" РИДЗУ [26]	24	"I" РИДЗУ [26]	23	IE-I4PTIO	2H-2OPTIO	2C-IOPTI5					
2	I7PP07-6	"0" РИДЗУ [27]	16	"I" РИДЗУ [27]	15	2C-IOPTI7							
3	I6PP07-6	"I" РИДЗУ [27]	14	"0" РИДЗУ [27]	13	IE-I4PTII	2H-2OPTII						
4	I7PP08-I	"0" РИДЗУ [28]	20	"I" РИДЗУ [28]	21	IE-I4PTI3							
5	I6PP08-I	"I" РИДЗУ [28]	06	"0" РИДЗУ [28]	05	2C-IOPT23	2H-2OPTI3						
6	I7PP08-3	"0" РИДЗУ [29]	18	"I" РИДЗУ [29]	17	IE-I4PT09	2C-IOPT2I	2H-2OPTI6					
7	I6PP08-3	"I" РИДЗУ [29]	10	"0" РИДЗУ [29]	11	IE-I4PTI6	2H-2OPT09						
8	I7PP08-4	"0" РИДЗУ [30]	22	"I" РИДЗУ [30]	19	IE-I4PT08	2C-IOPT20	2H-2OPTI4					
9	I6PP08-4	"I" РИДЗУ [30]	08	"0" РИДЗУ [30]	07	IE-I4PTI4	2H-2OPT08	2C-IOPTI9					
10	I7PP08-6	"0" РИДЗУ [31]	04	"I" РИДЗУ [31]	03	IE-I4PTI2	2C-IOPT22	2H-2OPT06					
11	I6PP08-6	"I" РИДЗУ [31]	12	"0" РИДЗУ [31]	09	IE-I4PT06	2H-2OPTI2	2C-IOPTII					
12	I9PP05-3	"0"РИДЗУД [27]	34	"I"РИДЗУД [27]	29	IE-I4PT38	2C-IOPT3I						
13	I9PP05-6	"0"РИДЗУД [28]	30	"I"РИДЗУД [28]	25	IE-I4PT20	2C-IOPT27						
14	I9PP05-4	"I"РИДЗУД [28]	36	"0"РИДЗУД [28]	27	IE-I4PT42							
15	I9PP06-3	"0"РИДЗУД [29]	44	"I"РИДЗУД [29]	46	IE-I4PT24	2C-IOPT32						
16	I9PP06-I	"I"РИДЗУД [29]	43	"0"РИДЗУД [29]	45	IE-I4PT25							
17	I9PP04-6	"0"РИДЗУД [26]	28	"I"РИДЗУД [26]	26	IE-I4PT46	2C-IOPT28						
18	I9PP06-6	"0"РИДЗУД [30]	42	"I"РИДЗУД [30]	38	IE-I4PT34	2C-IOPT34						
19	I9PP06-4	"I"РИДЗУД [30]	39	"0"РИДЗУД [30]	41	IE-I4PT40							
20	I9PP07-3	"0"РИДЗУД [31]	40	"I"РИДЗУД [31]	33	IE-I4PT44	2C-IOPT29						
21	I9PP07-I	"I"РИДЗУД [31]	35	"0"РИДЗУД [31]	37	IE-I4PT36	2C-IOPT36						
22	I9PPI8-4	"I"РИДЗУД [69]	32	"0"РИДЗУД [69]	31	IA-02PT03	IB-0IPT06	IA-02PT43					

Шифр ТЭБ		2030/0064		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИЕИ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2	I3	I4
1	I7PPO3-I	"0" РИДЗУ [8]	43	"1" РИДЗУ [8]	45	2A-06PT28							
2	I6PPO3-I	"1" РИДЗУ [8]	24	"0" РИДЗУ [8]	23	IA-0IPT28	IH-07PT03						
3	I7PPO3-3	"0"РИДЗУ [9]	42	"1" РИДЗУ [9]	38	IA-0IPT31	IH-07PT10						
4	I6PPO3-3	"1" РИДЗУ [9]	16	"0" РИДЗУ [9]	15	2A-06PT31							
5	I7PPO3-4	"0" РИДЗУ [10]	39	"1" РИДЗУ [10]	41	IA-0IPT27	IH-07PT07	2A-06PT27					
6	I7PPO3-6	"0" РИДЗУ [11]	40	"1" РИДЗУ [11]	33	IA-0IPT32	IH-07PT05	2A-06PT32					
7	I7PPO4-I	"0" РИДЗУ [12]	35	"1" РИДЗУ [12]	37	2A-06PT34							
8	I6PPO4-I	"1" РИДЗУ [12]	20	"0" РИДЗУ [12]	21	IA-0IPT34	IH-07PT09						
9	I6PPO4-3	"1" РИДЗУ [13]	18	"0" РИДЗУ [13]	17	IA-0IPT36	IH-07PT12	2A-06PT29	IA-0IPT29	2A-06PT36			
10	I9PPI3-4	"1" РИДЗУД [50]	32	"0"РИДЗУД [50]	31	2H-20PT40							
11	I9PPI6-6	"0"РИДЗУД [65]	22	"1"РИДЗУД [65]	19	IA-02PT10	IB-0IPT11	IA-02PT46					
12	I9PPI7-3	"0"РИДЗУД [66]	04	"1"РИДЗУД [66]	03	IA-02PT05	IB-0IPT13	IA-02PT42					
13	I9PPI7-6	"0"РИДЗУД [67]	06	"1"РИДЗУД [67]	05	IA-02PT07	IB-0IPT09						
14	I9PPI7-4	"1"РИДЗУД [67]	14	"0"РИДЗУД [67]	13	IA-02PT41	IB-0IPT16						
15	I9PPI8-3	"0"РИДЗУД [68]	10	"1"РИДЗУД [68]	11	IA-02PT45	IB-0IPT08						
16	I9PPI8-I	"1" РИДЗУД [68]	08	"0"РИДЗУД [68]	07	IA-02PT09	IB-0IPT14	IA-02PT39					
17	I9PPI8-6	"0"РИДЗУД [69]	12	"1"РИДЗУД [69]	09	IA-02PT04	IB-0IPT12	IA-02PT37					
18	IH-06PT46	БЛ ПУ ДМ.ЭЛ.ОП	44	-БЛ ПУ ДМ.ЭЛ.ОП	46	IE-I4PT32							
19	2B-I2PT19	БЛ ПУ ДМ.ЭЛ.ОП	36	-БЛ ПУ ДМ.ЭЛ.ОП	27	2C-I0PT44	IB-0IPT32	2C-I0PT46	2C-I0PT10	2C-I0PT12	2C-I0PT25		
20	IH-06PT40	БЛОК .4	34	-БЛОК . 4	29	IA-02PT44	IA-02PT12	IA-02PT13	IA-02PT25				
21	IH-06PT36	БЛОК .5	30	-БЛОК . 5	25	IA-0IPT13	IH-07PT39	IB-0IPT10	IB-0IPT15				
22	IH-06PT19	БЛОК 2	28	-БЛОК . 2	26	2A-I0PT13	2A-I0PT15	2A-06PT25					

Шифр ТЭЗ		2030/0064		Констр.адрес ТЭЗ ОIC-IBI2									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	I6PP04-4	"I" РИДЗУ [I4]	10	"O" РИДЗУ [I4]	11	2A-06PTI5							
2	I6PP04-6	"I" РИДЗУ [I5]	08	"O" РИДЗУ [I5]	07	2A-06PTI7							
3	I7PP05-1	"O" РИДЗУ [I6]	22	"I" РИДЗУ [I6]	19	2A-06PT23							
4	I7PP05-3	"O" РИДЗУ [I7]	04	"I" РИДЗУ [I7]	03	2A-06PT2I							
5	I7PP05-4	"O" РИДЗУ [I8]	14	"I" РИДЗУ [I8]	13	2A-06PT20							
6	I7PP05-6	"O" РИДЗУ [I9]	06	"I" РИДЗУ [I9]	05	2A-06PT22							
7	I6PP05-6	"I" РИДЗУ [I9]	12	"O" РИДЗУ [I9]	09	2A-06PTII							
8	I7PP09-3	"O" РИДЗУ [33]	35	"I" РИДЗУ [33]	37	IA-0IPTIO							
9	I7PP09-4	"O" РИДЗУ [34]	24	"I" РИДЗУ [34]	23	IA-0IPT05							
10	I7PP09-6	"O" РИДЗУ [35]	16	"I" РИДЗУ [35]	15	IA-0IPT07							
11	I7PP10-1	"O" РИДЗУ [36]	20	"I" РИДЗУ [36]	21	IA-0IPT09							
12	I7PP10-3	"O" РИДЗУ [37]	18	"I" РИДЗУ [37]	17	IA-0IPT03	IA-0IPT04						
13	I6PP10-4	"I" РИДЗУ [38]	43	"O" РИДЗУ [38]	45	2A-IOPTIO							
14	I7PP10-6	"O" РИДЗУ [39]	44	"I" РИДЗУ [39]	46	2A-IOPT05							
15	I6PPII-1	"I" РИДЗУ [40]	42	"O" РИДЗУ [40]	38	2A-IOPT07							
16	I6PPII-3	"I" РИДЗУ [41]	39	"O" РИДЗУ [41]	41	2A-IOPT09							
17	I6PPII-4	"I" РИДЗУ [42]	40	"O" РИДЗУ [42]	33	2A-IOPT03	2A-IOPT04						
18	I6PPII-6	"I" РИДЗУ [43]	30	"O" РИДЗУ [43]	25	2C-IOPT05							
19	I7PPI2-1	"O" РИДЗУ [44]	32	"I" РИДЗУ [44]	31	2C-IOPT07							
20	I7PPI2-3	"O" РИДЗУ [45]	28	"I" РИДЗУ [45]	26	2C-IOPT09							
21	I7PPI2-4	"O" РИДЗУ [46]	34	"I" РИДЗУ [46]	29	2C-IOPT04							
22	I6PPI2-4	"I" РИДЗУ [46]	36	"O" РИДЗУ [46]	27	2C-IOPT03							

Шифр ТЭЗ		2030/0064		Констр. адрес ТЭЗ ОПС ИЕИЗ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I7PPI3-I	"0" РИДЗУ [48]	20	"I" РИДЗУ [48]	21	IC-07PT45	2A-06PT42						
2	I7PPI3-3	"0" РИДЗУ [49]	18	"I" РИДЗУ [49]	17	IC-07PT43	2A-06PT41						
3	I7PPI3-4	"0" РИДЗУ [50]	22	"I" РИДЗУ [50]	19	IC-07PT39	2A-06PT45	2A-06PT39					
4	I7PPI3-6	"0" РИДЗУ [51]	04	"I" РИДЗУ [51]	03	IC-07PT41	2A-06PT37						
5	I6PPI3-6	"I" РИДЗУ [51]	14	"0" РИДЗУ [51]	13	2A-06PT43							
6	I6PPI4-I	"I" РИДЗУ [52]	42	"0" РИДЗУ [52]	38	2A-I0PT27							
7	I7PPI4-3	"0" РИДЗУ [53]	36	"I" РИДЗУ [53]	27	IC-07PT24	2A-I0PT32						
8	I7PPI4-4	"0" РИДЗУ [54]	44	"I" РИДЗУ [54]	46	IC-07PT31	2A-I0PT34	IA-I9PT19	IC-03PT24	IC-03PT26	IC-03PT29		
9	I7PPI4-6	"0" РИДЗУ [55]	43	"I" РИДЗУ [55]	45	IC-07PT27	2A-I0PT36	IA-I9PT32	IC-03PT16	IC-03PT18	IC-03PT19		
10	I6PPI4-6	"I" РИДЗУ [55]	39	"0" РИДЗУ [55]	41	2A-I0PT29							
11	I9PPI0-3	"0" РИДЗУД [43]	06	"I" РИДЗУД [43]	05	2C-I0PT42							
12	I9PPI0-6	"0" РИДЗУД [44]	10	"I" РИДЗУД [44]	11	2C-I0PT41							
13	I9PPII-3	"0" РИДЗУД [45]	08	"I" РИДЗУД [45]	07	2C-I0PT45	2C-I0PT39						
14	I9PPII-6	"0" РИДЗУД [46]	12	"I" РИДЗУД [46]	09	2C-I0PT37	2C-I0PT43						
15	I9PPI2-4	"I" РИДЗУД [48]	40	"0" РИДЗУД [48]	33	2A-06PT05	2H-20PT42						
16	I9PPI2-6	"0" РИДЗУД [48]	30	"I" РИДЗУД [48]	25	2H-20PT20							
17	I9PPI3-3	"0" РИДЗУД [49]	35	"I" РИДЗУД [49]	37	2A-06PT07	2H-20PT24						
18	I9PPI3-6	"0" РИДЗУД [50]	24	"I" РИДЗУД [50]	23	2A-06PT09	2H-20PT34						
19	I9PPI4-3	"0" РИДЗУД [51]	16	"I" РИДЗУД [51]	15	2A-06PT03	2H-20PT44	2A-06PT04					
20	I9PPI4-6	"0" РИДЗУД [52]	32	"I" РИДЗУД [52]	31	IA-01PT42	IC-07PT35						
21	I9PPI5-I	"I" РИДЗУД [53]	28	"0" РИДЗУД [53]	26	IA-01PT41							
22	I9PPI5-4	"I" РИДЗУД [54]	34	"0" РИДЗУД [54]	29	IA-01PT45	IA-01PT39						

Шифр ТЭБ		2030/0070		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИЕ14									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-IORT23	"I" РИДЗУ [26]	10	-РОЦ [6]:=0	39	IB-06PTI4							
2	IE-IORTI3	"0" РИДЗУ [27]	11	-РОЦ [0]:=0	28	ID-07PTI7							
3	IE-IORT2I	"I" РИДЗУ [28]	13	-РОП [0]:=0	27	ID-07PT04							
4	IE-IORTII	"0" РИДЗУ [29]	16	-ТВ/В:=I	18	IA-I9PT43							
5	IE-IORTI7	"I" РИДЗУ [29]	09	-РОЦ [11/15]:=КОНСТ.37	37		2B-I2PTI6	2B-I2PTI4	2B-I2PTI2				
6	IE-IORT07	"0" РИДЗУ [30]	14	-ТИВП:=0	19	IA-08PT07							
7	IE-IORTI9	"I" РИДЗУ [30]	08	-РВЛ2:=P8	43	IA-09PT29	IA-09PT27						
8	IE-IORT09	"0" РИДЗУ [31]	06	-РЗПР [2]:=I	05	ID-I3PTI8	ID-I4PT43						
9	IE-IORT03	"I" РИДЗУ [31]	12	-РИПКЗ:=P3 [24/31]	07	ID-08PT27							
10	IE-IORT26	"I" РИДЗУД [26]	46		41								
11	IE-IORT29	"I" РИДЗУД [27]	38	-РССП [0/7]:= :=P5 [0/7]	29	IA-I2PT43	IA-I3PT43						
12	IE-IORT27	"0" РИДЗУД [28]	42	-РССП [0/7]:= :=P5 [8/15]	22	IA-I2PT33	IA-I3PT33						
13	IE-IORT25	"I" РИДЗУД [28]	20	-РССП [0/7]:=	31	IA-I2PT39	IA-I3PT39						
14	IE-IORT45	"0" РИДЗУД [29]	25	:=P5 [16/23]									
15	IE-IORT46	"I" РИДЗУД [29]	24	-РССП [0/7]:=	23	IA-I2PT4I	IA-I3PT4I						
16	IE-IORT4I	"0" РИДЗУД [30]	40	:=P5 [24/31]									
17	IE-IORT38	"I" РИДЗУД [30]	34	-РОЦ [6]:=I	45	IB-06PTII							
18	IE-IORT37	"0" РИДЗУД [31]	36	-ТВ/В:=0	04	IA-I9PT4I							
19	IE-IORT33	"I" РИДЗУД [31]	44	-ТДБ:=I	03	ID-09PT28							
20	IE-IIPRT46	-БЛПУ ДШ.ЭЛ.ОП	32	-РВСД [I]:=0	17	IA-20PT27							
21				-ТАСВ:=I	15	2B-IIPRTIO							
22					21								
23					33								
24					26								
25					30								
26					35								

Шифр ТЭБ		Т000/0067		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИБIS									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИД-08РТ44	-РДШ=00	31	СВОЙ РИОП1	39	ИН-08РТ06	ИН-08РТ08						
2	ИД-08РТ45	-РДШ=01	43	СВОЙ РИОП2	41	ИН-08РТ14	ИН-08РТ16						
3	ИД-08РТ43	-РДШ=10	42	СВОЙ РИОП3	40	ИН-08РТ19	ИН-08РТ21						
4	ИД-08РТ39	-РДШ=11	45	СВОЙ РИОП4	46	ИН-08РТ11	ИН-08РТ13						
5	ИН-16РТ41	СВОЙ РИОП1-4	26	СВОЙ РАОП1	28	ИН-08РТ29	ИН-08РТ42						
6				СВОЙ РАОП2	35	ИН-08РТ31	ИН-08РТ36						
7				СВОЙ РАОП3	38	ИН-08РТ30	ИН-08РТ32						
8	ИН-13РТ13	РХР04 [0]	33	СВОЙ РАОП4	44	ИН-08РТ20	ИН-08РТ22						
9	ИН-13РТ12	РХР04 [2]	37										
10		Земля	32	СВОЙ РИОП РАОП	14	1Е-04РТ10	1Е-04РТ12	1Е-17РТ13					
11		Земля	30										
12	13РР06-4	СВОЙ РАОП1-4	34										
13													
14													
15	ИН-20РТ19	-ТБ"+2" РССП/40/63]:=0	04	ТБ "+2"РССП/40/63]:=0	03	1Е-04РТ21							
16													
17													
18													
19	2Е-16РТ28	"1" ТКЗС	21	"0"Т1У"0"	15	2Е-11РТ30	2Е-11РТ08						
20	1Е-16РТ03	"1"Т2У"0"	17	"1" Т1У"0"	19	1Е-16РТ04	ИН-14РТ38	2Н-04РТ06					
21						ИН-14РТ29							
22	2Е-10РТ20	СИ	23										

Шифр ТЭЗ		Т000/0052		Констр.адрес ТЭЗ ОПС IEI6									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-20PT09	"0" РТУ [10]	06	ТРДЗУ:=I	05	2E-12PT4I							
2	IH-I4PT35	"0" ТРРОТАН	08										
3	IH-I4PT03	ДШРСН=000	10										
4	2E-I0PT26	G2	25	"I" Т2У "0"	03	IE-I5PTI7	IH-I8PT2I	IH-20PT39					
5	IE-I5PTI9	"I" Т1У "0"	04	"0" Т2У "0"	07	IH-I9PTI9	2E-08PT27						
6	IH-I0PT37	ТРТУ:=I	12	РТУ [0] :=I	14	IE-I9PT28							
7	2H-I6PT44	БЛОК РТУ	13										
8	IH-I0PT09	ЗАП П1, РССН [16/31]:= ! := 0	42	"I" Т3АД	27	IH-I0PTI9							
9		Земля	36										
10		Земля	34										
11	IE-I6PT4I	(-ТИЗ)✓(-ТИПС:=I)	2I	-ПРИЕМ СБОЯ ОП	40	2E-05PT26	IE-I7PTI8	IH-08PT04	IH-08PT09	IH-08PTI2	IH-08PTI5	IH-08PT34	IH-08PT38
12	IE-20PTI2	"0" РТУ [8]	II	"0" РТУ [8]✓ "0"РТУ [9]	09	IE-I6PT44						IH-08PTI7	IH-08PT28
13	IH-I7PTI2	"0" РТУ [9]											
14	23PP0I-I	-РНОП:=РАОП	23	ЭКРАН	37	I3PP06-3							
15	IH-I4PT07	ДШРСН=00I	46	РНОП:=РАОП	39	I3PP06-2							
16	IE-I6PT09	"0"РРТУ [8]✓"0" РТУ [9]	44										
17	ИД-I5PTI2	-ТИЗ*	45	(-ТИЗ*)✓ (-ТИПС:=I)	4I	IE-I6PT2I							
18	IE-04PTII	-ТИПС:=I	43										
19	2H-04PT26	-Т4ДЗУ:=0 -РМО:=0 -ТЗС:=0,ТЧП:=0	26	-РМО [16/23]:=0	15	I8PPI2-3							
20		Земля	17										
21	IH-20PT46	СБРОС СИСТ.	20	-РМО [24/3I]:=0	16	IH-08PT05							
22	2E-I7PT42	СБРОС БД	24										
23	2H-04PT24	ПУСК	28										
24		Земля	18										
25	2E-07PT22	СБРОС СИСТ.	19										
26	2E-I8PT38	СБРОС БД	22										

Шифр ТЭБ		Т000/0042		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИЕИ7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2В-05РТ44	Т2ПС:=I	08	ТИПС:=I	06-	ИН-14РТ30	1Е-04РТ13						
2	ИН-14РТ39	"I"ТИПС	07										
3	ИН-17РТ37	"I"РТУ [7]	37	"I"ТБУОН	11	ИД-12РТ28	ИД-03РТ36	ИД-03РТ38					
4	ИН-14РТ05	ДШРСН=010	27			ИД-03РТ46	ИД-03РТ13						
5	ИН-13РТ13	РХРОЧ [0]	29	"O"РБУОН	17	1Е-04РТ27							
6		Земля	33	-РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ	03	ИН-11РТ19							
7	ИН-13РТ12	РХРО4 [2]	35	ОСТАНОВА БУОН									
8	-	Земля	31										
9	1Е-16РТ40	-ПРИЕМ СВОЯ ОП	18										
10	ИН-14РТ03	ДШРСН=000	10	"O" ТРРСН	14	ИН-14РТ11	ИН-14РТ46						
11	ИН-17РТ06	"I"РТУ [11]	12	"I" ТРР ОП	15	1Е-18РТ29							
12	ИН-20РТ46	СБРОС СИСТ.	19	ИНД.ТРРСН	09	23РР06-1							
13	2Е-17РТ42	СБРОС БД	21										
14	1Е-15РТ14	СВОЙ РИОН✓РАОН	13										
15	2Н-03РТ07	"I"ТРОП	26										
16	ИН-10РТ22	ТИОПИ	24										
17	ИН-11РТ03	ОСТ.ПО СВОЮ	20										
18	1А-14РТ36	"O"РССН [13]	22										
19	2Е-10РТ20	СИ	23										
20	2Е-06РТ20	"O"ТРСМК	28										
21	ИН-16РТ35	"O"РТУ [1]	39	"I" РСН [0]	41	ИН-14РТ16							
22	ИН-14РТ19	"O"РСН [0]	43	"O" РСН [0]	45	ИН-14РТ18							
23	ИН-14РТ10	"I" РСН [0]	46										
24	ИН-14РТ45	"O" РСН [1]	32	"I" РСН [1]	30	ИН-14РТ20							
25	ИН-14РТ15	"I" РСН [1]	36	"O" РСН [1]	34	ИН-14РТ13							
26	ИН-14РТ43	"O" РСН [2]	40	"I" РСН [2]	42	ИН-14РТ14							
27	ИН-14РТ17	"I" РСН [2]	44	"O" РСН [2]	38	ИН-14РТ31							

Иифр ТЭБ		Т000/0040		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИЕИ8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-16РТ05	-ОСТАНОВ	26	ОСТАНОВ	32	ИН-15РТ24							
2				-ТБ2РТУ:=1	30	ИН-15РТ05							
3	ИН-15РТ26	-ТБ1РТУ:=1	24										
4													
5													
6	ИН-15РТ45	Тг.ЗАДЕРЖКИ:=1	27	Тг.ЗАДЕРЖКИ	31	ИН-15РТ36							
7													
8				-ТБ2РТУ:=0	36	ИН-15РТ17							
9				-ТБ2РТУ:=1	30	ИН-15РТ05							
10													
11													
12	2Е-10РТ20	СИ	23										
13		Земля	10										
14	2Н-01РТ21	ПОЛ.ПОТ.	08	БЛОКИРОВКА	06	ИЕ-20РТ11	ИЕ-19РТ11						
15	ИН-15РТ46	-ТБ1РТУ:=0	05	"	04	ИЕ-20РТ10	ИЕ-19РТ10						
16					18	ИЕ-19РТ36	ИЕ-20РТ36						
17	2Н-18РТ45	ПОЛ.ПОТ.	07	"	22	ИЕ-19РТ34	ИЕ-20РТ34						
18	2Н-01РТ21	ПОЛ.ПОТ.	09										
19	ИН-10РТ14	:0, -ТЧП:=1, ТЧДЗУ:=1, ТБ1РТУ:25 ТБ2РТУ:=0											
20	2Н-01РТ21	ПОЛ.ПОТ.	46										
21	ИН-15РТ26	-ТБ1РТУ:=1	15										
22	2Н-01РТ21	ПОЛ.ПОТ.	13										
23	ИН-15РТ37	-ТБ1РТУ:=1	11										
24	ИН-20РТ46	СБРОС СИСТ.	14										
25	2Е-17РТ42	СБРОС БД	19										
26	ИЕ-16РТ03	"1"Т2У "0"	21										
27		Земля	12										
28	ИЕ-17РТ15	"1" ТРПСН	29										
29	ИН-10РТ09	-ЗАП: П1 РССН [16/31]:=0	35	ТРДЗУ:=1	33	2Е-12РТ39							

Шифр ТЭБ		Т000/0047		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИБ19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I8PTI8	БЛОКИРОВКА	36	"I" РТУ / 0 /	37	2H-I7PT4I	2H-02PT24						
2	IE-I8PT22	- " -	34	"I" РТУ / 0 /	32	IH-I6PT28	IH-I7PTI9						
3	IE-I8PT04	- " -	10	"0" РТУ / 0 /	18	2E-IIPT22	2H-02PTI8	2E-09PT20	2E-I2PT27	2E-07PT05			
4	IE-I8PT06	- " -	11	"0" РТУ / 0 /	35	IH-I0PT36							
5	IE-I6PTI4	РТУ / 0 /:=I	28	ИНД.РТУ / 0 /	40	23PP07-6							
6	IH-I6PT32	"I" РТУ / 1 /	30										
7	IH-I6PT4I	"I" РТУ / 3 /	21	"0" РТУ / 2 /	20	IH-I0PT34							
8	IH-I6PT32	"I" РТУ / 1 /	05	"I" РТУ / 2 /	38	2H-I8PT22	2E-07PT24						
9				ИНД.РТУ / 2 /	26	23PP07-5							
10				"I" РТУ / 2 /	41	IH-I6PT05	IH-I6PT30						
11				"0" РТУ / 2 /	12	2E-08PT28	IH-I2PT39		2E-I3PT32	2E-I3PT29			
12	IH-I6PT4I	"I" РТУ / 3 /	07	"I" РТУ / 4 /	06		2H-I3PT06		2E-07PTI7	IH-20PT26			
13	IH-I6PT43	"I" РТУ / 5 /	19	ИНД.РТУ / 4 /	44	23PP07-4							
14	IH-20PT46	СБРОС СИСТ.	29	"0" РТУ / 4 /	14	IH-I0PT30							
15	2H-I7PT30	РТУ / 0,2,4,6,8,10 /:=0	31	"I" РТУ / 4 /	43	IH-I6PT07	IH-I6PT2I						
16		Земля	33	"0" РТУ / 4 /	09	IH-I2PT44	2E-08PT36	2E-07PT44					
17		Земля	27										
18	2E-I0PT20	СИ	23										

Шифр ТЭБ		1000/0047		Констр. адрес ТЭБ ОПС IE20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I8PTI8	БЛОКИРОВКА	36	"I" РТУ / 6 /	32	IH-I7PT28	IH-I6PTI9						
2	IE-I8PT22	БЛОКИРОВКА	34	"O" РТУ / 6 /	37	2H-I6PTI7							
3	IE-I8PT04	БЛОКИРОВКА	10	"O" РТУ / 6 /	35	IH-I0PT32							
4	IE-I8PT06	БЛОКИРОВКА	11	"O" РТУ / 6 /	18	IH-I2PT46	2E-I6PT27	2E-07PT45					
5	IH-I6PT43	"I" РТУ / 5 /	28	Инд.РТУ / 6 /	40	23PP07-3							
6	IH-I7PT32	"I" РТУ / 7 /	30										
7	IH-I7PT4I	"I" РТУ / 9 /	21	"O" РТУ / 8 /	20	IH-I0PT42							
8	IH-I7PT32	"I" РТУ / 7 /	05	-Инд.РТУ / 8 /	26	23PP07-2							
9				"I" РТУ / 8 /	41	IH-I7PT05	IH-I7PT30	2H-I8PTI9	2E-I6PT08				
10				"O" РТУ / 8 /	12	IH-I4PT4I	2H-I7PT34	IE-I6PTII					
11	IH-I7PT4I	"I" РТУ / 9 /	07	"I" РТУ / 10 /	06	2H-I3PT20	2H-I3PT37	2E-I2PTI5	2E-07PT26				
12	IH-I7PT43	"I" РТУ / 11 /	19	Инд.РТУ / 10 /	44	23PP07-I							
13	IH-20PT46	СБРОС СИСТ.	29	"O" РТУ / 10 /	14	IH-I0PT40							
14	2H-I7PT30	РТУ / 0,2,4,6,8,10 /:=0	31	"I" РТУ / 10 /	43	IH-I7PT07	IH-I7PT2I						
15		Земля	33	"O" РТУ / 10 /	09	IH-I2PT37	IE-I6PT06	2H-02PT29		2E-IIPT26			
16		Земля	27										
17	2E-I0PT20	CI	23										

Шифр ТЭБ		Т000/0062		Констр. адрес ТЭБ									
Шифр ТЭБ		Т000/0062		Констр. адрес ТЭБ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	21PP03-2	"I"РИОН [0]	09	"I"РИОН [0]	19	18PP07-3							
2				"I"РИОН [0]	27	2H-04PT27							
3				"I"РИОН [0]	28	07PPI4-6							
4				"I"РИОН [0]	29	15PPI5-3							
5	21PP03-4	"I"РИОН [1]		"I"РИОН [1]	03	07PPI5-1							
6				"I"РИОН [1]	05	18PP07-1							
7				"I"РИОН [1]	06	15PPI5-4							
8				"I"РИОН [1]	07	2H-04PT36							
9	21PP04-2	"I"РИОН [2]	12	"I"РИОН [2]	18	15PPI5-6							
10				"I"РИОН [2]	20	07PPI5-3							
11				"I"РИОН [2]	21	2H-04PT34							
12	21PP04-4	"I"РИОН [3]	14	"I"РИОН [3]	13	2E-05PT43							
13				"I"РИОН [3]	15	07PPI5-4							
14				"I"РИОН [3]	22	15PPI6-1							
15	21PP05-2	"I"РИОН [4]	35	"I"РИОН [4]	33	2E-06PT12							
16				"I"РИОН [4]	30	15PPI6-3							
17				"I"РИОН [4]	26	07PPI5-6							
18	21PP05-4	"I"РИОН [5]	38	"I"РИОН [5]	39	2E-06PT43							
19				"I"РИОН [5]	37	07PPI6-1							
20				"I"РИОН [5]	36	15PPI6-4							
21	21PP06-	"I"РИОН [6]	40	"I"РИОН [6]	46	2E-06PT13							
22				"I"РИОН [6]	43	07PPI6-3							
23				"I"РИОН [6]	42	15PPI6-6							

Шифр ТЭЭ		Т000/0062		Констр.адрес ТЭЭ ОИС ИНО2									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2IPPO6-4	"I"РИОП / 7 /	09	"I"РИОП / 7 /	27	2E-05PT13	2E-04PT12						
2				"I"РИОП / 7 /	28	07PT16-4							
3				"I"РИОП / 7 /	29	I5PPI7-I							
4	2IPPO7-2	"I"РИОП / 8 /	11	"I"РИОП / 8 /	03	07PPI6-6							
5				"I"РИОП / 8 /	06	I5PPI7-3							
6				"I"РИОП / 8 /	04	IB-07PT32							
7	2IPPO7-4	"I"РИОП / 9 /	12	"I"РИОП / 9 /	20	07PPI7-I							
8				"I"РИОП / 9 /	18	I5PPI7-4							
9				"I"РИОП / 9 /	24	IB-07PT09							
10	2IPPO9-2	"I"РИОП / 10 /	14	"I"РИОП / 10 /	15	07PPI7-3							
11				"I"РИОП / 10 /	22	I5PPI7-6							
12				"I"РИОП / 10 /	08	IB-07PT41							
13	2IPPO9-4	"I"РИОП / 11 /	35	"I"РИОП / 11 /	26	07PPI7-4							
14				"I"РИОП / 11 /	30	I5PPI8-I							
15				"I"РИОП / 11 /	32	IB-07PT45							
16	2IPPI0-2	"I"РИОП / 12 /	38	"I"РИОП / 12 /	37	07PPI7-6							
17				"I"РИОП / 12 /	36	I5PPI8-3							
18				"I"РИОП / 12 /	41	IB-09PT32							
19	2IPPI0-4	"I"РИОП / 13 /	40	"I"РИОП / 13 /	43	07PPI8-I							
20				"I"РИОП / 13 /	42	I5PPI8-4							
21				"I"РИОП / 13 /	45	IB-09PT09							

Шифр ТЭБ		Т000/0062		Констр.адрес ТЭБ ОIС ИНОЗ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2IPPII-2	"I"РИОН / 14 /	09	"I"РИОН / 14 /	28	07PPI8-3							
2				"I"РИОН / 14 /	29	I5PPI8-6							
3				"I"РИОН / 14 /	17	IB-09PT4I							
4	2IPPII-4	"I"РИОН / 15 /	11	"I"РИОН / 15 /	03	07PPI8-4							
5				"I"РИОН / 15 /	04	IB-09PT45							
6				"I"РИОН / 15 /	06	I5PPI9-I							
7	2IPPI2-2	"I"РИОН / 16 /	12	"I"РИОН / 16 /	20	07PPI8-6							
8				"I"РИОН / 16 /	18	I5PPI9-3							
9				"I"РИОН / 16 /	24	IB-I0PT32							
10				"I"РИОН / 16 /	16	I8PPO7-6							
11	2IPPI2-4	"I"РИОН / 17 /	14	"I"РИОН / 17 /	15	07PPI9-I							
12				"I"РИОН / 17 /	22	I5PPI9-4							
13				"I"РИОН / 17 /	08	IB-I0PT09							
14				"I"РИОН / 17 /	10	I8PPO7-4							
15	2IPPI3-2	"I"РИОН / 18 /	35	"I"РИОН / 18 /	26	07PPI9-3							
16				"I"РИОН / 18 /	30	I5PPI9-6							
17				"I"РИОН / 18 /	32	IB-I0PT4I							
18	2IPPI3-4	"I"РИОН / 19 /	38	"I"РИОН / 19 /	37	07PPI9-4							
19				"I"РИОН / 19 /	36	I5PPI20-I							
20				"I"РИОН / 19 /	41	IB-I0PT45							
21				"I"РИОН / 19 /	34	I8PPO4-I							
22	2IPPI5-2	"I"РИОН / 20 /	40	"I"РИОН / 20 /	43	07PPI9-6							
23				"I"РИОН / 20 /	42	I5PPI20-3							
24				"I"РИОН / 20 /	45	IB-I2PT32							
25				"I"РИОН / 20 /	44	I8PPO4-3							

Шифр ТЭБ		Т000/0062		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИНО4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	21РР15-4	"I"РНОП / 21 /	09	"I"РНОП / 21 /	28	07РР20-1							
2				"I"РНОП / 21 /	29	15РР20-4							
3				"I"РНОП / 21 /	17	1В-12РТ09							
4				"I"РНОП / 21 /	19	18РР04-4							
5	21РР16-2	"I"РНОП / 22 /	11	"I"РНОП / 22 /	03	07РР20-3							
6				"I"РНОП / 22 /	06	15РР20-6							
7				"I"РНОП / 22 /	04	1В-12РТ41							
8				"I"РНОП / 22 /	05	18РР04-6							
9	21РР16-4	"I"РНОП / 23 /	12	"I"РНОП / 23 /	20	07РР20-4							
10				"I"РНОП / 23 /	18	15РР21-1							
11				"I"РНОП / 23 /	24	1В-12РТ45							
12				"I"РНОП / 23 /	16	18РР05-1							
13	22РР03-2	"I"РНОП / 24 /	14	"I"РНОП / 24 /	15	07РР20-6							
14				"I"РНОП / 24 /	22	15РР21-3							
15				"I"РНОП / 24 /	08	1В-15РТ32							
16				"I"РНОП / 24 /	10	18РР05-3							
17	22РР03-4	"I"РНОП / 25 /	35	"I"РНОП / 25 /	26	07РР21-1							
18				"I"РНОП / 25 /	30	15РР21-4							
19				"I"РНОП / 25 /	32	1В-15РТ09							
20				"I"РНОП / 25 /	31	18РР05-4							
21	22РР04-2	"I"РНОП / 26 /	38	"I"РНОП / 26 /	37	07РР21-3							
22				"I"РНОП / 26 /	36	15РР21-6							
23				"I"РНОП / 26 /	41	1В-15РТ41							
24				"I"РНОП / 26 /	34	18РР05-6							
25	22РР04-4	"I"РНОП / 27 /	40	"I"РНОП / 27 /	43	07РР21-4							
26				"I"РНОП / 27 /	42	06РР01-1							
27				"I"РНОП / 27 /	45	1В-15РТ45							
28				"I"РНОП / 27 /	44	18РР06-1							

Шифр ТЭБ		Т000/0062		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИНО5									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	22РР05-2	"I"РНОП / 28 /	09	"I"РНОП / 28 /	28	07РР21-6							
2				"I"РНОП / 28 /	29	06РР01-3							
3				"I"РНОП / 28 /	17	1В-17РТ32							
4				"I"РНОП / 28 /	19	18РР06-3							
5	22РР05-4	"I"РНОП / 29 /	11	"I"РНОП / 29 /	03	20РР01-1							
6				"I"РНОП / 29 /	06	06РР01-4							
7				"I"РНОП / 29 /	04	1В-17РТ09							
8				"I"РНОП / 29 /	05	18РР06-4							
9	22РР06-2	"I"РНОП / 30 /	12	"I"РНОП / 30 /	20	20РР01-3							
10				"I"РНОП / 30 /	18	06РР01-6							
11				"I"РНОП / 30 /	24	1В-17РТ41							
12				"I"РНОП / 30 /	16	18РР06-6							
13	22РР06-4	"I"РНОП / 31 /	14	"I"РНОП / 31 /	15	20РР01-4							
14				"I"РНОП / 31 /	22	06РР02-1							
15	22РР07-2	"I"РНОП / 32 /	35	"I"РНОП / 32 /	33	2Е-02РТ15							
16				"I"РНОП / 32 /	26	20РР01-6							
17													
18	22РР07-4	"I"РНОП / 33 /	38	"I"РНОП / 33 /	39	2Е-02РТ31							
19				"I"РНОП / 33 /	37	20РР02-1							
20													
21				"I"РНОП / 33 /	41	1В-18РТ03							
22	22РР09-2	"I"РНОП / 34 /	40	"I"РНОП / 34 /	46	2Е-02РТ46							
23				"I"РНОП / 34 /	43	20РР02-3							
24													
25				"I"РНОП / 34 /	45	1В-18РТ41							

Шифр ТЭБ 4430/0049				Констр. адрес ТЭБ ОПС ИНО6									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I7PPOI-3	"О" РИДЗУ [1]	23		27								
2	I7PPI2-6	"О" РИДЗУ [47]	05	БЛОК. 4	40	IE-IIPТ34							
3	I9PPOI-3	"О" РИДЗУД [1]	38	БЛОК. 3	04	IH-06PT3I							
4	I9PPOI-I	"I" РИДЗУД [1]	39	БЛОК. 6	18	IH-06PT32							
5	I9PPI2-3	"О" РИДЗУД [47]	11	БЛОК. 2	19	IE-IIPТ28							
6	2A-08PT03	БЛ ПУ ДШ.ЭЛ.ОП	37	БЛОК. 3	29	2A-06PT46	2A-06PT44	2A-IOPT25					
7			30	БЛОК. 6	35	IA-0IPT44	2A-06PTIO	2A-06PTI2					
8	2A-08PT03	БЛ ПУ ДШ.ЭЛ.ОП	03	БЛОК. 5	36	IE-IIPТ30	2E-06PT42						
9	2A-08PT03	БЛ ПУ ДШ.ЭЛ.ОП	22		07								
10	2A-08PT03	БЛ ПУ ДШ.ЭЛ.ОП	42		20								
11	IH-06PTI8	БЛОК. 6	32		10								
12	IH-06PT04	БЛОК. 3	31	БЛ ПУ ДШ.ЭЛ.ОП	46	IE-IIPТ44							
13	2A-08PT03	БЛ ПУ ДШ.ЭЛ.ОП	43		28	IH-06PT25							
14	IA-I2PT3I	ПОЛ.ПОТ.	09										
15	2B-IIPТ03	ПОЛ.ПОТ.	45										
16	2B-IIPТ03	ПОЛ.ПОТ.	41										
17	2B-IIPТ03	ПОЛ.ПОТ.	44										
18			08										
19			06										
20			13										
21			15										
22			21										
23			17										
24			24										
25			26										
26			12										
27			14										
28			16										
29	IH-06PT28	ПОЛ.ПОТ.	25										
30			33										
31	IH-06PTI8	БЛОК. 6	34										

Шифр ТЭЗ		Т000/005I		Констр. адрес ТЭЗ ОIC ИНО7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-09PT26	"O"РИДЗУ [8]	37										
2	IE-09PT26	"O"РИДЗУ [8]	43										
3	IE-09PT15	"I"РИДЗУ [9]	45	-СБРОС СИСТ.	38	2E-07PT20	2H-02PT09	IA-06PT27	2E-16PT09	2E-12PT09			
4	IE-09PT17	"I"РИДЗУ [10]	41	-СБРОС СИСТ.	40	2E-06PT21	2E-06PT38	2E-05PT19	2E-05PT31	2E-05PT24	2E-04PT21	2E-04PT38	
5	IE-09PT03	"I"РИДЗУ [11]	42										
6	IE-09PT13	"O"РИДЗУ [12]	46										
7	IE-09PT11	"O"РИДЗУ [13]	44										
8	IE-11PT25	-БЛОК.5	39										
9	2H-18PT45	ПОЛ.ПОТ.	33										
10	2H-18PT45	ПОЛ.ПОТ.	08										
11	IE-11PT17	"O"РИДЗУ [13]	12	-СБРОС СИСТ.	06	1H-20PT40	2E-14PT09	2E-15PT09	2H-03PT09	2H-01PT09	2E-02PT04		
12	IE-11PT38	"I"РИДЗУ [9]	10										
13	IE-11PT33	"I"РИДЗУ [11]	05										
14	IE-11PT41	"I"РИДЗУ [10]	07										
15	IE-11PT21	"O"РИДЗУ [12]	09										
16	IE-11PT23	"O"РИДЗУ [8]	03										
17	1H-18PT05	-БЛОК.1	04	ТЧДЗУ:=I, -ТЧП=I,	14	1H-20PT13							
18	1H-18PT05	-БЛОК.1	13	-ТЕ2РТУ:=O, ТЕ1РТУ:=O		1E-18PT25							
19	IE-08PT45	"O"РИДЗУ [2]	15	-РИИ:=РКП	24	1E-07PT05							
20	IE-08PT13	"I"РИДЗУ [3]	17	-РТУ / 0,2,4,6,8, 10 /:=0	16	2H-17PT28							
21	IE-08PT05	"I"РИДЗУ [4]	23										
22	IE-08PT25	"O"РИДЗУ [5]	21										
23	IE-08PT29	"O"РИДЗУ [6]	19										
24	IE-08PT07	"I"РИДЗУ [6]	20										
25	IE-08PT26	"O"РИДЗУ [7]	11										
26	IE-08PT09	"I"РИДЗУ [7]	22	-КПУ:=РАПУ	18	2A-11PT41	2A-12PT41	2A-13PT41					
27													
28	IE-08PT45	"O"РИДЗУ [2]	28	-ТНОПР2:=I	26	1E-05PT36							
29	IE-08PT13	"I"РИДЗУ [3]	31										
30	IE-08PT05	"I"РИДЗУ [4]	27										
31	IE-02PT11	"I"РИДЗУ [5]	32										
32	IE-08PT29	"O"РИДЗУ [6]	34										
33	IE-08PT26	"O"РИДЗУ [7]	29										
34	IE-08PT09	"I"РИДЗУ [7]	36										
35	1H-18PT15	-БЛОК.1	25	-КПУ:=РИПУ [8/31]	30	2A-11PT35	2A-12PT35	2A-13PT35					

Иифр ТЭБ		ТООО/ООЗО		Констр. адрес ТЭБ ОIC ИНО8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-I6PT40	-ПРИЕМ СБОЯ ОП	04	"I"РМО [24]	03	20PP02-6							
2	2H-I8PT45	ПОЛ.ПОТ.	10										
3	IH-09PTI7	-РМО [24/3I]:=0	27										
4	IE-I6PTI6	-РМО [24/3I]:=0	05										
5	IE-I5PT39	СБОЙ РИОП I	08										
6	IE-I5PT39	СБОЙ РИОП I	06										
7	IE-I6PT40	-ПРИЕМ СБОЯ ОП	12	"I"РМО [25]	07	20PP03-I							
8	IE-I5PT4I	СБОЙ РИОП 2	14										
9	IE-I5PT4I	СБОЙ РИОП 2	16										
10	IE-I6PT40	-ПРИЕМ СБОЯ ОП	17										
11	IE-I5PT40	СБОЙ РИОП 3	19	"I"РМО [26]	24	20PP03-3							
12	IE-I5PT40	СБОЙ РИОП 3	21										
13	IE-I6PT40	-ПРИЕМ СБОЯ ОП	09										
14	IE-I5PT46	СБОЙ РИОП 4	11	"I"РМО [27]	18	20PP03-4							
15	IE-I5PT46	СБОЙ РИОП 4	13										
16	IE-I6PT40	-ПРИЕМ СБОЯ ОП	15										
17	IE-I5PT44	СБОЙ РАОП 4	20	"I"РМО [3I]	26	20PP04-4							
18	IE-I5PT44	СБОЙ РАОП 4	22										
19	IE-I6PT40	-ПРИЕМ СБОЯ ОП	38	"I"РМО [28]	41	20PP03-6							
20	IE-I5PT28	СБОЙ РАОП I	29										
21	IE-I5PT28	СБОЙ РАОП I	42										
22	IE-I6PT40	-ПРИЕМ СБОЯ ОП	34										
23	IE-I5PT35	СБОЙ РАОП 2	36	"I" РМО [29]	46	20PP04-I							
24	IE-I5PT35	СБОЙ РАОП 2	31	"O" РМО [29]	40	IH-08PT33							
25	IE-I6PT40	-ПРИЕМ СБОЯ ОП	28										
26	IE-I5PT38	СБОЙ РАОП 3	30	"I"РМО [30]	39	20PP04-3							
27	IE-I5PT38	СБОЙ РАОП 3	32										
28	IH-08PT40	"O"РМО [29]	33	РМО [24/3I] ≠0	44	IH-I0PT06							
29	2E-I0PT20	CI	23	РМО [24/3I] =0	45	IH-I0PT29							

Шифр ТЭБ		2030/0070		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИНО9									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-08PT45	"0" РИДЗУ [2]	10	-ТПА2:=I	07	ИН-12PT03							
2	IE-08PT45	"0" РИДЗУ [2]	46	-РССП / 40/63 /:=I44	30	2Е-11РТ25							
3	IE-08PT46	"0" РИДЗУ [3]	38	-ТСУСП:=0	41	ИН-18РТ14	ИН-20РТ24						
4				РАДЗУ:=РИОП / 19/30]									
4	IE-08PT13	"I" РИДЗУ [3]	11	-ТСУСП:= +I	18	ИН-20РТ05							
5	IE-08PT27	"0" РИДЗУ [4]	42	-ТСУСП:=0	22	ИН-20РТ14	2Н-03РТ25						
6	IE-08PT05	"I" РИДЗУ [4]	20	-ТНИ:=I	31	ИН-11РТ29							
7	IE-08PT27	"0" РИДЗУ [4]	13										
8	IE-08PT25	"0" РИДЗУ [5]	25	-ТПА0:=0	39	2Е-14РТ18							
9	IE-08PT11	"I" РИДЗУ [5]	24	-РССП / 40/63 /:=	35	ИН-18РТ12							
10				РИОП / 8/31]									
11	IE-08PT25	"0" РИДЗУ [5]	09	-ТПА2:=0	05	ИН-19РТ05							
12	IE-08PT11	"I" РИДЗУ [5]	16	-РКП / 0/35 /:=I	15	2Н-17РТ10							
13	IE-08PT29	"0" РИДЗУ [6]	40	-ТМОП1:=0	28	IE-04РТ20							
14	IE-08PT07	"I" РИДЗУ [6]	34	-ТРИОП / 32/35 /:=I	26	ИН-11РТ32							
15	IE-08PT29	"0" РИДЗУ [6]	08	-РСИА / 0/3 /:= +I	04	2Н-06РТ44	2Н-10РТ44	2Н-05РТ44	2Н-11РТ44				
16	IE-08PT07	"I" РИДЗУ [6]	14	-СЕРОС КАНАЛОВ	19	ИД-02РТ40							
17	IE-08PT26	"0" РИДЗУ [7]	36	-ТПРИОП / 0/31 /:=I	37	ИН-11РТ35							
				ТОКК:=I									
18	IE-08PT09	"I" РИДЗУ [7]	44	-ТПРИОП / 0/31 /:=0	43	ИН-20РТ36	2Е-08РТ21						
				-ТОКК:=0									
19	IE-08PT26	"0" РИДЗУ [7]	12	-РМО / 24/31 /:=0	17	ИН-08РТ27							
20	IE-08PT09	"I" РИДЗУ [7]	06	-РСИАСО / 3 /:=0	03	2Н-04РТ41							
21	ИН-18РТ15	БЛОК.1	32	-ТНИ:=0	23	2Е-08РТ19							
22				-ТПА0:=I	45	2Е-14РТ11							
23				-ТПРИОП / 32/35 /:=0	27	ИН-11РТ34							
24				-ТМОП:=I	33	ИН-10РТ20							

Шифр ТЭБ		ТООО/0049		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИНИО									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-10РТ20	СИ	23										
2	23РР02-4	БЛОКИРОВКА	17	ТИОПИ	22	1Е-17РТ24							
3		Земля	16										
4	1Е-16РТ27	"I"ТЗАД	19										
5	1Е-04РТ22	ТИОПИ:=0	18										
6	1Д-01РТ38	СБРОС БД СБРОС СИСТ.	15										
7	1Н-11РТ11	БЛОКИРОВКА	13										
8		Земля	11										
9	15РР09-4	РМО / 0/4,9,10,15 / ≠0	10	-СБОЙ	04	1Н-11РТ20							
10	15РР09-6	РМО / 5/8,11/13 / ≠0	05										
11	1Н-08РТ44	РМО / 24/31 / ≠0	06										
12	18РР18-1	РМО / 16/22 / =0	28										
13	15РР10-1	РМО / 0/4,9,10,15 / =0	31										
14	15РР10-3	РМО / 5/8,11/13 / =0	38										
15	1Н-08РТ45	РМО / 24/31 / =0	29	РМО / 0/13,15/22, 24/31 / =0	07	18РР15-1							
16				-ИНА АНРМО / 0/13, 15/22, 24/31 /	14	23РР08-5							
17													
18													
19	2Н-03РТ05	"О" ТРОП	21										
20	1Н-11РТ22	СБОЙ	24	-3АП П1, -РССП / 16/31 / =0	09	1Е-18РТ35	2Е-07РТ35	1Н-13РТ22	1Н-14РТ32	1Н-15РТ17	1А-16РТ28	1А-17РТ35	1А-18РТ35
21	1А-14РТ38	"I"РССП / 13 /	26			1Е-16РТ42							
22	23РР02-5	-ОСТ ПО СБОУ	12	-ОСТ П1	08	2Е-07РТ32							
23	23РР10-4	-РТУ / 0 / :=1	35										
24	2Н-04РТ11	-РТУ / 0 / :=1	33										
25	1Е-19РТ35	"О"РТУ / 0 /	36										
26	1Е-19РТ20	"О"РТУ / 2 /	34	ТРТУ:=1	37	1Е-16РТ12							
27	1Е-19РТ14	"О"РТУ / 4 /	30										
28	1Е-20РТ35	"О"РТУ / 6 /	32										
29	1Н-16РТ20	"О"РТУ / 3 /	45										
30	1Н-16РТ14	"О"РТУ / 5 /	39										
31	1Н-17РТ35	"О"РТУ / 7 /	44										
32	1Е-20РТ20	"О"РТУ / 8 /	42										
33	1Н-17РТ20	"О"РТУ / 9 /	41										
34	1Е-20РТ14	"О"РТУ / 10 /	40										
35	1Н-17РТ14	"О"РТУ / 11 /	43										
36	1Н-16РТ35	"О"РТУ / 1 /	46										
37	1Н-09РТ33	-ТИОПИ=1	20										

Идентификатор ТЭЗ		Т000/0021		Конструкция ТЭЗ ОПС ИИИ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-01РТ03	-ТНИ:=0; -ТСУСП:=+I	25	ТНИ:=0; ТСУСП:=+I	28	2Н-01РТ15							
2	1Н-09РТ31	-ТНИ:=I	29	ТНИ:=I	31	2Н-01РТ06							
3	2Е-15РТ40	"0" ТЗАП 2	26	ТЗП:=0	27	ЦД-09РТ35							
4	1Н-09РТ26	-ТПРИОП / 32/35 /:=I	32	ТПРИОП / 32/35 /:=I	36	2Е-14РТ14							
5													
6	1Н-09РТ27	-ТПРИОП / 32/35 /:=0	34	ТПРИОП / 32/35 /:=0	33	2Е-14РТ31							
7	1Н-09РТ37	-ТПРИОП / 0/31 /:=I	35	ТПРИОП / 0/31 /:=I	37	2Е-14РТ41	2Н-01РТ39						
8	2Е-03РТ27	-КЭС	43	ТЭС:=I	45	2Е-16РТ26							
9	2Н-03РТ40	"0" ТЗАП	41	-ТФАЦ:=I	46	ЦД-09РТ24							
10	2Н-02РТ28	"I" ТПК	42	-РКП:=РИОП	44	20РР07-3							
11	2Е-01РТ24	-РКП:=РИОП	40	РКП:=РИОП	39	1Н-20РТ32							
12	2Е-11РТ44	РССП / 40/63 /:=I44	21	-РССП 40/63:=I44	23	1В-07РТ46	1В-09РТ46	1В-10РТ46	1В-12РТ46	1В-15РТ46	1В-17РТ46	(2С-16РТ40)	ЦД-16 ^х РТ34
13	1Н-10РТ04	СБОЙ	20	СБОЙ	22	1Н-10РТ24							
14													
15	1Е-17РТ03	-РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСТАНОВА БУОП	19	РАЗРЕШЕНИ ДЛЯ ОСТАНОВА БУОП	24	1Е-04РТ09							
16	23РР02-5	-ОСТ.ПО СБОУ	04	ОСТАНОВ ПО СБОУ	03	1Е-17РТ20							
17	23РР02-4	БЛОКИРОВКА	12	БЛОКИРОВКА	11	1Н-10РТ13							
18	1Е-04РТ26	"0" РИОП / 35 /	06	"I" РИОП / 35 /	08	20РР02-4							
19	1Е-04РТ26	"0" РИОП / 35 /	09	"I" РИОП / 35 /	14	1В-18РТ39	2Е-02РТ45						
20	2Е-09РТ18	РСП / 0/2 /:=+I	05	-РСП / 0/2 /:=+I	07	1Н-14РТ26							
21	23РР20-4	-ПРЕФ.		ПРЕФ	15	2Н-09РТ10	2Н-09РТ15						

Шифр ТЭБ		Т000/0039		Констр. адрес ТЭБ ОIC IH12									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IH-I6PTI8	"0" PTY [I]	29										
2	IH-I8PT39	-TNAI:=I	31										
3	IH-I4PT07	ДШРСН=00I	14	"I" TNAI	12	2H-0IPT36	2E-I2PT24	2E-I5PT38	2E-07PT2I				
4	IH-20PT46	СБРОС СИСТ	20										
5	2E-I7PT42	СБРОС БЛ	11	"0" TNAI	10	IE-06PT05	IH-I9PT46	2E-08PT30	IH-I8PT26				
6	IH-I7PT38	"I" PTY [9]	16										
7	IH-I9PT34	TNAI:=0	18										
8	2E-I0PT20	CI	23										
9	IH-I7PT09	"0" PTY [II]	28	"0" TNA2	08	IE-06PT03	2E-08PT3I						
10	IH-I8PT43	TNA2:=I	26										
11	IH-09PT07	TNA2:=I	03										
12	IH-I7PT37	"I" PTY [7]	33										
13	IH-I4PT05	ДШРСН=0IO	38										
14	IH-I9PT29	TNA2:=0	22										
15	IH-I7PTI2	"0" PTY [9]	35	"0" T3API	04	IE-05PT03	IE-06PT40	IE-06PT29	IE-06PT34	IE-06PT07	IE-06PT09	IE-07PT34	
16	IH-I7PTI8	"0" PTY [7]	34										
17	IE-I9PTI2	"0" PTY [2]	39	ТРКП:=I	43	20PP05-I							
18	IE-20PT09	"0" PTY [IO]	37	ТРКП:=I	36	20PP05-4							
19	2H-I8PT24	ТРКП:=I	30										
20	2H-I8PT24	ТРКП:=I	32										
21	IE-20PTI8	"0" PTY [6]	46	ТРКП:=0	41	20PP05-3							
22	2H-I8PT20	ТРКП:=0	40	ТРКП:=0	45	20PP05-6							
23	2H-I8PT20	ТРКП:=0	42										
24	IE-I9PT09	"0" PTY [4]	44										

Шифр ТЭБ		Т000/0046		Констр.адрес ТЭБ ОIC ИИ3									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИД-15РТ10	ТИЗ*	20	РХР04 / 0 /	10	IE-15PT33	IE-17PT29						
2	ИД-11РТ12	-0Ч=4	18										
3	2Е-07РТ22	СБРОС СИСТ	32										
4	2Е-18РТ38	СБРОС БД	29										
5	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	06										
6	ИД-11РТ31	-0Ч=2	08	РХР04 / 2 /	12	IE-15PT37	IE-17PT35						
7	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	26										
8	ИД-12РТ03	"0"Р0Ч / 0 /	37	"0" РХР04 / 4 /	31	IE-07PT29							
9	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	42										
10	ИН-10РТ09	-ЗАП.П1,РССН 16/31 :=0	22	-ИНД.РФН / 0 /	15	23PP05-4							
11	2Н-18РТ45	ПОЛ.ПОТ.	35										
12	IE-04РТ18	РФН / 0 / :=0	27										
13	2Е-07РТ22	СБРОС СИСТ.	30										
14	2Е-10РТ26	С2	25										
15	2Е-15РТ05	-ТБ2РТУ:=1	43	ТБ2РТУ:=1	38	2Е-15PT15							
16	2Е-15РТ05	-ТБ2РТУ:=1	45										
17		Земля	33										

Импр ТЭБ		Т000/004I		Констр.адрес ТЭБ ОIC ИИ4									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	2H-I9PT33	-УУС	24	-ИИД РСН / 0 /	06	23PP08-3							
2	2H-04PT37	"I"РИОН / 0 /	21	"I"РСН / 0 /	10	2E-09PT44	IE-I7PT46	2E-02PT29					
3	IE-I1PT07	-РСН / 0/27 /:=+I	26	"O"РСН / 0 /	19	IE-I7PT43							
4	2H-04PTI6	-РСН / 0/2 /:=+I	28										
5	2H-04PT38	"I"РИОН / I /	33	"I"РСН / I /	15	2E-09PT42	2E-02PT37	IE-I7PT36					
6	IE-I7PT34	"O"РСН / I /	13	ДШРСН=OIO	05	IH-I2PT38	IE-I7PT27	IE-04PT34					
7	IE-I7PT30	"I"РСН / I /	20										
8				"O"РСН / I /	45	IE-I7PT32							
9				-ИИД.РСН / I /	04	23PP08-2							
10	2H-04PT35	"I"РИОН / 2 /	12	-ИИД.РСН / 2 /	08	23PP08-I							
11	IE-I7PT38	"O"РСН / 2 /	31	"I"РСН / 2 /	17	2E-09PT40	2E-02PT44	IE-I7PT44					
12	IE-I7PT42	"I"РСН / 2 /	14	ДШРСН=OOI	07	IH-I2PT14	IE-04PT39	IE-I6PT46					
13	IE-I7PTI4	"O"ТРРСН	11	"O"РСН / 2 /	43	IE-I7PT40							
14	2E-I0PT26	C2	25										
15	2E-07PT22	СБРОС СИСТ	34										
16	2E-I8PT38	СБРОС БД	36										
17	IE-I5PTI9	"I"ТИУ"O"	38										
18	2E-09PT35	РСН / 0/2 /:=0	22										
19	IE-I4PT03	ДШРСН=OOO	44	"O" ТРРОТЛН	35	2E-I1PT46	2E-07PTI9		IH-I8PT08	IE-I6PT08	2E-02PT2I		
20	IE-I7PTI4	"O"ТРРСН	46	"I"ТРРОТЛН	37	2H-04PT29	IE-I9PT38	2E-02PTI8					
21	2E-07PT22	СБРОС СИСТ	40										
22	2E-I8PT38	СБРОС БД	42										
23	2E-08PTI0	ТРРОТЛН:=0	27										
24	IE-I5PTI9	"I"ТИУ"O"	29										
25	IE-20PTI2	"O"PTY / 8 /	41										
26	IE-I0PT09	-8AP II,PCCH I6/3I :=0	32										
27	IE-I7PT06	ТИПС:=I	30	"O"ТИПС	39	IE-I7PT07							
28	IE-I7PT45	"O"РСН / 0 /	18		23		2E-05PT22						
29	IE-I7PT4I	"I"РСН / 0 /	16	ДШРСН=OOO	03	IE-I7PTI0	IE-I6PTI0	IE-I4PT44					

Шифр ТЭБ		Т000/0044		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИИ15									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-19РТ34	ПУСК	21	БЛОКИРОВКА	06	ИН-16РТ11	ИН-17РТ11						
2	2Е-13РТ45	"I"ТЧП	19	БЛОКИРОВКА	08	ИН-16РТ10	ИН-17РТ10						
3	ИН-10РТ09	-РССП / 16/31 /:=0	17										
		-ЗАП П1											
4	1Е-04РТ15	-1Б2РТУ:=0,ТЧП:=1, ТЧДЗУ	15										
5	2Н-04РТ15	ТБ2РТУ	28	БЛОКИРОВКА	09	ИН-16РТ36	ИН-17РТ36						
6	2Е-18РТ38	СБРОС БД	22										
7	2Н-19РТ19	-ТБ2РТУ:=1	03										
8	ТЕ-18РТ30	-ТБ2РТУ:=1	05										
9	2Е-15РТ05	-ТБ2РТУ:=1	07										
10		Земля	11	БЛОКИРОВКА	13	ИН-16РТ34	ИН-17РТ34						
11	2Н-01РТ21	ПОЛ.ПОТ.	10										
12	2Е-10РТ26	С2	25										
13	2Е-16РТ05	-ОСТАНОВ	20	-ТБ1РТУ:=1	26	1Е-18РТ15	1Е-18РТ24						
14	1Е-18РТ32	ОСТАНОВ	24										
15	2Е-13РТ45	"I"ТЧП	42	-ТБ1РТУ:=0	46	1Е-18РТ05							
16	2Е-17РТ35	ПУСК	38										
17		ЗЕМЛЯ	29	-ТБ1РТУ:=1	37	1Е-18РТ11							
18	2Н-01РТ21	ПОЛ.ПОТ.	40	Тр.ЗАД:=1	45	1Е-18РТ27							
19	23РР10-2	-ТАКТ.РЕЖИМ	30		39								
20	1Е-18РТ31	Тр.ЗАДЕРЖ.	36										
21													
22													
23	2Е-11РТ12	СБОЙ РИОП1-4	35	СБОЙ РИОП-4	41	1Е-15РТ26	ИН-20РТ06						
24	ЦД-15РТ17	ТИ2*	43		33								
25	ИН-20РТ16	-ТБ2РТУ:=0	16										

Шифр ТЭБ		Т000/0047		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИИ6									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИН-15РТ09	БЛОКИРОВКА	36	"I"РТУ / 1 /	37	ИН-20РТ38	IE-04РТ32	ИН-19РТ44					
2	ИН-15РТ13	БЛОКИРОВКА	34	"I"РТУ / 1 /	32	IE-19РТ05	IE-19РТ30						
3	IE-19РТ32	"I"РТУ / 0 /	28										
4	IE-19РТ41	"I"РТУ / 2 /	30										
5	ИН-15РТ08	БЛОКИРОВКА	10	"O"РТУ / 1 /	18	ИН-12РТ29	2Н-17РТ04	IE-17РТ39	ИН-19РТ30	2Н-01РТ34	IE-04РТ45	ИН-18РТ24	2Е-15РТ34
6	ИН-15РТ06	БЛОКИРОВКА	11			2Е-14РТ29	2Е-14РТ32						
7	IE-19РТ41	"I"РТУ / 2 /	05	"O"РТУ / 3 /	20	ИН-10РТ45							
8	IE-19РТ43	"I"РТУ / 4 /	21	"I"РТУ / 3 /	38	ИН-19РТ41							
9				"I"РТУ / 3 /	41	IE-19РТ07	IE-19РТ21						
10	2Е-10РТ26	С2	23										
11	2Е-07РТ22	СБРОС СИСТ.	29										
12	2Н-17РТ44	РТУ / 1,3,5,7,9,10 /:=0	31										
		ТЭТЛН:=0											
13		Земля	33										
14		Земля	27										
15	IE-19РТ43	"I"РТУ / 4 /	07	"I"РТУ / 5 /	06			2Н-15РТ27					
16	IE-20РТ32	"I"РТУ / 6 /	19	"I"РТУ / 5 /	43	IE-20РТ28	IE-19РТ19						
17				"O"РТУ / 5 /	14	ИН-10РТ39							
18				"O"РТУ / 5 /	09	2Н-13РТ30	2Е-11РТ45	2Е-08РТ18	ИН-19РТ32				
19				"O"РТУ / 3 /	12	IE-04РТ43	ИН-19РТ42	ИН-19РТ11	2Н-16РТ08	2Н-15РТ24	2Н-14РТ38	2Н-01РТ32	2Е-15РТ32
20							2Е-09РТ17						
21				"O" РТУ / 1 /	35	ИН-10РТ46	IE-17РТ39						
22					18								
5													

Шифр ТЭБ		ТООО/0047		Констр.адрес ТЭБ ОПС ИИ7									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИН-15PT09	БЛОКИРОВКА	36	"I"PTY [7]	37	ИН-12PT33	2Е-15PT12	IE-I7PT37	ИН-19PT10	2Н-14PT21			
2	ИН-15PT13	БЛОКИРОВКА	34	"I"PTY [7]	32	IE-20PT05	IE-20PT30						
3	IE-20PT32	"I"PTY [6]	28	"O"PTY [17]	35	ИН-10PT44							
4	IE-20PT41	"I"PTY [8]	30										
5	ИН-15PT08	БЛОКИРОВКА	10	"O"PTY [7]	18	2Н-13PT12	ИН-12PT34	ИН-18PT46	2Н-03PT34	ИН-19PT15			
6	ИН-15PT06	БЛОКИРОВКА	11										
7	IE-20PT41	"I"PTY [8]	6	"O"PTY [9]	20	ИН-10PT41							
8	IE-20PT43	"I"PTY [10]	21	"I"PTY [9]	38	ИН-12PT16	ИН-19PT43	2Н-17PT43					
9				"I"PTY [9]	41	IE-20PT07	IE-20PT21						
10				"O"PTY [9]	12	ИН-12PT35	2Н-15PT26	IE-16PT38	ИН-18PT33		IE-04PT41	ИН-18PT37	ИН-19PT28
11						2Е-11PT40							
12	2Е-10PT26	С2	23										
13	2Е-07PT22	СЕРОС СИСТ	29										
14	2Н-17PT44	РТУС/ 1,3,5,7,9,11/:=0	31										
15		Земля	33										
16		Земля	27										
17	IE-20PT43	"I"PTY [10]	07	"I"PTY [11]	43	IE-20PT19							
18	IE-19PT32	"I"PTY [0]	19	"O"PTY [11]	14	ИН-10PT43							
19				"O"PTY [11]	09	ИН-12PT28	2Н-16PT46	2Н-09PT46	ИН-18PT10	ИН-19PT13			
				"I"PTY [11]	06	IE-17PT12	2Н-04PT45	ИН-19PT22					

Шифр ТЭБ		Т000/0055		Констр. адрес ТЭБ ОПС ИИ8									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I		Земля	27										
				ИЗАПР:=0	09	15PT05-3							
2	ИН-20PT20	-04=4	17		13	2Н-03PT46							
3	2Е-12PT40	"0"ТРАЗУ	30	ТЭАПР:=0	29	2Н-03PT44							
4	ИН-16PT18	"0"РТУ / I /	24	ТЭАПР:=I	20	2Н-03PT41							
5	2Н-03PT07	"I"ТРОП	45										
6	ИН-17PT18	"0"РТУ / ? /	46	ТОКК:=I, ТЭАП2:=I	40	2Н-01PT37	2Е-14PT36	2Е-14PT26	2Е-15PT39				
7													
8				ТПРИОП / 32/35 / :=I;									
9				ТПРИОП / 0/31 / :=I									
10	2Е-03PT19	-ПА2	42										
11	2Е-03PT07	-ПА1	44										
12	2Е-13PT05	"0"ТЗС	32										
13	2Е-13PT07	"I"ТЗС	34	-ТПА:=I	43	1Е-12PT26							
14	ИН-20PT17	04=4	41	-ТПА1:=I	38	ИН-12PT31							
15	ИН-12PT10	"0" ТПА1	26	ТПРИОП / 0/31 / :=I	22	2Е-14PT39							
16	2Е-02PT07	"I"ПРОТЛН / 0 /	28										
17	ИН-17PT12	"0"РТУ / 9 /	37	ТПРИОП / 0/31 / :=0	39	2Е-14PT42							
18	ИН-17PT12	"0"РТУ / 9 /	33	ТОКК:=0	35	2Н-01PT42							
19	2Е-01PT27	-РКН:=РИДЗУ / 0/31 /	11	ТНИ:=I	36	2Н-01PT08	2Е-08PT37						
20	2Е-01PT37	-РКП:=РИДЗУ / 32/63 /	06	-РКП:=РИДЗУ / 32/63 /	09	15PP05-3							
21	2Е-01PT38	-РКП:=РАДЗУ,	31	-РКП:=РАДЗУ,	07	15PP05-1							
22		РИДЗУ / 64 /71 /		РИДЗУ / 64/71 /									
23	ИН-14PT35	"0"ТРРОТЛН	08	"РКП:=РИДЗУ / 0/31 /	03	15PP04-6							
24	2Е-01PT15	-РАДЗУ:=РИОП / 19/30 /	16	РАДЗУ:РИОП / 19/30 /	04	18PP08-1							
25													
26	ИН-09PT41	-ТСУСП:=0	14										
27		РАДЗУ:=РИОП / 19/30 /											
28	ИН-17PT09	"0"РТУ / II /	10	-РССП / 40/63 / :=	18	1В-17PT40	1В-07PT40	1В-09PT40	1В-10PT40	1В-12PT40	1В-15PT40	1В-18PT07	1В-18PT19
29	ИН-09PT35	-РССП / 40/63 / :=	12	РИОП / 8/31 /		1В-18PT29							
30		РИОП / 8/31 /											
31	2Е-01PT16	-РССП / 40/63 / :=	21										
32		РИОП / 8/31 /											
33	2Н-03PT28	"I"ТСУСП	19										
34	2А-08PT03	БЛ.ДШ.	25	-БЛ.ДШ.	05	ИН-07PT13	ИН-07PT04	2А-10PT44	1А-01PT25				
35	16РР01-3	"I"РИДЗУ / I /	23	-БЛ.ДШ	15	ИН-07PT25	ИН-09PT32						

Инфр Т88		Т000/0056		Констр. адрес Т88 ОIC ИИ19									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I	2H-03PT05	"0"ТРОП	17	ТПА1:=0	34	ИH-12PT18							
2	2E-08PT39	-ТНН:=I	45										
3	2E-08PT45	-РКП:=РМОП	37										
4	2E-13PT07	"I"Т3C	39										
5	ИH-16PT38	"I"РТУ [3]	41										
6	2E-12PT45	"I"ТРД3У	35										
7	2E-13PT05	"0"Т3C	33	ТПА2:=0	29	ИH-12PT22							
8	ИH-09PT05	-ТПА2:=0	05										
9	ИH-16PT12	"0"РТУ [3]	42										
IO	2E-03PT37	-ТБ	31										
II		"+2"РССП [40/63]:=0											
I2	ИH-17PT06	"I"РТУ [II]	22	-РОТЛН:=0	12	2E-02PT16							
I3	IE-16PT07	"0"Т2У"0"	19										
I4	2E-17PT44	-СБРОС БД	21										
I5	ИH-17PT37	"I"РТУ [7]	10										
I6	2E-13PT45	"I"РЧП	27										
I7	2H-03PT28	"I"ТСУСП	23	РССП [40/63]:=0	03	2E-09PT16							
I8	2E-01PT16	-РССП [40 /63]:=	25										
I9		РМОП [8/31]											
20	2E-08PT44	РССП [40/63]:=+2	09	РССП [40/63]:=+2	07	IB-17PT44	IB-07PT44	IB-09PT44	IB-10PT44	IB-12PT44	IB-15PT44	IB-18PT38	
21	2E-12PT30	"0" ТБ	20										
22		"+2" РССП [40/63]											
23	ИH-17PT12	"0"РТУ [9]	28										
24	ИH-16PT09	"0"РТУ [5]	32										
25	ИH-16PT18	"0"РТУ [I]	30										
26	2E-12PT28	"I"ТБ	26										
27		"+2"РССП [40/63]											
28	2H-01PT21	ПОЛ.ПОТ	24	-РССП" [40/63]:=	16	20PP09-4							
29	2E-08PT38	РССП" [40/63]:=	18	РССП [40 /63]									
30		РССП [40/63]		РССП" [40/63]:=	04	IB-11PT25	IB-08PT25	IB-16PT25					
31	ИH-17PT09	"0"РТУ [II]	13	РССП [40/63]									
32	ИH-17PT18	"0"РТУ [7]	15										
33	ИH-16PT12	"0"РТУ [3]	11										
34		Земля	08	-ТБ2РТУ:=I	06	ИH-20PT35							
35	ИH-12PT10	"0"ТПА1	46	-РОТЛН 2/5 :=РМОП [32/35]	44	2E-02PT17							
36	ИH-17PT38	"I"РТУ [9]	43										
37	ИH-16PT37	"I"РТУ [I]	14	-РОТЛН [0/5]:= :=РМД3У [2/7]	36	2E-02PT09							
38	ИH-14PT37	"I"ТРРОТЛН	38	-РОТЛН [3/5]:= РСП [0/2]	40	2E-02PT19							

Шифр ТЭЗ		Т000/0057		Констр. адрес ТЭЗ ОПС ИН20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИН-07РТ14	ТЧДЗУ:=I, ТЧП:=I	13	ТЧДЗУ:=I, ТБ2РТУ:=0, ТЧП:=I	11		IE-04PTI7						
2		ТБ2РТУ:=0, ТБ1РТУ:=0											
3	IE-I9PT06	"I" РТУ / 4 /	26										
4	ИН-07РТ06	-СБРОС СИСТ	40	СБРОС СИСТ.	46	2Н-04РТ43	IE-I8PTI4		IE-I7PTI9	ИН-12РТ20	2Н-18РТ16	IE-I6РТ20	
5						IE-I9PT29	IE-20PT29						
6	2Е-17РТ38	ЭН СИТ.	33	РМО / 15 /:=I	45	20РР09-3							
7	ИД-11РТ10	-ОЧ=4	22	-ОЧ=4	20	ИН-18РТ17		ИН-20РТ28					
8				ОЧ=4	17	ИН-18РТ41	2Е-08РТ12	2Е-11РТ16	2Н-18РТ30				
9	2Н-04РТ05	ТБ1РТУ:=0	15	-ТБ2РТУ:=0	16		ИН-15РТ16						
10	2Е-13РТ40	"0" ТЧП	21										
11	ИН-20РТ20	-ОЧ=4	28										
12	13РР07-2	СВОЙ РИОП1-4	31	СВОЙ РИОП1-4	12	2Е-11РТ15							
13	2Н-04РТ33	-ИТБ=+2 РССП	29										
14	ИН-16РТ37	"I" РТУ / I /	38	-РПК:=РССП / 32/63 /	30	15РР08-3							
15	ИН-11РТ39	РКП:=РИОП	32	-IE"+2" РССП / 40/63 / :=0	19	IE-I5PT04							
16	2Е-12РТ07	"I" ТЗП	27										
17	2Н-02РТ40	"0" ТСУСП"	07	ТСУСП:=0	04	2Н-03РТ33							
18	ИН-09РТ18	ТСУСП:=+I	05										
19	ИН-09РТ41	-ТСУСП:=0	24										
20		РАДЗУ :=											
21		РИОП / I9/ 30 /											
22	ИН-15РТ41	СВОЙ РИОП I-IY	06	ТСУСП:=0	10	2Н-03РТ35							
23	ИН-09РТ22	-ТСУСП:=0	14	ТСУСП:=+I	08	2Н-03РТ14							
24	2Е-01РТ03	-ТСУСП:=+I, ТНИ:=0	09	ТСУСП:=+I	03	2Н-03РТ24							
25	2Е-01РТ15	-РАДЗУ:=	44	ТСУСП:=0	37	2Н-03РТ31							
26		РИОП / I9/30 /											
27	IE-I6PT03	"I" Т2У"0"	39										
28	2Е-17РТ42	СБРОС БД	41										
29	2Н-04РТ46	"0" РТУ / II /	43										
30	ИН-09РТ43	-ТПРИОП / 0/31 /:=0 ТОМК=0	36	ТПРИОП / 0/31 /:=0	34	2Е-14РТ46							
31	ИН-19РТ06	-ТБ2РТУ:=I	35	ТБ2РТУ:=I	42	2Е-15РТ06							

Шифр ТЭБ		Т000/0060		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2Е0I									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I	2Е-02PT22	"O"POTЛH [I]	09	-TPOП:=0, TЧП:=0,	30		2Е-07PT09	2H-09PT45					
2	2Е-02PT26	"O"POTЛH [2]	2I	TЧДЗУ:=0									
3	2Е-02PT34	"O"POTЛH [3]	29	-TPPOTЛH:=0,	39	2Е-08PTI6							
4	2Е-02OT4I	"O"POTЛH [4]	II	TPДЗУ:=I									
5	2Е-02PT33	"O"POTЛH [5]	44	-PCCH [40/63]:=	I6	IH-I8PT2I	IH-I9PT25						
6	2Е-02PT28	"I"POTЛH [2]	22	PHOП [8/3I]									
7	2Е-02PT36	"I"POTЛH [3]	42	-TB"12"PCCH [40:63]	IO	2Е-07PT07							
8	2Е-02PT42	"I"POTЛH [4]	3I	:=I									
9	2Е-02PT35	"I"POTЛH [5]	32	-PAДЗУ:=	I5	2Е-07PTII	IH-I8PTI6	IH-20PT44					
IO				PHOП [I9/30]									
II				-PKП"=PCCH [32/63]	I9	2Е-07PT23							
I2				-3AГP.ТЛH	08	2Е-09PT2I	2Е-IIPT27	IE-04PT30					
I3				-PKП:=PHДЗУ [0/3I]	27	IH-I8PTII							
I4				-PKП:=PHДЗУ [32/63]	37	IH-I8PT06							
I5				-PKП:=PHOП	24	2H-02PT27	IH-IIPT40						
I6				-PKП:=PHДЗУ [64/7I]	38	IH-I8PT3I							
I7				PAДЗУ									
I8				-TCYCH:=+I, THH:=0	03	IH-20PT09	IH-IIPT25						
I9				-PKП:=PI	I4	I5PP04-3							
20				-PKП:=PMO	35	I5PP04-4							

Шифр ТЭБ		Т000/0054		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Б02									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИН-14РТ37	"I"ТРРОТЛН	18	"I"РОТЛН / 0 /	07	ИН-18РТ28	2Б-14РТ24						
2	ИН-19РТ36	-РОТЛН:=	09	"O"РОТЛН / 0 /	03	2Б-14РТ38							
3		РИДЗУ / 2 / 7 /		ИНД"I"РОТЛН / 0 /	05	23РРО9-5							
4	2Б-10РТ04	СИ	23										
5	ИН-19РТ12	-РОТЛН:0	16										
6	ИН-07РТ06	-СБРОС СИСТ	04										
7	1Е-08РТ03	"I"РИДЗУ / 2 /	10										
8	1Е-08РТ13	"I"РИДЗУ / 3 /	20	"I"РОТЛН / 1 /	24	2Б-03РТ09							
9	1Е-08РТ05	"I"РИДЗУ / 4 /	13	"O"РОТЛН / 1 /	22	2Б-01РТ09							
10	ИН-05РТ33	"I"РИОП / 32 /	15	ИНД"I"РОТЛН / 1 /	06	23РРО9-4							
11	2Н-03РТ05	"O"ТРОП	11	"I"РОТЛН / 2 /	28	2Б-03РТ21	2Б-01РТ22						
12	ИН-19РТ44	-РОТЛН / 2/5 /:=	17	"O"РОТЛН / 2 /	26	2Б-01РТ21	2Б-03РТ22						
13		РИОП / 32/35 /		ИНД"I"РОТЛН / 2 /	30	23РРО9-3							
14	1Е-08РТ11	"I"РИДЗУ / 5 /	27	"I"РОТЛН / 3 /	36	2Б-03РТ29	2Б-01РТ42						
15	ИН-05РТ39	"I"РИОА / 33 /	31	"O"РОТЛН / 3 /	34	2Б-01РТ29	2Б-03РТ42						
16	ИН-14РТ10	"I"РСП / 0 /	29	ИНД"I"РОТЛН / 3 /	32	23РРО9-2							
17	1Е-08РТ07	"I"РИДЗУ / 6 /	39	"I"РОТЛН / 4 /	42	2Б-03РТ11	2Б-01РТ31						
18	ИН-05РТ46	"I"РИОП / 34 /	46	"O"РОТЛН / 4 /	41	2Б-01РТ11	2Б-03РТ31						
19	ИН-14РТ15	"I"РСП / 1 /	37	ИНД"I"РОТЛН / 4 /	40	23РРО9-1							
20	1Е-08РТ09	"I"РИДЗУ / 7 /	43	"I"РОТЛН / 5 /	35	2Б-03РТ44	2Б-01РТ32						
21	ИН-11РТ14	"I"РИОП / 35 /	45	"O"РОТЛН / 5 /	33	2Б-01РТ44	2Б-03РТ32						
22	ИН-14РТ17	"I"РСП / 2 /	44	ИНД"I"РОТЛН / 5 /	38	23РРО8-6							
23	ИН-19РТ40	-РОТЛН / 3/5 /:=	19										
24		РСП / 0/2 /											
25	ИН-14РТ35	"O"ТРРОТЛН	21										
26	2Б-12РТ40	"O"ТРДЗУ	12	"I"ТРДЗУ	14	2Н-01РТ44	2Н-03РТ38	2Б-14РТ44	2Б-14РТ35				

Шифр ТЭБ		Т000/0060		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2Е03									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2	I3	I4
I	2Е-02РТ24	"I"РОТЛН [1]	9	-ПА I	07	2Е-07РТ40	ИН-18РТ44						
2	2Е-02РТ28	"I"РОТЛН [2]	2I	-ПА2	19	2Е-07РТ38	ИН-18РТ42						
3	2Е-02РТ36	"I"РОТЛН [3]	29	-КСС	27	2Е-07РТ46	ИН-11РТ43						
4	2Е-02РТ42	"I"РОТЛН [4]	II	-ТБ"+2"РССП [40/63]	37	2Е-07РТ30	2Е-08РТ43	ИН-19РТ3I					
5	2Е-02РТ35	"I"РОТЛН [5]	44	: =0									
6	2Е-02РТ26	"O"РОТЛН [2]	22	-ТБ"+2"РССП [40:63]	40	2Е-07РТ29							
7	2Е-02РТ34	"O"РОТЛН [3]	42	: =I									
8	2Е-02РТ4I	"O"РОТЛН [4]	3I	-РКП: =Р4	46	I5PP07-6							
9	2Е-02РТ33	"O"РОТЛН [5]	32	-РКП: =ТАКТ, ЦЕП, РОЧ	34	I5PP07-4							
I0				-РКП: =РАСП	I7	I5PP07-3							
I1				-РКП: =РССП [0/3I]	04	I5PP07-I							
I2				-РКП: =Р3	06	I5PP08-I							
I3				-РКП: =РА	I2	I5PP05-4							
I4				-РКП: =РВ	I4	I5PP05-6							
I5				-РКП: =Р5	28	I5PP06-I							
I6				-РКП: =Р7, РС1/РС5	26	I5PP06-3							
I7				-РКП: =РОЦ	35	I5PP06-4							
I8				-РКП: =РД, РАМШ, РИПКЗ, РВО	I3	I5PP06-6							

Шифр ТЭЗ		Т000/0048		Констр. адрес ТЭЗ ОИС, 2Е04									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-03РТ30	"0"ТСУСП	13	ИНД"1"ТУСП	16	23РР10-1	3-ЕЕ039						
2		Земля	15	ТУСП=1	10	18РР10-3							
3	2Н-19РТ26	-ТУСП:=ТСУСП,	17	"0"ТСУСП	20	2Н-04РТ04							
4		ТУСП:=ТСУСП											
5	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	34										
6	2Е-18РТ36	-СБРОС БД V	32										
7	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	30										
8	2Н-19РТ28	-ТУСП:=0, ТНУСП:=0	19										
9	1Н-07РТ40	-СБРОС СИСТ	21										
10	2Н-03РТ28	"1"ТСУСП	43	ИНД."1"ТНУСП	37	23РР06-3	3-ЕЕ038						
11		Земля	41	ТНУСП=1	35	18РР10-4							
12	2Н-19РТ26	-ТУСП:=ТСУСП.	40	"0"ТНУСП	39	2Е-09РТ45							
13		ТУСП:=ТСУСП											
14	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	29										
15	2Е-18РТ36	-СБРОС БД V	33										
16	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	31										
17	2Н-19РТ28	-ТУСП:=0, ТНУСП:=0	36										
18	1Н-07РТ40	-СБРОС СИСТ	38										
19	1Н-02РТ27	"1"Р10А [?]	12										
20	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	14	ИНД"1"ТРТЛНК	08	23РР04-6	3-ЕЕ011						
21	2Н-19РТ33	-УУС	28	ТРТЛНК=1	05	18РР10-6							
22	2Е-18РТ20	-ТРТЛНК:=1	11	"0"ТРТЛНК	04	1Е-05РТ29	2Е-12РТ38						
23	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	09										
24	2Н-04РТ12	-СБРОС БД V КЗС	07										
25	1А-19РТ08	"0"Т "СБРОС ПИТ"	24										
26	2Е-18РТ24	-ТРТЛНК:=0	26										
27	2Е-10РТ22	С2	23										
28		Земля	42	ПОЛ.ПОТ.	44	1С-04РТ25	1С-02РТ05	1С-02РТ07	1С-02РТ10	1С-02РТ08	1С-02РТ12	1С-02РТ15	1С-02РТ14
29						1С-02РТ17	1С-02РТ18	1С-02РТ38	1С-02РТ33	1С-02РТ36	1С-03РТ41	1С-02РТ43	1С-02РТ44
30						1С-03РТ44	1С-03РТ43	1С-03РТ38	1С-03РТ36	1С-03РТ35	1С-03РТ25	1С-03РТ17	1С-03РТ15
31						1С-03РТ14	1С-03РТ12	1С-03РТ10	1С-03РТ08	1С-03РТ07	1С-03РТ05		

Иифр Т88		Т000/0063		Констр. адрес Т88 ОIC 2805									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1Н-02РТ27	"1Р10П [7]	13	ТНКТ=1	10	18РР11-1							
2	20РР09-4	ОШИБКА	15	"0"ТНКТ	20	2Н-04РТ03							
3	2Н-19РТ31	-ТНКТ:=Р10П [7]	17										
4	2Н-19РТ17	-ТНКТ:=ОШИБКА	34										
5	2Н-04РТ12	-СБРОС БД КЭС	32										
6	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	30										
7	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	21										
8	1Н-07РТ40	-СБРОС СИСТ.	19										
9	1Н-01РТ13	"1"Р10П [3]	43	"0"ТПОТ	39	2Н-04РТ20							
10		Земля	41										
11	2Н-19РТ23	-ТПОТ:=Р10П [3]	40										
12	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	29										
13	2Н-04РТ12	-СБРОС БД КЭС	33										
14	1Н-07РТ40	-СБРОС СИСТ	31										
15	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	36										
16	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	38										
17	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	12	Инд."1"ТОУСПТ	08	23РР06-5	3-ЕЕ015						
18		Земля	14	"0"ТОУСПТ	04	2Н-04РТ21							
19	2Е-18РТ09	-ТОУСПТ:=1	28										
20	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	11										
21	2Е-18РТ44	-ТОУСПТ:=0	07										
22	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	09										
23	1Н-07РТ40	-СБРОС СИСТ	24										
24	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	26										
25	2Е-10РТ22	С2	23										
26		Земля	42	ПОЛ ПОТ	44	1Д-09РТ21	1С-05РТ46	1С-05РТ44	1С-05РТ25	1С-05РТ14	1С-05РТ12	1С-05РТ08	1С-05РТ05
27						1С-04РТ05	1С-04РТ08	1С-04РТ12	1С-04РТ14	1С-04РТ25	1С-04РТ36	1С-04РТ43	1С-04РТ44
28						1С-06РТ05	(1Д-16РТ22)	(1Д-18РТ31)	(1Д-19РТ31)	(1Д-20РТ31)	1С-06РТ08	1С-06РТ12	1С-06РТ14
29				ПОЛ.ПОТ.	44	1С-06РТ25	1С-06РТ44	1С-06РТ46					
						1В-05РТ28	1В-05РТ34	1В-05РТ38	1Д-16РТ07	1Д-14РТ36	1Д-13РТ37		

Иифр Т98 Т000/0063				Констр.адрес Т98 ОIC 2Е06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1Н-01РТ46	"I"РИОП / 16 /	13	ИНД"I"ТРСМК	16	23РР05-1	3-ЕЕ012						
2	2Е-12РТ21	ПОЛ.ПОТ.	15	"I"ТРСМК	22	2Е-09РТ22	2Н-04РТ13						
3	2Н-19РТ33	-УУС	17	"0"ТРСМК	20	1Е-17РТ28							
4	2Е-12РТ21	ПОЛ.ПОТ.	34										
5	2Н-04РТ12	-СБРОС БД КЭС	32										
6	1А-19РТ08	"0""Т""СБРОС ПИТ."	30										
7	2Н-19РТ22	-ТРСМК:=0, ТРМП:=0	19										
8		РСП:=0											
9	1Н-07РТ40	-СБРОС СИСТ	21										
10	1Н-01РТ39	"I"РИОП / 5 /	43	ИНД"I"ТВМП	37	23РР05-2	3-ЕЕ013						
11	2Е-12РТ21	ПОЛ.ПОТ.	41	"I"ТВМП	46	2Е-09РТ34							
12	2Н-19РТ33	-УУС	40	ТВМП:=1	35	18РР11-6							
13	2Е-18РТ36	-СБРОС БД	33										
14	2Н-19РТ22	-ТРСМК:0, ТВМП:=0,	31										
15		РСП:=0											
16	1А-19РТ05	"0""Т""СБРОС ПИТ."	36										
17	1Н-07РТ40	-СБРОС СИСТ	38	ИНД"I"ТРТЛН	08	23РР05-3	3-ЕЕ014						
18	1Н-01РТ83	"I"РИОП / 4 /	12	"I"ТРТЛН	06	2Н-04РТ30	2Н-02РТ08	2В-05РТ06					
19	2Е-12РТ21	ПОЛ.ПОТ.	14	ТРТЛН =1	05	18РР11-4							
20	2Н-19РТ33	-УУС	28	"0"ТРТЛН	04	1Е-05РТ05							
21	2Е-11РТ41	-ТРТЛН:=1	11										
22	2Е-12РТ21	ПОЛ.ПОТ.	07										
23	2Е-18РТ36	-СБРОС БД	09										
24	1А-19РТ08	"0""Т""СБРОС ПИТ."	24										
25	2Е-12РТ21	ПОЛ.ПОТ.	26										
26	2Е-10РТ22	С2	23										
27	1Н-06РТ36	БЛОК.5	42	БЛОК.5	44	2Н-19РТ32							
28	2Е-12РТ21	ПОЛ.ПОТ.	29	"0" ТВМП	39	2Е-09РТ46							

Шифр ТЭБ		Т000/0058		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2Е07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1Е-19PT38	"I"PTУ [2]	24	ТБ"+2"РССП	25	2Е-12PT22							
2	1Е-20PT06	"I"PTУ [10]	26	/ 40 /63]:=I									
3	2Н-03PT05	"O"ТРОП	27	ТБ"+2"РССП	28	2Е-12PT31							
4	2Е-12PT40	"O"ТРДЗУ	31	/ 40/63]:=0									
5	2Е-03PT40	-ТБ"+2"РССП	29										
6		/ 40/63]:=I											
7	2Е-03PT37	-ТБ"+2"РССП	30										
8		/ 40/63]:=0											
9	1Н-10PT09	-ЗАП.П1,РССП/[16/31]:=0	35	ТБ"+2"РССП	33	2Е-12PT14							
10	2Е-03PT19	-ПА2	38	/ 40/63]:=I									
11	2Е-03PT07	-ПА1	40										
12	2Е-13PT21	ПОЛ.ПОТ.	42	ТЧДЗУ:=0	36	2Е-13PT31							
13	1Е-19PT09	"O"PTУ [4]	44										
14	2Е-03PT27	-КЗС	46	ТРДЗУ:=0	34	2Е-12PT42							
15	2Е-15PT21	ПОЛ.ПОТ.	39	ТЧП:=0	37	2Е-13PT46							
16	1Е-20PT18	"O"PTУ [6]	45										
17	1Н-10PT08	-ОСТ.П1	32	-ТЧП:=I, ТЗС:=I	43	2Е-13PT34	2Е-13PT11						
18	2Н-01PT05	"O"ТНН	18	ТЧДЗУ:=I	41	2Е-13PT19							
19	2Е-01PT19	-РКП / 0/31]:=	23	ТБ"+2"РССП/[40/63]:=0	16	2Е-12PT35							
20		РССП / 32/63]											
21	1Н-12PT12	"I"ТПА1	21										
22	1Е-19PT18	"O"PTУ [0]	05										
23	1Е-19PT06	"I"PTУ [4]	17	ТБ"+2"РССП	03	2Е-12PT19							
24		Земля	04	/ 40/63]:=I									
25		Земля	13	ТЧДЗУ:=0	08	2Е-13PT33							
26		Земля	15										
27	1Н-14PT35	"O"ТРРОТЛН	19										
28	2Е-12PT45	"I"ТРДЗУ	14										
29	1Е-19PT06	"I"PTУ [4]	17										
30	2Н-04PT26	ТЗС:=0, ТЧП:=0, ТЧДЗУ:=0, РМО:=0	10										
31	2Е-01PT15	-РАДЗУ:=РМОП / 19/30]	11	ТЧДЗУ:=I	12	2Е-13PT26							
32													
33	2Е-01PT30	ТЧДЗУ:=0, ТЧП:=0	09	ТЧДЗУ:=0, ТЧП:=0	06	2Е-13PT35	2Е-13PT44						
34		ТРОП:=0											
35	1Н-07PT38	-СБРОС СИСТ	20	СБРОС СИСТ	22	1Е-16PT19	1Н-13PT32	1Н-13PT30	1Н-14PT34	1Н-14PT40	1Н-16PT23	1Н-17PT29	
36	2Е-01PT10	-ТБ"+2"РССП/[40/63]:=I	07										

Шифр ТЭЗ		Т000/0059		Констр. адрес ТЭЗ ОПС 2Е08									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-17ТТ30	-РССП / 40/63 /:=+2	41	РССП / 40 /63 /:=+2	44	ИН-19РТ09							
2	2Е-17РТ24	-РССП / 40/63 /:=+2	42										
3	2Е-17РТ20	-РССП" / 40/63 /:=	33	РССП" / 40_63 /:=	38	ИН-19РТ18							
4		РССП" / 40/63 /		РССП / 40/63 /									
5	2Е-17РТ09	-РССП / 40/63 /:=	35										
6		РССП / 40/63 /											
7	2Н-19РТ45	-РКП:=РИОП	15	ТПК:=I	—	2Н-02РТ22							
8	ИН-18РТ36	ТНИ:=I	37	-ТНИ:=I	39	ИН-19РТ45							
9	2Е-13РТ05	"0" ТЭС	40	ТПК:=0	34	2Н-02РТ31							
10	2Е-12РТ40	"0" ТРДЗУ	46										
11	1Е-19РТ09	"0"РТУ / 4 /	36										
12	ИН-09РТ43	-ТПРИОП / 0/31 /:=0	21	ТОКК:=0	24	2Н-01РТ46							
		-ТОКК:=0											
13	1Е-16РТ07	"0" Т2 "0"	27	СБРОС БД КЭС	26	2Н-03РТ42	2Н-03РТ13	2Е-15РТ42		2Е-14РТ33	2Е-14РТ16		
14	2Е-17РТ44	-СБРОС БД	29										
15	2Е-03РТ37	-ТБ"+2"РССП/40/63/:=0	43	-РКП:=РИОП	45	ИН-19РТ37							
16													
17	2Н-01РТ07	"I" ТНИ	22	-НИ	20	1Е-05РТ40							
18	ИН-12РТ10	"0" ТПА1	30	ТПК:=I	32	2Н-02РТ14							
19	ИН-12РТ08	"0"ТПА2	31										
20	1Е-19РТ12	"0"РТУ / 2 /	28										
21	ИН-09РТ23	-ТНИ:=0	19	ТНИ:=0	17	2Н-01РТ13							
22		Земля	25	РАДЗУ:= РС0	14	18РР09-1							
23	2Е-01РТ39	-ТРРОТЛН:=0 ,ТРДЗУ:=0	16	ТРРОТЛН:=0	10	ИН-14РР27							
24													
25	ИН-16РТ09	"0" РТУ / 5 /	18										
26	2Е-14РТ45	"I"ТПРИОП / 0/31 /	11	-РИОП / 24/27 /:=	03	15РР09-3							
27	2Е-13РТ40	"0" ТЧП	06	=РКП / 32/35 /									
28	ИН-20РТ17	04=4	12	РИОП / 0/31 /:=	05	15РР08-4							
29	2Е-14РТ28	"I"ТПРИОП / 32/35 /	08	РКП / 0/31 /									
30	2Н-01РТ45	"I" ТОКК	09	-УКК	07	1Е-05РТ21							

Шифр ТЭБ Т000/006I				Констр.адрес ТЭБ ОIС 2Е09									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-11РТ16	"I"РСИА / 0 /	04	РСИА / 0/3 / =0	03	18РР09-3							
2	2Н-11РТ24	"I"РСИА / 1 /	09										
3	2Н-11РТ07	"I"РСИА / 2 /	07										
4	2Н-11РТ18	"I"РСИА / 3 /	05										
5	1Н-16РТ12	"0"РТУ / 3 /	17	-ТБ2 РТУ:=I	11	2Е-15РТ11							
6	2Е-01РТ08	-ЗАГР ТЛН	21	-РССП / 40/63 / :=0	15	1В-09РТ34 1В-17РТ34	1В-10РТ34	1В-12РТ34	1В-18РТ11	1В-18РТ21	1В-18РТ35	1В-07РТ34	1В-15РТ34
7	1Н-19РТ03	РССП / 40/63 / :=0	16										
8	2Н-01РТ21	ПОД.ПОТ.	19										
9	2Н-04РТ33	- "I"ТБ+2" РССП / 40/63 /	25										
		"I"ТРРОТЛН											
10													
11	2Е-10РТ22	С2	23										
12	1Н-14РТ10	"I"РСП / 0 /	44	РАДЗУ:= РС8	27	2Е-11РТ10							
13	1Н-14РТ15	"I"РСП / 1 /	42										
14	1Н-14РТ17	"I4РСП / 2 /	40	-РАДЗУ:= РС4	36	2Е-11РТ28							
15				РСП / 0/2 / :=+I,	18								
16	2Н-01РТ21	ПОД.ПОТ.	32	РСП"=РССП									
17	2Е-06РТ22	"I"ТРСМК	22										
18		Земля	24										
19	2Е-13РТ07	"I"ТБС	29										
20	2Е-06РТ39	"0"ТВММ	46										
21	23РР03-3	ОПЗ	43	ТРОП:=I, ТБ2РТУ:=0, РТУ / 0 / :=I	37	2Н-03РТ08	2Н-04РТ14						
22	2Е-17РТ31	-ПУСК	41										
23	2Н-02РТ05	- "0"ТС3Т	39										
24	2Е-04РТ39	"0"ТНУСП	45	НУСП ^ ОСТАНОВ	38	18РР09-4							
25	23РР03-2	ОСТ.ПО НЕУД	30										
26	2Е-17РТ35	ПУСК	28										
27	2Н-19РТ22	-ТРСМК:=0, РСП:=0, ТВМП:=0	31	РССП:=0	35	1Н-14РТ22							
28													
29	2Е-12РТ21	ПОД.ПОТ.	33										
30	2Н-19РТ41	-РСИА* / 0/3 / :=	06	-РСИА* / 0/3 / :=	10	2Н-12РТ26	2Н-12РТ33						
31		РСИА / 0/3 /		РСИА / 0/3 /									
32	23РР03-1	-ПОВТ.	12										
33	1В-19РТ18	"0"РТУ / 0 /	20										
34	2Е-06РТ46	"I" ТВМП	34										

Иифр ТЭБ		2030/0103		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2EIO									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	26PP03-2	CI	I4	CI	04	2E-02PT23	2H-04PT23	2H-03PT23	2H-01PT23	2E-14PT23	2E-15PT23	2E-19PT23	2E-18PT25
2	26PP05-2	C2	24	C2	22	2E-09PT23	2E-06PT23	2E-05PT23	2E-04PT23	2H-02PT23			
3	26PP05-2	C2	36	C2	25	2E-12PT23	2E-13PT23	2E-20PT23	2E-17PT25	2E-16PT23			
4	26PP03-2	CI	07	CI	06	2H-05PT23	2H-06PT23	2H-10PT23	2H-11PT23	2H-15PT23	2H-18PT23	2H-18PT37	
5	26PP05-2	C2	30	C2	23	2H-07PT23	2H-12PT23	2H-13PT25	2H-16PT25				
6	26PP03-2	CI	I9	CI	20	IH-12PT23	IH-10PT23	IH-08PT23	IE-04PT23	IE-15PT23	IE-17PT23	IE-18PT23	IE-19PT23
7	26PP05-2	C2	37			IE-20PT23							
8			II	C2	26	IH-15PT25	IH-16PT23	IH-17PT23	IE-16PT25	IH-13PT25	IH-14PT25		
9	26PP03-2	CI	09										
I0			I5										
I1	26PP05-2	C2	I7										
I2			03										
I3			2I										
I4			38										
I5	26PP03-2	CI	I6										
I6			35										

Шифр ТЭБ		Т000/0065		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2ЕИИ									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1Е-15РТ15	"0"ТИУ"0"	08	ТБ"+2"РССП	07	2Е-12РТ33							
2	2Е-18РТ36	-СБРОС БД	09	[40/63]:=0									
3	1Е-04 РТ19	-ТБ"+2"РССП	06	ТПК:0	04	2Н-02РТ33							
4		[40/63]:=0											
5	2Н-19РТ39	-ТПК:=0	05										
6	2Е-13РТ40	"0"ТЧП	17	-РМОП:=РКП [0/31]	18	15РР08-6							
7	1Н-20РТ17	0Ч=4	16										
8	2Е-14РТ45	"1"ТПРМОП [0/31]	14										
9	1Н-17РТ12	"0"РТУ [9]	40	ТЭАП2:=0	37	2Е-15РТ45							
10	2Е-12РТ40	"0"ТЧДЗУ	38										
11	1Е-15РТ15	"0"РТУ"0"	30	СБРОС БД v КЗС	24	2Е-13РТ15	2Е-12РТ13	2Е-16РТ33	2Е-16РТ46				
12	2Е-18РТ36	-СБРОС БД	31										
13	23РР02-6	ЗАГРУЖКА ТЛН	39	-ТРТЛН:=1	41	2Е-06РТ11							
14	2Е-18РТ31	-ВВОД	42										
15			20		11								
16	1Е-04РТ15	-1ЧП:=1, ТЧДЗУ:=1, ТБ2РТУ:=0	13	ТЧП:=1, ТЧДЗУ:=1, ТБ2РТУ:=0	03	2Е-13РТ41	2Е-13РТ22						
17	2Е-09РТ27	-РАДЗУ:= С8	10	РАДЗУ:= РС8	19	18РР08-4							
18	2Е-09РТ36	-РАДЗУ:= С4	28	РАДЗУ:= РС4	23	18РР08-6							
19	1Н-20РТ12	-СБОЙ РМОП-4	15	СБОЙ РМОП-4	12	1Н-15РТ35							
20	1Н-14РТ35	"0"ТРРОТЛН	46	РССП [40/63]:=144	44	1Н-11РТ21							
21	2Е-12РТ30	"0"ТБ"2"РССП	43										
22		[40 /63]											
23	1Н-16РТ09	"0"РТУ [5]	45										
24	1Н-09РТ30	-РССП [40/63]:=144	25										
25	2Е-01РТ08	-ЗАГР ТЛН	27	ТЭТЛН:=1	29	2Е-16РТ39							
26	1Е-20РТ09	"0"РТУ [10]	26										
27	1Е-19РТ18	"0"РТУ [0]	22	ТЭТЛН:=0	21	2Е-16РТ42							
28	2Н-11РТ26	"0"РСИА [0]	34	ИНД РСИА ^ [0/3]#0	32	23РР04-4							
29	2Н-11РТ22	"0"РСИА [1]	33										
30	2Н-11РТ20	"0"РСИА [2]	35										
31	2Н-11РТ21	"0"РСИА [3]	36										

Шифр ТЭБ		Т000/0053		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2EI2									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2E-I0PT25	G2	23	"I"ТЭП	07	ИH-20PT27							
2	ИH-07PT38	-СБРОС СИСТ	09										
3	2E-I2PT2I	ПОЛ.ПОТ.	11										
4		Земля	06										
5		Земля	08										
6	2E-I8PT28	ПУСК	10										
7	2E-I2PT40	"0"ТРДЗУ	12										
8		Земля	03										
9	2E-I2PT28	"I"ТБ "+2"	18										
10		РССП / 40 / 63 /											
11		Земля	16										
12	2E-I1PT24	СБРОС БД КЭС	13										
13	IE-20PT06	"I"РТУ / 10 /	15										
14	IE-I9PTI8	"0"РТУ / 0 /	27	"I"ТБ"+2"	28	ИH-I9PT26	2E-I2PTI8	2H-04PT3I					
15	2E-07PT03	-ТБ "+2"	19	РССП / 40/63 /									
16		РССП / 40/63 /:=I		"0"ТБ"+2"	30	ИH-I9PT20	2E-I1PT43						
17	2E-07PT25	ТБ"+2"	22	РССП / 40/63 /									
18		РССП / 40/63 /:=I											
19	2E-07PT33	ТБ "+2"	14										
20		РССП / 40/63 /:=I											
21	ИH-I2PTI2	"I"ТПАI	24										
22	2H-01PT07	"I"ТНИ	26										
23	2E-I2PT2I	ПОЛ.ПОТ.	25										
24		Земля	29										
25	2E-07PT28	ТБ"+2"	31										
26		РССП / 40/63 /:=0											
27	2E-I1PT07	ТБ"+2"	33										
28		РССП / 40/63 /:=0											
29	2E-07PTI6	ТБ"+2"РССП / 40/63 /	35										
30		::=0											
31	IE-I8PT33	ТРДЗУ:=I	39	ИНД"I"ТРДЗУ	43	23PP05-5	3-EE028						
32	IE-I6PT05	ТРДЗУ:=I	41	"I"ТРДЗУ	45	2E-07PTI4	ИH-I9PT35						
33	2E-I2PT04	"0"ТРТЛНК	38	"0"ТРДЗУ	40	ИH-I8PT30	2E-07PT3I	2E-08PT46	2E-I2PTI2	2E-02PTI2	2E-I1PT38		
34													

Шифр ТЭЗ		Т000/0053		Констр.адрес ТЭЗ ОIC 2E12									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	2E-I2PT2I	ПОЛ.ПОТ.	36	ПОЛ.ПОТ.	2I	2E-I2PTII	2E-I2PT36	2E-06PTI4	2E-06PTI5	2E-06PT34	2E-06PT26	2E-06PT29	
35		Земля	37			2E-06PT4I	2E-09PT33	2E-06PT07	2E-I2PT25	2E-I2PT32			
36	2E-07PT34	ТРДЗУ:=0	42										
37	2E-I8PT38	СБРОС БД	46										
38		Земля	44										
39	2H-I9PT43	-ТРДЗУ:=I	34										
40	2E-I2PT2I	ПОЛ.ПОТ.	32										

Шифр ТЭБ		Т000/0053		Констр. адрес ТЭБ ОIC 2E13									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2E-07PT43	-ТЗС:=I, ТЧП:=I	11	"I"ТЗС	07	2H-04PT39	1H-19PT39	1H-18PT34	2E-09PT29				
2		Земля	18	"O"ТЗС	05	2E-08PT40	1H-19PT33	1H-18PT32					
3		Земля	06	ИНД "I" ТЗС	17	23PP06-2	3-EE03I						
4	23PP02-5	-ОСТ по обору	08										
5		Земля	10										
6		Земля	12										
7		Земля	03										
8		Земля	16										
9	2H-04PT26	ТЗС:=0, ТЧП:=0, ТЧДЗУ:=0, РМО:=0	13										
10	2E-11PT24	СБРОС БД КЗС	15										
11	2E-15PT30	"O"ТГ ЗАДЕРЖКИ СБРОСА	09										
12		Земля	27	ИНД "I" ТЧДЗУ	04	23PP04-3	3-EE007						
13	1E-19PT12	"O"PTU [2]	29	"O" ТЧДЗУ	30	2A-08PT08							
14	2E-13PT21	ПОЛ.ПОТ.	25										
15	2E-18PT38	СБРОС БД	14										
16	2E-11PT03	ТЧДЗУ:=I, ТЧП:=I	22										
17	2E-13PT21	ПОЛ.ПОТ.	24										
18	2E-07PT12	ТЧДЗУ:=I	26										
19	2E-07PT41	ТЧДЗУ:=I	19										
20	2E-07PT36	ТЧДЗУ:=0	31										
21	2E-07PT08	ТЧДЗУ:=0	33										
22	2E-07PT06	ТЧДЗУ:=0, ТЧП:=0	35										
23	2E-07PT43	-ТЧП:=I, ТЗС:=I	34	ИНД "I" ТЧП	43	23PP06-4	3-EE008						
24	1H-19PT12	"O"PTU [2]	32	"I" ТЧП	45	1H-19PT27	1H-15PT42	1H-15PT19					
25		Земля	39	"O" ТЧП	40	2H-18PT27	2E-11PT17	2E-08PT06	2A-08PT15	1H-20PT21			
26	2E-11PT03	ТЧП:=I, ТЧДЗУ:=I, ТБ2PTУ:=0	41										
27	2E-13PT21	ПОЛ.ПОТ.	38	ПОЛ.ПОТ.	21	2E-07PT42		2E-13PT24	2E-13PT36	2E-13PT38	2E-13PT25	2E-18PT06	
28	2E-13PT21	ПОЛ.ПОТ.	36										
29	2E-18PT38	СБРОС БД	37										
30	2H-04PT26	ТЧП:=0, ТЧДЗУ:=0 ТЗС:=0, РМО:=0	42										
31	2E-07PT06	ТЧП:=0, ТЧДЗУ:=0	44										
32	2E-10PT25	C2	23										
33	2E-07PT37	ТЧП:=0	46										

Идифр ТЭБ		Т000/0053		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2EI4									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИН-09PT45	-ТПАО:=I	11	"0"ТПАО	05	IE-06PT27							
2	ИН-09PT39	-ТПАО:=0	18										
3		Земля	06										
4	2Е-14PT21	ПОД.ПОТ.	08										
5		Земля	10										
6		Земля	12										
7		Земля	03										
8	2Е-08PT26	СБРОС БД V КЭС	16										
9		Земля	13										
10	2Е-14PT21	ПОД.ПОТ.	15										
11	ИН-07PT06	СБРОС СИСТ.	09										
12		Земля	27	"1"ТПРИОП [32/35]	28	2Е-08PT08							
13	ИН-16PT18	"0"РТУ [I]	29										
14	2Е-14PT21	ПОД.ПОТ.	25										
15	ИН-11PT36	ТПРИОП [32/35]:=I	14										
16		Земля	22										
17	2Е-02PT07	"1"РОТЛН [0]	24										
18	ИН-18PT40	ТПРИОП [32/35]:=I	26										
19		Земля	19										
20	ИН-11PT32	ТПРИОП [32/35]:=0	31										
21	2Е-08PT26	ТПРИОП [32/35]:=0	33										
22	2Е-02PT14	"1"ТРДЗУ	35										
23	ИН-18PT22	ТПРИОП [0/31]:=I	39	"1"ТПРИОП [0/31]	45	2Е-08PT11	2Е-11PT14	2Н-18PT29					
24	ИН-11PT37	ТПРИОП [0/31]:=I	41	ПОД.ПОТ.	21	2Е-14PT08	2Е-14PT15	IC-19PT05	IC-19PT08	IC-19PT12	IC-19PT14	IC-19PT25	IE-19PT41
25	2Е-02PT03	"0"РОТЛН [0] ТОКК:=I	38			IC-19PT44	IC-19PT46	IC-17PT05	IC-17PT08	IC-20PT05	IC-20PT08	IC-20PT12	IC-20PT14
26	ИН-18PT40	ТПРИОП [0/31]:=I	36			IC-20PT25	IC-20PT41	IC-20PT44	IC-20PT46	2Е-14PT25			
27		Земля	37										
28	ИН-18PT39	ТПРИОП [0/31]:=0	42										
29	ИН-20PT34	ТПРИОП [0/31]:=0	46										
30	2Е-02PT14	"1"ТРАЗУ	44										
31		Земля	34										
32	ИН-16PT18	"0"РТУ [I]	32										
33	2Е-10PT04	СИ	23										

Шифр ТЭЭ		Т000/0053		Констр. адрес ТЭЭ ОПС 2Е15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-09РТ11	-ТБ2РТУ:= I	11	-ТБ2РТУ:= I	05	ИН-15РТ07	ИН-13РТ45						
2	2Е-15РТ21	ПОЛ.ПОТ	18										
3	ИН-20РТ42	ТБ2РТУ:= I	06										
4	2Е-15РТ21	ПОЛ.ПОТ	08										
5	18РР14-6	СВОЙ РИДЗУ 0/71)	10										
6	ИН-17РТ37	"I"РТУ [7]	12										
7	ИН-13РТ38	Земля	03										
8	ИН-13РТ38	ТБ2РТУ:= I I	16										
9		Земля	13										
10	2Е-15РТ21	ПОЛ.ПОТ.	15										
11	ИН-16РТ12	"O"РТУ [3]	32	"O"ТЗАП2	40	ИН-11РТ26							
12	ИН-16РТ18	"O"РТУ [1]	34	ПОЛ.ПОТ.	21	(2С-17РТ25)	(2С-18РТ25)	(2С-19РТ25)	(2С-15РТ40)	(2С-15РТ41)	(2С-15РТ44)	2Е-15РТ15	2Е-15РТ08
13	ИН-18РТ40	ТОКК:=I,ТЗАП2:=I	39			2Е-15РТ24	2Е-15РТ26	2Е-15РТ29	2Е-15РТ25	2Е-15РТ18	2Е-07РТ39		
14		ТПРИОН/ 32/35/:=I,		"O"ТГ ЗАДЕРЖИ	30	2Е-13РТ09							
15		ТПРИОН/ 0/31 /:=I		СБРОСА									
16		Земля	41										
17	ИН-12РТ12	"I"ТПА1	38										
18	2Н-03РТ07	"I"ТРОП	36										
19		Земля	37										
20	2Е-08РТ26	СБРОС БД V КЭС	42										
21	2Е-11РТ37	ТЗАП2:=0	46										
22	2Н-08РТ07	"I"ТРОП	44										
23	ИН-07РТ06	-СБРОС СИСТ	09										
24	2Е-10РТ04	СИ	23										
25		Земля	14										
26		Земля	22										
27	2Е-15РТ21	ПОЛ.ПОТ.	24										
28	2Е-15РТ21	ПОЛ.ПОТ.	26										
29		Земля	19										
30	2А-15РТ30	"O"ТО ВКЛ.ПИТ.	27										
31	2А-15РТ30	"O"ТО ВКЛ.ПИТ.	31										
32		Земля	33										
33		Земля	35										
34	2Е-15РТ21	ПОЛ.ПОТ.	29										
35	2Е-15РТ21	ПОЛ.ПОТ.	25										

Шифр ТЭБ		Т000/0053		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2БИ6									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-16РТ21	ПОЛ.ПОТ.	29	"I" ТКЭС	28	1Е-15РТ21							
2	1Е-20РТ18	"0" РТУ / 6 /	27										
3	2Е-16РТ21	ПОЛ.ПОТ.	25										
4	1Н-07РТ38	-СБРОС СИСТ	09										
5		Земля	14										
6		Земля	22										
7	2Е-16РТ21	ПОЛ.ПОТ.	24										
8	1Н-11РТ45	ТКЭС:=I	26										
9		Земля	19										
10		Земля	31										
11	2Е-11РТ24	СБРОС БД V КЭС	33										
12		Земля	35										
13	2Н-19РТ27	-ТЭТЛН:=I	34	"0" ТЭТЛН	40	1Е-06РТ21							
14	2Н-19РТ37	-ТЭТАН:=0, РТУ / 1,3, 5,7,9,11 /:=0	32	ПОЛ.ПОТ.	21	2Е-16РТ36	2Е-16РТ38	2Е-16РТ44	2Е-16РТ24	2Е-16РТ29	2Е-16РТ25	2Е-16РТ18	
15	2Е-11РТ29	ТЭТЛН:=I	39	-ОСТАНОВ	05	1Е-18РТ26	1Н-15РТ20						
16		Земля	41										
17	2Е-16РТ21	ПОЛ.ПОТ.	38										
18	2Е-16РТ21	ПОЛ.ПОТ.	36										
19		Земля	37										
20	2Е-11РТ21	ТЭТЛН:=0	42										
21	2Е-11РТ24	СБРОС БД V КЭС	46										
22	2Е-16РТ21	ПОЛ.ПОТ.	44										
23	2Е-10РТ25	С2	23										
24	23РР17-1	-ОСТАНОВ	11										
25		Земля	06										
26	1Е-20РТ41	"I" РТУ / 8 /	08										
27		Земля	10										
28		Земля	12										
29		Земля	03										
30	23РР17-1	-ОСТАНОВ	16										
31		Земля	13										
32		Земля	15										
33	2Е-16РТ21	ПОЛ.ПОТ.	18										

Шифр ТЭЗ		2030/0023	Констр. адрес ТЭЗ ОIG 2EI7										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23PPI7-5	БЛОКИРОВКА	32										
2	23PPI7-5	БЛОКИРОВКА	27	-PCCП / 40/63 /:=+2	30	2E-08PT4I	2E-I9PT26	2E-I9PT29					
3	2E-I9PT45	PCCП / 40/63 /:=+2	18	-PCCП / 40/63 /:=	20	2E-08PT33	2E-I9PT36	2E-I9PT40					
4	2E-I9PT37	PCCП / 40/63 /:=	22	PCCП / 40/63 /									
5		PCCП / 40/63 /											
6	2E-I9PT39	PCCП / 40/63 /:=+2	17	-PCCП / 40/63 /:=+2	24	2E-08PT42	2E-I9PT38	2E-I9PT3I					
7	2E-I9PT42	PCCП / 40/63 /:=	11	-PCCП" / 40/ 63 /:=	09	2E-08PT35	2E-I9PT27						
8		PCCП / 40/63 /		PCCП / 40/63 /									
9	2E-I9PTI6	ЗАП.СИТ.	29										
10	2E-I9PT05	ПУСК	33	ЗАП.СИТ.	38	1H-20PT33							
11	2E-I9PT07	СБРОС БД	40	-ЗАП.ВЫХ.	36	2E-I9PTI8							
12	2E-I0PT25	С2	25	ПУСК	35	2E-I9PT22	2E-09PT28	1H-I5PT38					
13	2E-I9PTI7	ПУСК ОП	37	-ПУСК	31		2E-I9PTI5	2E-I9PT32	2E-09PT4I	2H-04PTI9	2H-04PT32		
14				СБРОС БД	42	2H-04PT44	1H-20PT4I	1E-I8PTI9	2H-I3PT39	1E-I7PT2I	1E-I6PT24	1H-I2PTII	2H-I8PTI4
15				-СБРОС БД	44	1Д-0IPT32	2E-I9PT09	1H-I9PT2I	2E-08PT29	1Д-0IPT34			
16				ПУСК ОП	39	2H-I5PT08	2H-I8PT08						
17				-ПУСК ОП	46	2E-I9PTI2	2H-I3PT34						

Шифр ТЭЗ		2030/0023		Констр.адрес ТЭЗ ОПС 2Е18									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23РР17-5	БЛОКИРОВКА"	27	ТЧДЗУ:=I, ТЧП:=I	10	2Е-20РТ32							
2	23РР17-5	БЛОКИРОВКА	32										
3	2Е-20РТ34	ТЧП, ТЧДЗУ:=I	12										
4	2Е-13РТ21	ПОЛ.ПОТ.	06										
5	2Е-20РТ34	ТЧП, ТЧДЗУ:=I	05										
6	2Е-20РТ45	ПУСК	18	ПУСК	28	2Е-12РТ10							
7	2Е-20РТ37	ТРТЛНК:=I	22	-ПУСК	30	2Е-20РТ26	2Н-04РТ07						
8	2Е-20РТ39	ТРТЛНК:=0	17	-ТРТЛНК:=I	20	2Е-20РТ36	2Е-04РТ11						
9	2Е-20РТ42	ТОУСПТ:=I	11	-ТРТЛНК:=0	24	2Е-04РТ26	2Е-20РТ33						
10	2Е-20РТ07	ТОУСПТ:=0	40	-ТОУСПТ:=I	09	2Е-20РТ27	2Е-05РТ28						
11	2Е-30РТ16	СБРОС БД	29	-ТОУСПТ:=0	44	2Е-05РТ07	2Е-20РТ09						
12	2Е-20РТ05	ВВОД	33	СБРОС БД	38	2Е-13РТ14	2Е-13РТ37	2Е-12РТ16		1Н-15РТ22	1Н-14РТ36	1Н-14РТ42	1Н-13РТ29
13													
14						2Н-04РТ03	1Е-16РТ22						
15				-СБРОС БД	36	2Е-11РТ31	2Е-11РТ09	2Е-20РТ18	2Е-06РТ09	2Е-06РТ33	2Е-04РТ32	2Е-04РТ33	
16				-ВВОД	31	2Е-20РТ15	2Е-11РТ42						
17	2Е-10РТ04	СИ	25										

Шифр ТЭБ		2030/0022		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2Е19									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-10РТО4	СИ	23	ПУСК	34	1Н-15РТ21							
2	2Е-17РТ35	ПУСК	22										
3	2Е-17РТ31	-ПУСК	32										
4	2Е-17РТ30	-РССП / 40/63 /:=+2	26	РССП / 40/63 /:=+2	45	2Е-17РТ18							
5	23РР10-3	-РССП / 40/63 /:=+4	30										
6	2Е-17РТ30	-РССП / 40/63 /:=+2	29	РССП" / 40/63 /:=	37	2Е-17РТ22							
7	2Е-17РТ20	-РССП / 40/63 / :=	36	РССП / 40/63 /									
8		РССП / 40/63 /											
9	2Е-17РТ20	-РССП" / 40/63 /:=	40	РССП / 40/63 /:=+2	39	2Е-17РТ17							
10		РССП / 40/63 /											
11	2Е-17РТ24	-РССП / 40/63 /:=+2	38										
12	2Е-17РТ24	-РССП / 40/63 /:=+2	31	РССП" / 40/63 /:=	42	2Е-17РТ11							
13	2Е-17РТО9	РССП" / 40/63 /:=	27	РССП / 40/63 /									
14		РССП / 40/63 /											
15	23РР02-1	-СБРОС БД	11	СБРОС БД	07	2Е-17РТ40							
16	2Е-17РТ44	-СБРОС БД	09										
17	23РР02-2	-ЗАП.СИТ.ВЫХ.	21	ЗАП.СИТ.	16	2Е-17РТ29							
18	2Е-17РТ36	-ЗАП.СИТ	18										
19	23РР17-2	-ПУСК	13	ПУСК	05	2Е-17РТ33							
20	2Е-17РТ31	-ПУСК	15										
21	23РР18-1	ПУСК ОП	14	ПУСК ОП	17	2Е-17РТ37							
22	2Е-17РТ46	-ПУСК ОП	12										

Шифр ТЭЗ		2030/0022		Констр. адрес ТЭЗ ОIC 2E20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	2E-IOPT25	C2	23	ТЧДЗУ, ТЧП:=I	34	2E-I8PTI2	2E-I8PT05						
2													
3	2E-I8PTIO	ТЧПЗУ:=I, ТЧП:=I	32										
4	23PPI7-2	ПУСК	30	ПУСК	45	2E-I8PTI8							
5	2E-I8PT30	-ПУСК	26										
6	23PPOI-6	-ТРТЛНК:=I	29	ТРТЛНК:=I	37	2E-I8PT22							
7	2E-I8PT20	-ТРТЛНК:=I	36										
8	23PPOI-5	-ТРТЛНК:=0	40	ТРТЛНК:=0	39	2E-I8PTI7							
9	2E-I8PT24	-ТРТЛНК:=0	38										
IO	23PPOI-4	-ТОУСПТ:=I	31	ТОУСПТ:=I	42	2E-I8PTII							
II	2E-I8PT09	-ТОУСПТ:=I	27										
I2	23PPOI-3	-ТОУСПТ:=0	II	ТОУСПТ:=0	07	2E-I8PT40							
I3	2E-I8PT44	-ТОУСПТ:=0	09										
I4	I4PPO2-I	-ВВОД	I3	ВВОД	05	2E-I8PT33							
I5	2E-I8PT3I	-ВВОД	I5										
I6	2E-I8PT36	-СБРОС БД	I8	СБРОС БД	I6	2E-I8PT29							
I7	23PPO2-I	-СБРОС БД	2I										

Шифр ТЭБ		Т000/0053		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2НОI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-04РТ46	"О"РТУ / II /	11	"I" ТНИ	07	2Е-08РТ22	2Е-12РТ26						
2	2Н-04РТ46	"О"РТУ / II /	18	"О" ТНИ	05	2Е-07РТ18							
3	ИН-11РТ31	ТНИ:=I	06										
4	ИН-18РТ36	ТНИ:=I	08										
5		Земля	10										
6		Земля	12										
7		Земля	03										
8		Земля	16										
9	2Е-08РТ17	ТНИ:=0	13										
10	ИН-11РТ28	ТНИ:=0, ТСУСН:=+I	15										
11	ИН-07РТ06	-СЕРОС СИСТ	09										
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23	ИН-16РТ18	"О"РТУ / I /	34	"I"ТОКК	45	2Е-08РТ09							
24	ИН-16РТ12	"О"РТУ / 3 /, ТОКК:=I	32	ПОЛ.ПОТ.	21		1Е-18РТ08	ИН-15РТ10	2Н-07РТ33	2Н-07РТ26			2Е-09РТ19
25	ИН-11РТ37	ТПРИОН / 0/31 /:=I, ТОКК:=I	39			2Е-09РТ32		1Е-18РТ46	1Е-18РТ13		ИН-15РТ40	1Е-18РТ09 ИН-19РТ24	
26		Земля	41										
27	2Н-03РТ07	"I"ТРОП	38										
28	ИН-12РТ12	"I"ТПАИ	36										
29	ИН-18РТ40	ТОКК:=I, ТЭАП2:=I	37										
30		ТПРИОН / 32/35 /:=I,											
31		ТПРИОН / 0/31 /:=I											
32	ИН-18РТ35	ТОКК:=0	42										
33	2Е-08РТ24	ТОКК:=0	46										
34	2Е-02РТ14	"I" ТР ДЗУ	44										
35	2Е-10РТ04	СИ	23										

Иифр ТЭБ		Т000/0053		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Н02									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10РР15-2	ТУЭТЛН	11	"0"ТЭЭТ	05	2Е-09РТ39	2Н-03РТ11						
2	1Е-19РТ18	"0"РТУ / 0 /	18										
3		Земля	06										
4	2Е-06РТ06	"1"ТРТЛН	08										
5		Земля	10										
6		Земля	12										
7		Земля	03										
8		Земля	16										
9		Земля	13										
10	2Н-03РТ07	"1"ТРОП	15										
11	1Н-07РТ38	-СБРОС СИСТ	09	"1"ТПК	28	1Н-11РТ42							
12	2Е-01РТ24	-РКП:=РНОП	27										
13	1Е-20РТ09	"0" РТУ / 10 /	29										
14	2Н-02РТ21	ПОЛ.ПОТ.	25										
15	2Е-08РТ32	ТПК:=1	14										
16	2Е-08РТ13	ТПК:=1	22										
17	1Е-19РТ37	"1"РТУ / 0 /	24										
18	2Н-02РТ21	ПОЛ.ПОТ.	26										
19		Земля	19										
20	2Е-08РТ34	ТПК:=0	31										
21	2Е-11РТ04	ТПК:=0	33										
22	2Н-02РТ21	ПОЛ.ПОТ.	35	"0"ТСУП*	40 21	1Н-20РТ07 2Н-02РТ25	2Н-03РТ26 2Н-02РТ26	2Н-02РТ38	2Н-02РТ35				
23		Земля	39										
24	2Н-03РТ28	"1"ТСУСП	41										
25	2Н-02РТ21	ПОЛ.ПОТ.	38										
26	2Н-03РТ28	"1"ТСУСП	36										
27		Земля	37										
28		Земля	42										
29	2Н-03РТ30	"0"ТСУСП	46										
30	2Н-03РТ30	"0"ТСУСП	44										
31	2Н-19РТ35	-ТСУСП*:=ТСУСП	34										
32	2Н-19РТ35	-ТСУСП*:=ТСУСП	32										
33	2Е-10РТ22	С2	23										
34	10РР15-2	"1"ТУЭТЛН	20										

Шифр ТЭБ		Ю000/0053		Констр. адрес ТЭБ ОЦ 2Н03									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-02РТ05	"0"ТССТ	11	ИНД "1" ТРОП	17	23РР05-6	3-ЕЕ029						
2	2Н-04РТ46	"0" РТУ [I]	18	"1" ТРОП	07	1Н-18РТ45	1Е-17РТ26	2Н-02РТ15	2Е-15РТ44	2Н-01РТ38	2Е-15РТ36		
3		Земля	06										
4	2Е-09РТ37	ТРОП:=1,РТУ / 0]:=1, ТБ2РТУ:=0	08										
5		Земля	10	"0" ТРОП	05	1Н-10РТ21	2Е-07РТ27	1Н-19РТ17	2Н-04РТ10	2Е-02РТ11			
6		Земля	12										
7		Земля	03										
8	2Н-09РТ44	ТРОП:=0	16										
9													
10	2Е-08РТ26	СБРОС БД К.З.С.	13										
11	1Е-04РТ28	ТРОП:=0	15										
12		ТРОП:=0											
13	1Н-08РТ06	-СБРОС СИСТ	09										
14	2Н-04РТ46	"0" РТУ [II]	27	ИНД "1" ТСУСП	04	23РР04-5	3-ЕЕ004						
15	2Н-04РТ46	"0" РТУ [II]	29	"1" ТСУСП	28	1Н-18РТ19	2Н-02РТ41	1Н-19РТ23	2Н-02РТ36	2Е-04РТ43			
16	1Н-09РТ22	-ТСУСП:=0	25										
17	1Н-20РТ08	ТСУСП :+=1	14	"0" ТСУСП	30	2Н-02РТ46	2Н-02РТ44	2Е-04РТ13					
18	1Н-20РТ03	ТСУСП :+=1	24										
19	2Н-02РТ40	"0" ТОУСП*	26										
20		Земля	19										
21	1Н-20РТ37	ТСУСП:=0	31										
22	1Н-20РТ04	ТСУСП:=0	33										
23	1Н-20РТ10	ТСУСП:=0	35										
24		Земля	39	"0" ТЗАПР	40	1Н-11РТ41							
25	1Н-18РТ20	ТЗАПР:=1	41	ПОЛ.ПОТ.	21	2Н-03РТ36		2Е-04РТ30	2Е-04РТ29	2Е-04РТ31	1Н-13РТ42	2Е-04РТ14	2Е-04РТ09
26	2Е-02РТ14	"1" ТРДЗУ	38			2Е-04РТ34	2Е-05РТ30	2Е-05РТ21	2Е-05РТ29	2Е-05РТ36	2Е-05РТ38	2Е-05РТ12	2Е-05РТ11
27	2Н-03РТ21	ПОЛ.ПОТ.	36			2Е-05РТ26	2Е-05РТ09	1Н-13РТ06	1Н-13РТ26				
28		Земля	37										
29	1Н-17РТ18	"0" РТУ [7]	34										
30	2Е-08РТ26	СБРОС БД К.З.С.	42										
31	1Н-18РТ13	ТЗАПР:=0	46										
32	1Н-18РТ29	ТЗАПР:=0	44										
33		Земля	32										
34	2Е-10РТ04	СИ	23										
35		Земля	22										

Шифр ТЭБ		ТООО/0064		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2Н04									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИН-14РТ37	"I"ТРОТЛН	29	- "I"ТБ"+2"РССП	33	ИН-20РТ29	2Е-09РТ25						
2	2Е-12РТ28	"I"ТБ"+2"РССП / 40/63 /	31	/ 40:63 / "I"ТРОТЛН									
3	2Е-17РТ42	СБРОС БД	44	-РСМА / 0/3 /:=0	42	2Н-10РТ34	2Н-06РТ34	2Н-05РТ34	2Н-11РТ34				
4	ИН-20РТ46	СБРОС СИСТ	43										
5	ИН-09РТ03	-РСМА / 0/3 /:=0	41										
6	ИН-01РТ27	"I"РМОП / 0 /	27	"I"РМОП / 0 /	37	ИН-14РТ21							
7	ИН-01РТ07	"I"РМОП / 1 /	36	"I"РМОП / 1 /	38	ИН-14РТ33							
8	ИН-01РТ21	"I"РМОП / 2 /	34	"I"РМОП / 2 /	35	ИН-14РТ12							
9	2Е-06РТ22	"I" ТРСМК	13	ПУСК	24		2Н-18РТ15	1Е-16РТ28					
10	2Е-09РТ37	РТУ / 0 /:=1, ТБ2РТУ:=0 ТРОП:=1	14	-РТУ / 0 /:=1	11	ИН-10РТ33							
11	2Е-17РТ31	-ПУСК	32	-РСП / 0/2 /:=+1	16	ИН-14РТ28							
12	2Е-13РТ07	"I"ТЗС	39	ТЧДЗУ:=0, ТЧШ:=0, РМО:=0, ТЗС:=0									
13	2Е-06РТ06	"I"ТРТЛН	30		26	2Е-07РТ10	2Е-13РТ13	2Е-13РТ42	1Е-16РТ26				
14	2Е-10РТ04	СИ	23										
15	2Н-03РТ05	"O"ТРОП	10	ТБ2РТУ:=0	05	ИН-20РТ15							
16	2Е-18РТ30	-ПУСК	07	(КОН.ТЕСТ√ОШ.)	09	18РР11-3							
17	2Е-05РТ20	"O"ТНКТ	03	ПУСК									
18	2Е-04РТ20	"O"ТУСП	04										
19	2Е-05РТ39	"O"ТПОТ	20	ОСТАНОВ по УСН	22	18РР10-1							
20	2Е-05РТ04	"O"ТОУСПТ	21	ОСТАНОВ по УСН Λ	17	18РР09-6							
21	2Е-17РТ31	-ПУСК	19	Λ ПУСК									
22	2Е-18РТ33	СБРОС БД	08	-СБРОС БД√КЗС	12	2Е-06РТ32		2Е-05РТ32	2Е-05РТ33				2Е-04РТ07
23	1Е-15РТ19	"I"ТИУ"O"	06										
24	ИН-17РТ06	"I"РТУ / 11 /	45	"O"РТУ / 11 /	46	2Н-03РТ18		2Е-05РТ32	2Е-05РТ33	2Н-01РТ18	ИН-20РТ43		
25		Земля	40										
26				ТБ2РТУ:=0	15	ИН-15РТ28							

Шифр ТЭБ		Т000/0003		Констр.адрес ТЭБ ОПС 2Н05									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-07РТ41	"I" РСИА [*] / I2 /	08	"0" РСИА / I2 /	26	IE-02РТ07	2Н-09РТ03						
2	2Н-07РТ37	"I" РСИА [*] / I3 /	13	"I" РСИА / I2 /	16	2Н-07РТ43	2Н-09РТ20						
3	2Н-07РТ38	"I" РСИА [*] / I4 /	17			2Н-14РТ11							
4	2Н-07РТ24	"I" РСИА [*] / I5 /	03	"0" РСИБ / I3 /	22	IE-02РТ09	2Н-09РТ17						
5	2Н-07РТ39	"0" РСИА [*] / I2 /	14										
6	2Н-07РТ35	"0" РСИА [*] / I3 /	12	"I" РСИА / I3 /	24	2Н-07РТ46	2Н-14РТ14	2Н-09РТ09					
7	2Н-07РТ36	"0" РСИА [*] / I4 /	05	"0" РСИА / I4 /	20	IE-02РТ29	2Н-09РТ18	2Н-09РТ07					
8	2Н-07РТ34	"0" РСИА [*] / I5 /	19			2Н-18РТ46							
9		Земля	09	"I" РСИА / I4 /	07	2Н-07РТ40	2Н-18РТ40	2Н-14РТ03					
10		Земля	11	"I" РСИА / I5 /	18	2Н-07РТ32							
11		Земля	29										
12		Земля	30										
13		Земля	31										
14		Земля	32										
15		Земля	35										
16		Земля	39										
17		Земля	41										
18		Земля	45										
19	2Н-06РТ04	СИГНАЛ ПЕРЕНОСА	10										
20	2Е-10РТ06	СИ	23										
21	2Н-18РТ43	ПОЛ.ПОТ.	28										
22	2Н-13РТ21	РСИА:=0	36										
23	2Н-18РТ43	ПОЛ.ПОТ.	38										
24	2Н-13РТ08	-РСИА:=3I	40										
25	2Н-17РТ40	-РСИА:=+I	42										
26	2Н-13РТ10	-РСИА:=K+3I	43										
27	2Н-13РТ27	-РСИА:=K	46										
28	2Н-04РТ42	-РСИА / 0/3 /:=0	34										
29	1Н-09РТ04	-РСИА / 0/3 /:=+I	44										

Шифр ТЭБ ТООО/003				Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Н06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-07РТ09	"0" РСИА* / 8 /	14	"0" РСИА / 8 /	26	1Е-02РТ05	2Н-08РТ13	2Н-09РТ06					
2	2Н-07РТ03	"0" РСИА* / 9 /	12			2Н-09РТ13	2Н-13РТ38						
3	2Н-07РТ14	"0" РСИА* / 10 /	05	"0" РСИА / 9 /	22	1Е-02РТ03	2Н-08РТ09	2Н-09РТ04					
4	2Н-07РТ12	"0" РСИА* / 11 /	19			2Н-09РТ14	2Н-13РТ36						
5	2Н-07РТ11	"1" РСИА* / 8 /	08	"0" РСИА / 10 /	20	1Е-02РТ27	2Н-08РТ06	2Н-09РТ08					
6	2Н-07РТ06	"1" РСИА* / 9 /	13			2Н-09РТ16	2Н-13РТ40						
7	2Н-07РТ16	"1" РСИА* / 10 /	17	"0" РСИА / 11 /	21	1Е-02РТ34	2Н-08РТ04	2Н-09РТ19	2Н-13РТ46				
8	2Н-07РТ10	"1" РСИА* / 11 /	03				2Н-09РТ05						
9	2Е-10РТ06	СИ	23	"1" РСИА / 8 /	16	2Н-07РТ15	2Н-08РТ07						
10		Земля	28	"1" РСИА / 9 /	24	2Н-07РТ05	2Н-08РТ12						
11		Земля	29	"1" РСИА / 10 /	07	2Н-07РТ18	2Н-08РТ05						
12		Земля	30	"1" РСИА / 11 /	18	2Н-07РТ04	2Н-08РТ03						
13		Земля	31	Сигнал переноса	04	2Н-05РТ10							
14		Земля	32										
15		Земля	11										
16		Земля	09										
17		Земля	35										
18		Земля	38										
19		Земля	39										
20		Земля	41										
21		Земля	45										
22	2Н-10РТ04	СИГНАЛ ПЕРЕНОСА	10										
23	2Н-13РТ21	-РСИА:=0	36										
24	2Н-13РТ08	-РСИА:=31	40										
25	2Н-17РТ40	-РСИА:=+1	42										
26	2Н-13РТ10	-РСИА:=K+31	43										
27	2Н-13РТ27	-РСИА:=K	46										
28	2Н-04РТ42	-РСИА / 0/3 /:=0	34										
29	1Н-09РТ04	-РСИА / 0/3 /:=+1	44										

Шифр ТЭЗ		Т000/0002		Констр. адрес ТЭЗ ОIC 2Н07									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-06РТ16	"I" РСИА / 8 /	15	"0" РСИА ^х / 8 /	09	2Н-06РТ14							
2	2Н-06РТ24	"I" РСИА / 9 /	05	"0" РСИА ^х / 9 /	03	2Н-06РТ12							
3	2Н-06РТ07	"I" РСИА / 10 /	18	"0" РСИА ^х / 10 /	14	2Н-06РТ05							
4	2Н-06РТ18	"I" РСИА / 11 /	04	"0" РСИА ^х / 11 /	12	2Н-06РТ19							
5	2Н-05РТ16	"I" РСИА / 12 /	43	"0" РСИА ^х / 12 /	39	2Н-05РТ14							
6	2Н-05РТ24	"I" РСИА / 13 /	46	"0" РСИА ^х / 13 /	35	2Н-05РТ12							
7	2Н-05РТ07	"I" РСИА / 14 /	40	"0" РСИА ^х / 14 /	36	2Н-05РТ05							
8	2Н-05РТ18	"I" РСИА / 15 /	32	"0" РСИА ^х / 15 /	34	2Н-05РТ19							
9		Земля	07	"I" РСИА ^х / 8 /	11	2Н-06РТ08							
10		Земля	08	"I" РСИА ^х / 9 /	06	2Н-06РТ13							
11		Земля	13	"I" РСИА ^х / 10 /	16	2Н-06РТ17							
12		Земля	22	"I" РСИА ^х / 11 /	10	2Н-06РТ03							
13	23РР20-2	ПОВТ.	27	"I" РСИА ^х / 12 /	41	2Н-05РТ08							
14	23РР20-2	ПОВТ.	29	"I" РСИА ^х / 13 /	37	2Н-05РТ13							
15		Земля	30	"I" РСИА ^х / 14 /	38	2Н-05РТ17							
16		Земля	42	"I" РСИА ^х / 15 /	24	2Н-05РТ03							
17		Земля	44	"0" КР / 2 / РСИА	17	1Е-02РТ40							
18		Земля	45										
19	2Е-10РТ23	С2	23										
20	2Н-01РТ21	ПОД.ПОТ.	26										
21	2Н-13РТ21	РСИА ^х :=0	28										
22	2Н-01РТ21	ПОД.ПОТ.	33										
23	2Н-17РТ24	-ОБР.К.К.	31										
24	2Н-08РТ14	-ОБР.К.К.	21										

Шифр ТЭБ		2030/0056	Констр: адрес ТЭБ ОIC 2Н08										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-11РТ16	"I" РСИА / 0 /	46	ОБР.К.К.	I4	2Н-07РТ2I							
2	2Н-11РТ24	"I" РСИА / 1 /	42	ОБР.К.К.	I6	2Н-12РТ2I							
3	2Н-11РТ07	"I" РСИА / 2 /	43										
4	2Н-11РТ18	"I" РСИА / 3 /	41										
5	2Н-10РТ16	"I" РСИА / 4 /	39										
6	2Н-10РТ24	"I" РСИА / 5 /	37										
7	2Н-14РТ06	"I" РСИА / 14 /	33										
8	2Н-14РТ07	НИЗКИЙ ПОТ.	20										
9	2Н-06РТ16	"I" РСИА / 8 /	07										
10	2Н-06РТ24	"I" РСИА / 9 /	12										
11	2Н-06РТ07	"I" РСИА / 10 /	05										
12	2Н-06РТ18	"I" РСИА / 11 /	03										
13	2Н-14РТ12	"I" РСИА / 12 /	08										
14	2Н-14РТ13	"I" РСИА / 13 /	19										
15	2Н-10РТ18	"I" РСИА / 7 /	24										
16	2Н-11РТ26	"O" РСИА / 0 /	44										
17	2Н-11РТ22	"O" РСИА / 1 /	45										
18	2Н-11РТ20	"O" РСИА / 2 /	38										
19	2Н-11РТ21	"O" РСИА / 3 /	36										
20	2Н-10РТ26	"O" РСИА / 4 /	35										
21	2Н-10РТ22	"O" РСИА / 5 /	30										
22	2Н-14РТ04	"O" РСИА / 14 /	22										
23	2Н-14РТ09	ПОД.ПОТ.	31										
24	2Н-06РТ26	"O" РСИА / 8 /	13										
25	2Н-06РТ22	"O" РСИА / 9 /	09										
26	2Н-06РТ20	"O" РСИА / 10 /	06										
27	2Н-06РТ21	"O" РСИА / 11 /	04										
28	2Н-14РТ10	"O" РСИА / 12 /	17										
29	2Н-14РТ15	"O" РСИА / 13 /	21										
30	2Н-10РТ21	"O" РСИА / 7 /	28										
31	2Н-10РТ07	"I" РСИА / 6 /	10										
32	2Н-18РТ43	ПОД.ПОТ.	18										
33		Земля-	27										
34		Земля	32										
35	2Н-18РТ43	ПОД.ПОТ.	34										
36	2Н-10РТ20	"O" РСИА / 6 /	26										

Шифр ТЭЗ		2030/0063		Констр. адрес ТЭЗ ОПС 2Н09									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Н-18РТ33	ПОВТ	24	ПОЛ.ПОТ.	43	2Н-11РТ45 2Н-11РТ10	2Н-11РТ41	2Н-11РТ32	2Н-11РТ31	2Н-11РТ30	2Н-11РТ28	2Н-11РТ11	2Н-11РТ09
2	2Н-11РТ22	"0"РСИА / 1 /	32	ТРОП:=0	44	2Н-03РТ16							
3	2Н-11РТ22	"0"РСИА / 1 /	22	АНАЛИЗ РСИА	11	2Н-13РТ15							
4	2Н-11РТ20	"0" РСИА / 2 /	23	АНАЛИЗ РСИА	12	2Н-13РТ05							
5	2Н-11РТ21	"0" РСИА / 3 /	25	АНАЛИЗ РСИА	21	2Н-13РТ04							
6	2Н-18РТ33	ПОВТ.	37	АНАЛИЗ РСИА	31	2Н-13РТ13	2Н-13РТ17						
7	2Н-10РТ26	"0"РСИА / 4 /	30	-РОЧ=0А ТДАН=1	39	ЦД-07РТ18							
8	2Н-10РТ26	"0"РСИА / 4 /	38										
9	2Н-10РТ22	"0"РСИА / 5 /	27										
10	2Н-10РТ22	"0"РСИА / 5 /	35										
11	2Н-10РТ20	"0"РСИА / 6 /	36										
12	2Н-10РТ20	"0"РСИА / 6 /	28										
13	2Н-10РТ21	"0"РСИА / 7 /	33										
14	2Н-10РТ21	"0"РСИА / 7 /	26										
15	2Н-06РТ26	"0"РСИА / 8 /	13										
16	2Н-06РТ26	"0"РСИА / 8 /	06										
17	2Н-06РТ22	"0"РСИА / 9 /	04										
18	2Н-06РТ22	"0"РСИА / 9 /	14										
19	2Н-06РТ20	"0"РСИА / 10 /	08										
20	2Н-06РТ20	"0"РСИА / 10 /	16										
21	2Н-06РТ21	"0"РСИА / 11 /	19										
22	2Н-05РТ24	"1"РСИА / 13 /	09										
23	2Н-05РТ22	"0"РСИА / 13 /	17										
24	2Н-05РТ20	"0"РСИА / 14 /	18										
25	2Н-05РТ20	"0"РСИА / 14 /	07										
26	2Н-11РТ16	"1"РСИА / 0 /	29										
27	2Н-11РТ07	"1"РСИА / 2 /	34										
28	2Н-06РТ21	"0"РСИА / 11 /	05										
29	2Н-05РТ26	"0"РСИА / 12 /	03										
30	2Н-05РТ16	"1"РСИА / 12 /	20										
31	1Н-11РТ15	ПРЕФ.	10										
32	1Н-11РТ15	ПРЕФ.	15										
33	2Е-01РТ30	-ТЧП:=0,ТЧДЗУ:=0 ТРОП:=0	45										
34	1Н-17РТ09	"0"РТУ / 11 /	46										
35		Земля	42										
36	ЦД-12РТ35	РОЧ / 0 / =0А ТДАН=1	40										

Шифр ТЭЗ		ТООО/0003		Констр. адрес ТЭЗ ОПС 2Н10									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2E-I0PT06	CI	23	"I" PCMA [4]	16	2H-I2PT43	2H08PT39						
2	2H-04PT42	-PCMA [0/3]:=0	34	"O" PCMA [4]	26	2H-09PT30	2H-09PT38	2H-08PT35					
3	2H-I3PT2I	PCMA:=0	36			IE-0IPT07							
4	2H-I7PT40	-PCMA:=+I	42										
5	1H-09PT04	-PCMA [0/3]:=+I	44										
6	2H-I3PT08	-PCMA:=+3I	40										
7	2H-I3PT10	-PCMA:=K+3I	43										
8	2H-I3PT27	-PCMA:=K	46										
9	2H-I1PT04	СИГНАЛ ПЕРЕНОСА											
10	2H-I8PT43	ПОЛ.ПОТ.	45										
11		Земля	38										
12	2H-I8PT43	ПОЛ.ПОТ.	28										
13	2H-I2PT39	"O" PCMA* [4]	14										
14		Земля	41	"I" PCMA [5]	24	2H-I2PT46	2H-08PT37	2H-I8PT42					
15		Земля	39	"O" PCMA [5]	22	2H-09PT27	2H-09PT35	2H-08PT30					
16		Земля	30			IE-0IPT09	2H-I8PT44						
17	2H-I2PT4I	"I" PCMA* [4]	08										
18	2H-I2PT35	"O" PCMA* [5]	12										
19		Земля	09	"I" PCMA [6]	07	2H-I2PT40	2H-08PT10						
20		Земля	29	"O" PCMA [6]	20	2H-09PT28	2H-09PT36	2H-08PT26					
21		Земля	11										
22	2H-I2PT37	"I" PCMA* [5]	13										
23	2H-I2PT36	"O" PCMA* [6]	05										
24		Земля	32	"I" PCMA [7]	18	2H-I2PT32	2H-08PT24						
25		Земля	35	"O" PCMA [7]	21	2H-09PT26	2H-09PT33	2H-08PT28	IE-0IPT40				
26		Земля	31										
27	2H-I2PT38	"I" PCMA [6]	17										
28	2H-I2PT34	"O" PCMA* [7]	19										
29	2H-I2PT24	"I" PCMA* [7]	03	СИГНАЛ ПЕРЕНОСА	04	2H-06PT10							

Шифр ТЭБ		Т000/0003		Констр. адрес ТЭБ ОIC 2HII									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
1	2E-I0PT06	CI	23	"I" PCMA / 0 /	16	2H-I2PTI3	2H-I2PTI5	2H-09PT29	2E-09PT04				
2	2H-04PT42	PCMA / 0/3 /:=0	34			2H-08PT46							
3	2H-I3PT2I	PCMA:=0	36	"O" PCMA / 0 /	26		2H-08PT44	IE-0IPT05	2E-IIPT34				
4	2H-I7PT40	PCMA:=+I	42										
5	1H-09PT04	-PCMA / 0/3 /:=+I	44										
6	2H-I3PT08	-PCMA:=3I	40										
7	2H-I3PTIO	-PCMA:=K+3I	43										
8	2H-I3PT27	-PCMA:=K	46										
9	2H-09PT43	ПОЛ.ПОТ.	10										
10	2H-09PT43	ПОЛ.ПОТ.	45										
11		Земля	38										
12	2H-09PT43	ПОЛ.ПОТ.	28										
13	2H-I2PT09	"O" PCMA* / 0 /	14										
14	2H-09PT43	ПОЛ.ПОТ.	41	"I" PCMA / I /	24	2H-I2PT05	2H-I2PT07	2H-08PT42	2E-09PT09				
15		Земля	39										
16	2H-09PT43	ПОЛ.ПОТ.	30	"O" PCMA / I /	22	2H-09PT22	2H-09PT32	2H-08PT45	2E-IIPT33				
17	2H-I2PTII	"I" PCMA* / 0 /	08			IE-0IPT03							
18	2H-I2PT03	"O" PCMA* / I /	12										
19	2H-09PT43	ПОЛ.ПОТ.	09	"I" PCMA / 2 /	07	2H-I2PTI8	2H-I2PT22	2H-09PT34	2E-09PT07				
20		Земля	29			2H-08PT43							
21	2H-09PT43	ПОЛ.ПОТ.	11	"O" PCMA / 2 /	20	2H-09PT23	2H-08PT38	IE-0IPT27	2E-IIPT35				
22	2H-I2PT06	"I" PCMA* / I /	13			2E-IIPT35							
23	2H-I2PTI4	"O" PCMA* / 2 /	05										
24	2H-09PT43	ПОЛ.ПОТ.	32	"I" PCMA / 3 /	18	2H-I2PT04	2H-I2PT08	2H-08PT4I	2E-09PT05				
25		Земля	35										
26	2H-09PT43	ПОЛ.ПОТ.	31	"O" PCMA / 3 /	21	2H-09PT25		2H-08PT36	2E-IIPT36				
27	2H-I2PTI6	"I" PCMA* / 2 /	17			IE-0IPT34							
28	2H-I2PTI2	"O" PCMA* / 3 /	19										
29	2H-I2PTIO	"I" PCMA* / 3 /	03	СИГНАЛ ПЕРЕНОСА	04	2H-I0PTIO							

Шифр ТЭБ		Т000/0002		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2Н12									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-10РТ23	С2	23	"I" РСИА ^х / 0 /	11	2Н-11РТ08							
2	2Н-13РТ21	РСИА ^х : = 0 -	28	"O" РСИА ^х / 0 /	09	2Н-11РТ14							
3	2Е-09РТ10	-РСИА ^х / 0/3 / :=	26										
4		РСИА / 0/3 /											
5	2Н-11РТ16	"I" РСИА / 0 /	15										
6	2Н-11РТ16	"I" РСИА / 0 /	13										
7	2Н-11РТ24	"I" РСИА / 1 /	05	"O" РСИА ^х / 1 /	03	2Н-11РТ12							
8	2Н-11РТ24	"I" РСИА / 1 /	07	"I" РСИА ^х / 1 /	06	2Н-11РТ13							
9	2Н-11РТ07	"I" РСИА / 2 /	18	"I" РСИА ^х / 2 /	16	2Н-11РТ17							
10	2Н-11РТ07	"I" РСИА / 2 /	22	"O" РСИА ^х / 2 /	14	2Н-11РТ05							
11	2Н-11РТ18	"I" РСИА / 3 /	04	"I" РСИА ^х / 3 /	10	2Н-11РТ03							
12	2Н-11РТ18	"I" РСИА / 3 /	08	"O" РСИА ^х / 3 /	12	2Н-11РТ19							
13	2Е-09РТ10	-РСИА ^х /10/3 / :=	33										
14		РСИА / 0/3 /											
15	2Н-10РТ16	"I" РСИА / 4 /	43	"I" РСИА ^х / 4 /	41	2Н-10РТ08							
16		Земля	45	"O" РСИА ^х / 4 /	39	2Н-10РТ14							
17	2Н-10РТ24	"I" РСИА / 5 /	46	"I" РСИА ^х / 5 /	37	2Н-10РТ13							
18		Земля	44	"O" РСИА ^х / 5 /	35	2Н-10РТ12							
19	2Н-10РТ07	"I" РСИА / 6 /	40	"I" РСИА ^х / 6 /	38	2Н-10РТ17							
20		Земля	42	"O" РСИА ^х / 6 /	36	2Н-10РТ05							
21	2Н-10РТ18	"I" РСИА / 7 /	32	"I" РСИА ^х / 7 /	24	2Н-10РТ03							
22		Земля	30	"O" РСИА ^х / 7 /	34	2Н-10РТ19							
23	2Н-17РТ24	-ОБР.К.К.	31	"O" К.Р. / 1 / РСИА	17	1Е-01РТ21							
24	2Н-08РТ16	ОБР.К.К.	21										
25		Земля	20										
26	23РР20-2	ПОВТ.	29										
27													
28	23РР20-2	ПОВТ.	27										
29													

Шифр ТЭБ		Т000/0028		Констр. адрес ТЭБ ОIC 2Н13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-10РТ23	С2	25	"0" ТБС	32	2Н-14РТ28	2Н-14РТ29						
2	23РР18-2	ОБРАБ.	18										
3	2Е-17РТ46	-ПУСК ОП	34										
4	23РР20-4	-ПРЕФ.	14										
5	1Е-20РТ06	"1" РТУ / 10 /	37										
6	2Н-15РТ38	-ДШО	09										
7													
8													
9	2Н-09РТ21	АНАЛИЗ РСИА	04										
10	2Н-09РТ12	АНАЛИЗ РСИА	05	-РСИА:=31	08	2Н-11РТ40	2Н-10РТ40	2Н-06РТ40	2Н-05РТ40				
11	1Е-19РТ06	"1" РТУ / 4 /	06										
12	1Н-17РТ18	"0"РТУ / 7 /	12	-РСИА:=К+31	10	2Н-11РТ43	2Н-10РТ43	2Н-06РТ43	2Н-05РТ43				
13	2Н-09РТ31	АНАЛИЗ РСИА	13										
14	2Н-09РТ11	АНАЛИЗ РСИА	15	-РСИА:=0	21	2Н-12РТ28	2Н-11РТ36	2Н-10РТ36					
15	2Н-09РТ31	АНАЛИЗ РСИА	17			2Н-07РТ28	2Н-06РТ36	2Н-05РТ36					
16		Земля	19	-РСАК:=К	27	2Н-11РТ46	2Н-10РТ46	2Н-06РТ46	2Н-05РТ46				
17	1Е-20РТ06	"1" РТУ / 10 /	20										
18	1Н-16РТ09	"0" РТУ / 5 /	30										
19	2Н-06РТ22	"0" РСИА / 9 /	36										
20	2Н-06РТ26	"0" РСИА / 8 /	38										
21	2Е-17РТ42	СБРОС БД	39										
22	2Н-06РТ20	"0"РСИА / 10 /	40										
23	2Н-18РТ33	ПОВТ.	41										
24	2Н-18РТ43	ПОД.ПОТ.	42										
25	2Н-16РТ05	-ОБРАБ.	43										
26	2Н-18РТ43	ПОД.ПОТ.	44										
27	2Н-18РТ34	4Т/32Т	45										
28	2Н-06РТ21	"0"РСИА / 11 /	46										
29	2Н-15РТ37	ЧТТКОД/ОТК	03										

Шифр ТЭЭ		Т000/0037		Констр. адрес ТЭЭ ОIC 2НI4									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I	23PP20-3	4T/32T	05	"O" PCMA / I2 /	IO	2H-08PTI7							
2	2H-05PTI6	"I" PCMA / I2 /	II	"I" PCMA / I2 /	I2	2H-08PT08							
3	2H-05PT24	"I" PCMA / I3 /	I4	"I" PCMA / I3 /	I3	2H-08PTI9							
4	2H-05PT07	"I" PCMA / I4 /	03	"O" PCMA / I3 /	I5	2H-08PT2I							
5	23PP20-3	4T/32T	I9	"O" PCMA / I4 /	04	2H-08PT22							
6	23PPI8-2	ОБРАБ.	34	"I" PCMA / I4 /	06	2H-08PT33							
7	IH-I6PTI2	"O" PТУ / 3 /	38	4T/32T	22	IE-02PT36	IE-02PTI3						
8	2H-I8PT43	ПОЛ.ПОТ.	3I	-ПР.БАЙТА	24	IE-02PT33	IE-02PT04	IE-05PTI3					
9		Земля	08	-ПР.БАЙТА	I7	IE-0IPT38	IE-0IPT36	IE-0IPTI3	IE-05PT33				
IO	2H-I5PT2I	"O" ТЭП/ЧТ	27										
II	2H-I3PT32	"O" ТБС	29	-КР.ПР.БАЙТА	33	IE-03PT46	IE-0IPT46	IE-0IPT04					
I2	2H-I6PT05	-ОБРАБ.	20			IE-0IPT33							
I3	IH-I7PT37	"I" PТУ / 7 /	2I	-РКП:=РИОП	I6	20PP08-6							
I4	23PPI9-4	ОП1	44	-РПА4	32	IE-03PT40							
I5	23PPI9-5	ОП2	4I	-ОП1	37	IE-03PT05							
I6	23PPI9-6	ОП3	45	-ОП2	40	IE-03PT03							
I7	23PP20-I	ОП4	30	-ОП3	36	IE-03PT27							
I8	2H-I6PT05	-ОБРАБ.	26	-ОП4	35	IE-03PT34							
I9	2H-I3PT32	"O" ТБС	28	-РПА1	46	IE-03PT07							
20	2H-I6PT03	-СЧ	39	-РПА2	42	IE-03PT09							
2I				-РПА3	43	IE-03PT29							
22				ПОЛ.ПОТ.	09	2H-08PT3I							
23				НИЗ.ПОТ.	07	2H-08PT20							

Шифр ТЭЗ		Т000/003I		Констр.адрес ТЭЗ ОIC 2HI5									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
1	2E-I0PT06	CI	23	"I" PCTK / I /	39	2H-I6PTI6							
2	2H-I8PT43	ПОЛ.ПОТ.	06	"0" PCTK / I /	41	2H-I6PTI4							
3	2E-I7PT39	ПУСК ОП	08	"I" PCTK / 0 /	43	2H-I6PTI5							
4	23PPI8-3	СЧ	33	"0" PCTK / 0 /	45	2H-I6PTI3							
5	23PPI9-3	ОТК	35	-ДШ0	38	2H-I3PT09	2H-I7PT33						
6	23PPI9-2	ТКОД	31	-ДШI	40	2H-I7PT27							
7	2H-I6PT09	"0" PCTK* / 0 /	34	-ДШ3	42	2H-I7PT35							
8	2H-I6PTI2	"I" PCTK* / I /	36	-ДШ I,2	46	2H-I8PT26							
9	2H-I8PT43	ПОЛ.ПОТ.	30	-ДШ I,3	44	2H-I5PT22	2H-I8PT26						
10	IH-I6PT06	"I" PTV / 5 /	27	ЧТ ТКОД/ОТК	37	2H-I3PT03	2H-I6PTI9	2H-I7PT08		2H-I5PT29			
11	2H-I5PT37	ЧТ ТКОД/ОТК	29										
12	2H-I6PTII	"I" PCTK* / 0 /	32										
I3													
I4													
I5													
I6													
I7													
I8													
19	IH-I6PTI2	"0" PTV / 3 /	24	"0" T 3П/ЧТ	2I	IE-02PT2I	2H-I4PT27						
20	2H-I5PT44	-ДШ I,3	22										
21	2H-I6PT03	-СЧ	20										
22	23PPI8-4	3П	28										
23	IH-I7PTI2	"0" PTV / 9 /	26										

Шифр ТЭБ		Т000/0032		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Н16									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-10РТ23	С2	25	"I" РСТК* / I /	12	2Н-15РТ36							
2	1Е-20РТ37	"I" РТУ / 5 /	17										
3	2Н-15РТ37	ЧТКОД/ОТК	19										
4	2Н-15РТ39	"I" РСТК / I /	16										
5	2Н-15РТ41	"O" РСТК / I /	14										
6	2Н-15РТ43	"I" РСТК / O /	15	"I" РСТК* / O /	11	2Н-15РТ32							
7	2Н-15РТ45	"O" РСТК / O /	13	"O" РСТК* / O /	09	2Н-15РТ34							
8	23РР20-2	ПОВТ.	18	"O" ТОШ	36	2Н-17РТ39							
9	2Н-18РТ33	-ПОВТ.	32										
10	20РР09-1	ОШИБКА	30										
11	2Н-18РТ33	-ПОВТ.	22										
12		Земля	28										
13		Земля	21										
14		Земля	20										
15	13РР06-4	СБОИ РАОП	34	"I" РТУ / 3 /	07	2Н-18РТ39							
16	23РР18-2	ОБРАБ.	06	-ОБРАБ.	05	2Н-17РТ46	2Н-17РТ06	2Н-14РТ20					
17	1Н-17РТ09	"O" РТУ / II /	46			2Н-14РТ26	2Н-13РТ43						
18													
19				БЛОК РТУ	44	1Е-16РТ13							
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26	23РР18-3	СЧ	04	-СЧ	03	2Н-15РТ20	2Н-14РТ39	1Е-03РТ04	1Е-03РТ33				
27	1Н-16РТ12	"O" РТУ / 3 /	08										
28			23										

Шифр ТЭБ		ТООО/0033		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Н17									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-20PT12	"0" РТУ [8]	34	-									
2	2H-16PT36	"0" ТОШ	39	-РСИА:+=I	42				2H-18PT11				
3	IE-19PT37	"1" РТУ [0]	41										
4	2H-15PT38	-ДШО	33	-ОБР.К.К.	24	2H-12PT31	2H-07PT31						
5	2H-17PT17	-8П/СЧ	31										
6	2H-18PT43	ПОЛ.ПОТ.	43										
7	2H-18PT38	ПОВТ	22										
8	2H-16PT05	-ОБРАБ.	46										
9	IH-17PT38	"1" РТУ [9]	45										
10	2H-18PT45	ПОЛ.ПОТ.	12	РКП [0/17]:=0	07	20PP07-6							
11	IH-09PT15	РКП [0/35]:=I	10	РКП [18/35]:=0	05	20PP08-I							
12	2H-16PT05	-ОБРАБ.	06	РКП [0/17]:=I	11	20PP08-3							
13	23PPI8-4	8П	13	РКП [18/35]:=I	09	20PP08-4							
14	23PPI8-3	СЧ	15	-8П/СЧ	17			2H-17PT31					
15	IH-16PT18	"0" РТУ [1]	04	РТУ [0,2,4,6,8,10]:=0	30	IE-19PT31	IE-20PT31						
16	23PPI9-1	НУЛИ	21	-РСИА:+=I	40	2H-11PT42	2H-10PT42	2H-06PT42	2H-05PT42				
17	23PPI9-2	ТКОД	18	РТУ/0,2,4,6,8,10]:=0 ТЭТЛН:=0	44	IH-16PT31	IH-17PT31						
18	2H-18PT18	ЛТК	20										
19	23PPI9-3	ОТК	19										
20	23PPI8-5	ЕДИН	03										
21	23PPI9-2	ТКОД	29										
22	2H-15PT40	-ДШ1	27										
23	23PPI9-3	ОТК	37										
24	2H-15PT42	-ДШ3	35										
25	2H-15PT37	ЧТ ТКОД/ОТК	08										
26	IH-07PT16	-РТУ/0,2,4,6,8,10]:=0	28										
27	2H-19PT37	-ТЭТАН:=0, РТУ [1,3,5,7,9,11]:=0	32										
28	2H-18PT13	РСИА:+=I	38										

Шифр ТЭЗ					Т000/0066								
					Констр. адрес ТЭЗ								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			03		25								
2			32										
3	2Е-10РТ06	СИ	23										
4		Земля	05										
5	2Н-15РТ37	Земля	28	УПР.ВЫХ.РКП	24	ИН-12РТ30	ИН-12РТ32						
6	2Н-15РТ44	-ДШИ,3	26										
7	1Е-19РТ38	"I" РТУ [2]	22										
8	23РР18-4	ЭП	17										
9	1Е-20РТ41	"I" РТУ [8]	19	УПР.ВЫХ.РКП	20	ИН-12РТ42	ИН-12РТ40						
10	2Н-10РТ24	"I" РСИА [5]	42	ВЫХ.ДТК.	18	2Н-17РТ20							
11	2Н-10РТ22	"0" РСИА [5]	44										
12	2Н-05РТ07	"I" РСИА [14]	40										
13	2Н-05РТ20	"0" РСИА [14]	46										
14	2Е-10РТ06	СИ	37	"0" РТУ [3]	41	1Е-03РТ13	1Е-03РТ36	1Е-03РТ38					
15c	2Н-16РТ07	"I" РТУ [3]	39										
16	23РР20-2	ПОВТ.	35	ПОВТ.	33	2Н-13РТ41	2Н-17РТ22	2Н-16РТ32	2Н-09РТ37	2Н-09РТ24	2Н-16РТ22		
17	23РР20-3	4Т/32Т	31	4Т/32Т	34	2Н-13РТ45							
18	2Е-13РТ40	"0" ТЧП	27	РИОП:=РКП [0/31]	21	15РР09-1							
19	2Е-14РТ45	"I" ТРИОП [0/31]	29										
20	ИН-20РТ17	04=4	30										
21	2Е-17РТ39	ПУСК ОП	08	ПУСК ОП	04	2Н-18РТ09							
22	2Н-18РТ43	ПОЛ.ПОТ.	06										
23	2Н-18РТ04	-ПУСК ОП	09	РСИА:=+I	13	2Н-17РТ38							
24	2Н-17РТ42	-РСИА:=+I	11										
25	2Е-17РТ42	СБРОС БД	14	-РМО [0/15]:=0	12	06РР04-3							
26	2Н-04РТ24	ПУСК	15	ПОЛ.ПОТ.	43	2Н-10РТ28	2Н-17РТ43	2Н-15РТ06	2Н-14РТ31	2Н-15РТ30	2Н-05РТ28	2Н-05РТ38	2Н-13РТ42
27	ИН-20РТ46	СБРОС СИСТ	16			2Н-08РТ18	2Н-10РТ45	2Н-13РТ44		2Н-08РТ34	2Н-18РТ06		
28		Земля	10	ПОЛ.ПОТ.	45	ИН-07РТ08	ИН-07РТ33	ИН-13РТ35	1Е-04РТ06	1Е-04РТ08	1Е-18РТ07	2Н-17РТ12	ИН-08РТ10

Шифр ТЭБ		2030/0070		Констр. адрес ТЭБ ОПС 2Н19									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2Е-06РТ44	-БЛОК.5	32	-ТНУСП:=ТСУСП,	26	2Е-04РТ17	2Е-04РТ40						
2	1Е-09РТ26	"О"РИД ЗУД / 8 /	46	ТУСП:=ТСУСП									
3	1Е-09РТ26	"О" РИД ЗУД / 8 /	10	-ТСУСП*:=ТСУСП	35	2Н-02РТ34	2Н-02РТ32						
4	1Е-09РТ23	"О"РИД ЗУД / 9 /	38	-РСМА* / 0/3 /:=	41	2Е-09РТ06							
				:= РСМА / 0/3 /									
5	1Е-09РТ21	"О"РИД ЗУД / 10 /	42										
6	1Е-09РТ21	"О"РИД ЗУД / 10 /	13	-РСН:=0, ТРСМК:=0	22	2Е-06РТ19	2Е-06РТ31	2Е-09РТ31					
7	1Е-09РТ19	"О"РИД ЗУД / 11 /	25	ТВМП:=0									
8	1Е-09РТ19	"О"РИД ЗУД / 11 /	09	-ТПКТ:=РИОП / 7 /	31	2Е-05РТ17							
9	1Е-09РТ13	"О"РИД ЗУД / 12 /	40	-ТПОТ:=РИОП / 3 /	23	2Е-05РТ40							
10	1Е-09РТ13	"О"РИД ЗУД / 12 /	08	-РКП:=РИОП	45	2Е-08РТ15							
11	1Е-09РТ11	"О"РИД ЗУД / 13 /	36	-ТПК:=0	39	2Е-11РТ05							
12	1Е-09РТ11	"О"РИД ЗУД / 13 /	12	-ТУСП:=0, ТНУСА:=0	28	2Е-04РТ19	2Е-04РТ36						
13	1Е-09РТ15	"I"РИД ЗУД / 9 /	11	-ТЭТЛН:=I	27	2Е-16РТ34							
14	1Е-09РТ17	"I" РИД.ЗУД / 10 /	20	-ТЭТЛН:=0;	37	2Е-16РТ32	2Н-17РТ32						
				РТУ /1,3,5,7,9,11/:=0									
15	1Е-09РТ03	"I" РИД ЗУД / 11 /	24	-ТРДЗУ:=I	43	2Е-12РТ34							
16	1Е-09РТ03	"I" РИД ЗУД / 11 /	16										
17	1Е-09РТ05	"I" РИД ЗУД / 12 /	34										
18	1Е-09РТ05	"I" РИД ЗУД / 12 /	14	-ТМВ:=0	15	2Е-11РТ35							
19	1Е-09РТ07	"I" РИД ЗУД / 13 /	44	-ТПКТ:=ОШИБКА	17	2Е-05РТ34							
20	1Е-09РТ07	"I" РИД ЗУД / 13 /	06	-УУС	33	2Е-04РТ28	2Е-06РТ17	2Е-06РТ40	2Е-06РТ28	1Н-14РТ24			
21				-ТВ2РТУ:=I	19	1Н-15РТ03							

Шифр ТЭБ		2030/0071		Констр.адрес ТЭБ ОIC 2H20									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IE-IOPТ23	"I" РИДЗУ / 26 /	10	-TPC:=I (ПЕРЕКЛ.АВТ)	18	2A-I6PTI9							
2	IE-IOPТ13	"O" РИДЗУ / 27 /	11	-БЛ.ПОЗ.Б.	03	1Д-07PT23							
3	IE-IOPТ05	"O" РИДЗУ / 28 /	13	-РОП / 1 /:=I	33	IB-04PT38							
4	IE-IOPТ11	"O" РИДЗУ / 29 /	09	-РОП / 2 /:=I	26	IB-04PTI5							
5	IE-IOPТ17	"I" РИДЗУ / 29 /	16	-РОЦ / 3 /:=I	30	IB-04PT28							
6	IE-IOPТ07	"O" РИДЗУ / 30 /	08	-РОЦ / 7 /:=I	22	IB-04PTI0	IB-04PT04						
7	IE-IOPТ19	"I" РИДЗУ / 30 /	14	-РОЦ / 8 /:=I	31	IB-04PTI2							
8	IE-IOPТ09	"O" РИДЗУ / 31 /	12	-РОЦ / 9 /:=I	23	IB-04PTI7							
9	IE-IOPТ03	"I" РИДЗУ / 31 /	06	-РОЦ / 10 /:=I	45	IB-04PT09							
10	IE-I3PT33	"O" РИДЗУД / 48 /	42	-РОЦ / 11 /:=I	39	IB-05PTI5							
11	IE-I3PT25	"I" РИДЗУД / 48 /	20	-РОЦ / 12 /:=I	28	IB-05PTI0	IB-05PT04						
12	IE-08PT33	"O" РИДЗУД / 49 /	25	-РОЦ / 13 /:=I	27	IB-05PTI2							
13	IE-I3PT37	"I" РИДЗУД / 49 /	24	-РОЦ / 14 /:=I	37	IB-05PTI7							
14	IE-I1PT31	"O" РИДЗУД / 50 /	40	-РОЦ / 15 /:=I	43	IB-05PT09							
15	IE-I3PT23	"I" РИДЗУД / 50 /	34		07								
16	IE-08PT31	"O" РИДЗУД / 51 /	36		05								
17	IE-I3PT15	"I" РИДЗУД / 51 /	44		19								
18	2B-I2PT27	-БЛ ПУ ДИ.ЭЛ.ОП	32		04								
19	2A-08PT03	-БЛ ПУ ДИ.ЭЛ.ОП	15		17								
20	2B-I1PT15	ПОЛ.ПОТ.	46		21								
21	2B-I1PT03	ПОЛ.ПОТ.	38		35								
22					41								
23					29								

БАД - блок арифметический логический
 БМУ - блок микропрограммного управления
 БООП - блок обращения к оперативной памяти
 БУР - блок управляющих регистров
 БПУ - блок пульта управления
 БПРУ - блок прямого управления
 БДРП - блок динамического распределения памяти
 БСИ - блок синхронизации
 БК - блок контроля
 БД - блок диагностики
 ДЗУ - долговременное запоминающее устройство
 МП - местная память
 ПКЗ - память ключей защиты
 ТЭЗ - типовой элемент замены
 РАМП - регистр адреса местной памяти
 РИМП - регистр информации местной памяти
 РСА - регистр счета адреса
 ГОБ - узел обработки байтов
 Р1 - регистр 1
 Р2 - регистр 2
 Р3 - регистр 3
 Р4 - регистр 4
 Р4" - регистр 4"
 Р5 - регистр 5
 Р6 - регистр 6
 Р6" - регистр 6"
 Р7 - регистр 7
 Р8 - регистр 8
 РХ - регистр Х
 СМ - сумматор
 ПЕРЗ - перенос в группу 3 V4
 РА - входной регистр А
 РВ - входной регистр В
 РС - входной регистр С
 Р - входной регистр D
 РС1 - регистр счета 1
 РС2 - регистр счета 2
 РС3 - регистр счета 3
 РС4 - регистр счета 4
 РС5 - регистр счета 5
 РС6 - регистр счета 6
 СМД - сумматор дополнительный
 ЗАПРЕТ - десятичный запрет переноса
 ПОД.ПОТ. - положительный потенциал
 ТКОРР - триггер коррекции
 ТЭН1 - триггер знака первого операнда

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Т20 - триггер 20
 Т10 - триггер 10
 С1, С2 - полутакты синхронизации
 Т30 - триггер 30
 ТЭН2 - триггер знака второго операнда
 ТВАР - триггер варианта
 ТПЕРЕП - триггер переполнения
 ТПЕРЕКР1 - триггер перекрытия полей операндов первый
 ТИНДИК - триггер индикации
 ТПЕРЕКР2 - триггер перекрытия полей операндов второй
 КЛО, I - класс знака образца 0 или 1
 ПЕР /0/ - перенос из первого разряда сумматора
 МОД2 - модуль два
 ТЦИФР - триггер цифр
 ЛВ /1/ - сдвиг левый на один разряд
 ПР /2/ - сдвиг правый на два разряда
 ПЕР - перенос
 8ПЕР - перенос из 8-ой группы
 КЛ2 - класс знака образца 2
 ТЭН - триггер знака
 КОНСТ - константа
 ДШАН - дешифратор анализа
 ДШЭЛОП - дешифратор элементарных операций
 ГВРА - узел входов регистра адреса ДЗУ
 РАДЗУ - регистр адреса долговременного запоминающего устройства
 РИДЗУ - регистр информации ДЗУ
 РИДЗУД - дополнительный регистр информации ДЗУ
 РАОП - регистр адреса оперативной памяти
 РИОП - регистр информации оперативной памяти
 РАСП - регистр адресного слова памяти
 ПКЗ - память ключевой защиты
 РКЗ - регистр ключей защиты
 РИПКЗ - регистр информации ПКЗ
 ДШАПКЗ - дешифратор адреса ПКЗ
 АП - ассоциативная память
 Р1АП - регистр первый АП
 КАП - коммутатор АП
 РТАБ - регистр табличный
 РДШ - регистр дешифрации
 ТДАН - триггер данных

ТДАН^ж - триггер данных (при динамическом распределении памяти)
 ТЗП - триггер записи
 ТДБ - триггер длины байтов
 ТФАЦ - триггер фиксированного адреса процессора
 ТИТУ - триггер инструкции "Тестировать и установить"
 ПРИЗН.ДРП - признак динамического распределения памяти
 ТПРЕФ - триггер префикса
 ОПРЕФ - основной префикс
 ДПРЕФ - дополнительный префикс
 ДСДР - регистр счета динамического распределения
 РОП - регистр ошибок памяти
 ТСБР - триггер сброса
 ТХР (ОЧ=4^ж) - триггер хранения очередности процессора при динамическом распределении
 НОЗ - признак наличия оборудования защиты
 ЕОП - признак емкости ОП
 ТИ - тактовые импульсы ОП
 ТСС - триггер синхронизации системы
 ПР.А1 - прием адреса ОП1
 СЧ.ПКЗ - считывание ПКЗ
 ЗП.ПКЗ - запись в ПКЗ
 ВЧ.ОП1 - выдача числа ОП1
 ПОЗ.1Б - позиция первого байта
 БЛ.ЗП - блокировка записи ОП
 ОП - оперативная память
 БЛ.ПОЗ.Б. - блокировка позиции байта
 СТОП УПР.ОП - стоп управления ОП
 ТБЛ.УПР.ОП - триггер блокировки управления ОП
 СХ.СР.Р1АП - выход схемы сравнения Р1АП
 СХ.СР.АП - выход схемы сравнения АП
 ПУСК УПР.ОП - пуск управления ОП
 БЛ.ТИ "С1" - блокировка ТИ, работающих синхросигналом С1
 БЛ.ТИ "С2" - блокировка ТИ, работающих синхросигналом С2
 РЗПР - регистр запроса
 РОЧ - регистр очередности
 ОЧ - очередность

ТРС - триггер рабочего состояния
 ТИВ - триггер интервалов времени
 ТАСВ - триггер аварийного счета
 РФП - регистр фиксации прерываний
 РФПД - регистр фиксации прерываний дополнительный
 РИПУ - регистр информации пульта управления
 РАПУ - регистр адреса пульта управления
 ШАГ - шаговый
 АВТ - автоматический
 РВО - регистр выполняемой операции
 ТИС - триггер индикации состояния
 НАЧ - начать
 РУЧ - ручная
 ОДИН - одиночный
 ПРОВ - проверка
 РССП - регистр слова состояния программы
 СХ.СР - схема сравнения
 КН - кнопка
 ОСТ ДЗУ/ОБР - останов ДЗУ/обработка
 БЛОК - блокировка
 ЧТ/СЕР - чтение/серия
 ЕТК В/В - единый триггер конца ввода-вывода
 ИНДИК - индикация
 ОСТ - останов
 РОЦ - регистр ошибок процессора
 РОБ - регистр общей блокировки
 Т В/В - триггер ввода/вывода
 ЕТК.НЗ - единый триггер конца начальной загрузки
 РАПВ - регистр адресных переключателей ввода
 РВЛ - регистр внешних линий
 РВСЛ - регистр внешних сигнальных линий
 ТППУ - триггер прерывания пульта управления
 ПЕРЕКЛ - переключатель
 КПУ - коммутатор пульта управления
 ЦИКЛ - циклический
 ТАКТ - тактовый
 ПВП - переключатель выборки памяти
 УСТ.РССП / 40/63 / - установить РССП / 40/63 /
 "ОЖИД" - ожидание
 ТИВЦ - триггер индикации ввода программы
 ТП - триггер занятости процессора
 ТЗ - триггер занятости ОП
 З-ОП - занятость ОП
 УС - предупреждающий сигнал
 ТУС - триггер предупреждающего сигнала
 РСП / 0/2 / - регистр счета последовательности
 РМО / 0/31 / - регистр машинных отказов

РТУ / 0/11 / - регистр тактов управления
 ТЫРТУ - триггер блокировки I РТУ разрядов 0,2,4,6,8,10,11
 ТБ2РТУ - триггер блокировки 2РТУ разрядов 1,3,5,7,9,11
 ТРРСП - триггер режима регистра счета последовательности
 ТРРОТДН - триггер режима РОТДН
 ТБУОП - триггер блокировки управления ОП
 ТИОП1 - триггер игнорирования ошибок П1
 ТИОП2 - триггер игнорирования ошибок П11
 ТРТУ - триггер регистра тактов управления
 ТС1 - триггер счета 1
 ТПА1 - триггер прямого адреса 1
 ТПА2 - триггер прямого адреса 2
 ТЗАП1 - триггер записи
 Т1У"0" - триггер I установки "0"
 Т2У"0" - триггер 2 установки "0"
 РХРОЧ / 0/5/ - регистр хранения регистра РО4
 ТРСМК - триггер режима счета микроинструкций
 ТВМП - триггер выхода микропрограммы
 ДШРСП - дешифратор режима счета последовательности
 ТС2 - триггер счета 2
 ТРКП - триггер регистра - коммутатора процессора
 РКП - регистр - коммутатор процессора
 ТРТДН - триггер режима ТДН
 ТРТДНК - триггер режима ТДН канала
 ТУСП - триггер успеха
 ТНУСП - триггер неуспеха
 ТПКТ - триггер признака конечного теста
 ТПОТ - триггер признака останова теста
 ТОУСПТ - триггер останова успешного прохождения теста
 ТЗП - триггер задержки пуска
 ТБ"+2" РССП / 40/63 / - триггер блокировки "+2" РССП / 40/63 /
 ТРДЗУ - триггер режима ДЗУ
 ТЗС - триггер записи ситуации
 ТЧДЗУ - триггер часов ДЗУ
 ТЧП - триггер часов процессора
 ТПК - триггер приема коммутатора
 ТСУСП - триггер счета успеха
 ТСЗТ - триггер сигнала загрузки тестов
 ТРОП - триггер режима ОП
 ТЗАПР - триггер запроса
 ТНИ - триггер наложения информации
 ТМО - триггер машинных отказов
 ТОКК - триггер образований контрольного кода
 ТЗАП2 - триггер записи 2
 ТПРИОП / 32/35 - триггер приема РИО / 32/35 /
 ТПРИОП / 0/31 / - триггер приема РИО / 0/31 /
 ТКЗС - триггер конца записи ситуации

ТПАО - триггер прямого адреса I дополнит.
 ТОЖУТДН - триггер ожидания 8 управления ТДН
 ТБСАДЗУ - триггер блокировки схемного адреса ДЗУ
 ТБРСП - триггер блокировки регистра счета последовательности
 ТВТЧП - триггер включения триггера часов ЦОУ
 ТВТЧДЗУ - триггер включения триггера часов ПЗУ
 РОТДН - регистр операции ТДН
 ТЭТДН - триггер загрузки ТДН
 РСИА / 0/14 / - регистр счета имитатора адреса
 КЭС - конец записи ситуации
 УУС - установка управляющего слова
 УКК - установка контрольного кода
 СБРОС БД - сброс блока диагностики
 СБРОС СИСТ. - сброс системы
 ЗАП.СИТ. - запись ситуации
 ТРВЧ - триггер разрешения выдачи числа
 КР ПР БАЙТА - контрольный разряд признака байта
 ПР БАЙТА - признак байта
 БЛОК.РСИА - блокировка РСИА
 Зп/Чт - запись/чтение
 РПА - разрешение с приема адреса
 РВЧ - разрешение выдачи числа
 КР РСИА - контрольный разряд РСИА
 Обраб. - обработка
 4т/32т - 4 тысячи/32 тысячи (объем ОП)
 ТБС - триггер блокировки счета
 Прод/Повт. - продолжение/повторение
 ОТК - обратный тяжелый код
 ТК - тяжелый код
 ТПУСК - триггер пуска проверки ОП
 ЧТ ТК/ОТК - чтение тяжелого кода, обратного тяжелого кода
 РМО / 0/3 / - проверка полусумматора
 РМО / 4 / - проверка переноса
 РМО / 5/8 / - проверка выходов сумматора
 РМО / 9 / - проверка полусумматора ГОБ
 РМО / 11 / - проверка выхода РССП / 40/63 /
 РМО / 15 / - фальшивая ошибка (Ф.О.)
 РМО / 16 / - проверка выходов сдвигающего регистра Р4
 РМО / 17 / - проверка выходов РС1-РС6
 РМО / 18 / - проверка выходов РИДЗУ / 0/31 /
 РМО / 19 / - проверка выходов РИДЗУ / 32/63 /
 РМО / 20 / - проверка выходов РИДЗУ / 64/71 /
 РМО / 24 / - проверка информации РИОП-1
 РМО / 25 / - проверка информации РИОП-2
 РМО / 26 / - проверка информации РИОП-3
 РМО / 27 / - проверка информации РИОП-4
 РМО / 28 / - проверка адреса РАОП-1

РМО / 29 / - проверка адреса РАОП-2
 РМО / 30 / - проверка адреса РАОП-3
 РМО / 31 / - проверка адреса РАОП-4
 Т1Х0 - триггер I хранения операции
 Т2Х0 - триггер 2 хранения операции
 Р1 / 32/35 / - контрольные разряды Р1
 Р2 / 32/35 / - контрольные разряды Р2
 Р3 / 32/35 / - контрольные разряды Р3
 Р4 / 32/35 / - контрольные разряды Р4
 Р4" / 32/35 / - контрольные разряды Р4"
 РА / 32/35 / - контрольные разряды РА
 РВ / 32/35 / - контрольные разряды РВ
 РС / 8/9 / - контрольные разряды РС
 РД / 8/9 / - контрольные разряды РД
 РС1 / 8/9 / - контрольные разряды РС1
 РС2 / 4 / - контрольный разряд РС2
 РС3 / 3 / - контрольный разряд РС3
 РС4 / 3 / - контрольный разряд РС4
 РС5 / 3 / - контрольный разряд РС5
 РС6 / 3 / - контрольный разряд РС6
 РИМП / 32/35 / - контрольные разряды РИМП
 РС / 32/35 / - контрольные разряды Р5
 Р6 / 4 / - контрольный разряд Р6
 Р6" / 4 / - контрольный разряд Р6"
 Р7 / 8/9 / - контрольные разряды Р7
 Р8 / 8/9 / - контрольные разряды Р8
 РАСП / 26/28 / - контрольные разряды РАСП
 РТАБ / 24/26 / - контрольные разряды РТ
 РИ / 8 / - контрольный разряд РИ
 РССП / 64/66 / - контрольные разряды СЧАК
 РИДЗУ / 0 / - контрольный разряд РИДЗУ / 1/31 /
 РИДЗУ / 32 / - контрольный разряд РИДЗУ / 33/63 /
 РИДЗУ / 64 / - контрольный разряд РИДЗУ / 65/71 /
 Т2ПС - триггер 2 приема сбоя ОП (основной)
 РХ / 4 / - контрольный разряд РХ
 Р5 / 32^{*} / - вспомогательный триггер для Р5 / 32 /
 Р5 / 32^{**} / - вспомогательный триггер для Р5 / 32 /
 Р5 / 35^{*} / - вспомогательный триггер для Р5 / 35 /
 Р5 / 35^{**} / - вспомогательный триггер для Р5 / 35 /
 Р3 / 35^{*} / - вспомогательный триггер для Р3 / 35 /
 Р3 / 35^{**} / - вспомогательный триггер для Р3 / 35 /
 КСМ - контроль полусумматора СМ
 КР5 - контроль выходов Р5
 КР4 - контроль выходов Р4
 КГОБ - контроль полусумматора ГОБ
 КРССП - контроль выходов РССП / 40/63 /
 КРС1/РС6 - контроль выходов РС1/РС6